

Departamento de Electrónica Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

Trabajo Práctico Obligatorio Nº7: Modulación por ancho de pulso - PWM

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio								
Cuatrimestre/Año:			1°/2020								
Turno de las clases prácticas			Miércoles								
Jefe de trabajos prácticos:			Ing. Pedro Ignacio Martos								
Docente guía:			Ing. Fabricio Baglivo, Ing. Fernando Pucci								
Autor			Seguimiento del proyecto								
Maximiliano	Porta	98800									

Observaciones:						

Fecha de aprobación			Firma J.T.P		

Índice

1.	Objetivo	2
2.	Descripción	2
	2.1. Introducción	2
	2.2. Funcionamiento del PWM	3
	2.3. Diagrama de Conexión del Circuito Físico	
	2.4. Esquema en Bloques	
		4
	2.6. Diagrama de Flujo	5
	2.7. Lógica del Programa	
	2.8. Links de funcionamiento del circuito	
3.	Código	6
4.	Resultados y Conclusiones	7
	4.1. Resultados	7
	4.2 Conclusiones	7

1. Objetivo

Consiste en aprender el funcionamiento del modulador por ancho de pulso que tiene el Atmega328p, en el cual se pide desarrollar el control del brillo de un led mediante dos pulsadores externos, uno aumentara el brillo y el otro lo disminuirá.

2. Descripción

2.1. Introducción

Para el desarrollo de este trabajo de laboratorio se utilizo el diagrama de la Figura 1.Se observo en la hoja de datos del microcontrolador atmega328p la corriente máxima de entrada/salida (I = 20mA), usando las leyes de ohm se obtiene la ecuación 1,con una Resistencia de 220Ω y la tensión para un diodo led verde, se obtuvo que la corriente de salida total es $I_{Out} = 10.9mA$, por lo cual es menor a la máxima permitida por pin del Atmega328p.




Figura 1: Diagrama de conexión

$$I_{Led} = \frac{V_{CC} - V_{Led}}{R_{Led}} \tag{1}$$

Mediante la programación se busca poder controlar mediante la ultilizacion de dos pulsadores y el uso de la modulación de ancho de pulso (PWM), controlar el brillo de un diodo led.

2.2. Funcionamiento del PWM

La modulación por ancho de pulso es una técnica para generar "señales analógicas" en alguna salida de un sistema digital. Puede usarse para controlar la velocidad de un motor, la intensidad luminosa de un diodo led, etc. La base de PWM es la variación del ciclo de trabajo (duty cycle) de una señal cuadrada, en la figura 2 se muestra un periodo de una señal cuadrada con la definición del ciclo útil.




Figura 2: Diagrama del Ciclo de Trabajo

Al cambiar el ciclo de trabajo se modifica el voltaje promedio V_{AVG} , el cual se obtiene con la ecuación:

$$V_{AVG} = \frac{1}{T} \int_0^T Vp \ dt = Vp \ \frac{Ton}{T}$$

Figura 3: Ecuación del voltaje promedio

Se pueden generar PWM en 3 modos diferentes, PWM rápido (fast PWM), es el que se utilizara para el desarrollo de este trabajo practico, PWM con fase correcta (phase correct PWM) y PWM con fase y frecuencia correcta (phase and frequency correct PWM).

El PWM rápido es un modo para generar una señal PWM a una frecuencia alta, en este modo el temporizador cuenta de 0 a su valor máximo (MAX) y se reinicia, el conteo se realiza continuamente, de manera que, en algún instante de tiempo, el temporizador coincide con el contenido del registro de comparación (OCRx).




Figura 4: Señales de PWM rápido

2.3. Diagrama de Conexión del Circuito Físico




Figura 5: Diagrama del Circuito Físico

2.4. Esquema en Bloques




Figura 6: Diagrama en bloques

2.5. Materiales Utilizados

- x2(16 Ars)Pulsador
- $\bullet\,$ x1(10 Ars) Diodo Led verde de 3mm (Alta Luminosidad).
- \bullet x3(10 Ars) Resistor de 220 Ω de carbón 1/4 Watt.

- 1x(725 Ars)Placa Arduino Uno con USB.
- 1x(96.5 Ars)Placa Experimental.
- 1x(10 Ars)Cables de conexión.
- Costo del Proyecto: 870 Ars

2.6. Diagrama de Flujo




Figura 7: Diagrama de flujo

2.7. Lógica del Programa

Primero realizo todas las configuraciones de los puertos, configuro en modo pwm rápido, configuro el pre-escaler en clock normal, arranco con el led a brillo medio, y miro en que estado esta la entrada según que pulsador este pulsado, aumento y disminuyo el brillo, y siempre comparo con el máximo y mínimo para que no exceda esos valores y a su vez también tengo que usar un delay para que no se active mas veces de las que quiero.

2.8. Links de funcionamiento del circuito

PWM:https://youtu.be/RtTHtR441g0

3. Código

```
.INCLUDE "M328PDEF.INC"
. CSEG
.ORG 0X0000
        JMP MAIN
.ORG INT_VECTORS_SIZE
MAIN:
        LDI R16,0XFF
                                   ;PWM(0C0A) --->PD6
        OUT DDRD, R16
                                   ; SALIDA D
        LDI R16,0X00
        OUT DDRC, R16
                                   ;ENTRADA C
        LDI R16,1<<WGM00 | 1<<WGM01 | 1<<COM0A1
        OUT TCCR0A, R16
                                                     ; ES EL OCOA
        LDI R16,1<br/><\dot{\rm CS00} | 0<<<br/>WGM02 ;ACTIVO EL CLOCK
        OUT TCCR0B, R16
                                                     ; FAST PWM
        LDI R16,0X00
        LDI R17,0X0F
LOOP:
        OUT OCR0A, R17
        IN R16, PINC
        CPI R16,0
                                            ; SI NO ESTA PULSADO NO HACE NADA
        BREQ LOOP
        CPI R16,1
                                            ; SI EL CB0 ESTA ACTIVO, SUMA
        BREQ INCREMENTA
        CPI R16,2
        BREQ DECREMENTA
                                    ; SI EL CB1 ESTA ACTIVO, RESTA
        JMP LOOP
INCREMENTA:
        CALL DELAY
         CPI R17,0XFF
        BREQ LOOP
        INC R17
        OUT OCR0A, R17
        JMP LOOP
DECREMENTA:
        CALL DELAY
        CPI R17,0X00
        BREQ LOOP
        DEC R17
        OUT OCR0A, R17
```

JMP LOOP

DELAY: ;CONFIGURO EL CLOCK 16MHZ ARDUINO UNO

LDI R20, 4

T3: LDI R19, 250 T2: LDI R18, 250

T1: NOP

DEC R18 : $250 \times 250 \text{ ns} = 62.5 \text{ us}$

BRNE t1

DEC R19

BRNE t2 ; 250 x 62.5 us = 15.625 ms

DEC R20

BRNE t3 ; $4 \times 15.625 \text{ms} = 60 \text{ms}$

RET

4. Resultados y Conclusiones

4.1. Resultados

Se logro controlar con el microcontrolador el brillo del led variando la modulación de ancho de pulso.

4.2. Conclusiones

Aprendí como funciona la modulación del ancho de pulso y como se configura la misma en el Atmega328p, también a revisar bien la conexión de los pulsadores ya que los había puesto mal y están activados siempre.