

#### Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

# Trabajo Práctico Nº4: Interrupción Externa

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio							
Cuatrimestre/Año:			$1^{\circ}/2020$							
Turno de las clases prácticas			Miércoles							
Jefe de trabajos prácticos:			Ing. Pedro Ignacio Martos							
Docentes guía:			Ing. Fabricio Baglivo, Ing. Fernando Pucci							
Fecha de presentación:			08/07/2020							
·										
Alumno			Seguimiento del proyecto							
Nombre	Apellido	Padrón								
Maximiliano Daniel	Reigada	100565								

Observaciones:			

Fecha	de aprob	Firma J.T.P			

## ${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Objetivo	1
2.	Descripción	1
3.	Diagrama de conexiones en bloques	1
4.	Circuito esquemático	2
5.	Listado de componentes	2
6.	Diagrama de flujo del Software	3
7.	Código de programa7.1. Uso de resistor pull-down externo7.2. Uso de resistor pull-up interno	4 4 5
8.	Resultados	6
9.	Conclusiones	7

#### 1. Objetivo

El presente trabajo práctico tiene como objetivo progresar con el manejo de puertos utilizando las interrupciones externas de las que dispone el microcontrolador, a fin de manejar los estados lógicos en los que se encuentran los pines de un puerto de salida de éste.

#### 2. Descripción

Mediante la implementación de una placa de microcontrolador de código abierto basado en el microchip ATmega328P, denominada Arduino Uno, se busca controlar dos LEDs conectados en los pines PB0 y PB1 por medio del accionar de un pulsador conectado en el pin PD2 correspondiente a la interrupción externa 0 del microcontrolador (INT0).

El funcionamiento del trabajo a desarrollar radica en:

- Encender el LED\_0 (conectado a PB0) mediante el programa principal.
- Detectar el accionar del pulsador por flanco descendente.
- Mediante la rutina de interrupción, apagar el *LED*\_0, hacer parpadear el *LED*\_1 (conectado a PB1) 5 veces a una frecuencia aproximada de 1*Hz* y volver a encender el *LED*\_0.

#### 3. Diagrama de conexiones en bloques

A continuación, puede verse el diagrama de conexiones en bloques correspondiente a este trabajo práctico:



Figura 1: Diagrama de conexiones en bloques.

#### 4. Circuito esquemático

Se procede a realizar el esquemático del circuito a implementar. Cabe destacar que, si bien en la realidad los componentes se encuentran conectado al Arduino Uno y este a su vez a una fuente de tensión externa, resulta más útil representar en el esquema solo los componentes electrónicos esenciales del sistema, conectados a referencias de tensión de un determinado valor:




Figura 2: Circuito esquemático.

#### 5. Listado de componentes

En el desarrollo de este trabajo práctico se utilizan los siguientes componentes:

- 2 LED verde de 5mm
- $\blacksquare$  2 Resistores de 220  $\Omega$
- $\blacksquare$  1 Resistor de 1 k $\Omega$
- 6 Cables de conexión
- 1 Protoboard
- 1 Arduino Uno (con microcontrolador ATmega328P incluido)

### 6. Diagrama de flujo del Software

A continuación, se explicitan los diagramas de flujo correspondientes al código desarrollado:




Figura 3: Diagramas de flujo.

#### 7. Código de programa

A continuación, puede verse el código desarrollado para este proyecto:

#### 7.1. Uso de resistor pull-down externo

```
.INCLUDE "m328pdef.inc"
     .DEF AUX=R16
     .DEF CONTADOR=R17
     . CSEG
     .ORG OXOOOO
           RJMP config
     .ORG INTOaddr
10
           RJMP isr_int0
11
13
     .ORG INT_VECTORS_SIZE
    config:
                      AUX, HIGH(RAMEND)
                                                      ;Cargo el SPH
16
                      SPH, AUX
AUX, LOW(RAMEND)
           OUT
17
18
           LDI
                                                       ;Cargo el SPL
                      SPL, AUX
19
           OUT
21
           LDI
                      AUX, OXFF
                      DDRB, AUX
AUX, OXOO
PORTB, AUX
           OUT
                                                       ;Declaro al puerto B como salida
22
23
           LDI
           OUT
                                                       ;Inicializo al puerto B en 0X00
24
25
27
           T.D.T
                      AUX, OXOO
                                                       ;Declaro al puerto D como entrada
28
           OUT
                      DDRD, AUX
29
           LDI
                      AUX, (1 << ISC01)
                                                       ;Configuro IEO por flanco descendente
30
                      EICRA, AUX
AUX, (1 << INTO)
           STS
31
                                                       ; Habilito IEO
                      EIMSK, AUX
33
           OUT
34
           SEI
35
                                                       ; Habilito interrupciones globales
36
37
    main:
            SBI
                      PORTB, 0
                                                       ;Enciendo el LED_O conectado a PBO
38
40
           RJMP loop
41
42
    isr_int0:
43
                       CONTADOR, 5
44
           CBI
                      PORTB, 0
                                                       ;Apago el LED_O conectado a PBO
47
    {\tt loop\_parpadeo:}
                      PORTB, 1
                                                       ;Enciendo el LED_1 conectado a PB1
           SBI
48
           RCALL retardo_1000ms
49
                                                       ;Apago el LED_1 conectado al PB1
                      PORTB, 1
50
            RCALL retardo_1000ms
52
           DEC
                      CONTADOR
           BRNE loop_parpadeo
                                                       ;Si LED_1 no parpadeo 5 veces, repito el ciclo
54
            SBI
                     PORTB, 0
                                                       ;Enciendo el LED_O conectado a PBO
56
           RETI
57
59
                         Retardo de 1000ms calculado con un cristal de 16MHz
60
    ;El loop interno se debe ejecutar un numero X de veces para que el tiempo total sea 1000ms.;Considerando los ciclos de máquina que conlleva cada instrucción ejecutada:;1000ms=(1/16MHz)*(1+X*160004-1+4) ----> X=100
61
62
63
```

```
retardo_1000ms:
                                                                      ;1 CM
66
               CLR
                          R.18
     {\tt loop\_retardo\_1000ms:}
67
                                                                      ;160000 CM
             RCALL
68
                        retardo 10ms
              INC
                        R18
                                                                      ; 1 CM
69
             CPI
                        R18, 100
                                                                      ;1 CM
70
             BRNE
                        loop_retardo_1000ms
                                                                      ;2 CM
72
                                                                      ;1 CM (BRNE conlleva 1CM cuando R18=100)
             RET
73
                                                                       :4 CM
74
75
76
                            Retardo de 10ms calculado con un cristal de 16MHz
     ;El loop interno se debe ejecutar un numero X de veces para que el tiempo total sea 10ms.;Considerando los ciclos de máquina que conlleva cada instrucción ejecutada:;10ms=(1/16MHz)*(1+X*804-1+4) ----> X=199
79
80
81
82
      retardo_10ms:
83
            CLR
                        R19
                                                                      ;1 CM
85
      {\tt loop\_retardo\_10ms:}
                        retardo_50us
R19
             RCALL
                                                                      ;800 CM
86
                                                                      ;1 CM
             INC
87
                        R19, 199
                                                                      ; 1 CM
88
             BRNE
                        loop_retardo_10ms
                                                                      ;2 CM
89
                                                                      ;1 CM (BRNE conlleva 1CM cuando R19=199)
                                                                       ;4 CM
91
             RET
92
93
94
                             Retardo de 50us calculado con un cristal de 16MHz
     ;El loop interno se debe ejecutar un numero X de veces para que el tiempo total sea 50us.;Considerando los ciclos de máquina que conlleva cada instrucción ejecutada:;50us=(1/16MHz)*(1+X*4-1+4) ----> X=199
98
99
100
      retardo_50us:
                                                                      ; 1 CM
102
             CLR
                        R20
103
     loop_retardo_50us:
                                                                      ;1 CM
             INC
                        R.20
              CPI
                        R20, 199
                                                                      ; 1 CM
                        loop_retardo_50us
                                                                      ;2 CM
             BRNE
106
                                                                      ; 1 CM
                                                                              (BRNE conlleva 1CM cuando R20=199)
107
             RET
                                                                      ;4 CM
```

#### 7.2. Uso de resistor pull-up interno

```
.INCLUDE "m328pdef.inc"
    .DEF AUX=R16
    .DEF CONTADOR=R17
    .ORG 0X0000
          RJMP config
    .ORG INTOaddr
          RJMP isr_int0
12
    .ORG INT_VECTORS_SIZE
13
    config:
                    AUX, HIGH(RAMEND)
          LDI
                                                ;Cargo el SPH
16
                    SPH, AUX
AUX, LOW(RAMEND)
          OUT
17
                                                 ;Cargo el SPL
18
          OUT
                    SPL, AUX
19
                    AUX, OXFF
21
          T.D.T
          OUT
                    DDRB, AUX
                                                 ;Declaro al puerto B como salida
                    AUX, OXOO
          LDI
```

```
PORTB, AUX
           OUT
                                                    ; Inicializo al puerto B en 0X00
25
26
           LDI
                     AUX, OXOO
27
                     DDRD, AUX
AUX, OXFF
           OUT
                                                    ;Declaro al puerto D como entrada
28
           LDI
29
           OUT
                     PORTD, AUX
                                                    ; Activo las resistencias pull-up del puerto {\tt D}
31
32
           LDI
                     AUX, (1 << ISC01)
                                                    ; IEO por flanco descendente
33
                     EICRA, AUX
AUX, (1 << INTO)
           STS
34
35
36
           OUT
                     EIMSK, AUX
                                                    ; Habilito IEO
37
38
           SET
                                                    ; Habilito interrupciones globales
39
    main:
40
                     PORTB, 0
                                                    ;Enciendo el LED_O conectado a PBO
41
42
43
           RJMP
44
45
    isr int0:
46
                     CONTADOR, 5
47
           CBI
                     PORTB, 0
                                                    ; Apago el LED_O conectado a PBO
48
50
    loop_parpadeo:
                                                    ;Enciendo el LED_1 conectado a PB1
                     PORTB, 1
51
           SBI
           RCALL retardo_1000ms
           CBI
                     PORTB, 1
                                                    ;Apago el LED_1 conectado al PB1
           RCALL retardo_1000ms
55
56
           DEC
                     CONTADOR
                                                    ;Si LED_1 no parpadeo 5 veces, repito el ciclo
57
           BRNE
                 loop_parpadeo
58
           SBI
                     PORTB, 0
                                                    ;Enciendo el LED_O conectado a PBO
59
```

#### 8. Resultados

Luego de desarrollar el código descripto en las secciones anteriores y armar el circuito dispuesto, se logra controlar el encendido y apagado del led mediante el accionar y reposo del pulsador posicionado en uno de los puertos de entrada del microcontrolador asociado a las interrupciones externas de este.

Por otra parte, se consigue analizar que para utilizar la resistencia pull-up interna del puerto de entrada, se debe modificar el circuito de la siguiente manera:




Figura 4: Circuito esquemático usando resistencia interna pull-up.

De esta forma ya no es necesario utilizar el resistor de  $1k\Omega$  externo, sin embargo, se debe modificar el programa. Para empezar, luego de indicar que pines se utilizan como entradas y salidas, se debe poner un 1 en el bit 2 del registro PORTD para así poder habilitar la resistencia interna.

Finalmente, se procede a realizar un listado de los componentes utilizados y sus costos:

Componentes	Costos
Leds verde de 5mm	\$14,00
Resistores de 220 $\Omega$	\$11,00
Cables de conexión	\$12,00
Protoboard	\$232,00
Arduino Uno	\$720,00
TOTAL	\$989,00

#### 9. Conclusiones

Tras haber realizado todos los pasos pedidos en el enunciado de este trabajo práctico, resta destacar las conclusiones que la experiencia ha aportado.

Si bien en este caso de aplicación, se utilizan solo los pines de un determinado puerto, tanto para encender el led, como para detectar el estado del pulsador, el desarrollo del programa da una idea bastante completa de que cosas deberían modificarse en este si fuera necesario utilizar varios puertos. Por otra parte, hacer uso de las resistencias pull-up internas es una práctica cuya utilidad se extiende más allá de este trabajo, y puede ser útil a futuro.

Así mismo, la implementación de una interrupción externa para la detección del estado en que se encuentra el pulsador, resulta de gran utilidad al momento de tener que analizar otros problemas en los que no se pueda o no sea conveniente usar la técnica de polling.