

Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

Trabajo Práctico $N^{0}6$:

Profesor:				Ing. Guillermo Campiglio						
Cuatrimestre/Año:				$1^{\circ}/2020$						
Turno de las clases prácticas				Miércoles						
Jefe de trabajos prácticos:				Ing. Pedro Ignacio Martos						
Docentes guía:			Ing. Fabricio Baglivo, Ing. Fernando Pucci							
Fecha de presentación:			29/07/2020							
Alumno					Segu	ıimier	nto de	l proy	recto	
Nombre	Apellido	Padrón								
Maximiliano Daniel	Reigada	100565								

Observaciones:

Fecha de aprobación			Firma J.T.P

Índice

1.	Objetivo	1
2.	Descripción	1
3.	Diagrama de conexiones en bloques	1
4.	Circuito esquemático	2
5.	Listado de componentes	2
6.	Diagrama de flujo del Software	3
7.	Código de programa	4
8.	Resultados	5
9.	Conclusiones	6

1. Objetivo

El presente trabajo práctico tiene como objetivo progresar con el manejo de registros de timers de los que dispone el microcontrolador ATmega328P, generar interrupciones a partir de eventos asociados a estos, e implementar métodos de antirrebote de teclas.

2. Descripción

Mediante la implementación de una placa de microcontrolador de código abierto basado en el microchip ATmega328P, denominada Arduino Uno, se busca desarrollar un programa para hacer parpadear un LED conectado al pin PBO, en 3 frecuencias distintas o que lo deje encendido de manera fija, según los valores que haya en los pines de entrada PDO y PD1 a partir las indicaciones de la siguiente tabla:

PD0	PD1	Estado del LED
0	0	Encendido fijo
0	1	Parpadea con prescaler CLK/64
1	0	Parpadea con prescaler CLK/256
1	1	Parpadea con prescaler CLK/1024

Tabla 1: Valores de referencia.

Para resolver esta práctica, se usa el timer1 por medio de la interrupción por overflow. Cada vez que se produce un overflow se cambia el estado del LED mediante la rutina asociada a dicha interrupción, es decir, si está prendido se apaga y viceversa.

Cuando el LED se encuentra encendido de manera fija, el timer se encuentra apagado poniendo a cero los bits CS12/1/0 del registro de configuración TCCR1B. En los otros tres casos, el timer cuenta los pulsos de clock divididos por prescaler 64 (CS12/1/0=011), 256 (CS12/1/0=100) y 1024 (CS12/1/0=101).

Por otra parte, en las entradas PDO y PD1 se conectan 2 switches, que como producen rebotes al ser presionados, hacen necesario implementar un método antirrebote para detectar correctamente los valores de entrada.

3. Diagrama de conexiones en bloques

A continuación, puede verse el diagrama de conexiones en bloques correspondiente a este trabajo práctico:



Figura 1: Diagrama de conexiones en bloques.

4. Circuito esquemático

Se procede a realizar el esquemático del circuito a implementar. Cabe destacar que, si bien en la realidad los componentes se encuentran conectado al Arduino Uno y este a su vez a una fuente de tensión externa, resulta más útil representar en el esquema solo los componentes electrónicos esenciales del sistema, conectados a referencias de tensión de un determinado valor:




Figura 2: Circuito esquemático.

5. Listado de componentes

En el desarrollo de este trabajo práctico se utilizan los siguientes componentes:

- 1 LED verde de 5mm
- 1 Resistor de 220 Ω
- lacksquare 2 Resistores de 10 k Ω
- 2 Pulsadores Dip Tact Switch 6x6x5mm
- 6 Cables de conexión
- 1 Protoboard
- 1 Arduino Uno (con microcontrolador ATmega328P incluido)

6. Diagrama de flujo del Software

A continuación, se explicitan los diagramas de flujo correspondientes al código desarrollado:




Figura 3: Diagramas de flujo.

7. Código de programa

A continuación, puede verse el código desarrollado para este proyecto:

```
2
    ; Código correspondiente al ejercicio planteado en el Trabajo Práctico 6.
3
    ; Alumno: Reigada Maximiliano Daniel
    ; Padrón: 100565
    .INCLUDE "m328pdef.inc"
9
    .DEF AUX=R16
10
    .DEF REG_CMP=R17
11
12
13
    . CSEG
    .ORG 0X0000
14
          RJMP config
15
16
    .ORG OVF1addr
17
         RJMP isr_timer1
18
19
    .ORG INT_VECTORS_SIZE
20
21
    config:
   LDI
22
                AUX, HIGH(RAMEND)
                                                     ; Inicializo el SP al final de la RAM.
23
          OUT
                SPH, AUX
          LDI
                AUX, LOW(RAMEND)
26
          OUT
                SPL, AUX
27
          LDI
                 AUX, OXOO
                                                     ;Declaro al puerto D como entrada.
28
          OUT
                DDRD, AUX
29
30
                AUX, OXFF
DDRB, AUX
          LDI
                                                     ;Declaro al puerto B como salida.
32
          OUT
33
                AUX, (1 << TOIE1)
TIMSK1, AUX
                                                     ; Habilito interrupción de timer1 por overflow.
          LDI
34
          STS
35
36
          SEI
                                                     ; Habilito interrupciones globales.
38
39
    main:
          IN REG_CMP, PIND
ANDI REG_CMP, (1 << PIND1 | 1 << PIND0); Guardo en REG_CMP el valor de PIND0 y PIND1.
40
41
42
          RCALL retardo
43
          IN AUX, PIND ANDI AUX, (1 << PIND1 | 1 << PIND0)
45
                                                     ;Guardo en AUX el valor de PINDO y PIND1 luego
                                                     ; de esperar un tiempo tras el último guardado.
46
47
                REG_CMP, AUX
                                                     ; Verifico que las dos muestras sean iguales.
48
          BRNE main
49
          RCALL determinar_parpadeo
51
52
          RJMP main
53
54
55
    determinar_parpadeo:
                AUX, (1 << PIND1 | 0 << PIND0)
          BREQ clock_64
57
58
               AUX, (0 << PIND1 | 1 << PIND0) clock_256
          CPI
59
          BREO
60
61
          CPI
                AUX, (1 << PIND1 | 1 << PIND0)
63
          BREQ
                clock_1024
64
          LDI
                                                     ;Como PINDO=0 y PIND1=0, detengo el timer1
                AUX. OXOO
65
                TCCR1B, AUX
PORTB, 0
                                                     ;y dejo PBO encendido.
          STS
66
          SBI
67
```

```
clock_64:
70
                 AUX, 0X03
TCCR1B, AUX
                                                        ; Como PINDO=0 y PIND1=1, configuro el timer1
71
           LDI
                                                        ; para que cuente los pulsos de clock divididos
           STS
72
           RET
                                                        ;por prescaler 64.
73
     clock_256:
76
           LDI
                  AUX, 0X04
                                                        ; Como PINDO=1 y PIND1=0, configuro el timer1
                                                         ;para que cuente los pulsos de clock divididos
           STS
                  TCCR1B, AUX
                                                        ;por prescaler 256.
78
           RET
79
     clock_1024:
80
           LDI
                  AUX, OXO5
                                                        ;Como PINDO=1 y PIND1=1, configuro el timer1
81
           STS
                  TCCR1B, AUX
                                                        ; para que cuente los pulsos de clock divididos
                                                        ;por prescaler 1024.
83
           RET
84
85
     isr_timer1:
           SBIC
                 PORTB, 0
                                                        ;Si PORTBO=O, salto la próxima instrucción.
86
           RJMP
                 apagar_led
88
           SBI
                  PORTB, 0
                                                        ;Pongo PORTBO en estado lógico alto.
89
90
           RETI
91
     apagar_led:
92
           CBI
                 PORTB, 0
                                                        ;Pongo PORTBO en estado lógico bajo.
93
           RETI
95
96
97
     retardo:
           LDI
                  AUX, OXOO
                                                        ; Me aseguro de iniciar el registro TCNTO en O.
98
99
           OUT
101
           LDI
                  AUX, (1 << CS02 | 1 << CS00)
                                                        ;Configuro el timerO en modo normal
                  TCCROB, AUX
           OUT
                                                        ; y seteo al clock con prescaler 1024.
     loop_retardo:
104
                 AUX, TIFRO
AUX, TOVO
           IN
                                                        ; En caso de que se active el flag de overflow
           SBRS
                                                        ; del timerO, esquivo la próxima instrucción.
           RJMP
                 loop_retardo
107
108
           LDI
109
                  AUX. OXOO
                  TCCROB, AUX
                                                        ;Desactivo el timerO.
           OUT
                  AUX, (1<<TOVO)
           LDI
112
           OUT
                  TIFRO, AUX
                                                        ;Limpio el flag de overflow del timerO.
           RET
```

8. Resultados

Luego de desarrollar el código descripto en las secciones anteriores y armar el circuito especificado, se logra controlar el parpadeo o estado de encendido fijo del LED conectado al pin PBO a partir de los pulsadores dispuestos en los pines PDO y PD1. Cabe destacar, que para cargar el programa en el microcontrolador se debe desconectar momentáneamente los pines del puerto D del resto del circuito, debido a que durante este proceso dichos pines son utilizados como medio de comunicación entre los dos microcontroladores que posee el Arduino Uno.

Por otra parte, considerando que en la placa de Arduino Uno el oscilador de cristal es de 16MHz, y que el Atmega328p toma como referencia de clock dicha frecuencia, se puede a calcular la frecuencia de oscilación en cada tipo de parpadeo a partir de:

$$f_n = \frac{16MHz}{2 \cdot 2^{16} \cdot n} \tag{1}$$

donde n es el valor del prescaler correspondiente a cada tipo de parpadeo, y 2^{16} es la cantidad maxima de valores que se pueden representar mediante los dos registros TCNT1L y TCNT1H.

Con esto último, se tiene que:

	PD0	PD1	n	$T_n[s]$	$f_n[Hz]$
	0	1	64	0,524	1,9
	1	0	256	2,097	0,477
ſ	1	1	1024	8,389	0,120

Tabla 2: Frecuencias de parpadeo.

En cuanto al método antirrebote pedido en el enunciado, se decide por guardar en un registro el estado en los pines PDO y PD1, realizar una espera de aproximadamente 16ms mediante la implementación del timerO, y guardar en otro registro el estado actual de los pines. Tras esto se procede a comparar ambos valores, y en caso de que no sean compatibles se procede a reiniciar la lectura. En caso de que sean iguales, se selecciona el tipo de parpadeo a realizar.

Finalmente, se procede a realizar un listado de los componentes utilizados y sus costos:

Componentes	Costos
Led verde de 5mm	\$7,00
Pulsadores Dip Tact Switch	\$44,00
Resistor de 220 Ω	\$5,50
Resistores de $10 \mathrm{k}\Omega$	\$11,00
Cables de conexión	\$12,00
Protoboard	\$232,00
Arduino Uno	\$720,00
TOTAL	\$1031,50

9. Conclusiones

Tras haber realizado todos los pasos pedidos en el enunciado de este trabajo práctico, resta destacar las conclusiones que la experiencia ha aportado.

A partir de este trabajo se logra afianzar el manejo de timers del que puede disponer un microcontrolador, poniendo en práctica el cambio de estado lógico en un pin de salida mediante la interrupción asociada a un evento interno del dispositivo.

Es necesario hacer énfasis en todos los parámetros configurables del timer1 de los que se tuvo que tomar nota y especificar para esta práctica en particular a fin de hacerlo funcionar en modo normal. Así mismo, aquellas opciones de uso que no fueron implementadas, como por ejemplo las posibles configuraciones de los registros TCCR1A, TCCR1C e ICR1, quedan como buenas herramientas a tener en cuenta en futuras aplicaciones.

Por otra parte, el uso del polling como método para evitar efectos no deseados asociados a rebotes en pulsadores, se toma como un ejemplo de caso de aplicación en el que implementar esta metodología en vez del uso de interrupciones externas, simplifica la resolución del problema planteado.