

Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

PWM (Pulse Width Modulation)

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio							
Cuatrimestre/Año:			1°/2020							
Turno de las clases prácticas			Miercoles 19 hs							
Jefe de trabajos prácticos:			Pedro Ignacio Martos							
Docente guía:			Pedro Martos, Fabricio Baglivo, Fernando Pucci							
Autores			Seguimiento del proyecto							
Nombre	Apellido	Padrón								
Leonel	Mendoza	101153								

Observaciones:				

Fecha	de aprob	ación	Firma J.T.I			

Coloquio				
Nota final				
Firma profesor				



1. Objetivo


El objetivo de este trabajo es manejar los registros de timers, en particular el modo de PWM (Pulse Width Modulation) para manejar dispositivos que requieran de una tensión específica, pero que aun así se necesite entregar mas o menos potencia (caso de motores eléctricos, LEDs, etc.).

2. Descripción

Se pide hacer un programa que aumente y disminuya el brillo de un LED. Para eso se dispone de 2 pulsadores (UP, DOWN) y un LED como se indicará en el esquemático.

Se deberá usar el PWM, o modulación por ancho de pulso, la cual consiste en modificar el ciclo de trabajo de una señal (sin modificar la frecuencia). Con esta señal se alimentará el LED, de forma que el valor medio de la señal será proporcional al brillo del LED, a mayor ancho de pulso, más brillo.

3. Diagrama en bloques





4. Esquemático





Figura 1: Esquemático del circuito

5. Listado de componentes

- Microcontrolador *ATmega328p* y programador USBasp (Arduino UNO) [AR\$ 950]
- 1x LED [AR\$ 10]
- 3x Resistencia (330 Ω) [AR\$ 12]
- 1x Pulsador (10 $k\Omega$) [AR\$ 15]



6. Diagrama de Flujo



7. Código de programa

```
.include "m328pdef.inc"
   * * * * * * * *
    START MACROS
.MACRO SET_SP ; [auxGPR]
    LDI @0, low (RAMEND)
    OUT SPL, @0
    LDI @0, high (RAMEND)
    OUT SPH, @0
. \\ E\!N\!D\!M
.MACRO SET_X ; [LABEL to data memory]
    LDI XL, low (@0)
    LDI XH, high (@0)
.ENDM
.MACRO SET_Y ; [LABEL to data memory]
    LDI YL, low (@0)
    LDI YH, high (@0)
. \\ E\!N\!D\!M
.MACRO SET_Z ; [LABEL to prog memory]
    LDI ZL, low(@0 \ll 1)
    LDI ZH, high (@0 << 1)
.ENDM
```



```
.DEF aux = R16
.DEF counter = R17
. CSEG
    .ORG 0X0000 ; En esta direccion escribo la instruccion JMP conf
    JMP conf
    .ORG INT0addr
   JMP isr_lower
                        ; interrupcion para disminuir brillo
    .ORG INT1addr
   JMP isr_higher
                     ; interrupcion para aumentar brillo
    ORG INT_VECTORS_SIZE ; Direction donde escribir el codigo.
conf:
   SET\_SP
           aux
   LDI
                               ; SALIDA al LED por PD6 (OC0A)
            aux. 0b01000000
   OUT
            DDRD, aux ; ENTRADA de los dos pulsadores por PD2 y PD3 (interrupciones)
; compare A enabled (noninverting), B disabled, WGM11/10 Fast PWM 0xFF
    LDI
            aux, 0b10000011
   OUT
            TCCR0A, aux
; Input Capture Noise Cancel 0, Input Capture Edge 0, WGM12 Fast PWM 0xFF
    LDI
            aux, 0b00000001
   OUT
                           ; CS clock normal
            TCCR0B, aux
    LDI
            aux, 0b00001111 ; Configuro interrupciones (ambas por ascendente)
    STS
            EICRA, aux
    LDI
                                ; Habilito dos INT
            aux, 0b00000011
   OUT
            EIMSK, aux
   LDI
                        ; pongo el brillo en la mitad
            aux, 127
            OCR0A, aux
   OUT
    SEI
            ; Habilito interrupciones
main:
   NOP
   RJMP main
isr_lower:
    IN
            aux, OCR0A
    CPI
            aux, 0
                    ; si es 0 no puedo bajar mas el brillo , dejo como esta
   BREQ
            endl
   LDI
            counter\;,\;\;32
```



```
loopl:
                 ; el loop ademas de incrementar sirve de delay,
   DEC
                     ; para no triggerear la isr mas de una vez
   BREQ
            endl
   DEC
            counter
   BRNE
            loopl
endl:
   OUT
            OCR0A, aux
   RETI
isr_higher:
    IN
            aux, OCR0A
    CPI
            aux, 255
                     ; si es 255 no puedo subir mas el brillo, dejo como esta
   BREQ
            endh
    LDI
            counter.
looph:
                 ; el loop ademas de incrementar sirve de delay,
   INC
                     ; para no triggerear la isr mas de una vez
            aux
   BREQ
            ovf
   DEC
            counter
   BRNE
            looph
endh:
   OUT
            OCR0A, aux
    RETI
        ; si llega a 0 despues de incrementar, se paso
ovf:
                ; decremento para volver a 255
   RJMP endh
```

8. Resultados

Se logro controlar el brillo del LED mediante uso de PWM (en particular Fast PWM), el uso de pulsadores es ruidoso y dificulta la prueba del software. No obstante, se probó una cantidad considerable de veces para confirmar que se estaban ejecutando correctamente las rutinas de interrupción.

9. Conclusiones

Mediante la configuración de los registros de timers, en particular el modo de operación, se pudo variar el brillo de un LED. Usando la salida del timer en el modo de PWM directamente al LED. De esta forma se entendió el funcionamiento de PWM y la aplicación a dispositivos que necesiten una tensión dada para su correcto funcionamiento (en el caso del led $\approx 2.7 \text{ V}$) y aun asi poder entregar menos potencia para reducir la intensidad con la que opera (en este caso luminosidad, en otro caso e.g. motores, el torque)