

Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

# Interrupción Externa

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio								
Cuatrimestre/Año:			1°/2020								
Turno de las clases prácticas		Miercoles 19 hs									
Jefe de trabajos prácticos:			Pedro Ignacio Martos								
Docente guía:			Pedro Martos, Fabricio Baglivo, Fernando Pucci								
Autores		Seguimiento del proyecto									
Nombre	Apellido	Padrón									
Leonel	Mendoza	101153									

Observaciones:

Coloc	quio
Nota final	
Firma profesor	

Firma J.T.P

Fecha de aprobación



### 1. Objetivo

El objetivo de este trabajo es usar rutinas de interrupciones, mediante una interrupción externa por INTO, configurar correctamente el comportamiento de interrupción, y comparar las implementaciones con resistencias de pull-up o pull-down.

#### 2. Descripción

Como indica el esquema, hay un pulsador conectado a la INT0 (INTERRUPCION 0), de forma que al accionar el pulsador se produce una interrupción y 2 LEDs conectados al PORTB(0/1). LED0 y LED1.


Se pide hacer un programa que prenda y apague LEDs siguiendo estas consignas:

- El programa principal va a ser responsable de encender el LED0
- Se detectará el accionar del pulsador por flanco, la rutina de interrupción debe hacer:
  - apagar el LED0
  - hacer parpadear al LED1 5 veces a una frecuencia aproximada de 1Hz
  - prender el LED0 antes de salir de la interrupción

Resumiendo: cuando resetee el micro penderá el LED0, cada vez que oprima el pulsador apagará el LED0, parpadeará el LED1 5 veces y prenderá el LED0.

El circuito armado está configurado con un resistencia de pull-down, que modificaría para poner una resistencia de pull-up?

## 3. Diagrama en bloques





## 4. Esquemático




Figura 1: Esquemático con R pull-down


Figura 2: Esquemático con R pull-up

## 5. Listado de componentes

- Microcontrolador *ATmega328p* y programador USBasp (Arduino UNO) [AR\$ 950]
- 2x LED [AR\$ 20]
- $\blacksquare$  2x Resistencia (220  $\Omega)$  [AR\$ 8]
- Resistencia (1  $k\Omega$ ) [AR\$ 4]
- Pulsador [AR\$ 15]



## 6. Diagrama de Flujo





#### 7. Código de programa

```
.include "m328pdef.inc"
; * * * * * * * * *
   START MACROS
; * * * * * * * *
.MACRO SET_SP ; [auxGPR]
    LDI @0, low (RAMEND)
    OUT SPL, @0
    LDI @0, high (RAMEND)
    OUT SPH, @0
.ENDM
.MACRO SET_X ; [LABEL to data memory]
    LDI XL, low (@0)
    LDI XH, high (@0)
. \\ E\!N\!D\!M
.MACRO SET_Y ; [LABEL to data memory]
    LDI YL, low (@0)
    LDI YH, high (@0)
.ENDM
.MACRO SET_Z ; [LABEL to prog memory]
    LDI ZL, low(@0 \ll 1)
    LDI ZH, high (@0 << 1)
.ENDM
.MACRO D10ms; [reg_cycle], [reg_aux1], [reg_aux2]
                                                                 9.98 \, \mathrm{ms}
delay:
    clr @2
loop1:
    ldi @1,207
loop2:
    DEC @1
                     ; cuento 256 veces con @1
    BRNE loop2
    DEC @2
                     ; cuento 256 veces el conteo de @1 (256*256)
    BRNE loop1
    DEC @0
                     ; cuento "@0" veces el conteo de @2 (@0*256*256)
    BRNE delay
.ENDM
; * * * * * * *
   END MACROS
; * * * * * * * * *
.DEF aux = R16
.DEF delay_cycle = R17
```

DEC

SBI

BRNE

RETI

aux

 $loop\_leds$ 

PORTB, PB0



```
. CSEG
                     ; En esta direccion escribo la instruccion JMP conf
    .ORG 0X0000
    JMP conf
    .ORG INT0addr
                     ; Direccion donde escribir el JMP a las rutinas de interrupcion
    JMP isr_int0
    .ORG INT_VECTORS_SIZE
                             ; Direccion donde escribir el codigo
conf:
    SET_SP
            aux
   LDI
            aux, (0 < PD2 | | 0 < PD3)
   OUT
            DDRD, aux
   LDI
            aux, (1 < PD2 | | 1 < PD3)
                                       ; En caso de usar R de pull-up/down descomentar
            PORTD, aux
   OUT
   LDI
            aux, (1 << PB0 | 1 << PB1); Configuracion de puertos para leds
   OUT
            DDRB, aux
   LDI
            aux, (1 \ll PB0 \mid \mid 0 \ll PB1); Inicializo led_0 on y led_1 off
   OUT
            PORTB, aux
    ; Configuro interrupciones
   LDI
            aux, (1 \ll ISC01 | | 0 \ll ISC00)
    STS
            EICRA, aux
   LDI
            aux, (1 \ll INT0)
            EIMSK, aux
   OUT
    SEI
            ; Habilito Interrupciones
main:
   NOP
   RJMP main
isr_int0:
                             ; Apago primer LED
    CBI
            PORTB, PB0
                             ; 5 ciclos de 1 Hz
    LDI
            aux, 5
loop_leds:
    SBI
            PORTB, PB1
    LDI
            delay_cycle, 50
                                     ; Uso 50 ciclos de delay 10ms (.5 Hz en alto)
    D10ms delay_cycle, R18, R19
            PORTB, PB1
    CBI
                                     ; Uso 50 ciclos de delay 10ms (.5 Hz en bajo)
    LDI
            delay_cycle, 50
   D10ms delay_cycle, R18, R19
```

; Cuando termino prendo el primer LED nuevamente



#### 8. Resultados

Se logró ejecutar la rutina de interrupción por flanco, el único inconveniente es que de vez en cuando se ejecute 2 veces la interrupción (LED parpadea 10 veces), se supone que esto se debe a ruidos del pulsador al no tener ningún sistema de filtrado de ruidos (como un Schmitt Trigger) y esto ejecuta la rutina 2 veces.

#### 9. Conclusiones

Mediante el manejo de interrupciones externas, se logro configurar e implementar correctamente la rutina de interrupción deseada por medio de INTO con flanco descendente, configurando los registros EICRA y EIMSK para cambiar las condiciones de detección de interrupción, y uso de pines como interruptores externos respectivamente.