

## (6609) Laboratorio de Microcomputadoras

# Proyecto: ( tp6 timer)

	Ing. Guillermo Campiglio											
Cuatrimestre / Año:					1ro/2020							
Turno de clases prácticas:					Miércoles							
Jefe de Trabajos Prácticos:							Ped	ro Ma	ırtos			
Docente guía:												
<b>-</b>												
	Autores			Seguimiento del proyecto								
Nombre	Apelli		Padrón									
Cristian	Simon	elli	87879									
E	Fecha de			COLO	<b>O</b> QUIO	0	I	Firma	J.T.P	•		

Firma Profesor

Objetivo:	2		
Desarrollo.	2		
Timers.	2		
Tabla de memoria.	2		
Registros de timers.	3		
TCNT1H and TCNT1L – Timer/Counter1	3		
TCCR1A – Timer/Counter1 Control Register B	4		
Listado de componentes:	5		
Diagrama en bloques:	6		
Circuito esquemático:	6		
Diagrama de flujos:	7		
Código:	9		
Resultado:	12		
Conclusiones:	12		

# **Objetivo:**

Controlar la frecuencia de encendido de un led mediante timers.

#### Desarrollo.

Utilizando 2 switches se seleccionará la frecuencia de encendido de un led, para eso se utilizaran timers.

## Timers.

El avr328p cuenta con 3 timers, 2 de 8 bits y uno de 16.

Cada uno de ellos suma 1 en cada ciclo de reloj sin necesidad de intervenir programáticamente.

Cuenta con distintos modos de operación, en este tp se usará en timer con la interrupción por overflow.

Como la frecuencia de operación del microcontrolador es de 16MHz, los timers llegaron al overflow muy rápidamente, por ello cada uno cuenta con prescalers.

Cada prescaler funciona como divisor de frecuencia, que puede dividirse por 1, 8, 64, 256, 1024.

De esta forma se alcanzan tiempos para operaciones del orden de los segundos, necesarios para algunas aplicaciones, que tienen que ver con interacción humana.

# Tabla de memoria.

El programa es simple. Se hace polling de ambos switches, dependiendo del valor de los mismos se enciende el timer y se setea el prescaler.

switch 1	switch 2	timer status	prescaler		
0	0	off	n/a		
0	1	on	64		
1	0	on	256		
1	1	on	1024		

Tabla 1

Se utilizan las entradas del puerto D 2 y 3.

En el trabajo practico se pide usar las entradas 1 y 2 con resistencias de pull down.

El problema es que al poner rx/tx en pulldown el avrdude no logra subir el programa al micro.

Por lo tanto y con el fin de demostrar el uso de resistencias de pull down, se usan las entradas 2 y 3.

PIND 0000XX00, se ve que las posibles combinaciones son 00000000 = 0

```
00000100 = 4

00001000 = 8

00001100 = 12
```

Se usan estas combinaciones directamente en el programa para redirigir la lógica, si usar branches.

Se carga en Z la posición de la tabla correspondiente dependiendo de la entrada.

es decir, Z = i00 es la posición 0 de la tabla 1.


Cada entrada de la tabla mide 4 words, por lo tanto:

```
\begin{array}{ll} posición(i00) + 0 & bytes \ es \ i00. \\ posición(i00) + 4 & bytes \ es \ i01. \\ posición(i00) + 8 & bytes \ es \ i10. \\ posición(i00) + 12 \ bytes \ es \ i11. \end{array}
```

O sea la posición de la lógica de tabla 1 en memoria de código será: posición(i00) + PIND.

# Registros de timers. TCNT1H and TCNT1L - Timer/Counter1

Este registro tiene el valor del contador del timer 1.



El mismo es de 16 bytes, para cargar un dato en este registro hay que respetar el siguiente orden.

TCNT1H <- high(valor)

TCNT1L <- low(valor)

De esta forma se asegura que se leen y escriben simultáneamente.

El microcontrolador escribe la parte alta en un registro temporal de 8 bits antes de realmente pasar ese dato TCNT1H, en el segundo paso se copian esos 8 bits en el registro TCNT1H, al mismo tiempo que el programa copia TCNT1L. De esta forma ambos registros se escriben al mismo tiempo. De no ser así el valor del timer no sería confiable.

#### TCCR1A - Timer/Counter1 Control Register B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x81)	ICNC1	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

De este registro se usan los 3 bits menos significativos para controlar el prescaler.

CS12	CS11	CS10	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk <sub>i/O</sub> /1 (no prescaling)
0	1	0	clk <sub>i/O</sub> /8 (from prescaler)
0	1	1	clk <sub>VO</sub> /64 (from prescaler)
1	0	0	clk <sub>VO</sub> /256 (from prescaler)
1	0	1	clk <sub>VO</sub> /1024 (from prescaler)
1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.

En el programa, selecciona entre los 3 valores encuadrados en la imagen anterior.

#### Debounce:


No hace falta por la forma en hacer polling de las entradas.

# Listado de componentes:


Placa arduino UNO Atmega 328p \$659 aprox 10 usd.

- 1 led (pack de 10) \$70.
- 1 resistencia 220 ohm 1/8w 1% \$50.
- 2 switch \$10.

# Diagrama en bloques:




# Circuito esquemático:




# Diagrama de flujos:


## main



# Leer puerto:



## isr:



# Código:

```
.include "m328pdef.inc"
.def dummyreg = r21
.def prescaler = r22
.def timer_on = r23
.def post_value = r19
.def input = r18
.equ TIMER_COUNT = 0xf9e6
cseg
.org 0x0000
                 configuracion
          jmp
.org OVFladdr
               isr_timovf1
.org INT_VECTORS_SIZE
configuracion:
             ldi dummyreg, low(RAMEND)
              out
                    spl,dummyreg
              ldi
                    dummyreg, high (RAMEND)
                     sph,dummyreg
              out
              ldi
                      dummyreg, 0xf3
                      DDRD, dummyreg
              out
              ldi
                      dummyreg,0xff
                      DDRB, dummyreg
              out
              ldi
                      dummyreg, high(63974)
              sts
                      TCNT1H, dummyreg
              ldi
                      dummyreg, low(63974)
                      TCNT1L, dummyreg
              sts
              ldi
                      dummyreg, 0
                      tccr1a, dummyreg
              sts
              sei
```

```
ldi
                       z1, low(i00)
               ldi
                       zh, high(i00)
               call
                       read_input
               add
                        zl, input
               ldi
                        dummyreg, 0
                        zh, dummyreg
               adc
               icall
               sts
                        tccrlb, prescaler
                       TIMSK1 , timer_on
               sts
                       main
               jmp
i00:
                ldi
                        timer_on, 0
                        PORTB, 1
               cbi
               ret
               nop
i01:
                ldi
                        prescaler, ( 1<<CS10 | 1<<CS11 ) ; 64 prescaler</pre>
               ldi
                        timer on, ( 1 << TOIE1 )
               ret
               nop
                        prescaler, ( 1<<CS12 )</pre>
i10:
                ldi
               ldi
                        timer_on, ( 1 << TOIE1)
               ret
               nop
i11:
                        prescaler, ( 1<<CS10 | 1<<CS12 ) ; time</pre>
                ldi
                        timer_on, ( 1 << TOIE1)
               ldi
               ret
isr_timovf1:
               call
                        toggle_led
                       r24, high (TIMER_COUNT)
               ldi
               sts
                       TCNT1H, r24
                       r24, low(TIMER_COUNT)
               ldi
                       TCNT1L, r24
               sts
               reti
toggle led:
```

```
push
                        r16
               push
                        r17
                        r16, PORTB
               in
                        r17, 0x02
               ldi
                        r16, r17
               eor
                        PORTB, r16
               out
                        r17
               pop
               рор
                        r16
               ret
read input:
               in
                        input, PIND
               call
                        delay
                        post_value, PIND
               in
                        input, post_value
               ср
               brne
                        read_input
                        input, 0x0c
               andi
               ret
delay:
               push
                        r20
                        r22
               push
               ldi
                        r22, 40
                        r20, 40
loop1:
                ldi
loop2:
                dec
                        r20
               brne
                        loop2
               dec
                        r22
                        loop1
               brne
               pop
                        r22
                        r20
               pop
               ret
```

11

## Resultado:

Se logra controlar la frecuencia de un timer en base al cambio de prescaler.

## **Conclusiones:**

Si bien se puede obtener el mismo resultado que mediante el uso de timers, usando lógica en el programa, el uso de los mismos es beneficioso ya que hace el programa más simple, controlable.

El contador del timer, la comparación contra un valor fijo y el manejo de interrupciones ,de forma paralela a la ejecución, permiten una programación más enfocada en la lógica del programa en sí que al control de eventos.