

(6609) Laboratorio de Microcomputadoras

Proyecto: (tp7 PWM)

| Profesor: | | | | Ing. Jorge A. Alberto | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----|-------|--------|--|--|--|--|
| | 1ro/2020 | | | | | | | | | | |
| Turno de clases prácticas: | | | Miércoles | | | | | | | | |
| Jefe de Trabajos Prácticos: | | | | | Ped | ro Ma | rtos | | | | |
| <u> </u> | Doc | ente guía: | | | | | | | | | |
| | Autores | | Seguimiento del proyecto | | | | | | | | |
| Nombre | Apellido | Padrón | | | | | | | | | |
| Cristian | Simonelli | 87879 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de apro | | COLOQ | QUIO | F | `irma | J.T.P. | | | | |

Firma Profesor

| Objetivo: | 2 |
|---|----|
| Desarrollo. | 2 |
| PWM | 2 |
| Modulación por ancho de pulso | 2 |
| TCCR0A – Timer/Counter Control Register A: | 2 |
| TCCR0B – Timer/Counter Control Register B . | 3 |
| Listado de componentes: | 5 |
| Diagrama en bloques: | 6 |
| Circuito esquemático: | 6 |
| Diagrama de flujos: | 7 |
| Rutina Timer overflow. | 7 |
| Código: | 8 |
| Resultado: | 10 |
| Conclusiones: | 10 |

Objetivo:

Controlar el brillo de un led a través del uso de un PWM.

Desarrollo.

Utilizando 2 switches se modifica el duty cycle del pwm logrando así controlar el brillo de un led.

PWM

Modulación por ancho de pulso

Consiste en modificar el ciclo útil de una señal, sin variar su frecuencia, solo cambiando el % en estado alto/estado bajo.

De esta forma se logra modificar la potencia entregada a un dispositivo, ya sea para efectuar un trabajo o alguna comunicación.

Se utiliza en casos en donde la respuesta del dispositivo dependa de la tensión aplicada, por ejemplo el par motor de un motor eléctrico.

En este caso la potencia dependerá del valor medio de las señal enviada por el pwm.

TCCR0A - Timer/Counter Control Register A:

En este registro se elige la forma de activación de la interrupción.

En este caso se utiliza interrupción por flanco, pero podría ser por cambio de valor.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|
| 0x24 (0x44) | COM0A1 | COM0A0 | COM0B1 | COM0B0 | | - | WGM01 | WGM00 | TCCR0A |
| Read/Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R | R | R/W | R/W | |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Fast pwm

| 0 0 | 0 | Normal | 0xFF | Immediate | MAX |
|-----|---|--------------------|--|--|--|
| | 1 | DMM phase correct | | | |
| | | PWM, phase correct | 0xFF | TOP | воттом |
|) 1 | 0 | CTC | OCRA | Immediate | MAX |
|) 1 | 1 | Fast PWM | 0xFF | воттом | MAX |
| 0 | 0 | Reserved | - | _ | _ |
| 0 | 1 | PWM, phase correct | OCRA | TOP | воттом |
| 1 | 0 | Reserved | - | - | _ |
| 1 | 1 | Fast PWM | OCRA | воттом | TOP |
| | _ | 0 1 | 0 1 PWM, phase correct 1 0 Reserved | 0 1 PWM, phase correct OCRA 1 0 Reserved – | 0 1 PWM, phase correct OCRA TOP 1 0 Reserved – – |

WGM01 = WGM02 = 1

Clear OC0B on compare match

| COM0B1 | СОМ0В0 | Description |
|--------|--------|---|
| 0 | 0 | Normal port operation, OC0B disconnected. |
| 0 | 1 | Toggle OC0B on compare match |
| 1 | 0 | Clear OC0B on compare match |
| 1 | 1 | Set OC0B on compare match |

COM0B1 = 1,

TCCR0B – Timer/Counter Control Register B.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---------------|-------|-------|---|---|-------|------|------|------|--------|
| 0x25 (0x45) | FOC0A | FOC0B | - | - | WGM02 | CS02 | CS01 | CS00 | TCCR0B |
| Read/Write | W | W | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W | - |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

No prescaling. (es necesario setearlo para prender el pwm)

Table 14-9. Clock Select Bit Description

| CS02 | CS01 | CS00 | Description |
|------|------|------|---|
| 0 | 0 | 0 | No clock source (Timer/Counter stopped) |
| 0 | 0 | 1 | clk _{I/O} /(no prescaling) |
| 0 | 1 | 0 | clk _{I/O} /8 (from prescaler) |
| 0 | 1 | 1 | clk _{I/O} /64 (from prescaler) |
| 1 | 0 | 0 | clk _{I/O} /256 (from prescaler) |
| 1 | 0 | 1 | clk _{I/O} /1024 (from prescaler) |
| 1 | 1 | 0 | External clock source on T0 pin. Clock on falling edge. |
| 1 | 1 | 1 | External clock source on T0 pin. Clock on rising edge. |

Como rutina de anti bounce se utilizó el siguiente método.

Se hace polling de los switches cada vez que hay overflow del timer 1.

El valor de prescaler se fue modificando hasta que la experiencia de uso parecía orgánica. Esto es, el tiempo que hay que mantener el botón apretado para que se detecte el dato parece cómodo para el uso y no se detectan rebotes.

Cada vez que se detecta una señal de switch se modifica el valor del registro OCR0B (Output Compare Unit).

Este registro es usado por el pwm para encender o apagar la salida. Cuando el valor del del timer matchea con el valor OCR0B, la salida se pone en 0 u el contador se reseta.


Cuanto mayor sea el valor de OCR0B mayor el estado alto en la salida del pwm.

Listado de componentes:

Placa arduino UNO Atmega 328p \$659 aprox 10 usd.

- 1 led (pack de 10) \$70.
- 1 resistencias 220 ohm 1/8w 1% \$50.
- 2 switch \$10.

Diagrama en bloques:



Circuito esquemático:

(Se utilizaron resistencia de pullup internas del microcontrolador)





Diagrama de flujos:

Rutina Timer overflow.



Código:

```
.include "m328pdef.inc"
.def dummyreg = r21
.cseg
.org 0x0000
                   configuracion
           jmp
.org OVF1addr
           jmp
                 isr_timovf1
.org INT_VECTORS_SIZE
configuracion:
                       dummyreg, low (RAMEND)
               ldi
                       spl,dummyreg
               out
                       dummyreg,high(RAMEND)
               ldi
                       sph,dummyreg
               out
               ldi
                       dummyreg, 0xf3
               out
                       DDRD, dummyreg
               ldi
                       dummyreg, 0x0c
               out
                       PORTD, dummyreg
               ldi
                       dummyreg, (1 << TOIE1)</pre>
               sts
                       TIMSK1 , dummyreg
                       dummyreg, (1 << CS10 | 1 << CS11 )
               ldi
                       TCCR1B, dummyreg
               sts
                       dummyreg, ( 1 << COMOB1 | 1 << WGM01 | 1 << WGM00) ; fast pwm non</pre>
               ldi
                       TCCR0A, dummyreg
               ldi
                       dummyreg, (1 << CS00)
                       TCCR0B, dummyreg
               out
               ldi
                       dummyreg, 0x01
               out
                       OCROB, dummyreg
               sei
```

```
jmp main
isr_timovf1:
                       r25, PIND
                       r26, r25
               mov
                       r26, 0x04
               andi
               breq
                       led_up
                       r26, r25
               mov
                       r26, 0x08
               andi
                       led_down
               breq
exit_isr:
               reti
led_up:
                       r24, OCROB
               lsl
                       r24
               brcs
                       exit_isr
                       OCROB, r24
               out
               reti
led_down:
                       r24, OCROB
                       r24
               breq
                       exit_isr
               out
                       OCROB, r24
               reti
```

Resultado:

Se controla la el brillo del led con el pwm

Conclusiones:

Se podría lograr el mismo efecto controlando la salida de un puerto utilizando valores de algún registro y aplicando una lógica dentro del programa para controlar el ciclo de carga.

Pero la facilidad del uso del pwm lo hace muy útil, para esta aplicación.

Solo hace falta cambiar el valor umbral, con el cual se compara el ciclo de carga.