

(6609) LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

Proyecto: Interrupciones											
Profesor:				Ing. Pedro Ignacio Martos							
Cuatrimestre / Año:				Segundo/ 2020							
Turno de clases prácticas:				miércoles							
Jefe de Trabajos Prácticos:				Ing. Fernando Pucci							
Nombre	Autores Nombre Apellido Padrón			Seguimiento del proyecto							
Nombre Joseph	Valer To										
Observacion	es:										
	Fecha de aprobación CO Nota final				I	Firma	J.T.P.	•			
		Firma Profes	or								

1 Introducción

Las interrupciones externas en el ATmega32 son activadas con los pines INT0 y INT1, en caso de que se habiliten las interrupciones los pines INT siempre activaran alguna interrupción sin importar como se haya configurado el puerto en el que estos pines se encuentren. Las interrupciones externas se habilitan cuando la entrada del pin, cambia de estado, se puede configurar si se requiere que se active cuando cambia de un estado bajo a uno alto o viceversa y también por flancos.

La interrupción externa AVR es útil para el manejo de pulsadores, detectores de cruce por 0, teclados matriciales y mucho más; hay 2 tipos de interrupciones externas en los microcontroladores AVR: INT0 e INT1, son pines que están preparados para producir una interrupción externa AVR por diversos eventos (que se pueden configurar por programa), mientras que los pines nombrados como PCINT0, PCINT1 así hasta PCINT23, son pines que están preparados para producir una interrupción externa AVR, cuando en estos pines se produce un cambio de estado, esto es si sus estados pasan de alto a bajo o de bajo a alto; las interrupción externa AVR se producirá no importando si el pin elegido es una entrada o salida digital.

2 Diagrama de bloques

relación de los componentes físicos que se utilizaron para el proyecto.




Figura 1: Diagrama de bloques

3 Diagrama de flujos del software

Diagrama de flujo del programa grabado en la memoria del microcontrolador.




Figura 2: Diagrama de flujo de programa principal



Figura 3: Diagrama de flujo de interrupción 0




Figura 4: Diagrama de flujo de interrupción 1

4 Diagrama circuital

Conexiones circuitales de los distintos componentes utilizados para la realización del trabajo.




Figura 5: Esquemático de las conexiones realizadas

5 Preguntas

¿ si se presiona primero el pulsador 1 y luego inmediatamente el 2 que pasa?

El programa fue realizado para que no ocurran interrupciones anidadas, por lo tanto al presionar el pulsador 1 y seguido el 2 se ejecutara solo la primera interrupción y la otra sera descartada. Para que ocurran las interrupciones anidadas haría falta activar el flag de interrupciones globales una vez se ejecuta la rutina de la primera interrupción.

¿Y si es al a inversa?

De igual forma que en el caso anterior, se ejecutara la rutina de la interrupción 2 y la primera se descartara.

¿Si se presionan los dos al mismo tiempo?

Solo se ejecutara una de las interrupciones, en el registro EIFR se activaran los flags de las 2 interrupciones.

6 Resultados y conclusiones

Las interrupciones se ejecutan cuando existen cambios en las entradas INTO o INT1, esto depende de la configuración de las interrupciones (flanco o cambio de estado), este método,

comparado con el polling, es mas rápido y eficiente por que evita preguntar periódicamente si hubo una interrupción, por lo tanto consume menos recursos al microcontrolador.

Se puede modificar el programa para habilitar las interrupciones anidadas, haría falta activar las interrupciones globales, en el registro de estado, al comienzo del código de las rutinas de interrupción

7 Código

```
.include "m328pdef.inc"
3 .def RegAux = R16
  .def RegContador0 = R20
5 .def RegContador1 = R21
7 .equ UltimoBit = 5 ; Bit de rebote en el extremo superior
8 .equ PrimerBit = 0 ; Bit de rebote en e extremo inferior
9 .equ PuertoSalida = PORTC
.equ PuertoConfiguracion = DDRC
  .equ Repeticiones = 15
  .equ ContadorMaximo = 63
12
14
15 .cseg
16 .org 0x0000
    jmp Configuracion
17
18
  .org INTOaddr
19
20
    jmp isr_int0
21
22 .org INT1addr
23
   jmp isr_int1
24
  .org INT_VECTORS_SIZE
25
26
27
  Configuracion:
28
29
    /* Inicializacion de stack pointer*/
30
    ldi RegAux, LOW(RAMEND)
31
    out spl, RegAux
32
    ldi RegAux, HIGH(RAMEND)
33
    out sph, RegAux
34
35
    /* configuracion interrupciones */
36
    ldi RegAux, (1<<ISC01 | 1<<ISC11); La interrupcion es por flanco
37
     descendente
    sts EICRA, RegAux
38
39
    ldi RegAux, (1<<INTO | 1<<INT1) ; Se activa la interrupcion 0/1
40
    out EIMSK, RegAux
41
42
    SEI
43
44
    /* Configuraion de puerto */
45
46
    ldi RegAux, Oxff
    out PuertoConfiguracion, RegAux
47
48
    /* Inicializacion de puerto*/
```

```
clr RegAux
     out PuertoSalida, RegAux
51
52
53 inicio:
     clr RegAux
54
55
56 ida:
     rol RegAux
57
     call delay500mseg
58
59
     out PuertoSalida, RegAux
60
     sbrc RegAux, UltimoBit
61
     jmp vuelta
62
     jmp ida
63
64 vuelta:
     ror RegAux
65
     call delay500mseg
66
67
     out PuertoSalida, RegAux
68
     sbrc RegAux, (PrimerBit+1)
69
70
     jmp inicio
     jmp vuelta
71
72
          rjmp final
74 final:
75
76 delay10ms: ; para 16Mhz
     push RegContador0
77
78
     push RegContador1
79
     ldi RegContador0, 209
80
     L00P0:
81
       ldi RegContador1, 255
82
       L00P1:
83
         dec RegContador1
84
         brne LOOP1
85
86
       dec RegContador0
87
       brne LOOPO
88
89
90
     pop RegContador1
     pop RegContador0
91
92 ret
93
94 delay500mseg:
     push RegContador0
95
96
     ldi RegContador0, 50
97
98 retardo:
     call delay10ms
99
     dec RegContador0
100
101
     brne retardo
     pop RegContador0
103
104 ret
106 isr_int0:
     push RegAux
107
   ldi RegContadorO, Repeticiones
```

```
110 repetir:
     cpi RegContador0, 0x00
111
112
     breq regresar
     ldi RegAux, (1<<PrimerBit | 1<<UltimoBit)</pre>
113
     out PuertoSalida, RegAux
114
    call delay500mseg
115
     clr RegAux
116
    out PuertoSalida, RegAux
117
     call delay500mseg
118
119
     dec RegContador0
120
     jmp repetir
121
122 regresar:
   pop RegAux
123
124 reti
125
126
127 isr_int1:
     push RegContador0
128
129
130
    ldi RegContador0, 0x00
131 repetir_int1:
    out PuertoSalida, RegContador0
132
    call delay500mseg
133
     cpi RegContadorO, ContadorMaximo
134
135
     breq final_int1
     inc RegContador0
136
     jmp repetir_int1
137
139 final_int1:
140
    pop RegContador0
141 reti
```