复用模块说明书

版本	日期	作者	说明
1.0	2016-7-11		1、multiplex

1. 主要功能

模块主要功能:

- 1、SPTS 模式 Ts 流复用成 MPTS 模式的 Ts 流输出(暂时未支持)
- 2、SPTS 模式 Ts 流直通输出

2. 限制条件

- 1、暂时只支持 Ts Over Udp 输入。
- 2、 暂时只支持 SPTS 模式输出
- 3、此模块暂时未支持

3. 输入

- 1、协议支持: Ts Over Udp
- 2、IP 输入模式: SPTS
- 3、输入通道: 暂时支持 4 路 SPTS 输入

4. 输出

- 1、协议支持: Ts Over Udp
- 2、IP 输出模式: SPTS
- 3、输出通道: 暂时支持 4 路 SPTS 输出

5. 目录结构

Objs 目录: 存放编译时产生的.o 等文件,是一个临时文件

.c/.h 文件:模块的源文件 Makefile 文件:编译所需文件

Build.sh 文件:一键编译文件,产生的可执行文件 multiplex_x64 将被放到上级目录的 build

文件中

依赖库文件: libmxml_x64.a (XML 库文件)、libmsg_x64.a (消息机制库文件)

6. 流程

一、代码流程图

```
pcnanner = &pmanare->m_cnanner;
//解释参数
Mp_Core_Parse_Argv(pHandle,argc,argv);
//加载默认参数信息
Mp Core Def Paramter Load(pHandle);
//加载配置参数信息
Mp_Xml_Paramter_Load(pHandle,MP_XML_DIR,MP_CHANNEL_XML);
//参数合法性进行检测
Mp_Core_Check_Paramter(pHandle);
//参数回写输出
Mp_Xml_Paramter_Save(pHandle,MP_XML_DIR,MP_CHANNEL_XML);
Mp_Xml_Item_Save(pHandle,MP_XML_DIR);
#ifdef TS LIB
if(0 == TS Init()) //初始化模块
   TS_SearchCallBack_Register(Mp_Core_SearchFinish); //搜索结束回调
   TS_TimerOutCallBack_Register(3000,Mp_Core_TsTimerOut);//节目超时回调
#endif
//Mt Init(Mp Core TsInfo Handler);
//通道线程
for(idx = 0;idx < pChannel->m_num; idx++) {
   #ifdef TS LIB
   TS_Channel_Register(pChannel->m_inchn[idx].m_chno,1); //注册节目搜索
   Mp_Pthread(&pChannel->m_inchn[idx].m_pid,Mp_Core_InChn_Main,&pChannel->m_inchn[idx]);
Mp_Pthread(&pChannel->m_outchn.m_pid,Mp_Core_OutChn_Main,pHandle);
// 烏用通信
pHandle->mq_recv = Msg_Recv_Create(MQ_MP_RECV);
if(pHandle->mq_recv)
   pHandle->mq_send = Msg_Send_Create(MQ_MP_SEND);
   if(pHandle->mq_send)
       pHandle->m readv = TRUE;
```

图 1

- 二、代码详解(按执行顺序)
- 1、首先为进程的全局 handle 分配空间 pHandle = (Mp_Handle *)calloc(1,sizeof(Mp_Handle));
- 2、解释参数 Mp_Core_Parse_Argv();
- 3、加载默认参数信息 Mp_Xml_Paramter_Load ();

```
4、参数合法性进行检测
   Mp_Core_Check_Paramter ();
5、参数回写输出
   Mp_Xml_Paramter_Save ();
   Mp_Xml_Item_Save ();
6、通道线程
  //注册节目搜索
  TS_Channel_Register ();
   //输入处理线程
   Mp_Core_InChn_Main ();
   具体处理流程:
   1、从IP端口中接收UDP包数据。
   2、输入通道数据处理程序,调用:
     Mw_Core_InChnRecv_Handler ().
     //按 SPTS 或者 MPTS 发送音视频数据
     Mp_Core_Send_Handle ();
   //输出处理线程
   Mp_Core_OutChn_Main ();
   具体处理流程:
     定时发送 PAT、PMT、SDT 表
     SPTS:
     TS_Spts_Pat_Get ();
     TS_Spts_Pmt_Get ();
     TS_Spts_Sdt_Get ();
     MPTS:
     TS_Mpts_Pat_Get ();
     TS_Spts_Pmt_Get ();
     TS_Mpts_Sdt_Get ();
7、创建本进程消息队列
   pHandle->mq_recv = Msg_Recv_Create(MQ_MP_RECV);
   pHandle->mq_send = Msg_Send_Create(MQ_MP_SEND);
```

8、阻塞等待接收消息,并且判断消息类型 Msg_Recv(pHandle->mq_recv,&rmsg); 主要流程如下,包括 POST 和 GET 方法:




图 2 WEB 和本进程交互过程

- 三、关联 WEB 界面
- 1、SPTS 输出相关设置



图 3 SPTS 相关设置

3、MPTS 相关设置

	IP 輸出参数	
IP 输出参数:		
Ⅳ 输出模式:	Mpts 🔻	
IP 输出通道:		
		提交刷刷新

图 4 MPTS 相关设置

7. 鸣谢

感谢之前对这个模块有过贡献的同事们。