

.....

.....

....

••

•••••••

••••••

...................

....

...

> •••••• •••••••

0000000

.....

••••••

......

.......

.....

00000

•

.

• •

.

••••••••

••••••••••••

••••••••• •••••••••

....

•••

•

..........

....

••••••

•••••••

•••••••

•••••••

•••••••

•••••••

•••••

•••••

••••• ••••• ••••••

.... ...

•••••••

• • • • • • • • • • •

• •

....

.

ŏŏ

•••

•••••

••••••

••••••

••••••

...



เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ ผศ.เพชร นันทีวัฒนา
เติมพงษ์ ศรีเทศ และ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



บทคัดย่อ

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือไอโอที โดยการสื่อสารที่ถูกนำมาใช้ มีเทคโนโลยีและมาตรฐานที่หลากหลาย การเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจำเป็นต้องอยู่บนเครือข่ายที่มีมาตรฐาน และสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันของอุปกรณ์ไอโอทีและเครือข่ายที่แตกต่างกันได้ เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ ที่มีความแตกต่างกันนั้นมีข้อดีและข้อด้อย การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจ พื้นฐานของเทคโนโลยีและข้อจำกัด บทความนี้นำเสนอพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับไอโอที ข้อจำกัดของเทคโนโลยี และการเลือกใช้ให้เหมาะสม

คำสำคัญ: การสื่อสารไร้สาย อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ไอโอที

Abstract

Communication is a key factor of the Internet of Things (IoT). Variety of technologies and standards of communication protocol have been used in IoT. Connecting IoT devices need networking to pass information between devices in different networks. There are pros and cons for each technology that were introduced. Choosing the technology or standard that suit to the application, it is necessary to have a basic understanding of the technology and their limitations. This article presents the fundamentals of wireless communication technology for IoT, the limits of the technology, and the recommendation.



Keywords: Wireless Communication, Internet of Things, IoT

ความเป็นมา

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือไอโอที (Internet of Things, IoT) มีความต้องการในการใช้งานเพิ่ม มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีความแตกต่างจากการสื่อสารไร้สายที่ได้รับความนิยม เช่น ไวไฟ บนมาตรฐาน IEEE 802.11 มาตรฐานการสื่อสารไร้สายสำหรับเครือข่ายส่วนบุคคล กำกับดูแลโดยสถาบันไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE) ปัจจุบันสามารถให้บริการ ที่ความเร็วการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดมากกว่า 600 Mbps หรือมาตรฐาน IEEE 802.15.1 ที่เรียกกันทั่วไปว่าบลูทูท (BluetoothTM) เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารไร้สายระหว่างอุปกรณ์ส่วนบุคคลต่างๆ เช่น เชื่อมต่อระหว่างหูฟัง กับสมาร์ตโฟน หรือระหว่างคีย์บอร์ดกับสมาร์ตทีวี เป็นต้น มาตรฐานการเชื่อมต่อดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้กับ การส่งผ่านข้อมูลที่มีการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลและมีการโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์ตลอดเวลา แต่ในการใช้งาน ไอโอที อุปกรณ์สื่อสารมีความต้องการในการส่งผ่านข้อมูลในปริมาณน้อย และทำการส่งข้อมูลเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนอุปกรณ์สื่อสารจะหลับเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ระบบควบคุมอาคารหรือบ้านอัจฉริยะ ระบบการควบคุม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในบ้านหรือที่ทำงานที่สามารถควบคุมการเปิดปิดระบบไฟฟ้าต่างๆ ได้อัตโนมัติ ระบบเกษตรอัจฉริยะที่ทำการประมวลผลความชื้นและอณหภมิที่เหมาะสมเพื่อควบคมการให้น้ำ ความร้อน หรือความชื้นในโรงเพาะหรือโรงเรือน การวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบการตรวจวัดสุขภาพ ส่วนบุคคล ซึ่งงานในลักษณะที่มีการตรวจวัดมีปริมาณการส่งผ่านข้อมูลไม่มาก ส่งข้อมูลความเร็วต่ำนี้ใช้การ เชื่อมโยงการสื่อสารในระยะใกล้ และมีความต้องการในการใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน (Li, Da Xu, & Zhao, 2015) และ (Kurakova, 2013) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานไอโอที่ในรูปแบบต่างๆ แสดงดังรูปที่ 1 มีดังนี้

การวัดและควบคุม ในงานอุตสาหกรรม	ระบบควบคุม อาคารอัจฉริยะ	เมืองอัจฉริยะ	การจัดการพลังงาน	อุปกรณ์ สวมใส่อัจฉริยะ	การสื่อสาร ระหว่างรถยนต์
- เครื่องจักรอัจฉริยะ - โรงงานอัตโนมัติ - การติดตามครุภัณฑ์	- ระบบ ความปลอดภัย - ระบบทำความเย็น - การจัดการพลังงาน - การควบคุม ระยะไกล	 การจัดการ การจราจร ระบบส่องสว่าง ตรวจสภาพ แวดล้อม การจัดการน้ำ 	 การผลิตไฟฟ้า/ ส่งจ่าย มิเตอร์ สมาร์ตกริด การจัดการ พลังงานทางเลือก 	 - ตรวจวัดสุขภาพ - การออกกำลังกาย - ชุดสวมใส่อัจฉริยะ - นาฬิกาอัจฉริยะ 	 ควบคุมการจราจร ติดตามรถยนต์ ขับเคลื่อนอัตโนมัติ การบำรุงรักษา

รูปที่ 1 ตัวอย่างการประยุกต์ไอโอทีในงานประเภทต่างๆ



ในการจัดการงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ มีการใช้สัญญาณจากเครื่องมือวัดและ สัญญาณเพื่อควบคุมอุปกรณ์กลไกต่างๆ ของเครื่องจักรจากอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensors) หรืออุปกรณ์ตัวกระตุ้น (Actuators) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานจะถูกส่งเข้าสู่ห้องควบคุม เพื่อให้การควบคุมเครื่องจักรสามารถ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะของสัญญาณที่ได้จากอุปกรณ์เซนเซอร์หรือส่งไปยังอุปกรณ์ตัวกระตุ้น มีความต้องการความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลไม่สูงนัก แต่ต้องการความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการส่งผ่าน ข้อมูลในเครือข่ายการสื่อสาร ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่อาจใช้การควบคุมหรือตรวจวัดด้วยไอโอทีมีดังนี้ การประยุกต์เพื่อตรวจวัดสัญญาณด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสารเคมี อันตราย ในกรณีที่สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหลอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เกิดขึ้น จุดที่เกิด ความเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อสายตัวนำสัญญาณ และอาจทำให้ระบบการแจ้งเตือนภัยไม่สามารถทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับไอโอทีที่ใช้เครือข่ายไร้สายที่ออกแบบให้ใช้ระเบียบวิธีการหาเส้นทางแบบ กระจาย ที่มีเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลได้หลายเส้นทางเนื่องจากติดตั้งโนดไว้จำนวนมาก จะสามารถทำการฟื้นฟู เส้นทางการส่งผ่านข้อมูลได้ด้วยตนเองหลังอุปกรณ์สื่อสารบางส่วนเสียหายจากเพลิงไหม้ ซึ่งจะทำให้ส่งผ่าน สัญญาณข้อมูลเตือนภัยในสภาวะวิกฤตได้ ในสถานประกอบการ เช่น คลังสินค้า หรือโรงพยาบาล การติดตาม ้วัตถุเพื่อประสิทธิภาพของการจัดการเป็นสิ่งจำเป็น เช่น การระบุตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า หรือการติดตาม ้ เครื่องมือทางการแพทย์บางชนิดที่มีราคาสูง และจำเป็นต่อการช่วยชีวิตคนไข้ โรงพยาบาลอาจไม่สามารถมี เครื่องมือดังกล่าวได้จำนวนมาก จำเป็นต้องจัดการการใช้งานและติดตามตำแหน่งที่อยู่ของเครื่องมือดังกล่าว ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การติดตามตู้คอนเทนเนอร์สินค้า อาจใช้งานระบบ ไอโอที่ร่วมกับระบบจีพีเอส (Global Positioning System, GPS) เพื่อตรวจติดตามตำแหน่งของสินค้าได้

ระบบทำความเย็นในอาคารนั้นโดยทั่วไปมีการติดตั้งการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อควบคุม การทำความเย็นในจุดต่างๆ แยกจากกัน โดยไม่ได้ทำการควบคุมจากส่วนกลาง การตรวจสอบและประเมิน ประสิทธิภาพไม่สามารถทำได้โดยง่าย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นอาจต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมระยะหนึ่ง และจะ กระทบกับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ภาระทางความร้อนของแต่ละบริเวณอาจมีค่าไม่เท่ากัน โดยเฉพาะภาระ ทางความร้อนที่เกิดจากร่างกายมนุษย์เมื่อมีผู้คนเข้าหรือออกในบริเวณใดๆ มากหรือน้อยไม่เท่ากัน ภาระ ทางความร้อนจะมีค่าแตกต่างกัน โดยหากไม่มีการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศที่ดีจากส่วนกลาง การใช้พลังงานจะสิ้นเปลืองไปอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น หากติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีกลุ่มเซนเซอร์เพื่อตรวจวัด ความเย็น ค่าความเร็วลมของระบบไหลเวียนอากาศที่จุดต่างๆ และส่งผ่านข้อมูลมายังส่วนควบคุมกลาง จะสามารถปรับระบบควบคุมความเย็นให้เหมาะสมได้ รวมถึงการตรวจวัดค่าการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มผิดปกติ ของอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นได้ก่อนจะเสียหาย ทำให้สามารถจัดการซ่อมแซมแก้ไขได้ในช่วงนอกเวลา ทำการก่อนที่ระบบจะเกิดการขัดข้องได้ นอกจากนี้ในอาคารสำนักงานหรือบ้านพักอาศัยที่ต้องการติดตั้งระบบ ตรวจจับการบุกรุกและรักษาความปลอดภัย สามารถติดตั้งอุปกรณ์ใอโอทีชนิดเซนเซอร์แม่เหล็กที่ประตู หน้าต่าง เพื่อตรวจจับการเปิดหรือปิด อุปกรณ์ใอโอทีตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยคลื่นอินฟราเรด อุปกรณ์ใอโอทีตรวจจับ การทุบกระจก หรืออุปกรณ์ใอโอทีตรวจจับควันหรืออุณหภูมิกรณีเกิดเพลิงใหม้ อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล สามารถทำได้ทั้งการตรวจจับการบุกรุก หรือการตรวจสอบสถานะ เช่น ประตูปิดหรือเปิดอยู่ อุปกรณ์ตรวจจับ ต่างๆ อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น



สำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ การให้ปริมาณน้ำ ยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ย เป็นสิ่งจำเป็นและส่งผลต่อ ปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตต่อพื้นที่ โดยพื้นที่เกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่นั้น การจัดการให้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะลดต้นทุนการผลิตได้ โดยหากใช้ไอโอทีเพื่อตรวจวัดความชื้นในดิน จะสามารถกำหนดปริมาณการให้น้ำได้เหมาะสม โดยหากพื้นที่บริเวณใดมีฝนตกมาแล้วพื้นดินชุ่มชื้นอยู่ ก็ไม่จำเป็นต้องเสียพลังงานในการให้น้ำแก่พื้นที่ดังกล่าว ส่วนพื้นที่ใดพื้นดินแห้งแล้ง ก็จะต้องให้น้ำในพื้นที่ การเกษตรนั้น การตรวจสอบระดับน้ำจากแหล่งชลประทานเพื่อเตรียมประเมินความสามารถในการผลิตในพื้นที่ จะช่วยในการตัดสินใจเพิ่มหรือลดจำนวนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับ ไอโอทีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ สภาพดิน หรือความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมี ซึ่งจะสามารถช่วยให้ มีการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีได้ในปริมาณที่เหมาะสม หรือการใช้งานในฟาร์มกสิกรรมหรือโรงเรือนในการตรวจวัด อุณหภูมิความชื้นในโรงเรือน เพื่อทำการปรับค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานกสิกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถ ประยุกต์ใช้กับระบบตรวจจับสภาวะแวดล้อมทั้งปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม ความชื้นในอากาศ ปริมาณ ฝุ่นละอองในเมือง หรือปริมาณสารพิษในอากาศต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงที ในส่วน เมืองจัจฉริยะยังสามารถประยุกต์ไอโอทีกับการควบคุมการจราจร การจัดการด้านการจอดรถยนต์ได้ด้วย

ด้านการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งที่ไอโอทีสามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดการ ที่ดีขึ้นได้ เช่น การผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่มี ผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมาก การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า การวัดการใช้งานพลังงานไฟฟ้า มิเตอร์อัจฉริยะ และการ จัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือน (Energy Storage) เป็นต้น

อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจวัดสุขภาพส่วนบุคคล สามารถเพิ่มความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้งาน โดยตรวจวัดค่าสัญญาณชีพที่สำคัญด้วยอุปกรณ์ไอโอทีชนิดสวมใส่ เพื่อตรวจวัดค่าอัตราการเต้น ของหัวใจ อัตราการหายใจ ปริมาณออกซิเจนในเลือด การเคลื่อนไหว หรือระยะเวลาการนอนพักผ่อน ข้อมูล ที่ได้จากการตรวจวัดถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สายมายังอุปกรณ์ประมวลผลกลาง เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถวินิจฉัย หรือหากมีสัญญาณชีพใดที่อยู่ในข่ายอันตรายก็จะสามารถแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามา ช่วยเหลือได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ไอโอทีเพื่อช่วยในการตรวจวัดการออกกำลังกาย นาฬิกาอัจฉริยะ แว่นตาอัจฉริยะ หรือเสื้อผ้าอัจฉริยะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีลงบนเสื้อผ้าอีกด้วย

คุณลักษณะของอุปกรณ์และเครือข่ายไอโอที

การนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับงานต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อุปกรณ์ไอโอทีจะต้องมีการเชื่อมต่อ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เข้าสู่ระบบด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สาย การออกแบบจำเป็นจะต้องให้มี คุณลักษณะพิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้




อุปกรณ์ใอโอที่ต้องทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการใช้พลังงานต่ำ โดยจะใช้พลังงานต่ำกว่าการสื่อสารไร้สายในมาตรฐานอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์ในเครือข่ายส่วนบุคคลไร้สาย โดยหากใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียว อุปกรณ์ไอโอที ก็ต้องสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลาหลายเดือน สำหรับงานบางประเภทในอุตสาหกรรมอาจใช้ขนาดแบตเตอรี่ ที่มากขึ้น เพื่อให้มีระยะเวลาใช้งานได้นานมากพอสำหรับรอบการบำรุงรักษาของโรงงานที่กำหนดไว้โดย ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักร นอกจากนี้ในการใช้งานบางลักษณะที่ต้องทำการวางโนดจำนวนมาก และ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง การเข้าบำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่อาจทำได้ไม่สะดวกนัก เช่น การตรวจจับ สภาวะแวดล้อม อุปกรณ์ไอโอทีที่มีการใช้พลังงานต่ำจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ นอกจากนี้หากอุปกรณ์มีการใช้ พลังงานต่ำ การออกแบบแหล่งพลังงานสามารถนำพลังงานจากสภาวะแวดล้อมรอบๆ (Energy Harvesting) เพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักของอุปกรณ์ไอโอทีได้ เช่น การใช้เพียโซอิเล็กทริกฟิล์ม (Piezoelectric film) ที่สามารถให้พลังงานได้จากการกดทับ โดยนำไปติดตั้งบริเวณพื้นรองเท้า ทุกครั้งที่ก้าวเดินและมีการเหยียบกด บนเพียโซอิเล็กทริกฟิล์มจะเป็นการสร้างพลังงานให้กับอุปกรณ์ไอโอทีได้

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ใอโอที่ประกอบด้วยหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ เซนเซอร์ วงจรรับ และส่งคลื่นวิทยุ และแหล่งจ่ายพลังงาน หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำจะทำหน้าที่รับข้อมูลข่าวสาร ที่ได้จากเซนเซอร์ ข้อมูลที่ได้มาจากเซนเซอร์จะถูกส่งมาในรูปแบบของเฟรมข้อมูล แฟล็กแสดงผล หรือ แฟล็กคำสั่ง (flag) โดยหากมีการควบคุมและประมวลผลที่ชับซ้อนขึ้น เฟรมข้อมูลจะมีรูปแบบโพรโทคอล ้ที่ซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย และอุปกรณ์ไอโอทีจะมีจำนวนมากในเครือข่ายหนึ่งๆ ดังนั้นราคาของอุปกรณ์ ไอโอทีจึงต้องมีราคาถูก เพื่อให้ระบบโดยรวมมีราคาไม่สูงนัก การออกแบบโพรโทคอล (Protocol) และการ ออกแบบเครือข่ายจึงต้องหลีกเลี่ยงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและมีราคาแพง โดยเลือกที่จะกำหนด โพรโทคอลที่มีความซับซ้อนต่ำ ใช้การประมวลผลและหน่วยความจำน้อย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลระบบ โดยในบางลักษณะงานที่มีความต้องการเสถียรภาพของการส่งสัญญาณ อาจต้องทำการออกแบบในลักษณะที่มีความยืดหยุ่น ให้สามารถกำหนดค่าติดตั้งเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง (Self-configuration) เมื่ออุปกรณ์ถูกป้อนพลังงานเพื่อเริ่มเข้าร่วมเครือข่ายจากการเปิดเครื่องครั้งแรก และสามารถปรับเส้นทางการส่งข้อมูลจากปัญหาการเสียหายของอุปกรณ์บางส่วนในระบบที่เป็นอุปกรณ์ ส่งต่อข้อมูลภายในเครือข่าย หากสามารถออกแบบให้เครือข่ายไอโอที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ จะสามารถลด ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลลงได้ แต่ต้องใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมากขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ์ไอโอที ที่มีใช้แพร่หลายและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด ก็เป็นทางหนึ่งในการลดต้นทุนของอุปกรณ์ลงได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานจะมีผู้ผลิตจำนวนมากและมีใช้แพร่หลาย ราคาจะถูกกว่า

ทอพอลอจีเครือข่ายที่ใช้ในไอโอทีในรูปแบบเครือข่ายสตาร์ (Star Network) ถูกออกแบบให้มีโนดแม่ข่าย เพียงตัวเดียวสื่อสารกับโนดที่เป็นลูกข่ายหลายตัว ลักษณะการส่งข้อมูลการตรวจวัดทำโดยการส่งผ่านข้อมูล จากโนดลูกข่ายมายังโนดแม่ข่ายเพียงทอดเดียว รัศมีการสื่อสารจึงอยู่ในระยะทางจำกัด โดยหากระยะทาง การสื่อสารระหว่างโนดลูกข่ายไปยังโนดแม่ข่ายมีระยะทางมาก การส่งสัญญาณจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการส่ง ให้มากขึ้น และส่งผลต่อการใช้พลังงานในการส่งให้ใช้พลังงานมากขึ้นด้วย อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ทอพอลอจี



เครือข่ายแบบเมช (Mesh Network) หรือคลัสเตอร์ (Cluster) ที่ทำการส่งข้อมูลต่อกันจากโนดลูกข่ายหนึ่ง ผ่านโนดลูกข่ายอื่นๆ ไปยังโนดแม่ข่ายในลักษณะมัลติฮ็อป (Multi-hop) ซึ่งการจัดเครือข่ายจะมีความซับซ้อน มากขึ้น ส่งผลต่อการใช้หน่วยความจำที่มากขึ้น โดยจะต้องมีการประมวลผลการหาเส้นทาง การเก็บตาราง เส้นทางเพิ่มขึ้นด้วย อีกประเด็นหนึ่งของเครือข่ายไอโอทีคือไม่รองรับการสื่อสารชนิดซิงโครนัส (Synchronous Communication) และไม่รองรับการสื่อสารด้วยเวลาจริง (Real-time Communication) เนื่องจากอุปกรณ์ ไอโอทีจะต้องหลับเกือบตลอดเวลาเพื่อการประหยัดพลังงาน ข้อมูลที่ได้จากการวัดของโนดลูกข่ายที่ถูกส่งผ่าน เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายจึงอาจมีการหน่วงเวลาในการส่งข้อมูลเป็นระยะเวลาหลายวินาทีถึงหลายนาทีได้



รูปที่ 2 ลักษณะของระบบไอโอที

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอโอทีบนเครือง่ายไร้สาย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในไอโอทีมีหัวใจสำคัญคือ การเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยระบบไร้สาย เทคโนโลยี เครือข่ายเป็นส่วนช่วยในการเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าด้วยกัน โดยอุปกรณ์จะส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อให้ทำการประมวลผลแอปพลิเคชันและบริการ (Applications and Services) บนคลาวด์ (Cloud) ได้ อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหลักในการประสานอุปกรณ์ทุกตัวให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้บนโพรโทคอลมาตรฐาน แม้จะมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกัน ลักษณะของระบบไอโอทีแสดงดังรูปที่ 2 โดยการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไอโอทีบนเครือข่ายสามารถพิจารณาชั้นการเชื่อมต่ออย่างง่ายได้สามชั้น คือ 1) ชั้นกายภาพและเครือข่าย (Physical and Network Access Layer) 2) ชั้นอินเทอร์เน็ต (Internet Layer) และ 3) ชั้นแอปพลิเคชัน (Application Layer) ซึ่งแต่ละชั้นจะมีเทคโนโลยีและมาตรฐาน รวมถึงผู้ผลิตที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาใช้ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอโอทีเข้ากับเครือข่ายได้ รายละเอียดของแต่ละชั้นแสดงดังต่อไปนี้



1. ชั้นกายภาพและเครือง่าย


ชั้นกายภาพและเครือข่ายเป็นชั้นที่อยู่ล่างสุดของเครือข่ายไอโอที จะเป็นชั้นที่กำหนดกระบวนการสื่อสาร ในระดับบิตของข้อมูล เทคนิคการมอดูเลต คลื่นความถี่และแบนด์วิดท์ที่ใช้ รวมถึงการจัดรูปแบบของเฟรมข้อมูล ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และเครือข่าย เทคโนโลยีและมาตรฐานที่รองรับการเชื่อมต่อในชั้นกายภาพ มีจำนวนมาก แต่ละเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป เช่น บริษัท Texas Instrument สร้างชิป แผงวงจรรวมในตระกูล CC2500 พร้อมชุดพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการสื่อสาร IEEE 802.15.4 หรือบริษัท Maxstream ได้สร้างอุปกรณ์ XBee และ XBee PRO พร้อมชุดพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Zigbee ในส่วน อุปกรณ์บลูทูทได้มีการพัฒนามาตรฐานใหม่ที่มีการใช้พลังงานต่ำกว่าเดิมมาก คือมาตรฐานบลูทูทพลังงานต่ำ หรือบีแอลอี (Bluetooth Low Energy, BLE) อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำส่วนมากจะมีระยะทาง การสื่อสารไม่ไกลนัก เนื่องจากมีค่าความไวในการรับในระดับที่จำกัด แต่มีการพัฒนาการมอดูเลตที่ใช้การ กระจายสเปกตรัมให้เป็นแถบกว้าง ซึ่งจะสามารถขยายระยะทางการสื่อสารให้มีมากขึ้นที่เรียกว่า ลอรา (LoRa) โดยสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารในระยะทางมากกว่า 500 เมตรได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนามาตรฐานการสื่อสาร ไร้สายเพื่อใช้กับระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม ที่สามารถนำแถบความถี่ช่วงแถบความถี่คุมมาใช้ คือ มาตรฐาน NB-IoT อีกด้วย ในบทความนี้จะยกตัวอย่างเทคโนโลยีและมาตรฐานที่เป็นที่นิยมจำนวนหนึ่งดังนี้

1.1 บลูทูทพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy, BLE)

บลูทูทพลังงานต่ำหรือเรียกว่าบีแอลอี ทำงานบนความถี่ย่าน ISM 2.4 GHz ถูกออกแบบให้ใช้งาน การสื่อสารในระยะใกล้ในลักษณะเครือข่ายส่วนบุคคล (Personal Area Network, PAN) มีความเร็วในการ สื่อสาร 260 kbps โดยมักจะนำมาใช้กับอุปกรณ์สวมใส่เพื่องานด้านสุขภาพ ฟิตเนส และการออกกำลังกาย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการระบุตำแหน่งวัตถุ ตัวอย่างบอร์ดบลูทูทพลังงานต่ำแสดงดังรูปที่ 3 ทอพอลอจีการเชื่อมต่อจะใช้การเชื่อมต่อแบบสตาร์ มีอุปกรณ์หลักหนึ่งตัวที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง อยู่ได้จำนวนหลายตัว ซึ่งเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อจากเดิมที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เพียง 8 ชิ้น เป็นสามารถเชื่อมต่อได้ไม่จำกัด แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในจำนวน 10-20 ชิ้นต่อหนึ่งอุปกรณ์หลักเท่านั้น (Gerber, 2017) นอกจากการกำหนดมาตรฐานในชั้นกายภาพและชั้น เส้นทางเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link Layer) แล้ว บีแอลอียังมีการกำหนดโพรไฟล์การใช้งาน (Application Profiles) เพื่อสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันเฉพาะด้านขึ้นมาอีกด้วย เช่น โพรไฟล์ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ที่กำหนดการเชื่อมต่อของรีโมตคอนโทรลบลูทูท เพื่อใช้สั่งการอุปกรณ์เครื่องเสียง และวีดิทัศน์ในลักษณะคำสั่งการเล่น การหยุด หรือการหยุดชั่วขณะ เป็นต้น การกำกับโพรไฟล์ในลักษณะนี้ ทำให้อุปกรณ์บลูทูทจากหลากหลายผู้ผลิตสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเป็นผลดีทำให้การเลือกซื้ออุปกรณ์ของ ผู้บริโภคทำได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าจะสามารถใช้งานอุปกรณ์บลูทูทที่ซื้อมาใหม่ร่วมกันกับอุปกรณ์บลูทูทเดิม ที่มีอยู่ได้แม้จะมาจากต่างผู้ผลิตกันก็ตาม ในด้านการนำบลูทูทมาใช้ในงานไอโอที สามารถทำในลักษณะให้ อุปกรณ์สวมใส่บลูทูทต่างๆ เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน โดยส่งค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ รวมเข้ามา และสมาร์ตโฟน



จะทำหน้าที่เป็นแวนเกตเวย์ที่เชื่อมการส่งผ่านข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต เช่น การส่งผ่านสัญญาณจากอุปกรณ์ ไอโอทีที่ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพไปยังเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ผ่านสมาร์ตโฟน หรือการส่งสถานะ ของการเปิดปิดประตู หรือเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในบ้านไปยังเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ ผู้ใช้งานจะสามารถ ตรวจสอบและดูรายงานความปลอดภัยในบ้านได้จากการเรียกดูข้อมูลจากคลาวด์มายังสมาร์ตโฟนได้



รูปที่ 3 บลูทูทพลังงานต่ำ

ที่มา: Adafruit Industries (2014)

1.2 ซิกบี (Zigbee)

ชิกบีถูกสร้างขึ้นบนมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ในชั้นกายภาพและชั้นเส้นทางเชื่อมโยงข้อมูล สื่อสาร ด้วยแถบความถี่ย่าน ISM 2.4 GHz, 915 MHz และ 868 MHz มีความเร็วในการสื่อสารใกล้เคียงกับบีแอลอี คืออยู่ที่ 250 kbps ทอพอลอจีการเชื่อมต่อหากใช้บนมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ที่มีการระบุในชั้นกายภาพ และเส้นทางเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้นจะเป็นการเชื่อมต่อในลักษณะเครือข่ายสตาร์ มีอุปกรณ์ควบคุมที่ส่วนกลาง เรียกว่า โคออร์ดิเนเตอร์ (Coordinator) และมีอุปกรณ์ปลายทางที่ส่งข้อมูลจากเซนเซอร์เรียกว่า เอนด์ดีไวซ์ (End Device) การส่งข้อมูลระหว่างเอนด์ดีไวซ์มายังโคออร์ดิเนเตอร์ต้องมีการจิงก์ฐานเวลาระหว่างกัน เนื่องจาก ชิกบีถูกออกแบบให้อยู่ในสภาวะหลับเป็นระยะเวลานานได้ และจะตื่นขึ้นมาเพื่อส่งหรือรับข้อมูลเพื่อประหยัด พลังงาน โดยสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานมากกว่าหนึ่งปีด้วยแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว ในทอพอลอจี การเชื่อมต่อที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนมาตรฐาน IEEE 802.15.4 กำหนดโดยซิกบีอัลไลอันซ์ (Zigbee Alliance) โดยมีการกำหนดโพรโทคอลบนชั้นเน็ตเวิร์ก (Network Layer) ด้วย ซึ่งอุปกรณ์ที่ตรงตาม ข้อกำหนดของซิกบีอัลไลอันซ์จะได้รับเครื่องหมายโลโก้ซิกบีเซอร์ติฟายด์ (Zigbee Certified Logo) โดยจะมี การกำหนดการทำงานในชั้นเน็ตเวิร์กให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ และจัดเส้นทางการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เอนด์ดีไวซ์ในทอพอลอจีเมช (Mesh Topology) ได้ด้วย (Salman & Jain, 2015) ซึ่งจะมีอุปกรณ์ในเครือข่าย เพิ่มเติมขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง คืออุปกรณ์เราเตอร์ (Router Device) อุปกรณ์เราเตอร์จะทำหน้าที่กำหนดเล้นทาง



ของข้อมูลจากอุปกรณ์เอนด์ดีไวซ์ไปยังอุปกรณ์โคออร์ดิเนเตอร์ ข้อดีของการใช้ทอพอลอจีเมชคือการสร้างเครือข่าย การส่งข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่และระยะทางได้มากขึ้นกว่าการใช้ทอพอลอจีสตาร์ เนื่องจากมีอุปกรณ์เราเตอร์ ทำหน้าที่รีเลย์ข้อมูลจากอุปกรณ์เอนด์ดีไวซ์ต่อเป็นทอดๆ ได้ ในส่วนของความทนทานของเครือข่ายในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย โครงข่ายแบบเมชจะมีความทนทานมากกว่า เนื่องจากหากอุปกรณ์เราเตอร์ตัวใดเสียหาย ข้อมูล จากอุปกรณ์เอนด์ดีไวซ์จะสามารถเลือกส่งไปยังเส้นทางอื่นได้ ในการนำซิกบีไปใช้ในไอโอทีจำเป็นต้องเพิ่มเติม อุปกรณ์เกตเวย์ในชั้น TCP/IP เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และส่งต่อข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ต่อไป

1.3 อาร์เอฟไอดี (RFID)

อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification, RFID) เก็บข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลอื่นๆ ไว้ในป้าย หรือแท็ก (RFID Tags) ซึ่งอาร์เอฟไอดีแท็กมีสองชนิด คือ ชนิดแพสซิฟ (Passive RFID Tag) และชนิดแอกทิฟ (Active RFID Tag) ตัวอย่างบอร์ดอาร์เอฟไอดีชนิดแอกทิฟแสดงดังรูปที่ 4 โดยชนิดแพสซิฟแท็กจะมี ระยะทางการสื่อสารต่ำกว่าหนึ่งเมตร ไม่มีแบตเตอรื่อยู่ภายในแท็ก สามารถอ่านข้อมูลจากแท็กด้วยตัวอ่าน อาร์เอฟไอดี (RFID Reader) ส่วนชนิดแอกทิฟจะมีระยะทางการสื่อสารที่มากกว่า และมีการส่งข้อมูลของแท็ก เป็นระยะๆ การนำอาร์เอฟไอดีไปใช้ในไอโอทีสามารถทำได้โดยการใช้ร่วมกับโพรโทคอลการสื่อสารแดชเจ็ด (Dash7) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 18000-7 (Reiter, 2014) ที่กำหนดการสื่อสารผ่านอากาศของอาร์เอฟไอดี ที่ความถี่ย่าน 433 MHz รองรับการส่งข้อมูลระหว่างอาร์เอฟไอดีแท็กที่ความเร็วในการสื่อสาร 55-200 kbps มีการกำหนดอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีสี่ลักษณะ คือ 1) บลิงเกอร์ (blinker) ที่ใช้อาร์เอฟไอดีชนิดแพสซิฟส่งข้อมูล อย่างเดียวเมื่ออยู่ในระยะของตัวอ่านอาร์เอฟไอดี 2) เอนด์ดิไวซ์ (End Device) ใช้อาร์เอฟไอดีชนิดแอกทิฟ สามารถตื่นและหลับเพื่อประหยัดพลังงาน โดยจะตื่นขึ้นมาเพื่อส่งข้อมูลเป็นระยะๆ 3) ซับคอนโทรลเลอร์ (Subcontroller) และ 4) เกตเวย์ (Gateway) ทำหน้าที่ในชั้นเน็ตเวิร์กเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต ข้อดีของอาร์เอฟไอดีบนแดชเจ็ดคือ จะมีการใช้พลังงานที่ต่ำมาก ต่ำมากกว่าจิกบี และมีระยะทางการส่งข้อมูล ที่มากกว่าจากการใช้ความถี่ต่ำย่าน 433 MHz



รูปที่ 4 บอร์ดอาร์เอฟไอดีชนิดแอกทิฟ

ที่มา: Mike (2007)



1.4 lolw (Wi-Fi)

ไวไฟเป็นเครือข่ายการสื่อสารไร้สายระดับท้องถิ่น (Wireless Local Area Network, WLAN) บนมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n ไวไฟได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารภายในบ้านเรือนหรือสำนักงาน มีความเร็วในการสื่อสารสูง มีอุปกรณ์รองรับจำนวนมาก ถือเป็นอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่ได้รับความนิยม สูงสุด ทอพอลอจีการเชื่อมต่อเป็นแบบสตาร์ ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไวไฟต่างๆ ไปยังอุปกรณ์แอกเซสพอยต์ (Access Point) ที่ทำหน้าที่อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ได้ด้วย แถบความถี่ที่ใช้คือย่าน ISM 2.4 GHz และ 5 GHz โดย 802.11n เป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน มีความเร็วในการสื่อสารระดับ 600 Mbps ขณะที่ 802.11b/g มีความเร็วในการสื่อสารต่ำกว่า แต่มากเพียงพอสำหรับการใช้งานไอโอที ข้อจำกัดหลักของไวไฟ สำหรับงานไอโอทีคือการใช้พลังงาน และการประมวลผลโพรโทคอลที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับอุปกรณ์การสื่อสาร ชนิดอื่นๆ อุปกรณ์ไวไฟที่เหมาะสมสำหรับไอโอทีจึงต้องมีการพัฒนาในส่วนโปรแกรมการจัดการอุปกรณ์ ให้สามารถตื่นขึ้นมาเพื่อส่งข้อมูลและเปลี่ยนสถานะกลับไปหลับเพื่อประหยัดพลังงานอย่างรวดเร็ว รวมถึงการลดความเร็วของการสื่อสารให้ต่ำลงให้เหมาะสมสำหรับงานด้านไอโอที นั่นคือ IEEE 802.11ah (Bello, Zeadally, & Badra, 2017).

1.5 aəsa (LoRa)

ลอราเป็นชื่อที่เรียกย่อมาจาก Long Range Low Power Wireless Platform โดยนำสองตัวอักษร ด้านหน้าของสองคำแรกมาใช้ ลักษณะเฉพาะของลอราคือ การมอดูเลตด้วยเทคนิคเชิร์ปสเปรดสเปกตรัม (Chirp Spread Spectrum Modulation) โดยใช้สัญญาณเชิร์ปความชั้นคงที่ (Constant Ramp Chirp Signal) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณให้มีค่าความไว (Sensitivity) ที่ดีขึ้นกว่ากระบวนการมอดูเลตชนิด อื่นๆ โดยความแตกต่างของความถี่ระหว่างตัวรับและตัวส่งของสัญญาณเชิร์ปความชั้นคงที่มีลักษณะคล้ายกับ ความแตกต่างของเวลา ซึ่งง่ายต่อการจัดการ และส่งผลให้วงจรรับและวงจรส่งสามารถใช้อุปกรณ์กำเนิด ความถี่ที่มีราคาไม่สูงได้ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กำเนิดความถี่ที่มีความแม่นยำสูง (Augustin, Yi, Clausen, & Townsley, 2016) ซึ่งค่าความถี่ที่แตกต่างกันของตัวรับและตัวส่งอาจมีความแตกต่างมากถึง 20% ได้ โดยค่าความไวของการรับจากการมอดูเลตชนิดนี้สามารถทำให้รับได้ที่ระดับสัญญาณต่ำกว่า -140 dBm ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับการมอดูเลตชนิดอื่นๆ ที่ใช้อยู่ในซิกบีและไวไฟ ที่อยู่ในระดับ -100 dBm ถึง -110 dBm เท่านั้น อีกหนึ่งประสิทธิภาพที่โดดเด่นของลอราคือ ความสามารถในการดีมอดูเลตหลายสัญญาณ ที่ถูกส่งมาพร้อมกันที่ความถี่เดียวกันได้ โดยสัญญาณที่ถูกส่งมาพร้อมกันจะต้องมีอัตราเชิร์ปที่แตกต่างกัน โดยใช้ค่าสเปรดแฟกเตอร์ที่แตกต่างกัน ผลของการดีมอดูเลตหลายสัญญาณพร้อมกันที่ความถี่เดียว ทำให้ ลอราสามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ใอโอทีได้จำนวนมาก จากที่กล่าวมา ลอราเป็นกระบวนการในชั้นกายภาพ และมีการจัดเฟรมข้อมูลด้วยรูปแบบเฉพาะในชั้นเส้นทางเชื่อมโยงข้อมูล การนำลอรามาใช้งานไอโอทีจำเป็น ต้องส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ลอราเข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่านลอราเกตเวย์ (LoRa Gateway) ไปยังลอราแวน (LoRaWAN) ซึ่งมีโพรโทคอลในการส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างบอร์ดลอราแสดงดังรูปที่ 5





รูปที่ 5 บอร์ดลอรา

ที่มา: Musskopf (2017)

1.6 เอ็นบีไอโอที

เอ็นบีไอโอที (Narrow Band Internet of Things, NB-IoT) ถูกนำเสนอโดย 3GPP ผู้กำกับดูแล มาตรฐานด้านการสื่อสารบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยถูกออกแบบให้ใช้กำลังงานต่ำ ความเร็วในการ สื่อสารและความถี่ในการส่งข้อมูลต่ำ อุปกรณ์เอ็นบีไอโอทีทำงานบนย่านความถี่เดียวกันกับที่ GSM, 3G หรือ LTE (Wang et. al, 2016) ซึ่งเป็นย่านความถี่ Licensed Band ที่ต้องได้รับการอนุญาตใช้งานจากหน่วยงาน ที่กำกับดูแลทอพอลอจี การเชื่อมต่อใช้ทอพอลอจีสตาร์ ส่งและรับข้อมูลจากสถานีฐานของเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ให้บริการ เอ็นบีไอโอทีใช้แถบความถี่อย่างน้อย 180 kHz ซึ่งสามารถทำได้สามลักษณะคือ ใช้อยู่ บนคลื่นความถี่หนึ่งช่องของ GSM ใช้อยู่บนแถบความถี่คุมของ LTE หรือใช้อยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันกับ LTE โดยให้ใช้บนแถบความถี่หนึ่งบล็อก มีความเร็วในการสื่อสาร 250 kbps และมีความไวการรับสัญญาณได้ ในระดับมากกว่า -150 dBm จึงมีระยะทางการสื่อสารที่ไกลมาก โดยมีความไวของการรับสัญญาณดีกว่า GSM และ LTE ที่ใช้อยู่เดิมประมาณ 20 dB ด้วย การที่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผู้ดำเนินการ สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์เอ็นบีไอโอทีจึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ข้อมูลจะถูกส่งจาก อุปกรณ์เอ็นบีไอโอทีผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง

นอกจากนี้ในชั้นกายภาพยังต้องพิจารณาถึงแถบความถี่ที่จะใช้งานในการส่งสัญญาณแบบไร้สายด้วย โดยแบ่งแถบความถี่ออกเป็นสองประเภท คือ 1) Unlicensed Band และ 2) Licensed Band ซึ่งถูกกำหนด การใช้งานในประเทศไทยโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ หรือ กสทช. แถบความถี่ย่าน Unlicensed Band ในประเทศไทยมีการกำหนดให้สามารถใช้งานได้ โดยมีค่ากำลังส่งสูงสุดไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 นอกจากนี้ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้ใช้ คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อรองรับเทคโนโลยีไอโอที ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz



ในส่วนของ Licensed Band จะดำเนินการโดยผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาต ในการใช้คลื่นความถี่ย่านนั้นๆ เช่น คลื่นความถี่ย่าน 3G หรือย่านที่ให้บริการ LTE โดยสามารถใช้ได้ทั้งความถี่ ในช่วงแถบความถี่คุม (Guard Band) หรือใช้ในแบนด์ความถี่เดียวกันกับที่ให้บริการ LTE เลยก็ได้ (In Band)

ตารางที่ 1 แถบความถี่ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต (Unlicensed Band)**

แถบความถี่	กำลังส่งสูงสุด (E.I.R.P.)		
13.553 - 13.567 MHz	10 mW		
26.965 - 27.405 MHz	100 mW		
30 - 50 MHz	10 mW		
54 - 74 MHz	10 mW		
300 - 500 MHz	10 mW		
2400 - 2500 MHz	100 mW		
5150 - 5300 MHz	200 mW		
5470 - 5850 MHz	1 W		

^{**}ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2550

2. ชั้นอินเทอร์เน็ต (Internet Layer)

อุปกรณ์ใอโอทีเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้ส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่โครงข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ไอโอที ที่สามารถส่งข้อมูลตรงเข้าอินเทอร์เน็ตได้จำเป็นจะต้องมีรูปแบบข้อมูลตามโพรโทคอลไอพี เพื่อให้สามารถ สื่อสารระหว่างเชิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ ในส่วนอุปกรณ์ไอโอทีที่มีการกำหนดโพรโทคอลในชั้นกายภาพ และเครือข่ายเท่านั้นจะมีความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรือระหว่างอุปกรณ์และเกตเวย์ ในลักษณะโลคัล ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากรูปแบบของข้อมูลมีลักษณะเฉพาะตัวของ แต่ละวิธีการ ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตที่มีความซับซ้อนกว่า ดังนั้นอุปกรณ์ไอโอที จึงจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลต่อไปยังชั้นอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นชั้นที่รับข้อมูลต่อจากชั้นกายภาพและเครือข่าย ชั้นอินเทอร์เน็ตจะทำหน้าที่ระบุและจัดการเส้นทางของแพ็กเกจข้อมูล ทั้งยังทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบโพรโทคอลมาตรฐานที่สามารถสื่อสารในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ในชั้นนี้อุปกรณ์โดยรวมอาจเรียกว่า



เป็นแวนเกตเวย์ (Wide Area Network Gateway, WAN Gateway) ที่รับข้อมูลมาจากอุปกรณ์ใอโอทีโดยตรง หรือรับมาจากไอโอทีเกตเวย์ที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ไอโอทีหลายๆ ตัวรวมกันมาก็ได้ ตัวอย่างโพรโทคอล ที่นิยมนำมาใช้ในงานไอโอทีคือ โพรโทคอลซิกซ์โลแพน (6LoWPAN) เป็นโพรโทคอลที่จัดการเฮดเดอร์ของ ไอพีวีซิกซ์ (IP∨6) ที่มีความยาวมากกว่าบนเครือข่ายตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ที่มีขนาดแพ็กเกจเล็กกว่าได้ ปกติขนาดแพ็กเกจของ 802.15.4 มีความยาว 128 ไบต์ โพรโทคอลซิกซ์โลแพนมีการกำหนดแอดเดรสที่มี ความยาวแตกต่างกัน แบนด์วิดท์ใช้งานน้อย รองรับทอพอลอจีทั้งแบบสตาร์และเมช มีการจัดการพลังงานที่ดี สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่อุปกรณ์โนดมีการเคลื่อนที่ และรองรับการหลับของอุปกรณ์ที่มีระยะเวลานานได้ โพรโทคอลซิกซ์โลแพนจะทำการบีบอัดเฮดเดอร์ของเฟรมข้อมูลเพื่อลดปริมาณข้อมูลโอเวอร์เฮด (Overhead) ของเฟรมข้อมูล ทั้งยังมีกระบวนการแบ่งเฟรม (Fragmentation) เพื่อให้สามารถใส่ในเฟรมข้อมูลขนาด 128 ไบต์ได้ และรองรับการส่งข้อมูลแบบมัลติฮอป (Multi-hop) การจัดการเฟรมของซิกซ์โลแพนแบ่งออก เป็น 4 รูปแบบ แตกต่างกันที่เฮดเดอร์ คือ 1) ไม่มีซิกซ์โลแพนเฮดเดอร์ สำหรับการส่งเฟรมข้อมูลที่ไม่เป็น ไปตามโพรโทคอลซิกซ์โลแพนจะถูกตัดทิ้งไป 2) ดิสแพตช์เฮดเดอร์ สำหรับการส่งแบบมัลติคาสต์ มีการบีบอัด เฮดเดอร์ 3) เมชเฮดเดอร์ สำหรับการส่งแบบบรอดคาสต์ และ 4) แฟรกเมนต์เฮดเดอร์ สำหรับการส่งเฟรม ข้อมูลที่มีขนาดยาวและถูกแบ่งเฟรม นอกเหนือจากโพรโทคอลซิกซ์โลแพนยังมีโพรโทคอลอื่นๆ ที่รองรับการ สื่อสารข้อมูลในชั้นกายภาพและเครือข่ายที่แตกต่างกัน เช่น 6TiSCH รองรับมาตรฐาน IEEE 802.15.4e หรือ 6Lo ที่รองรับไอพีวีซิกซ์บน IEEE485 มาสเตอร์-สเลฟ/โทเคนพาส ไอพีวีซิกซ์บน IEEE 802.11ah หรือไอพีวีซิกซ์บนเอ็นเอฟซี เป็นต้น ส่วนไอพีวีซิกซ์บนบีแอลอีมีลักษณะคล้ายกับโพรโทคอลซิกซ์โลแพน ต่างกันเพียงจะไม่มีการแบ่งเฟรม เนื่องจากตามโพรโทคอลของบีแอลอีจะมีการแบ่งเฟรมให้มีขนาดเล็กอยู่แล้ว ให้มีขนาด 27 ไบต์ และตัดความสามารถในการส่งข้อมูลแบบมัลติฮอปออกไป

ในส่วนของลอราบนชั้นอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบลอราแวน (LoRa Alliance, 2015) ที่ใช้ทอพอลอจีแบบสตาร์ มีการใช้งานเกตเวย์ในการรีเลย์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โอโอทีลอราปลายทาง มายังเชิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ลอรามีการส่งคลื่นที่แถบความถี่และสเปรดแฟกเตอร์ ที่แตกต่างกันได้ ลอราเกตเวย์จำเป็นต้องรองรับการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าว และจากการที่ใช้ค่าสเปรด แฟกเตอร์ (Spread Factor) ที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถมีปริมาณจำนวนอุปกรณ์ไอโอทีในเครือข่ายลอราได้ จำนวนมากบนความเร็วของการสื่อสารที่แตกต่างกันระหว่าง 0.3-50 kbps แปรผันตามค่าสเปรดแฟกเตอร์ ที่ใช้ในการมอดูเลต ลอราแวนมีกระบวนการในการจัดการพลังงานของอุปกรณ์ลอราแต่ละตัวให้มีระยะเวลา การใช้งานได้นานที่สุดด้วยการปรับค่าอัตราความเร็วของการสื่อสารและค่ากำลังส่งแบบอัตโนมัติ (Adaptive Data Rate, ADR) ลักษณะของการสื่อสารระหว่างลอราแวนและอุปกรณ์ลอรามี 3 ลักษณะ คือ 1) คลาสเอ (Class A) เป็นการสื่อสารสองทางที่มีการกำหนดเวลาการรับส่งโดยแบ่งช่วงเวลา มีรูปแบบคือ ช่วงเวลาอัปลิงก์ และตามด้วยช่วงเวลาดาวน์ลิงก์สองช่วง รูปแบบการสื่อสารนี้จะใช้พลังงานต่ำสุด เนื่องจากอุปกรณ์ลอรา ปลายทางจะหลับตลอดเวลา และจะตื่นมาเพื่อส่งข้อมูลเท่านั้น หากลอราแวนจะทำการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ ปลายทางต้องรอจังหวะการตื่นของอุปกรณ์ลอราปลายทางก่อนเสมอ 2) คลาสบี (Class B) เป็นการสื่อสาร สองทางคล้ายกับคลาสเอ ที่เพิ่มช่องทางการรับด้วยการส่งเบคอนเพื่อให้ลอราแวนทราบถึงจังหวะเวลาที่อุปกรณ์ ลอราปลายทางจะตื่นเพื่อรับข้อมูล และ 3) คลาสซี (Class C) เป็นการสื่อสารสองทาง มีการเพิ่มช่องทาง




การรับมากที่สุด โดยให้จังหวะการรับเกือบตลอดเวลา มีเพียงจังหวะที่ทำการส่งข้อมูลเท่านั้นที่ไม่รับสัญญาณ เมื่อลอราแวนได้รับสัญญาณข้อมูลจากลอราเกตเวย์ จะทำการจัดรูปแบบของข้อมูลใหม่ให้เหมาะสมกับโพรโทคอล การสื่อสารอินเทอร์เน็ต และส่งต่อข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ต่อไป

3. ชั้นแอปพลิเคชัน (Application Layer)

ชั้นแอปพลิเคชันจะรับข้อมูลมาจากชั้นอินเทอร์เน็ต หรือในลักษณะอุปกรณ์จะเป็นแอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ (Application Server) เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ไอโอทีต่างๆ ที่ส่งเข้ามาผ่าน แวนเกตเวย์ และรองรับการร้องขอและดูข้อมูลจากผู้ใช้หรือจากอุปกรณ์ไอโอทีตัวอื่นๆ โดยทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต จะใช้ http ซึ่งสามารถนำมาใช้กับไอโอทีได้ โดยหากตัดทอนให้เหมาะสมกับไอโอทีที่มีความต้องการการใช้ พลังงานต่ำและมีจำนวนข้อมูลที่ถูกประมวลผลน้อย โพรโทคอลที่มีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับไอโอที จึงพัฒนาเป็นโพรโทคอลดังเช่นโพรโทคอลเอ็มคิวทีที

เอ็มคิวทีที (Message Queue Telemetry Transport, MQTT) เป็นโพรโทคอลที่ถูกออกแบบให้ เหมาะสมกับการใช้งานที่มีแบนด์วิดท์น้อย จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้กับงานไอโอที ลักษณะคือเป็นโพรโทคอล ที่เชื่อมระหว่างแอปพลิเคชันการทำงานกับเครือข่ายการสื่อสาร สถาปัตยกรรมมีลักษณะแบบส่งข้อความ (Publish) และตอบรับข้อความ (Subscribe) ผ่านโบรกเกอร์ (Broker) การส่งข้อความจะส่งจากอุปกรณ์ ไปยังเอ็มคิวทีทีโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ลักษณะหนึ่ง โบรกเกอร์จะทำหน้าที่กระจายข้อความอีกต่อหนึ่ง โดยระบุช่องทางหรือหัวข้อ (Topic) สำหรับข้อความเหล่านั้น โบรกเกอร์จะส่งข้อความต่อไปยังอุปกรณ์ ที่ต้องการรับข้อความที่สมัคร หรือตอบรับข้อความจากเอ็มคิวทีทีโบรกเกอร์ตามหัวข้อที่ระบุไว้ ดังแสดง สถาปัตยกรรมเอ็มคิวทีทีในรูปที่ 6



รูปที่ 6 ลักษณะของระบบไอโอที



สำหรับงานไอโอที อุปกรณ์ส่งข้อความจะมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลที่ความเร็วต่ำ มีแบนด์วิดท์น้อย เป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับและส่งข้อมูลสั้นๆ ทำหน้าที่ส่งข้อความหรือข้อมูลไปยังโบรกเกอร์แล้วกลับไปสภาวะ หลับเพื่อประหยัดพลังงาน โบรกเกอร์จะทำหน้าที่เก็บข้อความเหล่านั้นไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อมีผู้ตอบรับข้อความที่แจ้งความประสงค์จะรับข้อความในหัวข้อหรือระบุช่องทางที่จะรับข้อความไว้ตรงกับที่โบรกเกอร์มีโบรกเกอร์จะทำการส่งต่อข้อความที่มีไปให้กับผู้ตอบรับข้อความนั้นๆ

นอกเหนือจากโพรโทคอลเอ็มคิวทีทีแล้วยังมีโพรโทคอลอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการประยุกต์สำหรับงาน ด้านไอโอทีอีกเช่นกัน เช่น SMQTT, AMQP หรือ XMPP เป็นต้น

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ไอโอทีและโครงข่ายมีข้อคำนึงในการพิจารณาหลากหลาย อุปกรณ์ใดๆ หรือโครงข่ายใดๆ อาจไม่เหมาะสมในทุกๆ สภาวะ หรืออาจไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ การพิจารณาจึงต้อง คำนึงถึงข้อจำกัดต่างๆ ให้เหมาะสม หากพิจารณาในระยะทางการสื่อสารที่ใช้งานเป็นข้อจำกัดหลัก อุปกรณ์ ไอโอทีกลุ่มไวไฟ อาร์เอฟไอดี หรือบีแอลอีอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากมีระยะทางในการสื่อสารต่ำกว่าอุปกรณ์ ไอโอทีกลุ่มลอรา หรือเอ็นบีไอโอที เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มหลังจะมีค่าความไวของการรับที่ดีกว่า เนื่องจาก ใช้เทคนิคการมอดูเลตที่ดีกว่า ในส่วนของการใช้กำลังงานก็เป็นส่วนสำคัญในการเลือกใช้ หากอุปกรณ์ไอโอที ที่นำไปติดตั้งมีโอกาสเข้าไปบำรุงรักษาได้ยาก การเลือกใช้อุปกรณ์กลุ่มที่มีอัตราการใช้พลังงานต่ำกว่า จะเหมาะสมกว่า นอกจากนี้ในการบำรุงรักษาเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่จะมีค่าใช้จ่ายด้านแบตเตอรี่และ แรงงานที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานมากกว่าในระยะยาวจะเสียค่าใช้จ่ายด้านนี้ต่ำกว่า การเลือกใช้ทอพอลอจีการเชื่อมต่อก็มีผลต่อการใช้พลังงาน โดยทอพอลอจีแบบสตาร์จะประหยัดพลังงาน มากกว่าทอพอลอจีแบบเมช เนื่องจากอุปกรณ์ไอโอที่ในเครือข่ายทำหน้าที่เพียงส่งและรับข้อมูลของตนเอง เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องรีเลย์ข้อมูลของอุปกรณ์ตัวอื่นๆ จึงสามารถตื่นเพื่อรับและส่งข้อมูลในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ และหลับต่อเพื่อประหยัดพลังงาน การตื่นเพียงระยะเวลาสั้นกว่าจะทำให้ค่าเฉลี่ยของการใช้พลังงานต่ำกว่าด้วย นั่นเอง นอกจากนี้อุปกรณ์ไอโอทีบางส่วนถูกออกแบบให้มีรูปแบบเฟรมข้อมูลและแอดเดรสของอุปกรณ์ ในลักษณะเฉพาะ เพื่อการจัดการด้านพลังงานและความซับซ้อนของการประมวลผลที่ดีกว่า แต่อุปกรณ์ไอโอที ดังกล่าวจะไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้โดยตรง เนื่องจากรูปแบบเฟรมข้อมูลและการอ้างถึงแอดเดรส ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ไอโอทีเหล่านี้จะต้องส่งข้อมูลผ่านเกตเวย์ที่ถูกสร้างเฉพาะ สำหรับแต่ละระบบ เกตเวย์นี้จะทำหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ไอโอทีท้องถิ่น และแปลงเฟรมข้อมูลและ แอดเดรสให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต โดยเรียกอุปกรณ์เกตเวย์นี้ว่า อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ในด้านการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ชนิดอื่น การเลือกใช้อุปกรณ์ไอโอทีที่มีมาตรฐานสากลสนับสนุนจะมี โอกาสทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ในอนาคตได้สูงกว่า เช่น หากผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ชนิดใดเป็นพิเศษ โอกาสที่จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ในพื้นที่ครอบคลุมย่อมมีสูง มากกว่า เนื่องจากเครือข่ายการให้บริการของผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมมีให้บริการครอบคลุมพื้นที่



เกือบทั่วประเทศแล้ว แต่หากเราต้องสร้างเครือข่ายเองจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายไอโอที เฉพาะพื้นที่ขึ้นมาเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่นหากมีความต้องการจะวัดค่าสัญญาณการใช้พลังงานของบริษัทหนึ่ง ที่มีสาขากระจายทั่วประเทศอยู่ 20 แห่ง การเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยตรงอาจมีต้นทุน ต่ำกว่าการสร้างเครือข่ายไอโอทีขึ้นมาเอง ต่างจากกรณีที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระบุรี มีจำนวนวัวในฟาร์ม 500 ตัว และต้องการติดตามข้อมูลของวัวเหล่านั้น การเลือกตั้งเกตเวย์ของอุปกรณ์ไอโอทีขึ้นมาเพื่อรับข้อมูล จากวัวทั้ง 500 ตัว ก่อนส่งต่อไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์อาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าได้ เป็นต้น



บรรณานุกรม

- Adafruit Industries. (2014, July 14). Bluefruit LE Bluetooth Low Energy (BLE 4.0) nRF8001 Breakout [Digital image]. Retrieved from https://www.flickr.com/photos/adafruit/14497847309
- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. (2016). A study of LoRa: Long range & low power networks for the internet of things. *Sensors*, *16*(9), 1466.
- Bello, O., Zeadally, S., & Badra, M. (2017). Network layer inter-operation of device-to-device communication technologies in internet of things (IoT). *Ad Hoc Networks*, 57, 52-62.
- Gerber, A. (2017, May 23). Connecting all the things in the internet of things [Online article]. Retrieved from https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp101-connectivity-network-protocols/index.html
- IOTpreneur. (2016, January 29). Multitech-Conduit-y-mDot.jpg [Digital image]. Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Multitech-Conduit-y-mDot.jpg
- Kurakova, T. (2013). Overview of internet of things. In *Proc. of the INTHITEN (INternet of THings and ITs ENablers) conference* (pp. 1-13). Saint Petersburg, Russia: n.p.
- Li, S., Da Xu, L., & Zhao, S. (2015). The internet of things: A survey. Inf Syst Front, 17, 243-259.
- LoRa Alliance. (2015). *LoRaWAN specification V1.0.* Retrieved from https://www.lora-alliance. org/portals/0/specs/LoRaWAN%20Specification%201R0.pdf
- Mike. (2007, August 12). "Sputnik" RFID Tag [Digital image]. Retrieved from https://www.flickr.com/photos/mlcastle/1092147682/
- Musskopf. (2017, July 28). WhisperNode LoRa.jpg [Digital image]. Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WhisperNode LoRa.jpg
- Prades97. (2014, May 12). Internet de las Cosas.jpg [Digital image]. Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet de las Cosas.jpg
- Reiter, G. (2014). Wireless connectivity for the internet of things. Europe, 433, 868MHz. n.p.



- Salman, T., & Jain, R. (2015). Networking protocols and standards for internet of things. In *Internet of Things and Data Analytics Handbook* (pp. 215-238). n.p.
- Subbaiah, S. (2014, November 20). Earth with server.jpg [Digital image]. Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_with_server.jpg
- Thubert, P., Pelov, A., & Krishnan, S. (2017). Low-power wide-area networks at the *IETF. IEEE Communications Standards*, 1(1), 76-79.
- Wang, Y. P. E., Lin, X., Adhikary, A., Grövlen, A., Sui, Y., Blankenship, Y., & Razaghi, H. S. (2016). A primer on 3gpp narrowband internet of things (NB-IoT). arXiv preprint arXiv:1606.04171.