### 一种基于转矩理论的低频振荡实用计算方法

### 一、适用范围

#### 1.1 对功率振荡分类

电力系统的功率振荡可根据振荡频率及振荡源的不同进行多种划分。

低频振荡表现为发电机转子角、转速以及相关电气量如机组功率、母线电压等近似等幅或增幅的振荡,其振荡频率一般在 0.1~3Hz 之间。

根据振荡源的不同,低频振荡可以分为两种情况,一种是系统阻尼转矩不足导致的振荡,转矩理论认为励磁系统高比例增益、系统间弱联系、重负载导致系统参数发生了实时变化,使系统的阻尼转矩变为零或者为负值,因而引发了自发的低频振荡。另一种是外部干扰,如原动机机械原因导致的强迫振荡,转矩理论认为外部的强迫能量叠加在系统上阻尼转矩上,使系统总的阻尼转矩变为零或者负值,因而引发的被迫的低频振荡。

#### 1.2 小干扰振荡处理方法小结

关于小干扰振荡的计算一般有两种方法,一种是采用状态方程描述发电机及 其连接的系统,通过计算状态方程的特征根来判断振荡的特性。国内常用的电网 计算软件如 PSASP 和 BPA 采用这种方法,其优点在于可以利用状态方程精确描 述系统的特性,缺点在于物理概念不够清晰,透过状态方程难以看出低频振荡的 物理特征。另一种是采用传递函数描述发电机及其连接的系统,通过转矩理论计 算阻尼转矩判断振荡的特性。该方法优点在于物理概念清晰,可以通过简单的计 算定性判断低频振荡的特性,在振荡原因快速定性上有很好的应用;缺点在于表 达的系统规模有限并且不利于计算机大规模处理,常用于描述单机-无穷大系统。

### 1.3 转矩理论的原理

低频振荡的单机-无穷大系统 Philips-Heffron 模型提出在小干扰下 ,电力系统的方程组可进行线性化处理 , 按变化量形成新的方程组(参考刘取书):

 $\Delta Te = k1\Delta\delta + k2\Delta Eq'$ 

 $\Delta Eq' = k3/(1+sk3Td0')(\Delta Efd-k4\Delta\delta)$ 

 $\Delta Ut = k5\Delta\delta + k6\Delta Eq'$ 

 $\Delta\delta = \omega 0/(s^2Tj)(\Delta Tm - \Delta Te)$ 

对应的原理图为

对方程组进行整理,将电磁转矩中与励磁系统相关的部分提取出来,得到(参考刘取书)

#### $\Delta Te2 = KSe\Delta\delta + KDe\Delta\omega$

其中 KSe 为同步转矩系数,KSe $\Delta$ 6整体为励磁系统提供的同步转矩,KDe 为阻尼转矩系数,KDe $\Delta$ 6处整体为励磁系统提供的阻尼转矩。如需判断励磁系统提供的阻尼转矩则只需计算阻尼转矩系数 KDe , 如 KDe 为正 , 则励磁系统提供的是正的阻尼转矩,有益于系统低频振荡的平息 , 如 KDe 为负 , 则励磁系统提供的是负的阻尼转矩 , 不益于系统低频振荡的平息。

进而对于原动机对应的转矩 $\Delta Tm$  而言,同理可表示为

 $\Delta Tm = KSm\Delta\delta + KDm\Delta\omega$ 

其中 KSm 为同步转矩系数,KSmΔδ整体为原动机系统提供的同步转矩, KDm 为阻尼转矩系数,KDmΔω整体为原动机系统提供的阻尼转矩。如需判断 原动机系统提供的阻尼转矩则只需计算阻尼转矩系数 KDm ,如 KDm 为正,则 原动机系统提供的是正的阻尼转矩,有益于系统低频振荡的平息,如 KDm 为负,则原动机系统提供的是负的阻尼转矩,不益于系统低频振荡的平息。

因此对于判断励磁系统或者原动机系统在低频振荡中的作用,只需要考虑两个系统提供的阻尼转矩,并通过计算相应的阻尼系数即可。因此,如何将 KDm 与 KDe 从检测的数据中分离出来成为了将要解决的主要问题。

#### 1.4 如何处理 PMU 数据进行功率振荡分析

当电力系统对发电厂及变电站实行较为精确的监控及故障诊断时,常采用同步相量测量(PMU)数据。PMU数据的特点是数据均为相量,并且记录的均为相量的幅值,并未记录相角数据。

如果利用 PMU 数据进行低频振荡分析,则需依托 Philips-Heffron 模型以及转矩理论。通常直接采集到的 PMU 数据并不符合模型数据格式,不能将数据直接代入模型中计算相关参数,因而需要分析模型数据的特点,对 PMU 数据进行处理,得到适合模型数据的格式,进而依托模型进行分析。

与 PMU 数据为相量不同,Philips-Heffron 模型中的变量为相量偏差量的相量,也就是说需要对 PMU 相量数据先求偏差量,然后对偏差量进行相量处理才能用于 Philips-Heffron 模型。

### 1.5 对低频振荡信号的分析

以机端电压、机端电流为例为例,根据 Philips-Heffron 模型,低频振荡时系统电气量在原始相量的基础上,会形成某一频率的低频振荡相量,因此按照相量的定义,低频振荡应叠加在原始信号的幅值上,实际采集的数据应具有形式

Ut (**原始** $) = {Ut0+[Ut1sin(ω1t+au1)+cu1]}sin(ω0t+au0)+cu0$ 

It (原始) = {It0+[It1sin( $\omega$ 1t+ $\alpha$ i1)+ci1]}sin( $\omega$ 0t+ $\alpha$ i0)+ci0

### 采集的信号经过 PMU 的数据处理后,将为

Ut  $(PMU) = Ut0 + [Ut1sin(\omega1t + \alpha u1) + cu1]$ 

It  $(PMU) = It0 + [It1sin(\omega1t + \alphai1) + ci1]$ 

对于 PMU 采集后的数据,进一步处理得到,用于 Philips-Heffron 模型的数据将是

 $\Delta$ Ut (PH) =Ut1sin( $\omega$ 1t+ $\alpha$ u1) ,相量形式为 $\Delta\dot{U}t$ =Ut1 $\angle$  $\alpha$ u1

ΔIt (PH) =It1sin (ω1t+αi1) ,相量形式为ΔIt=It1∠αi1

对于整个处理过程而言,原始数据从 PMU 装置取得,为已知的相量数据。 用于 PH 模型的数据需基于 PMU 数据进一步处理,通过滤波以及相量化得到低频振荡量的相量表示。

#### 1.6 低频振荡信号的投影

根据转矩理论,需要当需要考察一个力矩的性质时,只需要计算该力矩向  $\Delta\omega$ 轴的投影即可,在 $\Delta\omega$ 轴正方向投影为正则该力矩有正阻尼分量,在 $\Delta\omega$ 轴正方向投影为负则该力矩有负阻尼分量。

对于相量而言,比如计算 Ut1zau1 向 It1zai1 的投影时,对于相量而言, 实际上是计算

$$\Delta Ut * \Delta It = Ut 1It1 \cos (au1 - ai1)$$

对应 PMU 滤波后的实际值,实时乘积计算有

$$\Delta Ut\Delta It = Ut1It1\sin(w1t + \alpha u1)\sin(w1t + \alpha i1)$$

$$= \frac{Ut1It1}{2}[\cos(\alpha u1 - \alpha i1) - \cos(2w1t + \alpha u1 + \alpha i1)]$$

实时乘积的表达式包含一个直流分量和两倍频低频振荡分量,其中的直流分量即为两个相量间的投影量。为得到直流分量,一是可以通过滤波方式,二是可以通过积分求和消除两倍频分量得到直流分量。

### 1.6 电磁转矩及原动机转矩计算问题

根据 Philips-Heffron 模型,励磁系统提供的电磁转矩  $\Delta Te2$  正比于  $\Delta Eq'$ ,通过计算  $\Delta Eq'$  对  $\Delta \omega$  的投影即可计算励磁系统提供的电磁转矩对阻尼转矩的贡献。

根据  $\Delta Eq' = \Delta Utq + xd' \Delta Id$ ,从 PMU 数据中提取  $\Delta Utq$  及  $\Delta Id$  即可计算励磁电磁力 矩  $\Delta Eq'$ , 对  $\Delta \omega$  的投影可通过计算两者的实时乘积滤波得到。

原动机系统提供的 $\Delta$ Tm可通过实测的 $\Delta$ Te 及相关参数计算得到, $\Delta$ Tm对 $\Delta\omega$ 的 投影即可计算原动机系统提供的机械转矩对阻尼转矩的贡献。但在 $\Delta\omega$ 较小的情况下, $\Delta$ Tm 正比于 $\Delta$ Pm,可计算 $\Delta$ Pm 对 $\Delta\omega$ 的投影代替 $\Delta$ Tm 对 $\Delta\omega$ 的投影。根据  $\Delta$ Pm= $\Delta$ Pe+Tj  $d\Delta\omega/dt$ ,从 PMU 数据中提取 $\Delta$ Pe  $\Delta$ De 可计算原动机机械功率,对 $\Delta\omega$ 的投影可通过计算两者的实时乘积滤波得到。

## 二、对小干扰稳定分析的方法

- 2.1 对 PMU 数据的两次处理。
- 2.2 相角的计算方法,对不同相角计算方法的讨论。
- 2.3 对周期较短的信号的处理方法,能否采用延拓的方法。
- 2.4 能否进行实时计算。

# 三、理论算例分析

- 3.1 构造单机-无穷大系统模型,人为生成低频振荡
- 3.2 针对单机-无穷大系统生成 HP 模型,校验单机-无穷大系统的结论
- 3.3 利用单机-无穷大系统数据验证低频振荡判别方法

# 四、实例计算分析

4.1 黑麋峰振荡

- 4.2 碗米破振荡
- 4.3 攸县振荡
- 4.4 常德振荡

# 五、结论

本文提出一种基于 PMU 测量数据的低频振荡判别方法,为确定低频振荡的振荡源、快速事故处理提供依据。本文首先分析了利用 PMU 数据进行转矩理论分析低频振荡的可行性,形成了利用转矩理论计算阻尼转矩的步骤。对两例实际低频振荡进行了分析计算,理论计算分析结果与实际振荡原因一致,表明低频振荡判别方法的可行性和有效性。