Compte-rendu du TD5:

1) Introduction

Ce dernier TD va nous permettre d'explorer l'ABI RISC-V, afin de pouvoir mieux appréhender le code généré par le compilateur et de pouvoir suivre une session de debug d'un code assembleur.

2) Mise en place de la chaîne de compilation

Ajout du chemin vers les exécutables via la commande source /soft/MENTOR/config_bashrc/. bashrc_riscv

3) Le compilateur

- L'option qui permet de lancer le processeur est : -E
- L'option qui permet de compiler et assembler le code source C sans faire d'édition de lien est : -c
- L'option qui permet de seulement compiler le code source C est : -S
- L'option qui permet de spécifier le nom du fichier de sortie est : -o

```
-E Preprocess only; do not compile, assemble or link.
-S Compile only; do not assemble or link.
-c Compile and assemble, but do not link.
-o <file> Place the output into <file>.
```

- L'option -g permet d'accéder aux informations relatives au debug.
- L'option -march permet d'accéder au type d'architecture utilisé.
- L'option -fverbose-asm fournit du code assembleur commenté (traduction du programme).
- L'option -fomit-frame-pointer permet de
- L'option -mabi spécifie la convention d'appel ABI des entiers et flottants.

4) Exploration de la structure assemblée et exploration de la structure de la pile

```
int fct1( int a, int b, int c, int d, int e, int f ,int g, int h )  \{ \\ return(a+b+c+d+e+f+g+h); \\ \}
```

La fonction étudiée est une fonction feuille, puisqu'elle n'appelle aucune autre fonction. Elle ne dispose pas de variables internes, mais a 8 paramètres en entrée.

```
fct1:
                                                      ▶ Espace nécessaire pour stocker les 8 paramètres
         addi
                 sp,sp,-32
                 a0,28(sp)
         SW
                                  # a, a
                                  # b, b
         SW
                 a1,24(sp)
                 a2,20(sp)
                                  # c, c
         SW
                                  # d, d
         SW
                 a3,16(sp)
                                                          8 premiers paramètres passés par registre (a0...a7)
                 a4,12(sp)
                                  # e, e
         SW
         SW
                 a5,8(sp)
                                  #f,f
                 a6,4(sp)
                                  #g,g
         SW
                                  # h, h
         SW
                 a7,0(sp)
# main.c:3:
                 return(a+b+c+d+e+f+g+h);
                 a4,28(sp)
                                           # tmp80, a
         lw
         lw
                 a5,24(sp)
                                           # tmp81, b
                                  # tmp81,
                 a4,a4,a5
         add
                                            1, tmp80
# main.c:3:
                 return(a+b+c+d+e+f+g+h);
                                           # tmp82, c
         lw
                 a5,20(sp)
         add
                 a4,a4,a5
                                  # tmp82,
                                            _2, _1
# main.c:3:
                 return(a+b+c+d+e+f+g+h);
                 a5,16(sp)
                                           # tmp83, d
         lw
                                  # tmp83,
                 a4,a4,a5
         add
# main.c:3:
                 return(a+b+c+d+e+f+g+h);
                                           # tmp84, e
                 a5,12(sp)
         1w
         add
                 a4,a4,a5
                                  # tmp84,
                 return(a+b+c+d+e+f+g+h);
# main.c:3:
         lw
                 a5,8(sp)
                                           # tmp85, f
                 a4,a4,a5
                                  # tmp85,
         add
# main.c:3:
                  return(a+b+c+d+e+f+g+h);
                 a5,4(sp)
                                           # tmp86, g
         lw
         add
                 a4,a4,a5
                                  # tmp86,
                                            _6, _5
                 return(a+b+c+d+e+f+g+h);
# main.c:3:
         lw
                  a5,0(sp)
                                           # tmp87, h
         add
                 a5, a4, a5
                                  # tmp87, _15, _6
# main.c:4: }


    On passe le résultat dans a0

                 a0,a5
                          #, <retval>
         mν
                                  #,,
         addi
                 sp,sp,32
         jr
                 ra
                                  #
                                                      → O n retourne à l'appelant
         .size
                 fct1, .-fct1
                 "GCC: (xPack GNU RISC-V Embedded GCC, 64-bit) 8.3.0"
         .ident
```

L'aspect de la zone mémoire de la pile est le suivant :

Adresse	Contenu
SP+28	a
SP+24	b
SP+20	c
SP+16	d
SP+12	e
SP+8	f
SP+4	g
SP	h

Cette fois-ci encore, il s'agit d'une fonction feuille. Cette fois-ci, elle dispose de 10 paramètres en entrée, et 2 variables locales. Les 10 paramètres dépassant le nombre de registres à disposition (8), la zone mémoire de la pile aura la disposition suivante :



Adresse	Contenu	Appelant	Appelé
+4 SP+52	j		×
+0 SP+48	i		×
-4 SP+44	у	×	
-8 SP+40	X	×	
-12 SP+36			
-16 SP+32			
-20 SP+28	a		×
-24 SP+24	b		×
-28 SP+20	c		×
-32 SP+16	d		×
-36 SP+12	e		×
-40 SP+8	f		×
-44 SP+4	g		×
-48 SP	h		×

En effet, puisque la fonction ne fait appel qu'à 2 variables locales, elle n'ajoute que 4x32 = 128 bits puisque le nombre de variables est inférieur à 4. Les paramètres i et j sont donc ajoutés en libérant l'espace mémoire précédemment alloué aux variables locales et non utilisé.

```
#include <alloca.h>
void fct3(unsigned char i){
unsigned int *ptr;
ptr=alloca(4);
*ptr=fct2(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
}
```

Dans cette fonction, la variable ptr est allouée via une fonction externe, alloca(int). La fonction fct3 n'est donc pas une fonction feuille, puisqu'elle appelle une fonction externe.

```
fct3:
                                  #,,
         addi
                 sp,sp,-64
         SW
                 ra,60(sp)
                                   #,
                 s0,56(sp)
                                   #,
         SW
         addi
                 s0,sp,64
                                  #,,
                 a5,a0 # tmp74, i
         mv
                 a5,-33(s0)
                                  # tmp75, i
         sb
# main.c:21: ptr=alloca(4);
                                  #,,
         addi
                 sp,sp,-16
         addi
                 a5,sp,8 #, tmp76,
         addi
                 a5,a5,15
                                  #, tmp77, tmp76
                                                                   ▶ Utilisation de alloca() pour le pointeur ptr
         srli
                 a5,a5,4 #, tmp78, tmp77
                 a5,a5,4 #, tmp79, tmp78
         slli
                 a5,-20(s0)
                                  # tmp79, ptr
         SW
# main.c:22: *ptr=fct2(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
         li
                 a5,10
                 a5,4(sp)
                                  # tmp80,
         SW
         li
                 a5,9
                                  # tmp81,
                                  # tmp81,
                 a5,0(sp)
         SW
         li
                 a7,8
         li
                 a6,7
                                  #,
                                                                     Utilisation de la fonction fct2()
         li
                 a5,6
                                   #,
                 a4,5
                                  #,
         1i
         li
                 a3,4
                                   #,
         li
                 a2.3
                                  #.
         li
                 a1,2
                                   #,
         li
                 a0,1
                                   #,
         call
                 fct2
                 a5,a0
         mν
                         # _2,
                 a4,a5
         mv
# main.c:22: *ptr=fct2(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
                 a5,-20(s0)
                                           # tmp82, ptr
         lw
                                  # _2, *ptr_5
         SW
                 a4,0(a5)
# main.c:23: }
        nop
                                                                   → On libère l'espace sur la pile
         addi
                 sp,s0,-64
                                           #,
         lw
                 ra,60(sp)
                 s0,56(sp)
         lw
                                           #,
                                  #,,
         addi
                 sp,sp,64
         jr
                 ra
                                                                   ➤ On retourne à l'appelant
         .size
                 fct3, .-fct3
                 "GCC: (xPack GNU RISC-V Embedded GCC, 64-bit) 8.3.0"
```

5) Edition de liens

5.1) En examinant le programme, on remarque que la variable global est initialisée dans le fichier . bss, tandis que la variable initialized_global est initialisée dans le fichier . data, conformément aux explications du cours.

. bss *(. bss)	0x0000000010000000 0x0000000010000000 0x00000000	0x200 bss_start = . _gp = .
. bss . bss *(. sbss)	0x000000010000000 0x000000010000000	0x0 crt.o 0x0 main.o
COMMON	0x0000000010000000 0x0000000010000000 0x00000000	bss_end = . 0x200 main.o global
.init *(.data)	0x000000010000200 0x000000010000200	0x0 load address 0x000000000000002c8 data_start = .
. data . data	0x0000000010000200 0x0000000010000200 0x0000000010000200	0x0 crt.o 0x0 main.o data_end = .
.sdata .sdata	0x0000000010000200 0x0000000010000200 0x0000000010000200	0x4 load address 0x000000000000002c8 0x4 main.o initialised_global

5.2)