### Sistemi Embedded – A.A. 2022-23

## **ESAME SISTEMI EMBEDDED**

### Francesco Ambrogio Marinoni Matr.869276

Il progetto fonda le sue radici nell'acquisizione di dati da un sistema software di controllo di volo per un drone che integra una scheda **Nucleo F767ZI** e uno shield di espansione **X-NUCLEO-IKS01A2** (il sistema stesso è eseguito dalla **MCU** della scheda nucleo).

Il software fa uso del sistema operativo **FreeRTOS** con scheduling **rate monotonic** e a noi è stato chiesto di implementare dei task che potessero raccogliere i dati dai sensori dello shield **X-NUCLEO-IKS01A2**:

- LSM6DSL: accelerometro e giroscopio;
- LSM303AGR: accelerometro e magnetometro;
- LPS22HB: pressione barometrica;

e poi inviare i dati recuperati da questi sensori alle 3 task precedentemente fornite dal professor Braione che, come detto nella traccia:

- Sottosistema di controllo motori: controlla i motori per stabilizzare il volo del drone in condizioni stazionarie e per far reagire il drone ai comandi del pilota in maniera che il drone si sposti nella direzione che il pilota ha indicato.
- Sottosistema di calcolo dell'assetto: calcola l'orientamento assoluto del drone rispetto al riferimento North-East-Down (NED) utilizzando lo stimatore di Mahony.
- Sottosistema di calcolo dell'altitudine: calcola l'altitudine del drone rispetto al livello del mare.

e comporre, inoltre, un ultimo task finalizzato alla stampa dei dati con l'ordine sottocitato (come affermato nella traccia):

- Prima riga: le tre componenti del vettore tridimensionale delle velocità angolari del giroscopio; le velocità angolari vanno visualizzate con due cifre decimali;
- Riga successiva: le tre componenti del vettore tridimensionale delle accelerazioni del primo accelerometro (dato prodotto dal sensore LSM6DSL); le accelerazioni vanno visualizzate con due cifre decimali:
- Riga successiva: le tre componenti del vettore tridimensionale delle accelerazioni del secondo accelerometro (dato prodotto dal sensore LSM303AGR); le accelerazioni vanno visualizzate con due cifre decimali;
- Riga successiva: le tre componenti del vettore tridimensionale delle accelerazioni (media dei vettori prodotti dai due accelerometri); le accelerazioni vanno visualizzate con due cifre decimali;
- Riga successiva: le tre componenti del vettore tridimensionale delle densità di flusso magnetico del magnetometro; le densità di flusso magnetico vanno visualizzate con due cifre decimali;

- Riga successiva: la pressione del sensore di pressione barometrica; la pressione va visualizzate con una cifra decimale;
- Riga successiva: riga bianca (per separare la successiva stampa).


Utilizzando l'ide **STM32Cubelde** con **FreeRTOS** abilitato, abbiamo la possibilità di creare delle task di cui ci viene fornito automaticamente, a livello di codice, una interfaccia vuota contenente un comando osDelay() e il for che compone la task.

Allora seguendo la traccia e componendo i task si può iniziare a ragionare sull'ordine di priorità che avranno i task stessi che, nel caso del mio progetto, saranno:


- I task di recupero dei dati.
- I task di update dei dati.
- Stampa (ultima come affermata dalla traccia stessa del progetto).

Partendo quindi dalla traccia e seguendo l'idea dello scheduling **Rate Monotonic** possiamo affermare che i task saranno ordinati più nello specifico:


1. Recupero dati dal sensore Giroscopio (contenuto nel sensore LSM6DSL)




2. Recupero dati dai sensori Accelarazione (contenuto nei sensori LSM6DSL e LSM303AGR)




3. Recupero dati dal sensore Pressione (contenuto nel sensore LPS22HB)




4. Recupero dati dal sensore Magnetometro (contenuto nel sensore LSM303AGR)




5. Poi il task di controllo motori fornito dal professor Braione all'interno della traccia




6. Poi il task di calcolo dell'assetto fornito dal professor Braione all'interno della traccia



7. Poi il task di calcolo di calcolo dell'altitudine dal professor Braione all'interno della traccia



8. E infine, il task di stampa dei dati raccolti




Si ottiene questo ordine di priorità poiché, come definito dall'algoritmo Rate Monotonic, le task si ordinano in modo che quella avente o il periodo più breve o la frequenza più alta abbia la priorità maggiore; quindi seguendo le tre categorie dette in precedenza:


- Recupero dei dati:
  - 1. Giroscopio 500 Hz o 0.002 sec (per calcolare da Hertz a secondi si deve fare 1/frequenza in Hertz)
  - 2. Accelerometri 100 Hz o 0.01 sec
  - 3. Barometro 20 Hz o 0.05 sec
  - 4. Magnetometro 10 Hz o 0.1 sec
- update dei dati:
  - 1. controllo motori 500 Hz o 0.002 sec
  - 2. calcolo dell'assetto 100 Hz 0 0.01 sec
  - 3. calcolo dell'altitudine 40 Hz o 0.025 sec
- Stampa 0.5 Hz o 2 sec

Quindi, create le task, settiamo gli osDelay() con il periodo in millisecondi pertanto, prendendo i secondi precedenti e moltiplicandoli per mille.

A questo punto però dobbiamo calcolare se è possibile svolgere lo scheduling con Rate Monotonic poiché quest'ultimo ha la possibilità di calcolare la garanzia di successo quindi, dovremo attuare:



Avremo bisogno del periodo e del Wcet fornitoci dalla traccia




Di seguito, confrontiamo il risultato di uscita con la tabella dei valori del Rate Monotonic:

n	$U_{lub}$
1	1.000
2	0.828
3	0.780
4	0.757
5	0.743

n	$U_{lub}$
6	0.735
7	0.729
8	0.724
9	0.721
10	0.718

#### Infine avendo tre task:



Arrivati a questo punto, iniziamo a comporre il passaggio dei dati tra la raccolta dati stessa, l'update e la stampa per i vari sensori:

- Delle struct per l'interazione col sensore fornite dall'api dei sensori stessi, tra i quali:
  - i. LSM6DSL\_Acc
  - ii. LSM303AGR\_Acc
  - iii. LSM303AGR Mag
  - iv. **LSM6DSL\_Gyro**

Le prime tre sono di tipo IKS01A2\_MOTION\_SENSOR\_Axes\_t poiché queste struct contengono i valori tridimensionali delle computazioni dei sensori non raw, invece, l'ultima è di tipo IKS01A2\_MOTION\_SENSOR\_AxesRaw\_t poichè per il giroscopio usiamo i dati raw ma, la motivazione della scelta, sarà giustificata più avanti nella relazione in quanto legata alle funzioni.

- Degli array o valori per trasportare i dati dai sensori alle funzioni update tra cui:
  - i. VectAcc\_LSM303AGR
  - ii. VectAcc\_LSM6DSL
  - iii. VectPress
  - iv. VectMag
  - v. VectGyro

Il numero **i, ii, iv, v** sono tutti degli array di **float** composti da tre slot in quanto salvano i dati delle strutture tridimensionali invece, il **iii** è un normale **float** poiché le variabili ambientali sono unidimensionali come la temperatura o, nel nostro caso, la pressione.

Identificate le struct e gli array da utilizzare, estraiamo dal datasheet dello shield **X-NUCLEO-IKS01A2** e dalla documentazione fornitaci dall'ide le funzioni di estrazioni dati da inserire all'interno dei task di raccolta dati stessi che:

• Per gli accelerometri, il magnetometro e il giroscopio, essendo sensori di movimento, si userà per i primi 2

IKS01A2\_MOTION\_SENSOR\_GetAxes (uint32\_t Instance, uint32\_t Function, IKS01A2\_MOTION\_SENSOR\_Axes\_t \*Axes)

### E per il giroscopio

# IKS01A2\_MOTION\_SENSOR\_GetAxesRaw (uint32\_t Instance, uint32\_t Function, IKS01A2\_MOTION\_SENSOR\_AxesRaw\_t \*Axes)

Per il giroscopio ho scelto di raccogliere i dati in formato raw a causa di un problema derivante dall'utilizzo del codice poiché, quando si utilizzava la debug-mode con il getAxes, il codice andava in Hardfault come errore anche se la motivazione però non è certa e, di conseguenza, ho estratto i dati in formato raw.

Per il barometro, essendo un sensore ambientale, si utilizzerà
 IKS01A2\_ENV\_SENSOR\_GetValue (uint32\_t Instance, uint32\_t Function, float \*Value)

Per queste funzioni, in tutti i casi, viene chiesto un **instance** che si modifica a seconda del sensore e, dunque, per le varie casistiche utilizzeremo:

- IKS01A2\_LSM6DSL\_0
- IKS01A2\_LSM303AGR\_ACC\_0
- IKS01A2\_LSM303AGR\_MAG\_0
- IKS01A2\_LPS22HB\_0

Inoltre, a seconda dei sensori specifici per ogni sensore integrato nella scheda, utilizzeremo come function:

- 1. per i sensori di movimento:
  - MOTION GYRO e/o MOTION ACCELERO per LSM6DSL
  - MOTION ACCELERO per LSM303AGR
  - MOTION\_MAGNETO per LSM303AGR
- 2. Per quello ambientale:
  - ENV\_PRESSURE per LPS22HB

Nell'ultimo slot che sia l'axes o che sia il value utilizzavo le strutture citate a pagina 5 e dopo aver preso quelle stesse strutture ed aver sovrascritto la X, Y, Z (coordinate tridimensionali) negli array specifici, citati sempre a pagina 5.

Dopo aver attuato l'acquisizione dei dati, è stato necessario modificare le funzioni **sensorGyroRead**, **sensorAccRead**, **sensorMagRead**, **sensorBaroRead** in cui erano stati posti dei valori fittizi di update quindi, ho aggiunto che **gyro->-gyroADC**, **acc->-accADC**, **mag->-magADC**, **baro->-baroADC** debbano prendere i dati direttamente dagli array che noi aggiorniamo nella raccolta dei dati stessa.

Visto che in questo punto possiamo constatare che c'è un uso conteso degli array e, soprattutto per recuperare determinati dati dobbiamo utilizzare più volte gli stessi sensori, allora è necessario introdurre il concetto di semafori binari e di mutua esclusione.

Un semaforo binario è un tipo di dato astratto utilizzato per sincronizzare più task o attività del sistema operativo.

I semafori binari, più nello specifico, sono chiamati così perché si basano sull'utilizzo di valori 1 o 0.

La mutua esclusione è invece un problema che sorge quando più di un processo o task vogliono accedere ad una o più variabili comuni che, se si sovrapponessero temporalmente, potrebbero dare origine a fault o a deadlock e stalli.

Per prevenire il problema sopraccitato uno degli approcci consiste nell'utilizzo dei semafori binari e, in questo progetto ne ho creati 6, uno per ogni casistica di sovrapposizione per le varie possibili chiamate del codice:

- Sem\_I2C
- Sem\_LSM6DSL\_Acc
- Sem LSM303AGR Acc
- Sem\_Mag
- Sem\_Gyro
- Sem\_Press

Il **Sem\_I2C** è per le chiamate di Get dei dati poiché esse utilizzano tutte la porta I2C1 per recuperare i dati stessi quindi, non potendo tutte leggere allo stesso tempo, hanno bisogno di un semaforo che gestisca che la porta sia occupata o meno.

I semafori successivi sono finalizzati alla possibilità di lettura e scrittura dei dati poiché noi li salviamo dalla struct negli array e poi dobbiamo passarli all'update per inserirli nelle funzioni forniteci dal Professor Braione quindi, potrebbe accadere che, senza un semaforo, si stia scrivendo nell'array e, prima che concluda di scrivere, i dati vengano passati per eseguire l'update ma che quegli stessi siano già obsoleti.

Questi semafori serviranno anche successivamente per attuare la stampa poiché la stampa stessa utilizzerà gli array sopraccitati per leggere le informazioni da stampare ma, di questo, ne parleremo successivamente.

Un semaforo viene acquisito con la funzione, se non occupato:

### osSemaphoreAcquire (osSemaphoreId\_t semaphore\_id, uint32\_t timeout)

Nel **semaphore\_id** dovremo inserire **osSemaphoreId\_t** che nel caso di **STM32CubeIde** viene generata in automatico dall'**ioc** appena si creerà nel reparto di **FreeRTOS** un semaforo.

Un esempio per il caso del semaforo Sem\_I2C sarà Sem\_I2CHandle.

Il **timeout** come enunciato nella documentazione di CMSIS-RTOS:

"The parameter *timeout* specifies how long the system waits to acquire the token. While the system waits, the thread that is calling this function is put into the BLOCKED state. The parameter timeout can have the following values:

- when *timeout* is 0, the function returns instantly.
- when *timeout* is set to osWaitForever the function will wait for an infinite time until the semaphore becomes available.
- all other values specify a time in kernel ticks for a timeout."

Ho scelto di utilizzare timeout 0 poiché esso col metodo "try and error" funzionava in quanto il tempo di computazione delle funzioni era breve quindi avrebbe permesso di svolgere il tutto senza problemi di stalling.

Dopo aver acquisito il semaforo, per rilasciarlo, si utilizza il comando:

osSemaphoreRelease (osSemaphoreId\_t semaphore\_id)

Ovviamente nel **semaphore\_id** dovremo inserire il semaforo che stavamo utilizzando per rilasciarlo e dare la possibilità ad altri task di richiedere la variabile bloccata.

Infine tratteremo della Stampa.

La stampa è un task che si struttura in più printf che si compongono nell'ordine citato a conclusione di pagina 1.

Per ottenere la stampa si utilizzano una serie di printline gestite dai semafori, come precedentemente affermato, poiché dovendo leggere i dati che sono presenti all'interno dell'array questa azione deve essere eseguita dopo che i dati siano già stati aggiornati e salvati e, di conseguenza, che le variabili siano libere.

```
void StartPrintData(void *argument)
   /* USER CODE BEGIN StartPrintData */
   /* Infinite loop */
       if(osSemaphoreAcquire(Sem_GyroHandle, 0) -- osOK){
               printf("Gyroscope tridimensional data x - 5.2f, y - 5.2f, z- 5.2f in xad*2006"-1\r\n", VectGyro[0], VectGyro[1], VectGyro[2]);
                osSemaphoreRelease(Sem_GyroHandle);
       if(osSemaphoreAcquire(Sem LSM6DSL AccHandle, 0) -- osOK) {
               printf("LSM6DSL Accelerometer tridingngional data x = 3.2f, y = 3.2f, z= 3.2f in m*ggg"-2\r\n", VectAcc_LSM6DSL[0], VectAcc_LSM6DSL[1], VectAcc_LSM6DSL[2]);
                osSemaphoreRelease (Sem_LSM6DSL_AccHandle);
       if(osSemaphoreAcquire(Sem_LSM303AGR_AccHandle, 0) -- osOK){
               printf("LSM303AGR Accelerometer tridingogional data x = 3.2f, y = 5.2f, in m*geg"-2\r\n", VectAcc_LSM303AGR[0], VectAcc_LSM303AGR[1], VectAcc_LSM30AGR[1], VectAcc_LSM3
                   sSemaphoreRelease(Sem_LSM303AGR_AccHandle);
       if(osSemaphoreAcquire(Sem_LSM303ACR_AccHandle, 0) -- osOK){
               if (osSemaphoreAcquire (Sem LSM6DSL AccHandle, 0) -- osOK) (
                        float variable_append0 = (VectAcc_LSM303AGR[0]+VectAcc_LSM6DSL[0])/2;
                        float variable append1 = (VectAcc LSM303AGR[1]+VectAcc LSM6DSL[1])/2;
float variable_append2 = (VectAcc LSM303AGR[2]+VectAcc LSM6DSL[2])/2;
                         osSemaphoreRelease(Sem_LSM6DSL_AccHandle);
                       printf("Mean Accelerometer tridimensional data x = 5.2f, y = 5.2f,
                                                                                                                                                                               z = %.2f in m*geg^-2\r\n", variable append0, variable append1, variable append2);
                osSemaphoreRelease (Sem LSM303ACR AccHandle) :
       if(osSemaphoreAcquire(Sem_MagHandle, 0)-- osOK){
                printf("Magnelomatex tridimensional data x = 5.2f, y = 5.2f, z= 5.2f in pT\r\n", VectMag[0], VectMag[1], VectMag[2]);
                osSemaphoreRelease (Sem MagHandle);
       if(osSemaphoreAcquire(Sem_PressHandle, 0) -- osOK) {
                                                                       %.1f in hPa\r\n\n", VectPress);
                osSemaphoreRelease(Sem_PressHandle);
      osDelay(2000);
  /* USER CODE END StartPrintData */
```

Inoltre, per poter eseguire la stampa, il codice ha bisogno della funzione write che si compone:

```
int _write(int file, char *ptr, int len) {
   for (int i = 0; i < len; ++i) {
      ITM_SendChar(*ptr++);
   }
   return len;
}</pre>
```

Poiché questa funzione è utilizzata per scrivere dati su un dispositivo di output, noi la abbiamo scritta per poter inserire i dati stessi sulla **SWM ITM Data Console**.

Dopo aver composto la stampa e aver visualizzato i risultati si è potuto notare che essi non fossero conformi alle unità di misura richieste quindi, è stata attuata una conversione, partendo dall'unità di misura specificata sul datasheet e trasformandola in quelle segnalate sulla traccia.

Per l'accelerometro ho dovuto convertirlo da mg a metri al secondo quadrato e, per farlo, è bastato svolgere:

### (dato recepito dal sensore convertito in float) / 1000 \* 9.81

Per il magnetometro il sistema restituisce i dati in Gauss e deve essere convertito in  $\mu T$  e questo è possibile tramite:

### (dato recepito dal sensore) \* 100

Per il barometro la conversione non è necessaria poiché già restituisce i dati in hPa.

Per il giroscopio abbiamo dovuto trasformare da dps (o 100 gradi/sec) in rad/sec e questo è stato possibile tramite:


### (dato recepito dal sensore convertito in float) \* 100 \* 0.0175


Così facendo otterremo come stampa:


```
Gyroscope tridimensional data x = -19.25, y = -7.00, z= 54.25 in rad*sec^-1 LSM6DSL Accelerometer tridimensional data x = 0.06, y = -0.13, z= 10.12 in m*sec^-2 LSM303AGR Accelerometer tridimensional data x = 0.07, y = -0.19, z = 9.63 in m*sec^-2 Mean Accelerometer tridimensional data x = 0.06, y = -0.16, z = 9.88 in m*sec^-2 Magnetometer tridimensional data x = 40500.00, y = -23200.00, z = -48000.00 in MicroT Barometer data = 994.8 in hPa
```


Dunque, dopo aver testato la stampa con la **printf** come richiesto dalla traccia, dobbiamo utilizzare per stampare **UART** (**Universal Synchronous-Asynchronous Receiver/Transmitter**) il quale è un dispositivo hardware, che nel progetto è utilizzato in modo asincrono, per gestire comunicazioni seriali.


Visto che dovremo trasportare della memoria i dati, la prima cosa da fare è modificare lo stack delle funzioni di recupero dati stessi e di stampa per come erano state create con **FreeRTOS**:











Dopo aver fatto ciò, dovremo creare degli array **uint8\_t** per incasellare la stringa da trasmettere a **UART,** in ordine:

- MSG\_Gyro[150]
- MSG\_LSM6DSL\_Acc[150]
- MSG\_LSM303AGR\_Acc[150]
  - MSG\_Mean\_Acc[150]
    - MSG\_Mag[150]
    - MSG\_Press[150]

Dopo averlo attuato sostituiremo alla printf una sprintf (sempre all'interno dell'if del semaforo) e aggiungeremo la transmit della **UART.** 

I due comandi saranno:

• int sprintf(char \*str, const char \*format, ...)

la **str** è il nostro **MSG** specifivo per casistica e invece il **format** conterrà la stringa da stampare a schermo.

 HAL\_StatusTypeDef HAL\_UART\_Transmit(UART\_HandleTypeDef \*huart, const uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t Timeout)

Il huart è la reference alla porta UART attiva che, nel nostro caso, è huart3.

Il pData contiene il messaggio da trasmettere attraverso UART.

Il **Size** è la size del messaggio stesso che noi abbiamo estratto tramite il comando **sizeof** e il **timeout** che ho impostato arbitrariamente a 100 dopo un testing di tipo **"try and error".** 

```
if Considemphoralequits (Gen Cyrollandia, 0) -- co00|
sprint(DRC Cyro, "promote Lightengriggled, data x = 3.2f, y = 3.2f in code*sec*" | New York | New York | New York |
BAL Unit Transmit (thus 11, MC Cyro, 21secf (MCC Cyro, 100);
codemaphorale lass (Sen EdMSDEL Accelerantia (Jigger) | New York |
if Condemaphorale lass (Sen EdMSDEL Accelerantia (Jigger) | New York |
sprint(DRC LEMMSDEL Accelerantia (Jigger) | New York |
sprint(DRC LEMMSDEL Accelerantia) | New York |
sprint(DRC LEMMSDEL Accelerantia) |
if Condemaphoralequits (Sen EdMSDEL Accelerantia) |
id Condemaphoralequits (Sen EdM
```

Inoltre, per il funzionamento di tutto questo abbiamo dovuto in primis togliere la parte di codice **\_write** perché finalizzata alla comunicazione con la console **ITM** e, tramite l'ide **STM32CubeIDE**, abbiamo dovuto attivare la **Command Shell Console** per ricevere dalla porta **COM7** (trovata nella gestione dispositivi del mio computer) il risultato della stampa.

L'immagine della stampa sarà:

```
Gyroscope tridimensional data x=-22.75, y=-3.50, z=50.75 in rad*sec^-1 LSM6DSL Accelerometer tridimensional data x=-3.03, y=-0.40, z=9.67 in m*sec^-2 LSM303AGR Accelerometer tridimensional data x=-2.83, y=0.00, z=9.18 in m*sec^-2 Mean Accelerometer tridimensional data x=-2.93, y=-0.20, z=9.43 in m*sec^-2 Magnetometer tridimensional data x=33100.00, y=6400.00, z=-37500.00 in MicroT Barometer data = 993.0 in hPa
```