

Laboratorio di Sviluppo di Applicazioni per IoT a.a. 2022-2023

SMART QUEUE

Studenti: Turco Francesco Schettini Francesco

Docente: Antonio Guerriero

Idea di progetto (Specifica dei requisiti)

Si vuole implementare un'applicazione IoT per la gestione della fila di accesso ad una mostra d'arte.


L'amministratore può accedere al sito tramite login.

Il dispositivo serve a rilevare il passaggio di una persona, così da tenere traccia del numero totale di persone all'interno di un edificio.

Il dispositivo vieta l'accesso se si è superato il numero massimo di capienza, in particolare segnala l'allarme finché non viene rispettata la capienza massima oppure interrotto dall'amministratore. L'amministratore può settare tramite dashboard la capienza massima e disattivare tutti gli allarmi.

Inoltre, l'amministratore, attraverso la dashboard, potrà visualizzare l'occupazione attuale (aggiornata ogni dieci secondi), la lista degli allarmi e infine il numero di persone che hanno visitato il museo nell'arco di una giornata mediante opportuni diagrammi che tracciano l'andamento orario delle visite, aggiornati ogni inizio ora.

Diagrammi dei casi d'uso



Scenari dei casi d'uso

Smart Queue Dispositivo IoT

CASO D'USO	Login
Attore primario	Utente
Descrizione	Accesso al sito web tramite
	autenticazione
Pre-Condizioni	-L'utente dev'essere connesso alla rete
	locale
Sequenza degli eventi	1. l'utente inserisce l'e-mail
	2. l'utente inserisce la password
	3. l'utente clicca su accedi
Post-Condizioni per il successo	-L'utente ha inserito delle credenziali
	valide
Post-Condizioni per il fallimento	-L'utente ha inserito delle credenziali
	non valide
	-Problema di connessione
Evento innescante	Apertura del sito dall'utente
Include	
Estende	

CASO D'USO	DisattivaAllarmi
Attore primario	Utente
Descrizione	Disattivazione di tutti gli allarmi.
	Se in corso, lo fa smettere di suonare.
Pre-Condizioni	-Login effettuato con successo
	-Accesso alla rete (utente)
Sequenza degli eventi	1. l'utente clicca sul pulsante di
	disattivazione
Post-Condizioni per il successo	-L'utente ha cliccato sul pulsante
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	
Include	
Estende	

CASO D'USO	AggiornaListaAllarmi1
Attore primario	Utente

Descrizione	Aggiornamento della lista degli allarmi
Pre-Condizioni	-Allarme appena disattivato dall'utente
	(DisattivaAllarmi)
	-Allarme stato in corso
	-Accesso alla rete (utente)
Sequenza degli eventi	0. Cessa l'allarme
	 La lista viene aggiornata
Post-Condizioni per il successo	
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Disattivazione dell'allarme da parte
	dell'utente
Include	
Estende	DisattivaAllarmi

CASO D'USO	VisualizzaDashboard
Attore primario	Utente
Descrizione	Visualizzazione interfaccia web con relative informazioni
Pre-Condizioni	-Login effettuato con successo -Accesso alla rete (utente)
Sequenza degli eventi	
Post-Condizioni per il successo	
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	-Login effettuato con successo
Include	
Estende	

CASO D'USO	DefinireCapienzaMax
Attore primario	Utente
Attore secondario	Dispositivo IoT
Descrizione	Definire la capienza massima
	dell'edificio
Pre-Condizioni	-Login effettuato con successo
	-Accesso alla rete (utente)
	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
Sequenza degli eventi	1. L'utente scrive la capienza massima
	2.L'utente clicca sull'icona
Post-Condizioni per il successo	-L'utente ha inserito un numero valido
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
	-L'utente ha inserito un numero minore
	uguale di 0
Evento innescante	
Include	
Estende	

CASO D'USO	AggiornaDiagrammi
Attore primario	Tempo
Descrizione	Aggiornamento dei diagrammi
	visualizzabili dalla dashboard con il
	nuovo report dati
Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
Sequenza degli eventi	0. Il dispositivo manda il report
	(ogni ora)
	 I diagrammi vengono aggiornati
Post-Condizioni per il successo	
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Raggiungimento orario prestabilito:
	inizio dell'ora
Include	
Estende	

CASO D'USO	AggiornaConteggio
Attore primario	Tempo

Descrizione	Aggiornamento del valore numerico conteggio occupazione attuale,
	visualizzabile dalla dashboard
Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
Sequenza degli eventi	il valore viene aggiornato (ogni 10 secondi)
Post-Condizioni per il successo	Il dispositivo manda il report (ogni variazione)
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Periodico 10 secondi
Include	
Estende	

CASO D'USO	GeneraAllarme
Attore primario	DispositivoloT
Descrizione	Generazione dell'allarme
Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
	-Non disattivato dall'utente
	(DisattivaAllarmi)
Sequenza degli eventi	Il dispositivo segnala l'allarme
Post-Condizioni per il successo	
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Superamento della soglia
Include	AggiornaListaAllarmi2
Estende	

CASO D'USO	AggiornaListaAllarmi2
Attore primario	DispositivoloT
Descrizione	Aggiornamento della lista degli allarmi
Pre-Condizioni	-Allarme appena terminato in quanto si
	è raggiunto un numero adeguato di
	occupazione
	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
Sequenza degli eventi	0. Cessa l'allarme
	 La lista viene aggiornata
Post-Condizioni per il successo	
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Raggiungimento della soglia (inferiore)
Include	
Estende	

CASO D'USO	AggiornaCapienzaMax
Attore primario	Smart Queue
Descrizione	Aggiornamento della capienza massima
	da remoto sulla dashboard
Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
Sequenza degli eventi	0. Il sistema ha comunicato il valore
	 Aggiornamento (caso successo)
Post-Condizioni per il successo	- Accesso alla rete
	- Il sistema ha comunicato un numero
	ammissibile
Post-Condizioni per il fallimento	- Problema di connessione
	- Il sistema ha comunicato un numero
	minore uguale di 0
Evento innescante	-Premere bottone sulla dashboard
Include	
Estende	

CASO D'USO	Disattiva Allarmi
Attore primario	Smart Queue
Descrizione	Disattivazione degli allarmi
Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
Sequenza degli eventi	Il sistema ha comunicato di disattivare gli allarmi
	Se in corso, lo blocca
Post-Condizioni per il successo	- Accesso alla rete
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Richiesta da remoto (dashboard, pulsante)
Include	
Estende	

CASO D'USO	AggiornaConteggio
Attore primario	Passante

Attore secondario	Smart Queue
Descrizione	Aggiornamento valore occupazione al
	passaggio del passante
Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
Sequenza degli eventi	0. passa il turista
	 sensori rilevano passaggio
	2. aggiornamento dell'occupazione
	attuale (entrata -> ++, uscita ->)
Post-Condizioni per il successo	-Sensori funzionanti
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema ai sensori
Evento innescante	Passaggio turista (entrata o uscita)
Include	VerificaSuperamentoCapienza
Estende	


CASO D'USO	VerificaSuperamentoCapienza
Attore primario	Passante
Attore secondario	SmartQueue
Descrizione	Verifica del superamento della soglia
	prevista

CASO D'USO	BloccaAllarmeInCorso
Attore primario	Passante
Attore secondario	Smart Queue
Descrizione	Disattivazione dell'allarme
Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT)
	-La soglia minima è stata raggiunta
Sequenza degli eventi	
Post-Condizioni per il successo	- Accesso alla rete
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Raggiungimento soglia (inferiore)
Include	
Estende	VericaSuperamentoCapienza


CASO D'USO	GeneraAllarme
Attore primario	Passante
Attore secondario	Smart Queue
Descrizione	Attivazione dell'allarme

Pre-Condizioni	-Accesso alla rete (dispositivo IoT) -La soglia massima è stata raggiunta -Allarmi non disattivati (DisattivaAllarmi)
Sequenza degli eventi	
Post-Condizioni per il successo	- Accesso alla rete
Post-Condizioni per il fallimento	-Problema di connessione
Evento innescante	Raggiungimento soglia (superiore)
Include	
Estende	VericaSuperamentoCapienza

Diagramma E-R



Schema elettronico del progetto



COMPONENTI UTILIZZATI:

- -ESP32 + adapter (non riportato nello schema) + breadboard
- -Sensore Pir (x1)
- -Distanziometro (x1)
- -Buzzer + BJT type n + resistenza $1k\Omega$ (x1)
- -Led + resistenza 220Ω (x2)
- -Led RGB (x1)

Parti di codice più importanti

1)Codice Arduino

-1.1) main

(main.ino)

```
main to

1
2 /*Classi e Libereie*/
3 /*Mel classif*
4 /*Mel classif*
5 /*Mel classif*
5 /*Mel classif*
6 /*Mel classif*
6 /*Mel classif*
7 /*Mel classif*
8 /*Mel classif*
8 /*Mel classif*
8 /*Mel classif*
9 /*Mel classif*
10 /*Mel libereie*/
11 /*Mel libereie*/
12 /*Mel classif*
13 /*Mel classif*
14 /*Mel classif*
15 /*Mel classif*
16 /*Mel classif*
17 /*Mel classif*
18 /*Mel classif*
19 /*Mel classif*
10 /*Mel classif*
10
```

```
main.ino
                void setup() {
                   Serial.begin(9600);
                   WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                       delay(1000);
                       Serial.println("Connecting to WiFi..");
                 cardinalityThreshold = get_from_server(scriptGetThreshold).toInt();
allarmActivationOn = get_from_server(scriptGetAllarmActivation).toInt();
actual_min = get_from_server(scriptGetActualMinutes).toInt();
      85
         void loop() {
             /*rilevazione ingresso*/
if(DM.detectedMovement())
               //Serial.print("Trovato che entra!!");
Lin.lampeggia(TIME_LAMP);
peoplePresence++;
               peopleThisHour++;
                //riporta al server l'occupazione attuale
send_to_server(String(peoplePresence), scriptSetOccupation);
             /*rilevazione uscita*/
if(PIR.detectedMovement() && peoplePresence > 0) //movimento in uscita
             peoplePresence--;
                Lout.lampeggia(TIME_LAMP);
               //riporta al server 1'occupazione attuale
send_to_server(String(peoplePresence), scriptSetOccupation);
/*gestione degli allarmi*/
if(allarmActivationOn) //gestisco gli allarmi se non sono totalmente disattivati dalla dashboard
 /*gestione generazione allarme*/
if(!allarmStateOn && peoplePresence > cardinalityThreshold)
 if(allarmStateOn && peoplePresence <= cardinalityThreshold)
allarmStop();</pre>
 if(allarmStateOn) //caso limite: utente disattava allarme durante allarme in corso.
```

```
/*aggiornamento grafici*/
if(actual_min == 0 && !FLAG_ALREADYREAD)
{
    send_to_server(String(peopleThisHour), scriptSetHourVisitorsD8);
    peopleThisHour = 0;
 FLAG_ALREADYREAD = true;
/*aggiornamento variabili dalla dashboard*/
cardinalityThreshold = get_from_server(scriptGetThreshold).toInt();
allarmActivationOn = get_from_server(scriptGetAllarmActivation).toInt();
actual_min = get_from_server(scriptGetActualMinutes).toInt();
 RGB.setActualColor('g');
 allarmStateOn = true;
}
void allarmStop(){
   B.turnOff();
   endTime = round(millis() / 1000);
  send_to_server(timeFormat(), scriptSetAllarmD8); //aggiorna il DB degli allarmi e la pagina con la tabella
    String timeFormat(){
  int last = endTime - startTime; //numero di secondi di durata dell'allarme
     int h = floor ((float) last / 3600),
    m = floor ((float)(last - h*3600) /60),
    s = floor ((float)(last - h*3600 - m*60));
       String orario = ""; //format hh:mm:ss
       if(h<10) orario +="0";
orario = orario + h + ":";
     if(m<10) orario +="0";
orario = orario + m + ":";
       if(s<10) orario +="0";
      orario +=s;
      return orario;
```

-1.2) classi

(Led.h)

```
#ifndef Led_H
#define Led_H
#include "Arduino.h"

/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: se pin = -1, il componente non stato integrato bene
/*convenzione: stato integrato bene
```

(Buzzer.h)

```
class LedRGB{
public:
/*COSTRUTTORI*/
LedRGB(int redPin, int greenPin, int bluePin);

/*METODI PUBBLICI*/
/*metodi d'accesso*/
int getAttachedRedPin();
int getAttachedRedPin();
int getAttachedBluePin();
char getActualColor();

/*metodi d'aggiornamento, funzionamento*/
void setActualColor(char color);
void lampeggia(char color, int millTime);
void turnOff();

private:
/*ATTRIBUTI*/
int attachedBedPin=-1;
int attachedBluePin-1;
int attachedBluePin-1;
char actualColor='/';

/*METODI PUBBLICI*/
/*ATTRIBUTI*/
int attachedBluePin=-1;
int attachedBluePin=-1;
int attachedBluePin-1;
char actualColor='/';

/*METODI PURIVATI*/
void setRed(int lowOrHigh);
void setGreen(int lowOrHigh);
void setBlue(int lowOrHigh);
```

(LedRGB.cpp)

```
void LedRGB::setActualColor(char color){
مړ
                     switch(color){
₽
                            setRed(HIGH);
留
                            setGreen(LOW);
                            setBlue(LOW);
                            setRed(LOW);
                            setGreen(HIGH);
                            setBlue(LOW);
                        break;
                            setRed(LOW);
                            setGreen(LOW);
                            setBlue(HIGH);
                            setRed(HIGH);
                            setGreen(HIGH);
                            setBlue(LOW);
                            setRed(LOW);
                            setGreen(LOW);
                            setBlue(LOW);
                     actualColor = color;
```

```
void LedRGB::turnOff(){setActualColor('/');}
                void LedRGB::lampeggia(char color, int millTime){
                    switch(color){
                           setGreen(LOW);
                           setBlue(LOW);
                            setRed(HIGH);
                           delay(millTime);
                           setRed(LOW);
                        break;
                        case 'g':
                           setRed(LOW);
                           setBlue(LOW);
                           setGreen(HIGH);
                           delay(millTime);
                           setGreen(LOW);
                        break;
                           setRed(LOW);
                           setGreen(LOW);
                           setBlue(HIGH);
                           delay(millTime);
                           setBlue(LOW);
                        break;
                          setRed(LOW);
                           setGreen(LOW);
                            setBlue(LOW);
8
                    actualColor = 'L';
```

(SensorPIR.h)

```
| Semiconformation | Feed | Selection | New Go Run | Terminal | Help | Semiconformation |
```

(DistanceMeter.h)

(DistanceMeter.cpp)

```
#include "Arduino.h"
#include "DistanceMeter.h"
  စ္ခ
                        #define MAX_DISTANCE 5.0 //5 m massima distanza misurabile #define SOUND_SPEED 340 //340 m/s velocita del suono
 d 
 品
                        float const TIME_OUT = 2* MAX_DISTANCE / SOUND_SPEED * 1000000;
                        float thresholdSensitivityDistance = 1.0;
                        DistanceMeter::DistanceMeter(int trigPin, int echoPin){
                             if(trigPin >= 1 && trigPin <= 35 &&
                               echoPin >= 1 && echoPin <= 35 &&
                                  trigPin != echoPin)
                                 attachedTrigPin = trigPin;
pinMode(trigPin, OUTPUT);
digitalWrite(trigPin, LOW);
                                  attachedEchoPin = echoPin;
pinMode(echoPin, INPUT);
                         digitalWrite(attachedTrigPin, HIGH);
                         delayMicroseconds(10);
digitalWrite(attachedTrigPin, LOW);
                       flost pingTime = (float) pulseIn(attachedEchoPin, HIGH, TIME_OUT) / 1000000; //tempo di rimbalzo in sec
return pingTime * SOUND_SPEED /2;
                        return (m <= thresholdSensitivityDistance);
                         bool risultato = false:
                        if(!presenceFlag && detectedPresence())
    presenceFlag=true;
                        if(presenceFlag && !detectedPresence()){
    presenceFlag = false;
    risultato = true;
}
£33
                     float DistanceMeter:: thresholdSensitivityDistance = 1.0; //metri
float DistanceMeter:: thresholdSensitivityTime = 0.5; //secondi
                     /*METOOI STATIC*/
void DistanceMeter::setThresholdSensitivityOistance(float newTreshold)(thresholdSensitivityOistance=newTreshold;)
void DistanceMeter::setThresholdSensitivityTime(float newTreshold)(thresholdSensitivityTime=newTreshold;)
```

2) Parte web

(config.php) //file che serve a tutte le sottocategorie

-2.1) Login

(login.html)

```
- chtml lang="em">

- chtml lang="em">

- chead>

- chead>
- chead>

- chead>

- chead>

- chead>

- chead>

- chead>

- chead>

- chead>

- chead>

- chead>
- chead>
- chead>
- chead>

- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>
- chead>- chead="ROST">
- chead>
- chead>
- chead>- chead="ROST">
- chead>
- chead>- chead="ROST">
- chead="ROST"
- chead>- chead="ROST"
- chead>- chead="ROST"
- chead>- ch
```

(accesso_admin.php)

```
* accesso_admin.php X
        C: > xampp > htdocs > smart_queue > * accesso_admin.php
                <!DOCTYPE html>
 Q
                 <html lang="en">
مړه
                   <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
$
                      <title>Errore!</title>
œ
                     require("config.php");
                     /*prendo email e password inseriti dall'utente*/
$email = $_POST['email'];
                      $password = $_POST['password'];
                      if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
                           $sql = "SELECT * FROM tab_admin WHERE email = '$email'";
                           if(sesult = sessione ->query(sql)){}
                                if($result->num_rows == 1)
                   if($result = $connessione ->query($sql)){
   if($result->num_rows == 1)
                          $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); //creo un array associativo prelevando dal database
                           if($password == $row['password']) //password corretta
                              //login a buon fine
session_start();
$_SESSION['loggato'] = true;
$_SESSION['email'] = $row['email'];
                         <h1 style="color:white; margin-top:40px; font-size:40px;">Username o Password errata!</h1>
                         <a href="../login_admin.html">Ritorna al Login</a>
             </body>
```

-2.2) Dashboard

--2.2.1) File principale

(dashboard.php)

risultato:




Risultato:

Allarme data ora fine allarme durata 1 2023-06-25 15:56:56 00:00:15 8 2023-06-27 19:14:02 00:00:10 9 2023-07-01 17:58:10 00:00:01

Risultato:



Risultato:



(getOccupation.php)

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help getOccupa

Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn N

getOccupation.php X

C: > xampp > htdocs > smart_queue > n getOccupation.php

/*leggo da file*/

sf = fopen("occupazione.txt", "r");

scontent = fread($f, filesize("occupazione.txt"));

fclose($f);

echo $content;

getOccupa

learn N

getOccupation.php

/*leggo da file*/

scontent = fread($f, filesize("occupazione.txt"));

fclose($f);
```

(setCardinalityTreshold.php)

(setAllarmActivation.php)

(getFormatAllarmActivation.php)

(getTotal.php)

```
c: > xampp > htdocs > smart_queue > ** getTotal.php

/* c: > xampp > htdocs > smart_queue > ** getTotal.php

/* leggo da DB tutte le entrate orarie giornaliere e le sommo tutte*/
require("config.php"); //connesione DB


/* sql = "SELECT * FROM tab_entrate WHERE tab_entrate.Data = CURRENT_DATE()";
result = mysqli_query($connessione, $sql);

/* stotal=0;
/* while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
/* total += $row['numero_visitatori'];
/* echo $total;
/* echo $total;
```

--2.2.3) Script per comunicazione con ESP (ESP -> Server)

(setAllarmDB.php)

(setHourVisitorsDB.php)



--2.2.4) Script per comunicazione con ESP (Server -> ESP)

(getCardinalityThreshold.php)

(getAllarmActivation.php)

(getActualMinute.php)

++) File di testo usati per la comunicazione:

- occupazione.txt

- soglia
- allarmActivation.txt

++) File Css usati per lo stile:

- style_login2.css
- style_dashboard.css