

Oblig 3 - Halvdupleksprotokoll

Fredrik Sandhei, Mathias Haukås $^{\rm 1}$ 

1. mai 2017

# Innhold

Introduksjon	2
Hensikt	2
Teori	2
Protokoll	2
USART og SPI	
Interrupts og Timer2	2
Løsning	3
$Implementas jon \dots \dots$	3
Diskusjon	3
Konklusion	3

## Introduksjon

I samsvar med arbeidskravene til faget Programmering med mikrokontrollere", trengs det tre arbeidskrav, i form av tre obligatoriske innleveringer, godkjent. I dette dokumentet ligger vår besvarelse på den siste obligatoriske innleveringen - oblig 3.

#### Hensikt

#### Teori

#### Protokoll

Protokollen som skulle brukes i oppgaven er "halv-dupleks En datapakke sendes først fra datamaskinen til mikrokontrolleren ved hjelp RS-232 - kommunikasjon. Deretter forventer protokollen en transmit fra mikrokontrolleren. Dataen som sendes og mottas er forventet å være i ASCII-format. Hver Rx - prosedyre er kontrollert ved hjelp av rekkefølgen på pakkeelementene: Hver pakke begynner på en bokstav, enten A, B, C eller D etterfulgt med line feed, n. Når en Rx-prosedyre er gjennomført, avsluttes pakken med R og n, og protokollen er klar for å motta en Tx-prosedyre, som ikke er like strengt lagt opp. Den forventer igjen det samme som i Rx, men rekkefølgen spiller ingen rolle, og ingen R trengs ikke for å konkludere transmit.

### USART og SPI

For å opprette kommunikasjon mellom PC og displaykortet er USART - Universal Synchronous Asynchronous Receive Transmit - et nyttig verktøy. Det er en type seriell kommulkasjon, der dataelementene/bitsene shiftes over en kabel mellom enhetene. Ved hjelp av en ekstra kabel kan en bruke en seriell klokke mellom enhetene for å synkronisere dataregistreringen hos mottakeren. I vårt tilfelle benyttes ikke den serielle klokken. Kommunikasjonen blir dermed asynkron - UART. Asynkron USART bruker et start-bit og et (evt. to) stopp-bit i tillegg til den dataen som sendes for å bestemme overføringshastigheten. UART-kommunikasjonen åpner for bruk av 'peripherene' på displaykortet. Kommunikasjonen mellom ATmega644A og de ulike komponentene kalles SPI. Serial Peripheral Interface er seriell kommunikasjon over korte avstander", og benyttes for å kommunisere mellom flere enheter og mikrokontrolleren. ATmega644 fungerer som master, og periferene fungerer som slaver. Dataoverføring ved SPI fungerer som en loop: Data blir sendt fra master til slave via MOSI samtidig som data mottas fra slave til master via MISO. På denne måten kan slaven og master veksle informasjon på en enkelt kommunikasjonslinje. SPI-kommunikasjon ble brukt mellom følgende enheter:

- LCD display: Liquid Crystal Display display
- LED lys
- Potensialmeter
- Piezo-buzzer
- ISP-connector

#### Interrupts og Timer2

Flere av de periferene som ble brukt ble brukt i sammenheng med en interrupt. En interrupt, eller ISR - Interrupt Service Routine - 'forstyrrer' arbeidsflyten til prosessoren for å gjennomføre et sett med oppgaver implementert av programmereren til denne ISR-rutinen. Da settes alt annet på mikrokontrolleren på vent, og hovedprogrammet fortsettes etter at det nødvendige flagget fra interruptets opphavsregister registreres høyt. I dette tilfellet bruktes interrupts for UART-kommunikasjon, Timer2 - output-compare-mode - nonpwm-mode, samt ADC.

## Løsning

#### Implementasjon

Til vår løsning av problemstillingen benyttet vi oss av interrupts til å behandle informasjon mottatt fra PCen og til å sende informasjon. Tanken for vår løsning var å holde mikrokontrolleren og PCen i en konstant kommunikasjonsloop i samsvar med protokollen: Data blir mottatt, og data blir sendt. Når noe ble mottatt, gikk RXC - flagget høyt UCSR0A (USART Control And Status Register A), og RXC-ISR-rutinen mottok informasjonen shiftet fra PC og mottatt i UDR-registeret i ASCII-format. Datainnholdet ble lagret i et globalt array som ble sjekket for kjennetegnene for endring av pakkeinformasjon, i dette tilfellet en bokstav fra 'A' til 'D' eller 'R' og line-feed. Informasjonen ble lagret i ulike arrays ( $A\_array, B\_array, C\_array, D\_array$ ) for videre behandling. Da det siste pakkeelementet 'R' og linefeed var mottatt, ble tilstandsvariabelen  $receive_done$  satt høyt.

Da de ulike dataene hadde ulike hensikter, var det passende å systematisere informasjonen i en felles behandlingsfunksjon, received() (linje 115 - 178) som hadde det nullte elementet i hver pakke som argument. Funksjonen baserte seg på en switch-case som enten printet en linje på LCD-displayet, regulerte LED-lysene eller aktiverte TIMER2-ISR for bruk av OCR. For tilfellene 'A' og 'B', var det simpelthen kalling av funksjonen  $lcd\_printline()$  fra serlcd.h - biblioteket. LED-lysene ble regulert ved å tukle litt med AND-operatoren mellom GPIO-pinnene og  $C\_array$ . 'D'-tilfellet ble litt mer arbeid, da det krevdes å gjøre elementene i  $D\_array$  om til desimal - 1 enn ASCII-1. Hvert element ble trukket fra med '0' og multiplisert med enten 1000, 100 eller 10, basert på deres posisjon i arrayet.

## Diskusjon

## Konklusjon

```
* oblig3.c
   * OBLIG 3
     Gjennomf rt av Fredrik Sandhei og Mathias HaukÂs
5
6
   #define F CPU 14745600
8
   //Inkluderinger av ulike bibliotek
10
   \#include <a \veer / io . h>
11
   #include <avr/interrupt.h>
12
   #include "serlcd.h"
   #include <util/delay.h>
14
   //Funksjonsprotyper
16
   void received(char input);
17
   void uart send();
18
19
   char A_array[18], B_array[18], C_array[7], D_array[7], C_to_send[6], D_to_send[4], A_to_send
20
       [8], B to send [22] = \{ \text{"BDerp herp} \setminus n \}, \text{ send array } [50];
   char rec array [20];
21
   volatile unsigned char rx_counter = 0, sendcounter = 1, receive done, add;
   unsigned int freq, pwm on, voltage, adc reader;
   ISR(ADC_vect) {
25
     adc\_reader = ADCW;
26
      voltage = 5000*(long) adc reader / 1024;
27
   }
28
```

```
29
    ISR(TIMER2 COMPA vect)
30
31
       OCR2A = OCR2A + add;
32
    }
33
34
35
    ISR(USART0_TX_vect) {
36
37
       //Dersom det er noen elementer i index sendcounter, shift ut på UDR.
38
       if (send array[sendcounter]) {
39
         UDR0 = send_array[sendcounter++];
       \}//Hvis\ ikke,\ tilbakestill\ sendcounter
40
41
       else {
          sendcounter = 1;
42
43
44
45
46
47
    ISR(USARTO RX vect) {
48
       unsigned char uart = UDR0;
49
       unsigned char i = 0;
50
51
       if (uart == '\n') {
          i\,f\ (\,\operatorname{rec\_array}\,[\,0\,]\ \Longrightarrow\ {}^{,}A^{\,,}\,)
52
             for (i = 0; i < 16; i++)
53
               A_{array}[i] = rec_{array}[i + 1];
54
          \mathbf{else} \ \mathbf{if} \ (\operatorname{rec\_array} \left[ \, \mathbf{0} \, \right] \, = \, \, {}^{'}\mathbf{B} \, {}^{'})
55
             for (i = 0; i < 16; i++)
56
               B_{array}[i] = rec_{array}[i + 1];
57
          \mathbf{else} \ \mathbf{if} \ (\operatorname{rec\_array} \left[ \, \mathbf{0} \, \right] \, = \, \, {}^{,}\mathbf{C} \, {}^{,})
58
             for (i = 0; i < 4; i++)
59
                  \_array[i] = rec\_array[i + 1];
          \mathbf{else} \ \mathbf{if} \ (\mathbf{rec\_array} \ [0\ ] \ = \ \dot{D}, \dot{D}, )
61
             for (i = 0; i < 5; i++)
62
               D_array[i] = rec_array[i + 1];
63
          else if (rec_array[0] = \dot{R}, )
64
            receive\_done = 1;
65
          rx\_counter = 0;
66
67
       else
68
          rec array[rx counter++] = uart;
69
70
71
    int main(void)
72
73
       init_lcd();
74
       lcd cursoron();
75
       //\overline{Op}\,psett av porter, input/output
76
       DDRB = 0 xf0;
77
       PORTB = 0 \times 0 f;
78
       DDRC = 0x10;
79
       PORTC = 0 \times 0 f;
80
       DDRD = 0 xf0;
82
        //Timer 2 - konfigurasjon
83
       TCCR2B = (1 < CS22);
84
       TIMSK2 = (1 \ll OCIE2A);
85
       //UART - konfigurasjon
86
       //Rx enable, Tx enable, Rx interrupt enable, Tx interrupt enable
87
       UCSR0B = (1 \ll RXEN0) | (1 \ll TXEN0) | (1 \ll RXCIE0) | (1 \ll TXCIE0);
88
       //Bitrate 9600 - standard hastighet p\hat{A} rs-232
89
       UBRR0H = 0;
90
```

```
91
       UBRR0L = 95;
        //ADC - konfigurasjon
92
        //Bruker\ ADC0\ som\ input
93
       ADMUX = 0 \times 00;
 94
        //ADC\ enable, interrupt\ enable, clock\ speed=115200Hz
 95
       ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0) ;
96
97
        sei();
98
        while (1)
 99
100
          //Mottar data f rst fra PC
101
          //For s\hat{A} \hat{A} sende data fra uK til PC
102
103
          //ved hjelp av halv-dupleks-protokollen/Bernt-protokollen
104
          if (receive_done)
105
             received \left( \ 'A' \right);
106
               received ('B');
107
               received ('C');
108
             received ('D');
109
             uart send();
110
             receive done = 0;
111
112
113
        }
114
115
     void received(char input) {
116
        /*Behandler\ informasjonen\ mottatt
        b\,as\,ert\, p\hat{A}\, array\,et\, som\, m\,ottas\,*/
117
118
       switch (input)
119
120
        case 'A':
121
          lcd printline(0, 0, A array);
122
          break;
123
124
        case 'B':
125
          lcd printline(1, 0, B array);
126
          break;
127
128
        case 'C':
129
          if (0x0f & C array[0])
130
            PORTB = (0 \times 0 f \& C \text{ array} [0]) << 4;
131
132
            PORTB &= ^{\sim}(0 \times 10);
133
          if (0x0f & C array[1])
134
            PORTB = (0 \times 0 f \& C \text{ array} [1]) << 5;
135
136
            PORTB &= ^{\sim}(0 \times 20);
137
          if (0 x 0 f & C_array [2])
138
            PORTB = (0 \times 0 f \& C_{array}[2]) << 6;
139
          else
140
            PORTB &= ^{\sim}(0 \times 40);
141
          if (0x0f & C_array[3])
142
            PORTB = (0 \times 0f \& C_{array}[3]) << 7;
143
144
            PORTB &= ^{\sim}(0x80);
          break;
146
147
        case 'D':
148
149
          if (D array [0] == '1')
150
151
             // \textit{Dersom pwm-flagget ikke er } h \ \ y \ -\!\!\!> \ \textit{sett} \ \ h \ \ y \ .
152
```

```
//\ Gj r det slik at denne kodesnutten bare kj res
153
154
              //\mathit{en}\ \mathit{gang} .
              if(pwm_on == 0)
155
156
                TCCR2A \mid = (1 << COM2A0);
157
                pwm_on = 1;
158
159
160
             \begin{array}{l} fr\,eq\,\,=\,\,(\,D\_array\,[\,1\,]\,\,-\,\,\,{}^{,}0\,\,{}^{,})\,\,*\,\,1000\,;\\ fr\,eq\,\,+\!\!=\,(\,D\_array\,[\,2\,]\,\,-\,\,{}^{,}0\,\,{}^{,})\,\,*\,\,100\,; \end{array}
161
162
              freq += (D_array[3] - '0') * 10;
163
              freq += (D_array[4] - '0');
164
              \mathrm{add} \; = \; (\, \textbf{long} \,) \, 115200 \, / \, \mathrm{freq} \; ;
165
166
           _{\bf else}
167
              if (pwm_on)
168
              {
169
                 //Toggler av OC2A (Output Compare 2A)
170
                TCCR2A &= ^{\sim}(1 << \text{COM2A0});
171
                pwm on = 0;
172
              }
173
174
           break;
175
        default:
176
           break;
177
178
179
     //Legger til datapakkene som skal sendes fra uK til sine respektive pakker
180
     //og deretter legger de sammen til et array som sendes ved UART.
181
     //Denne metoden gj r \mathit{ISR-transmit} liten og enkelt implementert .
182
183
      \mathbf{void} \ \ \mathbf{uart} \_ \mathbf{send}() \ \ \{
184
        //Appending\ data\ for\ transmit
185
        unsigned char lf = 0, sep_cntr = 0;
186
187
        //Legger\ inn\ pakke\ A\ til\ sending ,
188
        //Start conversion for ADC
189
        ADCSRA ^= (1 << ADSC);
190
191
        A to send [0] = 'A';
192
        A to send[1] = (\text{voltage}/1000 + 0\text{x}30);
193
        A to send [2] = ((\text{voltage}\%1000)/100 + 0\text{x}30);
194
        A_{to} = ((voltage\%100)/100 + 0x30);
195
        A_{to}_{send}[4] = ((voltage\%10) + 0x30);
196
        A_{to}_{send}[5] = 'm';
197
        A_{to}_{send}[6] = 'V';
198
        A_{to}_{send}[7] = ' \setminus n';
199
200
201
        //Legger inn pakke C til sending
202
        C \text{ to send}[0] = 'C';
203
        for (unsigned char i = 1; i < 5; i++)
204
205
           if ((PINB&(1 << (i - 1))) == 0)
206
             C to send [i] = '1';
207
           else
208
             C_{to}[i] = '0';
209
210
        C to send [5] = ' \setminus n';
211
212
213
    //Legger\ inn\ pakke\ D\ til\ sending
```

```
char address_val = 0x30;
215
       if(PINC\&0x01)
216
         address_val += 8;
217
       if(PINC\&0x02)
218
         address_val += 4;
219
       if(PINC\&0x04)
220
         address val += 2;
221
       if (PINC&0x08)
222
223
         address val += 1;
224
^{225}
       if(address\_val >= 57)
         address_val += 7;
226
227
       D_to_send[0] = 'D';
228
       D \ to \ send[1] = address\_val;
229
       D_{to}_{send}[2] = ' n';
230
231
       //Legger alt sammen i et monster - array. Big time
232
       for (unsigned char i = 0; i < 50; i++)
233
234
          if (lf == 0)
235
236
         {
237
            send_array[i] = A_to_send[sep_cntr];
238
            if (A_{to}_{send}[sep_{cntr}] = ' n')
239
              //Dersom\ line feed\ -\ in krementer\ lf\ ,\ null still\ sep\_cntr\ og\ hoppe\ til\ neste\ iterasjon
240
              lf = 1;
241
              sep cntr = 0;
242
              continue;
243
244
245
         if (lf == 1)
246
247
            send_array[i] = B_to_send[sep_cntr];
248
            if (B_{to}_{send}[sep_{cntr}] = ' \ '
249
250
              //Dersom\ line feed\ -\ inkrementer\ lf\ ,\ null still\ sep\_cntr\ og\ hoppe\ til\ neste\ iterasjon
251
              1f = 2;
252
              sep cntr = 0;
253
              continue;
254
            }
255
256
         if (1f = 2)
257
258
            send_array[i] = C_to_send[sep_cntr];
259
            if \ (C\_to\_send[\,sep\_cntr\,] == \,\, ' \, \backslash n \,')
260
261
              //Dersom\ line feed\ -\ inkrementer\ lf\ ,\ null still\ sep\_cntr\ og\ hoppe\ til\ neste\ iterasjon
262
              1f = 3;
263
264
              sep cntr = 0;
              continue;
265
            }
266
         }
267
268
         if (lf = 3)
269
270
            send array[i] = D to send[sep cntr];
271
            if (D_{to\_send}[sep\_cntr] = ' \ ')
272
273
              //Dersom\ line feed\ -\ inkrementer\ lf\ ,\ null still\ sep\ cntr\ og\ hoppe\ til\ neste\ iterasjon
274
              1f = 4;
275
^{276}
              sep cntr = 0;
```

```
continue;
277
                }
278
              }
279
               sep\_cntr++;
280
^{281}
          //Begynner transmit.
//Dette vil f re til at TXC-flagget blir h y ,
//og en TXC ISR vil gjennomf res.
UDR0 = send_array[0];
282
283
284
285
       }
286
```