
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

3.1 กล่าวน้ำ

ในการออกแบบส่วนแสดงผลระบบการสอบเทียบอุณหภูมิ Chamber ผ่านทาง WirelessHART จำเป็นต้องศึกษาจากต้นแบบที่ทางบริษัทได้ทำไว้ก่อน เพื่อดูฟังก์ชั่นการแสดงผล ว่ามีการแสดงผลอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กับฟังก์ชั่นของอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างไร มีลำดับในการ ทำงานอย่างไร มีอินพุต เอาต์พุตใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ได้ และจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดตัว อุปกรณ์ในกระบวนการว่าสามารถวัดค่ากระบวนการได้ในช่วงไหนบ้าง เพื่อให้กระบวนการ สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และ ไม่ทำไห้ระบบเกิดปัญหาภายหลัง




รูปที่ 3.1 ตัวอย่างระบบ WirelessHART ขนาดเล็ก

การแสดงผลข้อมูลของกระบวนการจะแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยการออกแบบ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

- 1. เอาต์พุตจากอุปกรณ์วัด
- 2. การเก็บข้อมูล

3.2 การออกแบบการแสดงผล

ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบหน้ากราฟิกเพื่อใช้งานในการแสดงผลของค่าการ เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระบบการสอบเทียบอุณหภูมิ Chamber โดยใช้โปรแกรม WonderwareInTouch HMI เป็นซอฟแวร์ HMI (Human Machine Interface) จากบริษัท Invensys Process Systems ในการออกแบบกราฟิก ซึ่งจะออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูค่าของอุณหภูมิในตู้ Chamber ได้สะดวกและพร้อมใช้งานได้ทุก เมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องลงไปปฏิบัติที่หน้างาน ลดการเกิดอุบัติเหตุและความผิดพลาด



รูปที่ 3.2 Overview

หน้านี้จะแสดงภาพโดยรวมทั้งหมดของระบบการสอบเทียบอุณหภูมิ Chamber เพื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ Temperature transmitter (ทรานสมิทเตอร์) แต่ละ ตัวจะมีสีแต่ละสีเพื่อบ่งบอกสถานะ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบตำแหน่งของ Temperature transmitter (ทรานสมิทเตอร์) ที่กำลังอ่านค่าอยู่ ซึ่งตามพิกัดที่ผู้ใช้ต้องการทราบค่านั้น เช่นดังรูป ที่ 3.3




3.3 การติดต่อสื่อสารด้วย DAServer Manager ในโปรแกรม SMC (System Management Console)

การที่จะให้ระบบต่างๆสามารถสื่อสารกันได้นั้นจำเป็นต้องมีตัวกลางในการสื่อสารซึ่งใน การติดต่อสื่อสารระหว่าง gateway และโปรแกรม WonderwareIntouch นั้นจะใช้โปรแกรม SMC (System Management Console) เป็นตัวกลางและเข้าถึง items ผ่าน DAServer Manager

DAServer Manager เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ ArchestrA ™ Console (SMC) ซึ่งจะช่วยในการกำหนดค่าการวินิจฉัยข้อมูลการเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานของDAServer ภายในหรือ DAServer ระยะไกลได้ซึ่งตั้งอยู่บนโหนดที่แตกต่างจาก DAServer Manager ArchestrA. DASMBTCP.1 ชื่อของ OPC ใน DAServerโ ดยจะไม่ซ้ำกับชื่ออื่น

- 3.3.1 การตั้งค่าDAServer Manager ในโปรแกรมSystem Management Console
- 1. เปิดโปรแกรมSMC (System Management Console) ขึ้นมาคลิกที่ DAServer Manager >> Default Group >> Local จากนั้นให้คลิกเลือกArchestrA. DASMBTCP.1 >>Configuration เลือกAdd PORT_TCPIP object
- 2. จะมี object ใหม่แสดงขึ้นมาชื่อ New_PORT_TCPIP_000 จากนั้นคลิกขวา เลือก Add ModbusPLC Object
- 3. เปลี่ยนชื่อobjectที่สร้างขึ้นมาเปลี่ยนNew_PORT_TCPIP_000 Parameter เป็นคือWirelessHART
 - 4. ในช่องHost name ให้ใส่IP Address คือ 192.168.1.10
- 5. จากนั้นคลิกแถบDevice Groups เพื่อเพิ่ม device group เข้ามาโดยชื่อที่ใช้ ห้ามซ้ำกันในที่นี้จะใช้Topic_1 และTopic_2 โดยการคลิกขวาแล้วคลิก Add ดังรูปที่ 3.5


รูปที่ 3.4 การตั้งค่า DAServer Manager



ร**ูปที่ 3.5** วิธีการ Add device Groups

3.4 การเข้าถึงอินพุตด้วย Access Name


การเชื่อมต่อ gateway กับ โปรแกรม WonderwareIntouchจะต้องเปลี่ยนชนิดของ
Tagnameให้สามารถรับอินพุตจาก gateway ได้และต้องมีการทำ Access Name เพื่อเป็นตัว
เชื่อมต่อระหว่าง Gateway และโปรแกรม WonderwareIntouchซึ่งจะประกอบไปด้วยnode
name, application name andtopic name เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลระยะไกลได้
node name คือ ชื่อโหนดของคอมพิวเตอร์ที่ทำการรัน I/O โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์
application name คือ ชื่อโปรแกรมของ DAServer ที่จะเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ในกรณี
การส่งข้อมูลผ่าน DDE / SuiteLink ชื่อของ application name คือ DASMBTCP
topic name ชื่อที่ถูกตั้งค่าใน DAServer ใช้ในการสื่อสารกับอุปกรณ์



รูปที่ 3.6 Data Access with I/O

3.5.1 การสร้าง Access Name

1. ที่ Block Tools ให้เราไปที่ Configure > Access Name




รูปที่ 3.7 WindowMaker




รูปที่ 3.8 Block Tools

2. จะขึ้นหน้าต่าง Access Name ขึ้นมาให้กดที่ปุ่ม Add




รูปที่ 3.9 หน้าต่าง Access Name

3. เมื่อกดปุ่ม Add จะขึ้นหน้าต่างดังรูป



รูปที่ 3.10 การตั้งค่า Access Name

4. คลิก OK ในหน้าต่างจะแสดง Access Name ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้



รูปที่ 3.11 List of Access Name