

งานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564

Data Driven Business in Digital Utility Era ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานข้อมูลในยุค Digital Utility

แนวทางการปฏิบัติงานปรับแท็ปหม้อแปลงในระบบจำหน่าย

นายทศพร พงษ์กลาง, นางพิชญากุล จิตตพันธ์, นายรุจหิรัญ พันธัย กองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ thossapon_big@hotmail.com

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานปรับแท็ป หม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่าง ปลอดภัย โดยมีการควบคุมแรงดันด้านแรงต่ำที่จ่ายให้กับผู้ใช้ ไฟฟ้าให้เป็นไปตามช่วงแรงดันที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณภาพ บริการ กฟภ. ในขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการกำหนดให้ ตรวจวัดค่าความต้านทานขดลวดแรงสูงของหม้อแปลงทั้งก่อน และหลังการหมุนปรับแท็ป และวิเคราะห์ผลความต่อเนื่องของ หน้าสัมผัสแท็ปกับชุดขดลวดแรงสูง เพื่อยืนยันความเป็นปกติ ของกลไกแท็ปหม้อแปลงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก การชำรุดของกลไกชุดปรับแท็ปเนื่องจากเกิดอาร์คภายใน

คำสำคัญ: ปรับแท็ปหม้อแปลง, แรงดันต่ำ, มาตรฐานคุณภาพ บริการ

1. บทน้ำ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีสถานีไฟฟ้าทำหน้าที่จ่ายแรงดัน 22 หรือ 33 kV ให้กับ หม้อแปลงในระบบจำหน่ายและแปลงเป็นแรงดันต่ำเพื่อจ่าย ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ซึ่งระยะห่างระหว่างสถานีไฟฟ้ากับ หม้อแปลงที่ต่างกันมีผลทำให้หม้อแปลงแต่ละเครื่องรับ แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน หากปรับตั้งแท็ป (Tap changer) ของหม้อแปลงไว้ตำแหน่งเดียวกันจะทำให้แรงดันด้านแรงต่ำ ของหม้อแปลงแต่ละเครื่องแตกต่างกันด้วย ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ กฟภ. ในระบบแรงดัน 220 โวลต์ ณ จุด เชื่อมต่อในระบบจำหน่ายกับผู้ใช้ไฟกำหนดให้แรงดันอยู่ในช่วง 200-240 โวลต์ ส่วนระบบแรงดัน 380 โวลต์ กำหนดให้ แรงดันอยู่ในช่วง 342-418 โวลต์ [1] ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี การคำนวณและปรับตั้งแท็ปหม้อแปลงให้เหมาะสมกับโซน พื้นที่เพื่อให้แรงดันด้านแรงต่ำเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ บริการ

การปฏิบัติงานปรับแท็ปหม้อแปลงโดยเฉพาะหม้อแปลง ที่มีการติดตั้งใช้งานมานานมีความเสี่ยงและอันตรายอย่างมาก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ปรับแท็ปหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยในขณะที่ปฏิบัติงานหม้อแปลง เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทำให้น้ำมันหม้อแปลงเกิดไฟลุกไหม้ ตกลงถูกตัวเจ้าหน้าที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตใน เวลาต่อมา จากผลการตรวจสอบและสรุปสาเหตุการชำรุดของ หม้อแปลง [2-3] พบว่า กลไกแท็ปหม้อแปลงที่หน้าสัมผัส เฟส A มีร่องรอยความผิดปกติ (Bad contact) หลังจากที่ปรับ ไปตำแหน่งอื่น มีการเกิดอาร์ค (Arc) ภายใน และเกิดการ ลัดวงจร (Fault) ตามมา ทำให้ฟิวส์แรงสูงขาดกระบอก Drop out เฟส A, C ตก แต่เฟส B ไม่ตกเนื่องจากมีแมลงเข้าไป ทำรังภายใน ทำให้ Drop out ไม่สามารถตัดแรงดัน 22 กิโล โวลต์ได้ จึงเป็น Fault ต่อเนื่อง น้ำมันหม้อแปลงขยายตัวอย่าง รวดเร็วจากความร้อน และทำให้หม้อแปลงระเบิดตามมา

สำหรับขั้นตอนในการปรับแท็ปหม้อแปลงตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตหม้อแปลงมักพบเห็นเป็นสติกเกอร์ที่ติดบริเวณ แท็ปหม้อแปลง โดยจะบอกเพียงว่าหมุนได้กี่ตำแหน่ง การ หมุนทำอย่างไรเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน ในบทความนี้ได้พิจารณากำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานปรับแท็ปอย่างปลอดภัย โดยครอบคลุมตั้งแต่การ เตรียมความพร้อม การตรวจสอบแรงดันเดิม การประเมิน ตำแหน่งแท็ปใหม่ และขั้นตอนในการปรับ ซึ่งมีการตรวจวัด ค่าความต้านทานขดลวดแรงสูงและวิเคราะห์ความปกติของ ของกลไกแท็ปเพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ปฏิบัติงาน

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยมาตรฐาน คุณภาพบริการ พ.ศ.2563

ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. [1,4] ระบบแรงดัน 220 โวลต์ ณ จุดเชื่อมต่อในระบบจำหน่ายกับผู้ใช้ไฟ กำหนด แรงดันต่ำสุด 200 โวลต์ แรงดันสูงสุด 240 โวลต์ โดยให้ ควบคุมแรงดันที่ด้านแรงต่ำของต้นหม้อแปลงให้อยู่ในระดับ 230-240 โวลต์ ทั้งในช่วงโหลดสูงสุด-ต่ำสุด และควบคุม แรงดันปลายสายไม่ให้ต่ำกว่า 200 โวลต์ ส่วนระบบแรงดัน

380 โวลต์ กำหนดแรงดันต่ำสุด 342 โวลต์ แรงดันสูงสุด 418 โวลต์ โดยให้ควบคุมแรงดันที่ด้านแรงต่ำของต้นหม้อแปลงให้ อยู่ในระดับ 400-418 โวลต์ ทั้งในช่วงโหลดสูงสุด-ต่ำสุด และ ควบคุมแรงดันปลายสายไม่ให้ต่ำกว่า 342 โวลต์

2.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคล

การปฏิบัติงานต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย, ถุงมือแรงสูง, ถุงมือแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย, มัลติมิเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นวัดค่าความ ต้านทาน (วัดโอห์ม), Clip-on Volt Amp Meter, Voltage Detector, ไม้ซักฟิวส์, บันใด, รถกระเข้า/รถแก้กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง, ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์, กรวยยาง, ป้ายสัญญาณเตือนขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยเป็นไปตาม คู่มือพัฒนาทีมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยด้านงานก่อสร้าง [5] และคู่มือแบบมาตรฐานและรายละเอียดอุปกรณ์ความ ปลอดภัย [6]

2.3 การเตรียมงานอื่นๆ

การจัดเตรียมพื้นที่ จัดวางกรวย ป้ายและสัญญาณ แจ้งเตือนเป็นไปตามคู่มือแบบมาตรฐานและรายละเอียด อุปกรณ์ความปลอดภัย [6] และมีการตรวจสอบสภาพหน้างาน ก่อนการปฏิบัติงาน และจัดทำกิจกรรมวิเคราะห์หรือ คาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้น เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตาม Power System Recovery Handbook [7]

2.4 พิกัดแรงดันหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ.

หม้อแปลงที่ใช้งานในระบบจำหน่ายของ กฟภ. หากแบ่ง ตามพิกัดแรงดันต่ำจะมีการใช้งาน 4 แบบ [8-11] ได้แก่

- (1) หม้อแปลง 1 เฟส พิกัดแรงดันต่ำ 460/230 โวลต์
- (2) หม้อแปลง 1 เฟส พิกัดแรงดันต่ำ 480/240 โวลต์
- (3) หม้อแปลง 3 เฟส พิกัดแรงดันต่ำ 400/230 โวลต์
- (4) หม้อแปลง 3 เฟส พิกัดแรงดันต่ำ 416/240 โวลต์

ตามมาตรฐานสเปคหม้อแปลงของ กฟภ. กำหนดให้ แท็ปแรงดันสามารถปรับได้ 5 ตำแหน่ง โดยเป็นการ ปรับเปลี่ยนพิกัดการรับแรงดันด้านแรงสูง ±2.5% จาก ตำแหน่งแท็ป 3 เช่น กรณีระบบ 22 กิโลโวลต์ สามารถปรับให้ รับพิกัดแรงดัน 23,100 22,550 22,000 21,450 20,900 โวลต์ สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งอยู่แล้วในระบบ กรณี ตั้งสมมติฐานว่าแรงดันด้านแรงสูงขาเข้าหม้อแปลงคงที่ หาก เราต้องการให้แรงดันด้านแรงต่ำลดลง ต้องปรับแท็ปลงซึ่ง อัตราส่วนรอบขดลวดแรงสูงต่อแรงต่ำ (Ratio, a) จะสูงขึ้น


แต่หากต้องการให้แรงดันด้านแรงต่ำสูงขึ้น ต้องปรับแท็ปขึ้น ซึ่งอัตราส่วนรอบขดลวดแรงสูงต่อแรงต่ำจะลดลง โดยลักษณะ แรงดันด้านแรงต่ำขาออกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงแรงดันด้านแรงต่ำ เนื่องจากการปรับตำแหน่งแท็ปหม้อแปลง

แท็ป	แท็ป	การเปลี่ยนแปลงแรงดันด้านแรงต่ำ	
เดิม	ใหม่	คำนวณจาก Ratio (a)	เปลี่ยนแปลง
5	4	[(1/ a Tap5) - (1/ a Tap4)] / (1/ a Tap5)	ลดลง 2.56%
4	3	[(1/ a Tap4) - (1/ a Tap3)] / (1/ a Tap4)	ลดลง 2.50%
3	2	[(1/ a Tap3) - (1/ a Tap2)] / (1/ a Tap3)	ลดลง 2.44%
2	1	[(1/ a Tap2) - (1/ a Tap1)] / (1/ a Tap2)	ลดลง 2.38%
1	2	[(1/ a Tap2) - (1/ a Tap1)] / (1/ a Tap1)	สูงขึ้น 2.44%
2	3	[(1/ a Tap3) - (1/ a Tap2)] / (1/ a Tap2)	สูงขึ้น 2.50%
3	4	[(1/ a Tap4) - (1/ a Tap3)] / (1/ a Tap3)	สูงขึ้น 2.56%
4	5	[(1/ a Tap5) - (1/ a Tap4)] / (1/ a Tap4)	สูงขึ้น 2.63%

2.5 การประเมินความต่อเนื่องหน้าสัมผัสแท็ปโดยการ วิเคราะห์วงจรสมมูลขดลวดแรงสูง

กลไกการทำงานของชุดปรับแท็ปหม้อแปลงเป็นการ เลื่อนหน้าสัมผัสของแท็ป (สะพานไฟ) ให้เชื่อมระหว่าง 2 ขั้ว ของขดลวดแรงสูงเพื่อปรับเปลี่ยนจำนวนรอบขดลวดแรงสูง และได้อัตราส่วนรอบขดลวดแรงสูงต่อแรงต่ำที่ต้องการ




รูปที่ 1 ตัวอย่างชุดปรับแท็ป และไดอะแกรมการเชื่อมต่อ หม้อแปลง 3 เฟส


หม้อแปลงที่ติดตั้งใช้งานโดยเฉพาะหม้อแปลงที่มีอายุ มากมีโอกาสที่กลไกของแท็ปทำงานผิดปกติ เช่น สปริง หน้าสัมผัสล้า/บีบไม่แน่น, การเกิดคราบออกไซด์ สาเหตุ เหล่านี้จะทำให้เกิดความร้อน (Overheating) ที่หน้าสัมผัส ของแท็ปซึ่งนำไปสู่การเกิด Free gas และการ Flashover [12] รวมถึงกรณีที่หน้าสัมผัสไม่แตะขั้วขดลวดหรือแท็ปไม่ลง ล็อค หากทำการจ่ายไฟจะเกิดการ Arc ที่ช่อง Gap ระหว่าง หน้าสัมผัส และเกิดการ Breakdown ภายในหม้อแปลง ตามมา ลักษณะความผิดปกติดังที่กล่าว ก่อนทำการจ่ายไฟเรา ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาจากภายนอก ดังนั้น จึงต้องใช้ วิธีการตรวจวัดค่าความต้านทานขดลวดแรงสูงเพื่อประเมิน

ความต่อเนื่องหน้าสัมผัสของแท็ป ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัด ตรวจสอบ เช่น Transformer Winding Resistance [13] หรือ Transformer Turn Ratio [14] เป็นต้น สำหรับขั้นตอน การตรวจสอบในบทความนี้สามารถใช้มัลติมิเตอร์ที่มีฟังก์ชั่น วัดค่าความต้านทาน ซึ่งมีราคาถูกและหาซื้อได้ทั่วไป


ในการประเมินความต่อเนื่องหน้าสัมผัสของแท็ป เราจะ ทำการวิเคราะห์วงจรสมมูลขดลวดแรงสูงจากวงจรสมมูลอย่าง ง่ายในรูปที่ 2 [15-16] โดยหม้อแปลง 1 เฟส พิจารณาขดลวด ด้านแรงสูงเป็นตัวต้านทาน 1 ตัว สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส พิจารณาขดลวดด้านแรงสูงเป็นตัวต้านทาน 3 ตัวต่อกันเป็น ลักษณะเดลตา (△) ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้

- (1) หม้อแปลง 1 เฟส กรณีแท็ปทำงานปกติ หน้าสัมผัสของแท็ปมีความต่อเนื่อง จะสามารถวัดค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงระหว่างบุชชิ่งแรงสูงได้ ดังรูปที่ 3
- (2) หม้อแปลง 1 เฟส กรณีแท็ปทำงานไม่ปกติ : หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่อง จะไม่สามารถวัดค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงได้ ดังรูปที่ 4
- (3) หม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปทำงานปกติ หน้าสัมผัสของแท็ปมีความต่อเนื่อง จะสามารถวัดค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงระหว่างบุชชิ่งแรงสูงได้ ดังรูปที่ 5 เมื่อ เปรียบเทียบค่าที่วัดทั้ง 3 จะมีค่าใกล้เคียงกัน
- (4) หม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปทำงานไม่ปกติ : หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่อง 1 เฟส จะสามารถวัดค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงระหว่างบุชชิ่งแรงสูงได้ ดังรูปที่ 6 เมื่อ เปรียบเทียบค่าความต้านทานขดลวดแรงสูงที่วัดได้หลังการ ปรับแท็ป ทั้ง 3 ค่า จะมี 1 ค่า มากกว่าค่าอื่นประมาณ 2 เท่า
- (5) หม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปทำงานไม่ปกติ : หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่อง 2 เฟส จะสามารถวัดค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงระหว่างบุชชิ่งแรงสูงได้ ดังรูปที่ 7 โดย สามารถวัดได้เพียง 1 ค่า และอีก 2 ค่า วัดค่าไม่ได้
- (6) หม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปทำงานไม่ปกติ : หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่องทั้ง 3 เฟส จะไม่สามารถวัดค่า ความต้านทานขดลวดแรงสูงหลังการปรับแท็ปได้ ดังรูปที่ 8







รูปที่ 3 ค่าความต้านทานหม้อแปลง 1 เฟส กรณีแท็ปทำงานปกติ




รูปที่ 4 ค่าความต้านทานหม้อแปลง 1 เฟส กรณีแท็ปไม่ปกติ หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่อง




รูปที่ 5 ค่าความต้านทานหม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปปกติ




รูปที่ 6 ค่าความต้านทานหม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปไม่ปกติ หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่อง 1 เฟส



รูปที่ 7 ค่าความต้านทานหม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปไม่ปกติ หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่อง 2 เฟส



รูปที่ 8 ค่าความต้านทานหม้อแปลง 3 เฟส กรณีแท็ปไม่ปกติ หน้าสัมผัสของแท็ปไม่ต่อเนื่องทั้ง 3 เฟส



รูปที่ 9 Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานปรับแท็ปหม้อแปลง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานปรับแท็ปหม้อแปลง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานปรับแท็ปหม้อแปลงที่คำนึงความ ปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ สามารถสรุปได้ดัง Flowchart (รูปที่ 9) โดยขั้นตอนดังกล่าวเป็นกรณีหม้อแปลง ที่ติดตั้งแบบแขวนหรือนั่งร้าน และจ่ายไฟอยู่ในระบบจำหน่าย มีรายละเอียดดังนี้

3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

- 3.1.1 การปรับแท็ปหม้อแปลงต้องมีการพิจารณาความ เหมาะสมและวางแผนการดำเนินการ ขออนุมัติผู้มีอำนาจหรือ หัวหน้าหน่วยงาน โดยต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คน ซึ่งมี หัวหน้าชุดงานเป็นวิศวกรหรือพนักงานช่างไฟฟ้าที่มี ประสบการณ์ปรับแท็ปหม้อแปลง หรือเคยผ่านการอบรมเรื่อง การปรับแท็ป
- 3.1.2 ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล และใช้เครื่องมือต่างๆ ตามข้อ 2.2 และ จัดเตรียมงานอื่นๆ เช่น การจัดเตรียมพื้นที่และตรวจสอบ สภาพหน้างานก่อนการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำกิจกรรม วิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ ทำงาน เป็นต้น ตามข้อ 2.3

3.2 การตรวจสองแรงดันและประเมินการปรับแท็ป

ทำการตรวจวัดแรงดันต้นหม้อแปลงด้านแรงต่ำ ที่ LT Switch, ปลายสาย, และ/หรือจุดที่แรงดันมีปัญหา และ ทำการประเมินเบื้องต้นว่าจะต้องปรับแท็ปไปตำแหน่งไหน เพื่อให้แรงดัน ณ จุดเชื่อมต่อ (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ) อยู่ในช่วง มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ตามข้อ 2.1

กรณีหม้อแปลงสเปคใหม่ของ กฟภ. พิกัด 416/240 โวลต์ [9,11] ที่ปรับตั้งไว้ตำแหน่งแท็ป 3 หากนำไปติดตั้งในโซนพื้นที่ แรงดันสูง 22,550 - 23,100 โวลต์ (ระบบ 22 กิโลโวลต์) หรือ 33,825 - 34,650 โวลต์ (ระบบ 33 กิโลโวลต์) จะทำให้แรงดัน ด้านแรงต่ำสูงเกินมาตรฐานๆ ดังนั้นการติดตั้งใหม่ควรปรับตั้ง ไว้ที่แท็ป 1

การปรับแท็ปหม้อแปลงสามารถปรับได้ 5 ตำแหน่ง สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายอยู่แล้ว เมื่อ ต้องการให้แรงดันด้านแรงต่ำลดลงต้องปรับแท็ปลงเป็นแท็ป 4 หรือ 3 หรือ 2 หรือ 1 ตามลำดับ แต่ถ้าต้องการให้แรงดันด้าน แรงต่ำสูงขึ้นต้องปรับแท็ปขึ้นเป็นแท็ป 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ตามลำดับ ตามข้อ 2.4

ตัวอย่าง หม้อแปลงจ่ายไฟที่แท็ป 3 โดยกำหนดให้ แรงดันด้านแรงสูงมีค่าคงที่ เมื่อวัดแรงดันด้านแรงต่ำได้ 249 โวลต์ ควรปรับไปตำแหน่งแท็ปใด

- หากปรับไปตำแหน่งแท็ป 2, คำนวณแรงดันด้านแรงต่ำ ได้ 249-2.44% = 242.9 โวลต์ ซึ่งยังเกินช่วงมาตรฐานฯ (200 ถึง 240 โวลต์)
- หากปรับไปตำแหน่งแท็ป 1, คำนวณแรงดันด้านแรงต่ำ ได้ 242.9-2.38% = 237.1 โวลต์ ซึ่งอยู่ช่วงมาตรฐานฯ (200 ถึง 240 โวลต์)

ดังนั้น จะต้องทำการปรับไปตำแหน่งแท็ป 1

3.3 ขั้นตอนการปรับแท็ป

3.3.1 ปลดฟิวส์แรงต่ำที่ LT Switch ออกทุก Feeder3.3.2 ปลด Drop out แรงสูง โดยเรียงจากเฟส C-A-B

3.3.2 บลด Drop out แรงสูง เดยเรยงจากเพส C-A-B หรือ A-C-B [5] นำกระบอกฟิวส์ลงมาตรวจสอบสภาพและ

พิกัดฟิวส์ [14-17] หากพบว่าชำรุด/ไม่พร้อมใช้งาน เช่น ตรวจ พบการทำรังของแมลง, ขนาดฟิวส์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ ทำการแก้ไขหรือสับเปลี่ยนทันที

- 3.3.3 ตรวจสอบแรงดันโดยใช้ Voltage Detector ที่ ด้านแรงต่ำบริเวณ LT Switch ทั้งด้าน Source และด้าน Load และ ตรวจสอบแรงดันด้านแรงสูงบริเวณบุชซิ่งแรงสูง ของหม้อแปลง จากนั้น ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อแปลงที่เกจ วัดระดับ หากต่ำกว่าปกติให้ทำการเติมให้อยู่ในช่วงระดับปกติ
- 3.3.4 ก่อนปรับแท็ป ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทาน ขดลวดแรงสูงของหม้อแปลง กรณีหม้อแปลง 1 เฟส วัด ระหว่างขั้วบุชซึ่งแรงสูงเฟส A-B กรณีหม้อแปลง 3 เฟส วัด ระหว่างขั้วบุชซึ่งแรงสูงเฟส A-B, B-C, A-C เก็บเป็นค่าอ้างอิง
- 3.3.5 ทำการปรับแท็ปโดยเริ่มจากการหมุนทดสอบ หน้าสัมผัสทีละแท็ป ซ้ายสุด-ขวาสุด หรือ ขวาสุด-ซ้ายสุด เพื่อ เป็นการทำความสะอาดผิวสัมผัส [12] จากนั้นหมุนไปตำแหน่ง แท็ปใหม่ที่ต้องการ (ตามที่ประเมินไว้ดังขั้นตอน 3.2) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแท็ปลงล็อคสนิท
- 3.3.6 หลังการปรับแท็ป ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทาน ขดลวดแรงสูงของหม้อแปลงอีกครั้ง เปรียบเทียบกับค่าก่อน การปรับแท็ป (ข้อ 3.3.4) เพื่อดูว่าค่าที่ได้มีแนวโน้มว่า ใกล้เคียงกันหรือไม่และประเมินความต่อเนื่องหน้าสัมผัสของ แท็ปตามข้อ 2.5
- 3.3.6.1 <u>กรณีหม้อแปลง 1 เฟส</u> เปรียบเทียบค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงขั้ว A-B ที่วัดได้กับค่าก่อนการปรับแท็ป
- (1) หากสามารถวัดค่าได้และมีค่าใกล้เคียงกับค่าก่อน การปรับแท็ปแสดงว่าหน้าสัมผัสของแท็ปมีความต่อเนื่อง
- (2) หากไม่สามารถวัดค่าได้แสดงว่าหน้าสัมผัสแท็ปไม่ ต่อเนื่อง/ไม่แตะขดลวด
- 3.3.6.2 <u>กรณีหม้อแปลง 3 เฟส</u> เปรียบเทียบค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงที่วัดได้หลังการปรับแท็ป ทั้ง 3 ค่า ระหว่างเฟส A-B, B-C, A-C
- (1) หากค่าที่วัดได้ทั้ง 3 ค่า มีค่าใกล้เคียงกันแสดงว่า หน้าสัมผัสของแท็ปทั้ง 3 ชุดมีความต่อเนื่อง (โดยทั่วไป บริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงจะกำหนดให้ค่าความต้านทานขดลวด แรงสูงระหว่างเฟส A-B, B-C, A-C ต่างกันไม่เกิน ± 5%)
- (2) หากค่าที่วัดได้มี 1 ค่า มากกว่าค่าอื่นประมาณ 2 เท่า แสดงว่ามีหน้าสัมผัสแท็ปไม่ต่อเนื่อง/ไม่แตะขดลวด 1 เฟส
- (3) หากวัดค่าระหว่างเฟสได้เพียง 1 ค่า และอีก 2 ค่า วัดค่าไม่ได้ แสดงว่ามีหน้าสัมผัสแท็ปไม่ต่อเนื่อง/ไม่แตะ ขดลวด 2 เฟส
- (4) หากวัดค่าไม่ได้เลย แสดงว่าหน้าสัมผัสแท็ปไม่ ต่อเนื่อง/ไม่แตะขดลวดทั้ง 3 เฟส

กรณีเป็นไปตามข้อ 3.3.6.1 (2) หรือ 3.3.6.2 (2), (3), (4) ให้พิจารณาสับเปลี่ยนหม้อแปลงเครื่องใหม่ติดตั้งแทน หาก

ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทดลองปรับแท็ปกลับไปที่ตำแหน่ง เดิมและวัดค่าความต้านทานขดลวดแรงสูงซ้ำอีกครั้ง หากผลที่ ได้เป็นไปตามข้อ 3.3.6.1 (1) หรือ 3.3.6.2 (1) ให้คืนสภาพ ระบบตามข้อ 3.3.7 - 3.3.12 เป็นการชั่วคราว และวางแผน สับเปลี่ยนหม้อแปลงเครื่องใหม่ภายใน 7 วันทำการ แต่หากยัง เป็นไปตามข้อ 3.3.6.1 (2) หรือ 3.3.6.2 (2), (3), (4) ให้ สับเปลี่ยนหม้อแปลงเครื่องใหม่ติดตั้งแทนทันที ห้ามจ่ายไฟ เด็ดขาด

3.3.7 ลงจากเสาต้นหม้อแปลง

- 3.3.8 ทดลองจ่ายไฟด้านแรงสูง โดยสับ Drop out เรียง จากเฟส B-A-C หรือ B-C-A [5] ขณะเดียวกันให้ผู้ปฏิบัติงาน คนอื่นๆ (ยกเว้นผู้ที่จะทำการสับ Drop out) ยืนห่างจากต้น หม้อแปลงไม่น้อยกว่า 5-10 เมตร
- 3.3.9 หลังจากจ่ายไฟด้านแรงสูงแล้ว ให้สังเกตอาการ ผิดปกติของหม้อแปลง เช่น มีเสียงคราง, เสียงอาร์ค, เสียงดัง ผิดปกติ เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติแสดงว่าแท็ปมีปัญหา ให้ ปลด Drop out ออกทันที และพิจารณาสับเปลี่ยนหม้อแปลง เครื่องใหม่ติดตั้งแทนทันที หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ ทดลองปรับแท็ปกลับไปที่ตำแหน่งเดิมและวัดค่าความ ต้านทานขดลวดแรงสูงตาม 3.3.6 ซ้ำอีกครั้ง แต่หากไม่มี อาการผิดปกติให้ทิ้งระยะเวลา 5-10 นาที และดำเนินการข้อ ถัดไป
- 3.3.10 วัดแรงดันด้านแรงต่ำต้นหม้อแปลง (LT-Switch ด้าน Source) โดยแนะนำให้ใช้ Clip-on Volt Amp Meter ที่สามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายเพื่ออ่านค่า แต่หากเป็นรุ่น ปกติที่ไม่สามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ ควรดัดแปลงเพิ่ม ด้ามจับและต่อสายวัดให้ยาวขึ้น ซึ่งสามารถคล้องวัดโดยไม่ต้อง ขึ้นเสา ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขึ้นวัดให้ใช้บันไดหรือรถกระเช้า (ห้ามปืนขึ้นไปวัดโดยใช้เข็มขัดรัดกันตก) หากแรงดันด้านแรง ต่ำต้นหม้อแปลงไม่ปกติ โดยมีค่าแตกต่างจากค่าที่ประเมินไว้ อย่างมีนัยยะสำคัญ ให้ปลด Drop out ออกทันที และ พิจารณาสับเปลี่ยนหม้อแปลงเครื่องใหม่ติดตั้งแทนทันที หาก ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทดลองปรับแท็ปกลับไปที่ตำแหน่ง เดิมและวัดค่าความต้านทานขดลวดแรงสูงตาม 3.3.6 ซ้ำอีก ครั้ง
- 3.3.11 ทดลองจ่ายด้านแรงต่ำที่ละ Feeder โดยให้ ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ (ยกเว้นผู้ที่จะทำการสับฟิวส์แรงต่ำ) ยืน ห่างจากต้นหม้อแปลงไม่น้อยกว่า 5-10 เมตร
- 3.3.12 หลังจากจ่ายแรงต่ำแล้ว ให้สังเกตอาการผิดปกติ ของหม้อแปลง หากพบความผิดปกติ ให้ปลดฟิวส์แรงต่ำออก ทันที และปลด Drop out และพิจารณาสับเปลี่ยนหม้อแปลง เครื่องใหม่ติดตั้งแทนทันที หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ ทดลองปรับแท็ปกลับไปที่ตำแหน่งเดิมและวัดค่าความ ตำนทานขดลวดแรงสูงตาม 3.3.6 ซ้ำอีกครั้ง แต่หากไม่มี

อาการผิดปกติให้ทิ้งระยะเวลา 5-10 นาที และดำเนินการข้อ ถัดไป

3.3.13 ตรวจวัดแรงดันด้านแรงต่ำต้นหม้อแปลงอีกครั้ง (ตามข้อ 3.3.10) และปลายสายว่าอยู่ในช่วงมาตรฐานคุณภาพ บริการ หรือไม่

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า หน่วยงาน

4. สรุป

บทความนี้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานปรับแท็ป หม้อแปลงในระบบจำหน่าย โดยควบคุมแรงดันให้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 แนวทางหรือขั้นตอนที่ได้กำหนดขึ้นเป็นการป้องกันความเสี่ยง หรืออันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอันตรายที่เกิดจากกลไกการทำงานของแท็ป หม้อแปลงที่มีปัญหาซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่การระเบิด โดยมีการ วิเคราะห์ค่าความต้านทานขดลวดแรงสูงที่ใช้มัลติมิเตอร์ที่มี ฟังก์ชั่นวัดค่าความต้านทานขึ่งเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐาน สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและมีราคาไม่สูงร่วมกับการดัดแปลง หรือเลือกใช้ Clip-on Volt Amp Meter วัดค่าแรงดันโดยไม่ ต้องปืนเสาไฟฟ้า แนวทางนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานปรับแท็ปหม้อแปลงระบบแรงดัน 19, 22, 33, 12 และ 24 กิโลโวลต์ ที่แปลงเป็นระดับแรงดันต่ำได้

เอกสารอ้างอิง

- [1] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, "ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ", 2563, หน้า 3.
- [2] สำนักงานสวิสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เชียงใหม่, บันทึกคำให้การอุบัติเหตุคนงานเวรแก้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ผกป.กฟส.อ.ดอยสะเก็ด", 2564, หน้า 2.
- [3] คณะกรรมการสอบสวนหม้อแปลงชำรุดการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด, "สรุปผลคณะกรรมการ สอบสวนหม้อแปลงชำรุด PEA No.38-001618", 2564, หน้า 2-6.
- [4] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, "คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน คุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", 2563, หน้า 30-34.
- [5] คณะอนุกรรมการด้านงานก่อสร้าง กฟภ. "คู่มือพัฒนา ทีมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยด้านงานก่อสร้าง", 2560, หน้า 50-69.
- [6] กองมาตรฐานความปลอดภัย กฟภ. "คู่มือแบบ มาตรฐานและรายละเอียดอุปกรณ์ความปลอดภัย", 2560, หน้า 78-106.

- [7] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "Power System Recovery Handbook", 2559, หน้า 43-45, 50-54.
- [8] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "SINGLE-PHASE TRANSFORMERS FOR 22 kV and 33 kV 50 Hz DISTRIBUTION SYSTEMS", 2559, หน้า 2.
- [9] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "SINGLE-PHASE TRANSFORMERS FOR 22 kV and 33 kV 50 Hz DISTRIBUTION SYSTEMS WITH ABILITY TO WITHSTAND SHORT CIRCUIT", 2562, หน้า 2-3.
- [10] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "THREE-PHASE TRANSFORMERS FOR 22 kV AND 33 kV 50 Hz DISTRIBUTION SYSTEMS WITH ABILITY TO WITHSTAND SHORT CIRCUIT", 2559, หน้า 2-3.
- [11] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "THREE-PHASE TRANSFORMERS FOR 22 kV AND 33 kV 50 Hz DISTRIBUTION SYSTEMS WITH ABILITY TO WITHSTAND SHORT CIRCUIT", 2562, หน้า 3.
- [12] IEC/IEEE , "TAP changers Application guidelines", 2019, pp. 67-71, 76.
- [13] D. Carreno, "TRANSFORMER WINDING RESISTANCE MEASUREMENT: FIELD CHALLENGES", in *POWERTEST CONFERENCE*, D. Chhajer, 2020, pp. 1-19.
- [14] M. Ohlen, "A Guide to Transformer Ratio Measurements", *Application Information*, P. Werelius, 2018, pp. 3-7.
- [15] IEEE, "Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers", IEEE Std C57.152, 2013, pp. 37.
- [16] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหม้อแปลง", 2557, หน้า 90.
- [14] กองวิศวกรรมและวางแผน กฟภ. "ตารางแจ้งขนาดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลง 1 เฟส 3,500-22,000 โวลต์", 2531, หน้า 1.
- [15] กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า กฟภ. "ตารางขนาดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33kV", 2550, หน้า 1.
- [16] กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า กฟภ. "พิกัด HRC ฟิวส์แรง ต่ำสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย", 2556, หน้า 1-5.
- [17] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย "มาตรฐานการติดตั้ง ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556", 2556, หน้า 6-23.