


[illegible]

流動図	至 世羅町内  至 尾道市	 6.0m 歩道2	7:00~9:00の間、定周期及び連動動作 (日曜日は除く) ※連動+定周期運用は平・土7:00~9:00のみ 
------------	--	---	--

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	9	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	19	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2															
	5	19	00	1	19	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	07:00～09:00			07:00～09:00																	
	リコール	00:00～07:00			00:00～07:00			00:00～00:00														
	リコール	09:00～00:00			09:00～00:00																	

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
運 動 子 機 機 能 定 数	時刻修正	
	DC方式	
	AC方式	○
	同期階梯1(B/Y1)	1
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	255
	共通オフセット1	0
連 動 親 機	共通オフセット2	
	連動親機	19-0003 甲山橋西

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PBI	車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始 5 終了 5
曜 日 固 定 祝 祭 日 テ ー ブ ル	車両リコール受付禁止階梯			開始 終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	19-0014
名 称	甲山橋東

設定変更履歴

年月日	変更内容
2009年3月13日	連動運用再開(連動は平・土 7-9のみ動作)
2015年10月21日	制御機更新