

	6.4m 歩灯2 	流動図
---	---	------------

1	[1V]												・閃光押ボタン動作時		
2P	[2P]														
1	[1V]												・常時青式押ボタン運用時 ・定周期運用時		
2P	[2P]														
														周期	70
保 安	34	7	3	4	13	6	3							70	
P 1	34	7	3	4	13	6	3							70	
P 2	39	7	3	4	18	6	3							80	
P 3															
P 4															
P 5															
P 6															
P 7															
P 8															
P 9															
P A															

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	7	00	2	7	00	2	00	00	1												
	2	8	00	1	8	00	1															
	3	15	00	2	15	00	2															
	4	18	00	1	18	00	1															
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール3	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正				
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギャ ップ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始 5 終了 5
車 両 リ コ ー ル 定 数	車両リコール受付禁止階梯			開始 終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	26-0192
名 称	市飯田

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年12月14日	A押支給品にて新設
2013年2月7日	設定秒数変更
2020年9月15日	制御機更新