

規制番号	名称	28-0092	大野インター（北）	運用	2007/11/29	製造番号	T23484
制御機種	A-PR 6-3-0	LTC-SN9 T	開始日時	13:05 ~	製造年月	H8/1	
警交仕規 45号	メーカー名	(株) 京三製作所	作動時間	終 日	施工会社	大亜工業	
署別	廿日市	付加機能	28-0091 大野インター南の灯器連動				

至
国
道
2
号
線

至
佐
伯
町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ステップ名称	PG	PW	G	Y	R	PG	PW	G	Y	R	G	Y	R	PG	PW	G	Y	R			

流動図

1P [1P]																					
1 [1V]																					
2 [2V]																					
3P [3P]																					
3 [3V]																					
4 [4V]																					
5 [5V]																					
6P [6P]																					
6 [6V]																					
ギャップ			1	(DET1)			2	(DET4)								3	(DET2, 3)				

																			周期		周期
保 安	55	6	3	3	3	24	6	3	3	3	10	3	3	20	6	3	3	3			460
定周期	55	6	3	3	3	24	6	3	3	3	10	3	3	20	6	3	3	3			460
P 1	16	6	25	3	3	17	6	10	3	3	15	3	3	12	6	8	3	3	444	~	445
P 2	16	6	30	3	3	17	6	10	3	3	20	3	3	12	6	8	3	3	449	~	455
P 3	35	6	16	3	3	17	6	20	3	3	20	3	3	12	6	8	3	3	438	~	470
P 4																				~	0
P 5																				~	0
P 6																				~	0
P 7																				~	0
P 8																				~	0
P 9																				~	0
P A																				~	0

感知器
D5は使用
せず

パターン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光																					
	6	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00																		

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

FE82 →
動作切替 6 ギャップ

祝祭日テーブル		
FBE0,1	1	月 1 日
FBE2,3	FF	月 FF 日
FBE4,5	2	月 11 日
FBE6,7	4	月 29 日
FBF8,9	5	月 3 日
FBEA,B	5	月 4 日
FBEC,D	5	月 5 日
FBEE,F	FF	月 FF 日
FBF0,1	FF	月 FF 日
FBF2,3	11	月 3 日
FBF4,5	11	月 23 日
FBF6,7	12	月 23 日
FBF8,9	FF	月 FF 日
FBFA,B	FF	月 FF 日
FBFC,D	FF	月 FF 日

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感應定数		
感應階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)		秒

ギ ャ ッ プ 感 應 定 数	単位1					単位2					単位3				
	初期青	延長	単位青	単位青		初期青	延長	単位青	単位青		初期青	延長	単位青	単位青	
	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Te	上り0.1秒	下り0.1秒		
	P1	4	25	40		P1	4	10	40		P1	4	8	40	
	P2	4	30	40		P2	4	10	40		P2	4	8	40	
	P3	4	16	40		P3	4	20	40		P3	4	8	40	
	P4					P4					P4				
	P5					P5					P5				
	P6					P6					P6				
	P7					P7					P7				
	P8					P8					P8				
	P9					P9					P9				
	PA					PA					PA				
	感應階梯	3	補正階梯	D1		感應階梯	8	補正階梯	D2		感應階梯	16	補正階梯	D3	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン			車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

期間 (Aプロ多)				
S	曜	日	月	日種
始	1	01	08	3
終	1	01	14	3
始	1	10	08	3
終	1	10	14	3
始	1	07	15	3
終	1	07	21	3
始	1	09	15	3
終	1	09	21	3

規制番号		28-0092
名 称		大野インター(北)
感知器 D1 (DET1)	感知器 D2 (DET4)	
警交仕規 34号	警交仕規 34号	
形式 SVD-D12F	形式 SVD-D12F	
製造No T41052	製造No T19035	
製造年月 S62/11	製造年月 S62/11	
感知器 D3 (DET2,3)	感知器 無し (DET5 未使用)	
警交仕規 34号	警交仕規 34号 (ユニット不良)	
形式 SVD-D22F	形式 SVD-D12F	
製造No T41050	製造No T41051	
製造年月 S62/11	製造年月 S62/11	

設定変更履歴		変 更 内 容
年 月 日		
2006年11月1日	現示変更に伴う設定変更	
2006年11月9日	P1,P2,P3の周期変更	
2007年11月29日	P3秒数変更 (1ステップ 35秒, 3ステップ 16秒)	