

規制番号

名称

07-0583

下有地

制御機種

交通信号制御機(多段系統式)

EC6050K+34001001

運用

2024年9月25日

製造番号

K0000222

開始日時

10時30分

～

製造年月

2024年8月

警交仕規第1012号版4

製作所

日本信号株式会社

作動時間

6:00～21:00以降閃光

施工会社

三恭電設(株)

署別

福山北

付加機能

系統

新型錠

至
本郷町

至 新市町

至
福山

50km/h

40km/h

40km/h

50km/h

橋梁(1)号
S18.0190.7+5.2t+7700.0BP-1

橋梁(2)号
S2+14-500

橋梁(4)号
S7+0155.2+5.0t+7700.0BP-6

橋梁(5)号
S7+0185.2+5.0t+7700.0BP-6

17.3m

30.8m

2024年9月25日 確認

N

EC6050K-6229

PD1219A V2.10

流動図

歩灯2

7.3m

N

1P [1P]

1 [1V]

2P [2P]

2 [2V]

パターン

保安

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

最長時間(秒)

最短時間(秒)

AB出力

43

5

2

3

3

11

5

2

3

3

23

5

2

3

3

11

5

2

3

3

33

5

2

3

3

11

5

2

3

3

43

5

2

3

3

11

5

2

3

3

</

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	
		1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
		2	7	00	3	7	00	3	10	00	2												
		3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
		4	17	00	3	17	00	3															
		5	19	00	2	19	00	2															
		6																					
		7																					
		8																					
		9																					
	A																						
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
	閃光	21:00～6:00			21:00～6:00			21:00～6:00															
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																		
	追従幅				+15%・-5%																		
	追従階梯秒数配分				均等																		
	主現示追従階梯				1ステップ																		
	従現示追従階梯				6ステップ																		
	時刻修正				○(GPS)																		
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値												
	AC方式										連動パターン												
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯					ステップ																		
補正階梯					ステップ																		
倍率指定 (10～19)					×0.1倍																		
弱者用保証青時間(0～99)					秒																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
P8					P8																		
P9					P9																		
PA					PA																		
感応階梯					感応階梯																		
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																				
	補正階梯		ステップ																				
	感知器指定		押ボタン		車両																		
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了															
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了															
特殊日(プロ多)																							
平土	西暦	月	日																				
				平日(1)																			
				土曜(2)																			
		</																					