

[illegible]

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図	8. 5m 歩灯2灯 至 至 八幡 五月ヶ丘 9. 2m 歩灯2灯					6. 7 m 歩灯2灯 7. 7 m 歩灯2灯																	
	1 P [1P]																						
	1 [1V]																						
	2 P [2P]																						
	2 [2V]																						
ギャップ感応																							
																		周期		7秒未満			
保安	20	6	4	3	2	17	3	6	4	3	2											70	秒
定周期																			0				
P 1	15	6	4	3	2	12	3~15	6	4	3	2											60~72	
P 2	20	6	4	3	2	17	3~15	6	4	3	2											70~82	
P 3	25	6	4	3	2	22	3~20	6	4	3	2											80~97	
P 4	25	6	4	3	2	27	3	6	4	3	2											85	
P 5	25	6	4	3	2	32	3	6	4	3	2											90	
P 6	30	6	4	3	2	32	3	6	4	3	2											95	
P 7	30	6	4	3	2	37	3	6	4	3	2											100	
P 8	35	6	4	3	2	37	3	6	4	3	2											105	
P 9	35	6	4	3	2	42	3	6	4	3	2											110	
P A	40	6	4	3	2	42	3	6	4	3	2											115	

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	ギャップ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5%/+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

運 動 子 機 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1					P1		12	30		
	P2					P2		12	30		
	P3					P3		17	30		
	P4					P4					
	P5					P5					
	P6					P6					
	P7					P7					
P8					P8						
P9					P9						
PA					PA						
感応階梯						感応階梯				7	
補正階梯						補正階梯					
感知器指定						感知器指定				D1	

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン			車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01-1150
名 称	下沖

東行
車両用感知器
第1017号
TY5419
2014年11月

西行
車両用感知器
第1017号
TY5418
2014年11月

設定変更履歴

年月日	変更内容
2009年6月26日	動作切替変更(夜間閃光(22:00～6:00)→終日三色運用)
2014年12月9日	制御機更新(主現示側ギャップ用感知器撤去、従現示側のみの)