CAN buszra fűzhető teleport és időgép megvalósítása ARM Cortex-M3 alapú mikrovezérlővel

DRAFT

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet konzulensemnek, __FIXME__-nek (AKI KITALÁLJA, HOGY MIT CSINÁLJAK, AZ LESZ A KONZULENSEM – KOMOLYAN!), és **Krüpi Zsolt** okleveles villamosmérnöknek, akik áldozatos munkájukkal, ötleteikkel és nélkülözhetetlen szakmai tanácsaikkal segítettek a dolgozat megírásában.

Szintén hálával tartozom a lektoromnak, **Körmendi Zita** kommunikációs szakembernek, aki erején felül teljesítve azon fáradozott, hogy a dolgozat mindenfajta – helyesírási, stilisztikai és logikai – hibától mentesen kerülhessen az Olvasó elé.

Köszönet illeti még egyik fő támogatómat, az ST Microelectronics Company-t: munkatársai számos mikrovezérlővel járultak hozzá a diplomamunkám létrejöttéhez.

Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás	3
Bevezetés	
1. A teleport és időgép felépítése	9
2. Az ARM processzorok	10
2.1. Történeti áttekintés	11
2.2. Szoftverfejlesztés ARM processzorra	14
2.2.1. C/C++ fordító fordítása ARM architektúrára	14
2.2.2. C/C++ program írása ARM architektúrára	16
2.2.3. Kód letöltése, hibamentesítés	
2.3. Gyártóspecifikus hardver kezelése	30
3. USB-CAN átalakító	31
3.1. A CAN busz működése és használata	31
3.2. Kommunikáció a PC-vel: az USB	31
3.3. Az USB-CAN átalakító megépítése	31
4. A teleport és időgép kialakítása	
4.1. Motiváció, hardver specifikáció	
4.2. A teleport és időgép felépítése	
4.2.1. Blokkvázlata, működése	
4.2.2. Kapcsolási rajza, NYÁK-terve	
4.2.3. Szoftver keretrendszer	
4.3. Kommunikáció az átalakítóval és más CAN-es eszközzel	
5. Továbbfejlesztési lehetőségek	
6. Összefoglalás, végkövetkeztetés	
7. Címsor 1	
7.1. Címsor 2	37
7.1.1. Címsor 3	37
7.1.1.1. Címsor 4	
7.1.2. Tisztelet Sákjamuni buddhának	
8. Felhasznált szoftverek	39
0. Folhocznólt irodolom	20

Bevezetés

Azért, mert diplomamunka. Leírni, hogy mi lesz, miért és hogyan.

Melléktermékek keletkeznek: egy USB-CAN átalakító és egy szoftver framework.

A "Lorem Ipsum" egy nyomdatechnikai szöveg, melynek csak kitöltő szerepe van, nem része a diplomamunkának.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce purus libero, iaculis sit amet, suscipit id, sagittis in, dolor. Morbi consectetuer rhoncus felis. Fusce dolor metus, luctus congue, molestie in, dapibus ut, eros. Suspendisse quam. Mauris id urna a justo fringilla iaculis. In hac habitasse platea dictumst. Aenean pharetra ultrices eros. Etiam rutrum semper nunc. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam tortor tellus, sollicitudin a, eleifend a, rhoncus in, sem. Pellentesque lobortis felis vitae massa. Phasellus iaculis augue a dui elementum elementum. Mauris risus. Sed sem enim, aliquam accumsan, pharetra vitae, cursus sit amet, erat.

Praesent pulvinar, magna ut ultrices consectetuer, nisl dolor imperdiet risus, id pretium purus sapien sed diam. Maecenas ut enim at tortor porta sodales. Nulla eget magna eget tellus venenatis rhoncus. Vestibulum vestibulum. Aliquam semper augue id nulla. Proin accumsan laoreet sapien. Vivamus tristique nisi sed quam. Aliquam eget sapien. Etiam pharetra, nisl id imperdiet adipiscing, lorem elit fringilla lorem, eget pretium augue lacus eget nulla. Curabitur sit amet dolor id turpis malesuada blandit.

A szerző

Budapest, 2008. november 22.

Ez a dokumentum szabad szoftver, szabadon terjeszthető és/vagy módosítható a GNU Free Documentation License-ben leírtak szerint.

Minden tőlem származó forráskód szabad szoftver, szabadon terjeszthető és/vagy módosítható a GNU General Public License 3-ban leírtak szerint.

Az ARM, a Cortex, a Thumb, az AMBA és a CoreSight az ARM Limited bejegyzett márkaneve.

1. A teleport és időgép felépítése

Ide kerül a __FIXME__ rövid leírása, specifikációja és blokkvázlata.

Mivel lesz benne CAN, rajzolj egy hálózati topológiát. Legyen benne bridge is (tipikusan az USB-CAN átalakító).

Le kellene írni a blokkok funkcióját, és azt, hogy ezek mivel, hogyan vannak megoldva. Csak nagy vonalakban.

Szépen rávezetni az ARM processzorra.

2. Az ARM processzorok

Felmerül a kérdés, hogy miért éppen ARM alapú mikrovezérlővel oldottam meg a kitűzött feladatot. A válasz alapvetően egyszerű: ez a processzor család tagjai kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek a tulajdonságok a következők:

- 32 bites felépítés. Ez lehetővé teszi, hogy az aritmetikai műveletek argumentumai 32 bitesek legyenek, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé.
- A 32 bites regisztereknek köszönhetően 4 GB címtartomány címezhető meg közvetlenül. Ebben a címtartományban vannak kialakítva a memóriák (FLASH és SRAM) és a perifériakészlet regiszterei is.
- 32 bites ARM és 16 bites Thumb utasítások (a Cortex-M3 csak a Thumb2-t ismeri).
- A processzor több futtatási módot tartalmaz: lehetőség van a rendszer- és a felhasználói kód szétválasztására. Ez növeli a beágyazott rendszer biztonságát és megbízhatóságát. Ezt persze nem feltétlenül szükséges igénybe venni.
- Számos egységet beépítve tartalmaz: gyakran MMU¹-t, MPU²-t, FPU³-t, ETM⁴-et, megszakítás-kezelőt terveznek bele az ARM cég mérnökei.
- A csipgyártók még számos perifériával egészítik ki a processzor magot: számlálókkal, kommunikációs eszközökkel, A/D és D/A átalakítókkal, stb.
- Kiváló szoftveres támogatással rendelkezik: a GCC fordít ARM processzorra. Az OpenOCD⁵ számos csipgyártó termékét támogatja.

Az ARM család az idők folyamán számos taggal bővült. Az újabb tagok megjelenése nem mindig járt a processzor magjának teljes lecserélésével. Elmondható, hogy az ARM processzorok csoportosíthatók aszerint, hogy a processzor belseje milyen felépítéssel (architektúrával) rendelkezik. Ebből persze az következik, hogy egy adott architektúrát több processzorban is megtaláljuk.

Ha két processzor kialakításához ugyanazt az architektúrát használták, akkor vajon mi lehet a különbség a processzorok között? Úgy foglalhatnám össze, hogy a két mag ugyan megegyezik, de a processzorok más-más kiegészítőkkel rendelkeznek. Pl. az ARM966 nem tartalmaz MMU-t, míg az ARM926-ban ez ki van alakítva, pedig mindkét processzor architektúrája ARMv5. A csipgyártó szabadon eldöntheti, hogy szeretne-e MMU-t kialakítani a csipben. Ha igen, akkor az ARM926 mellett dönt, ha nincs szükség MMU-ra, akkor pedig az ARM966-ot vásárolja meg az ARM cégtől (az ARM cég nem gyárt csipet, csak megtervezi azt, és a kész terveket – intellektuális tulajdont (IP) – adja el).

¹ Memory Management Unit – memóriakezelő egység, operációs rendszerek futtatásához szükséges.

² Memory Protection Unit – memóriavédelmi egység, az egyszerűbb beágyazott rendszerek megvédhetik a memória egy részét az illegális hozzáféréstől.

³ Floating Point Unit – lebegőpontos egység, a lebegőpontos számok kezelésének hardveres támogatásához

⁴ Embedded Trace Macrocell – beágyazott nyomkövető egység, hibakeresésre használatos

⁵ Open On-Chip Debugger – nyílt forráskódú programozó és nyomkövető szoftver

Hogy kis rendet hozzak a káoszba, a következő részben összefoglalom, hogy a kezdeti időktől napjainkig hogyan alakultak az ARM processzorok.

2.1. Történeti áttekintés

Ebben a részben az ARM⁶ processzorok fejlődésének menetét foglalom össze. Sajnos nincsen lehetőség arra, hogy minden processzor kiadásról részletesen írjak, így csak a jelentősebb állomásokat fogom szemügyre venni.

Az ARM (Advanced RISC Machine – fejlett, csökkentett utasításkészletű gép) processzorok fejlesztése 1983-ban kezdődött az Acorn⁷ cégnél. Az első, ténylegesen használható kiadás az **ARM2**-es volt, és 1984-től érhető el a piacon. Ennek még 26 bites volt a PC⁸-je, és mindössze 30.000 tranzisztort tartalmazott (a Motorola 68000⁹-es processzora 70.000-et).

Ezután hihetetlen sebességgel folytatódott a fejlesztés. A következő, igen elterjedt processzor az **ARM7TDMI** volt (ARMv4-es architektúrával). Ma is számos gyártó alkalmazza mikrovezérlőkben:

- Atmel AT91SAM7¹⁰,
- NXP LPC2000.
- ST STR7,
- Analog Devices ADUC7000,
- Texas Instruments TMS470, stb.

Az ARM7TDMI rendkívüli népszerűségének alighanem az az oka, hogy a processzor elég egyszerű felépítésű, sem MMU-t, sem MPU-t, sem FPU-t, sem cache-t nem tartalmaz, így nagyon költséghatékonyan (olcsón) tudják a lapkagyártók előállítani. Egyszerűsége ellenére elmondható róla, hogy tartalmaz mindeni, amit egy modern processzortól elvárunk: 32 bites regiszterek, processzor üzemmódok, kivételkezelés, 1 órajeles utasítások (ez csak részben igaz).

A fejlesztés hamar eljutott az **ARM9**-es processzorokhoz. Z ARM9-es processzorok ARMv4-es és ARMv5-ös architektúrájúak lehetnek. A régebbi processzorok (ARM9TDMI, ARM920, ARM922, ARM940) v4-esek voltak. Érdekes megfigyelni, hogy a régebbi architektúra ellenére az ARM cég mérnökei terveztek MMU-t és cache-t a processzorokhoz (ARM920, ARM922). Ez azért lehet érdekes, mert a Linux igényli az MMU meglétét, tehát ha egy processzor tartalmaz MMU-t, akkor azon képes lehet elfutni. És valóban, az AT-MEL cég AT91SAM9200-as processzora köré épített demo boardon fel tud BOOT-olni a Linux.

A későbbi ARM9-ek már kivétel nélkül ARMv5 architektúrával készültek. Ezek nagy előnye, hogy képesek DSP¹¹ utasítások futtatására (ha a processzor neve "E" betűt tartalmaz: mindegyik tartalmaz). Ha a processzor

^{6 &}lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture">http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture

^{7 &}lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Acorn_computers">http://en.wikipedia.org/wiki/Acorn_computers

⁸ Program Counter – utasításszámláló, az aktuális/következő utasítás címét tartalmazza.

⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/AT91SAM

¹¹ Digital Signal Processor – digitális jelfeldolgozó processzor

nevében "J" betű is található (ARM926EJ-S), akkor az képed Java bájtkódot natív módon futtatni. Ez mobil telefonok esetén lehet érdekes, ahol különösen fontos szempont a játékprogramok hordozhatósága.

Az ARM926EJ-S processzor különleges tulajdonsága, hogy rendelkezik MMU-val, és cache-sel, így építhető olyan áramkör, amin fut a Linux. Nürnbergen, a beágyazott rendszerek kiállításon nagyon sok olyan megoldást láttunk, amin valóban Linux futott. Az ATMEL cég kiváló processzorokat gyárt AT91SAM9260, AT91SAM9261, AT91SAM9262 és AT91SAM9263 néven.

A többi ARM9-es, és ARMv5-ös architektúrájú processzor nem tartalmaz cache-t, sőt gyakran még MPU-t sem. Ez a tulajdonságuk alkalmassá teszik ezeket az eszközöket, hogy mikrovezérlők processzorai legyenek. Ilyen lapkákat gyártott pl. az ST Microelectronics (STR9xxx ARM966E maggal – honlapjuk szerint elavult termék, gyártását befejezték).

A mai, modern ARM-ok az **ARM11**-nél kezdődnek. Ezek valódi applikációs processzorok, arra tervezve, hogy PDA-k, palmtop-ok, GPS-ek, vagy bármilyen, számítás- és erőforrásigényes alkalmazások processzorai legyenek. Természetesen ezek mind képesek DSP utasítások futtatására, SIMD¹² utasításokat is végrehajtanak, Java kódot is tudnak futtatni, az MMU mindegyikben megtalálható, opcionálisan lebegőpontos segédprocesszorral is fel vannak szerelve. Nem kisebb gyártók használják, mint a Nokia a mobiltelefonjaiban, az Apple az iPhone¹³-ban és az iPod touch-ban. Az ARM11 már ARMv6 architektúrájú.

Itt érkeztünk el napjaink legújabb processzoraihoz: az **ARM Cortex**-hez. Ennek az ágnak az ARM cég nevet adott, ezzel jelezve hogy fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ezek a processzorok (az M1-től eltekintve) ARMv7 architektúrájúak.

Az előbb említett **ARM Cortex-M1** ARMv6-os, és az az érdekessége, hogy FPGA-ban kiválóan használható szoftver processzorként. Méretére jellemző, hogy belefér egy XILINX Spartan-3 FPGA-ba. Csak az új generációs Thumb2¹⁴ utasításokat tudja futtatni. Sem MMU-t, sem MPU-t, sem cache-t nem tartalmaz.

Az **ARM Cortex-M3** processzor már ARMv7-es, tehát a legújabb fejlesztéseket tartalmazza. Kifejezetten arra optimalizálták, hogy mikrovezérlő készüljön belőle. Csak Thumb2 utasításokat tud futtatni, azt viszont nagyon hatékonyan teszi. Opcionálisan MPU-val "felszerelve" szállítják. Jelenleg két csipgyártó forgalmaz ARM Cortex-M3 alapú eszközöket. Mindkettő beépíti az MPU-t. Itt mondanám el, hogy az ATMEL, a nagy múlttal rendelkező Zilog és az NXP is vásárolt ARM Cortex-M3 licenszt, így a közeljövőben várható, hogy ők is elkezdenek ilyen csipeket forgalmazni.

Említettem, hogy az ARM cég néven nevezi ezt az ágat. Ez nem véletlen: párhuzam vonható a Cortex processzorok és a "klasszikus" csipek között. Tudását, komplexitását tekintve a Cortex-M3 leginkább az ARM7(TDMI)-tel mérhető össze.

Az **ARM Cortex-R4(f)** processzor leginkább az ARM9-hez hasonlít. Sokat azonban nem lehet tudni róla, mert az ARM honlapján nem található meg a megfelelő felhasználói kézikönyv. Annyi azonban bizonyos – megkérdeztem tőlük személyesen – hogy egy nagyon fejlett megszakításvezérlővel építik egybe, amely megszakításvezérlő képes több processzor között elosztani a megszakítási kéréseket (statikusan programozható). Opcionálisan lebegőpontos egységet (FPU) tartalmaz, erre utal az "f" betű a nevében. A Thumb2 mellett az ARM utasításokat is tudja futtatni.

¹² Single Instruction Multiple Data – egyazon utasítás több adaton

¹³ http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone

^{14 16} vagy 32 bites utasítások, de nagymértékben eltérnek a "klasszikus" ARM utasításoktól, melyek mindig 32 bitesek.

A technika csúcsát az **ARM Cortex-A8** és az **ARM Cortex-A9** processzor képviseli. Képességeit tekintve az ARM11-hez állnak a legközelebb, de messze túl is szárnyalják azt. A ThumbEE-nek (Thumb Execution Environment – Thumb végrehajtási környezet) köszönhetően javul számos szkriptnyelvű kód (Python, Perl, Limbo, Java, C#) futtatási sebessége. A TrustZone (megbízható övezet) technológia azzal a képességgel ruházza fel a processzort, hogy képes legyen megbízható és kevésbé megbízható kódok egymástól teljesen szeparált futtatására. Ennek köszönhetően javul a rendszer megbízhatósága és biztonsága.

A csipgyártók közül csak a Texas Instruments használ ARM Cortex-A8 processzort. Ez mag található az OMAP3¹⁵ (Open Multimedia Application Platform – nyílt multimédia platform) processzorban, ami kiválóan alkalmazható multimédiás termékekben (Pandora¹⁶).

Nem lehetetlen, hogy mire beadom ezt a dolgozatot, változni fog a helyzet, talán új processzorok jelennek meg, de egy valamit biztosan állíthatok: az általam megépítendő __FIXME__-ben ARM Cortex-M3-at fogok használni. Ennek oka egyszerű: rendkívül jól megtervezett magról van szó, másrészt az ST-nek köszönhetően már birtokomban van a csipnek számos példánya.

2.2. Az ARM Cortex-M3 blokkvázlata

2.3. Szoftverfejlesztés ARM processzorra

Az előző részben az ARM processzorok történetével foglalkoztam. Ebben az alfejezetben azt fogom leírni, hogy a kiválasztott ARM Cortex-M3 magot tartalmazó mikrovezérlőkre hogyan lehet szoftvert fejleszteni.

2.3.1. C/C++ fordító fordítása ARM architektúrára

A mai mikrovezérlőket már nem érdemes assembly nyelven programozni, mert annyi utasítást és címzési módot kellene ismerni, hogy a befektetett energia nem lenne arányos a várható eredménnyel. Ha mégis szükség lenne egy-egy speciális assembly utasításra, azt beszúrom a C forráskódba.

Másik nyomós érv a – most már nyilvánvalónak tűnő – C/C++ nyelv mellett, hogy a csipgyártó programozói is C nyelven teszik közzé a nem-ARM perifériákat kezelő függvénykönyvtárat (továbbiakban: firmware library).

Megfontolás tárgyává téve a dolgot úgy döntöttem, hogy a GNU GCC¹⁷ fordítót fogom használni. Az ARM Cortex-M3 csak a Thumb2 utasításkészletet képes végrahajtani, ezért olyan verziójú fordítót kell beszerezni, ami támogatja azt. A GCC esetében ez a 4.3.0, ami a http://gcc.gnu.org/ címről ingyenesen letölthető. A GCC a binutils-t¹⁸ is használja, ezért ezt is le kell töltenia http://www.gnu.org/software/binutils/ címről. A harmadik dolog, ami sokat segíthet a GDB, a GNU debugger (letölthető innen: http://sourceware.org/gdb/). Ez a program lehetővé teszi, hogy úgy kövessük nyomon a mikrovezérlő működését, hogy közben látjuk a forráskódot.

A C fordító fordítása így történik:

¹⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/OMAP

¹⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Pandora_(console)

¹⁷ GNU Compiler Collection – GNU fordítógyűjtemény

¹⁸ Tartalmazza az assemblert, linkert, formátom konvertert, stb.

- Először konfiguráljuk a binutils úgy, hogy képes legyen ARM-ra fordítani.
- Majd lefordítjuk azt, és installáljuk is.
- Aztán konfiguráljuk a GCC-t is, úgy, hogy ez is ARM-ra fordítson.
- Lefordítjuk ezt is. Ez persze nem lesz zökkenőmentes, mert nem létezik olyan verziójú GCC, ami minden gond nélkül lefordítható.
- Végül konfiguráljuk a GDB-t is, csakúgy, mint a GCC-t.
- Ennek sem a fordítása, sem az installálása nem szokott gondot okozni.

Most pedig álljanak itt a konkrét parancssorok (Linux alatt működnek):

```
tar xzvf binutils-2.18.tar.gz
cd binutils-2.18/
./configure --target=arm-none-linux-gnueabi
make
sudo make install
```

A GCC fordítása kissé bonyolultabb. Érdemes megemlíteni, hogy a libstdc++-v3 sem fordítható le, mert egy-két programozási hiba van benne. Ugyanez igaz majdnem minden függvénykönyvtárra, amit a GCC forrásával adnak. Ezen részek fordítását mindenképpen érdemes letiltani.

Egy másik érdekes kérdés lehet a libc (C függvénykönyvtár) léte vagy nem-léte. Azt gondolom, hogy elég kevés olyan szabványos C függvény van, ami tényleg hasznos egy mikrovezérlő programozásához, ezért libc-t sem fordítok a GCC-vel.

Nyelvek tekintetében kissé érdekes a helyzet. A C nyelv mindenképpen szükséges. De a C++-ről már lehet vitatkozni: vajon van-e olyan alkalmazás, amihez célszerű az objektumorientált szemlélet. Neken az a véleményem, hogy a C++ számos olyan szolgáltatást tartalmaz, ami megkönnyíti a munkámat: függvények alapértelmezett paramétere, operátor és függvénytúlterhelés, kivételkezelés (try-catch), stb. Ezért a C++ támogatást is fordítok a GCC-hez.

Ha a newlib nevű C függvénykönyvtárt is szeretnénk a GCC-vel együtt lefordítani, akkor másoljuk a newlib forrását a gcc-4.3.1 könyvtárába, és konfigurálásnál a következő parancsot használjuk:

```
./configure --target=arm-none-linux-gnueabi -enable-languages=c,c++ \
--disable-libstdcxx --disable-libgomp --disable-libmudflap \
--disable-libssp --with-newlib
```

A fordítás során fellépő hibák javítását itt nem tudom megadni, a korrigálás meghaladja ezen mű kereteit (másrészt valószínűleg úgyis verziófüggők a hibák). A legfontosabb hibaforrások:

- libgcc: BITS_PER_UNIT = 8
- libgcc: header fájlok nem találhatók
- libgcc: lebegőpontos számításokhoz szükséges függvények nem kerülnek lefordításra. Ezen úgy lehet segíteni, ha a libgcc2.h-ban megadjuk, hogy kell lebegőpontos támogatás a libgcc-be.
- crt: nem keletkezik CRT¹⁹ (C Runtime), ami egyébként nem baj, csak megszakad a fordítás

Ha mindezen túljutottunk, már csak a GDB-t kell lefordítani. Ez már kifejezetten egyszerű folyamat a GCC fordításához képest:

```
tar xjvf gdb-6.8.tar.bz2
cd gdb-6.8
./configure --target=arm-none-linux-gnueabi
make
sudo make install
```

Ezzel el is készült a C/C++ firdító. Ez már majdnem elég ahhoz, hogy programot tudjunk írni ARM Cortex-M3-ra.

2.3.2. C/C++ program írása ARM architektúrára

Az előző részben az olvasható, hogy hogyan kell/kellene a GCC-t és a GDB-t lefordítani, hogy aztán segítségükkel ARM processzort programozhassunk.

A régi időkben a programok forráskódját (legyen az assembly, C vagy C++ nyelvű) egy szövegszerkesztő (text editor) segítségével állították elő (innen ered az elnevezés: az assemblyből fordított végrehajtható (azaz bináris) kódot *szöveg*nek (.text) nevezték, hiszen az assembly és a gépikód majdnem kölcsönösen egyértelműen megfeleltethető). Ezzel a jól bevált hagyománnyal én sem fogok szakítani.

Ahhoz, hogy a munkát el tudjuk kezdeni, néhány dolgot tisztáznunk kell:

Az ARM régebben csak a processzor *szilícium rajzolatát* (layout) és a *felhasználás jogát* (licensz) adta el, de nem foglalkozik a kiegészítő perifériákkal, memóriákkal. Nem adott útmutatást arra vonatkozóan sem, hogy a kiegészítő eszközöket hogyan célszerű a processzorhoz illeszteni.

Az ARM Cortex típusú processzorok esetében a cég szakított ezzel a hagyománnyal, és pontosan specifikált jó néhány paramétert: meghatározta a memóriatérképet, a memóriak (FLASH és statikus RAM) helyét, a kötele-

¹⁹ Olyan függvények, melyek előkészítik a main() függvény számára a környezetet (pl. 0-val töltik fel a globális változók memóriaterületét), illetve a main() után futnak le (pl. nyitott fájlok lezárása).

ző perifériák (megszakításvezérlő, systick²⁰ számláló) regisztereinek címét, az MPU és rendszerregiszterek felépítését, stb.

Adott típusú memóriákban nem csak egyféle információt lehet tárolni: például a FLASH memóriába tölthetünk futtatható kódot vagy konstans adatot, de a RAM-ban lehet inicializált adat (globális vagy statikusnak deklarált lokális változók) vagy veremterület (visszatérési cím, függvényparaméterek, lokális változók) is.

Ezeket a memóriaterületeket szekcióknak nevezzük. A linker, ami összefűzi a firmware (beágyazott rendszer szoftver) komponenseit, nagyban épít a szekció információkra. Tipikusan a következő szekciókat használjuk:

- .text: a bináris program (a szöveg)
- rodata: csak olvasható (konstans) adatok
- .data: inicializált adatok (globális vagy statikusra deklarált változók)
- .bss: inicializálatlan adatok (függvények visszatérési címe,

A felsoroltakon kívül még számos szekció lehetséges (globális objektumok konstruktorait, destruktorait kezelő szekció, C progeamot inicializásló, stb.). Sőt, a későbbiekben szükség is lesz saját szekciók definiálására. Ennek már csak azért is célszerű, mert a C kódban nem lehet megadni egy "objektum" (függvény, változó) címét, míg a szekciók által ez könnyen elérhető.

Ez az a pont, ahol fel kell sorolni az ARM cél által meghatározott memóriaterületek funkcióját, és definiálni kell a szükséges szekciókat (el kell készíteni a linker szkriptet, ami alapján a linker elvégzi a C/C++ program "megfelelő helyre igazítását"):

Név	Címtartomány	Mérete	Eszköz típusa	
Code (FLASH)	0x00000000-0x1FFFFF	F	500 MB Normá	l (memória)
SRAM	0x20000000-0x3FFFFFF	F	500 MB Norma	l (memória)
SRAM_bitband ²¹	+0 +2000000	1 MB	Belső	
Perifériák	0x40000000-0x5FFFFFF	F	500 MB Periféri	iák
Külső RAM	0x60000000-0x9FFFFFF	F	1 GB	Normal (memória)
Külső eszközök	0xA0000000-0xDFFFFF	FF	1 GB	Külső eszközök
Rendszereszközök	0xE0000000-0xE00FFFF	F	1 MB	Rendszereszközök
Gyártóspecifikus	0xE00FFFFF-0xFFFFFF	FF	500 MB Gyártó	specifikus

Ezek közül a legfontosabbak a memóriaterületek, mert a perifériák esetében úgyis pointerek segítségével végezzük az elérést. A memóriák közül is inkább a FLASH érdemel több figyelmet, ugyanis az itt találhatók azok az adatok, melyek segítségével inicializálja magát a mikrovezérlő (ez nem gyártóspecifikus, az ARM deklarálta).

A memória legelején egy pointer (32 bites memóriacím található), ami a verem elejére mutat. Fontos tudni, hogy a mai ARM-ok hátulról növekedő vermet használnak, és a veremmutató az utolsó, de valós adatra mutat (nem pedig az első, üres elemre).

²⁰ Olyan számláló / időzítő, amely segít az operációs rendszerek kialakításában, időalapot szolgáltat az ütemező számára.

²¹ A SRAM egy része bitenként is elérhető, így gyorsíthatók a bitműveletek

A flash további 32 bites értékei a megszakítások belépési pontjaira (függvénypointerek – szintén memóriacímek, csak másfélék) mutatnak. Ezt a táblázatot a megszakításvezérlő használja, de a program futása során át lehet helyezni a RAM-ba, de én még sosem tettem ilyet.

Eddig elhallgattam, de tovább nem tehetem: létezik inicializált adatterület, de honnan lesz az inicializálva? A megoldás kézenfekvő: a FLASH-ből, hiszen az "nem felejti el" a tartalmát.

Egy lehetséges linker szkript, ami lefedi a veremcímet, a megszakítási vektortáblát, a programkódot, az inicializált adatokat, az inicializálatlan adatokat és a vermet, így néz ki:

```
* Linker script file for ARM Cortex-M3 microcontrollers
MEMORY
    FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x20000
    SRAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x2000
/* Section Definitions */
SECTIONS
    /* Code and constant data */
    .text :
         _pointers = .;
        /* Initial value of the stack pointer after RESET */
        *(.stack_pointer)
        /* Pointers to Interrupt (including RESET) service routines */
        *(.vectors)
        /* Code sections */
        _text = .;
*(.text .text.*)
        /* Read-only data */
        *(.rodata .rodata*)
         _{\text{etext}} = .;
    } > FLASH
    /* Initialized data (read-write) */
    .data : AT (_etext)
         _data = .;
        *(.data .data.*)
         _edata = . ;
    /* Uninitialized data (heap memory + stack) */
    .bss (NOLOAD) :
         _bss = . ;
        *(.bss .bss.*)
         _{\rm ebss} = .;
    } > SRAM
     = ALIGN(4);
    /* Stack will be at the end of the RAM area */
```

Ezek után következzen egy fordítható-futtatható programkód bemutatása. Az előbb definiált szekciókat "fel kell tölteni" értelmes adatokkal és kódokkal, ebben pedig a C fordító lesz segítségünkre.

```
* This file contains the startup code for the ARM-Cortex microcontroller.
#include <config.h>
#include <sysinit.h>
 * The first word of the FLASH should be the initial stack pointer of the
 * microcontroller.
 * This parameter will be in the ".stack_pointer" section.
 * See also: linker script
 _attribute__((section(".stack_pointer")))
void *stack_pointer = (void *) (MAIN_STACK);
 * The next words should be pointers to ISRs (Interrupt Service Routines). * These parameters will be placed into the ".vectors" section.
 * See also: linker script
 _attribute__((section(".vectors")))
void (*vectors[])() = \{ \text{ sysinit, 0, 0, 0, 0, } \}
                          0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0
};
 * The function will be started after RESET.
void sysinit() {
    unsigned char *ptr;
    /* Initialize ".data" section with binary 0s */
    for (ptr = (unsigned char *) RAM_BASE; ptr < (unsigned char *) (MAIN_STACK); ptr++)
         *ptr = 0;
    /* Main loop increments a counter */
    for (;;)
        asm("nop");
}
```

A config.h fájl néhány előre definiált konstanst tartalmaz, pl. a RAM kezdetét (0x20000000) és a verem címét (0x20000000 + 8 kbájt).

A stack_pointer (veremmutató) egy memóriacím, ami a .stack_pointer szekcióba kerül (vagyis a memória legelejére, pontosan úgy, ahogy az ARM specifikációjában le van írva).

Ezt követi a Vectors tömb, ami a megszakítási vektorok címét tartalmazza. Helye a .Vectors szekcióban van, ami sorrendben a veremmutatót követi (ez a linker szkriptből is kiderül: közvetlenül a veremmutató után szerepel).

Ezután következik az összes programkód. Ezek automatikusan a .text szekcióba kerülnek, míg az adatok a .data szekcióba.

RESET hatására elindul a 0. megszakítási vektor, vagyis a Sysinit függvény. Nem csinál ez mást, mint inicializálja (jelen esetben nullákkal tölti fel) a RAM-ot, majd belefut egy végtelen ciklusba. Hogy ez valóban így van-e, le kell fordítani a forráskódot. Mivel ezt többször is el fogom végezni, ezért Makefile²²-t használok:

```
This is the Makefile for ST's STM32 (ARM-Cortex based) Microcontollers
# Change CROSS parameter if you want to use a different C/C++ compiler or
# the path to the C/C++ compiler is different.
CROSS
              = arm-none-linux-gnueabi-
              = $ (CROSS) gcc
CXX
              = $ (CROSS) g++
AS
              = $ (CC)
OPT
CFLAGS
              = -mthumb -mcpu=cortex-m3 -Wall -O$(OPT) -g -I. -I.. -D__STM32__
CFLAGS
CXXFLAGS
              = $ (CFLAGS)
              = $(CROSS)1d
LDFLAGS
              = -T cortex_m3.ld
OBJDUMP
              = $ (CROSS) objdump
              = -h -j .stack_pointer -j .vectors -j .text -j .data -j .bss -dS
ODFLAGS
              = $(CROSS)objcopy
OBJCOPY
              = -0 binary -j .stack_pointer -j .vectors -j .text -j .data -j .bss
OCFLAGS
              = $ (CROSS) nm
PROG
              = firmware_cortex_m3
# Core modules of the formware application
OBJS
               = svsinit.o
# Compile the firmware
all: clean $(OBJS)
       $(LD) $(LDFLAGS) -o $(PROG) $(OBJS) $(EXT_LIBS)
       $(OBJDUMP) $(ODFLAGS) $(PROG) > $(PROG).list
       $(OBJCOPY) $(OCFLAGS) $(PROG) $(PROG).bin
       (NM) (PROG) | sort > (PROG).nm
  Clean unnecessary files
clean:
       rm -rf (OBJS) (PROG) (PROG) .list (PROG) .hex (PROG) .nm (PROG) .bin
```

A fordítás ezek után könnyen elvégezhető: a make program teljes mértékben automatizálja a folyamatot. A fordítás eredményeként számos fájl létrejön. Ezek közül a legfontosabb az ELF²³ formátumú futtatható fájl és a program listája (ami tartalmazza a C forráskódot, a címeket és a generált assembly utasításokat is). A lista fájl tartalma a következő:

²² Fordítást automatizáló program (make) "konfigurációs" fájlja

²³ Executable and Linuakbe Format – futtatható és linkelhető formátum

```
file format elf32-littlearm
firmware cortex m3:
Sections:
                 Size
                           VMA
                                    LMA
                                              File off Algn
Idx Name
 0.text 00000060 00000000 00000000 00008000 2**2
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .debug_abbrev 0000008d 00000000 00000000 00008060 2**0
                 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 2 .debug_info 0000009e 00000000 00000000 000080ed 2**0
                 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 3 .debug_line 0000003e 00000000
                                    00000000 0000818b 2**0
                 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 4 .debug_frame 00000020 00000000 00000000 000081cc 2**2
                 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 5 .debug_pubnames 0000003c 00000000 00000000 000081ec 2**0
                 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 6 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00008228 2**0
                 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 7 .debug_str 0000007f 00000000 00000000 00008248 2**0
                CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 0000002b 00000000 00000000 000082c7 2**0
 8 .comment
                CONTENTS, READONLY
  9 .ARM.attributes 00000031 00000000 00000000 000082f2 2**0
                CONTENTS, READONLY
Disassembly of section .text:
00000000 <_pointers>:
  0: 20002000
                     .word 0x20002000
00000004 <vectors>:
  4: 00000041 00000000 00000000 00000000
                                            A.....
00000040 <sysinit>:
 \mbox{\scriptsize \star} The function will be started after RESET.
                                                     ._____ */
void sysinit()
 40: f04f 5200
                    mov.w r2, #536870912; 0x20000000
   unsigned char *ptr;
    /* Initialize ".data" section with binary 0s */
   for (ptr = (unsigned char *) RAM_BASE; ptr < (unsigned char *) (MAIN_STACK); ptr++)
 44: f242 0300 movw r3, #8192 ; 0x2000
  48:
      4619
                    mov
                            r1, r3
                          r1, #8192 ; 0x2000
 4a: f2c2 0100
                    movt
      *ptr = 0;
f04f 0300 mov.w r3, #0; 0x0
f802 3b01 strb.w r3, [r2], #1
                     mov.w r3, #0 ; 0x0
 52:
       428a
                           r2, r1
                     cmp
 58: d1f9
                    bne.n 4e <sysinit+0xe>
   /* Main loop increments a counter */
   for (;;)
       asm("nop");
 5a:
      bf00
                     nop
      e7fd
  5c:
                     b.n
                            5a <sysinit+0x1a>
 5e: 46c0
                     nop
                                           (mov r8, r8)
```

Látható, hogy 0-s címen a RAM végének címe van, ez a verem teteje, a következő (4-es) címen pedig a sysinit első utasításának címe található (azért 0x41, mert a legalsó bit jelzi, hogy Thumb2 "üzemmódba" kell váltani – az ARM Cortex-M3 csak azt ismeri.)

Ezek után már csak azzal kell megismerkedni, hogy miként lehet az elkészült kódot a mikrovezérlő memóriájába tölteni, futtatni és hibamentesíteni. Ez lesz a következő rész témája.

2.3.3. Kód letöltése, hibamentesítés

ARM alapú mikrovezérlők programozására az OpenOCD-t használható. Ez a nyílt forráskódú program szabadon letölthető a http://openocd.berlios.de/web/ oldalról. Mivel ez nem annyira egyértelmű, ezért inkább a következő módszert javaslom (előtte a Subversion programot/csomagot telepíteni kell):

```
svn checkout svn://svn.berlios.de/openocd/trunk
```

A letöltött forráskód birtokában kezdődhet a fordítás. Ha a számítógép, amelyen a programozás történik, rendelkezik beépített (nem USB-s) párhuzamos porttal, ajánlatos a fordítást --enable-parport opcióval végezni.

```
cd trunk/
./bootstrap
./configure --enable-parport
make
sudo make install
```

Ha a programozó eszköz FT2232-vel lenne felépítve, akkor a libusb és a libftdi függvénykönyvtárak telepítése után így végezzük a fordítást:

```
cd trunk/
./bootstrap
./configure --enable-ft2232_libftdi
make
sudo make install
```

Aki gyári programozó hardvert használ, így fordítsa az openocd-t (példa):

```
cd trunk/
./bootstrap
./configure --enable-oocd_trace
make
sudo make install
```

Az OpenOCD futtatásához szükséges egy konfigurációs fájlt létrehozni openocd.cfg néven. A név nem kötelező, de ez az alapértelmezett, az OpenOCD ezen a néven keresi.

A konfigurációs fájl a következőket írja le:

- Az OpenOCD a 4444-es telnet porton (TCP) érhető el.
- Ha GDB-t használunk, a 3333-es portra kell csatlakozni azzal.
- Ha elindul az OpenOCD, RESET-elje a mikrovezérlőt.


- Párhuzamos portos programozót használunk.
- Ami a 0x378-as portcímen található.
- A kábel Wiggler típusú.

(http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/JTAG_Cable)

- A JTAG beállításai (ez egy viszonylag gyors kapcsolatot biztosít).
- A csip egy ARM Cortex-M3 típusú, little-endian eszköz, RESET parancs esetén tartsa HALT állapotban (megállítva).
- Időzítási paraméterek RUN és HALT állapotban.
- A FLASH memória típusa, kezdőcíme, mérete.
- A working area (munkaterület) a programozás során pufferként szolgál.

```
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
daemon_startup reset
#interface
interface parport
parport_port 0x378
parport_cable wiggler
jtag_speed 1
jtag_nsrst_delay 10
jtag_ntrst_delay 10
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
jtag_device 5 0x1 0x1 0x1e
#target configuration
#target <type> <startup mode>
target cortex_m3 little reset_halt 0
#target_script 0 reset stm32.script
run_and_halt_time 0 30
#flash configuration
working_area 0 0x20000000 0x4000 nobackup
flash bank stm32x 0x08000000 0x00008000 0 0
```

A programozás megkezdése előtt mindenképpen el kell készíteni a JTAG programozó hardvert. Ez egy rendkívül egyszerű áramkör:



Tovább szoktam egyszerűsíteni az áramkört azzal, hogy kihagyom belőle a 74AC244-et, a tranzisztort és az ellenállásokat. Gyakorlatilag egy kábel marad, amit egy-egy csatlakozó zár le mindkét végén. **Érdemes a TRST-t is bekötni a printer port 6-os lábára.**

A pontos bekötés érdekében érdemes áttanulmányozni a trunk/src/jtag/parport.c fájlt, annak is a következő két sorát. Mivel az én számítógépem nBUSY lába valamiért nem működik, ezért az nBUSY (7. bit, 11-es láb) bemenetet a SELECT-re (4. bit, 13-as láb) cseréltem, pontosabban a kettőt összekötöttem.

```
tck
                                      tdi
                                            srst
                                                 o_inv i_inv init exit led */
              0x80, 0x10, 0x02, 0x04, 0x08, 0x01, 0x01, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00 },
{ "wiggler",
                                                  o_inv > 0x00, ha nincs tranzisztor */
              nBUSY D4
                                 D2
                                       D3
                                             D0
Én ezt így módosítottam:
/* name
              tdo
                    trst tms
                                tck tdi
                                            srst o_inv i_inv init exit led */
              0x10, 0x10, 0x02, 0x04, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x91, 0x91, 0x00 },
 "wiggler",
              SELECT D4
                           D1
                                D2
                                      D3
                                            D0
                                                  o_inv → 0x00, ha nincs tranzisztor */
```

A sorok értelmezéséra már valószínűleg magától is rájött az Olvasó.

__FIXME__ lecserélni a JTAG képét (google), + Fuszenecker-szabványú 10-pólusú kiosztás + ARM 20-pólusúja is lehetne __FIXME__ breakpoint, új openocd.cfg!.

Olimex, jtag_khz := 1 khz, ha elindult az oszci és a PLL, akkor lehet 500kHz. Jó tartja a frekijét. Gdb init script

gdb monitor, layout asm, reg, src.

Ezek után nincs más hátra, mint bekötni a JTAG programozót a mikrovezérlő megfelelő lábaira. Az OpenOCD így indítható:

```
sudo ./openocd
```

Optimális esetben (néhány óra bibakeresés után) így válaszol az OpenOCD:

```
Info: options.c:50 configuration_output_handler(): Open On-Chip Debugger 1.0 (2008-06-27-14:04) svn:734
Info: options.c:50 configuration_output_handler(): jtag_speed: 1, 1
Info: jtag.c:1389 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x3ba00477 (Manufacturer: 0x23b, Part: 0xba00, Version: 0x3)
Info: jtag.c:1389 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x16410041 (Manufacturer: 0x020, Part: 0x6410, Version: 0x1)
```

Az OpenOCD használatához be kell "telnetelni" a démonba:

```
telnet localhost 4444
```

Ennek hatására megjelenik a prompt:

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Open On-Chip Debugger
>
```

A flash törlése és írása a "flash write_image erase firmware_cortex_m3 0x8000000" paranccsal végezhető. A helyes válasz:

```
auto erase enabled
device id = 0x20006410
flash size = 128kbytes
wrote 96 byte from file firmware_cortex_m3 in 0.593120s (0.158062 kb/s)
>
```

A kód ezek után így futtatható: "reset" majd "resume"

```
> reset

JTAG device found: 0x3ba00477 (Manufacturer: 0x23b, Part: 0xba00, Version: 0x3)

JTAG device found: 0x16410041 (Manufacturer: 0x020, Part: 0x6410, Version: 0x1)

target state: halted

target halted due to debug request, current mode: Thread
```

```
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00000040
> resume
> poll
target state: running
>
```

A "poll" paranccsal azt ellenőriztem, hogy fut-e a kód. Láthatólag fut.

Ha azt szeretnénk tudni, hogy mi történik futás közben, akkor le kell állítani a kód futását (vagy el sem kell indítani – a RESET ettől függően még így is ajánlatos) a "halt" paranccsal, majd a "step" paranccsal lehet lépegetni utasításról utasításra. A "reg" parancs a mikrovezérlő regisztereit listázza ki.

```
> halt
target state: halted
target halted due to debug request, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x0000005c
> step
target state: halted
target halted due to single step, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x0000005a
> step
target state: halted
target halted due to single step, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x0000005c
> step
target state: halted
target halted due to single step, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x0000005a
> step
target state: halted
target halted due to single step, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x0000005c
(0) r0 (/32): 0x20000090 (dirty: 0, valid: 1)
(1) r1 (/32): 0x20002000 (dirty: 0, valid: 1)
(2) r2 (/32): 0x20002000 (dirty: 0, valid: 1)
(3) r3 (/32): 0x00000000 (dirty: 0, valid: 1)
(4) r4 (/32): 0x40022010 (dirty: 0, valid: 1)
(5) r5 (/32): 0x4002200c (dirty: 0, valid:
(6) r6 (/32): 0x25d1534c (dirty: 0, valid: 1)
(7) r7 (/32): 0xb52d6fd4 (dirty: 0, valid: 1)
(8) r8 (/32): 0x9fefffdc (dirty: 0, valid: 1)
(9) r9 (/32): 0xdffdb5fe (dirty: 0, valid: 1)
(10) r10 (/32): 0xa4c3ea69 (dirty: 0, valid: 1)
(11) r11 (/32): 0xc9366b88 (dirty: 0, valid: 1)
(12) r12 (/32): 0xfff7ffff (dirty: 0, valid: 1)
(13) sp (/32): 0x20002000 (dirty: 0, valid: 1)
(14) lr (/32): 0xffffffff (dirty: 0, valid: 1)
(15) pc (/32): 0x0000005c (dirty: 0, valid: 1)
(16) xPSR (/32): 0x61000000 (dirty: 0, valid: 1)
(17) msp (/32): 0x20002000 (dirty: 0, valid: 1)
(18) psp (/32): 0x0e42cb58 (dirty: 0, valid: 1)
(19) primask (/32): 0x00000000 (dirty: 0, valid: 1)
(20) basepri (/32): 0x00000000 (dirty: 0, valid: 1)
(21) faultmask (/32): 0x00000000 (dirty: 0, valid: 1)
(22) control (/32): 0x00000000 (dirty: 0, valid: 1)
```


Látható, hogy a mikrovezérlő a 0x5a és a 0x5c című utasításokat hajtja végre. Nem meglepő ez: a végtelen ciklusban ciklál.

```
/* Main loop increments a counter */
for (;;)
    asm("nop");
5a: bf00    nop
5c: e7fd    b.n    5a <sysinit+0x1a>
```


Ha magasabb (azaz C nyelvű) nyomkövetésre van szükség, ennek sincs akadálya: csak el kell indítani az arm-none-linux-gnueabi-gdbtui-t, paraméterként átadva a firmware fájl nevét:

```
arm-none-linux-gnueabi-gdbtui firmware_cortex_m3
```

Ezután ajánlatos RESET-elni a mikrovezérlőt, hogy az alapállapotba kerüljön (különösen a DEBUG áram-köre).



A "target remote :3333" paranccsal csatlakoztatom a GDB-t az OpenOCD-hez. Ekkor betöltődik a forráskód a GDB felső ablakába.



Töréspontot a "b" paranccsal leket definiálni. Paraméterként elfogadja a memóriacímet és a függvénynevet is. A futtatást a "c" (continue – folytatás) parnaccsal lehet kezdeni / folytatni. A kód futása a töréspontnél megáll. Lépésenként való futtatásra az "n" (next – következő) és az "s" (step – léptetés) parancs használandó. Az előbbi a függvényhívásokat egyben végrehajtja, míg az utóbbi elugrik a hívott függvény törzséhez, és lépésenként hajtja végre azt.

Egy változó értékének megtekintése a "p" (print – nyomtatás) paranccsal lehetséges.

```
target state: halted
target halted due to breakpoint, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0000004e
(gdb) p ptr
$1 = (unsigned char *) 0x20000000 ""
(gdb)
```

Ezzel elérkeztünk a fordítás, a linkelés, a letöltés és a nyomkövetés tárgyalásának végére. Az eddig elmondottak minden ARM Cortex-M3 mikrovezérlőre igazak (kivéve az OpenOCD memória konfigurációja, az sajnos gyártófüggő).

2.4. Gyártóspecifikus hardver kezelése

STM32 blokkvázlata!

Firmware library, soros port és LED-ek (DEBUG), STM32 specifikus dolgok, PLUSZ a megszakításvezér-lő.

3. USB-CAN átalakító

Motiváció: kommunikáció a CAN-es eszközökkel, modern buszok használata, debug.

3.1. A CAN busz működése és használata

A CAN busz tulajdonságai, megvalósítása STM32-ben

Lehet írni a hálózati topológiáról, a hardverről (fizikai réteg, szívásfaktor: földelés, bitsebesség, stb.).

MAC+LLC: Keretek formátuma, maszk, id, prioritás szintek, címek, utasítások.

Itt lehet írni a fw lib. függvényeiről, és a CAN keret küldéséről. Zita tud fényképet csinálni szkópról!

3.2. Kommunikáció a PC-vel: az USB

Ugyanaz, mint a CAN.

3.3. Az USB-CAN átalakító megépítése

A teljes USB-CAN átalakító, blokkvázlattal, kapcsolási rajzzal, NYÁK-tervvel, szoftverrel, szoftver keretrendszer.

4. A teleport és időgép kialakítása

4.1. Motiváció, hardver specifikáció

A __FIXME__ kialakítása, hardveres megfontolások, specifikáció.

4.2. A teleport és időgép felépítése

A __FIXME__ kialakítása, blokkvázlat, kapcsolási rajz, NYÁK-terv, szoftver háttere, szoftver keretrend-szer.

- 4.2.1. Blokkvázlata, működése
- 4.2.2. Kapcsolási rajza, NYÁK-terve
- 4.2.3. Szoftver keretrendszer

4.3. Kommunikáció az átalakítóval és más CAN-es eszközzel

kommunikáció a már elmondott CAN-nel (magasabb rétegek?). Szoftver megoldások.

5. Továbbfejlesztési lehetőségek

ilyen nem lesz.

fe	jezet:		
10			

6. Összefoglalás, végkövetkeztetés

fei	ezet:		
10	CZCI.		

7. Címsor 1

7.1. Címsor 2

7.1.1. Címsor 3

7.1.1.1. Címsor 4

Szöveg

- bullet
- bullet
- bullet

7.1.2. Tisztelet Sákjamuni buddhának

fejezet:

8. Felhasznált szoftverek

- OpenOffice.org 2.4 szövegszerkesztő, szövegformázó
- http://www.lipsum.com/ Lorem Ipsum generátor a szövegformázáshoz
- GCC GNU Compiler Collection (GNU fordítógyűjtemény) C/C++ fordító
- OpenOCD Open On-Chip Debugger (nyílt __FIXME__ nyomkövető)
- STM32 Firmware Library STM32 beágyazott programkönyvtár

•

9. Felhasznált irodalom

- CortexTM-M3 Technical Reference Manual műszaki referencia kézikönyv
- RM0008 STM32 Reference Manual STM32 referencia kézikönyv
- http://wikipedia.org/ A szabad enciklopédia (az ARM processzorok története)

•

9. fejezet: Felhasznált irodalon	1		

Tárgymutató

A	30
Aliquam	7
átalakító	7, 9, 29
dolor	7
lorem	7
Praesent	7

purus	
quam	7
rutrum	.7
tellus	. 7
tortor	7