Kapcsoló üzemű tápegység megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Készítette: Fuszenecker Róbert

Budapest, 2007. november



Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet konzulenseimnek, **dr. Schuster György főiskolai docensnek**, és **Krüpl Zsolt okleveles villamosmérnöknek**, akik áldozatos munkájukkal, ötleteikkel és nélkülözhetetlen szakmai tanácsaikkal segítettek a dolgozat megírásában.

Szintén hálával tartozom a lektoroknak, **Körmendi Zita kommunikációs szakértőnek**, **Gagyi Endre okleveles villamosmérnöknek** és **Gnandt András okleveles villamosmérnöknek**, akik erejükön felül teljesítve azon fáradoztak, hogy a dolgozat mindenfajta – helyesírási, szakmai, és logikai – hibától mentesen kerülhessen az Olvasó elé.

Köszönetnyilvánítás	

Tartalomjegyzék

Koszonetnyilvanitas	3
Bevezetés	7
1. Az áramkörök specifikációja	9
2. Az áramkörök megtervezése és megépítése	11
2.1. Elvi kapcsolási rajzok és NYÁK-tervek	11
2.2. Paraméterek megállapítása: elméleti számítások	15
2.3. Alkatrészlista	
3. A szoftver környezet	19
3.1. C fordító IÁ32 architektúrára	
3.2. C fordító ARM architektúrára	
3.3. JTAG programozó szoftver: az OpenOCD	20
3.4. Teljes mintaprogram	
4. A mikrovezérlő hardver eszközeinek használata	
4.1. Hibakonzol (DBGU)	27
4.2. LED-ek	
4.3. PWM	30
4.4. ADC	31
4.5. IRQ – megszakításkezelés	32
4.6. A főprogram	35
4.7. Az "l" szabályozó algoritmus	37
5. Kommunikáció a PC és a mikrovezérlő között	39
6. Felhasználói interfészek	45
6.1. Karakteres	45
6.2. Grafikus	47
Összefoglalás, végkövetkeztetés	
Felhasznált irodalom	
Felhasznált szoftverek	53

Köszönetnyilvánítás	

Bevezetés

Ez a dolgozat a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai karán oktatott "Gyártórendszerek prodzsekt I. laboratórium" tantárgy keretein belül elkészített önálló feladat teljes leírását tartalmazza.

A mű tartalmaz minden olyan információt, amely segítségével az áramkör és annak működtető szoftvere (firmware) reprodukálható. Mindvégig szem előtt tartottam azon szándékomat, hogy az elektronikában kevésbé jártas érdeklődők is haszonnal forgathassák ezt az írásművet.

Nem tagadhatom azonban, hogy elsődleges célom a főiskola követelményeinek maximális kielégítése, így gyakran építek a kedves Olvasó előzetes ismereteire: elsősorban a gyakorlati elektronikában és az előző féléves tanulmányok során előfordult szaktudásra gondolok (PWM, ADC, programozás C nyelven, stb.).

Az áramkör magját képező mikrovezérlő felépítését, működését és a használatával kapcsolatos részletes információkat nem kell ismernie az Olvasónak, hiszen ezek nagymértékben eszközspecifikusak, és megtalálhatók a félvezető lapka leírásában.¹

Magának a prodzsektnek a végső célja az, hogy a rádióamatőrök (és az elektronikát hobbiként művelő érdeklődők) "házi" laboratóriumát, műhelyét olyan berendezésekkel lássa el, melyek könnyen utánépíthetők, mégis teljesítenek bizonyos minőségi követelményeket². Az eszközök egymással összekapcsolhatók, így egy – minden háztartásban megtalálható, Linux-ot futtató – személyi számítógép segítségével vezérelhetők. Megfelelő programozási ismeretekkel rendelkező szakemberek az eszközökből akár bonyolultabb mérési elrendezéseket is építhetnek, így nem okoz majd problémát például egy hangfrekvenciás erősítő frekvenciamenetének felvétele, vagy egy PLL áramkör szűrőjének tranziens állapotbeli vizsgálata.

Jelenleg a prodzsekt még a tervezés fázisában van, de remélhetőleg találok néhány lelkes mérnök-aspiránst, akik segítségemre lesznek a függvénygenerátor, AC-DC feszültség- és árammérő, a logikai analizátor vagy az oszcilloszkóp modul tervezésében, kivitelezésében.

Ezen álmom teljes megvalósulása még rengeteg időbe és munkába kerül. Mégis remélem, hogy az Olvasó kedvet kap ahhoz, hogy csatlakozzon a munkához, ennyivel is közelebb segítve a rádióamatőr mozgalmat a XXI. századhoz.

A dolgozat megírása során azon elv vezérelt, hogy hasznára legyek azoknak, akik valóban érdeklődnek áramkörök építése és fejlesztése iránt. Felajánlom tehát ezt a dolgozatot a közösség számára:

Ez a dokumentum szabad szoftver, szabadon terjeszthető és/vagy módosítható a GNU General Public License 3-ban leírtak szerint.

Váljon ez a dolgozat minden élőlény javára!

A szerző

¹ A legfrissebb hardver leírás (datasheet) és a hozzá kapcsolódó alkalmazási segédletek (application notes) letölthetők a gyártó honlapjáról

² A pontos specifikációkat a megfelelő fejezet tartalmazza

1. Az áramkörök specifikációja

Ebben a részben arról írok, hogy a különböző berendezésektől milyen általános és speciális funkciókat várok el, vagy milyen minőségi paramétereknek kell megfelelniük.

Az megvalósítandó készülékek az alábbi paraméterekkel, funkciókkal rendelkezzenek:

- 1. Általános szempontok
 - hálózatba köthető eszközök, gyűrű topológia: TokenRing–RS232 (továbbiakban TR-232)
 - vezérlő szoftver (konzol): egy Linux-ot futtató gépen, karakteres és grafikus (GTK+) felhasználói felület
 - vezérléshez szükséges függvénykönyvtár biztosítása (C nyelven, esetleg Python modulként³). Ennek hiányában használható a soros port natív kezelése is, a parancsformátum mint látni fogjuk nagyon egyszerű és kényelmes
 - JTAG csatlakozás nyomkövetéshez és firmware frissítéshez

2. Tápegység

- szekunder oldali kapcsoló üzemű működés, bemeneti feszültsége stabilizálatlan egyenfeszültség (például egy már megépített, nem szabályozható tápegységből)
- 3 szabályozott kimenet, minden kimenet a többitől függetlenül kezelhető: szoftveres szempontból külön-külön "egycsatornás" tápegységek látszik
- 3 × 1 A-es maximálisan megengedett terhelőáram
- szoftveres áramhatárolás, szoftveresen "cserélhető" biztosíték
- 0-16 V-ig szabályozható kimeneti feszültség
- a bementi feszültség maximális értéke 16 V
- "I" szabályozó algoritmussal kompenzált szabályozási kör az optimális beállási idő és a minimális túllendülés elérése céljából
- LED-ek a hibás vagy a megfelelő működés jelzése céljából
- RS-232 kivezetés (3 vezetékes) hibaelhárításra (debug), távvezérlésre és kézi működtetésre (konzol)
- ARM7TDMI processzorra épülő mikrovezérlő: ATMEL AT91SAM7S64⁴

Talán felmerül az Olvasóban a kérdés: "Miért éppen ARM7TDMI?" A válasz nem egyszerű, de az alábbi lista a teljesség igénye nélkül felsorolja az ARM alapú mikrovezérlők legfontosabb tulajdonságait:

- valódi 32 bites működés, akár operációs rendszer is futtatható az eszközön
- 4 gigabájtos lineáris címtartomány
- 16 ... 512 kbájt FLASH programtár
- 4 ... 64 kbájt RAM
- 55 MHz maximális órajel-frekvencia
- DMA
- 2 USART, DeBuG Unit
- SPI, TWI (I²C), USB
- 16 bites számlálók / időzítők
- PWM vezérlő (4 kimenet)
- watchdog
- 10 bites A/D átalakítók (8 csatorna)
- integrált RC oszcillátor

³ Python modul a távolabbi jövőben

⁴ Ez egy 64 lábú LQFP tokban kapott helyet, amit én már csak mérsékelt lelkesedéssel forrasztok be

• BOR, POR, kvarcoszcillátor, PLL

Boot program: SAM-BA

TQFP tokozás


Azt hiszem, hogy a fenti lista magáért beszél. Mégis, a legnyomósabb érv az ARM mellett a JTAG interfész. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy ne vakon programozzak, hanem folyamatosan nyomon tudjam követni a processzor működését, a kódom futását. Nagyon sokat segít a hibák eliminálásában, ha tudom, hogy a program mely része nem működik helyesen.

2. Az áramkörök megtervezése és megépítése

2.1. Elvi kapcsolási rajzok és NYÁK-tervek

Ebben a fejezetben összefoglalom azon elvárásokat, melyek felmerülnek az áramkör elvi rajza és a nyomtatott áramköri tervének elkészítése során. Már az elején elmondhatom, hogy a kész áramkört két alapvetően eltérő részre fogom bontani. Ennek oka alapvetően abban keresendő, hogy a NYÁK-tervező programom nem engedi fél-Európa kártyánál nagyobb munkaterület használatát, meghatározva ezzel a részegységek maximális méretét.

Más okból is célszerű két részre bontani a munkát: az egyik modul alapvetően a mikrovezérlőt és annak kiegészítő áramköri elemeit tartalmazza, míg a másik részegység a teljesítményelektronikai feladatok megoldásában vesz részt. Ezen megfontolásokból kiindulva azon kell elgondolkodnom, hogy milyen interfész használata szükséges a két modul között. Könnyen belátható, hogy egyik modul sem működik tápenergia nélkül, így ennek megosztása szükségszerűnek tűnik. Ehhez kapcsolódik még az is, hogy a mikrokontroller vezérlő és ellenőrző jelekkel kommunikál a végrehajtó-beavatkozó szervként működő teljesítményelektronikai modullal.




Hosszas gondolkodás, dokumentációolvasás és internetes keresgélés után arra a megállapításra jutottam, hogy a mikrovezérlő modul a következő részegységeket kell, hogy tartalmazza:

- mikrovezérlő
- tápfeszültséget előállító áramkör: a mikrovezérlőnek 3,3 V-ra és 1,85 V-ra van szüksége; ez utóbbit az eszköz maga állítja elő, így nekem csak a 3,3 V-os tápfeszültségről kell gondoskodnom.
- RESET áramkör: ezt biztosítja a mikrovezérlő. Egy felhúzóellenállást azért célszerű beépíteni, hogy még a zajos ipari környezet se okozzon problémát
- csatlakozók a kommunikációs interfészek (TR-232, DBGU, JTAG) és a jelvezetékek számára
- a panelen elhelyeztem néhány tüskét: ezek segítségével kényszerítem a mikrovezérlőt arra, hogy programozási-nyomkövetési (JTAG, SAM-BA) üzemmódba lépjen
- LED-ek: a hibás működést jelző piros LED, ami még akkor is világít, ha a mikrovezérlő nem indult el megfelelőképpen (erről egy FET-es kapcsolás gondoskodik, amit a mikrovezérlőnek "szándékosan" ki kell kapcsolnia ahhoz, hogy a LED kialudjon), a megszakításrutin megfelelő működösét jelző IRQ LED (belépéskor bekapcsolom, kilépéskor kikapcsolom, így tudom, hogy milyen gyakran fut le a szubrutin, és mennyi időt vesz el a főprogramtól), valamint a készenléti állapotot jelentő zöld LED-ek (globálisan és csatornánként)
- szűrőkondenzátorok: ezek nagyon fontosak az áramkör tartós és megbízható működéséhez

- PLL szűrője arra szolgál, hogy megfelelő módon húzzon be a PLL frekvenciaszorzó áramkör, amikor bekapcsolom azt. Ebben a műszerben nem találtam szükségesnek a használatát, de beépítettem, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon
- kvarckristály és kondenzátorok a kvarcoszcillátor (főoszcillátor) működtetéséhez. Ennek nagyon fontos szerepe van, hiszen a mikrovezérlőn belül minden esemény (időben) ehhez igazodik, tehát a kvarckristály frekvenciája döntő jelentőséggel bír. A mostani munkámban egy 20 MHz-es kvarcot használok, és ehhez igazítottam minden időzítést. Ha az Olvasó más frekvenciájú kristállyal szeretne dolgozni, akkor újra végig kell számolnia minden frekvenciafüggő paramétert...

Az előbbi követelményrendszer figyelembe vételével megtervezett kapcsolási rajz látható az alábbi ábrán:




Az elvi kapcsolás megtervezésekor azt is szem előtt tartottam, hogy viszonylag könnyű legyen a nyomtatott áramköri rajz elkészítése, hiszen kétoldalas NYÁK-lemez hiányában szóba sem kerülhet átvezetések, átmenő alkatrészlábak, stb. alkalmazása.

Néhány órányi munka eredményeként elkészült a NYÁK-terv is. A végeredményt a következő ábra mutatja:



De nem szabad megfeledkezni a teljesítményelektronikai modulról sem. Ennek felépítése jóval egyszerűbb, mivel ez csak kapcsolóelemeket (p-csatornás MOSFET-ek, Schottky-diódák), szűrőket és passzív elemeket tartalmaz.


A kapcsolójel, mint bejövő jel, és a mért jelek külön-külön csatlakozókon érkeznek, ezzel megnövelem a tervezés szabadsági fokát, másrészt biztosítom magam számára annak lehetőségét, hogy az analóg bemeneteteket nem veszélyeztetve tesztelhetem a PWM kimeneteket, kapcsolóelemeket, stb.



Az áramkör felső része ismerős kell, hogy legyen: ezek csak tranzisztorokkal meghajtott kapcsoló üzemű tápegység megoldások.

Az alsó rész olyan feszültségosztókat tartalmaz, melyek kimeneti feszültségét párhuzamosan kötött Zéner-diódák határolják. Ezek azért szükségesek, hogy megvédjék a mikrovezérlő analóg bemeneteit az esetleges túlfeszültségtől. Határolás hiányában könnyen tönkremehet a mikrovezérlő, annak cseréje pedig rengeteg plusz munkába kerülhet, jóval többe, mint néhány Zéner-dióda és ellenállás beépítése. A mikrovezérlő könnyen pótolható, de az elvesztegetett időt gyakran nehéz behozni.

A fenti áramkör NYÁK-terve az alábbi ábrán látható:



Bizonyára az Olvasó is észrevette, hogy a három FET "lelóg" a panelról. Ez nincs így, azok ugyanis állnak, hogy szükség esetén hűtőbordát tudjak szerelni a hátukra. Erre természetesen nem kerülhet sor, hiszen a kapcsoló üzemű működésből az következik, hogy a félvezetők nem melegedhetnek jelentősen. Ha igen, akkor ott a tervezőt kell vallatóra fogni.

Nem ejtettem szót az alkatrészek méterezéséről. Ennek oka az, hogy a következő fejezet éppen azon az úton vezeti végig az Olvasót, amit magamnak is be kellett járnom, míg kezembe vehettem az azóta már elkészült, és kiválóan működő áramkört.

2.2. Paraméterek megállapítása: elméleti számítások

Ebben a fejezetben félvezető kapcsolók és a szűrőtagok tervezését ismerheti meg az Olvasó. A méretezés fontos részét képezi a mérnöki munkának, ezért ennek a résznek az áttanulmányozása feltétlenül ajánlatos.

A kapcsolóelemeken valójában nem sokat tudunk méretezni: a mikrovezérlő kimenetein 3,3 V csúcsfeszültségű impulzusok jelennek meg, ehhez illesztettem egy egy tranzisztorból álló áramkört, amely az előbbi jelet (impulzussorozatot) "erősíti". Ez az erősített jel biztosítja a FET számára a gate-source feszültséget. A pontos számításokat mellőzöm, egy földelt emitteres inverter tervezése a digitális technika alapjainak tárgyalásakor került elő.

A FET kiválasztásakor a következő megfontolások vezettek: p-csatornásnak kell lennie, hogy a tápegység kimenő jele a földhöz képest jelenjen meg; valamint akkora csatornaellenállással kell rendelkeznie, hogy semmiképpen ne okozzon gondot a kapcsolt áram szaggatása (ez maximálisan 1 A). Arról sem szabad megfeledkezni, hogy zárt állapotban a FET source-a és drain-je között megjelenő feszültség nem okozhat maradandó károsodást: olyan típust szükséges választani, melynek letörési feszültsége nagyobb, mint 32 V. A felsorolt követelményeknek igen sokféle FET-típus tesz eleget, ebben az áramkörömben az IRF 9530-at használtam.

Logikailag nem ide illik, mégis itt tárgyalom a kimeneti áramot mérő ellenállás kiválasztásának szempontjait. Szerencsére egyszerű kiszámolni ennek paramétereit: mivel a kimeneti áram maximális értéke $1\,\text{A}$, és az $1\,\text{V-os}$ feszültségesés éppen megfelelő az áramméréshez, ezért az ellenállás $1\,\Omega$ -os, és legalább $1\,\text{W-os}$ legyen.

A kimeneti szűrőkondenzátorokat a lehető legnagyobbra célszerű választani, ugyanis a nagyobb értékű kondenzátor (és fojtótekercs) hatékonyabban szűri a kimeneten megjelenő zavarjelet. Jelen áramkörben három darab 100 μF-os kondenzátor kapott helyet.

A kimeneten látható 100 nF-os kondenzátorok is zajszűrésre szolgálnak, ezek a terhelésről érkező nagyfrekvenciás zavarokat szűrik.

Mindkét kondenzátortípus (tartósan!) el kell hogy viselje a kimeneti feszültséget, mint üzemi feszültséget, ezért ennek megfelelően kell az alkatrészeket kiválasztani.

Az áramkörök legnehezebben számítható alkatrészéhez, a fojtótekercshez érkeztünk. Azért mondom ezt. mert a tervezés során számos, egymásnak ellentmondó követelményt kell kielégíteniük: például a menetszámot végtelen nagyra lenne célszerű választani, hogy minél jobb legyen a szűrés hatásfoka, de akkor a mágneses indukció értéke is végtelen lenne, ami – nagy valószínűséggel – telítésbe vinné a vasmagot (tehát nullára esne vissza a tekercs induktivitása).

Abból indultam ki, hogy még a terhelőáram legnagyobb értékénél sem mehet a vasmag telítésbe (a maximálisan megengedhető vasmagindukció eszközfüggő és katalógusadat, de a leírásokban eddig csak $B_{\text{max}} = 0.4$ T maximális indukciót láttam, tehát ez jó kiindulási alap lehet). A relatív mágneses permeabilitás szintén katalógusadat, nálam ennek értéke éppen 500-ra jött ki (10 menetes tekercs induktivitásából – ami mérhető – számítottam ki).

$$B_{max} = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N \cdot I_{nom}}{d \cdot \pi}$$

ahol N a tekercs menetszáma, I_{nom} a terhelőáram névleges (pontosabban maximális értéke), d pedig a vasmag (gyűrű) közepes átmérője. A képletből a menetszám N=30-nak adódott 1 A maximális terhelőáram esetén.

Ezek után kiszámítható a tekercs induktivitása:

$$L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N^2 \cdot A}{d \cdot \pi}$$

A kijelölt műveletek elvégzése után arra jutottam, hogy a tekercs 530 μH induktivitású. Ez az adat ahhoz szükséges, hogy megállapítsam, hogy mennyi idő alatt alakul ki a kimenő áram maximális értékével megegyező áram a tekercsen, ha a tápfeszültség teljes értékét rákapcsolom (ez ugye a legrosszabb eset, ami a tekerccsel történhet az áramkörben). Ennyi ideig ugyanis a tekercs még nem megy telítésbe – induktivitásként viselkedik –, tehát megfelelően használható.

Ha a tekercs telítésbe megy, akkor az induktivitása nullára csökken, mert a hiszterézisgörbe meredeksége (ami a relatív permeabilitással arányos) nullára csökken.

Ismeretes, hogy

$$U_i = -L \cdot \frac{dI}{dt}$$

Ha a feszültség értéke konstans, és T = 0-ból indul az időmérés, akkor igaz az, hogy

$$U_t = L \cdot \frac{I_{nom}}{T}$$

ahol U_t a tápfeszültség értéke, T pedig az az időtartam, amíg a telítés nem következik be, vagyis a kapcsolójel periódusidejének maximális értéke.

Az előbbi összefüggésekből kiszámoltam, hogy az áramkörömnek legalább 33 kHz-es kapcsolójelet kell szolgáltatnia. A megépített készülék kb. 40 kHz-cel dolgozik, tehát ez a feltétel teljesül (nem melegszik a kapcsoló-FET, ami arra utal, hogy a számítások megfelelnek a valóságnak).

A végére hagytam a feszültségosztók méretezését: a maximális 16 V-os kimenethez 3,3 V analóg bemeneti feszültség tartozik. Ha az osztók "földhöz közelebbi" komponensei 220 Ω -osak, míg a felső ellenállások 1 k Ω -osak, akkor a 16 V kimenő feszültséghez 2,88 V bemenő jel tartozik.

Mivel az osztón folyó áram értéke elhanyagolható (mA nagyságrendű), így alkalmazhatók a kis terhelhetőségű SMD ellenállások is.

2.3. Alkatrészlista

Ez a rész az áramkör megépítéséhez szükséges alkatrészek teljes listáját tartalmazza. A táblázat alapját a NYÁK-tervező program szolgáltatta, amit kiegészítettem a csatlakozókkal, a dobozzal, stb.

Az alkatrészek a piaci ára kb. 3500 Ft, a mikrovezérlőt (1440 Ft) és a műszerházat (1300 Ft) külön kell megvásárolni. A teljes összeg 6000-6500 Ft, ami nem sok a kereskedelmi forgalomban kapható hasonló paraméterekkel rendelkező tápegységek árához képest.

```
100u/SMD
4x
4x
               330n/1210
2x
               39p/1210
1x
               10n/1210
1x
               1n/1210
2x
               100n/1210
               IRF9520 (p-csat. MOSFET)
3x
               78L05 (SO-8)
1x
               LD33V
1x
7x
               BC817-SMD
3x
               B 340, Schottky dióda 1A, SMD
               Zener 3.3V MELF
5x
               1N4001/SMD
4x
               chipled (2x zöld, 1x piros, 1x sárga)
1x
               nagy fényerejű piros LED (5 mm)
               nagy fényerejű zöld LED (5 mm)
4x
               ferritgyűrű (20x10x10 mm)
3x
               tüskesor (40 pól.)
2x
               hüvelysor (40 pól.)
2x
               zsugorcső
2x
               mono 2.5 mm Jack aljzat, házba építhető
2x
               mono 2.5 mm Jack dugó, lengő
1x
               DC aljzat, 2.1/5.5, házba építhető
1x
               DC dugó, 2.1/5.5, lengő
1x
               DSUB 9 Female + ház
               banánhüvely (= 3x fekete, 3x piros)
banándugó (= 1x fekete, 1x piros)
6x
2x
               LED foglalat
5x
               telefonkábel (4 ér)
1m
3x
               1R/2W
6x
               10k/1206
25x
               1k/1206
8x
               220
               2.2k/1206
1x
               0R/1206
20x
1x
               20MHz kvarc, SMD
               műszerház
1x
               AT91SAM7S64 (ebből célszerű többet beszerezni)
1x
```

2. Az áramkörök megtervezése és megépítése	

3. A szoftver környezet

Az előző részben azt az utat mutattam meg, hogy miként lehet az ötlettől a kész nyomtatott áramköri lapokig eljutni. Ebben a fejezetben azt írom le, hogy hogyan lehet összeállítani a (szoftver)fejlesztői környezetet, és ehhez milyen komponensek szükségesek.

Feltételezem, hogy az Olvasó ismeri a Linux programozásának rejtélyeit, ha mégsem így lenne, akkor javaslom, hogy ismerje meg, mert terjedelmi okokból nincs lehetőségem a szükséges programozási tudást átadni.

Egyik régebbi munkámban így írok a C fordítóról:

"Mivel a számítógép és a mikrovezérlő egyaránt 32 bites, vagyis az egy lépésben kezelhető adatok 32 bitesek, ezért a forráskódok – ott, ahol ez lehetséges – megegyeznek egymással (elsősorban header fájlok, kommunikációs rutinok).

A XXI. században már nem vagyok hajlandó assembly nyelven programozni, ezért a programokat C fordítóprogram segítségével fogom elkészíteni. Szerencsére a GNU prodzsekt gcc-je fordít Intel IA32 és ARM architektúrára, így ugyanazt a fordítóprogramot használhatom mindkét processzorra.

A gcc szabad szoftver, szabadon beszerezhető a http://www.gnu.org/gcc oldaltól. Célszerű a forráskódját letölteni, és azt lefordítani a célgépre. Szükség lesz továbbá a binutils programcsomagra is. Az elkészült programot valahogyan a mikrovezérlőbe kell juttatni. Erre szolgál az OpenOCD (Open On-Chip Debug) nevezetű program. Természetesen ez is letölthető az internetről."

3.1. C fordító IA32 architektúrára

Mivel én kizárólag POSIX szabványnak megfelelő operációs rendszert (aktuálisan Linuxot) használok, ezért nagyon egyszerű dolgom van: a *gcc* minden Linux disztribúciónak része. Ez a fordítóprogram a személyi számítógép számára készít futtatható állományokat, így a felhasználói program (konzol) elkészítéséhez fog hozzájárulni.

Maga a telepítés rendkívül egyszerű, Debian alapú Linux disztribúciók esetén (Pl. Ubuntu) nem tartogat semmilyen meglepetést. Léteznek különböző grafikus telepítőprogramok, én viszont a legegyszerűbb módszerrel installáltam fordítóprogramomat:

```
$ sudo apt-get install gcc make
```

Ezzel a paranccsal utasítást adtam a számítógépnek, hogy töltse le, majd telepítse a C fordítót és a fordítást automatizáló "make"-et. Ha minden rendben megy, akkor néhány másodperc múlva ki is próbálhatom:

```
$ gcc
gcc: no input files
```

Ha eddig minden rendben történt, akkor nem lesz problémám a számítógép programjának elkészítésével. Fontos azt is tudni, hogy ezzel a C fordítóval fogom a *gcc*-t lefordítani úgy, hogy az új fordító (a keresztfordító) az ARM processzor számára generáljon futtatható állományt, ezért a *gcc* megfelelő működése alapvető fontosságú.

3.2. C fordító ARM architektúrára

A már előzőleg letöltött *binutils* és *gcc* forrást le kell fordítani. Ezt az alábbi módon célszerű megtenni:

kicsomagolom a tömörített állományt:

```
tar xjvf binutils-2.17.tar.bz2|
```

- belépek a binutils-2.17 könyvtárba
- elvégezem a konfigurálást:

```
./configure --target=arm-elf —prefix=/usr/local/arm
```

- lefordítom a forrást a "make" paranccsal (ez néhány percig tart)
- végül feltelepítem a "sudo make install" paranccsal

Ezt követi a C fordító fordítása:

• kicsomagolom a másik tömörített állományt is:

```
tar xjvf gcc-4.0.3.tar.bz2
```

• belépek a gcc-4.0.3 könyvtárba, létrehozom az armgcc könyvtárat, és belelépek:

```
cd gcc-4.0.3; mkdir armgcc; cd armgcc
```

elvégezem a konfigurálást:

```
export PATH+=/usr/local/arm/bin;
../configure --prefix=/usr/local/arm --target=arm-elf --enable-languages=c
```

• ezután már csak a fordítást ("make") és az installálást ("sudo make install") kell elvégeznem

A fordítás és telepítés után a keresztfordító (ami már ARM architektúrára fordít) a /usr/local/arm/bin könyvtárban található, és arm-elf-gcc névre hallgat.

3.3. JTAG programozó szoftver: az OpenOCD

Az *OpenOCD*⁵ egy nyílt forráskódú program az ARM alapú mikrovezérlők programjának feltöltésére és a program futásának ellenőrzésére. Fordítása a következőképpen történhet:

- kicsomagolom az *openocd* tömörített állományát, vagy letöltöm az aktuális fejlesztői forrást
- belépek a trunk könyvtárba
- elvégzem a konfigurálást:

```
./bootstrap;
./configure --enable-parport
vagy
./configure --enable-parport -enable-parport_ppdev
```

Ez utóbbi (két) argumentum azért szükséges, mert alapértelmezés szerint nincs engedélyezve a párhuzamos (nyomtató) porton való kommunikáció.

USB-s JTAG interfész használata esetén (a konfigurálást megelőzően) fel kell telepíteni **libusb** és **libftdi** függvénykönyvtárakat is. Konfigurálásnál kötelező az "--enable-ft2232_libftdi" argumentum megadása is!

⁵ Open On-Chip Debugger

Az USB-s JTAG áramkörök kapcsolási rajza egy régebbi TDK munkám első részének végén találhatók.

 lefordítom a forrást a "make" programmal, majd installálom a már megismert módon

A lefordított program a /usr/local/bin/openocd nevet viseli.

Az OpenOCD-t úgy tervezte a programozója, hogy telnet program segítségével lehessen irányítani. Ez azért hasznos, mert a világ bármely pontjáról elérem mikrovezérlőm programozó szoftverét. A másik érdekessége az OpenOCD-nek, hogy össze lehet kapcsolni a gdb-vel, így közvetlenül a C forrás segítségével ellenőrizhetem a mikrovezérlőt és a lefordított–feltöltött programot. Ez bizony nagyon nagy segítség bonyolultabb algoritmusok esetén.

A mikrovezérlő programjának áttöltéséhez el kell indítani az *openocd*-t. Az *openocd* egy szöveges konfigurációs fájlból veszi az indulási paramétereket. A fejlesztés során használt konfigurációs fájl így néz ki:

```
telnet_port 4444
gdb_port 3333
interface parport
parport_port 0x378
parport_cable wiggler
jtag_speed 0
reset_config srst_only
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
target arm7tdmi little reset_halt 0 arm7tdmi
flash bank at91sam7 0 0 0 0
```

Az első két sor a *telnet* és a *gdb* hálózati TCP portját adja meg. Ezt követi a programozó interfész megadása. A példánál maradva ez a párhuzamos port, ami a 0x378-as I/O porton van. A kábel típusa "hg8lhs" lesz, vagyis egy általam definiált kiosztás. Ez teljesen megegyezik a Wiggler kiosztással, de én – Wigglerrel ellentétben – nem invertálom a RESET jelet. Úgy láttam a forráskódban, hogy mostanában már ő sem.

A párhuzamos portra csatlakozó JTAG programozó sebessége legyen 0 (valójában nincs szó semmilyen programozóról, így a sebesség értéke nem befolyásol semmit, de szintaktikailag szükséges).

Beállítom a RESET viselkedést is: mivel jelen áramkörben nincs TRST (target RESET, JTAG RESET), csak SRST (System RESET, rendszer alaphelyzetbe állítás) bemenet, ezért ezt is tudatni kell a programmal. A következő sorban azt határozom meg, hogy a legalacsonyabb JTAG szinten milyen hosszú a parancs regiszter, és melyik parancs szolgál az eszköz azonosítására. Ezekből egy szót sem értek.

A processzor megadása kötött formát követ. A FLASH memória definiálása sem hagy sok lehetőséget a változtatásra, az *openocd* minden paramétert a lapkából kér le.

Csatlakoztatva a mikrovezérlőhöz a JTAG kábelt, rövidre zárom a RESET kapcsolót (anélkül nem lép DEBUG üzemmódba), újraindítom a mikrovezérlőt, és kiadom következő parancsot:

```
$ sudo openocd -f config
Info: openocd.c:86 main(): Open On-Chip Debugger (2007-05-30 17:45 CEST)
```

Amennyiben üdvözlő szöveg után az OpenOCD nem tér vissza hibaüzenettel, akkor minden sikeres volt. Ha nem ezt látom, akkor egy üzenet tájékoztat a hiba okáról. Ennek oka többnyire a mikrovezérlő tápfeszültségének hiánya, a RESET átkötés rövidre nem zárása, esetleg hibásan kivitelezett JTAG kábel. Ezeken kívül persze a hibák száma végtelen, de hely hiányában nem tudom az összes hibát (és azok elhárításának módját) tételesen felsorolni.

Innentől kezdve két dolgot tehetek: a *telnet* program segítségével belépek az *openocd*-be, vagy elindítom a *gdb*-t. Véleményem szerint az *openocd* több lehetőséget biztosít a

hibafelderítésre, ezért a gdb használatát még röviden sem tárgyalom.

Sajnos időbeli és terjedelmi okokból nem áll módomban tovább foglalkozni az *openocd*-vel, némi gyakorlás által az Olvasó is megfelelő jártasságot szerezhet a program használatában. A kiadható parancsok rövidített listája megtalálható az *openocd* dokumentációjában.

3.4. Teljes mintaprogram

Ebben a részben egy rendkívül egyszerű, de teljes és működő mintaprogrammal örvendeztetem meg a kedves Olvasót.

Legnagyobb bánatomra minden részletet nem ismertethetek, az ARM processzor működésének alapjait az Olvasónak magának kell megszereznie. A szoftverkomponensek használatát viszont teljes részletességgel bemutatom: egyrészt áttekintem a mikrovezérlő, "vezérlőként" való alkalmazását, másrészt összefoglalom a programletöltés lépéseit.

Szükség lesz egy C fordítóra, ami ARM architektúrára fordít. Erről már a "A szoftver környezet" fejezetben volt szó, így ezzel nem kívánok foglalkozni.

Ezen kívül el kell készíteni a forrásprogramot és a megfelelő *Makefile*-t. Ez utóbbi arra szolgál, hogy forgatókönyvként szolgáljon a *make* számára.

A C forráskód (main.c) tartalma a következő:

```
#include "AT91SAM7S64.h"
// Definíciók
        #define IRQ FLAG
                                         0x80
        #define FIO FLAG
                                         0x40
        #define THUMB_FLAG
                                         0x20
        #define USER MODE
                                         0x10
        #define FIQ_MODE
                                         0x11
        #define IRQ MODE
                                         0x12
        #define SUPERVISOR MODE
                                         0x13
        #define ABORT_MODE
                                         0x17
        #define UNDEF_MODE
                                         0x1b
        #define SYSTEM MODE
                                         0x1f
        #define IRQ_STACK_SIZE
                                         1024
        #define FIQ STACK SIZE
                                         IRQ STACK SIZE
        #define DELAY
// Speciális függvények: assembly fv. és megszakításkezelő rutinok
        void _start() __attribute__((naked));
        void
                          __attribute__((naked));
               _stop()
                          __attribute__((naked));
__attribute__((interrupt("FIQ")));
__attribute__((interrupt("IRQ")));
        int
              main()
        void fiq()
        void irq()
// Assembly belépési pont
        void _start() {
                asm("b main");
asm("b _stop");
                asm("b _stop");
asm("b _stop");
asm("b _stop");
asm("b _stop");
                asm("b _stop");
                asm("ldr pc, [pc, #-0xF20]");
                asm("b fiq");
        }
// Itt álljon meg a processzor hiba esetén
        void _stop() {
                for(;;);
        void delay() {
                unsigned int a;
```

```
for (a = 0; a < DELAY; a++)
                        asm("nop");
       }
// C program belépési pontja
       int main()
                *AT91C PIOA_PER = 0xffffffff;
                *AT91C PIOA OER = 0xffffffff;
                *AT91C PIOA PPUER = 0xffffffff;
                *AT91C PIOA MDDR = 0 \times 0000000000;
                while (1) {
// LED be:
                        *AT91C PIOA CODR = 0xffffffff;
                        *AT91C PIOA SODR = 0xaaaaaaaa;
                        delay();
// LED ki:
                        *AT91C_PIOA_CODR = 0xffffffff;
*AT91C_PIOA_SODR = 0x55555555;
                        delay();
                }
                return 0;
// Megszakításkiszolgáló rutinok
       void fiq() {
       void irq() {
       }
```

A forráskód legelején az ARM processzor néhány konstansát (bitek, processzor üzemmódok) definiáltam. Ezután következik néhány "rendszer"-függvény deklarálása: a "naked" attribútum arra utasítja a fordítót (gcc specifikus), hogy hagyja el a függvény assembly preambulumát (használt regiszterek mentése, lokális változók létrehozása és inicializálása, stb.) és lezárását (regiszterek visszaolvasása, verem visszaállítása, stb.). Az "interrupt" attribútum tájékoztatja a fordítót, hogy a függvény preambuluma és lezárása nem a szokásos függvényekével azonos, hanem speciális: a használt regisztereken kívül menteni kell a gépi állapotregisztert, és vermet kell váltani, ugyanis a főprogram, az IRQ kiszolgáló rutinja és a FIQ⁶ rutinja más-más vermet használ, nehogy összekeveredjenek az adatok (ami még biztonsági rés is lenne).

A "_start()" függvény a program belépési pontja, a linkernek szüksége van erre a címkére. Eredetileg ez egy **assembly függvény**, de én **"naked" C függvényt** csináltam belőle, ami ugyanaz a megoldás – egy régebbi TDK munkám első részében a "_start()"-ot még assembly rutinként tartottam számon.

A "_start()" 8 db utasítást tartalmaz, ezek a processzor kivételkezelő rutinjainak⁷ belépési pontjai. Látható, hogy az utasítások mindegyike ugró utasítás, hiszen 1 db utasítás ritkán elég egy kivétel lekezeléséhez. Érdekes a "ldr pc, [pc, #-0xF20]" utasítás, mert az ugrás címét egy hardver elemtől, a fejlett megszakításkezelőtől (Advanced Interrupt Controller) kérdezi le, így választja ki a különböző hardver eseményekhez tartozó (különböző) kiszolgáló rutinokat. Nagyon elmés megoldás. Ezt én is fogom használni, de nálam – lévén egyetlen megszakításforrás – kevéssé lesz jelentősége.

A "main()" függvény a C forrás belépési pontja (tehát "naked"), ide ugrik RESET után a

⁶ Fast interrupt – gyors megszakítás. Bankolja a regiszterek egy részét, így azok mentésével és visszaállításával nem kell foglalkoznia a processzornak. Ezzel a megoldással jelentősen csökken a kiszolgáló rutin lefutásának ideje

⁷ Processzor (újra-)indítás (RESET), nem definiált utasítás (UNDEFINED_INSTRUCTION), szoftver megszakítás (SWI), előolvasási hiba (PREFETCH_ABORT), adatolvasási hiba (DATA_ABORT), ezt a processzor nem használja, normál megszakítás (IRQ), gyors megszakítás (FIQ)

processzor: ("b main"). Első lépése a vermek létrehozása, majd beállítja a kimeneti-bemeneti portokat, és néhány Hz frekvenciájú négyszögjelet szolgáltat azokon. Kiválóan tesztprogram ez: felváltva villognak a LED-ek, így könnyű kideríteni, hogy jó-e a mikrovezérlő, a kód és a LED.

Az utolsó két függvény csak szintaktikai okokból található ebben a kódban, elvileg ezek a megszakítások kiszolgáló rutinjai. Most nincs megszakítási forrás, így nincs mit kiszolgálni.

Az előbb megírt kódot le kell fordítani, hogy aztán a mikrovezérlőbe tölthessem. Arra mutatok most példát, hogy hogyan célszerű elkészíteni a *Makefile*-t:

```
PREFIX = /usr/local/arm/
        = $(PREFIX)/bin/arm-elf-gcc
LD
        = $(PREFIX)/bin/arm-elf-ld
CFLAGS = -Wall -g -mlittle-endian -marm
CFLAGS += -03
#CFLAGS += -01
#CFLAGS += -00
#CFLAGS += -0s
LDFLAGS = -Ttext 0 \times 100000 -Tdata 0 \times 200000
LIBGCC = $(PREFIX)/lib/gcc/arm-elf/4.0.3/libgcc.a
OBJCOPY = $(PREFIX)/bin/arm-elf-objcopy
OCFLAGS = -j .text -0
OBJDUMP = $(PREFIX)/bin/arm-elf-objdump
ODFLAGS = -h - j .text - j .data - dS
        = program
0B.1S
        = main.o
all:
        clean $(OBJS)
        $(LD) $(LDFLAGS) -o $(PROG) $(OBJS) $(LIBGCC)
        $(OBJCOPY) $(OCFLAGS) binary $(PROG) $(PROG).bin
$(OBJCOPY) $(OCFLAGS) ihex $(PROG) $(PROG).hex
        $(OBJDUMP) $(ODFLAGS) $(PROG) > $(PROG).list
clean:
        rm -f *core *.o *.hex *.bin *.list $(PROG) messages.h
```

A *Makefile* nem követ bonyolult szintaktikát. Az elején beállítom azt, hogy hol találhatók az ARM architektúrára fordító komponensek, majd meghatározom a C fordító és a linker nevét. Ezt követi az argumentumok megadása (a részletes leírást a *gcc* kézikönyve tartalmazza). Ami viszont nagyon fontos: a FLASH memória a 100000_{HEX} címen kezdődik, a RAM terület pedig a 200000_{HEX} címen található. Ezt tudatni kell a linkerrel, hogy a végül minden oda kerüljön a memóriában, ahova kerülnie kell.

A *libgcc*-t célszerű hozzáfűzni a kódhoz. Ez tartalmazza például a lebegőpontos műveleteket és az osztást végző függvényeket.

Az objcopy a különböző formátumok közötti konvertálást segíti (ELF ⇒ bináris, ELF ⇒ HEX).

Az *objdump* segítségével készíthetek olyan állományt (listing fájl), ami keverve tartalmazza a C kódsorokat, és az azokból generált assembly utasításokat. Nagyon jól használható ez hibakeresésre és -elhárításra.

A fordítás takarítással kezdődik, majd előállíttatom a tárgykódú állományokat. A tárgykódok és a függvénykönyvtárak összefűzéséből keletkezik a bináris végeredmény (program⁸ és program.bin), amit a későbbiekben a FLASH-be töltök. Időközben előáll az előbb már említett listing fájl is.

⁸ ELF: executable and linkable format – futtatható és összefűzhető formátum; bináris, de még van fejléce, ebből állítom elő a tényleges bináris végeredményt (program.bin – fejléc nélküli, nyers)

A *telnet* programmal bejelentkezek az *openocd*-be, majd a *program.bin*-t a mikrovezérlő 0. bankjának 0. ofszet címére töltöm:

halt flash write 0 program.bin 0 resume 0

3. A szoftver környezet	

4. A mikrovezérlő hardver eszközeinek használata

Az előző részben bemutattam egy kicsi, de jól használható mintaprogramot. Ebben a fejezetben a mikrovezérlő hardvereszközeinek programozásával fogok foglalkozni. Az így elkészített alapfüggvényekből – mint építőkockákból – fel tudom építeni a berendezést vezérlő teljes kódot.

4.1. Hibakonzol (DBGU)

Habár elsőre nem tűnik túl fontosnak, mégis ez a leglényegesebb része a mikrovezérlőnek. A DGBU eszköz arra szolgál, hogy nyomkövetési (debug) üzeneteket küldjön a mikrovezérlő a számítógépnek, és várja a reakciót a számítógéptől.

Tulajdonképpen nem másról van szó, mint egy 3 vezetékes (TXD, RXD, GND) RS-232 portról. Mivel a PC-m elég réginek mondható, ezért biztosan találok a hátlapján RS-232 kivezetést. Az RS-232 interfész programozása igen egyszerű, mind Linux alatt, mind a mikrovezérlő oldaláról. Ennek alátámasztására álljon itt egy idézet egy korábbi munkámból:

"Ahhoz, hogy a számítógép, mint mérésvezérlő utasításokat adhasson a mikrovezérlőnek, szükséges, hogy valamiféle adatátvitel jöjjön létre a két eszköz között. Ennek egyik legegyszerűbb, és ezért legelterjedtebb módja az RS-232 aszinkron soros átvitel. Aszinkron, mert nem visszük át az órajelet, így azt mindkét fél maga állítja elő az adatfolyam alapján, másrészt soros, mert a bitek nem egyszerre, hanem egymás után kerülnek át egyik gépről a másikra.

A hardvert leíró részben már láttuk, hogy rendkívül egyszerű összekábelezni a két berendezést: az egyik készülék TXD lábát a másik RXD lábára kell kötni, és viszont. Természetesen szükségünk lesz egy földvezetékre, így összesen 3 kábelt alkalmazunk a kommunikációhoz.

Az adatátvitel paramétereit (sebesség, adatbitek száma, hibaellenőrzés) szoftveres úton állíthatjuk be: az ipari gyakorlatnak megfelelően válasszuk a 9600 bit/sec sebességű kommunikációt 8 bit adathosszal, hibaellenőrzés nélkül és 1 stop bittel (9600 8N1). A következő programrészlet azt mutatja be, hogy egy Linux-os gépen mindezt hogyan tehetjük meg a legegyszerűbben: ..."

```
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include "commands.h"
#include "usart.h'
FILE *setup usart0(char *tty name) {
        FILE *tty;
        struct termios term;
       tty = fopen(tty name, "r+");
       if (tty == NULL) {
                return NULL;
       tcgetattr(fileno(tty), &term);
        cfsetispeed(&term, B9600);
        cfsetospeed(&term, B9600);
       term.c_cflag &= ~(CSIZE|PARENB);
term.c_cflag |= CS8;
        tcsetattr(fileno(tty), TCSANOW, &term);
        return tty;
}
```

A fenti függvény paraméterként a soros portot reprezentáló fájl nevét (tipikusan "/dev/ttyS0", vagy "/dev/ttyUSB0") várja, visszatérési értéke a fájlkezelést lehetővé tevő adatstruktúra mutatója (FILE *).

A soros port megnyitása után beállítja az átvitel paramétereit: sebességet, adathosszat és a stopbitek számát.

Linux alatt (szinte) minden eszköz fájlként kezelendő, ezért minden művelet végső soron fájlművelet. Nincs ez másként a soros port írásával és olvasásával kapcsolatban sem:

Az írás (adat küldése a mikrovezérlőnek):

```
fwrite(packet, sizeof(struct Packet), 1, tty);
```

Az olvasás (adat fogadása a mikrovezérlőtől):

```
fread(packet, sizeof(struct Packet), 1, tty);
```

A mikrovezérlő oldaláról nézve sem túl összetett a feladat, hiszen annak is pontosan ezeket a paramétereket kell beállítania. Mivel a megfelelő előkészítő, beállító függvényeket az ATMEL programozója már megírta, ezért ezek újraírását feleslegesnek tartom, és mellőzöm. Helyette az ATMEL függvényeinek használatára koncentrálok, és remélem, hogy a programozó nem tévedett.

Röviden összefoglalom, hogy mit is csinál a "dbgu_init()" függvény, annak ellenére, hogy a függvénynevek elég beszédesek:

Először rákapcsolja az órajelet a DBGU perifériára. Ez nem kell a beállításhoz, de az adatkommunikációhoz nagyon fontos, ezért jobb ezt még az elején megtenni. Ezt követi a port lábak hozzárendelése a perifériára kimeneteihez.

A következő sor – a 20 MHz-es órajelhez igazodva – beállítja az átviteli sebességet és a többi paramétert (8 adatbit, nincs paritás, 1 stopbit).

Végül engedélyezi az adatok vételét és adását.

Ha már a vételnél tartunk, bemutatom az adatok vételét és adását végző függvény:

```
inline char dbgu_recv_char() {
    while (!AT91F_US_RxReady((AT91PS_USART) AT91C_BASE_DBGU));
    return AT91F_US_GetChar((AT91PS_USART) AT91C_BASE_DBGU);
}

inline void dbgu_send_char(char ch) {
    while (!AT91F_US_TxReady((AT91PS_USART) AT91C_BASE_DBGU));
    AT91F_US_PutChar((AT91PS_USART) AT91C_BASE_DBGU, ch);
}
```

A két függvény annyi pluszt tartalmaz az ATMEL eredetihez képest, hogy mindkettő megvárja, míg a vételi regiszterben megjelenik az adat, illetve az adási regiszter kiürül (1-1 "while"-ciklus, ami a megfelelő állapotbitet figyeli, blokkolva a hívó program futását).

4.2. LED-ek

Ezek az apró alkatrészek valóban nagyon fontosak. Mivel az ember vizuális lény, jogos a gondolat, hogy a mikrovezérlő az állapotáról jól láthatóan tájékoztassa felhasználót.

A LED-ek többnyire közvetlenül a mikrovezérlő lábaira vannak kötve, így tulajdonképpen a portok programozását kell áttekinteni. Az ATMEL programozója rengeteg hasznos függvényt biztosított, így azokon keresztül elérhetem a LED-eket.

Minden LED állapotát egy bit reprezentálja a kimeneti port regiszterben. Azt, hogy pontosan melyik bit, a "ports.h" fájl tartalmazza:

```
#ifndef __PORTS_H
#define PORTS H
#define ERROR LED
                    7
#define OK_LED
                    8
#define IRQ_LED
                    28
#define PWR1 LED
                    22
#define PWR2 LED
                    23
#define PWR3 LED
                    20
#define PWM1
                    13
#define PWM2
                    12
#define PWM3
                    11
#endif
```

A PWMx értékek a PWM beállításánál kerülnek szóba, most nincs jelentőségük.

A <u>megfelelő működés</u> ("OK") és a <u>hibás működés</u> ("ERROR") állapotot a következő két (plusz egy: mindkét LED-et kikapcsoló "OFF") függvénnyel könnyen kijelezhetem ("report.h" fájl tartalma):

```
#ifndef __REPORT_H__
#define __REPORT_H__
#include "ports.h"

inline void report_error() {
        AT91F_PIO_Set0utput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << ERROR_LED);
        AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << OK_LED);
}

inline void report_ready() {
        AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << ERROR_LED);
        AT91F_PIO_Set0utput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << OK_LED);
}

inline void report_off() {
        AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << ERROR_LED);
        AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << OK_LED);
        AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << OK_LED);
}

#endif</pre>
```

Tudni érdemes, hogy a többi LED kezelése könnyen elvégezhető az alábbi módon:

```
// Bekapcsolás:
    AT91F_PI0_SetOutput(AT91C_BASE_PI0A, 1 LED_ÉRTÉK);
// Kikapcsolás:
    AT91F_PI0_ClearOutput(AT91C_BASE_PI0A, LED_ÉRTÉK);
```

4.3. PWM

A PWM (impulzusszélesség-modulátor) nagyon hasznos periféria: ez teszi lehetővé, hogy kapcsoló üzemű tápegységet építsek a mikrovezérlő köré. A PWM működését nem tárgyalom, annak részletes leírása megtalálható egy régebbi munkámban (a Philips-szel [NXP-vel] ellentétben az ATMEL nem invertál).

A bekapcsolt állapot idejét "duty cycle"-nak nevezi az ATMEL, a két felfutó él közötti időt pedig periódusidőnek. A kimeneten megjelelő **átlag**feszültség értéke a duty cycle és a periódusidő arányától függ (lineárisan).

Ahhoz, hogy a már előzőleg kiszámított 33 kHz-es kapcsolási frekvenciát tartani tudjam, a periódusidőt a kvarcoszcillátor periódusidejének 512-szeresére kell állítani. Ehhez kb. 40 kHz-es kapcsolási frekvencia tartozik, ami több, mint a 33 kHz, tehát bőven megfelel a célnak. Ehhez a PWM vezérlőben a következő beállításokat kell eszközölni:

```
#ifndef __PWM_H_
#define __PWM_H__
                                                      /* f clock = MCK, left aligned,
#define DEFAULT PWM MODE
                                                           period starts at high level,
                                                           CUPD modifies period */
#define PWM PERIOD
                                         512
inline void pwm_init(unsigned int period) {
    AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, 0, AT91C_PA11_PWM0);
    AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, 0, AT91C_PA12_PWM1);
    AT91C_PA13_PWM2);
          AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, 0, AT91C_PA13_PWM2);
          AT91F PWMC CfgPMC();
                                                         // Enable perif. clock.
          *AT91C PWMC MR = 0;
                                                         // Prescaler turned off
          AT91F_PWMC_CfgChannel(AT91C_BASE_PWMC, 0, DEFAULT_PWM_MODE, period, 0); AT91F_PWMC_CfgChannel(AT91C_BASE_PWMC, 1, DEFAULT_PWM_MODE, period, 0); AT91F_PWMC_CfgChannel(AT91C_BASE_PWMC, 2, DEFAULT_PWM_MODE, period, 0);
          AT91F_PWMC_StartChannel(AT91C_BASE_PWMC, 0x7); // Enebles Channel 0, 1, 2
}
inline void pwm_set_value(int id, int duty_value) {
          AT91F PWMC UpdateChannel(AT91C BASE PWMC, id, duty value);
}
#endif
```

A "pwm_init()" függvény először engedélyezi a perifériát (PWM vezérlőt), ellátja órajellel, majd kikapcsolja az előosztót, vagyis a kvarcoszcillátor jele közvetlenül a PWM vezérlőre jut. Ezt követően beállítja a periódusidőt és a "duty cycle"-t.

Ahhoz, hogy a PWM csatornákat használni lehessen, engedélyezni kell azok működését. Erre szolgál az utolsó sor.

A "pwm_set_value()" függvény a duty cycle értékét módosítja. Ez egy **inline** függvény: a fordító az inline függvény törzsét behelyettesíti (bemásolja) a hívó kód azon részébe, ahol az

inline függvényre hivatkozás történt. Vagyis az egész függvénytörzs alig néhány assembly utasítássá alakul. Aki nem hiszi, meggyőződhet erről a listing fájl tanulmányozásával (gyorsan hozzáteszem, szinte követhetetlen, hogy a *gcc* hogyan állítja össze a megfelelő címeket, adatokat. Tény, hogy jól csinálja, mert néhányszor átszámoltam, és kijönnek az értékek).

```
// main.c-ben: pwm_set_value(channel, power_supply[channel].ui / (PI_MUL));
       inline void pwm_set_value(int id, int duty_value) {
               AT91F_PWMC_UpdateChannel(AT91C_BASE_PWMC, id, duty_value);
  102960:
             e5912000
                          ldr r2, [r1]
                         add r2, r2, r2, lsr #31
mov r2, r2, asr #1
  102964:
             e0822fa2
  102968:
             e1a020c2
               pPWM->PWMC_CH[channelId].PWMC_CUPDR = update;
                          mov r3, lr, lsl #5
sub r3, r3, #212992 ; 0x34000
  10296c:
             e1a0328e
  102970:
             e243390d
                       str r2, [r3, #528]
  102974:
             e5832210
```

Azt tényleg nem tanácsolom senkinek, hogy egy optimalizált kódot tanulmányozzon. Ha már assembly szinten kell hibamentesíteni, akkor a "-O0" (ejtsd: ó-null) *gcc*-kapcsoló használatát javaslom. Eredménye (ebben az *inline* használata hatástalan):

```
10510c: ebfffc5b bl 104280 <pwm_set_value>
```

Látszik, hogy tényleges függvényhívás történik (**a visszatérés címe az LR regiszterbe kerül (ami gyorsabb, mint a verem)**). Ebből is látszik, hogy az ARM processzort nagyon jól tervezte meg az ARM cég.

4.4. ADC

Az egyik legérdekesebb periféria kétségkívül az analóg-digitális átalakító. Ez az a pont, ahol az analóg világunk analóg értékei számokká alakulnak. Kicsit misztikus dolog ez.

Szerencsére az ADC használata sem bonyolultabb, mint az eddig megismert eszközöké, ezt bizonyítja az "adc.h" fájl tartalma:

```
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H_
inline void adc init() {
       AT91F_PIO_CfgPullup(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 17);
       AT91F_PIO_CfgPullup(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 18);
       AT91F_PIO_CfgPullup(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 19);
       AT91F ADC CfgPMC();
       AT91F_ADC_CfgTimings(AT91C_BASE_ADC, 20, 5, 200, 600);
       AT91F_ADC_EnableChannel(AT91C_BASE_ADC,
               (1 << 0) \mid (1 << 1) \mid (1 << 2) \mid (1 << 5) \mid (1 << 6) \mid (1 << 7));
}
inline void adc start conversion() {
       AT91F_ADC_StartConversion(AT91C_BASE_ADC);
inline unsigned int adc_get_value(int channel) {
       switch (channel) {
               case 0:
```

```
while (!(AT91F_ADC_GetStatus(AT91C_BASE_ADC) & (1 << 0)));</pre>
                       return AT91F ADC GetConvertedDataCH0(AT91C BASE ADC);
               case 1:
                       while (!(AT91F_ADC_GetStatus(AT91C_BASE_ADC) & (1 << 1)));</pre>
                       return AT91F ADC GetConvertedDataCH1(AT91C BASE ADC);
               case 2:
                       while (!(AT91F_ADC_GetStatus(AT91C_BASE_ADC) & (1 << 2)));</pre>
                       return AT91F ADC GetConvertedDataCH2(AT91C BASE ADC);
               case 5:
                       while (!(AT91F ADC GetStatus(AT91C BASE ADC) & (1 << 5)));
                       return AT91F ADC GetConvertedDataCH5(AT91C BASE ADC);
               case 6:
                       while (!(AT91F ADC GetStatus(AT91C BASE ADC) & (1 << 6)));
                       return AT91F_ADC_GetConvertedDataCH6(AT91C_BASE_ADC);
               case 7:
                       while (!(AT91F ADC GetStatus(AT91C BASE ADC) & (1 << 7)));
                       return AT91F_ADC_GetConvertedDataCH7(AT91C_BASE_ADC);
               default:
                       return 0;
       }
}
#endif
```

Az ADC alaphelyzetbe állítására (konfigurálására) az "adc_init()" függvényt használom. Ez engedélyezi a perifériát, majd beállítja az időzítési paramétereket: 5 MHz-es órajelet, 20 μs-os felébredési időt (alvó (idle) állapotból), és 600 ns-os mintavételi-tartási időt. Minden paraméter katalógusadat: a pontos értékeket mikrovezérlő adatlapjának "36.7 ADC Characteristics" nevű fejezete tartalmazza.

Az ADC nem konvertál folyamatosan. Ha szükség van az analóg értékekre, akkor egy trigger eseményt kell szolgáltatni az ADC számára. Ez lehet automatikus (időzítő), vagy felhasználói kérés. A felhasználói kérést az "adc start conversion()" függvénnyel jelzem.

Amikor kíváncsi vagyok valamelyik ADC csatorna bemenetén mérhető jel konvertált értékére, akkor meghívom a "adc_get_value()" függvényt, paraméterként átadva a csatorna azonosítóját. A függvény megvárja, amíg az átalakítás teljesen lezajlik, csak azután tér vissza a konvertált értékkel.

4.5. IRQ – megszakításkezelés

A mikrovezérlőnek ez a legnehezebben használható, de egyben legrugalmasabb része. Tisztelettel adózom a mérnöknek, aki tervezte.

Az ARM magnak csak egy darab IRQ bemenete van (és egy FIQ bemenete, de azt most nem használom). Periféria viszont rengeteg került a mikrovezérlőben. Ezt az ellentmondást úgy oldotta meg az ATMEL mérnöke, hogy olyan megszakításvezérlőt tervezett, aminek 32 bemenete van, és két kimenete: az egyik jelzi az ARM magnak, hogy megszakítás érkezett, míg a másik azt a lineáris memóriacímet szolgáltatja, ahol a megszakítás kiszolgáló rutinja található. Ezt a címet persze nem "drótozta bele" a mérnök, hanem meghagyta annak lehetőségét, hogy az inicializáló függvény egyenként beállítsa a különböző hardver megszakításokhoz tartozó kiszolgáló rutinok címét.

Az ARM mag megszakításkiszolgáló rutinjának (1 db utasítás) már csak annyi dolga van, hogy ugorjon a megszakításkezelő által megadott címre. Gépi nyelven ez rövidebben hangzik:

```
ldr pc, [pc, #-0xF20]
```

Ez volt a "renitens" ugró utasítás a mintaprogram elején (a többi utasítás egyszerű "b" volt; mivel csak egy megszakításforrás van, használhatnék egyszerű "b irq"-t is, mert minden esetben ugyanazt a címet adja vissza a megszakításkezelő).

⁹ Feltétel nélküli ugrás, BRANCH

A fenti utasítás hatására az ARM mag a PC¹⁰-be tölti a kapott címet, ami a PC aktuális értékéhez képest relatívan a -F20_{HEX} címen állt elő (ott található a megszakításkezelő hardver egyik regisztere).

A megszakításkiszolgáló rutinnak kicsit többet kell tennie, mint egy normál függvénynek: jeleztem a *gcc*-nek, hogy mely függvények a megszakításkiszolgáló rutinok.

```
void fiq() __attribute__((interrupt("FIQ")));
void irq() __attribute__((interrupt("IRQ")));
```

Egy normál függvény részlete (eleje és vége, optimalizálatlan kód!):

```
1045b8: ela0c00d mov ip, sp

// Használt regiszterek mentése
1045bc: e92dd800 stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
1045c0: e24cb004 sub fp, ip, #4 ; 0x4

// 1 db lokális változó (int outputs) létrehozása a veremben
1045c4: e24dd004 sub sp, sp, #4 ; 0x4

...

// Regiszterek tartalmának visszaállítása és
// visszatérés a függvényből (PC visszaállítása által)
104608: e89da808 ldmia sp, {r3, fp, sp, pc}
```

És az "irq()" részlete:

```
e52dc004
 104cdc:
                       str ip, [sp, #-4]!
 104ce0:
           ela0c00d
                       mov ip, sp
// regiszterek mentése
                       stmdb sp!, \{r0, r1, r2, r3, r4, fp, ip, lr, pc\} sub fp, ip, #4 ; 0x4
 104ce4: e92dd81f
 104ce8:
           e24cb004
// 2 db lokális változó (int channel, dummy) létrehozása a veremben
 104cec: e24dd008 sub sp, sp, #8; 0x8
 105160:
                       sub sp, fp, #32; 0x20
           e24bd020
// regiszterek tartalmának visszaállítása
 105164: e89d681f
                     ldmia sp, {r0, r1, r2, r3, r4, fp, sp, lr}
 105168:
          e8bd1000
                       ldmia sp!, {ip}
// visszatérés a megszakításból
 10516c: e25ef004
                      subs
                               pc, lr, #4 ; 0x4
```

Hogyan kell felprogramozni a megszakításkezelő hardvert? Erre mutat példát a következő kódrész (*intr.h*):

```
#ifndef __INTR_H__
#define _INTR_H__
void intr_init() {
AT91F_AIC_Open(AT91C_BASE_AIC, irq, fiq, irq, (void *) 0, 0);
```

10 Programszámláló, az aktuális utasítás címe

Elsőként az alapértelmezett kiszolgáló függvények címét állítom be: ha másként nem rendelkezek, akkor ezek a függvények hívódnak meg megszakításkérés esetén. Később felülbírálom az alapértelmezett értékeket, mert a 4. PWM csatorna (PWM#3) paramétereinek beállítása után – ez adja az időalapot az "I" szabályozásnak és az áramhatárolásnak – azt állítom be, hogy PWM megszakítás esetén az "irg()" függvény fusson le.

Ez még nem elegendő a megszakításrendszer megfelelő működéséhez, engedélyezni kell a PWM megszakítások fogadását a megszakításkezelőben, továbbá az IRQ fogadását az ARM magban. Megszakítás csak akkor keletkezik, ha a PWM csatorna működik (bekapcsolt állapotban van), ezt is engedélyezi kell.

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a megszakítást nyugtázni kell, mind a megszakításkezelő felé, mind a PWM vezérlő felé:

```
dummy = *AT91C_PWMC_ISR;
AT91F_AIC_AcknowledgeIt(AT91C_BASE_AIC);
```

Az első sor fél napi munkám eredménye. Nem a begépelés folyamata tartott fél napig, hanem az, hogy rájöttem: ki KELL olvasni a megfelelő státuszregiszter értékét, hogy nyugtázzam a megszakítást a PWM vezérlőben is, különben az folyamatosan jelez a megszakításvezérlőnek.

Nagyon hasznos, ha a megszakításrutin elején bekapcsolok egy LED-et, a végén pedig kikapcsolom azt. Lévén ez digitális jel, meg tudom mérni a megszakítás frekvenciáját, vagyis azt, hogy a függvény másodpercenként hányszor fut le, emellett a LED kapcsolójele PWM jel is, tehát időben integrálva (pontosabban szűrve) azt mutatja, hogy mennyi időt tölt a processzor a megszakításrutin végrehajtásával, és mennyit a főprogram futtatásával. Hasznos és fontos statisztikai jellemző ez, mert a túl hosszú megszakítási rutin lehetetlenné teszi a főprogram feladatának elvégzését (jelen esetben a soros port figyelését).

Szélsőséges esetben a megszakításkérések egymásra is futhatnak, vagyis a megszakítási rutin még nem fut le, pedig már a következő megszakítást kellene kiszolgálni...

```
AT91F_PI0_SetOutput(AT91C_BASE_PI0A, 1 << IRQ_LED);
...
AT91F_PI0_ClearOutput(AT91C_BASE_PI0A, 1 << IRQ_LED);
```

4.6. A főprogram

A "main()" függvényről nem írok részletesen. Ennek oka az, hogy a kezdeti értékek beállítása után kizárólag a TR-232 csomagok vételével és adásával foglakozik. A csomagok forgalmazásának leírása a "Kommunikáció a PC és a mikrovezérlő között" című fejezetben található meg.

A kezdeti értékek beállítása, az inicializálás eképpen történik:

```
// r0 = End_of_RAM
asm("mov r0, %0" :: "i" (AT91C_ISRAM));
asm("add r0, r0, %0" :: "i" (AT91C_ISRAM_SIZE));

// IRQ_stack_pointer = End_of_RAM
asm("mov r1, %0" :: "i" (IRQ_MODE | IRQ_FLAG | FIQ_FLAG));
asm("msr cpsr, r1");
asm("mov sp, r0");

// FIQ_stack_pointer = End_of_RAM - IRQ_stack_size = r0 - IRQ_stack_size
asm("sub r0, r0, %0" :: "i" (IRQ_STACK_SIZE));
asm("mov r1, %0" :: "i" (FIQ_MODE | IRQ_FLAG | FIQ_FLAG));
asm("msr cpsr, r1");
asm("mov sp, r0");

// System_mode_stack_pointer = End_of_RAM - IRQ_stack_size - FIQ_stack_size =
// = FIQ_pointer - FIQ_stack_size
asm("sub r0, r0, %0" :: "i" (FIQ_STACK_SIZE));
asm("mov r1, %0" :: "i" (SYSTEM_MODE | IRQ_FLAG | FIQ_FLAG));
asm("mov r2, r1");
asm("mov sp, r0");
```

Az első, és legfontosabb a vermek beállítása. Nem túlzás a többes szám használata, a főprogram és a megszakításkezelő rutinok külön-külön vermet használnak.

Önkényesen definiáltam: a vermek visszafelé növekednek. Megtehetem ezt, mert az **ARM** processzorban nincsen veremkezelő utasítás, így a verem úgy működik, ahogy akarom:

```
stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
```

Vagyis "store multiple data (into stack), decrement SP before". Ez azt jelenti, hogy a verem visszafelé növekszik (a RAM végétől kezdve), és a regiszterek tartalmának mentése előtt gyorsan csökkenti SP értékét. Megvan ennek a párja is:

```
ldmia sp, {r3, fp, sp, pc}
```

Ennek jelentése: "load multiple data (from stack), increment after", vagyis olvassa ki az adatokat a regiszterekbe, és utána növelje SP regiszter értékét.

Mondanom sem kell, létezik az STM és az LDM utasítás minden kombinációja az IA (increment after), IB (increment before), DA (decrement after), DB (decrement before) posztfixumokkal.

Visszatérve a verem beállításához: a verem "eleje" a RAM terület végén (AT91C_ISRAM_SIZE) található. Itt "kezdődik" az IRQ verme.

A RAM végének címéből levonva az IRQ vermének nagyságát (IRQ_STACK_SIZE = 1024) megkapom a FIQ verem címét.

Ebből levonva a FIQ verem nagyságát (FIQ_STACK_SIZE = IRQ_STACK_SIZE = 1024) eljutok a főprogram vermének címéhez.

Az előbb kiszámított címeket a főprogram beállítja úgy, hogy belép a megfelelő CPU üzemmódba, és menti az értéket az R13 (SP – Stack Pointer, veremmutató) regiszterbe. Legvégül visszalép *Supervisor* (felügyelő) üzemmódba, és abban futtatja a főprogramot.

Minden programnak a verem beállításával kell kezdődnie. Enélkül nem hívhatók meg a perifériainicializáló és -kezelő függvények:

```
// WDT (Watchdog timer)<sup>11</sup> tiltása
AT91F_WDTSetMode(AT91C_BASE_WDTC, AT91C_WDTC_WDDIS);
// Kvarcoszcillátor bekapcsolása
AT91F_CKGR_CfgMainOscillatorReg(AT91C_BASE_CKGR,
       OSC DELAY << 8 | AT91C CKGR MOSCEN);
// Várok, amíg a kvarcoszcillátor stabilizálódik
while (!(AT91F_CKGR_GetMainClockFreqReg(AT91C_BASE_CKGR) & AT91C_CKGR_MAINRDY));
// Ha stabilizálódott, akkor ez legyen az órajelforrás
AT91F PMC CfgMCKReg(AT91C BASE PMC, AT91C PMC CSS MAIN CLK);
// Ki- és bemeneti portok kiválasztása, beállítása
ports_init();
// Egy kis visszajelzés: a portokat sikerült beállítani
AT91F PIO SetOutput(AT91C BASE PIOA, 1 << PWR1 LED);
// A már megismert DBGU beállító függvény
dbgu_init();
// Újabb visszajelzés: ez is sikerült
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << PWR2_LED);
// PWM csatornák beállítása, már erről is volt szó
pwm_init(PWM_PERIOD);
// Tápegység alapértelmezett adatainak beállítása
// Áramhatárolás legyen 1 amper
power_supply[0].current_limit = 1000.0 / ADC_MUL;
power_supply[1].current_limit = 1000.0 / ADC_MUL;
power_supply[2].current_limit = 1000.0 / ADC_MUL;
// Még nincs túlterhelés
power_supply[0].over = 0;
power_supply[1].over = 0;
power_supply[2].over = 0;
// Alapértelmezett kimenő feszültségek: 12V, 5V, 3,3V
power_supply[0].reference = 1000 * 12 / ADC_MUL;
power_supply[1].reference = 1000 * 5 / ADC_MUL;
power_supply[2].reference = 1000 * 3.3 / ADC_MUL;
// ADC és AIC beállítása
adc_init();
intr_init();
// Visszajelzés, nagyon hasznos
AT91F_PI0_SetOutput(AT91C_BASE_PI0A, 1 << PWR3_LED);
// Végül megnyugtatom a felhasználót: minden sikerült,
// a tápegység készenléti állapotban van
report_ready();
```

A főprogram hátralevő része a csomagok vételével és továbbküldésével foglalkozik. Erről a következő fejezetekben talál további információkat az Olvasó.

¹¹ Olyan számláló, ami túlcsordulása esetén RESET-eli a mikrovezérlőt. Hogy ne csorduljon túl, megadott időközönként nullázni kell, vagyis jelezni kell, hogy még megfelelően fut a kód

4.7. Az "I" szabályozó algoritmus

A megszakításkezelő rutin egyik feladata a szabályozó algoritmus megvalósítása. Ennek megértéséhez ismerni kell a szabályozási körök tulajdonságait és kompenzálásuk módjait. Mindezek leírására nincs módom, a háttérinformációk elsajátítását az Olvasóra bízom. Ebben a témakörben rengeteg szakirodalom áll rendelkezésére.

Annyit azonban elmondhatok, hogy az integráló tag kimenő jele a bemenő jel idő szerint integrálja. Diszkrét időtartományban úgy mondhatnám, hogy a kimenő jelhez hozzá kell adni az aktuális bemenő jel k-szorosát ("k" egy valós szám).

Ehhez meg kell állapítani a bemenő jel nagyságát:

```
adc_start_conversion();

power_supply[0].analog0 = adc_get_value(0);
power_supply[1].analog0 = adc_get_value(1);
power_supply[2].analog0 = adc_get_value(2);

power_supply[0].analog1 = adc_get_value(5);
power_supply[1].analog1 = adc_get_value(6);
power_supply[2].analog1 = adc_get_value(7);
```

Ezt követi az áramhatárolás-ellenőrzés és az "I" szabályozás megvalósítása (csatornánként):

```
for (channel = 0; channel < 3; channel++) {</pre>
// Túláramvédelem: ha (analóg1-analóg0) / 1 Ohm > áramhatár
              if (abs(power_supply[channel].analog0 - power_supply[channel].analog1)
                     > power_supply[channel].current_limit) {
// Növelek egy túláram-számlálót
                      power_supply[channel].over++;
// Ha még mindig túláram van, és már régóta az van (250 ms)..
                      if (power supply[channel].over == MAX OL TIME) {
// ... akkor kikapcsolom a csatornát (visszaveszem a PWM értékét 0-ra)
                             power supply[channel].reference = 0;
// és kikapcsolom a csatorna LED-jét
                             switch (channel) {
                                     case 0:
                                            AT91F_PI0_ClearOutput(AT91C_BASE_PI0A,
                                                    (1 << PWR1_LED));
                                            break;
                                     case 1:
                                            AT91F_PI0_ClearOutput(AT91C_BASE_PI0A,
                                                    (1 << PWR2_LED));
                                            break:
                                     case 2:
                                            AT91F PIO ClearOutput(AT91C BASE PIOA,
                                                    (1 \ll PWR3 LED));
                                            break;
                             }
// De ha elmúlt a túláram, akkor minden rendben, törlöm a számlálót
              } else power supply[channel].over = 0;
              /* I-alg. */
// Maga az I algoritmus: az aktuális végrehajtójelhez hozzáadom a hibajel negyedét
              power_supply[channel].ui += (power_supply[channel].reference
                                             - power supply[channel].analog1) >> 2);
```

```
// Határolni kell a végrehajtó jel nagyságát
    if (power_supply[channel].ui < 50)
        power_supply[channel].ui = 50;

    if (power_supply[channel].ui > 1023)
        power_supply[channel].ui = 1023;

// Végül beállítom az aktuális végrehajtó jelet
        pwm_set_value(channel, power_supply[channel].ui / (PI_MUL));
}
```

A kódból már csak a megszakítások nyugtázása van hátra.


5. Kommunikáció a PC és a mikrovezérlő között

Ez az egyik legfontosabb része a dolgozatnak, mivel azt határozom meg, hogy miképpen fog egymással szót érteni a számítógép, a tápegység és a többi műszer.

A kommunikáció úgy valósul meg, hogy az eszközöket gyűrűbe kötöm, vagyis a számítógép üzenetei eszközről eszközre vándorolva végül visszajutnak a számítógépre, remélhetőleg módosítva, ami azt jelenti, hogy valamelyik eszköz a magáénak érezte csomagot, és reagált arra.

De hogyan valósul meg az eszközök címzése? – kérdezheti valaki. A válasz egyszerű. A csomag tartalmazza az eszköz azonosítóját, ezt az azonosítót minden eszköz csökkenti, és amelyik eszköznél nullára csökken a célazonosító, az az eszköz került megcímzésre. A megcímzett eszköz végrehajtja a parancsot, és a válaszát (mérési eredmény vagy nyugta) elhelyezheti az üzenet paraméter mezejében.

Ahhoz pedig, hogy az előbbi topológia megépíthető legyen, ily módon alakítom ki a hálózatot:



Nem új ez a topológia, a token-ring hálózat éppen így nézett ki az előző évszázadban. Ezért – kellő önbizalommal – ezt a topológiát TR-232-nek, vagyis RS-232-ből kialakított token-ring hálózatnak nevezem el.

Szoftver oldalról megközelítve a dolgot: adatbájtok küldése már nem okozhat problémát (DBGU), de valahogyan az adatbájtokból csomagokat kellene formálni. A csomag formátuma pedig a következő legyen:

```
struct Packet {
    unsigned char dst;
    unsigned char command;
    unsigned char param;
    unsigned char chsum;
};
```

Az első bájt a *céleszköz azonosítója*. A számozás 1-től kezdődik, és egyesével növekszik a PC-től távolodva a körüljárási iránnyal megegyező irányban.

A második bájt a *parancs*, de ennek alsó két bitje még paraméter, mert az analóg értékek 10 bitesek. A parancs alsó két bitje megfelelőnek látszott a 10 bites paraméterek felső két bitjének tárolására.

A "param" mező a *paraméter* (és a válasz) alsó 8 bitjét tartalmazza, a "chsum" mező pedig a *nullázó bájt*: a 4 bájt összege 0 kell, hogy legyen.

Látható, hogy egy kicsit más a Linux és a mikrovezérlő adatküldő és -fogadó függvénye, ezért ezeket újra meg kell vizsgálni:

```
// A Linux küldő függvénye:
    int send_packet(FILE *tty, struct Packet *packet) {
        calc_checksum(packet);
        fwrite(packet, sizeof(struct Packet), 1, tty);
        fflush(tty);

    #ifdef _DEBUG
        printf("\n\n---- Sent packet ----\n");
        printf("Destination:\t%02X\n", packet->dst);
        printf("Command:\t%02X\n", packet->command);
        printf("Parameter:\t%02X\n", packet->param);
        printf("Checksum:\t%02X\n", packet->chsum);
        fflush(stdout);

#endif

return 0;
}
```

A függvény paraméterként a már megismert "setup_usart0()" függvény visszatérési értékét (ami nem más, mint a soros portot reprezentáló struktúra pointere) és a csomag címét kapja. Első lépésként kiszámítja a csomag ellenőrző összegét, ennek helyessége abszolút fontosságú, hibás csomagot nem fogad el a hálózat egyetlen eleme sem.

Ha ez megtörtént, akkor elküldi a teljes, 4 bájtos csomagot a már megismert módon.

Végül kiírja a nyomkövetést segítő információkat, ha a "_DEBUG" makró definiálva van (alapértelmezés szerint nincsen).

```
// A Linux vevő függvénye:
       int receive_packet(FILE *tty, struct Packet *packet) {
               int c;
               unsigned char *packet_ptr = (unsigned char *) packet;
               unsigned char sum;
               fread(packet, sizeof(struct Packet), 1, tty);
       #ifdef _DEBUG
               printf("Destination:\t%02X\n", packet->dst);
               printf("Command:\t%02X\n", packet->command);
printf("Answer:\t\t%02X\n", packet->param);
printf("Checksum:\t%02X\n", packet->chsum);
               fflush(stdout);
       #endif
               for (c = 0, sum = 0; c < sizeof(struct Packet); c++)
                       sum += packet_ptr[c];
               if (sum == 0) {
       #ifdef _DEBUG
                       printf("\n\nChecksum OK.");
       #endif
               } else {
                       printf("\n\nChecksum error!");
```

```
return -1;
}
return 0;
}
```

A vételi függvény egy lépésben beolvassa a csomagot, és hibát jelez, ha a bájtok összege nem nulla. Erről figyelmeztető üzenetet is küld a felhasználónak.

Paraméterei pontosan ugyanazok, mint a küldő függvényé.

A mikrovezérlő kódja kissé eltér:

A vevő függvény úgy tesz, mintha 3 db különálló tápegység lenne, vagyis nem 1-gyel, hanem 3-mal csökkenti a célazonosító értékét:

```
inline void dbgu_recv_packet(struct Packet *packet) {
              unsigned char *packet_ptr = (unsigned char *) packet;
// Nem tér vissza, amíg nem jön olyan üzenet, ami ennek az eszköznek szól
              while (1) {
// 4 bájt vétele
                      for (c = 0; c < sizeof(struct Packet); c++)</pre>
                             packet_ptr[c] = dbgu_recv_char();
// Ha az azonosító θ, 1 vagy 2, akkor ennek szól az üzenet -> visszatér a főprogramhoz
                      switch (packet->dst) {
                             case 0:
                             case 1:
                             case 2:
                                     return:
// De ha nem ennek szól, akkor csökkenti a célazonosítót, és továbbküldi a csomagot
                             default:
                                     packet->dst -= 3;
                                     dbgu send packet(packet);
                                     break;
                      }
              }
       }
```

A mikrovezérlő főprogramjának nincs más dolga, mint folyamatosan meghívni a csomagvevő függvényt, és ha az visszaadja a vezérlést, akkor a mikrovezérlőnek szóló csomag érkezett. A csomag feldolgozása és válasz küldése szintén a főprogram feladata.

A kommunikáció során szükséges, hogy minden résztvevő ugyanazokat a parancsokat használja. Erről a "commands.h" gondoskodik, melynek tartalma a következő:

```
#ifndef __COMMMANDS_H_
       #define __COMMANDS_H
// A parancs bájt alsó két bitje még adat (paraméter)!
       #define COMM SHIFT
// Parancsok
       #define COMM_HELLO
       #define COMM_GET_TYPE
       #define COMM_SET_OUTPUT_VALUE
       #define COMM_GET_OUTPUT_VALUE
#define COMM_SET_CURRENT_LIMIT
       #define COMM_GET_CURRENT_LIMIT
#define COMM_GET_ANALOGO
                                            5
                                            6
       #define COMM_GET_ANALOG1
// A tápegységek ezt válaszolják, a többi eszköz mást fog majd válaszolni
       #define TYPE POWER SUPPLY
       #endif
```

Ez pedig a főprogram vonatkozó része:

```
while (1) {
              dbgu_recv_packet(&packet);
              switch (packet.command >> COMM_SHIFT) {
// Lánc felderítése, eszközök megszámolása céljából
                      case COMM_HELLO:
                              packet.param = 0x5a;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                              break;
// Mit tud az eszköz?
                      case COMM_GET_TYPE:
                             packet.param = TYPE_POWER_SUPPLY;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                              break:
// Kimenet referenciaértékének beállítása
                      case COMM_SET_OUTPUT_VALUE:
                             value = ((packet.command & ((1 << COMM_SHIFT) - 1)) << 8)
                                             + packet.param;
                              packet.param = 0x5a;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                              power_supply[packet.dst].reference =
                                     (value * 100) / ADC MUL;
// Ha túláram volt, akkor visszakapcsolja a csatorna LED-et
                              switch (packet.dst) {
                                     case 0:
                                             AT91F_PI0_SetOutput(AT91C_BASE_PI0A,
                                                    (1 << PWR1_LED));
                                             break;
                                     case 1:
                                             AT91F_PI0_SetOutput(AT91C_BASE_PI0A,
                                                    (1 << PWR2_LED));
                                             break;
                                     case 2:
                                             AT91F PIO SetOutput(AT91C BASE PIOA,
                                                    (1 << PWR3_LED));
                                             break;
                             }
```

```
break;
// Kimenet referenciaértékének lekérdezése
                      case COMM_GET_OUTPUT_VALUE:
                              value = (power supply[packet.dst].reference * ADC MUL) / 100;
                             packet.command |= (value >> 8) & ((1 << COMM_SHIFT) - 1);</pre>
                              packet.param = value & 0xff;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                              break;
// Áramhatárolás beállítása
                      case COMM_SET_CURRENT LIMIT:
                              value = ((packet.command & ((1 << COMM_SHIFT) - 1)) << 8)
                                     + packet.param;
                              packet.param = 0x5a;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                              power_supply[packet.dst].current_limit = value / ADC MUL;
                              break;
// Áramhatárolás lekérdezése
                      case COMM GET CURRENT LIMIT:
                              value = power_supply[packet.dst].current_limit * ADC_MUL;
                              packet.command |= (value >> 8) & ((1 << COMM_SHIFT) - 1);</pre>
                              packet.param = value & 0xff;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                               break;
// Analóg kimenetek lekérdezése
                      case COMM_GET_ANALOG0:
                             value = power_supply[packet.dst].analog0 * ADC_MUL / 100;
                              packet.command |= (value >> 8) & ((1 << COMM_SHIFT) - 1);</pre>
                              packet.param = value & 0xff;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                             break;
// Ez egyben a tápegység kimeneti feszültsége is
                      case COMM_GET_ANALOG1:
                              value = power_supply[packet.dst].analog1 * ADC_MUL / 100;
                              packet.command |= (value >> 8) & ((1 << COMM_SHIFT) - 1);</pre>
                             packet.param = value & 0xff;
                              dbgu_send_packet(&packet);
                              break:
              }
       }
```

A Linux-os alkalmazások várják a felhasználó parancsait, és közvetítik azokat a tápegység mikrovezérlője (vagy általánosabban: a hálózat elemei) számára.

Álljon itt a konzol főprogramjának egy részlete. Minden parancsot nem részletezek, arra majd a "Felhasználói interfészek" című részben kerül sor.

```
add_history(line);
             printf("\n");
// Kiszámítjuk a parancsot a begépelt sorból
             sscanf(line, "%s", cmd);
scan(tty);
// De ha be kell állítani egy eszköz referenciaértékét, akkor ...
             if (!strcmp(cmd, "psr")) {
// ... meg kell vizsgálni, hogy melyik számú eszközt kell megszólítani,
// és mire kell módosítani az értéket
                    sscanf(line, "%s %d %lf", cmd, &id, &param);
// Beállítom a paraméter értékét
                   param *= 10;
// Összeállítom a csomagot
                    packet.dst = (char) id;
                    packet.command = (COMM_SET_OUTPUT_VALUE << COMM_SHIFT) | (((int)</pre>
param >> 8) & ((1 << COMM SHIFT) - 1));
                    packet.param = (int) param & 0xff;
// Elküldöm a csomagot, ami kiszámítja az ellenőrző összeget is
                    send_packet(tty, &packet);
// És reménnyel teli szívvel várom a válaszcsomagot
                    receive_packet(tty, &packet);
// ... ÉS A TÖBBI FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁS FELDOLGOZÁSA ...
// Amíg a felhasználó hasznosnak találja erőfeszítésemet
      } while (strcmp(cmd, "quit") & strcmp(cmd, "exit"));
```

Eddig tartott a mikrovezérlő és a számítógép szoftvereinek ismertetése. A hátralévő részben már nem kell a kedves Olvasónak nehezen érthető C – vagy ami még rosszabb: assembly – nyelvű kódrészleteken törnie a fejét, innentől kezdve válik igazán izgalmassá a dolog, mert életre kel a hardver, és ténylegesen azt csinálja, amit parancsként kap.

6. Felhasználói interfészek

Most, hogy már teljesen feltártam a rendszer működését, itt az ideje, hogy a felhasználó által használt segédprogramok használatáról is ejtsek néhány szót. Ebben a fejezetben összefoglalom az előbb kissé elnagyolt felhasználói interfész funkcióit és a műszer mikrovezérlőjének adható parancsokat.


Azért, hogy mindenki megtalálja az egyéniségéhez legjobban illeszkedő felhasználói interfészt, készítettem egy karakteres felületű programot és egy grafikus alkalmazást.

A karakteres program használható szkriptek készítésére, bonyolultabb mérések (például akkumulátortöltő: ahol a töltőáramot kell beállítani és mérni az eltelt időt) elvégzésére és több eszköz integrált kezelésére.

A grafikus alkalmazás azok számára lehet hasznos, akik nem vágynak arra, hogy teljes "uralmat szerezzenek" a hálózat felett, viszont szeretnének minden paramétert egy ablakban látni.


6.1. Karakteres

A "console" alkönyvtár tartalmazza a program forrásprogramját, és fordítás után itt áll elő a futtatható program is. Elindítása után hasonló kép fogadja a felhasználót:



A felhasználó a prompthoz gépelheti be a parancsait. A beolvasáshoz "readline"-t használok, "history"-t engedélyezve, vagyis használható minden szerkesztő billentyűkombináció, amit Linux alatt megszoktam: visszafelé gomb (még ki nem adott parancs szerkesztése), felfelé gomb (előző parancsok megtekintése), CTRL-r (keresés a begépelt parancsok között), stb.

A használható parancsok listája folyamatosan bővül, jelenleg a következők használhatók (a "help" listázza valamennyit):



```
Parancsok
help
                       segítség kérése
                       program elhagyása, kilépés
program elhagyása, kilépés
quit
exit
scan
                       hálózat felderítése,
                       ezt automatikusan elvégzi a program induláskor
p*
                               a tápegységeknek kiadható parancsok
       psr eszköz érték
                               referencia értékének beállítása (Volt-ban)
       pgr eszköz
                               referencia értékének lekérdezése
                               áramhatár beállítása (mA-ben)
       psc eszköz érték
       pgc eszköz
                               áramhatár lekérdezése
                               belső analóg 0 érték lekérdezése
       pga0 eszköz
                               külső analóg 1 érték lekérdezése
        pgal eszköz
        pgo eszköz
                               kimeneti feszültség lekérdezése
                               (ugyanaz, mint "pgal")
```

Néhány példa:

```
Command: scan

Available devices: 3
    0: Power supply
    1: Power supply
    2: Power supply

Command: psr 0 5.7
```

```
Command: pgr 0
Reference value: 5.60 V.
Command: pgo 0
Analog 1 value: 5.60 V.
Command: psc 1 400
Command: pgc
Current limit: 393 mA.
Command: help
Commands:
                                           - this help
   help
   quit
                                           - leave the program
   exit
                                           - leave the program
                                           - determines chain length and discoveres devices
   scan
      * - power supply commands

psr device_id value - sets reference value (V)

pgr device_id - gets reference value

psc device_id - sets current limit (mA)

pga0 device_id - gets analog output value 0

pga1 device_id - gets analog output value 1

pgo device_id - gets output voltage (same as "pgal")
   p*
Command:
```

6.2. Grafikus

A program egyszerű, jól áttekinthető módon mutatja a tápegység állapotát. Jól látszik ez a képernyőképen is:

X	GTK console				
Reference value (V)	Stored reference	Current limit (mA)	Stored current limit	Analog 0 (V)	Output voltage
3.5	3.40 ∨	500	482 mA	3.60 ∨	3.30 ∨
5.0	4.90 ∨	150	142 mA	5.00 V	4.90 ∨
9.0	8.90 ∨	100	89 mA	8.90 V	8.90 ∨
				Update	Exit

Az állapot lekérdezése mellett bizonyos paraméterek be is állíthatók. Ahhoz, hogy az új értékek kifejtsék hatásukat a tápegységben, a felhasználónak meg kell nyomnia az "Update" gombot. Ez egyúttal az állapotinformációkat is frissíti.

Az "Exit" gomb kilépésre szolgál.

A grafikus felhasználói interfész lefordításához és használatához *GTK*+ függvénykönyvtár szükséges.

5. Felhasználói interfészek	

Összefoglalás, végkövetkeztetés

Elérkeztünk a dolgozat utolsó fejezetéhez. Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy igazam volt, mikor azt írtam a bevezetőben, hogy az ARM mikrovezérlők kiválóan alkalmasak laboratóriumi műszerek építésére. Ahhoz, hogy megírjuk programunkat, nem kell feltétlenül "bitszinten" ismerni a mikrovezérlőt, de szükséges bizonyos mértékű háttérismeret megléte.

A processzor megismerése külön tudomány, erre sajnos nem fordíthattunk elég időt, de az Olvasó beláthatja, mégis van értelme némi energiát szánni az ARM mag tanulmányozására. Már csak azért is, mert néhány típus MPU-val, memóriavédelmi egységgel felszerelve kerül forgalomba, vagyis operációs rendszer írható rájuk. Az ARM9-es mag pedig futtatja a Linuxot (de azt kifejezetten ARM9-re kell fordítani, például az általunk előkészített arm-elf-gcc-vel).

Kezdeti lépésnek tekinthető az áramkör "megálmodása", az ötlet megfogalmazása, a specifikációkészítés és a paraméterek kiszámítása. Az áramkör elvi rajzának és nyomtatott áramköri lapjának elkészítése már tervezői – kicsit nagyképűen azt is mondhatnám, hogy mérnöki – feladat. Az alkatrészek beültetése az áramkörgyártás legkevésbé kreatív, mégis izgalmas terület. Kinek nem ver hevesebben a szíve, amikor kezébe veszi a 64 lábú tokot, vagy a tranzisztort, ami alig nagyobb, mint egy mákszem?

Nem kerülhetjük meg a szoftverrel kapcsolatos teendőket sem: fordítót kellett fordítani, feltöltőprogramot kellett letölteni. És amikor mindez sikerült, következtek az ismeretlen felderítésének bátortalan lépései. Jelen dolgozatban siker koronázta erőfeszítésünket, és semmi sem indokolja, hogy ennek másként kellene lennie a jövőben.

A perifériák programozása már közelebb áll a digitális technikát kevésbé ismerőkhöz is, hiszen egy PWM vagy egy soros port semmiképpen sem tekinthető "ördögtől való" dolognak.

Ahogy a kisgyerekek az építőkockákból várat építenek, úgy építettük fel mi is berendezésünk szoftverét az előre gondosan elkészített függvényekből.

A felhasználó felületek kialakításakor a felhasználók igényeihez kellett igazodni.

De bizonyára az Olvasó is kialakította saját véleményét, talán még javaslatai, továbbfejlesztéssel kapcsolatos észrevételei is vannak a témával kapcsolatban. Ha ezeket meg kívánja osztani velem, írjon bátran a

Fuszenecker Róbert < hq8lhs@gmail.com>

e-mail címre.

Nem tagadom, örömmel veszek minden kezdeményezést vagy segítséget, ami arra irányul, hogy akár ebből a tápegységből, akár más eszközökből egyre több lássa meg a napvilágot.

Összefoglalás, végkövetkeztetés	
	50

Felhasznált irodalom

- ARM7TDMI Technical Reference Manual (Rev 3), ARM Limited, 2001.
- AT91 ARM Thumb-based Microcontrollers, ATMEL Corp., 2006. november 22.
- Fuszenecker Róbert: Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal, 2007

Felhasznált szoftverek

- Ubuntu Linux 6.06 (Dapper Drake) Linux kernel 2.6.15-27-k7
- OpenOffice 2.2.1
- VIM VI IMproved version 6.4.6
- The GIMP 2.2.11
- aspell (International Ispell Version 3.1.20 (but really Aspell 0.60.4))
- binutils 2.17 (using BFD version 2.17)
- gcc 4.0.3
- openocd Open On-Chip Debugger (2007-05-30 17:45 CEST)
- Eagle 4.16r2 for Linux, Light Edition

Fall	haczr	٠. ۱+	szoftv	oral
FEI	naszr	าลเก	SZOTEV	rek