

BORDEREAU MATERIEL - E103

Quantités representees avec multiplicateurs, portees et composants de chaque ensemble conserves.
Les renvois et composants de panneaux ne constituent pas des ensembles supplementaires a additionner.

Repere / source	Materiel	Designation	Qty	Portee	Modele	Prescription / reserve	Parent
M01-01 E103-002	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-02 E103-003	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-03 E103-004	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-04 E103-006	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-05 E103-009	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-06 E103-013	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-07 E103-017	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347 ; voir R-007	
M01-08 E103-020	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347 ; voir R-007	
M02-01 E103-006	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP	
M02-02 E103-007	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP	
M02-03 E103-014	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP	
M02-04 E103-023	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP ; voir R-006 (modele a confirmer)	
M03-01 E103-005	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT PP1	PP1	1	INSTALLER	NPP20 PL BP	nLight NPP20 PL BP	
M03-02 E103-012	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT PP1	PP1	1	INSTALLER	NPP20 PL BP	nLight NPP20 PL BP	
M04-01 E103-016	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO3	SO3	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT D WH	nLight WSXA MWO PDT D WH ; voir R-009	
M04-02 E103-019	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO3	SO3	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT D WH	nLight WSXA MWO PDT D WH ; voir R-009	
M05-01 E103-001	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH ; voir R-009	
M05-02 E103-016	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH ; voir R-009	
M05-03 E103-018	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH ; voir R-009	
M05-04 E103-021	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH ; voir R-009	
M06-01 E103-010	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SW1	SW1	1	INSTALLER	NPODMA WH	nLight NPODMA WH	
M06-02 E103-011	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SW1	SW1	1	INSTALLER	NPODMA WH	nLight NPODMA WH	
M07-01 E103-022	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SW6	SW6	1	INSTALLER	NPOD TOUCH WH	nLight NPOD TOUCH WH	

RESERVES ET COMPLEMENTES
R-001 E103 PS 150 (bloc d'alimentation du NPOD TOUCH) vu au riser 2 seulement, pas de symbole au plan. Compteur "PS 150 - a confirmer", sans quantite posee (par. 5b).
R-002 E103 Cable CAT5e nLight : lineaire, echelle "AUCUNE" -> a metre sur la feuille d'eclairage a l'echelle (par. 5b).
R-003 E103 Connecteurs RJ45 / terminaisons CAT5e : quantite par regle a fixer (2 par segment, cables fournis par l'entrepreneur selon la note) (par. 5d).
R-004 E103 Symbole "SN" du fond raster (-9 vis, non comptes) : hors perimetre (decision du superviseur) -> "SN - a classer", sans quantite.
R-005 E103 Boles raster de l'ingenieur NPP16 / NSP5 / NPP20 / WSXA / WSXA-G / NPOD / NPODMA et de P4 ("se referer aux plans des ingenieurs pour la quantite de relas") : hors perimetre, non comptes ; NSP5 n'a aucune etiquette vectorielle.
R-006 E103 #16 (DP2) : texte "NPP16, Type D3-N / D4-N" mais commande "NPP PCD EFP" ; annotation "POURQUOI NPP16?". Complte DP2 : NPP PCD EFP ; modele a confirmer.
R-007 E103 Riser 10 "VESTIBULE" recopie #27 (Type OB-N) ; au plan le vestibule porte #28 (Type B-B). #27 compte une seule fois au plan : erreur de dessin probable du riser 10.
R-008 E103 Numerotation #13 a #37 seulement : #1, #12, #14, #15 absents -> feuille(s) non recue(s). Note "SEE SYSTEM SPECIFIC NOTES ON SHEET LCO.1" : LCO.1 non recue.
R-009 E103 Detecteurs SO3/SO4 (#17, #18, #24, #25, #26, #37) absents des risers : types par l'etiquette du plan seulement. #26 sert un Type G3 (les autres G4) : meme modele -> meme famille.
R-010 E103 DP1 : un seul compteur par modele (NPP16 D EFP 347) : le type servi (OB-N, B-B, T, S20N 24H, S20-N, P1JP2) est une zone, pas une caracteristique du bloc (R1)par. 5d).
R-011 E103 Eclatant (EC) : plafonds gypse existant, aerotherme (EC) : non releves. Chauffe-eau "change par bailleur (hors-contrat)" : fourni par autres, non chiffre.
R-012 E103 Luminaires du fond raster (D3-N, D4-N, S20-N, OB-N, T, B-B, P1JP2, J1, G3/G4...) et annotations "SEPARER CE RAIL", "RAIL SEUL", "3 luminaires (moins...)": hors feuille de controle, non releves ici.