
link_debuger_stm32

Includes STLINK JLINK DAPLINK, used for microcontroller debugging.


简介

本项目是一个link debuger,用于调试带有JTAG、SWD接口的微控制器。由于SWD接口的优势,以及本项目宗旨是做一个美观、小巧、功能全的调试器,因此查阅了许多开源电路、开源固件。最终做了该PCB。由上下两层PCB通过铜柱连接在一起。铜柱复用为上下板供电线路。

底板



顶板



功能

- 1. debuger (jlink、stlink、daplink任意中的一种)
 - 。 SWD接口下载和调试功能
 - 。 link虚拟的串口功能 (需要jlink、stlink、daplink固件支持)
 - link支持拖拽下载 (需要jlink、stlink、daplink固件支持)
- 2. USB转UART (CP2102虚拟的串口)
- 3. USB转RS485 (RS485由CP2102的UART电平转化,因此同一时刻只使用其中一种)
- 4. USB HUB (可以再接入其他1个USB设备, TYPEC接口)
- 5. 信号线交叉硬件设计

功能说明

- link功能表示可是使用jlink、stlink、daplink任意一种固件,烧录入不同的link固件,该设备就是可以实现变身。
- USB转串口功能,因为三种固件都支持虚拟UART功能,因此都可以使用USB转UART(TTL),下载、调试、UART调试集一身。
- 除了固件虚拟的UART,再接入一个CP2102虚拟一个串口,该串口主要引出RTS、DTR信号,在目标板上合理设计可以自动下载ESP32、STM32串口下载。
- 还将CP2102虚拟的UART (TTL) 进行电平转换后得到RS485接口,用于RS485调试
- 在输入USB接口之后绘制了一个USB HUB芯片,芯片是支持一拖四USB HUB,速率达到USB2.0。可通过电阻选择USB HUB是否使用。设计成可选择,主要防止USB HUB的不稳定造成link debugger的不稳定,如USB HUB不稳定或者不使用,可进行硬件上的切换。切换方式通过丝印在背面。
- 信号线交叉设计主要用于在电路设计时大意将例如UART的RX、TX接错时可切换debuger的电阻即可。切换方式通过丝印在背面。
- 本设计接口使用了typec USB接口定义了SWD接口、UART接口。在设计你的原型电路时,可以使用typec USB来设计SWD、UART接口后,通过typec USB线连接PC、link debuger、原型电路即可开始下载与调试。
- 该设备输出共四个typec USB:


○ typec USB1: SWD、UART接口

○ typec USB2: 固件虚拟的UART接口

○ typec USB3: CP2102虚拟的UART接口, 带DTR、RTS信号

○ typec USB4: USB HUB接口

接口定义




支持固件类型

- 1. jlink
- 2. stlink
- 3. daplink

支持接口

- 1. typec USB类型的SWD&UART接口:
 - VCC、SCK、SWD、SWO、RST、TX、RX、GND
- 2. typec USB类型的UART
 - VCC、TX、RX、GND
- 3. typec USB类型的UART, 带DTR、RTS信号
 - VCC、TX、RX、RTS、DTR、GND
- 4. typec USB类型的USB HUB2.0
 - ∘ 5.0V、D+、D-、GND
- 5. 8PIN的SWD&UART接口
 - VCC、SCK、SWD、SWO、RST、TX、RX、GND
- 6. 6PIN的UART接口
 - VCC、TX、RX、RTS、DTR、GND
- 7. 4PIN的RS485接口
 - VCC、A、B、GND
- 8. 6PIN的供电
 - 3.3V、3.3V、5.0V、5.0V、GND、GND
- 9. 20PIN的JTAG接口(只支持SWD,默认不焊接,焊接20PIN贴片插针或者牛角座即可使用)

部分接口图



固件切换

1. 切换jlink

_

2. 切换stlink

-

3. 切换daplink

_

作者: fzxhub