Laboratorio No. 6 - Parte 2 Capa de red

MARCO TEÓRICO

Routers:

Los routers guían y dirigen los datos de red mediante paquetes que contienen varios tipos de datos, como archivos, comunicaciones y transmisiones simples como interacciones web. Los paquetes de datos tienen varias capas o secciones; una de ellas transporta la información de identificación, como emisor, tipo de datos, tamaño y, aún más importante, la dirección IP (protocolo de Internet) de destino. El router lee esta capa, prioriza los datos y elige la mejor ruta para cada transmisión.

De igual manera, son una herramienta común para la computación en red moderna, los routers conectan a los empleados a las redes locales y a Internet, donde se realizan casi todas las actividades empresariales esenciales. Sin routers, no podríamos usar Internet para colaborar, comunicarnos o recopilar información y aprender.

Los routers también pueden proporcionar seguridad. El software de firewall y filtrado de contenido integrado proporciona una protección adicional contra el contenido no deseado y los sitios web maliciosos, sin que esto afecte la experiencia en línea.

No obstante, un router no solo sirve para la transmisión de datos o las conexiones a Internet. La mayoría de los routers permiten conectar discos duros y usarlos como servidores de uso compartido de archivos, o impresoras a las que pueden acceder todos los usuarios de la red.

Protocolo ICMP

Internet Control Message Protocol (ICMP) es responsable de reportar errores a través de la generación y envío de mensajes a la dirección IP de origen cuando hay problemas de red que son encontrados por el sistema.

Los mensajes que genera la ICMP indican que no se puede acceder a un determinado gateway, router, servicio o incluso host que deba conectarse a Internet. Básicamente, el destinatario no puede recibir paquetes durante la transmisión. Cualquier dispositivo de red IP puede enviar, generar, recibir y procesar mensajes de error ICMP.

Como función principal, la ICMP no es necesariamente usada regularmente por individuos en aplicaciones de usuario final, sino que es utilizada por numerosos administradores de red con el fin de solucionar cualquier error presente en las conexiones de Internet a través de un diagnóstico de utilidad como:

- Ping

Packet Internet Gopher, es una herramienta de diagnóstico que prueba la conectividad entre dos nodos o dispositivos a través de una red. PING verifica si un paquete de datos de red es capaz de ser distribuido a una dirección sin tener errores. También determina la accesibilidad a la red de una dirección IP específica y se utiliza para determinar y asegurar que una computadora host a la que un usuario está tratando de llegar esté realmente operando. Principalmente, PING se utiliza para solucionar problemas de conexión a Internet. En pocas palabras, PING se utiliza comúnmente para comprobar los errores que tiene la red y también significa simplemente "llamar la atención de" o "comprobar la presencia de".

- Traceroute


Es una herramienta de diagnóstico de red que se utiliza para registrar la ruta o los ordenadores específicos de la pasarela en cada salto a través de Internet entre el ordenador y otro ordenador de destino especificado en el proceso de transmisión de datos. Calcula y muestra el tiempo que tardó cada salto. También se utiliza para rastrear la ruta tomada por un paquete en una red de Protocolo de Internet (IP) desde la fuente hasta el destino. Este procedimiento permite al usuario averiguar con precisión cómo sería la transmisión de datos, como una búsqueda en Google, de un dispositivo informático a otro. Además, traceroute es una herramienta muy útil que se utiliza tanto para entender dónde están los problemas en la red como para obtener una visión detallada de la propia Internet.

Protocolo ARP

El ARP (protocolo Protocolo de resolución de la dirección (ARP)) se utiliza para no perder de vista todos los dispositivos que estén conectados directamente con el Switch. El Switch mantiene una tabla ARP que tenga la dirección IP y la dirección MAC de cada dispositivo conectado con el Switch. Cuando un paquete necesita ser ruteado a cierto dispositivo, el Switch mira para arriba la dirección IP del dispositivo en su tabla ARP para obtener la dirección MAC del dispositivo de destino. La tabla ARP da la información útil sobre los diversos dispositivos conectados. En caso de que el Switch no pueda decir si un dispositivo está conectado o no, la tabla ARP puede ayudar a determinar este problema. También, usted puede agregar manualmente los dispositivos a la tabla ARP, que da más Seguridad a la red mientras que usted no pierde de vista qué dispositivos son parte de la tabla ARP.

1. ACCESO Y CONFIGURACIÓN BÁSICA A LOS ROUTERS

- Montaje.



Contorno de color azul → PCO - ROUTER 0 Contorno de color amarillo → PC1 - ROUTER 1


- Cambio de configuración para acceder al modo privilegiado.


Al momento de empezar la configuración básica de los router nos dimos cuenta de que los router ya estaban configurados y por lo tanto no podíamos acceder ya que no conocíamos clave ni la información configurada.


Entonces, el paso a seguir era eliminar cuanta información tuvieran para poder empezar a configurarlos como nosotros queríamos para esto debemos:


- Apagar el router y prenderlo, para que inicie la carga del IOS, una vez inicie la carga debemos interrumpir el arranque presionando Ctrl + c y así iniciar en el modo ROM.
- Allí escribimos el comando confreg 0x2142.
- Luego damos reset para reiniciar el router.
- Luego de esto preguntará si deseamos crear una configuración básica automática y le pondremos no.


Una vez realizados estos pasos podremos ver como ya tenemos acceso al modo privilegiado para empezar nuestra propia configuración.
















- Configuración nombre y claves:



ROUTER 0




ROUTER 1

- Sincronización de pantallas de consola y acceso remoto.

```
Colombia configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Colombia (config) line console 0
Colombia (config-line) loggin synchronous
Colombia (config-line) to ip domain-lookup
Colombia (config)
```

ROUTER COLOMBIA



ROUTER CHILE

- Configuración interfaces.

Para la configuración de las interfaces, en la conexión entre el computador y el router se tomo la primera dirección ip de la red dada en el laboratorio. Esta sería el mismo Gateway para el PC. En la conexión entre los routers se utilizaron las siguientes dos redes de la red dada en el laboratorio.

Colombia(config)#int Colombia(config-if)# Colombia(config-if)#	commands, one per line. End with CNTL/Z. erface GigabitEthernet0/0 description Conexion a la LAN - Equipo PCO" p. address 80.123.128.1 255.255.192.0	
Colombia(config-if)#		

```
Colombia(config) #interface Serial0/1/0
Colombia(config-if) #description Conexion WAN entre routers
Colombia(config-if) #ip address 100.56.120.4 255.255.255.252
Bad mask /30 for address 100.56.120.4
Colombia(config-if) #ip address 100.56.120.5 255.255.252
Colombia(config-if) #end
Colombia#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Colombia#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Colombia#
```

```
Chile#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
Chile(config)#interface FastEthernet0/0
Chile(config-if)#descriptionConexion a la LAN - Equipo PC1


* Invalid input detected at '^' marker.


Chile(config-if)#description Conexion a la LAN - Equipo PC1
Chile(config-if)#ip address 90.250.64.1 255.255.240.0
Chile(config-if)#
```

```
Chile(config) #interface Serial0/3/0
Chile(config-if) #description Conexion WAN entre routers
Chile(config-if) #ip address 100.56.120.6 255.255.255.252
Chile(config-if) #
Chile(config-if) #end
Chile#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console


Chile#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Chile#
```


- Configuración ip - equipos.






- Activar puertos







- Conectividad.

La conectividad entre cada computador y su router fue válida, en cambio al momento de hacer ping entre los dos computadores no fue posible







- Cambiar modo de arranque.



- ARCHIVOS 100%





2. SEGUIMIENTO PROTOCOLO ARP

Para revisar la tabla arp en el computador, ejecutaremos el comando **arp** -a. Nos muestra tes columnas, la primera muestra las direcciones IP, las segundas las direcciones MAC y la tercera el tipo (Dinámico o estático).

Las direcciones estáticas son un IP asignada a un dispositivo y nunca se modifica. En cambio, una dirección IP dinámica es la que cambia cada cierto tiempo.

```
C:\Users\57301>arp -a
Interfaz: 192.168.188.1 --- 0x8
                                  Dirección física
  Dirección de Internet
                                                         Tipo
                         ff-ff-ff-ff-ff
  192.168.188.255
                                                estático
  224.0.0.2
                         01-00-5e-00-00-02
                                                estático
  224.0.0.22
                         01-00-5e-00-00-16
                                                estático
  224.0.0.251
                         01-00-5e-00-00-fb
                                                estático
                         01-00-5e-00-00-fc
  224.0.0.252
                                                estático
  224.0.1.187
                         01-00-5e-00-01-bb
                                                estático
                         01-00-5e-7f-ff-fa
  239.255.255.250
                                                estático
Interfaz: 192.168.0.18 --- 0xa
                                  Dirección física
  Dirección de Internet
                                                         Tipo
  192.168.0.1
                         b0-c2-87-28-25-19
                                                dinámico
  192.168.0.255
                                                estático
  224.0.0.2
                         01-00-5e-00-00-02
                                                estático
                         01-00-5e-00-00-16
  224.0.0.22
                                                estático
  224.0.0.251
                         01-00-5e-00-00-fb
                                                estático
  224.0.0.252
                         01-00-5e-00-00-fc
                                                estático
                         01-00-5e-7f-ff-fa
  239.255.255.250
                                                estático
  239.255.255.253
                         01-00-5e-7f-ff-fd
                                                estático
  255.255.255.255
                         ff-ff-ff-ff-ff
                                                estático
Interfaz: 192.168.79.1 --- 0x14
                                  Dirección física
  Dirección de Internet
                                                         Tipo
  192.168.79.255
                         ff-ff-ff-ff-ff
                                                estático
                         01-00-5e-00-00-02
                                                estático
  224.0.0.2
                         01-00-5e-00-00-16
  224.0.0.22
                                                estático
  224.0.0.251
                         01-00-5e-00-00-fb
                                                estático
  224.0.0.252
                         01-00-5e-00-00-fc
                                                estático
  224.0.1.187
                         01-00-5e-00-01-bb
                                                estático
  239.255.255.250
                         01-00-5e-7f-ff-fa
                                                estático
```


```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18363.1500]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Usuario>ARP -a
Interfaz: 192.168.1.14 --- 0xa
  Dirección de Internet
                                Dirección física
                                                      Tipo
  192.168.1.1
                       4c-6e-6e-28-5a-63
                                             dinámico
  192.168.1.13
                       f8-77-b8-9f-b1-49
                                             dinámico
                       ff-ff-ff-ff-ff
  192.168.1.255
                                             estático
  224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
                                             estático
  224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             estático
  224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
                                             estático
  239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                             estático
  255.255.255.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             estático
```

Tabla ARP – Sebastián

- Borrar tabla arp: se utiliza el comando *netsh interface ip delete arpcache*, se vuelve a ejecutar el comando arp -a para verificar que sí se halla eliminado.

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ip delete arpcache
Aceptar
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interfaz: 192.168.188.1 --- 0x8
 Dirección de Internet
                              Dirección física
                                                  Tipo
                      01-00-5e-00-00-16
                                          estático
  224.0.0.22
Interfaz: 192.168.0.18 --- 0xa
 Dirección de Internet
                              Dirección física
                                                  Tipo
  192.168.0.1 b0-c2-87-28-25-19
                                          dinámico
 224.0.0.2
                     01-00-5e-00-00-02
                                          estático
Interfaz: 192.168.79.1 --- 0x14
  Dirección de Internet
                              Dirección física
                                                  Tipo
  224.0.0.22
               01-00-5e-00-00-16
                                          estático
C:\WINDOWS\system32>
```

- Sniffer corriendo.




Ping a www.google.com

```
C:\Users\57301>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [142.250.78.100] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.78.100: bytes=32 tiempo=17ms TTL=118
Respuesta desde 142.250.78.100: bytes=32 tiempo=24ms TTL=118
Respuesta desde 142.250.78.100: bytes=32 tiempo=14ms TTL=118
Respuesta desde 142.250.78.100: bytes=32 tiempo=24ms TTL=118

Estadísticas de ping para 142.250.78.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 14ms, Máximo = 24ms, Media = 19ms
```

Después de realizar el ping, vemos cuantas veces se hizo uso del protocolo ARP, haciendo el request del destino, como se muestra en la siguiente imagen.



Después de esto, se ve que la tabla arp se vuelve a construir por la realización del ping.


```
C:\Users\57301>arp -a
Interfaz: 192.168.188.1 --- 0x8
Dirección de Internet
                                              Dirección física
                                                                              Tipo
  192.168.188.255
224.0.0.2
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
224.0.1.187
239.255.255.250
                                  ff-ff-ff-ff-ff
                                                                 estático
                                                                estático
estático
                                  01-00-5e-00-00-02
                                  01-00-5e-00-00-16
                                  01-00-5e-00-00-fb
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-fc
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-01-bb
                                                                 estático
                                  01-00-5e-7f-ff-fa
                                                                 estático
Interfaz: 192.168.0.18 --- Oxa
Dirección de Internet
                                              Dirección física
                                                                              Tipo
                                  b0-c2-87-28-25-19
ff-ff-ff-ff-ff
   192.168.0.1
                                                                 dinámico
  192.168.0.255
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-02
  224.0.0.2
                                                                 estático
  224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
                                  01-00-5e-00-00-16
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-fb
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-fc
                                                                 estático
                                                                 estático
  224.0.1.187
                                  01-00-5e-00-01-bb
                                 01-00-5e-7f-ff-fa
01-00-5e-7f-ff-fd
  239.255.255.250
239.255.255.253
                                                                 estático
                                                                 estático
Interfaz: 192.168.79.1 --- 0x14
Dirección de Internet
                                  Dirección física
ff-ff-ff-ff-ff est
                                                                              Tipo
  192.168.79.255
224.0.0.2
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
224.0.1.187
239 255 255 256
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-02
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-16
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-fb
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-00-fc
                                                                 estático
                                  01-00-5e-00-01-bb
                                                                 estático
   239.255.255.250
                                  01-00-5e-7f-ff-fa
                                                                 estático
```

3. USO DE MENSAJES ICMP

Resultados traceroute-online.com


1. www.mineducacion.gov.co





Нор	IP / Host Name	ISP	Netblock	Country	Loss	Response
1	2600:3c00::e6c7:22ff:fe10:9cc1	LINODE-AP Linode, LLC, US	2600:3c00::/32	E	0.0%	1.22ms
2	2600:3c00:2222:16::1	LINODE-AP Linode, LLC, US	2600:3c00::/32		0.0%	0.66ms
3	2600:3c00:2222:10::2	LINODE-AP Linode, LLC, US	2600:3c00::/32	*	0.0%	0.65ms
4	ix-et-2-3-0-0.tcore1.xz3- dallas.ipv6.as6453.net 2001:5a0:4b00::11	AS6453, US	2001:5a0::/32	=	0.0%	1.12ms
5	if-ae-24-4.tcore1.dt8- dallas.ipv6.as6453.net 2001:5a0:200:500::9d	AS6453, US	2001:5a0::/32	**	0.0%	1.20ms
6	if-ae-37-3.tcore1.aeq- ashburn.ipv6.as6453.net 2001:5a0:600:400::98	AS6453, US	2001:5a0::/32	=	0.0%	3 0.49 ms
7	if-ae-10-2.tcore1.bogt7- bogota.ipv6.as6453.net 2001:5a0:5400::1	AS6453, US	2001:5a0::/32	=	0.0%	97.12ms
8	2001:5a0:5400::82	AS6453, US	2001:5a0::/32	*	0.0%	95.36ms
9	2800:310:400::7d	INTERNEXA S.A. E.S.P, CO	2800:310::/32	=	0.0%	96.17ms
10	2800:310:400::7e	INTERNEXA S.A. E.S.P, CO	2800:310::/32	=	0.0%	96.88ms
11	???					
12	2801:1e2:5:101::4	Media Commerce Partners S.A, CO	2801:1e2::/44	=	0.0%	97.40ms
13	???					

2. www.ieee.org.co



Нор	IP / Host Name	ISP	Netblock	Country	Loss	Response
1	2600:3c00::e6c7:22ff:fe10:9cc1	LINODE-AP Linode, LLC, US	2600:3c00::/32	202	0.0%	1.38ms
2	2600:3c00:2222:16::1	LINODE-AP Linode, LLC, US	2600:3c00::/32	***	0.0%	0.63ms
	???					
4	???					
	???					
6	???					
	???					
8	2001:550:2:22::6:2	COGENT-174, US	2001:550::/32	==	0.0%	21.36ms
9	2607:9800:1000:238::100	IMMEDION, US	2607:9800::/32	***	0.0%	21.44ms
10	2607:9800:1001::194:1	IMMEDION, US	2607:9800::/32	===	0.0%	28.71ms
11	2607:9800:1000:220::200	IMMEDION, US	2607:9800::/32	22	0.0%	27.64ms
12	2607:9800:1842:ff02::2	IMMEDION, US	2607:9800::/32	==	0.0%	26.95ms
13	2a02:4780:1:ffff::e	AS-HOSTINGER, CY	2a02:4780:1::/48	==	0.0%	27.07ms
14	2a02:4780:1:346:0:1c67:3b3e:6	AS-HOSTINGER, CY	2a02:4780:1::/48	222	0.0%	26.93ms

Utilizando el commando tracert


Se realizó el tracert a la página web de la universidad Carlos III de Madrid, ejecutando el comando *tracert mastersonlineempresa.uc3m.es.* La ruta empieza desde la dirección del proveedor de internet desde allí llegar a la dirección de destino pedida.


Utilizando OPEN VISUAL TRACE


A continuación se mostrarán las rutas de diferentes páginas de proveedores de carros:


- 1. Se consultó la página oficial de la empresa BMW www.bmwgroup.com
- 2. Se consultó la página oficial de Volkswagen www.volkswagen.co.in
- 3. Se consultó la página oficial de la empresa Audi www.ofertas-audi.com
- 4. Se consultó la página oficial de la empresa JMC www.jmc.com.co
- 5. Se consultó la página oficial de la empresa Hyundai www.hyundai.co.kr


Todas las rutas empezaron desde Colombia y desde aquí se empezó a conocer la ruta que hacía en los diferentes países y/o ciudades.











CONCLUSIONES

- La configuración de los router es similar a la de un Switch, así que no fue complicado realizar la configuración de estos gracias a la base y el conocimiento que ya teníamos previamente.
- 2. El tipo de arranque 0x2142 examina los comandos existentes que tenga el sistema y los agrega en el caso de que no los tenga y olvida todo lo almacenado (contraseñas) y devuelve el router al modo de fábrica. En cambia el arranque 0x2102 analiza los comandos sobre la configuración ya realiza y no borra lo que tiene previamente configurado.
- 3. El Sniffer se encarga de observar el flujo de datos por una red y obtener información de estos, este nos ayudó a identificar los protocolos durante la captura.

REFERENCIAS

¿Qué es un router? - Definición y usos - Cisco

¿Qué es la ICMP? (speedcheck.org)

¿Qué es un Traceroute? (speedcheck.org)

¿Qué es Ping? (speedcheck.org)

Quitar o modificar contraseña de un Router Cisco | Alejandro Ramírez

(ingalejandroramrez.blogspot.com)

Borrar la Caché ARP en Windows - XARCOM BLOG

Sniffer de Windows 10: Qué es y cómo usar pktmon.exe (adslzone.net)

¿Qué es un Sniffer? (infotecs.mx)