Milieux, Homogénéité, Interface TIPE 2017/2018

Asservissement en altitude d'un ballon

Auteurs:
Gabriel MOUGARD
Ruddy DUPUIS

Encadrants : M. Michel CADIOT M. Jean-Pierre JORRE

Table des matières

In	trod	uction		1
1	Mis	se en c	ontexte et croquis explicatif	3
	1.1	Objec	tifs expérimentaux	3
		1.1.1	La Nacelle : centre d'opération de l'aéronef	4
		1.1.2	La Simulation d'une pompe à air	6
		1.1.3	Alimentation du système	7
		1.1.4	Récapitulatif	7
	1.2	Quel e	est le but de la modélisation?	7
2	Pré	sentat	ion et introduction de notions théoriques	9
	2.1	Le pri	ncipe de la poussée d'Archimède	9
	2.2	Contr	aintes géométriques et matérielles	9
		2.2.1	Pertes de tensions non négligeables	10
		2.2.2	Pression maximale relative à la valve	11
		2.2.3	Détermination du différentiel maximal de masse du ballon	17
		2.2.4	Pertes de charge dans le tube	18
3	Arc	hitecti	ure software et hardware de la nacelle	19
	3.1	Linux	Raspbian et Python, chefs d'orchestre du système	20
	3.2	gestion	n des macros système : le script .bash	20
	3.3	Pytho	on: Mesures, asservissement et post-exploitation	21
		3.3.1	main.py	22
		3.3.2	AsyncAsserv.py	23

		3.3.3 AsyncMesure.py	25
		3.3.4 BMP085.py	28
		3.3.5 POST_OP.py	33
	3.4	LEDs et servomoteur : quelles sont leurs rôles au sein du système?	35
4	Pré	sentation des expériences	37
	4.1	Présentation de l'environnement de l'expérience	37
	4.2	Oscillation autour d'un point d'équilibre	37
5	Pré	sentation des résultats et commentaires éventuels	39
	5.1	Mesures de l'altitude en fonction du temps	39
	5.2	Réactivité et précision du système	39
Co	onclu	sion	41

Introduction

In this TIPE, we will present our work on an operational model of a natural-shape balloon, especially the feedback mechanism controlling the altitude. Firstly, We will explain the intrinsic physical phenomena of such a type of aircraft. To begin with, we will modelize our problem using basic property of fluid mechanic which are deeply rooted to Buoyant Force, and Static of fluid more generally. But, most importantly, we will focuse on the looping structure of a network of Python and .bash programs allowing our balloon to levitate at a given altitude using an altimeter and embedded self-made electro hydraulic valve.

Chapitre 1

Mise en contexte et croquis explicatif

1.1 Objectifs expérimentaux

Initialement, l'optique expérimental du notre travail fût de réaliser un ballon "intelligent" capable de gérer de manière automatisé son altitude grâce à la variation de volume d'air.




FIGURE 1.1 – Optique initiale de la maquette

1.1.1 La Nacelle : centre d'opération de l'aéronef

Pour la réalisation d'un tel système, il fallut concevoir une nacelle. Bien sûr avec un bon nombre de contraintes :

	Pompe double flux	carte de commande	Support
Légèreté	Impression 3D	RaspberryPI (30g)	Polystyrène ou Aluminium
Résistance	grande résistance aux chocs	embarqué dans une cage en PVC	supporte l'humidité et les chutes

Table 1.1 – Les contraintes de la nacelle et nos choix

Au terme de notre TIPE, 2 objectifs sur 3 furent accomplis. En effet, Bien que la conception d'une pompe soit un défi particulièrement excitant, nous avons abandonné l'idée afin d'opter pour un système plus simple et moins coûteux.

Nous avons donc complètement repenser notre maquette pour **uniquement** modéliser l'asservissement en altitude d'un système fluide tel que le 'GoogleLoon'[1] par exemple :




Figure 1.2 – croquis de la **nouvelle** expérience

Finalement, nous avons réalisé la base de l'aéronef en polystyrène qui servira par la suite dans la réalisation de notre expérience.




FIGURE 1.3 – Vue générale de la nacelle




FIGURE 1.4 – Vue générale de la nacelle

1.1.2 La Simulation d'une pompe à air

Afin de simuler le flux d'air entrant nous utiliserons un compresseur à air relié à un tuyaux en plastique rigide (diamètre d'environ 6mm). Le flux d'air est envoyé en continu, à débit constant.




FIGURE 1.5 – Vue en coupe du système de gonflage

Afin d'assurer une étanchéité optimale aux deux extrémités du tube en PVC, nous avons poser un **joint en silicone** à la base de la structure et nous avons effectué un **cerclage** de la membrane à sa base et comblé les éventuelles fuites au niveau du tuyau semi-rigide avec du silicone.

1.1.3 Alimentation du système

	Tensions et intensités
RaspberryPi	$5\mathrm{V}~/~2.5\mathrm{A(max)}$
Servo-moteur	5.5-9V / 2A(en marche)
Système de LEDS	(alimentées par la RaspberryPi)

Table 1.2 – Consommations respectives des constituants du système.

Néanmoins, comme nous l'avons découvert tardivement, les phénomènes de chute de tension ne sont absolument pas négligeables à cause de la grande longueur des câbles d'alimentation partant du secteur et pouvant monter à 3 mètres d'altitude environ.

Nous avons finalement fait le choix d'adaptateur secteur universel à tension variable pour résoudre ce problème (voir section 2.2.1).

1.1.4 Récapitulatif

En résumé, l'expérience que nous avons étudié, loin de représenter un système fonctionnel de ballon, se contente d'illustrer uniquement une solution d'asservissement en altitude.

En effet, par manque de moyens financiers et de compétences, certaines solutions utilisées par des industriels (par exemple **un asservissement à l'hélium**, qui reste une solution classique), ne seront pas étudiées, bien que plus pertinentes que la notre.

1.2 Quel est le but de la modélisation?

Le fait de ne pas disposer d'hélium ($100euros/m^3$) est problématique, puisque sans un gaz plus léger que l'air le ballon ne peut décoller (si on écarte le cas des ballons à air chaud). Nous avons donc modélisé une force de traction ascensionnelle à l'aide d'un système poulie-poids.

Le but de ceci? Montrer que les ballons asservis peuvent représenter des solutions d'avenir à faible coût dans certaines branches de l'industrie, notamment celle des télécommunications.

Chapitre 2

Présentation et introduction de notions théoriques

Dans ce chapitre, nous élaborerons des théories, des modèles relatifs à certaines contraintes du système. Nous nous contenterons de mettre ces problèmes en équation validant une conclusion pouvant déterminer le dimensionnement d'un actionneur, des contraintes de ruptures, etc...

Chacun des résultats théoriques à ensuite été réutilisé et prit en considération pour la construction de la maquette expérimentale.

2.1 Le principe de la poussée d'Archimède

La poussée d'Archimède est une notion essentielle à la modélisation d'un ballon à surface naturelle, car elle s'oppose à l'action de la gravité celui-ci, et est responsable de son ascension. Tout corps plongé dans un fluide, liquide ou gaz, est soumis à une force qui s'oppose à son poids. Cette force, de même direction que le poids et de sens opposé, a pour norme :

$$\Pi_{\rm A} = {\rm m}_{\rm fluidedeplace} \times {\rm g}$$
 (2.1)

2.2 Contraintes géométriques et matérielles

Durant notre TIPE nous avons fait face à diverses contraintes ayant un impact non négligeable sur la réalisation de notre maquette. Parmi ces contraintes, il est important d'aborder les pertes de tensions dans les câbles (qui ici sont loin être négligeables).

En effet, l'électronique embarquée demande une alimentation particulièrement stable. Or, une chute de tension créée en particulier par la longueur importante des câbles, bien que minime, peut créer un dysfonctionnement total du système.

Une autre contrainte à prendre également en considération est **l'influence de la pression interne du ballon sur le servomoteur**. En effet, dans une optique de dimensionnement adéquat d'un système de gestion de flux d'air, principalement caractérisé par la valeur du couple couple de celui-ci, nous avons procédé à une étude d'équilibrage des pièces en mouvements.

2.2.1 Pertes de tensions non négligeables

Dans les deux cas qui suivront, les phénomènes de chute de tension ont été un vrai problème lors de la réalisation d'une maquette, donnant ainsi lieu à un surdimensionnement des alimentations en aval pour alimenter le système.




FIGURE 2.1 – De bas en haut, modélisation du câble servomoteur et câble de la carte

On fera le choix d'utiliser **le modèle de Drude** afin de justifier la loi d'Ohm locale dans un conducteur :

$$\tilde{j} = \gamma \tilde{E}$$
 (2.2)

Avec respectivement, γ , $\tilde{\mathbf{j}}$, $\tilde{\mathbf{E}}$, la conductivité du milieu, le vecteur intensité de courant de charge et le champ électrique dans le milieu.

Par intégration sur la longueur des câbles on trouve :

$$R = \frac{\rho l}{S} \tag{2.3}$$

Avec respectivement, ρ , l, S, la résistivité du matériaux (le cuivre ici), la longueur du câble et sa section.

D'après la norme **AWG**(American Wire Gauge), nos câbles 'AWG28' comportent une section de 0.0810 millimètres carrés. Ainsi, pour $\rho = 1.8.10^{-8}\Omega.m$, on a :

$$R_{\text{carte}} = 6x0.213 = 1.3\Omega$$
 (2.4)

$$R_{Servo} = 9.2 \times 0.213 = 1.95 \Omega$$
 (2.5)

La carte demandant un courant de 2A, la chute de tension dans le câble est de environ 2.6V. La carte fonctionnant en 5V, on optera pour une alimentation en aval délivrant 7.5V.

De même, pour le servo-moteur pouvant de demander jusqu'à $\mathbf{8V}$ avec un courant maximal de fonctionnement de $\mathbf{2A}$, on estime la chute de tension à $\mathbf{4V}$ et on optera pour une alimentation pouvant délivrer une tension de $\mathbf{12V}$.

Suite à cette étude, nous avons décidé de choisir un adaptateur secteur universel variable pour une une grande flexibilité vis-à-vis des tensions pouvant fluctuer.

2.2.2 Pression maximale relative à la valve

La pression à l'intérieur du ballon est susceptible d'atteindre des valeurs plus grandes que celle de la pression atmosphérique. Une étude statique s'impose pour déterminer le couple du servo-moteur de fonctionnement pour garder l'étanchéité de la valve.

Effectuons un Principe Fondamental de la Statique (PFS) au système Bouchon en projection sur l'axe $\tilde{\mathbf{u_z}}$:

Actions Mécaniques	Expressions
Poids	$-m_{bouchon}g$
Pression interne	$-P_1S_1$
Pression externe	P_0S_2
Couple Servo-moteur	C_m

Table 2.1 – Actions mécaniques appliquées au système bouchon

Hypothèse(s) : On considère que $T_1 = T_0$ et on néglige de poids du système car le matériau est de très faible densité.




FIGURE 2.2 – Etude de l'équilibre du bouchon

Ainsi,

$$-P_1S_1 + P_0S_2 + \frac{C_m}{d} = 0 (2.6)$$

Où d est la longueur du bras de levier et on considère que $S_1 \simeq S_2,$ On a :

$$C_{\rm m} = d\Delta P S_1 \tag{2.7}$$

Où $\Delta P = P_1 - P_0$, aussi appelé Surpression interne.

Or, Comme nous voulons le couple limite, il nous faut un ΔP maximal. Notons que, comme nous allons le voir, cette différence de pression est n'est pas maximale à la limite de la rupture du matériau de la membrane, mais bien avant (Le matériau est ici du Latex, choisit principalement pour son faible coup et sa grande élasticité). Nous la noterons ΔP_{max} .

Ainsi,

$$C_{m,max} = d\Delta P_{max} S_1 \tag{2.8}$$

Détermination de ΔP_{max} :




FIGURE 2.3 – Modélisation des forces de surpression

La membrane du ballon étant mince $(e \ll R)$ on pourra considérer que la contrainte de traction dans l'épaisseur de la membrane est constante, égale à F_{σ} .

En coupant la sphère en deux demi-sphères, la résultante F_p des forces de surpression p sur la demi-sphère doit équilibrer la résultante F_{σ} des forces de contrainte agissant sur l'anneau de coupe.

En fermant la demi-sphère par un fond plat, l'équilibre des forces de pression sur la demi-sphère et sur le fond plat impose :

$$F_{p} = \int_{\text{demi-sphre}} pdS = \int_{0}^{R} p2\pi r dr = \pi R^{2} p \qquad (2.9)$$

L'intégration de la contrainte σ constante sur la surface πRe de l'anneau conduit à :

$$F_{\sigma} = \int_{R}^{R+e} \sigma 2\pi r dr \simeq 2\pi r e \sigma$$
 (2.10)

L'égalité $F_p=F_\sigma$ conduit à la relation :

$$\sigma = \frac{\mathrm{Rp}}{2\mathrm{e}} \tag{2.11}$$

$$p = \frac{2e}{R}\sigma \tag{2.12}$$

La contrainte de traction dans la membrane est amplifiée du facteur $\frac{R}{2e}$ par rapport à la surpression p.

Le coefficient de Poisson du Latex étant égal à $\frac{1}{2}$ (pour tout les caoutchouc), le ballon se déforme à volume constant soit :

$$V \simeq 4\pi R^2 e = 4\pi R_0^2 e_0 \tag{2.13}$$

$$\sigma = \frac{R_0 R_0^3}{2e_0 R_0^3} p \tag{2.14}$$

$$p = \frac{2e_0 R_0^3}{R_0 R^3} \sigma \tag{2.15}$$

Par la suite, notons ϵ la déformation vraie de la membrane (non négligeable du fait de la grande élasticité du latex).

On a alors la relation entre ϵ et R telle que : $d\epsilon = \frac{dR}{R}$, soit avec la condition initiale $\epsilon = 0$ quand $R = R_0$:

$$\frac{R}{R_0} = \exp(\epsilon) \tag{2.16}$$

donc,

$$\epsilon = \operatorname{Ln}(\frac{R}{R_0}) = \frac{1}{3}\operatorname{Ln}(\frac{V}{V_0})(d'\operatorname{après les résultats précédents})$$
 (2.17)

De plus, on sait que dans la zone linéaire (lors des grandes déformation) on a la relation $\sigma = E\epsilon = E.Ln(\frac{V}{V_0})$, où E est le module de Young de la membrane. On obtient la relation cherchée p = f(R) en fonction du rayon R ou du volume V du ballon :

$$p(R) = E \frac{2e_0 R_0^3}{R_0 R^3} Ln(\frac{R}{R_0})$$
 (2.18)

$$p(V) = E \frac{2e_0 V_0}{3R_0 V} Ln(\frac{V}{V_0})$$
 (2.19)

$$\sigma(R) = E.Ln(\frac{R}{R_0}) = \frac{1}{3}E.Ln(\frac{V}{V_0})$$
 (2.20)

Finalement, on trouve le maximum de surpression ΔP_{max} pour un rayon de gonflage R_c tel que $\frac{dp}{dR}=0$, soit :

$$\frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{p}} = -3\frac{\mathrm{dR}}{\mathrm{R}} + \frac{\mathrm{dR}}{\mathrm{RLn}(\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{R_0}})} = 0 \tag{2.21}$$

D'où,

$$\frac{R_c}{R_0} = \exp(\frac{1}{3}) \simeq 1.4$$
 (2.22)

$$\frac{V_c}{V_0} = \exp(1) \simeq 2.7$$
 (2.23)

et donc:

$$\Delta P_{\text{max}} = E \frac{2e_0 R_0^3}{R_0 R_0^3} Ln(\frac{R_c}{R_0}) = E \frac{2e_0 exp(-1)}{3R_0} \simeq 0.12 \frac{2e_0}{R_0}$$
 (2.24)

et,

$$\sigma_{\rm c} = \frac{\rm E}{3} \tag{2.25}$$

On a dans notre cas:

 $E \simeq 2MPa$ (dans le cas d'un caoutchouc)

 $e_0 = 1mm$

 $R_0 = 180mm$

Finalement l'application numérique donne :

$$\Delta P_{\text{max}} = 1333 Pa \tag{2.26}$$

D'où pour $d=4cm,\,S_1=\pi(1.10^{-2})^2=314mm^2$:


$$C_{m,max} = 0.016 \text{N.m} \simeq 0.17 \text{kg.cm}$$
 (2.27)

CONCLUSION:

Nous avons choisi un servo-moteur dont le couple maximal est de 6kg.cm (ce qui est amplement suffisant) pour palier à l'éventualité du fuite d'air due à la surpression. On peut conclure que l'influence de la surpression sur le servo-moteur est négligeable si on prend en considération que la plupart des servo-moteur (pouvant être utilisé en modélisme par exemple) sont vendus avec un couple maximal de l'ordre de 5kg.cm.

2.2.3 Détermination du différentiel maximal de masse du ballon

Connaissant la relation $P = f(r) = \frac{129.6}{r^3} Ln(\frac{r^3}{18.10^{-2}})$, on cherchera ici à déterminer le différentiel maximal de masse du ballon que l'on notera $\Delta_{max}m$.



Cette valeur nous seras d'une grande utilité pratique lors de l'expérience.

Dans un premier, il existe une fonction d'état g telle que m = g(P, V). Il s'agit bien sûr d'utiliser la relation des gaz parfait au système fluide situé dans la membrane.

$$m(r) = \frac{M_{air}}{RT} P(r) V(r)$$
 (2.28)

Par la suite, nous assimilerons le ballon à une sphère. Puis, comme le rayon de rupture $R_R \simeq 0.50$ mètres, par lecture graphique on détermine que la surpression correspondante vaut environ 750Pa.

Ainsi:

$$\Delta_{\text{max}} m = \frac{M_{\text{air}}}{RT} (P_0 + 750) \times \frac{4}{3} \pi R_R^3$$
 (2.29)

$$\Rightarrow \Delta_{\text{max}} \mathbf{m} = \mathbf{625g} \tag{2.30}$$

On en déduit la poussée d'Archimède:

$$\Pi_{\rm A} = 0.625 \times 9.81 = 6.13 \rm N \tag{2.31}$$

2.2.4 Pertes de charge dans le tube

L'utilisation d'un tube de longueur importante afin de gonfler entraı̂ne des pertes de charge. Il faut par conséquent les exprimer puis les calculer pour déterminer la pression nécessaire en sortie du compresseur. Considérons l'écoulement d'un fluide visqueux dans une conduite cylindrique de longueur $\mathbf L$ et de rayon $\mathbf R$. Par la loi de Hagen-Poiseuille, en notant $\mathbf D_{\mathbf v}$ le debit volumique de l'ecoulement la perte de charge $\Delta \mathbf P$ s'exprime par :

$$\Delta \mathbf{P} = \frac{8\eta \mathbf{L}}{\pi \mathbf{R}^4} \mathbf{D_v} \tag{2.32}$$

Chapitre 3

Architecture software et hardware de la nacelle




FIGURE 3.1 – Architecture Software du système.

3.1 Linux Raspbian et Python, chefs d'orchestre du système

Pourquoi avoir fait le choix de nous tourner vers un **environnement Linux**? Pourquoi ne pas avoir choisit une autre solution telle que la carte Arduino ou bien une autre carte à microcontroleur?

L'avantage de ce choix est le fait de pouvoir bénéficier d'un système programmable avec une capacité de **mémoire durable** (idéal pour les mesures). De plus, le système d'exploitation permet de lancer plusieurs **services en parallèle**, ce qui est impossible pour un microcontroleur qui a un comportement linéaire, séquentiel.

Également, il est possible d'utiliser des langages de **programmation haut niveau** tel que Python à la place de la programmation procédurale en langage C (utilisé pour les microcontroleur), **bas niveau** donc plus rapide lors du temps d'execution, mais beaucoup plus complexe. De plus, Python dispose de nombreuse bibliothèque de gestion des entrées/sorties entres les pins et le système en lui-même.

Ce choix d'un "ordinateur" embarqué plutôt qu'un microcontroleur est à double tranchant : les tâches ne se lancent pas automatiquement lors de l'allumage, ce qui est généralement le cas pour un microcontroleur. Ainsi, il est nécessaire de palier à ce problème en "automatisant" ces tâches. Ce qui nous amène à la section suivante.

3.2 gestion des macros système : le script .bash

Nous avons créer un utilitaire se lançant à la séquence de démarrage du système appelé autorun.sh (codé en .bash) afin d'automatiser le démarrage d'autre scripts (ceux-ci seront en Python) :

autorun.sh

```
# /etc/init.d/autorun.sh
1
2
   ### BEGIN INIT INFO
3
   # Provides:
                   autorun.sh
4
   # Required-Start: $remote_fs $syslog
    # Required-Stop:
                      $remote_fs $syslog
5
   # Default-Start:
                      2 3 4 5
6
7
    # Default-Stop:
                         0 1 6
    # Short-Description: Start daemon at boot time
```

```
9
     # Description:
                        Enable service provided by daemon.
10
     ### END INIT INFO
11
     #!/bin/bash
12
13
14
     BIN=/home/pi/Desktop/TIPE
15
16
        cd \$BIN
17
        python main.py &
        exit 0
18
```

Ce programme lance l'exécution automatique du script principal en Python main.py situé dans le répertoire décrit dans la variable \$BIN

Après les commandes UNIX suivantes :

cd /etc/init.d && sudo chmod 755 autorun.sh && update-rc.d autorun.sh enable

autorun.sh est maintenant exécutable, et s'exécute en tant que service système lors du démarrage du système d'exploitation.

Il est maintenant temps de s'intéresser aux programmes Python.

3.3 Python: Mesures, asservissement et post-exploitation

Comme nous l'avons vu **figure 3.1**, autorun.sh exécute deux programmes Python, enableMesure.py et Asservissement.py. Cela parait contradictoire par rapport à la section précédente indiquant que seul le script main.py est exécuté.

C'est bien main.py qui est effectivement exécuté en premier. Celui-ci aura comme rôle de définir les constantes du système et de lancer un processus d'asservissement et de mesure d'altitude.

Or, ces deux processus doivent être lancés en même temps et s'effectuer de manière interdépendantes. Nous verrons qu'ils doivent même être capable d'écrire dans le même fichier en même temps!

A l'avenir on qualifiera enableMesure.py et Asservissement.py de services ou de Thread, renvoyant l'idée que les instructions Python ne s'effectuent pas de manière linéaire, mais de manière parallèle. Ce choix de paradigme, si il n'est peut-être pas encore tout à fait clair, se justifiera à la vue des programmes qui vont suivre.

3.3.1 main.py

Algorithm 1 main.py: lance le service (ou Thread) d'asservissement

Require: importation des modules nécessaires

 $CONSTANTES \leftarrow Définition des constantes$

sensor ← BMP085.BMP085() initialisation de l'altimètre

Création du "service" asservissement

Lancement du service (qui ne s'arrête que quand la carte n'est plus alimentée.)

```
1
     import RPi.GPIO as GPIO
     import BMP085
 2
     import AsyncAsserv
 3
 4
    ####CONSTANTES######
5
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
6
    GPIO.setup(16,GPIO.OUT) #S_DAT_POST()
7
 8
    GPIO.setup(18,GPIO.OUT) #servo
9
    GPIO.setup(20,GPIO.OUT) #G_DAT()
    GPIO.setup(21,GPIO.OUT) #R_ALT()
10
     GPIO.setup(26,GPIO.OUT) #S_DAT()
11
12
13
    ajoutAngle = 5
14
15
     ANGLE_FERMETURE = 0
16
    duty1 = float(ANGLE_FERMETURE)/10 + ajoutAngle
17
18
     ANGLE_OUVERTURE = 45
    duty2 = float(ANGLE_OUVERTURE)/10 + ajoutAngle
19
20
21
    pwm = GPIO.PWM(18,100) # pwm à 100Hz
22
    pwm.start(5) #on commence à 5% du dutycycle (-90)
23
    sensor = BMP085.BMP085() #initialisation de l'altimètre
24
25
     ALT_MAX = sensor.read_altitude() + 2 #la consigne est à 2m au-dessus
26
                                            #de la base de lancement
```

```
27
     ######################
28
29
     #Creation du thread
     asservissement = AsyncAsserv(duty1,duty2,pwm,sensor,ALT_MAX) #thread1
30
31
32
     #Lancement du thread
33
     asservissement.start()
34
35
     #Attend que le thread se termine (sauf que celui-ci ne se termine pas
36
     #donc c'est une boucle infinie...)
37
38
39
     asservissement.join()
```

3.3.2 AsyncAsserv.py

Algorithm 2 AsyncAsserv.py : Définition de la classe 'asservissement' (Nous utiliserons la POO Python (Programmation orientée objet))

```
Require: importation des modules

pwm, dutyCycle, ALT_MAX ← pwm, 0, ALT_MAX

if run() then

création et démarrage du service de mesure

while True do

altitude ← AsyncMesure.get_data()

if altitude > ALT_MAX then

dutyCycle ← changeDutyCycle(fermeture)

else

dutyCycle ← changeDutyCycle(ouverture)

end if

end while

end if
```

```
from threading import Thread
import AsyncMesure
import time

class AsyncAsserv(Thread):
    """Thread chargé d'effectuer l'asservissement en parallèle des mesures"""
```

```
7
8
         def __init__(self,duty1,duty2,pwm,sensor,ALT_MAX):
             Thread.__init__(self)
9
             self.mesure = AsyncMesure(sensor)
10
             self.duty1 = duty1
11
             self.duty2 = duty2
12
             self.pwm = pwm
13
14
             self.ALT_MAX = ALT_MAX
15
16
         def run(self):
             """Code à executer pendant l'execution du Thread"""
17
18
19
             self.mesure.start() #demarrage du thread de mesure
20
21
             while True:
22
                 altitude = AsyncMesure.get_data()
23
                 altitude = float(altitude)
24
25
                 if altitude > self.ALT_MAX: #fermeture
26
                     self.pwm.ChangeDutyCycle(self.duty1)
27
28
                 else: #ouverture
29
                     self.pwm.ChangeDutyCycle(self.duty2)
```

3.3.3 AsyncMesure.py

```
Algorithm 3 AsyncMesure.py : Définition de la classe 'mesure' (Nous utiliserons la POO
Python (Programmation orientée objet))
Require: importation des modules
Require: définition de fonctions utilitaires
Require: def send data()
Require: def send data POST OP()
Require: def get data()
Require: définition de la classe 'AsyncBlinkink' (service de "clignotement" des LEDs)
  définition du service de Mesure
  R_ALT \leftarrow AsyncBlinking(21, "AsyncMesure.sensor.read_altitude()")
  S DAT \leftarrow AsyncBlinking(26, "send_data(AsyncMesure.sensor.read_altitude())")
S DAT POST \leftarrow AsyncBlinking(16,74"send data POST OP([AsyncMesure.sensor.read altitude()
time.clock()])")
démarrage d'un chronomètre
while True do
    lancer le service R ALT
    lancer le service S_DAT
    lancer le service S DAT POST OP
    attendre l'arrêt des 3 services
    stopper la procédure pendant le temps d'échantillonage des mesures
end while
```

```
1
     import time
2
     from threading import Thread
3
     import os
4
     import RPi.GPIO as GPIO
5
6
7
    #helper functions########
8
9
    def send_data(data):
         output = open('data.dat', 'a')
10
11
         output.write("\n{}".format(data[0],data[1]))
         output.close()
12
13
14
     def send_data_POST_OP(data):
         output = open('POST.dat','a')
15
```

```
output.write("\n{}\t{}".format(data[0],data[1]))
16
17
         output.close()
18
19
     def get_data():
20
21
         try:
22
             dat_file = open('data.dat', 'r')
             old = ""
23
24
             for line in dat_file:
                  if old:
25
26
                      pass
27
                  old = line
28
29
             if old:
                  line = old
30
31
             dat_file.close()
32
             os.system('sudo rm /home/pi/Desktop/TIPE/data.dat')
33
34
             return line
35
36
         except FileNotFoundError:
37
             pass
     ########################
38
39
40
     class AsyncBlinking(Thread):
41
42
         def __init__(self,pin,func):
43
44
             Thread.__init__(self)
             self.blink_time = 0.05
45
46
             self.func = func
47
             self.pin = pin
48
49
         def run(self):
50
             """code du thread de clignotement"""
51
52
53
             GPIO.output(self.pin,True)
             exec(self.func)
54
             time.sleep(self.blink_time)
55
```

```
GPIO.output(self.pin,False)
56
57
58
59
     class AsyncMesure(Thread):
60
61
62
         def __init__(self,sensor):
             Thread.__init__(self)
63
             self.sensor = sensor
64
65
             self.FREQUENCY_SECONDS = 0.1
66
67
68
69
         def run(self):
             """code du thread de mesure"""
70
             R_ALT = AsyncBlinking(21, "AsyncMesure.sensor.read_altitude()")
71
             S_DAT = AsyncBlinking(26, "send_data(AsyncMesure.sensor.read_altitude())")
72
             S_DAT_POST = AsyncBlinking(16,
73
74
             "send_data_POST_OP([AsyncMesure.sensor.read_altitude(), time.clock()])")
75
             time.clock()
76
77
             while True:
78
79
                 R_ALT.start()
                 S_DAT.start()
80
                 S_DAT_POST.start()
81
82
83
                 R_ALT.join()
84
                 S_DAT.join()
                 S_DAT_POST.join()
85
86
                 time.sleep(self.FREQUENCY_SECONDS)
```

3.3.4 BMP085.py

Algorithm 4 BMP085.py : Définition de la classe 'capteur' (ce fichier fait office de "driver" entre l'interface software et hardware))

Require: importation des modules

Require: affectation des variables contenant les adresses des registres du BMP085 Création de la classe 'BMP085'

```
1
     from __future__ import division
2
     import logging
3
     import time
4
     # adresse usuelle du BMP085
5
6
    BMP085_I2CADDR
                               = 0x77
7
8
    # Modes opératoires
    BMP085_ULTRALOWPOWER
9
                               = 0
    BMP085_STANDARD
                               = 1
10
    BMP085_HIGHRES
                               = 2
11
12
    BMP085_ULTRAHIGHRES
                               = 3
13
14
     # Liste des registres du BMP085
                               = 0xAA
15
    BMP085_CAL_AC1
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
                               = 0xAC
    BMP085_CAL_AC2
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
16
17
    BMP085_CAL_AC3
                               = OxAE
                                       # R
                                              Calibration data (16 bits)
    {\tt BMP085\_CAL\_AC4}
                               = 0xB0
                                              Calibration data (16 bits)
18
                                        # R
19
    BMP085_CAL_AC5
                               = 0xB2
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
20
    BMP085_CAL_AC6
                               = 0xB4
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
21
    BMP085_CAL_B1
                               = 0xB6
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
    BMP085_CAL_B2
                               = 0xB8
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
22
23
    BMP085_CAL_MB
                               = 0xBA
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
24
                               = 0xBC
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
    BMP085_CAL_MC
25
    BMP085_CAL_MD
                               = 0xBE
                                        # R
                                              Calibration data (16 bits)
26
                               = 0xF4
    BMP085_CONTROL
27
    BMP085_TEMPDATA
                               = 0xF6
28
    BMP085_PRESSUREDATA
                               = 0xF6
29
30
    # Commandes
    BMP085_READTEMPCMD
                               = 0x2E
31
32
    BMP085_READPRESSURECMD
                               = 0x34
```

```
33
34
35
     class BMP085(object):
36
         def __init__(self, mode=BMP085_STANDARD, address=BMP085_I2CADDR, i2c=None,
37
         **kwargs):
38
             self._logger = logging.getLogger('Adafruit_BMP.BMP085')
39
             # Check that mode is valid.
             if mode not in [BMPO85_ULTRALOWPOWER, BMPO85_STANDARD,
40
41
             BMP085_HIGHRES, BMP085_ULTRAHIGHRES]:
42
                 raise ValueError('Mauvais mode {0}.
43
                 Choisir un mode parmi BMP085_ULTRALOWPOWER,
                 BMP085_STANDARD, BMP085_HIGHRES, ou
44
45
                 BMP085_ULTRAHIGHRES'.format(mode))
46
             self._mode = mode
             # Create I2C device.
47
             if i2c is None:
48
                 import Adafruit_GPIO.I2C as I2C
49
                 i2c = I2C
50
             self._device = i2c.get_i2c_device(address, **kwargs)
51
             # Initialise les valeurs de calibration.
52
53
             self._load_calibration()
54
         def _load_calibration(self):
55
56
             self.cal_AC1 = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_AC1)
                                                                       # INT16
             self.cal_AC2 = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_AC2)
57
                                                                       # INT16
             self.cal_AC3 = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_AC3)
58
                                                                       # INT16
             self.cal_AC4 = self._device.readU16BE(BMP085_CAL_AC4)
59
                                                                       # UINT16
60
             self.cal_AC5 = self._device.readU16BE(BMP085_CAL_AC5)
                                                                       # UINT16
61
             self.cal_AC6 = self._device.readU16BE(BMP085_CAL_AC6)
                                                                       # UINT16
             self.cal_B1 = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_B1)
62
                                                                       # INT16
             self.cal_B2 = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_B2)
                                                                       # INT16
63
64
             self.cal_MB = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_MB)
                                                                       # INT16
             self.cal_MC = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_MC)
65
                                                                       # INT16
66
             self.cal_MD = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_MD)
                                                                       # INT16
             self._logger.debug('AC1 = {0:6d}'.format(self.cal_AC1))
67
             self._logger.debug('AC2 = {0:6d}'.format(self.cal_AC2))
68
69
             self._logger.debug('AC3 = {0:6d}'.format(self.cal_AC3))
             self._logger.debug('AC4 = {0:6d}'.format(self.cal_AC4))
70
             self._logger.debug('AC5 = {0:6d}'.format(self.cal_AC5))
71
             self._logger.debug('AC6 = {0:6d}'.format(self.cal_AC6))
72
```

```
self._logger.debug('B1 = {0:6d}'.format(self.cal_B1))
 73
              self._logger.debug('B2 = {0:6d}'.format(self.cal_B2))
 74
              self._logger.debug('MB = {0:6d}'.format(self.cal_MB))
 75
              self._logger.debug('MC = {0:6d}'.format(self.cal_MC))
 76
              self._logger.debug('MD = {0:6d}'.format(self.cal_MD))
 77
 78
 79
 80
81
          def _load_datasheet_calibration(self):
 82
              # Calibrage avec les valeurs constructeur.
              # Pratique pour debugguer la précision des calculs de
                                                                        #température et pr
 83
 84
              self.cal_AC1 = 408
              self.cal_AC2 = -72
 85
              self.cal_AC3 = -14383
 86
              self.cal_AC4 = 32741
87
              self.cal_AC5 = 32757
 88
 89
              self.cal_AC6 = 23153
              self.cal_B1 = 6190
90
              self.cal_B2 = 4
91
              self.cal_MB = -32767
 92
              self.cal_MC = -8711
93
 94
              self.cal_MD = 2868
 95
96
          def read_raw_temp(self):
              """Lit la température brute du capteur."""
97
              self._device.write8(BMPO85_CONTROL, BMPO85_READTEMPCMD)
98
              time.sleep(0.005) # Attend 5ms
99
100
              raw = self._device.readU16BE(BMP085_TEMPDATA)
101
              self._logger.debug('temp brute Ox{0:X} ({1})'.format(raw & OxFFFF, raw))
102
              return raw
103
          def read_raw_pressure(self):
104
              """Lit le niveau de pression brute du capteur."""
105
              self._device.write8(BMP085_CONTROL,
106
              BMP085_READPRESSURECMD + (self._mode << 6))</pre>
107
              if self._mode == BMP085_ULTRALOWPOWER:
108
109
                  time.sleep(0.005)
              elif self._mode == BMP085_HIGHRES:
110
                  time.sleep(0.014)
111
              elif self._mode == BMP085_ULTRAHIGHRES:
112
```

```
113
                  time.sleep(0.026)
114
              else:
115
                  time.sleep(0.008)
              msb = self._device.readU8(BMP085_PRESSUREDATA)
116
              lsb = self._device.readU8(BMP085_PRESSUREDATA+1)
117
              xlsb = self._device.readU8(BMP085_PRESSUREDATA+2)
118
              raw = ((msb << 16) + (lsb << 8) + xlsb) >> (8 - self._mode)
119
              self._logger.debug('Raw pressure 0x{0:04X} ({1})'.
120
121
              format(raw & OxFFFF, raw))
122
              return raw
123
124
          def read_temperature(self):
              """compense et transforme en Celsius."""
125
              UT = self.read_raw_temp()
126
              # valeur constructeur pour debbuguer
127
128
              \#UT = 27898
              # calculs venant de la section 3.5 de la feuille #constructeur.
129
              X1 = ((UT - self.cal_AC6) * self.cal_AC5) >> 15
130
              X2 = (self.cal\_MC << 11) // (X1 + self.cal\_MD)
131
132
              B5 = X1 + X2
              temp = ((B5 + 8) >> 4) / 10.0
133
              self._logger.debug('Calibrated temperature {0} C'.format(temp))
134
              return temp
135
136
          def read_pressure(self):
137
              """Compense et transforme en Pascal."""
138
              UT = self.read_raw_temp()
139
140
              UP = self.read_raw_pressure()
141
              # valeur constructeur pour debugguer:
142
              \#UT = 27898
              \#UP = 23843
143
144
              # calculs de la section 3.5 de la feuille constructeur.
              # Calcul du coefficient B5
145
              X1 = ((UT - self.cal_AC6) * self.cal_AC5) >> 15
146
              X2 = (self.cal_MC \ll 11) // (X1 + self.cal_MD)
147
              B5 = X1 + X2
148
149
              self._logger.debug('B5 = {0}'.format(B5))
              # calculs pression
150
              B6 = B5 - 4000
151
              self._logger.debug('B6 = {0}'.format(B6))
152
```

190

```
X1 = (self.cal_B2 * (B6 * B6) >> 12) >> 11
153
              X2 = (self.cal\_AC2 * B6) >> 11
154
              X3 = X1 + X2
155
              B3 = (((self.cal_AC1 * 4 + X3) << self._mode) + 2) // 4
156
              self._logger.debug('B3 = {0}'.format(B3))
157
              X1 = (self.cal\_AC3 * B6) >> 13
158
              X2 = (self.cal_B1 * ((B6 * B6) >> 12)) >> 16
159
              X3 = ((X1 + X2) + 2) >> 2
160
161
              B4 = (self.cal_AC4 * (X3 + 32768)) >> 15
              self._logger.debug('B4 = {0}'.format(B4))
162
              B7 = (UP - B3) * (50000 >> self._mode)
163
              self._logger.debug('B7 = {0}'.format(B7))
164
              if B7 < 0x80000000:
165
                  p = (B7 * 2) // B4
166
              else:
167
                  p = (B7 // B4) * 2
168
              X1 = (p >> 8) * (p >> 8)
169
              X1 = (X1 * 3038) >> 16
170
              X2 = (-7357 * p) >> 16
171
              p = p + ((X1 + X2 + 3791) >> 4)
172
              self._logger.debug('Pressure {0} Pa'.format(p))
173
              return p
174
175
176
          def read_altitude(self, sealevel_pa=101325.0):
              """Calcule l'altitude en mètres."""
177
              # section 3.6 de la feuille constructeur.
178
              pressure = float(self.read_pressure())
179
              altitude = 44330.0 * (1.0 - pow(pressure / sealevel_pa, (1.0/5.255)))
180
181
              self._logger.debug('Altitude {0} m'.format(altitude))
182
              return altitude
183
          def read_sealevel_pressure(self, altitude_m=0.0):
184
              """Calcule de la pression par rapport au niveau de la mer quand on a une a
185
              pressure = float(self.read_pressure())
186
              p0 = pressure / pow(1.0 - altitude_m/44330.0, 5.255)
187
              self._logger.debug('Pression au niveau de la mer {0} Pa'.format(p0))
188
              return p0
189
```

3.3.5 POST OP.py

Algorithm 5 POST_OP.py : Automatisation du traitements des données expérimentales récoltées

Require: importation des modules

Création des fonctions : makeCalculus(), scrapper() (scrapper() récolte les doonées expérimentales stockées dans le fichier 'data.dat' puis les ajoute à un objet de type liste)

```
data \leftarrow scrapper()
```

makeCalculus(data) (va retourner l'erreur statique du système et l'expression d'un polynôme interpolateur modélisant le mouvement du ballon)

return Tracé des courbes (superposition du nuage de points représentant nos mesures avec la courbe du polynôme interpolateur et la valeur de l'erreur statique par rapport à la consigne)

```
import matplotlib.pyplot as plt
1
    from matplotlib.backends.backend_pdf import PdfPages
2
    from asservissement import ALT_MAX
3
    import math
4
    import numpy as np
5
6
7
    resultasCalcul = []
8
9
    def makeCalculus(X,Y):
10
11
         def erreurStatique():
12
             MAX = max(Y)
13
             MIN = min(Y)
14
             if (math.fabs(ALT_MAX-MIN)/ALT_MAX) >= (math.fabs(ALT_MAX-MAX)/ALT_MAX):
                 resultasCalcul.append(("Erreur Statique",
15
16
                 math.fabs(ALT_MAX-MIN)/ALT_MAX))
             resultasCalcul.append(("Erreur Statique",math.fabs(ALT_MAX-MAX)/ALT_MAX))
17
18
         def PolynomialFitting(X,Y):
19
             L = np.polyfit(X, Y, DEG)
20
21
             n = len(L)
             resultasCalcul.append(("équation du polynôme",[L[i] for i in range(n)]))
22
             plt.plot(X,[sum(L[i]*X**(n-i)) for i in range(n)])
                                                                   #tracé du polynome de
23
24
                                                                    #la courbe
25
```

65

```
erreurStatique()
26
         PolynomialFitting(X, Y)
27
28
29
     def scrapper():
                         # scrap les données du .DAT et les met sous forme (altitude, te
30
31
         TIME,ALT = [],[]
32
         tampTIME,tampALT = [],[]
33
         i = 0
         file = open('data.txt','r')
34
35
         A = file.read()
36
37
         while i \le len(A)-1:
             if A[i] != '\t' and A[i-1] != '\t':
38
39
                 tampALT += A[i]
                  i+=1
40
41
             if A[i] == '\t':
42
                  ALT.append(''.join(map(str,tampALT)))
43
44
                 tampALT = []
                  i += 1
45
46
             if A[i-1] == '\t':
47
                  while A[i] != '\n':
48
49
                      if i == len(A)-1:
50
                          TIME.append(''.join(map(str,tampTIME)))
                          elt = A[i]
51
                          C = TIME[len(TIME)-1]
52
                          C += elt
53
54
                          TIME.remove(TIME[len(TIME)-1])
55
                          TIME.append(C)
56
                          return ALT, TIME
57
                      tampTIME += A[i]
                      i+=1
58
59
                  TIME.append(''.join(map(str,tampTIME)))
60
                  tampTIME = []
61
                  i += 1
62
63
64
```

```
66
    plt.ion()
    fig = plt.figure()
                                   #Création du graph
67
    plt.title("Altitude du ballon en fonction du temps", fontsize=20)
68
    plt.xlabel("Temps (en s)",fontsize=20)
69
    plt.ylabel("Altitude (en m)",fontsize=20)
70
    plt.grid(True)
71
    DEG = 10 #degré du polynome voir plus haut dans la fonction de lissage...)
72
73
74
75
    Y,X = scrapper()
    for i in range(len(X)):
76
77
        plt.scatter(float(X[i]),float(Y[i])) #tracé du nuage de point
78
    plt.plot(X,[ALT_MAX]*len(X),'r--') # tracé de la consigne ( en rouge pointillé)
79
    makeCalculus(X, Y)
80
81
82
    pdf = PdfPages('results.pdf') #sauvegarde du graph
    pdf.savefig(fig)
83
    pdf.close()
84
    print(resultasCalcul)
85
    N.B:
```

3.4 LEDs et servomoteur : quelles sont leurs rôles au sein du système?

Les LEDS au nombre de 4 et caractérisées par leurs identifiant,

- G_DAT - S_DAT
- S_DAT_POST
- R_ALT

sont les seules indications que nous ayons quant au bon déroulement de certaines procédures importantes du programme. Un clignotement correspond à l'appel réussi de $get_data()$, $send_data()$, $send_data_POST_OP()$ et $read_altitude()$ respectivement.

Le servo-moteur positionne le bras du bouchon en deux position : OUVERTURE (45 deg) et FERMETURE (0 deg). Tant qu'aucune consigne de position n'est envoyé au servo-moteur, celui-ci maintient la position et peut résister à un couple d'environ 15kg.cm.

Chapitre 4

Présentation des expériences

- 4.1 Présentation de l'environnement de l'expérience
- 4.2 Oscillation autour d'un point d'équilibre

Chapitre 5

Présentation des résultats et commentaires éventuels

- 5.1 Mesures de l'altitude en fonction du temps
- 5.2 Réactivité et précision du système

Conclusion et perspectives

Bibliographie