```
/*
  Testes de utilização do ESP32 com o sensor PZEM
* /
// ----- SENDER -----
// ----- Bibliotecas utilizadas -----
#include <SPI.h> //responsável pela comunicação serial
#include <LoRa.h> //responsável pela comunicação com o WIFI Lora
#include <Wire.h> //responsável pela comunicação i2c
#include <HardwareSerial.h> // Hardware do PZEM
#include <PZEM004T.h> // Biblioteca de comunicação do PZEM
#include <RTClib.h> // Biblioteca de comunidação RTC que funcionou com
Arduino/ ESP
#include <LiquidCrystal I2C.h> // Biblioteca do LCD
// ----- Observações ------
* Deve-se usar o código acima para identificar os endereço I2C
* D1 (05) = SCL
* D2 (04) = SDA
* Endereços scaneados:
* 0x27 = LCD Display
* 0x57 = EEPROM RTC DS3231
* 0x68 = PCF8574
* /
// ----- PZEM -----
// Definição do Hardware do PZEM
HardwareSerial PzemSerial2(2); // Utilizar o hwserial UART2 nos pinos
IO-16 (RX2) e IO-17 (TX2)
PZEM004T pzem(&PzemSerial2);
IPAddress ip(192,168,1,1);
bool pzemrdy = false; // Variável da conexão do PZEM
// Variáveis para armazenar e tratar leituras do PZEM
float v, i, p, e, maior, menor, x, y, z, a = 0;
float v1, v2, v3 = 0;
float c1, c2, c3 = 0;
float p1, p2, p3 = 0;
float e1,e2,e3 = 0;
float e aux=0;
```

/* TCC - Medidor de consumo elétrico - PROJETO 8

```
float v offset = 1;
float consumo mensal, custo mensal=0;
float cons aux=0;
// ----- Lora -----
// Definição dos pinos LORA
#define SCK
            5 // GPIO5 -- SX127x's SCK
#define MISO
            19
                // GPIO19 -- SX127x's MISO
#define MOSI 27 // GPIO27 -- SX127x's MOSI
                // GPI018 -- SX127x's CS
#define SS
            18
#define RST 14 // GPIO14 -- SX127x's RESET
#define DI00 26 // GPI026 -- SX127x's IRQ(Interrupt Request)
#define BAND 915E6 //Frequencia do radio - podemos utilizar ainda:
433E6, 868E6, 915E6
#define PABOOST true
// ----- LCD -----
LiquidCrystal I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x3F for a 16
chars and 2 line display
// Entradas do LCD
#define SDA1 21
#define SCL1 22
// ----- RTC -----
// Variáveis do tempo
uint32 t ts1, ts2, ts3, ts, tfinal, tint=0;
RTC DS3231 rtc; // Definição da imagem do RTC
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta",
"Quinta", "Sexta", "Sábado"};
// Entradas do RTC (Real Time Clock)
//#define SDA2 21
//#define SCL2 22
//======= SETUP
______
void setup()
// Inicialização da comunicação serial
```

```
Serial.begin(115200);
// ============ Inicialização do LCD
         ______
   Serial.println("Inicialização LCD");
  lcd.begin();
// ============ Inicialização do LORA
_____
  SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, SS); // Inicia a comunicação serial com o Lora
  LoRa.setPins(SS,RST,DI00); // Configura os pinos que serão utlizados
pela biblioteca (deve ser chamado antes do LoRa.begin)
   Serial.print ("Iniciando LoRa ...");
  lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Iniciando LoRa ...");
  delay(1000);
// Inicializa o Lora com a frequencia específica.
  if (!LoRa.begin(BAND))//PABOOST
    Serial.println("Inicialização do LoRa falhou");
//Acompanhamento no serial
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Inicialização do LoRa falhou");
   while (1);
 }
// Indica no display que iniciou corretamente.
 Serial.println("LoRa Conectado!");
                                             //Acompanhamento no serial
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("LoRa Conectado!");
 delay(3000);
// =============== Inicialização do PZEM
_____
 pzem.setAddress(ip);
 while (!pzemrdy)
    Serial.println("Iniciando o PZEM...");
                                                   //Acompanhamento no
serial
     lcd.setCursor(0,2);
     lcd.print("Iniciando o PZEM ...");
     pzemrdy= pzem.setAddress(ip);
```

```
delay(500); // Aguarda 1/2 seg
   }
   Serial.println("PZEM Conectado!");
   lcd.setCursor(0,3);
   lcd.print("PZEM Conectado!");
   delay(3000);
   lcd.clear();
// ====================== Inicialização do RTC
 while (!rtc.begin()) {
    Serial.println("RTC NÃO encontrado!");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("RTC NAO encontrado..");
 }
    Serial.println("RTC encontrado!");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("RTC encontrado!");
    delay(1000);
    //lcd.setCursor(0,1);
    //lcd.print("Ajuste data-hora");
    //rtc.adjust(DateTime(2019, 11, 02, 13, 24, 0));
  if (rtc.lostPower()) {
    Serial.println("RTC perdeu alimentação, vamos ajustar data-hora!");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Ajuste data-hora");
     //http://www.esp32learning.com/code/esp32-and-ds3231-rtc-example.php
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was
compiled
    // rtc.adjust(DateTime(F( DATE ), F( TIME )));
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to
set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    rtc.adjust(DateTime(2019, 10, 31, 23, 58, 0));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Manual Adj...");
    delay(1000);
// =========================== Aquisição da data e hora e início da rotina
DateTime now = rtc.now();
  Serial.print ("Aquisição de data e hora");
```

```
lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Energy monitoring");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Data: ");lcd.print(now.day(), DEC);lcd.print('/');
lcd.print(now.month(), DEC);lcd.print('/');lcd.print(now.year(), DEC);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Hora: "); lcd.print(now.hour(), DEC);lcd.print(':');
lcd.print(now.minute(), DEC);lcd.print(':');lcd.print(now.second(),
                                                                    DEC);
  Serial.print(now.day(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.month(),
DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.print ("Início das medições...");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Medindo....");
  delay(500);
}
void loop()
 DateTime now = rtc.now();
 if(((now.day(), DEC)==1)&& ((now.minute(), DEC)==00) && ((now.hour(),
DEC) == 00) && (e > 0) ){ // Reajuste do consumo de energia para todo dia 1
às 00:00
   cons aux=e;
 else{
// ++++++++++++++++++++ Loop de aquisição dos dados do PZEM
++++++++++++++++++++
// Aquisição dos dados a serem tratados - 3 resultados para que sejam
filtrados posteriormente
// ----- Tensão -----
 ts1=millis(); // Início da contagem do loop
 v1 = pzem.voltage(ip) + v offset; // Aquisição da medição de tensão
  delay(500);
 while (v1 <= 0.0) { // Loop condicional enquanto não for detectado nenhuma
tensão
   delay(500);
    v1 = pzem.voltage(ip) + v offset; // V offset = Utilizado porque o PZE
devolve um valor igual a -1 no resultado de tensão igual a 0
    ts=millis(); // Contagem do final do loop
```

```
if(ts-ts1 > 10000){ // Caso o loop ultrapassar 10 segundos, será
considerado como falta de energia de fase
      faltadeenergia();
    }
  }
  ts2=millis(); // Repetição do loop para as outras duas medições
  v2 = pzem.voltage(ip) + v offset;
  delay(500);
  while (v2 \le 0.0) {
    delay(500);
    v2 = pzem.voltage(ip) + v offset;
        ts=millis();
    if(ts-ts2 > 10000){
      faltadeenergia();
    }
  }
  ts3=millis();
  v3 = pzem.voltage(ip) + v offset;
  delay(500);
  while (v3 \le 0.0) {
    delay(500);
    v3 = pzem.voltage(ip) + v offset;
    ts=millis();
    if(ts-ts3 > 10000){
      faltadeenergia();
    }
  }
// ----- Corrente ------- // Repetição
da aquisição de dados
  c1 = pzem.current(ip);
    delay(500);
    while (c1 < 0.0) {
      delay(500);
      c1 = pzem.current(ip);
  c2 = pzem.current(ip);
    delay(500);
    while (c2 < 0.0) {
      delay(500);
      c2 = pzem.current(ip);
  c3 = pzem.current(ip);
    delay(500);
    while (c3 < 0.0) {
      delay(500);
```

```
c3 = pzem.current(ip);
   }
  ----- Potência ------
 p1 = pzem.power(ip);
   delay(500);
   while (p1 < 0.0) {
     delay(500);
     p1 = pzem.power(ip);
 p2 = pzem.power(ip);
   delay(500);
   while (p2 < 0.0) {
     delay(500);
     p2 = pzem.power(ip);
 p3 = pzem.power(ip);
   delay(500);
   while (p3 < 0.0) {
     delay(500);
     p3 = pzem.power(ip);
   }
// ------ Consumo de energia ------
 e1 = pzem.energy(ip);
   delay(500);
   while (e1 < 0.0) {
     delay(500);
     e1 = pzem.energy(ip);
 e2 = pzem.energy(ip);
   delay(500);
   while (e2 < 0.0) {
     delay(500);
     e2 = pzem.energy(ip);
 e3 = pzem.energy(ip);
   delay(500);
   while (p3 < 0.0) {
     delay(500);
     e3 = pzem.energy(ip);
   }
  ----- Entrada do Loop do tratamento de dados
espúrios ------
```

espurgov(v1, v2, v3);

```
espurgoi(c1, c2, c3);
 espurgop(p1, p2, p3);
 espurgoe (e1, e2, e3);
// Retorno dos dados filtrados (v,i,p,e) ---> e convertido para kWh
// ----- Reajuste do consumo mensal de energia
 if (e > e aux) {
   e aux=e; // Recebe o valor do consumo caso for maior que o valor medido
anteriormente para se manter atualizado
 else {
   e=e aux; // Caso o valor medido for zero ( representando que não tem
carga ) ou menor que o anterior, atualiza o valor do consumo para o anterio
// ----- Cálculo do consumo mensal de energia
 // cons aux=e; // Condição inicial utilizada apenas para definição do
consumo mensal inicial
 // ** DEVE SER RETIRADO APÓS A PRIMEIRA ITERAÇÃO
 if (e < cons aux) { // Caso a constante de consumo auxiliar for maior que
o consumo atual
    //consumo mensal=cons aux;
    Serial.println("Problemas com o consumo mensal");
    Serial.print("Valor da cons aux: "); Serial.println(cons aux);
    Serial.print("Valor da consumo mensal: "); Serial.
println(consumo mensal);
 }
 else{
   consumo mensal= e - cons aux; // Subtração do consumo base do mês com
o consumo decorrido do mês
// Cálculo do custo mensal
  if(consumo mensal >= 0){
    custo mensal=0.65823*consumo mensal; // Multiplicação R$ 0,65823 por
kWh (Dados obtidos em SP: 2019)
 }
 else{
    Serial.print("Problemas com o custo mensal");
 }
```

```
_____
 Serial.print("Tensão(V): "); Serial.println(v); // Envio de dados para a
comunicação serial
 Serial.print("Corr.(A): "); Serial.println(i); // Envio de dados para a
comunicação serial
 Serial.print("Pot. (W):"); Serial.println(p); // Envio de dados para a
comunicação serial
 Serial.print("Consumo (kWh):"); Serial.println(e); // Envio de dados para
a comunicação serial
 Serial.print("Consumo Mensal (kWh):"); Serial.println(consumo mensal); /
Envio de dados para a comunicação serial
 Serial.print("Custo Mensal (R$):"); Serial.println(custo mensal); //
Envio de dados para a comunicação serial
 Serial.println(); // Pula uma tabulação após a finalização dos dados
 delay(3000); // Aguarda 3 milisegundos para a nova iteração
// ----- Configuração do LCD para
lcd.clear();
 /*
 lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Data: ");lcd.print(now.day(), DEC);lcd.print('/');
lcd.print(now.month(), DEC);lcd.print('/');lcd.print(now.year(), DEC);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Hora: "); lcd.print(now.hour(), DEC);lcd.print(':');
lcd.print(now.minute(), DEC);lcd.print(':');lcd.print(now.second(), DEC);
 * /
  lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Tensao (V):
                        "); lcd.print(v);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Corrente (A): ");lcd.print(i);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Potencia (W): ");lcd.print(p);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Consumo(kWh): ");lcd.print(e);
  //lcd.setCursor(0,3);
  //lcd.print("Cons. Mensal: ");lcd.print(consumo_mensal);lcd.print("Wh");
  //lcd.setCursor(0,3);
  //lcd.print("Custo mensal(R$/mês): ");lcd.print(custo mensal);
// ----- Envio dos dados através do
```

```
_____
LoRa
//beginPacket : abre um pacote para adicionarmos os dados para envio
//print: adiciona os dados no pacote
//endPacket : fecha o pacote e envia -> retorno= 1:sucesso | 0: falha
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("Tensão (V): ");
                 //Tensão
 LoRa.print(v);
  LoRa.endPacket();
  Serial.println("Tensao enviada");
  delay(2000);
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("Corrente (A): ");
                //Corrente
 LoRa.print(i);
  LoRa.endPacket();
  Serial.println("Corrente enviada");
  delay(2000);
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("Potência (W): ");
  LoRa.print(p);
  LoRa.endPacket();
  Serial.println("Potencia enviada");
  delay(2000);
  LoRa.beginPacket();
 LoRa.print("Consumo (kWh): ");
 LoRa.print(e);
                 //Watts hora
  LoRa.endPacket();
  Serial.println("Consumo enviado");
  delay(2000);
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("Consumo mensal (kWh/mês): ");
 LoRa.print(consumo mensal); //Watts hora
  LoRa.endPacket();
  Serial.println("Consumo mensal enviado");
  delay(2000);
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("Custo mensal (R$/mês): ");
 LoRa.print(custo_mensal); //Watts hora
  LoRa.endPacket();
  Serial.println("Custo mensal enviado");
  delay(2000);
```

```
LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("Data (DD/MM/YYYY): ");
  LoRa.print(now.day(), DEC); LoRa.print('/'); LoRa.print(now.month(), DEC);
LoRa.print('/');LoRa.print(now.year(), DEC);
                                             // Data RTC
  Serial.print(now.day(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.month(),
DEC); Serial.print('/'); Serial.println(now.year(), DEC);
 LoRa.endPacket(); // Envio das horas RTC
  Serial.println("Data enviada");
  delay(2000);
  LoRa.beginPacket();
  Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.
minute(), DEC);Serial.print(':');Serial.println(now.second(), DEC);
  LoRa.print("Hora (HH:MM:SS): ");
  LoRa.print(now.hour(), DEC); LoRa.print(':'); LoRa.print(now.minute(), DEC)
LoRa.print(':');LoRa.println(now.second(), DEC);
 LoRa.endPacket(); // Envio das horas RTC
  Serial.println("Hora enviada");
  delay(2000);
  Serial.println();
 } // Fechamento do else da potência mensal
// ----- Cálculo do tempo de iteração do
sistema ------
 tfinal=millis(); // Início da contagem do loop
 tint=tfinal-ts1;
 Serial.print("Tempo de iteração do sistema (seg): "); Serial.
println(tint);
_____
* BLOCO DE FUNÇÕES UTILIZADAS
* Funções de espurdo dados quebrados
/* Tratamento de valores espúrios (a lib do PZEM foi escrita para
arquitetura AVR, não ESP
* Armazena 3 valores em sequência e prepara para comparação/ limpeza de
valores espúrios
*/
// Leitura e Tratamento dos valores de Tensão
void *espurgov(float x, float y, float z){
 float maior = x; float menor = x;
```

```
if (y > menor) \{
   menor = y;
  }
 else {
   menor = 0.0;
 if (y > maior && y >= 0.0){
  maior = y;
  if (z > menor) {
   menor = z;
  }
 else {
   menor = 0.0;
 if (z > maior \&\& z >= 0.0){
   maior = z;
 }
 v = maior;
// Leitura e Tratamento dos valores de Corrente
void *espurgoi(float x, float y, float z){
 float maior = x; float menor = x;
 if (y > menor) {
   menor = y;
  }
 else {
   menor = 0.0;
 if (y > maior && y >= 0.0){
  maior = y;
  }
  if (z > menor) \{
   menor = z;
  }
 else {
  menor = 0.0;
  }
  if (z > maior \&\& z >= 0.0){
   maior = z;
  }
 i = maior;
```

```
// Leitura e Tratamento dos valores de Potência Instantânea
void *espurgop(float x, float y, float z){
  float maior = x; float menor = x;
  if (y > menor) {
    menor = y;
  }
 else {
   menor = 0.0;
  if (y > maior && y >= 0.0) {
   maior = y;
  }
 if (z > menor) {
   menor = z;
 else {
   menor = 0.0;
 if (z > maior \&\& z >= 0.0) {
    maior = z;
 }
 p = maior;
// Leitura e Tratamento dos valores de Energia Consumida
void *espurgoe(float x, float y, float z){
float maior = x; float menor = x;
 if (y > menor) {
   menor = y;
 else {
   menor = 0.0;
  if (y > maior && y >= 0.0) {
   maior = y;
  if (z > menor) {
   menor = z;
  }
 else {
   menor = 0.0;
  if (z > maior && z >= 0.0){
   maior = z;
  //e = maior/1000; // Conversão para kWh
```

```
e = maior/10;
// Tratamento de dados para execução do ciclo de detecção de falta de
energia de fase
void *faltadeenergia(){
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("Falta de energia detectada ! ");
  LoRa.endPacket();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Falta de energia ");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("detectada ! ");
  Serial.println("Falta de energia detectada ! ");
  delay(2000);
  a = 0;
  v1 = pzem.voltage(ip) + v offset;
  delay(500);
  while (v1 \leq 0.0) { // Loop condicional enquanto não retorna a energia ao
sistema
    v1 = pzem.voltage(ip) + v offset;
    delay(500);
    a++;
    Serial.println("Tentativa de reconexão: "); Serial.print(a);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Reconexao.... ");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(a);
 }
```