SISTEMAS COMPUTACIONAIS EMBEBIDOS

ANO LECTIVO: 2020/2021

CURSO: ENG. Eletrotécnica

REGIME: D

TRABALHO DE AVALIAÇÃO 1

AUTORES:

NOME: Gonçalo Lopes Nº ALUNO: 2181775



NOME: Mateo Romero Nº ALUNO: 2182076



Índice

Índice de Figuras	5
Introdução	7
Ligações	9
Visão Geral	11
Queues	12
Idle Hook Task	12
Callbacks	13
Tarefas	13
Controlo dos Queues	18
Exemplo de funcionamento	19
Anexos	21
Código	21

Índice de Figuras

Figura 1 - Esquema Software	11
Figura 2 - Estruturas dos Queues	12
Figura 3 - LCD	13
Figura 4 - Diagrama Regulação de Temperatura	15
Figura 5 - Diagrama Regulação Humidade	16
Figura 6 - Aplicação Android	17
Figura 7 - Exemplo de funcionamento	19

Introdução

Este relatório é realizado no âmbito da disciplina de Sistemas Computacionais Embebidos e tem como objetivo dar a entender o projeto da disciplina e implementar grande parte da matéria abordada na cadeira.

O projeto trata-se do controlo de uma estufa, em que este tem de garantir condições climáticas regularizadas para o crescimento de plantas. Para conseguir manter e monitorizar estas condições climáticas especificas, é proposto a utilização de:

- Controlador:
 - o ESP32;
- Sensores (PySense):
 - Temperatura (Si7006-A20);
 - Luminosidade (LTR-329ALS-01);
 - Humidade (Si7006-A20);
- Atuadores:
 - Motor de Rega;
 - o Servomotor para o controlo de abertura de janela;
 - o Resistência de aquecimento;
 - LED sinalizador;

A comunicação feita entre o microcontrolador e os sensores será feita a partir do protocolo I2C.

Para o controlo da temperatura serão utilizadas duas saídas, um servomotor para o controlo de uma janela, permitindo ventilação da estufa e uma resistência de potência para aquecer a mesma, neste caso vai ser representado por um LED. O controlo de humidade será utilizado um motor de rega, também representado por um LED.

Os valores dos sensores e dos estados dos atuadores estarão visíveis num LCD utilizando um protocolo de comunicação SPI.

Este projeto também abrange comunicação por via *Bluetooth Low Energy* (BLE) com um dispositivo móvel, para supervisionar todo o sistema.

Ligações

Saídas:


- LED Rega Pino 14;
- LED Resistência Pino 12;
- LED Luz Pino 2;
- Servomotor Pino 25.

• I2C:

- SDA Pino 21;
- SCL Pino 22.

SPI:

- CS Pino 15;
- Reset Pino 27;
- MOSI/SDI Pino 26;
- MISO/SDO Pino 13;
- SCK Pino 19;
- D/C Pino 18.



Visão Geral

Para este trabalho decidiu-se repartir as funções em tarefas distintas para aproveitar melhor o processador do microcontrolador e tronar o código mais eficiente (ver Figura 1).

As tarefas foram organizadas da seguinte forma:

TAREFA	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE
ТО	Atualização LCD	1
T1	Medição dos sensores	5
T2	Cálculos das medições	4
Т3	Atuadores	7
T4	Envio/Receção BLE	7
T5	Servomotor/Janela	4




Figura 1 - Esquema Software

Queues

Os queues utilizados têm como máximo 5 espaços, mas têm dados de diferentes tamanhos.

- O Queue 1 utiliza a estrutura thlr, esta estrutura guarda o valor retirado dos sensores.
- O *Queue 2* utiliza outra estrutura, *thl*, onde guarda o valor dos sensores já processados para a grandeza física.
- O Queue 3 utiliza um array de char[5], onde guarda a informação da comunicação BLE.
- O Queue 4 utiliza uma estrutura de variáveis de tipo bool, e armazena as flags dos estados dos atuadores.

As estruturas thlr e thl estão visíveis na Figura 2.

```
typedef struct temphumlumraw{
    uint32_t rawtemp = 0;
    uint32_t rawhum =0;
    uint32_t rawlum1 =0;
    uint32_t rawlum2= 0;
}thlr;

typedef struct temphumlum{
    float temp =0.0;
    float hum =0.0;
    float lum =0.0;
}thl;

struct flags{
    bool t29 = false, t25 = false, t20 = false, t26 = false;
    bool h175400 = false, h150400 = false;
};
```

Figura 2 - Estruturas dos Queues

Idle Hook Task

Foi utilizado o *Idle Hook Task* que verificar se as variáveis dos sensores são superiores ou inferiores a uns limites pré-definidos, junto com as *flags* da *queue 4*. Aqui é criada uma tarefa dos atuadores (T3) que, sendo a tarefa com maior prioridade de todas, corre imediatamente.

Callbacks

Para a comunicação BLE são utilizados dois diferentes *callbacks*. O primeiro *callback* é relativamente simples é causado quando um dispositivo liga ou desliga do ESP32. O segundo *callback* é utilizado para enviar e receber dados.

Tarefas

1. Tarefa 0 – Atualização LCD

A TO está a correr periodicamente a cada segundo, dentro do *core O.* É daqui que é atualizado o LCD (Figura 3). Esta tarefa corre no *core* O porque o LCD mostra horas, minutos e segundos e se esta tarefa não poder correr por causa de outras tarefas com maior prioridade o tempo a ser mostrado não iria ser correto.

Para atualizar os estados dos atuadores a ser mostrados no LCD são verificadas *flags* dos atuadores ou é verificado o estado do pino correspondente (*HIGH* ou *LOW*).

Esta tarefa também limpa o *Queue 2*, ela verifica se o *Queue 2* tem dados novos e recebe (elimina) os antigos, mantendo dentro do *Queue 2* sempre uma estrutura de dados para ser utilizada nas outras tarefas.



Figura 3 - LCD

2. Tarefa 1 - Medição dos sensores

A T1 é uma tarefa periódica com um período de 4 segundos, aqui é lido o valor dos sensores de temperatura, humidade e luminosidade a partir do protocolo *I2C* e os valores dos mesmos são colocado no *Queue 1*.

Nesta tarefa também é aumentada a prioridade da tarefa 2 (Cálculos das medições) para 6 se a *Queue 2* estiver vazia, ou seja, que não há valores calculados na *Queue 1* e desta maneira a tarefa 2 tem mais prioridade que a tarefa 1.

3. Tarefa 2 - Cálculos das medições

A T2 também é uma tarefa periódica com um período de 4 segundos. Nesta tarefa é realizado os cálculos de cada grandeza. A tarefa começa por ir buscar variáveis ao *Queue 1* em que a tarefa 1 colocou os dados medidos e converte-os para graus Celsius, humidade relativa e lux. Se a *Queue 1* estiver vazia a tarefa 2 baixa a sua prioridade para a original, assim a tarefa 1 volta a ter mais prioridade que a tarefa 2.

Os cálculos foram colocados numa zona critica.

Temperatura:

$$T(^{0}C) = \frac{175,72 * Temp_Sensor}{65536} - 46,85$$

• Luminosidade:

$$LUX = \frac{(Ch1_sensor) + (Ch2_sensor)}{2}$$

Para facilitar os cálculos decidiu-se fazer uma média dos dois canais de luz, as variáveis ALS_GAIN e ALS_INT (ganhos internos) são definidas como *default*.

• Humidade:

$$RH\% = \frac{125 * RH_Sensor}{65536} - 6$$

4. Tarefa 3 – Atuadores

A T3 é criada na *Idle Hook Task* como já antes foi descrito com a prioridade de 7. Dependendo de qual grandeza se encontra fora do seu limite superior ou inferior é ativado/desativado o atuador físico correspondente.

São utilizadas condições e as *flags* do *queue* para evitar que o sistema continuamente este a ligar ou desligar algum atuador se o mesmo já se encontra no estado desejado. No final, são enviados os novos estados das *flags* ao *queue*.

Para melhor compreensão do funcionamento dos atuadores da estufa, o sistema é descrito com os seguintes diagramas (Figura 4 e Figura 5):

• Sistema de regulação da temperatura:




Figura 4 - Diagrama Regulação de Temperatura

A atuação do servomotor e da resistência de aquecimento só dependem do valor da temperatura, se esta estiver abaixo de 20° C ativa a resistência e quando subir para os 25°C desliga. Se a temperatura estiver acima dos 29°C ativa o servomotor, dando-lhe um grau de abertura (ex. 180°), quando a mesma baixar para os 26°C fecha a janela.

• Sistema de regulação da humidade:




Figura 5 - Diagrama Regulação Humidade

Para ativar o sistema de rega, será preciso que a humidade da terra esteja abaixo de 50% e que a luminosidade não seja superior a 400 lux (luminosidade de amanhecer), porque não se deve regar à tarde. Para desativar o motor de rega, basta que a humidade suba para os 75%.

5. Tarefa 4 - Envio/Receção BLE

A tarefa 4 é criada numa interrupção BLE, que acontece quando há alguma comunicação a partir do dispositivo móvel. Dentro da interrupção, o ESP32 pode escrever ou ler dados dependendo do comando recebido. Se há um comando para receber dados, dentro da interrupção são transformados numa *array* de *char*, e colocados na *Queue 3*. A seguir é utilizado um *semaphore* para correr a tarefa do BLE e controlar o sistema com base no código recebido.

O sistema pode enviar os dados de temperatura, humidade e luminosidade sempre que recebe 't', 'h', ou 'l' respetivamente. Para receber os dados das grandezas esta tarefa utiliza a função *QueuePeek* para receber e não eliminar os dados do *Queue2*.

Para poder controlar os atuadores de forma manual é necessário primeiro bloquear o sistema de controlo automático (bloquear a criação da tarefa 3), para isso tem de ser enviado o comando 'm' para ativar o controlo manual, e a seguir podem ser utilizados os comandos 'ton' ou 'toff' para abrir ou fechar a janela, 'ron' ou 'roff' para ligar ou desligar o sistema de rega, e finalmente 'aon' ou 'aoff' para controlar a resistência de aquecimento. Para sair do modo manual, o dispositivo volta a enviar um 'm', e logo são colocadas as flags do queue 4 a false.

O envio dos comandos é realizado por parte da app android (Figura 6).



Figura 6 - Aplicação Android

6. Tarefa 5 – Servomotor

Para o controlo do servomotor é utilizada outra tarefa para permitir que o sistema interrompa o seu processo, se for necessário. O servomotor utiliza um ciclo para aumentar periodicamente os graus de abertura/feixe com um período de *15ms* até atingir os limites (0 ou 180). Quando chegar a um dos limites a tarefa 5 elimina-se.

O seu controlo é realizado com a biblioteca "ESP32Servo.h".

Controlo dos Queues

Para controlar a quantidade de dados dentro dos *queues*, especificamente dos *Queue 1* e 2 é utilizado *uxQueueMessagesWaiting()* para controlar a prioridade da tarefa 2. Se há mais do que 1 dado dentro do *Queue 1* a tarefa 2 não reduz sua prioridade para a seguir correr novamente com alta prioridade e retirar os dados extra do *Queue 1* e colocálos no *Queue 2*.

Noutro caso, se há mais do que 1 dado dentro do *Queue 2*, não é necessário aumentar a prioridade da tarefa 2, porque primeiro as outras tarefas têm que retirar os dados do *Queue 2*, antes da tarefa 2 colocar mais dados dentro da mesma.

Quando é criada a tarefa 3, retira uma estrutura da *Queue 4* (*queue* com as *flags* para os atuadores) e utiliza-a para comparar com o estado atual dos sensores, após ter efetuado as mudanças necessárias, atualiza a mesma com as *flags* atuais. A *Queue* 4 também é utilizada na tarefa 4 (BLE), quando alteramos do estado manual para o automático é retirado uma estrutura da *queue* e atualizado com uma estrutura de *flags* a false.

Exemplo de funcionamento

Na Figura 7 mostra o funcionamento teórico do sistema. (A duração de cada tarefa não é referenciada em termos práticos)




Figura 7 - Exemplo de funcionamento

Legenda Figura 7:

- 1. A tarefa com maior prioridade corre, neste caso é a tarefa 1 e a tarefa 2 fica á espera.
- 2. A tarefa 2 pode correr.
- 3. Não há mais tarefas que precisam correr, então a tarefa *Idle* corre.
- 4. Acontece uma interrupção por o BLE, é entregue ao semáforo.
- 5. A tarefa 4 pode correr, e ativa o servomotor criando a tarefa 6.
- 6. Tarefa 6 inicia a abrir a janela.
- 7. A tarefa 6 é interrompida por a tarefa 1, fica a espera para terminar seu processo.
- 8. A tarefa 2 corre com prioridade elevada pela tarefa 1.
- 9. A tarefa 6 pode completar seu processo.
- 10. Há outra interrupção, entregue ao semáforo.
- 11. A tarefa 4 corre novamente, e ativa o servomotor criando a tarefa 6.

- 12. A tarefa 6 corre completamente, fechando a janela.
- 13. A tarefa Idle verifica que os dados estão fora dos limites, cria a tarefa 3
- 14. A tarefa 3 corre.
- 15. O sistema mede novos dados. A tarefa 1 corre.
- 16. A tarefa 2 corre.

Anexos

Código

Vídeo: https://youtu.be/WT9ojvMCGUo