NCTU 2019 微處理機 Lab7


學號:0616018

姓名: 林哲宇

Lab7.1: SysTick timer interrupt setting

這題要利用 Systick timer 來製造 interrupt,所以跟上週的 timer 不一樣。

首先,第一題只需要用到一個燈泡,所以我將這個燈泡接在 GPIOA,而 keypad 部分是第二題的,線路如下:



再來是程式碼的部分,main 就只是將 GPIO 初始化,接著進入這次作業的重點 – SystemClock_Config,最後就是一個無窮迴圈。

在 SystemClock_Config 中,由於有要求使用 HSI16,所以要將 RCC->CR 和 RCC->CFGR 設置成 0x100 和 1。接著將 prescaler 設成 2,可以讓每 1000000 cycles 為一秒。下面設置 SysTick->CTRL |= 2 是讓秒數數到零時觸發 interrupt,讓程式可以跳到 SysTick_Handler。SysTick->LOAD = 3*1000000 是三秒。Systick->VAL 是初始值,數到零時就會觸發 interrupt,而每次中斷完畢,又會 reload 成 SysTick->LOAD 重新倒數。最後 SysTick->CTRL 是 enable,讓 Systick 開始倒數。當中斷發生時,就會進入 SysTick_Handler()變動 GPIOA->ODR,讓燈泡亮或暗。

```
13@void SystemClock_Config() {
        //turn on HSI16
14
        RCC->CR \mid= 0 \times 100;
15
        RCC \rightarrow CFGR = 1;
16
        //for prescaler 2
17
        RCC->CFGR \mid = 0x80;
18
19
        //external clock source
20
        // tickint
21
22
        SysTick->CTRL |= 2;
23
        // 3 second
        SysTick->LOAD = 3 * 1000000;
24
25
        SysTick->VAL = 0;
        //enable
26
        SysTick->CTRL |= 1;
27
28 }
29 void SysTick_Handler(void) {
30
        GPIOA->ODR ^= 1;
31 }
```

Lad7.2: Multiple External Interrupt setting

第二題是要將 keypad 變為中斷源,所以這次要使用 EXTI->IMR, 判斷是否需要 interrupt。線路和第一題一模一樣,keypad 的 output 是接在 GPIOC0,1,2,3,input 是 GPIOB4,5,6,7。

在 main 中,SysTick 改成每 0.1 秒就 interrupt 一次,進入
SysTick_Handler()。後面 gpio_init, led_init, keypad_init 都和之前的
Lab 一樣。exti init()是設置 syscfg, exit 的函式。

```
23@int main()
24 {
25
       SysTick_UserConfig();
26
       gpio_init();
27
      led_init();
       keypad_init();
29
       exti_init();
30
       while (1)
31
       {
32
           prev = YPORT->IDR;
33
34 }
35
36@ void SysTick_UserConfig()
       // 第一個 enable, 第二個 是否數到零發生意外 Tickint, 第三個選擇時鐘 clksource
       SysTick->CTRL = 0x000000004;
39
       SysTick->LOAD = 400000; // 0.1 second
40
41
       SysTick->VAL = 0;
42
       SysTick->CTRL |= 0x000000003;
43 }
44
```

每 0.1 秒就會進入這個 SysTick_Handler(),利用 keypad 的 output

一個一個掃,觸發中斷。

```
45@ void SysTick_Handler()
46 {
47
        EXTI \rightarrow IMR1 = 0;
48
        scan_state = (scan_state + 1) % 4;
       int i;
49
       for(i=0; i<4; i++){</pre>
            XPORT->BRR = x_pin[i];
51
            if(i == scan_state) XPORT->BSRR = x_pin[i];
52
53
        // IMR 啟動中斷
54
        EXTI->IMR1 |= EXTI_IMR1_IM4 | EXTI_IMR1_IM5 | EXTI_IMR1_IM6 | EXTI_IMR1_IM7;
55
56 }
57
```

EXTI_IMR1_IM4 會觸發 EXTI4_IRQHandler(), EXTI_IMR1_IM5, EXTI_IMR1_IM6, EXTI_IMR1_IM7 則會觸發 EXTI9_5_IRQHandler()。在這兩個 interrupt 函式中都會呼叫 scan(),並且最後設置 EXTI->PR1 清除中斷。

```
58@ void EXTI4_IRQHandler()
59 {
       uint32_t *ptr;
       ptr = (uint32_t *) NVIC_ICPR;
61
62
       ptr[0] = 0x00000400;
63
       scan();
       EXTI->PR1 |= EXTI_PR1_PIF4;
64
65 }
66
67@ void EXTI9_5_IRQHandler()
      uint32_t *ptr;
70
      ptr = (uint32 t *) NVIC ICPR;
      ptr[0] = 0x008000000;
71
72
      scan();
      // PR 是做清除動作
73
      EXTI->PR1 |= EXTI_PR1_PIF5 | EXTI_PR1_PIF6 | EXTI_PR1_PIF7;
74
75 }
76
```

最後是 scan(),就是掃 keypad 的 input,看是否有被按下,接著讓 燈泡閃爍相對應次數,結束後再亮起來。

```
77⊖ void scan(){
      int now = YPORT->IDR, i, j;
       for(i=0; i<4; i++)
for(j=0; j<4; j++)
               if((prev & y_pin[j]) && !(now & y_pin[j]) && scan_state == i) key_value = table[i][j];
83
     for(int i=0;i<2*key_value;i++){</pre>
84
           if((GPIOA->ODR&1)==1)
85
                GPIOA->ODR&=0xFFFFFFE;
86
            else
               GPIOA->ODR =0b1;
87
           delay_1s();
88
       GPIOA->ODR&=0xFFFFFFFE;
90
```


不過這題做完有一點怪怪的,有時候 keypad 按下去沒反應,有試著調整過仍然無法。

Lab7.3: 簡單鬧鐘

這題需要使用到 SysTick timer、User button、keypad 和蜂鳴器, 也就是上個 Lab 和前兩題的綜合體。

首先是線路,keypad 的 output 是接在 GPIOC0,1,2,3,input 是

GPIOB4,5,6,7,蜂鳴器分別接電源、接地、GPIOB3。圖片如下:



在 main 中,跟之前一樣去初始化各項零件,接著有一個 while 迴圈,裡面去掃又有個 while 迴圈在接收 keypad 的輸入。如果沒有

輸入,就會一直在 while 迴圈中,注意 keypad_disable,這是為了保證在倒數時,不會又被使用者按 keypad 而導致錯誤而設置的保護。有輸入時,就會離開迴圈設定 keypad_disable 和 SysTick,設置的秒數(SysTick->LOAD)就是 keypad 輸入的值的秒數,接著enable SysTick。

```
990 int main()
100 {
101
        fpu enable();
102
        gpio_init();
        keypad_init();
103
104
        SystemClock Config();
105
106
        while(1){}
107
            while(1){}
108
                 curr = keypad scan();
                 if(curr == -1 | keypad disable)continue;
109
110
                 else break;
111
             }
112
             keypad_disable = 1;
113
             // 3 second
114
             if(curr)SysTick->LOAD = curr * 1000000;
115
             else SysTick->LOAD = 10;
             SysTick->VAL = 0;
116
117
             //enable
118
             SysTick->CTRL |= 1;
119
        }
120 }
121
```

當倒數完畢時,進入 SysTick_Handler,執行讓蜂鳴器發出聲音的函式,直到使用者按下 user button 為止,也就是檢查 GPIOC 的第十三個 pin 是否回零,如果是的話,就會將變數設回初始值,並且離開迴圈。

```
78 void SysTick_Handler() {
       SysTick->CTRL &= 0xfffffffe;
80
       while (1)
81
       {
82
            if(curr != -10){
83
                freq = D0;
                TIM2 - PSC = (uint32_t) (4000000 / freq / 100);
84
85
                // prescaler value
86
                TIM2->CCR2 = duty_cycle;
87
                // compare 2 preload value
                TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
88
89
            if(!(GPIOC->IDR & 0b10000000000000)){
90
91
                TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
92
                freq = -1;
93
                curr = -1;
                keypad_disable = 0;
94
95
                break;
96
           }
97
       }
98 }
```

心得:

這次 Lab 學到了如何製造 interrupt,也大概能理解概念,學著如何控制程式流來達到要做的中段效果。個人認為這次 Lab 比較困難的點就是在於初始化那些值,如果有足夠的範例程式應該可以更輕鬆寫完,不過不管是網路上資料,甚至是講義,都有些艱澀難懂。