



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva	V	
Correttiva		

Dati	Strume	nto
------	--------	-----

			1	0		Dati Strumento			Modello / Tipo			Carriel Normals are		
Impianto	Та	•		Servizio					-	0	Serial Number			
200	02F1	63R	FUEL	GAS A IN	ЛР.200	YOKO	GAWA		EJX110		91F354834			
Rai	nge Taratura	1		Range a DC	s	Sog	Soglie di Allarme/Blocco (DCS) Blocco		Tipologia ⁽⁶⁾		l.d.L. ⁽⁵⁾	
			0	÷ 3446,5	Nm³/h	LL	LL L H		HH		DP		SP 11/01	
			Segnale Usc			Tipo Segnale Uscita		<u> </u>	Errore	Errore Max %		I.T. ⁽¹⁾		
-10,197 ÷	10,197 r	mmH ₂ O		4 ÷ 20	mΑ	Line	eare 🗸	Quadra	itico 🗌	0,5	0%			
Calibrazione / Allineamento Loop														
CAMPO / DCS U.M.		0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note		
Input TX mmH2O		mmH2O	0,00	1250,00	2500,00	3750,00	5000,00	3750,00	2500,00	1250,00	0,00	-		
Out	tput Atteso TX	mA	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00			
Valore Atteso a DCS Nm3/h 0,00 1723,25 2437,04 2984,76 3446,50 2984,76 2437,04 1723,25 0,00														
Valori PRIMA della Taratura <i>(as found)</i>														
0	utput Letto TX	mA	3,996	8,002	12,002	16,003	20,001	16,003	12,002	8,002	3,996			
Errore Assoluto Tx ⁽⁷⁾			-0,004	0,002	0,002	0,003	0,001	0,003	0,002	0,002	-0,004			
E	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,03%			
Valor	e Letto a DCS	Nm3/h	-4,10	1722,00	2437,00	2985,00	3447,00	2985,00	2437,00	1722,00	-4,10			
Errore As	ssoluto DCS ⁽⁹⁾		-4,100	-1,250	-0,044	0,243	0,500	0,243	-0,044	-1,250	-4,100			
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,12%	0,04%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,04%	0,12%			
Valori DOPO la Taratura <i>(as left)</i>														
	utput Letto TX													
	Assoluto Tx ⁽⁷⁾													
	Errore % Tx ⁽⁸⁾													
	e Letto a DCS													
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾													
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾				<u> </u>	 Controllo	/ Ripristine	2						
Anomalie Risco	Anomalie Riscontrate: Controllo / Ripristino Targhettatura													
POSITIVA PA				RADICE										
NECESSITA PONTEGGIO PER VALVOLE DI RADICE Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:					Pressacavi / Cappucci ☑									
Descrizione interventi manutenzione contettiva.						Guarnizione Coperchio								
Ricambi Utilizza	ati:					Flussaggi								
nicambi otilizzati.						Primari 🗸								
Dati accenturale		(3).				Manifold 🔽								
Dati eventuale	strumento so	istituito 177:				Coibentazione / Tracciatura								
							ettatura Cont							
						Apparecch								
Modello	•		uttore		ricola		trumento		max %	Certificato			za Certificato	
MANOMETRO					6KJFIG		-1 ÷ 3 Bar		0,05%		110-25		06/05/2026	
CALIBRATOR			JKE	6283041		4 ÷ 20 mA		0,07%		044-25		13/02/2026		
MULTIMETRO DIGITALE FLUKE 62820779WS Note				0 ÷ 6	0 ÷ 60 mA 0,03% 017-25				04/02/2026					
(1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale;							il calcolo della quadratura viene fatto a DCS							
	(3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di													
protocollo della s				iano di control	lo qualità		PEK LE	PRESE H	ADICI NE	CESSII	APONIE	EGGIO		
	(5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc													
(7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx)														
(8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS)														
(10) Errore % DCS = (Valore Attests a DCS - Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS = Errore Assoluto DCS/\(\Delta\)Range DCS *100														
Data					545834/C 5400					5400259	9464			
Assuntore Esecutore							Supervisore ISAB							
N. Contratto COEMI 4600002254				SPINALI D MANSERVIGI M.				Supervisore			NASELI	JF.		
Num.Prot.			Firma	- 8	ANTIEBE	BE ISAB SUD		Firma						
Scheda				1					I					