



## scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva	
Correttiva	

	_		
Dati	Stri	ımei	nto

				Dati Strumento									
Impianto Tag			Servizio		Costruttore		N	Modello / Tipo			Serial Number		
			. PRODOTTO		YOGOGAWA		EJX-110A					05142	
Range Taratura			I	Range a DCS		Soglie di Allarme/Blocco				Blocco		logia <sup>(6)</sup>	I.d.L. <sup>(5)</sup>
0 ÷ 800 mmH2O			0 ÷ 15	T/h		L	<b>H</b> □	HH			)P	SP 11/01	
Range Strumento		9	Segnale Uscita			Tipo Segr	ale Uscita		Errore	Errore Max %		I.T. <sup>(1)</sup>	
0 ÷ 10197 mmH2 <sub>O</sub> 4 ÷ 20 mA Lineare ☑ Quadratico ☐ 0,50%													
Calibrazione / Allineamento Loop													
САМРО	/ DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. <sup>(2)</sup>	Note
Input TX mmH2O		0,00	200,00	400,00	600,00	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00			
Output Atteso TX mA		4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00			
Valore Atteso a DCS         T/h         0,000         7,500         10,607         12,990         15,000         12,990         10,607         7,500         0,000													
	Valori PRIMA della Taratura (as found)												
0	utput Letto TX	mA	4,010	8,020	12,000	16,020	20,050	16,020	12,000	8,020	4,010		
Errore	Assoluto Tx <sup>(7)</sup>		0,010	0,020	0,000	0,020	0,050	0,020	0,000	0,020	0,010		
E	Errore % Tx <sup>(8)</sup>	%	0,06%	0,12%	0,00%	0,12%	0,31%	0,12%	0,00%	0,12%	0,06%		
Valor	e Letto a DCS	T/h	0,002	7,480	10,598	12,980	14,985	12,980	10,598	7,480	0,002		
	ssoluto DCS <sup>(9)</sup>		0,002	-0,020	-0,009	-0,010	-0,015	-0,010	-0,009	-0,020	0,002		
Erro	ore % DCS <sup>(10)</sup>	%	0,01%	0,13%	0,06%	0,07%	0,10%	0,07%	0,06%	0,13%	0,01%		
_					Valor I	ri <b>DOPO</b> la	Taratura <i>(a.</i> I	s left)					
	utput Letto TX												
	Assoluto Tx <sup>(7)</sup> Errore % Tx <sup>(8)</sup>												
	e Letto a DCS												
	ssoluto DCS <sup>(9)</sup>												
	ore % DCS <sup>(10)</sup>												
Line	ole /8 DOS					Controllo /	/ Rinristin						
Anomalie Risco	ontrate:					T	•	Targhettatura	I				
Descrizione Inte	erventi Manu	tenzione Co	rrettiva:			Pressacavi / Cappucci ☑							
						Guarnizione Coperchio ☑							
Ricambi Utilizzati:					Flussaggi								
Thousand Camera	<b></b>					Primari 🔽							
Dati avanturala		(3).				Manifold							
Dati eventuale strumento sostituito <sup>(3)</sup> :					Coibentazione / Tracciatura								
							ettatura Cont		V				
Modello	/ Tipo	Costr	uttore	Moto	Dati z ricola	Apparecci	<i>niatura di l</i> trumento		max %	Certificate	Taratura	Seadon	za Certificato
MANOMETRO	•	WI		<del>                                     </del>	6KJFIG		3 Bar		15%	<del>                                     </del>			
MULTIMETRO		FLU			905WS		0 mA		3%	110-25 018-25		06/05/2026 04/02/2026	
CALIBRATOF		FLU		-	3041		0 mA	0,07%		044-25		13/02/2026	
Note			Annotazioni										
(1) Istruzione Te					untore.		SONO ST	ATI PROV	ATI I PRIMA	ARI			
2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; 3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di													
protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.													
(6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc													
(7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100													
(9) Errore Assolu (10) Errore % DC													
Data				N. PdL.			70/0					<b>5</b> 400==	
07/08/2025			544672/C						5400259	9461			
Assuntore N. Contratto	COEM	II 460000	)2254	Esecutore	TARA	SCIO B/	PARTES	ANO V.	Supervisore ISAB CALDARELLA F.				
Num.Prot.				Firma			SAB SUE	1.	Firma				
Scheda					2	HIVITEDE	IOND OUL	,					