# document title: Development Note

Author: matianfu@gingerologist.com

本文档不讨论第一版硬件;仅基于最新的硬件原理图和全柔板的硬件的开发过程撰写。

## 1. Log

## 1.1. Progress (as of this writing)

原开发板硬件固件调试大多完成,包括:

- 1. (固件) 蓝牙通讯基础框架
- 2. (固件)程序的基础结构
- 3. (固件)NRF\_LOG(串口,尝试过JLINK RTT,后取消;JLINK RTT效率很低,仅适合一个Task的情况)
- 4. (固件) USB\_CDC通讯
- 5. (固件)多种传感器走USB CDC时的通讯协议
- 6. (手机)APP完成了导航界面,程序基础UI框架,蓝牙连接部分;
- 7. (电脑)APP完成了除IMU之外的所有传感器的数据传输,实时绘图,数据存文件;

#### 新产品板需要增加和优化功能:

- 1. (固件) 支持GPIO开关机;
- 2. (固件) 支持屏显;
- 3. (固件)走串口的NRF\_LOG没有了,要么自己实现一个backend走USB,或者恢复JLink RTT,后者需要大面积合并当前task代码,需要尝试后才有设计决策;
- 4. (固件)等算法工程师提供血压算法代码合并到代码里;
- 5. (固件)全局内存使用优化;
- 6. (固件) 支持蓝牙需要的Notificatoin Data, 定义各种传感器数据;
- 7. (手机)支持通过蓝牙Notification获得各种传感器数据,在界面上绘制,其中心跳是图标,其它 (可能)是单纯数字或者Gauge;
- 8. (电脑) 尽可能可以支持之前的原始数据导出,但可能需要通过蓝牙配置;低优先级需求;

#### 比较急迫的任务是:

- 1. 上电烧录(已经OK);
- 2. 支持按键开机(正在做);
- 3. 确定一个Debug的方式(马上做);

#### 1.2. 2023-10-30

### 1.2.1. Set up and Debug

如果芯片完全没有烧录过固件,首次上电需要:

- 1. 供电,用USB通过电脑供电;
- 2. 连接Debug接口的3个PIN(swdio, swdclk, gnd)到nRF52 DK(这个板子是nRF52832的,不是nRF52840,但一样使用,Debug Out接口不完全一致,见Nordic官方说明);
- 3. 需要Hold住Power键保证MCU供电;
- 4. 通过nRF Connect的Flash工具下载程序,记得第一次使用应在命令行里执行一次 nrfjprog -e 命令擦除内置的配置寄存器,否则诸如NFC,RESET PIN的设置会受影响,在工程里配置的编译选项不会生效;

C:\Users\matia>nrfjprog -e
Erasing user available code and UICR flash areas.
Applying system reset.