```
* app_main.c
         @date Created at: 13/07/2021 14:09:30

@author: Pedro Igor B. S. / modificado por Giovani Fonseca

@email: pibscontato@gmail.com

GitHub: https://aithub.com
  4
  5
             GitHub:
                               https://github.com/pedro-ibs
             tabSize:
  9
 10
        11
          Copyright (C) Pedro Igor B. S 2021
 12
 13
 14
          Licenca: GNU GPL 2
 16
17
          This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as
           published by the Free Software Foundation; version 2 of the
 19
          This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 21
 23
          GNU General Public License for more details.
 24
 25
 26
      27
 28
     * Os pinos e serial usados estão definidos em hardware.h
      * Demais configurações estão em consfig.h
 29
 30
 31
        funcionameno:
     * * Inicia o freeRTOS.
 33
             Inicia os drives e configura o MCU isso ocorre em main.c
 34
             Configurações avançadas do sietema encontram se em:
FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h
 35
 36
 37
 38
 39
      * * Inicia o setup da aplicação
 40
            Antes do Loop é enviado ascolunas do csv.
 41
 43
             O Semaforo é utilizado para controle de acesso do buffer entre o
loop app_main e o conjundo de aquisição (sendo eles o ADC1, DMA e
 45
             TIM3) alem disso detemina o fluxo de operação, como se fosse uma
 46
             flag.
 48
             Quando o semaforo é devolvido pelo conjundo de aquisição o loop
             do app_main pega o acesso e trasmite os dados, e imediatamente após
 50
51
             o logo apos devolver o semaforo o conjunto de aquisição pega o semaforo e começa a coleta de dados e devolve o semaforo e o loop se inicia.
 52
 53
54
             NOTA: Enquanto o conjunto de aquisição estiver om o semaforo o Loop
 55
 56
 57
 58
 60 /* Includes -----
 61 #include <config.h>
 62 #include <core.h>
 63 #include <FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h>
 64 #include <FreeRTOS/includes.h>
 65
 66 /* Private macro -----
66 /* Private variables //
68 static const AdcChannel psxAdc[] = {CH1, CH2, CH3}; // Canais que serão Lidos
69 static u16 spuBuffer[SAMPLE_SIZE] = { 0 }; // Buffer de aquisição
70 static SemaphoreHandle_t spxSemaphore = NULL; // Samaforo usado como MUTEX e flag
                                                         // Indice do canal adc
 71 static u8 suIdx
                                      = 0;
 72
 73
 74 /* Private Functions
75 void app_vSatartGetSample(const AdcChannel cxChannel);
76 void app_vStopGetSample(const AdcChannel cxChannel, BaseType_t *const pxHigherPriorityTaskWoken);
 77 void app_vWaitComand(const char * cpcCommand);
        Functions ----
 79
 80
 81 void main_vApp(void * pvParameters){
 82
         (void) pvParameters;
 84
         if ( spxSemaphore == NULL){
              spxSemaphore = xSemaphoreCreateMutex();
 85
 86
         // usart_vSetup(STDIO, usart_115k2bp
 87
 88
                                       usart_115k2bps);
 89
 90
 91
92
         gpio_vMode(LED, GPIO_MODE_OUTPUT_OD, GPIO_NOPULL);
         for (u16 uIdx = 0; uIdx < SAMPLE_SIZE; uIdx++) {</pre>
              spuBuffer[uIdx] = 0;
 94
 95
 96
97
 98
         vTaskDelay(_3S);
 99
100
         u8 uSample = 0;
101
         while (TRUE) {
102
103
104
105
               * Iniciar a o programa pele primeira vez
106
                * envie o comando _START_ para inicar
107
```

```
108
          if(uSample == 0){
109
110
              uSample = 1;
111
              usart_vSendStr(STDIO, "Wait command to satart aquisition\n");
113
              app_vWaitComand(CMD_START);
114
115
              usart vSendStr(STDIO, SIGINAL COLUMNS);
116
118
119
120
121
           * trocar o canal ADC apos atingir SAMPLES_MAX. Ao completar
           * o ciclo é preciso enviar o comando _START_ novamente
123
          if( uSample > SAMPLES_MAX) {
    uSample = 1;
124
125
126
              suIdx++;
127
              if(suIdx >= 3) suIdx = 0;
128
              usart_vSendStr(STDIO, SIGINAL_FINISH);
130
131
              app_vWaitComand(CMD_START);
132
              usart_vSendStr(STDIO, SIGINAL_COLUMNS);
133
134
135
          app_vSatartGetSample(psxAdc[suIdx]);
136
137
138
139
           * Para que a trasmissão prossiga o DMA tem que devolver
           * o semaforo
140
141
142
          if(xSemaphoreTake(spxSemaphore, portMAX\_DELAY) == pdPASS)\{
143
              char puSwap[20];
144
145
              /**

* mostrar valores lidos no formato CSV
146
147
148
              for (u16 uIdx = 0; uIdx < SAMPLE_SIZE; uIdx++) {
    usart_vSendStr(STDIO, itoa(suIdx, puSwap, HEX));</pre>
149
150
                  usart_vSendChr(STDIO,
                 usart_vSendStr(STDIO, itoa(uSample, puSwap, HEX));
usart_vSendChr(STDIO, ',');
152
153
                 usart_vSendChr(STDIO, itoa(spuBuffer[uIdx], puSwap, HEX));
usart_vSendChr(STDIO, '\n');
154
155
                  spuBuffer[uIdx] = 0;
157
              }
158
159
              uSample++;
160
              xSemaphoreGive(spxSemaphore);
161
162
          }
163
       }
164 }
165
166
167
    169
   171
                                                              ---- Private Functions ---
174
   void app_vWaitComand(const char * cpcCommand){
175
176
       while (TRUE) {
          if (usart_iSizeBuffer(STDIO) > 1){
177
178
               * esperar receber todos bytes
179
              vTaskDelay(_200MS);
181
182
183
              if ( textp_bFindString(usart_pcGetBuffer(STDIO), cpcCommand) ){
184
                  * apenas inicia a aquisição por dma caso não
185
                   * esteja travada
186
187
188
                 break;
189
190
191
192
           vTaskDelay(_200MS);
193
       }
194
195
       usart_vCleanBuffer(STDIO);
196 }
197
198 void app vSatartGetSample(const AdcChannel cxChannel){
       if(xSemaphoreTake(spxSemaphore, portMAX_DELAY) == pdPASS){
199
200
           adc1_vSetGetSampleMode(1);
          adc1_vSetChannel(cxChannel, ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5, ADC_REGULAR_RANK_1);
adc1_vStartGetSampleMode( spuBuffer, SAMPLE_SIZE, 1, FREG_TO_COUNTER(FREQUENCY_HZ, 1) );
201
202
203
          gpio_vWrite(LED, TRUE);
204
       }
205 }
207
   void app_vStopGetSample(const AdcChannel cxChannel, BaseType_t *const pxHigherPriorityTaskWoken){
       adc1_vDeInitChannel(cxChannel);
adc1_vDeInitFromISR(pxHigherPriorityTaskWoken);
208
209
       xSemaphoreGiveFromISR(spxSemaphore, pxHigherPriorityTaskWoken); gpio_vWrite(LED, FALSE);
210
211
212 }
213
```

20/03/2022 11:46 None

```
216 void tim3_vHandler(BaseType_t *const pxHigherPriorityTaskWoken){
217 (void) pxHigherPriorityTaskWoken;
218 }
219
220 void adc1_vDMA1Ch1Handler(BaseType_t *const pxHigherPriorityTaskWoken){
221 (void) pxHigherPriorityTaskWoken;
222 }
223
224 void acd1_vBufferDoneHandler(BaseType_t *const pxHigherPriorityTaskWoken){
225 app_vStopGetSample(psxAdc[suIdx], pxHigherPriorityTaskWoken);
226 }
```