Dimensionnement des pièces chaudes à la fatigue thermomécanique

Intégration de Mfront dans le processus de dimensionnement



DQI/DRIA/DSTF/SMMS

1.Contexte

MÉTHODOLOGIE DE DIMENSIONNEMENT DU GROUPE PSA




Contexte

- Optimisation des pièces du groupe motopropulseur
 - Chargements thermiques sévères
 - Pièces contraintes mécaniquement
- Apparition de fissures dans des zones très sollicitées






Dimensionnement à la fatigue thermomécanique [Charkaluk 1999, Verger 2002, Szmytka 2007, ...]





Dimensionnement actuel PSA – Calcul culasse





4

Dimensionnement actuel PSA – Modèle de comportement

Pour les alliages d'aluminiums, modèle élasto-viscoplastique :

Décomposition de la déformation mécanique

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \underline{\underline{\varepsilon}^e} + \underline{\underline{\varepsilon}^{vp}}$$

Loi d'élasticité linéaire classique ⇒ *Hooke*

$$\underline{\underline{\varepsilon}}^e = \frac{1+\nu}{E}\underline{\underline{\sigma}} - \frac{\nu}{E}tr(\underline{\underline{\sigma}})\underline{\underline{I}}$$


Critère de plasticité
$$f = (\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})_{eq} - \sigma_y$$
 avec $(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})_{eq} = \sqrt{\frac{3}{2}}(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})^{dev} : (\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})^{dev}$


Loi d'évolution de la vitesse de déformation viscoplastique

$$\underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{vp} = \frac{3}{2} \dot{p} \frac{(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})^{dev}}{(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})_{eq}}$$

Loi d'évolution de la variable d'écrouissage $\underbrace{\alpha}_{\eta} = \frac{3}{2C} \underline{\underline{X}}$ cinématique

$$\underline{\dot{\alpha}} = \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{vp} - \frac{3D}{2C}\dot{p}\underline{\underline{X}}$$





[Osmond 2010]



Dimensionnement actuel – UMAT Fortran

Rôle de la User Material (UMAT)

Décrire un comportement complexe, non linéaire et indisponible dans ABAQUS

Interpréter la carte matériau

Fournir à Abaqus une cartographie des contraintes à l'instant du calcul

Permettre une convergence adéquate du calcul par éléments finis

Qu'est ce que c'est?

Un fichier FORTRAN permettant de réaliser l'ensemble des opérations souhaitées

Une carte matériau associé à la sous routine

Un lien étroit avec le solveur ABAQUS

La possibilité de traiter toutes les données que l'on souhaite via les variables d'état

Avantages et Inconvénients de la UMAT Fortran

- © Écriture de modèles de comportements complexes
- Post-traitement des variables souhaitées
- Maîtrise totale du processus d'intégration numérique
- © Ecriture en Fortran77 : relative facilité d'utilisation et de programmation
- 8 Complexité d'implémentation du processus algorithmique demandant un certain apprentissage
- 6 mois pour obtenir un nouveau modèle (souvent travail de doctorant) + maintenance
- Obligation d'écrire le schéma d'intégration pour chaque type d'élément utilisé
- 8 Très peu de compétences en interne

Nouveaux modèles plus complexes développés récemment : Osmond 2007 (aluminiums), Rémy 2011 (aciers), Forré 2015 (tôles), etc...


 \rightarrow problèmes de convergence



DIRECTION DE LA QUALITÉ ET DE L'INGÉNIERIE 01792_18_00278 - 06/09/2018 - A.FORRÉ

Démarche mise en place

- 1^{er} stage 2017 (2 mois) Charlie Prétot
 - Identifier besoins métiers
 - Mettre en place Mfront sur la plateforme du groupe PSA
 - Lancement premiers calculs
- 2ème stage 2018 (6 mois) Khouloud Derouiche
 - Intégration du modèle des Aluminiums
 - Test de différents algorithmes
 - Comparaison au fortran sur différentes structures



Point d'intégration



Plan de la présentation

- 1. Contexte
- 2. Intégration numérique
 - Principe d'intégration locale
 - Algorithme avec Jacobienne analytique
 - Algorithme avec Jacobienne numérique
 - Algorithme avec système réduit

3. Résultats

- Principe de validation
- MTEST
- ABAQUS Elément de volume
- ABAQUS Eprouvette de fatigue thermique
- ABAQUS Monocylindre
- ABAQUS Culasse

Bilan



DIRECTION DE LA QUALITÉ ET DE L'INGÉNIERIE


8

2. Intégration numérique

COMPARAISON DE DIFFÉRENTES METHODOLOGIES D'INTÉGRATION



Principe d'intégration locale



$$\underline{\underline{\sigma}}_n$$
, $\underline{\underline{a}}_n$, $\underline{\underline{\varepsilon}}_n$, $\underline{\underline{\Delta\varepsilon}}$

Calcul de la prédiction élastique

$$f(\underline{\sigma}_{n+1}^{elas} - \underline{X}_n) > 0$$

Step de correction: retour radial

 $f(\underline{\underline{\sigma}}_{n+1}^{elas} - \underline{\underline{X}}_n)$

 $f(\underline{\underline{\sigma}}_{n+1}^{elas} - \underline{\underline{X}}_n) < 0$ Step purement élastique

 Δa , Δp , $\Delta \varepsilon^e$ inconnus

Calcul des incréments des variables internes:

Méthode de Newton-Raphson

Pas d'évolution viscoplastique

$$\Delta \underline{\underline{\alpha}} = \underline{\underline{0}}$$

$$\Delta p$$
=0

$$\Delta \underline{\underline{\varepsilon}^e} = \Delta \underline{\underline{\varepsilon}^{tot}}$$

Mise à jour des variables et particul de l'opérateur tangent

cohérent
$$\frac{\partial \Delta \sigma}{\int \underline{\partial \Delta \varepsilon}} / \underline{\underline{\partial \Delta \varepsilon}}$$




Identification des algorithmes à tester


Méthode d'intégration avec Jacobienne analytique	 Réalisable peu importe le modèle Fastidieux avec des codes comme le Fortran Calcul analytique des termes de la Jacobienne
Méthode d'intégration avec Jacobienne numérique	 Très facile à intégrer Test des modèles de comportement sur structures quasi instantanément Calcul les termes de la matrice Jacobienne par la méthode des différences finies Temps de résolution "local" a priori plus important mais temps limité pour le développement.
Méthode d'intégration avec réduction du système d'équation à une inconnue	 - Une seule équation scalaire à considérer dans l'algorithme de Newton-Raphson - Même algorithme que les UMAT fortran PSA - Gain de temps sur l'inversion de la matrice Jacobienne - Long travail d'intégration difficile à mettre en œuvre - Calcul de l'opérateur tangent plus complexe



Algorithme avec Jacobienne Analytique – Principe d'intégration locale



$$[J] = \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{el}}}{\partial \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{el}} & \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\omega}}}}{\partial \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{el}} & \frac{\partial r_{\Delta p}}{\partial \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{el}} \\ \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{el}}}{\partial \Delta\underline{\underline{\omega}}} & \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\omega}}}}{\partial \Delta\underline{\underline{\omega}}} & \frac{\partial r_{\Delta p}}{\partial \Delta\underline{\underline{\omega}}} \\ \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{el}}}{\partial \Delta p} & \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\omega}}}}{\partial \Delta p} & \frac{\partial r_{\Delta p}}{\partial \Delta p} \end{bmatrix}$$





12

Algorithme avec Jacobienne Analytique – Equations des résidus et des dérivées

$$\begin{array}{c}
\mathbf{r}_{\underline{\Delta \varepsilon}^{e}} = \underline{\Delta \varepsilon^{e}} + \underline{\Delta \varepsilon^{vp}} - \underline{\Delta \varepsilon^{tot}} = \underline{\Delta \varepsilon^{e}} + \Delta p \ \underline{n} - \underline{\Delta \varepsilon^{tot}} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = \underline{I} + \Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = \underline{I} + \Delta p \ \frac{1}{(\underline{\sigma} - \underline{X}) e q} \left(\underline{\underline{M}} - \underline{n} \otimes \underline{n} \right) \underline{E} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta \omega}} = \Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \omega}} = -\frac{2 \ \Delta p}{3(\underline{\sigma} - \underline{X}) e q} \left(\underline{\underline{M}} - \underline{n} \otimes \underline{n} \right) \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta p}} = \underline{n} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta p}} = \underline{n} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta p}} = -\Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = -\frac{\Delta p}{(\underline{\sigma} - \underline{X}) e q} \left(\underline{\underline{M}} - \underline{n} \otimes \underline{n} \right) \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta p}} = \underline{n} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta p}} = -\Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = -\frac{\Delta p}{(\underline{\sigma} - \underline{X}) e q} \left(\underline{\underline{M}} - \underline{n} \otimes \underline{n} \right) \underline{E} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta \omega}} = -\Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = -\frac{\Delta p}{(\underline{\sigma} - \underline{X}) e q} \left(\underline{\underline{M}} - \underline{n} \otimes \underline{n} \right) \underline{E} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \varepsilon^{e}}}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = -\Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = -\Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = -\frac{\Delta p}{(\underline{\sigma} - \underline{X}) e q} \left(\underline{\underline{M}} - \underline{n} \otimes \underline{n} \right) \underline{E} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \varepsilon^{e}}} = -\frac{\Delta t \ m}{K} \left(\frac{f}{K} \right)^{m-1} \underline{E} : \underline{n} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \omega}} = \underline{\underline{I}} - \Delta p \ \frac{\partial \underline{n}}{\partial \underline{\Delta \omega}} = (1 + \Delta p D) \ \underline{\underline{I}} + \frac{2 \ C \Delta p}{3(\underline{\sigma} - \underline{X}) e q} \left(\underline{\underline{\underline{M}}} - \underline{\widetilde{\omega}} \otimes \underline{\underline{n}} \right) \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \omega}} = \frac{3}{2} \ \frac{C \Delta t \ m}{K} \left(\frac{f}{K} \right)^{m-1} \underline{\underline{n}} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \rho}} = -\underline{\underline{n}} + D \ \underline{\underline{a}} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \rho}} = -\underline{\underline{n}} + D \ \underline{\underline{a}} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \rho}} = -\underline{\underline{n}} + D \ \underline{\underline{a}} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \rho}} = -\underline{\underline{n}} + D \ \underline{\underline{a}} \\
\bullet \ \frac{\partial r_{\underline{\Delta \rho}}}{\partial \underline{\Delta \rho}} = 1
\end{array}$$



Algorithme avec Jacobienne Analytique – Opérateur tangent cohérent

$$\delta[R] = [J].\delta\Delta[A] - \begin{pmatrix} \delta\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{to} \\ 0 \\ \underline{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\underline{0}} \\ 0 \\ \underline{\underline{0}} \end{pmatrix}$$

$$[A] = (\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{e}, \Delta p, \Delta\underline{\underline{a}})$$

$$[R] = (r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{e}}, r_{\Delta p}, r_{\Delta\underline{\underline{a}}})$$

$$\delta\Delta[A] = [J]^{-1}. \qquad \begin{pmatrix} \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{to} \\ 0 \\ \underline{\underline{0}} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad [J]^{-1} = [J^*] = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\sigma}}} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\sigma}}} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\sigma}}} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\sigma}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\underline{\sigma}}^e}}{\partial \Delta\underline{\underline{\sigma}}} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{\partial r_{\Delta\underline{\rho}}^*}{\partial \Delta\underline{\rho}} \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\delta \Delta \underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{E}} : \delta \Delta \underline{\underline{\varepsilon}}^e$$

$$\underline{\underline{\underline{L}}}_{\underline{\underline{c}}} = \frac{\partial \underline{\Delta}\underline{\underline{\sigma}}}{\partial \underline{\Delta}\underline{\underline{\varepsilon}}} = \underline{\underline{\underline{E}}} \qquad \left[\frac{\partial r_{\underline{\Delta}\underline{\underline{\varepsilon}}^e}}{\partial \underline{\Delta}\underline{\underline{\varepsilon}}^e}^*\right]$$



Code MFront - Méthode d'intégration avec Jacobienne analytique

```
@Parser Implicit:
                                                                                                                   constexpr const real eps = 1.e-12;
                                                                                                                  const auto Ce = 2 * C / 3;
@Behaviour EVPunifieeECNLNortonVieillissement:
@Epsilon 1.e-14:
                                                                                                                  const StrainStensor a = a + da:
@ModellingHypotheses{".+"};
                                                                                                                   const StressStensor se = sig - Ce * a ;
@Brick StandardElasticity:
                                                                                                                   const auto seg = sigmaeg(se):
@ElasticMaterialProperties{"YoungModulus.mfront", "PoissonRatio.mfront"};
                                                                                                                   const auto iseq = 1 / max(seq, eps * young);
@Theta 1.:
                                                                                                                  const Stensor n = 3 * deviator(se) * (iseq / 2);
/*déclaration des variables */
                                                                                                                   const auto F = max((seq - R) / K, stress(0));
@StateVariable strain p:
                                                                                                                   const auto iF = 1 / max(F. eps):
p.setGlossaryName("EquivalentPlasticStrain");
                                                                                                                   const auto vp = pow(F, H);
@StateVariable StrainStensor a:
                                                                                                             /* Equations des fonctions résidus */
a.setEntryName("KinematicHardening");
                                                                                                                   feel += dp * n;
@AuxiliarvStateVariable real Evis:
                                                                                                                  fp = vp * dt:
Evis.setEntryName("Dissipated Energy");
                                                                                                                   fa = dp * (n - D1 * a);
@AuxiliaryStateVariable real nb;
                                                                                                              /* Calcul de la jacobienne */
                                                                                                                  Stensor4 dn_dse = (Stensor4::M() - (n ^ n)) * iseq;
nb.setEntryName("NumberofNewtonIteration");
@LocalVariable Stensor sig n;
                                                                                                                   const auto dvp dseq = H * vp * iF / K;
@LocalVariable real Fel:
                                                                                                                   dfeel ddeel += 2 * mu * dp * dn dse:
@Import "PSAMaterialProperties.mfront"; //Gestion des propriétés matériaux PSA
                                                                                                                   dfeel ddp = n;
                                                                                                                  dfp_ddeel = -2 * mu * dt * dvp_dseq * n;
/* Initialisation des variables locales */
@InitLocalVariables<Append> {
                                                                                                                  dfp ddp = 1;
sia n = sia:
                                                                                                                   dfeel dda = -Ce * dp * dn dse:
StressStensor sigel = computeElasticPrediction();
                                                                                                                   dfp dda = dvp dseq * dt * Ce * n;
sigel -= 2*C*a/3:
                                                                                                                   dfa_ddeel = -2 * mu * dp * dn_dse;
Fel = sigmaeq(sigel) - R;}
                                                                                                                  dfa ddp = -n + D1 * a;
/* Initialisation de l'incrément de la déformation élastique pour l'itération de NR */
                                                                                                                   dfa dda += (dp * D1) * Stensor4::ld() + Ce * dp * dn dse:
@Predictor{
                                                                                                             } // fin de boucle if
                                                                                                             } // fin de @Integrator
if (Fel < 0)
     deel=deto:
                                                                                                             /* Actualisation des variables auxiliaires */
                                                                                                              @UpdateAuxiliaryStateVariables {
Fise
     deel=Stensor(0.);}
                                                                                                             nb = this->iter:
/* Itération de Newton Raphson pour le calcul des variables d'états */
                                                                                                             Evis += ((sig + sig_n) / 2) | (deto-deel);
@Integrator {
if (Fel > 0) {
```



Code MFront - Méthode d'intégration avec Jacobienne numérique

```
@Parser Implicit;
@Behaviour EVPunifieeECNLNortonVieillissementNumerique;
@Algorithm NewtonRaphson NumericalJacobian ;
@PerturbationValueForNumericalJacobianComputation 1.e-9;
@Epsilon 1.e-14;
@ModellingHypotheses{".+"};
@Brick StandardElasticity;
@ElasticMaterialProperties{"YoungModulus.mfront", "PoissonRatio.mfront"};
@Theta 1.:
/*déclaration des variables */
@StateVariable strain p;
p.setGlossaryName("EquivalentPlasticStrain");
@StateVariable StrainStensor a:
a.setEntryName("KinematicHardening");
@AuxiliaryStateVariable real Evis;
Evis.setEntryName("Dissipated Energy");
@AuxiliaryStateVariable real nb;
nb.setEntryName("NumberofNewtonIteration");
@LocalVariable Stensor sig_n;
@LocalVariable real Fel:
@Import "PSAMaterialProperties.mfront"; //Gestion des propriétés matériaux PSA
/* Initialisation des variables locales*/
@InitLocalVariables<Append> {
sig n = sig;
StressStensor sigel = computeElasticPrediction();
sigel -= 2*C*a/3;
Fel = sigmaeq(sigel) - R;}
/* Initialisation de l'incrément de la déformation élastique pour l'itération de NR*/
@Predictor{
if (Fel < 0)
    deel=deto:
Else
```

```
deel=Stensor(0.);}
/* Itération de Newton Raphson pour le calcul des variables d'états*/
 @Integrator {
if (Fel > 0) {
     constexpr const real eps = 1.e-12;
     const auto Ce = 2 * C / 3:
     const StrainStensor a = a + da;
     const StressStensor se = sig - Ce * a :
     const auto seg = sigmaeg(se);
    const auto iseq = 1 / max(seq, eps * young);
     const Stensor n = 3 * deviator(se) * (iseq / 2);
     const auto F = max((seq - R) / K, stress(0));
     const auto vp = pow(F, H);
/* Equations des fonctions résidus */
     feel += dp * n;
                                            Pas d'écriture
     fp -= vp * dt;
                                             de la matrice
     fa -= dp * (n - D1 * a ):
} // fin de boucle if
                                              iacobienne
} // fin de @Integrator
/* Actualisation des variables auxiliaires*/
@UpdateAuxiliaryStateVariables {
nb = this->iter:
Evis += ((sig + sig n) / 2) | (deto-deel):
```



Algorithme avec système réduit – Principe d'intégration locale

Incrément d'écrouissage cinématique

$$\Delta \underline{\underline{a}} = \frac{\Delta p}{1 + D\Delta p} \underline{\underline{n}}_{t+\Delta t} - \frac{L\Delta p}{1 + L\Delta p} \underline{\underline{a}}_{t}$$

Incrément du multiplicateur viscoplastique

$$\Delta p = \left\langle \frac{(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})_{eq|t + \Delta t} - R}{K} \right\rangle^{H} \Delta t$$



$$r_{\Delta p} = \Delta p - \langle \frac{(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})_{eq|t+\Delta t} - R}{K} \rangle^H \Delta t = 0$$



$$\frac{\partial r_{\Delta p}}{\partial \Delta p} = 1 - \frac{H\Delta t}{K} \left\langle \frac{(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})_{eq|t+\Delta t} - R}{K} \right\rangle^{H-1} \left\langle \frac{\partial (\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{X}})_{eq|t+\Delta t}}{\partial \Delta p} \right\rangle$$


Incrément de déformation élastique

$$\Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^e = \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{to} - \Delta\underline{\underline{\varepsilon}}^{vp} = \Delta\underline{\underline{\varepsilon}} - \boxed{\Delta p}_{\underline{t}_{t+\Delta t}}$$

Opérateur tangent cohérent

$$\underline{\underline{L_c}} = \frac{\partial \underline{\Delta}\underline{\underline{\sigma}}}{\partial \underline{\Delta}\underline{\underline{\varepsilon}}}$$

$$\underline{\underline{L}_c} = \underline{\underline{E}} - \underline{\underline{E}} \quad (\Delta p \frac{\partial \underline{\underline{n}}_{t+\Delta t}}{\partial \Delta \underline{\underline{\varepsilon}}} + \frac{\partial \Delta p}{\partial \Delta \underline{\underline{\varepsilon}}} \otimes \underline{\underline{n}}_{t+\Delta t})$$



Code MFront - Méthode d'intégration avec système réduit

```
@DSL ImplicitII:
                                                                                  C1dp=dp/(1.+(D1*dp)):
@Behaviour EvpUnifieeEcnlNortonVieillissementReduit3d;
                                                                                  C2dp=D1*C1dp;
 @Epsilon 1.e-14:
                                                                                  constexpr const real eps = 1.e-12:
 @Theta 1.;
                                                                                  B = 2.*mu*deviator(eel+deto)-Ce*a*(1-C2dp);
@ElasticMaterialProperties{"YoungModulus.mfront", "PoissonRatio.mfront"};
                                                                                  const auto C3dp=2.*mu*dp+Ce*C1dp;
/*déclaration des variables */
                                                                                  const auto seg =sqrt(3.*(B|B)/2.) - 3.*C3dp/2.;
 @AuxiliarvStateVariable StrainStensor eel:
                                                                                  const auto iseq = 1. / max(2*seq/3.+C3dp. eps * young):
 eel.setGlossaryName("ElasticStrain");
                                                                                  n = B^*iseq;
 @StateVariable real p :
                                                                                  F = max((seq - R) / K, stress(0));
p.setEntryName("DeformationPlastiqueCumule");
                                                                                  vp = pow(F, H-1);
 @AuxiliarvStateVariable StrainStensor a:
                                                                             /* Equations du résidu */
a.setEntryName("KinematicHardening");
                                                                                  fp = vp* F* dt;
@AuxiliaryStateVariable real Evis;Evis.setEntryName("Dissipated Energy"); /* dérivé de la fonction résidu */
 @AuxiliaryStateVariable real
                                                                                  const auto dC3 dp = 2 * mu +
                                                                                                                   Ce/((1.+D1*dp)*(1.+D1*dp)):
nb;nb.setEntryName("NumberofNewtonIteration");
                                                                                  const auto dB ddp=Ce^*D1^*a/((1+D1^*dp)^*(1+D1^*dp));
 @LocalVariable real Ce. C1dp. C2dp. Fel. F. vp:
                                                                                  const auto dNB dB=B/sqrt(BIB):
@LocalVariable Stensor sig_0, a_n, n_, B;
                                                                                  const auto dNB dp=dNB dB|dB ddp;
 @Import "PSAMaterialProperties.mfront":
                                                                                  const auto dseq_ddp=sqrt(3./2.)*dNB_dp-3.*dC3_dp/2.;
/* Initialisation des variables locales*/
                                                                                  dfp ddp = 1 - (vp*dseq ddp*dt*H/K);
 @InitLocalVars<Append>{
sig 0 = sig;
a n=a:
                                                                             /* Actualisation des variables auxiliaires*/
Ce = 2 * C / 3:
                                                                             @UpdateAuxiliaryStateVariables{
StressStensor sel =2*mu*(eel+deto):
                                                                             nb = this->iter
sel -= Ce*a n;
                                                                             if(Fel>0){
Fel = sigmaeq(sel) - R;
                                                                                  const auto deel=deto-dp*n :
                                                                                  const auto da = C1dp * n - C2dp * a;
/*Itération de Newton Raphson pour la détermination de p*/
                                                                                  a+=da:
 @Integrator{
                                                                                  eel+=deel:
                                                                                  sig = lambda*trace(eel)*Stensor::ld()+2*mu*eel;
if(Fel>0){
```

```
Evis+=((sig+sig 0)/2.)((deto-deel): )
else {
    eel+=deto:
    sig = lambda*trace(eel)*Stensor::ld()+2*mu*eel;
/*Calcul de l'opérateur tangent*/
@TangentOperator{
if(Fel>0){
    Stensor4 De = lambda*(Stensor::ld())+2.*mu*Stensor4::ld();
    real dC2 dp=D1/((1+D1*dp)*(1+D1*dp));
    real ddp_dsea=H*dt*vp/K;
    real dseg_dp=sqrt(3./2.)*((B/sqrt(B|B)))(Ce*a n*dC2 dp))-
(3./2.*(2*mu+Ce/((1+D1*dp)*(1+D1*dp))));
    Stensor dseq_de=sqrt(3./2.)*2*mu*(Stensor4::Id()-
((1./3.)*(Stensor::Id())^Stensor::Id())))*(B/sqrt(B|B));
    Stensor dpp_de= ddp_dseq*dseq_de/(1-ddp_dseq*dseq_dp);
    Stensor4 dB de=2*mu*(Stensor4::Id()-
(1./3.)*(Stensor::Id())*(Id(2_dp*dpp_de)^a_n);
    Stensor4 dn dB=sqrt(3./(2.*(B|B)))*(Stensor4::Id()-2*(n ^n )/3.);
    Stensor4 dn de=dn dB*dB de:
    Dt=De-De*((n ^dpp de)+(dp*dn de)); }//
else {
    computeAlteredElasticStiffness<hypothesis,Type>::exe(Dt,lambda,mu);
```

Uniquement pour éléments volumiques



Comparaison des différentes méthodes (avant calculs)

	Méthode d'intégration avec Jacobienne analytique	Méthode d'intégration avec Jacobienne numérique	Méthode d'intégration avec réduction du système d'équation à une inconnue	Umat Fortran	
	Equations inspirées des méthodes proposées dans Mfront sur des modèles similaires Calcul des termes de la Jacobienne Intégration dans Mfront facilitée par blocs prédéfinis Opérateur tangent Calcul des contraintes Prediction élastique Contraintes planes	Pas besoin de calculer analytiquement les termes de la Jacobienne Intégration dans Mfront facilitée : • Pas besoin d'écrire la Jacobienne • Opérateur tangent • Calcul des contraintes • Prediction élastique • Contraintes planes	Méthode d'intégration inspirée de [Szmytka 2007], mais améliorée dans un soucis de simplification Intégration dans Mfront complexe, pas de blocs prédéfinis car $\Delta \varepsilon_{ela}$ n'est pas une variable du problème Création d'un deuxième modèle spécifique aux contraintes planes	Méthode d'intégration inspirée de [Szmytka 2007],	
Écriture des équations du problème	-	+++			
Facilité d'intégration (code)		+++	-		
Temps de développement d'un modèle			+		
Temps de calcul a priori		-	++	++	





3. Résultats

VALIDATION DU MODÈLE À DIFFÉRENTES ECHELLES



Principe de validation







Code élément fini ABAQUS



Mtest

Définition d'un chargement cyclique anisotherme selon 2 directions





 Validation des méthodes intégrées dans MFront sur un point d'intégration



Mtest – Influence du pas de temps




Schéma d'integration inconditionnellement stable, mais approximation du chargement

Conséquence : Un découpage temporel différent implique un résultat différent


Chargement anisotherme


Chargement isotherme



ABAQUS - Elément de volume + Elément membranaire

Calcul élasto-viscoplastique anisotherme






	Modèle avec Jacobienne analytique	Modèle avec Jacobienne numérique	Modèle réduit MFRONT	Modèle réduit Fortran	
Pas de temps bridé					
Contrainte de Von Mises	183 MPa	183 MPa	183 MPa	183 MPa	
Energie dissipée sur un cycle	9 748		9.248	9.248	
Nombre d'incréments du calcul global	510				
Nombre d'itérations du calcul global	d'itérations 518		518	518	
Pas de temps libre					
Contrainte de Von Mises	184 MPa	184 MPa	183 MPa	186 MPa	
Energie dissipée sur un cycle	9 1 415		9.12	9.20	
d'incréments du			102	88	
Nombre d'itérations 96 du calcul global		96	111	96	



ABAQUS – Eprouvette de fatigue thermique

- Couplage faible
- Un cycle de chargement chauffage-refroidissement.




	Modèle avec Jacobienne analytique	Modèle avec Jacobienne numérique	Modèle réduit MFRONT	Modèle réduit Fortran		
Pas de temps bridé						
Contrainte de Von Mises	33.46 MPa	33.46 MPa	33.46 MPa	33.48 MPa		
Energie dissipée sur un cycle	1.288 10-2	1.288 10-2	1.288 10-2	1.296 10-2		
Temps de calcul	1h 10mn	1h 16mn	1h 11mn	1h 29 min		
Nombre d'incréments du calcul global		22	1			
Nombre d'itérations du calcul global	237	237 291		408		
	Pas de temps libre					
Contrainte de Von Mises	33.4 MPa	33.4 MPa	33.4 MPa	33.5 MPa		
Energie dissipée sur un cycle	3.8 10-3	3.8 10-3	3.7 10-3	3.4 10-3		
Temps de calcul	Nombre incréments du calcul global Nombre d'itérations 43		13min	25mn		
Nombre d'incréments du calcul global			27	31		
Nombre d'itérations du calcul global			56	126		




ABAQUS - Culasse monocylindre

Essai banc monocylindre:

- Comparaison des nuances matériaux
- Mise au point des méthodologie de dimensionnement



Energie dissipée par cycle





ABAQUS – Culasse monocylindre


	Modèle avec Jacobienne analytique	Modèle avec Jacobienne numérique	Modèle réduit MFRONT	Modèle réduit Fortran
Nombre d'incréments du calcul global	50	50	50	45
Nombre d'itérations du calcul global	297	297	293	270
Temps calcul	3:26	3:26	3:23	3:07
Frettage des sièges	0:09	0:09	0:09	0:09
Serrage des vis	0:31	0:31	0:27	0:06
Chauffage 1	0:24	0:24	0:24	0:26
Refroidissement 1	0:46	0:46	0:46	0:49
Chauffage 2	0:49	0:49	0:49	0:51
Refroidissement 2	0:44	0:44	0:45	0:44

- Résultats similaires : écarts liés au pas de temps
- Mfront plus sensible aux fortes non linéarités : réduction du pas de temps plus fréquente
- En fonction du serveur de calcul utilisé : variation des temps de calculs >15' (fortran)



ABAQUS – Culasse 3 cylindres

Culasse essence du groupe PSA Peu de viscoplasticité



		Modèle avec Jacobienne analytique	Modèle avec Jacobienne numérique	Modèle réduit MFRONT	Modèle réduit Fortran
	Contrainte de Von Mises	321 MPa	321 MPa	321 MPa	323 MPa
	Energie dissipée sur un cycle	3.42.10-3	3.42.10-3	3.34.10-3	3.39.10-3
	Temps de calcul	1j 6h 3mn	1j 6h 2mn	1j 5h 6mn	1j 6h 47mn
	Nombre d'incréments du calcul global	150	150	146	145
	Nombre d'itérations du calcul global	572	572	554	573



Bilan

Conclusions de l'étude

- Jacobienne numérique : très bons résultats → test de nombreux modèles à venir
- Jacobienne analytique : très bons résultats → méthode stable, robuste sous Mfront et simple à intégrer (pour nos modèles)
- Système réduit à une équation : complexe, pas de gain significatif...
- Tous ces résultats sont sur le rapport de stage de Khouloud Derouiche disponible sur Researchgate

Gains côté PSA

- Plusieurs mois de travail en moins pour les futurs doctorants
- Amélioration continue des algorithmes de résolution
- Extrapolation aux modèles utilisés pour composites, plastiques...

Côté Mfront, nos besoins :

- Documentation plus complètes sur les différentes directives
- Autres interfaces, en explicite notamment
- Identification des paramètres
- Gestion du pas de temps



Merci pour votre attention,

ET UN GRAND MERCI À THOMAS POUR SON AIDE!



30