

# Trabajo práctico N°3 Puerto serie

Laboratorio de microprocesadores

Primer Cuatrimestre del 2021

Becker, Gonzalo Agustín | 104291

Docentes: Gerardo Stola Fernando Cofman Guido Salaya

## $\mathbf{\acute{I}ndice}$

1.	Objetivos	2
2.	Descripción del proyecto	2
3.	Circuito esquemático	2
4.	Diagrama de flujo	3
<b>5</b> .	Programación en Assembly	3
	5.1. Habilitación de la transmisión UART en formato 8N1	3
	5.2. Transmitir un mensaje	5
	5.3. Recibir un mensaje	6
	5.4. Lógica principal	7
	5.5. Interrupciones	8
6.	Lista de materiales	10
7.	Resultados	10
8.	Conclusión	10
9.	Código Fuente	11
	9.1. Código sin interrupciones	11
	9.2. Código con interrupciones	14

## 1. Objetivos

Mediante este proyecto, se logra exponer la funcionalidad de comunicación serie que proveen los microcontroladores. En esta línea, se encuentra en este texto una descripción detallada para obtener una comunicación efectiva entre una computadora de escritorio y el Mcu Atmega328P, utilizado para ello además un conversor USB a TTL. Aún más, en diferentes secciones del presente informe se encontrarán descripciones del código en Assembly, para así permitir al lector desarrollar una comprensión más profunda sobre el tema en estudio.

## 2. Descripción del proyecto

En el siguiente link se encuentra la explicación del proyecto.

En este caso, se ha utilizado a un Arduino Nano como ISP para programar al microcontrolador. Para más detalles sobre este procedimiento, referirse al "TP N°1: Manejo de puertos", sección 2, de esta misma serie.

El funcionamiento del proyecto es el siguiente: una vez establecida la comunicación serie entre el microcontrolador y la computadora, se transmitirá un mensaje por pantalla indicándole al usuario como proceder para encender los 4 LED presentes en el proyecto. Luego, el usuario utilizará las cuatro teclas numéricas "1", "2", "3", "4"para enviar señales desde la computadora, hacia el conversor USB a TTL, y de allí al terminal Rx del microcontrolador (notar que el terminal Tx del conversor estará conectado al terminal Rx del MCU, y viceversa). De esta forma, cada LED se encenderá o apagará según cuál sea la tecla presionada por el usuario.

Con dicho objetivo, se realizarán dos implementaciones del código en Assembly, una que lee indefinidamente el terminal Rx del microcontrolador, y otra que utiliza la herramienta de las interrupciones.

## 3. Circuito esquemático




Figura 1: Circuito a implementar

## 4. Diagrama de flujo

A continuación se encuentran los diagramas de flujo para las diferentes implementaciones del código. En la figura 2, notar que solamente se lee un caracter cuando hay información aún no leída en el buffer de recepción.




Figura 2: Diagrama de flujo sin interrupciones




Figura 3: Diagrama de flujo con interrupciones

## 5. Programación en Assembly

A continuación se describe el código de Assembly del proyecto. Se incluyen explicaciones de las herramientas que provee Assembly, en adición a las descripciones de los principales segmentos del código. Cabe destacar, a fin de simplificar la lectura del código, que se utilizan las siguientes definiciones:

```
.def temp = r21
2    .def option = r22
3    .def portc_output = r23
```


#### 5.1. Habilitación de la transmisión UART en formato 8N1

El código que permite configurar la transmisión es el siguiente:

```
;Se incializa el puerto serie
    ldi r16, LOW(bps); prescaler de puerto serie
    ldi r17, HIGH(bps)
3
    rcall uartInit
4
    uartInit:
        sts UBRROL, r16; prescaler
        sts UBRROH, r17
        ; 8N1
                    r16, (0<<UMSEL00) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | (3<<UCSZ00)
10
        ldi
        sts UCSROC, r16
11
12
            ldi r16, (1<<RXENO) | (1<<TXENO) | (0<<UCSZO2); enable transmitter and
13
             → receiver, 8bits
            sts UCSROB, r16
14
15
        ret
```


A continuación, se explica cada registro con más detalle:

■ UBRR0L Observar que previo a la carga de este registro, el código carga el valor del prescaler en los registros r16 y r17.



Los bits 15 a 12 están reservados para su uso en futuras versiones del microcontrolador, motivo por el cual deben ser incializados a cuatro siempre que se utilize este registro. Los restantes 12 bits definen el  $baud\ rate$ , como un número de 12 bits.

■ UCSROC: Este registro permite definir la configuración de la codificación que tendrán los bytes que se envían a través del puerto serie.




A partir del esquema en la figura 5, se pueden definir las funcionalidades de cada bit. Los bits 6 y 7 seleccionan el modo de operación del USARTn. Los bits 5 y 4 definen a los bits de paridad, mientras que el bit 3 seleccionan el número de bits de paro (stop bits). Los bits 2 y

1 definen el tamaño de los caracteres, y el bit 0 se pone en alto solamente en caso de que se use en modo sincrónico.

Así, se definen los valores de estos bits de forma correcta para obtener la configuración deseada.

#### ■ UCSR0B

Nuevamente, se definen aquí los bits necesarios para obtener la configuración buscada.



En este caso, los bits 7 y 6 definen las interrupciones en Rx y Tx. El bit 5 habilita la interrupción en el falg UDREn. Los bits 4 y 3 habilitan al transmisor y receptor n. El bit 2 define la cantidad de bits que usan el transmisor y receptor por segemento. Los bits 1 y 0 son los novenos bits de los caracteres transmitidos, que deben leerse o escribirse antes de realizar cualquier operación de lectura/escritura del caracter.

#### 5.2. Transmitir un mensaje

Aquí se intenta explicar el código asociado a la transmisión de un mensaje hacia el ordenador. Para ello, se define una tabla en la memoria de programa, la cual contiene al mensaje en cuestión. Se toma como convención que una cadena finaliza cuando aparece un 0 en la memoria.

```
message:
.db "*** Hola Labo de Micro *** Escriba 1, 2, 3 o 4 para controlar los

∴ LEDs", 0, 0
```

Luego, se carga el mensaje en el puntero z, y se procede a transmitir el mensaje.

```
ldi zl, LOW(message<<1) ; carga el puntero al mensaje constante en zh:zl
    ldi zh, HIGH(message<<1)</pre>
    rcall show_string ; Transmitir mensaje contenido en flash
    show_string:
5
             lpm r16, Z+
6
             cpi r16, 0x00
             breq end_show_string
9
    wait:
10
             lds r17, UCSROA
11
             sbrs r17, UDREO
12
             rjmp wait ;verificar estado del buffer de transmisión
13
14
             sts UDRO, r16
15
             rjmp show_string
16
```

```
17
18 end_show_string:
19 ret
```


A continuación, se encuentra una breve explicación de los registros utilizados.

#### ■ UCSR0A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial ∀alue	0	0	1	0	0	0	0	0	
Figura 7									

El bit 7 está en estado alto cuando hay información aún sin leer en el buffer de recepción, y lo mismo para el bit 6 pero con el buffer de transmisión. El bit 5 indica, en caso de estar en estado alto, si es posible recibir nueva data. El bit 4 indica si hubo un error de segmentación. El bit 3 se enciende cuando existe solapamiento de información en el buffer de recepción. Por último, el bit 2 marca errores de paridad, el 1 duplica la velocidad de transmisión, y el 0 habilita el multiprocesamiento en la transmisión.

#### ■ UDR0



Los valores escritos sobre estos registros serán enviados al buffer de transmisión, mientras que leer el valor de estos registros devolverá un valor del buffer de recepción. Se utiliza para lograr la comunicación efectiva en los pines Rx y Tx del microcontrolador.

#### 5.3. Recibir un mensaje

A partir de los registros ya explicados, se puede leer un caracter:

```
rcall getc

getc:

lds temp, UCSROA; cargar UCSROA en temp
sbrs temp, RXCO; Esperar a que se vacie el buffer de recepción
rjmp getc
lds option, UDRO; recibir carácter deseado
ret
```

#### 5.4. Lógica principal

Aquí se observa la lógica principal del código. Una vez impreso el mensaje al usuario, se comienza a leer continuamente el valor en el buffer de recepción (Rx). En caso de poder leerse un valor, se lo compara contra la codificación ASCII de los símbolos "1", "2", "3", "4". En caso de coincidir, se decide si apagar o encender el led asociado, según corresponda.

```
reset:
             ;Se inicializa al Stack
3
             ldi temp, LOW(RAMEND)
             out SPL, temp
             ldi temp, HIGH(RAMEND)
             out SPH, temp
             ;Se configuran a CO, C1, C2 y C3 como pines de salida
10
             ldi temp, 0b00011110
11
             out DDRC, temp
12
             ldi temp, 0
13
             out PORTC, temp
14
15
             ;Se incializa el puerto serie
16
             ldi r16, LOW(bps); prescaler de puerto serie
         ldi r17, HIGH(bps)
18
             rcall uartInit
19
20
             rcall delay_s
21
             ldi zl, LOW(message<<1); carga el puntero al mensaje constante en zh:zl
22
         ldi zh, HIGH(message<<1)</pre>
23
         rcall show_string; Transmitir mensaje contenido en flash
24
             rjmp main
25
26
27
28
    main:
             rcall getc
29
             rcall process_option; En ASCII, el 1 es 0b00110001, por lo que se hace
30
                 el análsisis pertinente
             in temp, PINC
32
             eor portc_output, temp
33
34
             out PORTC, portc_output
35
         rjmp main; Volver a leer continuamente
36
37
    process_option:
38
39
             cpi option, 0x31
40
             breq led1
41
             cpi option, 0x32
42
             breq led2
             cpi option, 0x33
44
             breq led3
45
```

```
cpi option, 0x34
46
              breq led4
              clr portc_output
48
              ret
49
50
     led1:
51
              ldi portc_output, 0b00000010
52
              ret
53
54
55
     led2:
              ldi portc_output, 0b00000100
56
              ret
57
58
     led3:
59
              ldi portc_output, 0b00001000
60
              ret
61
62
     led4:
63
              ldi portc_output, 0b00010000
64
              ret
65
```

#### 5.5. Interrupciones

Las interrupciones son una herramienta poderosa que proveen los microcontroladores para permitir que el programa se desvíe de su funcionamiento en caso de que un pin de entrada cambie de estado lógico, y así evitar tener que leer constantemente su valor.

Para implementar una interrupción en el pin Rx, es necesario utilizar el vector de interrupción USART, RX, localizado en la posición de memoria 0x0024. De esta forma, el código a utilizar es el siguiente:

```
.org 0x0000
rjmp reset

.org URXCaddr ; RX
rjmp handle_instruction
```

Luego, la lógica implementada para lograr leer la selección del usuario y su procesamiento se encontrará en este caso dentro de la interrupción, como se observa a continuación.

```
handle_instruction:
1
            in r25, SREG
2
            push r25
            getc:
5
                                 ; cargar UCSROA en temp
            lds temp, UCSROA
6
                                 ; Esperar a que se vacie el buffer de recepción
            sbrs temp, RXCO
            rjmp getc
            lds
                       option, UDRO
                                             ; recibir caracter deseado
```

```
10
             cpi option, 0x31
11
             breq led1
12
13
             cpi option, 0x32
14
             breq led2
15
16
             cpi option, 0x33
17
             breq led3
19
             cpi option, 0x34
20
             breq led4
21
22
             reti
23
24
             led1:
25
                      ldi portc_output, 0b00000010
26
                      rjmp handle_instruction_end
27
28
             led2:
29
                      ldi portc_output, 0b00000100
30
                      rjmp handle_instruction_end
31
32
             led3:
33
                      ldi portc_output, 0b00001000
                      rjmp handle_instruction_end
35
36
             led4:
37
                      ldi portc_output, 0b00010000
38
                      rjmp handle_instruction_end
39
40
             handle_instruction_end:
41
42
                      in temp, PINC
43
                      eor portc_output, temp
44
                      out PORTC, portc_output
45
46
                                  r25
                      pop
47
                      out
                                  SREG, r25
48
                      reti
```

Para completar el proceso de configuración de la interrupción, es necesario usar la instrucción sei (set global interrupt flag).

#### 6. Lista de materiales

Material	costo (\$)
4x LED	88.8
Atmega328P	504.7
Arduino nano	539.0
7 x Resistor 330 $\Omega$	13.85
Conversor USB a TTL	305.60
Total	1451.95

NOTA: Se incluyen los costos del programador. Los precios son a Abril de 2021.

#### 7. Resultados

En la figura 9 se encuentra la implementación que se ha realizado del circuito explicado en este informe. No se han encontrado grandes inconvenientes, salvo que el puerto de la computadora tuvo dificultades para detectar al módulo conversor USB a TTL.




Figura 9: Circuito del proyecto

## 8. Conclusión

En el presente informe, se ha realizado una descripción detallada para lograr la efectiva comunicación serie entre el microcontrolador Atmega328P y una computadora, a partir del lenguaje de programación Assembly. A modo de ejemplo, se ha desarrollado un simple proyecto para permitir

controlar LEDs desde la computadora. Queda así en evidencia la potente herramienta que es el puerto serie para lograr intercomunicar a diferentes microcontroladores en una red compleja, y la ventaja que suponen todos los diferentes modos de operación con los cuales se lo puede configurar en la programación.

## 9. Código Fuente

#### 9.1. Código sin interrupciones

```
.include "m328Pdef.inc"
     .dseg
2
4
     .def temp = r21
     .def option = r22
6
     .def portc_output = r23
             F_CPU = 8000000
baud = 9600
     .equ
     .equ
10
                     = (F_CPU/16/baud) - 1
     . equ
11
12
13
14
     .cseg
15
     ;Punto incial del código
16
     .org 0x0000
17
             rjmp reset
18
19
20
              .db "*** Hola Labo de Micro *** Escriba 1, 2, 3 o 4 para controlar los
21
              \rightarrow LEDs", 0, 0
22
     reset:
23
24
              ;Se inicializa al Stack
25
             ldi temp, LOW(RAMEND)
26
             out SPL, temp
27
             ldi temp, HIGH(RAMEND)
28
             out SPH, temp
30
              ;Se configuran a CO, C1, C2 y C3 como pines de salida
31
32
             ldi temp, 0b00011110
33
              out DDRC, temp
34
             ldi temp, 0
35
             out PORTC, temp
36
37
              ;Se incializa el puerto serie
38
              ldi r16, LOW(bps); prescaler de puerto serie
39
         ldi r17, HIGH(bps)
40
```

```
rcall uartInit
41
             rcall delay_s
43
             ldi zl, LOW(message<<1); carga el puntero al mensaje constante en zh:zl
44
         ldi zh, HIGH(message<<1)</pre>
45
         rcall show_string; Transmitir mensaje contenido en flash
46
             rjmp main
47
48
49
50
    main:
             rcall getc
51
             rcall process_option; En ASCII, el 1 es Ob00110001, por lo que se hace
52
             → el análsisis pertinente
53
             in temp, PINC
54
             eor portc_output, temp
55
56
             out PORTC, portc_output
57
         rjmp main; Volver a leer continuamente
58
59
60
    process_option:
61
             cpi option, 0x31
62
             breq led1
63
             cpi option, 0x32
64
             breq led2
65
             cpi option, 0x33
66
             breq led3
67
             cpi option, 0x34
             breq led4
69
             clr portc_output
70
             ret
71
72
    led1:
73
             ldi portc_output, 0b00000010
74
             ret
75
76
    led2:
77
             ldi portc_output, 0b00000100
78
             ret
80
    led3:
81
             ldi portc_output, 0b00001000
82
             ret
83
84
    led4:
85
             ldi portc_output, 0b00010000
86
             ret
87
88
89
90
91
    getc:
                         temp, UCSROA; cargar UCSROA en temp
             lds
92
             sbrs temp, RXCO; Esperar a que se vacie el buffer de recepción
93
```

```
rjmp getc
94
                       option, UDRO; recibir carácter deseado
            lds
            ret
96
97
    show_string:
98
99
                       r16, Z+
            lpm
100
                       r16, 0x00
            cpi
101
            breq end_show_string
102
103
    wait:
104
            lds
                              r17, UCSROA
105
                       r17, UDREO
            sbrs
106
            rjmp
                        wait
107
108
                               UDRO, r16
            sts
109
                        show_string
110
            rjmp
111
    end_show_string:
112
            ret
113
114
     115
    ;* uartInit
116
    ;*
117
    ;* entradas: r17:r16 - prescaler de baud rate
118
119
     ;* Habilita la transmission de UART para 8N1
120
    ;*
121
    ;* Registros modificados: r16
122
    ;************************
123
    uartInit:
124
                   UBRROL, r16; prescaler
        sts
125
                   UBRROH, r17
        sts
126
        ; 8N1
127
                           r16, (0<<UMSEL00) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) |
        ldi
128
         UCSROC, r16
        sts
129
130
                               r16, (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (0<<UCSZ02)
131
            \hookrightarrow enable transmitter and receiver, 8bits
            sts
                               UCSROB, r16
132
133
        ret
134
135
     ; Assembly code auto-generated
136
     ; by utility from Bret Mulvey
137
     ; Delay 8 000 000 cycles
138
     ; 1s at 8.0 MHz
139
140
    delay_s:
141
142
        ldi r18, 41
        ldi r19, 150
144
        ldi r20, 128
145
```

## 9.2. Código con interrupciones

```
.include "m328Pdef.inc"
    .dseg
2
3
     .def temp = r21
    .def option = r22
     .def portc_output = r23
             F_CPU = 8000000
     .equ
             baud = 9600; baudrate
     .equ
9
                    = (F_CPU/16/baud) - 1; prescaler
10
     .equ
11
12
     .cseg
    ;Punto incial del código
    .org 0x0000
14
             rjmp reset
15
16
     .org URXCaddr
                           ;RX
             rjmp handle_instruction
18
19
20
    message:
             .db "*** Hola Labo de Micro *** Escriba 1, 2, 3 o 4 para controlar los
             \rightarrow LEDs", 0, 0
22
    reset:
23
             ;Se inicializa al Stack
25
             ldi temp, LOW(RAMEND)
26
             out SPL, temp
27
             ldi temp, HIGH(RAMEND)
28
             out SPH, temp
29
30
             ;Se configuran a CO, C1, C2 y C3 como pines de salida
32
             ldi temp, 0b00011110
33
             out DDRC, temp
34
             ldi temp, 0
35
             out PORTC, temp
36
37
             ; Se incializa el puerto serie
38
             ldi r16, LOW(bps); prescaler de puerto serie
         ldi r17, HIGH(bps)
40
```

```
rcall uartInit
41
42
           rcall delay_s
43
           ldi zl, LOW(message<<1); carqa el puntero al mensaje constante en zh:zl
44
       ldi zh, HIGH(message<<1)</pre>
45
       rcall show_string; Transmitir mensaje contenido en flash
46
47
           rjmp main
48
49
50
    main:
51
       rjmp main; Volver a leer continuamente
52
53
54
    show_string:
55
56
           lpm
                     r16, Z+
57
                      r16, 0x00
           cpi
58
           breq end_show_string
59
60
61
    wait:
           lds
                             r17, UCSROA
62
           sbrs
                      r17, UDREO
63
                      wait
           rjmp
64
65
                             UDR0, r16
           sts
66
           rjmp
                      show_string
67
68
    end_show_string:
69
           ret
70
71
    uartUDREIEnable:
72
       lds temp, UCSROB
73
       sbr
                  temp, (1<<UDRIE0)
74
                  UCSROB, temp
       sts
75
       ret
76
    77
    ; * uartInit
78
79
    ;* entradas: r17:r16 - prescaler de baud rate
81
    ;* Habilita la transmission de UART para 8N1
82
    ;*
83
    ;* Registros modificados: r16
84
    ;*********************
85
    uartInit:
86
                  UBRROL, r16; prescaler
       sts
87
                  UBRROH, r17
       sts
88
       ; 8N1
89
                         r16, (0<<UMSEL00) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) |
       ldi
90
        UCSROC, r16
       sts
92
```

```
r16, (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) |
              ldi
93
                   (1<<TXCIEO) | (1<<RXCIEO); enable transmitter and receiver, 8bits
              sts
                                   UCSROB, r16
94
95
         ret
96
97
     ; Assembly code auto-generated
98
     ; by utility from Bret Mulvey
99
     ; Delay 8 000 000 cycles
100
     ; 1s at 8.0 MHz
     delay_s:
102
         ldi r18, 41
103
         ldi r19, 150
104
         ldi r20, 128
105
     L1: dec r20
106
         brne L1
107
         dec r19
108
         brne L1
109
         dec r18
110
         brne L1
111
112
     ret
113
     handle_instruction:
114
              in r25, SREG
115
              push r25
116
117
              getc:
118
              lds
                          temp, UCSROA; cargar UCSROA en temp
119
              sbrs temp, RXCO; Esperar a que se vacie el buffer de recepción
              rjmp getc
121
              lds
                          option, UDRO; recibir caracter deseado
122
123
              cpi option, 0x31
124
              breq led1
125
126
              cpi option, 0x32
127
              breq led2
128
129
              cpi option, 0x33
130
131
              breq led3
132
              cpi option, 0x34
133
              breq led4
134
135
              reti
136
137
              led1:
138
                       ldi portc_output, 0b00000010
                       rjmp handle_instruction_end
140
141
              led2:
142
                       ldi portc_output, 0b00000100
144
                       rjmp handle_instruction_end
145
```

```
led3:
146
                       ldi portc_output, 0b00001000
                       rjmp handle_instruction_end
148
149
              led4:
150
                       ldi portc_output, 0b00010000
151
                       rjmp handle_instruction_end
152
153
              handle_instruction_end:
154
155
                       in temp, PINC
156
                       eor portc_output, temp
157
                       out PORTC, portc_output
158
159
                       pop
                                   r25
160
                       out
                                   SREG, r25
161
                       reti
162
```