# Release notes v 3.1.0.

## 1. Ионопровод

Выполнена корректировка геометрии ионопровода.

- Внутренняя область ионопровода имеет собственный идентификатор, **SPDPIPE ISPACE**.
  - MC-треки, выходящие из вершины взаимодействия будут получать именно эту метку (параметр SpdMCtrack::fVModule).
- Уровень вакуума внутри трубки теперь может быть задан специально.

## 2. Файл с параметрами

- Доступно полное восстановление геометрии по списку параметров, который обычно сохраняется в выходной файл, **params\*.root**. Ранее для восстановления геометрии использовался только параметр GeoType из объекта SpdParSet (сейчас удален из списка элементов класса, но по-прежнему сохраняется в списке параметров геометрии).
- Демо-макрос: RestoreInput.C, функция restore modules().
- Таким образом, сейчас с помощью файла с параметрами могут быть восстановлены:
  - конфигурация поля;
  - список вершинных генераторов;
  - геометрия установки со всеми локальными параметрами и настройками, которые были использованы при моделировании.

## 3. Tracker

Добавлен новый вспомогательный тестовый модуль для симуляций - Tracker.

- Физически находится в директории test/tracker.
- C точки зрения геометрии, **Tracker** в общем случае представляет собой набор цилиндрических слоев, "нарезаных"вокруг вершины первичного взаимодействия. Вещество в слоях по умолчанию отсутствует (вакуум), но может быть задано любым.
- В выходной файл сохраняется информация о треках частиц в виде массива объектов типа TrackerPoint.
- Геометрия трекера настраивается и может быть:
  - 1) Полностью закрытого вида (barrel+endcaps). Задается размер внутренней "пустой" цилиндрической области (2 параметра: Rmin -радиальный размер, Zmin размер области вдоль оси Z);

максимальный размер трекера (2 параметра: Rmax - радиальный размер, Zmax - размер трекера вдоль оси Z);

 $N_slices$  - количество слоев (одинаковое для торцевых и центральной частей). В этом варианте, толщина слоя в торцевых и центральной частях трекера, в общем случае будут, конечно, отличаться.

# 2) endcaps-вариант 1:

две цилиндрических области, расположены на равном расстоянии от центра установки вдоль оси Z; слои "нарезаны"вдоль оси z.

- 3) endcaps-вариант 2:
  - две цилиндрических области, расположены на равном расстоянии от центра установки вдоль оси Z; слои "нарезаны"в радиальном направлении.
- Варианты геометрии 2 и 3 также задаются 5-ю параметрами:
  - минимальным и максимальным размером (положением) вдоль оси Z (Zmin, Zmax);
  - параметр Rmin радиальный размер отверстия внутри цилиндра;
  - Rmax радиальный максимальный размер области;
  - N slices число слоев.
- Макросы для работы с модулем находятся в директории macro/test/tracker:

ConstructTrackerGeo.C - геометрия трекера;

SimuTracker.C - симуляция;

DisplayTrackerEvent.C - просмотр смоделированных событий (треков частиц); CheckTrackerEvents.C - работа с выходными файлами (TrackerPoint).

## 4. Inner Tracking System

Добавлен новый модуль - вершинный детектор Inner Tracking System (SpdIts) Находится в директории its/

- Текущая версия геометрии является упрощенной версией детектора по сравнению с вариантом, который, по-видимому, будет физически реализован. Предлагаемый вариант не фокусируется на особенностях конструкции. Геометрия более близкая к реальности будет создана позднее.
- Детектор по умолчанию состоит из 5-ти концентрических слоев. Каждый слой состоит из леддеров со вставками из кремниевых чипов.

Точные параметры слоев, приведены в таблице ниже:

- (а) номер слоя;
- (b) расстояние слоя до оси Z (радиус слоя), мм;
- (с) размер леддера вдоль оси Z, мм;
- (d) число леддров в слое;
- (е) число чипов на ледере.

a	b	c	d	е
1	70.0	624.0	8	9
2	136.0	1120.0	15	17
3	182.0	1369.0	20	21
4	212.0	1621.0	22	25
5	241.0	1873.0	26	29

- Все леддеры повернуты вокруг оси, совпадающей по направлению с осью Z, на 10 градусов. Размер активной области одного чипа  $60.8\times60.8$  мм. Толщина сенсора 300 мкм. Каждый чип разбит на  $640\times320$  каналов (стрипов). Между чипами вдоль оси Z сейчас есть зазор равный 2.4 мм (его размер может быть изменен или вообще положен равным нулю).
- Геометрия вершинного детектора является настраиваемой (каждый слой настраивается отдельно). Количество слоев, леддеров, чипов и каналов может быть уменьшено или увеличено. Все параметры могут быть измененны с помощью класса **SpdItsGeoMapperX** (находится директории spdgeometry). Положение (координаты) и ориентацию леддеров, чипов и отдельных каналов можно получить с помощью класса **SpdItsGeoBuilder** (находится в директории spdgeometry).
- Демо-макрос, с помощью которого может быть нарисована или настроена геометрия, а также пример работы с классом SpdItsGeoBuilder **geom/ConstructItsGeo.C**.
- Информация о способах настройки геометрии также содержится в комментариях к коду в файле **SpdItsGeoMapperX.h**.
- В выходной файл данные сохраняются в виде массивов объектов типа **SpdItsPoint**. Каждый объект SpdItsPoint содержит следующую информацию о треке частицы:
  - целочисленный идентификатор чипа, через который прошла частица;
  - параметры самой частицы (импульс и координату) на входе и выходе из чипа;
  - момент (время) входа частицы в чип и длину трека на момент входа;
  - суммарное энерговыделение в чипе.
- **SpdItsPoint** Содержит два массива чисел последовательный по времени срабатывания список каналов, через которые прошла частица и сооответствующий этим каналам массив энерговыделений.
- Таким образом, объект SpdItsPoint фактически представляет собой описание сегмента трека частицы внутри данного чипа. Такой формат данных является экономным с точки зрения места, занимаемого в выходном файле, а также удобным для обработки.
- Пример макроса для работы с данными Its: macro/analysis/its/CheckItsData.C
  Макрос выполняет следующее:
  - а) открывает root-файлы с параметрами и данными;
  - b) из файла с параметрами полностью восстанавливает конфигурацию вершинного детектора, которая была использована при моделировании;
  - с) последовательно зачитывает события из файла;
  - d) для каждого события выдает на экран содержимое объектов SpdItsPoint, параметры чипа (название, полное имя geopath, номер, координаты), список всех каналов с указанием их параметров (координат стрипа и номера), энерговыделение в отдельных каналах и суммарно в чипе.

#### 5. Изменение типа геометрии

Изменение типа геометрии по умолчанию (набора и некоторых параметров модулей), который используется для моделирования (макрос **SimuHyb.C**).




Рис. 1: Inner Tracking System

- Тип геометрии, как обычно, определяется вызовом метода SpdCommonGeoMapper::DefineHybGeometrySet().
- В текущем варианте конфигурации установки в модуле **TsTB** (баррель трековой системы) оставлена только центральная часть, а две боковые теперь будут входить в состав **TsTEC** (эндкапы трекера).
- На данный момент, поскольку геометрия **TsTEC** еще не прописана, временно используется Endcap-вариант 1 тестового модуля Tracker: два цилиндра (с отверстием для ионопровода) расположены по бокам от центральной части трекера, внутри колец гибридного магнита. Каждый цилиндр состоит из 200 слоев по 1 см толщиной. Вещество слоев по умолчанию не задано (вакуум). Данные о прохождении частиц через слои эндкапов также сохраняются в выходной файл в виде массива объектов TrackerPoint.
- Текущий вариант геометрии всей установки можно посмотреть, запустив макрос **geom/ConstructHybGeo.C**.

## 6. Карта поля

- Карта поля по умолчанию теперь называется **map\_hyb\_1T5cm.txt**.
- Также, в директорию input/ добавлена еще одна **map\_hyb\_2T5cm.txt**, при вычислении которой ток в обмотках был увеличен в 2 раза.