УДК.: 621.3.016: 004.94

Аль Хакам Арфан<sup>1</sup>, С.М. Асанова<sup>1</sup>, А.Б. Калмурзаев<sup>1</sup>, К.Сатаркулов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, 720044, Кыргызстан, г. Бишкек, пр. Мира 66, е-таіl: <u>a sm07@kstu.kg</u>

<sup>2</sup>Институт машиноведения и автоматики Национальной академии наук Кыргызской Республики, 720055, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Скрябина 23, е-таіl: satarkulov46k@mail.ru

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В ПОНЯТИЯХ ТЕОРИИ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ НА НАГРЕВ ПРОВОДНИКОВ В СРЕДЕ LABVIEW

Предложена постановка задачи с использованием понятия теории систем массового обслуживания (СМО), для исследования режимов работы обрабатывающих станков в графической среде LabVIEW. Сформулирована задача оценки сечения проводника, питающего группу электроприемников. При этом термин СМО, количество каналов (приборов) связан с понятиями длительно допустимого плотности тока и постоянного времени нагрева проводника. Рассмотрен алгоритм построения компьютерной модели для упрощенной задачи работы двух технологически связанных электроприемников. Отмечается возможность обобщения построенной компьютерной модели на большее количество электроприемников в сетевой формулировке в понятиях вычислительной сети Петри. Приводятся результаты моделирования.

**Ключевые слова:** расчет электрической нагрузки; выбор сечения проводника; группа электроприемников; компьютерное моделирование; система массового обслуживания (CMO); LabVIEW.

**Введение.** Выбор сечения проводника, питающего группу электрических приемников (ЭП), функционирующих в стохастическом режиме, производится на основе расчета электрических нагрузок (РЭН). Результаты РЭН являются исходными данными при решении всего комплекса технико-экономических задач, обеспечивающих эффективное проектирование, реконструкцию и эксплуатацию систем электроснабжения (СЭС).

Различные методы РЭН рассмотрены в общей теории электрических нагрузок (ЭН), которая в своем развитии прошла ряд этапов, начиная от эмпирических представлений 30-х годов до современных воззрений и методов, основанных на математическом аппарате теории вероятностей. В результате, предложены два метода определения расчетных нагрузок - метод упорядоченных диаграмм и статистический которые приводят, как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, к существенной погрешности расчетных характеристик графика: среднюю нагрузку и нагрузку по нагреву, что приводит к значительному увеличению первоначальных капитальных затрат на строительство, реконструкцию и эксплуатацию СЭС. По мнению многих исследователей, это объясняется тем, что применяемые на практике методы являются методами статического моделирования. Следовательно, необходимость в разработке динамических моделей и методов расчета ЭН является актуальной [1]. Некоторые динамические модели для выбора технических характеристик элементов электрических сетей рассмотрены в работах [2, 3]. В данной статье задача оценки сечения проводника, питающего группу ЭП в понятиях теории систем массового обслуживания [2], получила новую, более удобную формулировку, дающую возможность решения задачи с использованием компьютерного моделирования.

Основные понятия системы массового обслуживания (СМО). СМО – математический (абстрактный) объект, содержащий один или несколько *приборов* П

(каналов), обслуживающих заявки 3, поступающие в систему, и накопитель H, в котором находятся заявки, образующие очередь O и ожидающие обслуживания (рис.1) [4].




Рисунок 1 – Система массового обслуживания

Заявка (требование, запрос, вызов, клиент) — объект, поступающий в СМО и требующий обслуживания в обслуживающем приборе. Совокупность заявок, распределенных во времени, образует поток заявок.

Обслуживающий прибор, или просто прибор (устройство, канал, линия) — элемент СМО, функцией которого является обслуживание заявок. В каждый момент времени, в приборе на обслуживании может находиться только одна заявка.

*Обслуживание* — задержка заявки на некоторое время в обслуживающем приборе.

*Длительность обслуживания* – время задержки (обслуживания) заявки в приборе.

Накопитель (буфер) — совокупность мест для ожидания заявок перед обслуживающим прибором. Количество мест для ожидания определяет *ёмкость* накопителя.

По количеству обслуживающих приборов СМО делятся на: одноканальные, содержащие один прибор  $\Pi$ ; многоканальные, содержащие K обслуживающих приборов  $\Pi_1,...,\Pi_K$  (K>1).

**Формулировка поставленной задачи в понятиях теории ТМО.** Пусть имеется N — ое количество ЭП с мощностями  $P_i$  ( $i=1\div N$ ), подключенные к силовому пункту (СП), работающие в режиме случайного включения или отключения. При этом, вероятностные законы функционирования ЭП известны. СП получает питание от трансформаторной подстанции с помощью проводника с сечением S (рис.2). Стоит задача выбора значения S с использованием элементов теории СМО.

В предположениях, что ЭП имеют одинаковые мощности, задачу определения технических характеристик элементов электрических сетей в работе [2] свели к задачам теории массового обслуживания, а именно к n — канальной СМО с отказом (задача Эрланга) [4]. При этом, СМО считается одноканальной, если сечение проводника  $S_{\rm пр} = S_{min}$ , и n - канальной при  $S_{\rm пр} = n \cdot S_{min}$ , где  $S_{min} = f(P, T_0, \Pi P \Theta)$  - минимальное сечение жилы, при котором кабель работает без перегрузки, и это сечение функционально зависит от мощност ЭП — P, постоянного времени нагрева проводника -  $T_0$ , и от показателей работы ЭП — ПРЭ. К ПРЭ относятся вероятностные законы функционирования ЭП, такие, как законы распределения случайных величин  $t_{\rm B}$  — продолжительность включенного состояния ЭП,  $t_{\rm II}$  — продолжительность паузы, т.е. не включённое состояние ЭП.




Рисунок 2 – Схематичное представление участка заводской сети

Математический анализ работы СМО [4, 5] облегчается, если процесс этой работы – марковский. Для этого достаточно, чтобы все потоки событий, переводящие систему из состояния в состояние, были простейшими. Если это свойство нарушается, то математическое описание процесса становится гораздо сложнее. Тем не менее, аппарат простейшей марковской теории массового обслуживания вполне пригоден для приближенного описания работы СМО даже в тех случаях, когда потоки событий не простейшие.

Рассмотрим вариант n – канальной СМО с отказом, полагая, что все потоки событий – простейшие.

Начальные условия: имеется n каналов передачи электрической энергии, на которые поступает поток заявок (поток включений ЭП) с интенсивностью  $\lambda$ . Поток отключений (поток выключения ЭП) имеет интенсивность μ. Значения λ и μ определяются из выражений [3]:

$$\lambda = \frac{n}{T_c}; \quad \mu = \frac{1}{t_{\rm cp}},\tag{1}$$

где n – общее число работающих ЭП;  $T_c$  – продолжительность смены, ч.;  $t_{\rm cp}$  – среднее время работы одного ЭП в течение смены, ч.

Требуется найти финальные вероятности состояний СМО, через которые определяются характеристики ее эффективности. Для рассматриваемой задачи достаточно определение  $P_{\text{отк}}$  – вероятности отказа, т.е. того, что заявка покинет СМО не обслуженной. В нашем случае отказа на включение очередного ЭП не будет, поэтому Ротк – это вероятность перегрузки нашей СМО (кабеля).

Состояния системы S (CMO) нумеруются по числу заявок на включение  $Э\Pi$ , находящихся в системе (в данном случае, оно совпадает с числом занятых каналов):

 $S_{\rm o}$  – в СМО нет ни одной заявки на включение ЭП;

 $S_1$  – в СМО находится одна заявка (один канал занят, остальные свободны); 

 $S_k$  – в СМО находится k заявок на включение ЭП (k каналов заняты, остальные свободны).

 $S_n$  – в СМО находится n заявок на включение ЭП (все n каналов заняты).

Граф состояний СМО соответствует схеме гибели и размножения [4, 5] (рис.3). Из  $S_0$  в  $S_1$  систему переводит поток заявок на включения ЭП с интенсивностью  $\lambda$ . Тот же поток заявок переводит систему из любого левого состояния в соседнее правое (верхние стрелки на рис.3).

Рисунок 3 – Граф состояний СМО

Проставляются интенсивности у нижних стрелок, исходя из следующих соображений. Предположим, что система находится в состоянии  $S_1$  (функционирует один канал). Он производит  $\mu$  обслуживаний на отключение ЭП в единицу времени, поэтому проставляем у стрелки  $S_1 \to S_0$  интенсивность  $\mu$ . Далее представим себе, что система находится в состоянии  $S_2$  (функционирует два канала). В этом случае, чтобы системе перейти в  $S_1$ , нужно, чтобы закончилось обслуживание либо первого канала передачи электрической энергии, либо второго, при этом, чтобы суммарная интенсивность их потоков обслуживаний на отключении ЭП была равна  $2 \cdot \mu$ . Суммарный поток обслуживаний на отключения ЭП, даваемый k каналами, имеет интенсивность  $k \cdot \mu$ .

Теперь, зная все интенсивности, и воспользовавшись формулой из [4, 5] для финальных вероятностей рассматриваемой СМО, получим:

$$p_0 = \left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{(2 \cdot \mu^2)} + \frac{\lambda^3}{(2 \cdot 3 \cdot \mu^3)} + \dots + \frac{\lambda^k}{(k! \, \mu^k)} + \dots + \frac{\lambda^n}{(n! \, \mu^n)}\right]^{-1}.$$
 (2)

В выражениях для  $p_1$ ,  $\cdots$ ,  $p_n$ :

$$p_1 = \frac{\lambda}{\mu} p_0, \ p_2 = \frac{\lambda^2}{2\mu^2} p_0, \dots, \ p_k = \frac{\lambda^k}{k! \, \mu^k} p_0, \dots, \ p_n = \frac{\lambda^n}{n! \, \mu^n}. \tag{3}$$

Введя обозначения  $\lambda/\mu=\rho$  для финальных вероятностей состояний, получают формулы Эрланга.

Определим  $P_{\text{отк}}$  — вероятность того, что пришедшая заявка получает отказ (в нашем случае, как уже отмечалось выше, это вероятность перегрузки кабеля). Для этого нужно, чтобы все n каналов были заняты, следовательно,

$$P_{\text{отк}} = p_n = \frac{\rho^n}{n!} p_0. \tag{4}$$

В [2] нахождение минимального сечения кабеля, через который получает питание m ЭП одинаковой мощности, производят в следующей последовательности:

- 1. Предполагается, что по известным законам распределения СВ,  $t_p$  и  $t_n$  и мощности ЭП определены  $S_{min}$  (метод определения  $S_{min}$ , предложенный в [2], в данной статье не рассматривается).
- 2. С помощью формулы (1) вычисляются значения  $\mu$  и  $\lambda$ . Исходными данными для вычисления этих параметров являются: m общее число ЭП,  $T_c$  продолжительность смены;  $t_{\rm cp}$  среднее время работы одного ЭП в течение смены.
- 3. Рассчитывается  $p_0$  по формуле (2), а значение  $\rho$  определяется из выражения  $\rho = \lambda/\mu$ ;
  - 4. Задается значение  $P_{\text{отк}}$  и по формуле (4) вычисляется число каналов n.
  - 5. Определяется сечение кабеля по формуле

$$S_{\text{Ka6}} = S_{min} \cdot n. \tag{5}$$

До сих пор, при изложении метода расчета сечения кабеля, предполагалось, что все m электроприемников имеют одинаковые мощности. В общем случае, когда ЭП имеют различные мощности, задача намного усложняется, и довести ее до явных аналитических зависимостей удается лишь в редких случаях [5]. В этом случае, когда аналитические методы неприменимы, приходится прибегать к методам компьютерного моделирования.

В новой формулировке задачи по оценке сечения проводника, питающего группу электроприемников в терминологии теории массового обслуживания, термин количество каналов (приборов) связан с понятием длительно допустимой плотности тока и с

$$j_{A,A} = \frac{I_{A,A}}{S}, \qquad [A/mm^2],$$
 (6)

понятием постоянного времени нагрева проводника  $T_0$ , [мин].

В выражении (6) S - площадь поперечного сечения проводника.  $I_{\rm д, d}$  - неизменная во времени длительно допустимая по условиям нагрева нагрузка, которая, в зависимости от условий прокладки для каждого сечения проводников, кабелей и шинопроводов, приводится в справочниках [6]. Для этих же элементов электрической сети, в указании по расчету электрических нагрузок, приводятся постоянные времена нагрева [6, 7].

Исследования показали, что постоянная времени нагрева подчиняется более сложным законам. Например, для открыто проложенных проводов с резиновой изоляцией,  $T_0$  изменяется в зависимости от сечения проводника [6].

Опираясь на вышеприведенные сведения, поясним смысл *количество каналов* (*приборов*) для рассматриваемой задачи.

Допустим, что все N ЭП, приведенные на рис. 2, постоянно включены в сеть и потребляют неизменный по времени суммарный ток  $I_{\Sigma} = \sum_{1}^{N} I_{k}(t)$ . Тогда величина плотности тока в проводнике, питающий СП, равна  $j = I_{\Sigma}/S$ , где S - площадь поперечного сечения проводника. Если рассчитанная плотность тока j равна длимельно допустимой плотности тока  $j_{\text{д,д}}$  (6), соответствующей питающему СП проводнику, то значит, все каналы обслуживания СМО задействованы, и проводник работает без перегрузки.

Если режимы работы ЭП (рис.2) стохастичны, т.е. ЭП включаются и отключаются случайным образом, то справедливо неравенство  $j \leq j_{\rm д, д}$ . Учитывая маловероятность одновременного включения всех ЭП и значения постоянного времени нагрева проводника, можно считать  $j < j_{\rm д, д}$ . Следовательно, не все каналы обслуживания СМО (проводника) задействованы, значит можно уменьшить сечение проводника до значения, чтобы соблюдалось равенство  $j = j_{\rm д, q}$ , соответствующее уменьшенному сечению проводника. При корректировке сечения проводника, необходимо учитывать его постоянную времени нагрева.

## Компьютерное моделирование работы СМО в среде LabVIEW.

Компьютерную модель СМО (система трех ЭП) построим на примере работы трех ЭП, которые связаны технологически и представляют собой транспортёр I и обрабатывающие станки 4 и 6 (рис. 4). Первым ЭП является электродвигатель транспортера I, с помощью которого детали 2 поступают в накопитель 3 станка 4, т.е. образуется первая очередь деталей для дальнейшей обработки. После первичной механической обработки на станке 4, обработанные детали поступают в накопитель 5

станка 6, образуя вторую очередь. Далее, после вторичной обработки на станке 6 готовые изделия поступают в накопитель готовой продукции 7.

ЭП получают питание от СП 8 с помощью проводников 9.




Рисунок 4 — Схематичное представление производственного участка цеха по механической обработке деталей

На рассматриваемом этапе, поставленная задача заключается в том, чтобы изучить влияние времени обработки деталей, которые являются случайными величинами, на возможности возникновения очередей из деталей на обработку. Трудностей с подбором сечений проводников в данной конкретной задаче не возникает.

Поставленная задача решена с помощью моделирования производственного процесса в графической среде LabVIEW, при этом программирование производится в двух окнах, называемых: Block Diagram (блок-диаграмма) (рис. 9, a), Front Panel (лицевая панель) (рис. 9, b). На лицевой панели разрабатывается внешний вид, а на блок-диаграмме – исходный код будущего виртуального прибора [8].

Создание программы на графическом языке G проведем в следующей последовательности [9]: создаем прибор инициализирующий очередь (рис. 5), с этой целью на функциональной панели выбраем Programming>Synchronization>Queue Operation>Obtain Queue. Воспользовавщись инструментом Connect Wire (катушка) из Tools Palette, выбрав пункт create>control на верхнем входе прибора (тах queue size), создаем элемент управления.

Этот управляющий элемент также появится на интерфейсной панели, с помощью него будем задавать количество деталей в единице времени, поступающих в накопитель первого станка. Далее, присваивается очереди имя – с этой целью щелкнем правой кнопкой мыши на вход прибора **name**, после выбираем пункт создания константы **create>constant**, и в появившемся окошке введем имя очереди, например, 1.




Рисунок 5 – Инициализация очереди

Далее, необходимо определиться с типом данных элементов, которые должны содержать очередь. Для этого выберем **Programming>Numeric>Numeric Constant** (по умолчанию стоит «0») и подключим его к входу **element data type**. В результате получим прибор, показанный на рис. 5, что означает завершение инициализации очереди.

Следующим этапом надо определить порядок поступления деталей в очередь.

Установим прибор Programming>Synchronization>Queue Operation>Enqueue Element, и с помощью катушки соединяем выходы queue out и error out из прибора Obtain queue к соответствующим входам прибора Enqueue Element. Так как деталь не одна, необходима циклическая работа программы. Выберем из функциональной панели programming>structures>For Loop и выделим с помощью левой кнопки мыши прибор **Enqueue Element.** Чтобы детали поступали в очередь по одной, перетянем «увеличение на l» **Programming>Numeric>increment.** К входу x подключаем значок «итерация  $uu\kappa na$ », а выход (x+1) пиктограммы подключаем к входу **Element** прибора **Enqueue Element.** Пусть каждая деталь поступает на обработку в накопитель станка №1 через случайно изменяющееся модельное время в секундах, лежащее в заданном интервале  $(a_1 - b_1)$ . Для этого установим в цикл задержку. Выберем **Programming>Timing>Wait** (ms) и перетянем данную иконку в цикл. Создаем для нее подпрограмму, генерирующую случайную распределения, величину заданным законом c соответствующую этой задержке. Чтобы количество итераций цикла было равно количеству деталей, поступающих на обработку, соединяем выход управляющего элемента Numeric Control с пиктограммой N, как показано на рис. 6.




Рисунок 6 – Добавление элементов в очередь

В производственном участке цеха по механической обработке деталей имеется станок №1, через который проходит каждая деталь для первичной обработки. Чтобы While **установить** станок, ДЛЯ начала установим цикл programming>structures>While Loop. Для прочитывания элементов из очереди, то есть обрабатывания деталей, поместим в цикл While Loop прибор Dequeue Element, Programming>Synchronization>Queue Operation>Dequeue Element. Чтобы видеть, сколько обработано деталей, создаем соответствующий индикатор для прибора Dequeue Element – правой кнопкой мыши щелкнем на выходе прибора Element и выберем пункт constant>indicator. С помощью инструмента Edit Text из панели инструментов, поменяем имя индикатора на «Обработано деталей». Установим время обработки деталей первым станком с помощью прибора задержки Wait (ms), и присоединим этому прибору результат работы подпрограммы, моделирующей случайную величину, эквивалентную длительности обработки детали первым станком. Нажмите правой кнопкой мыши на иконку условия выхода из цикла (красная пиктограмма в нижнем правом углу цикла), и в выпадающем меню выберите пункт создания константы, по умолчанию стоит F-«false», то есть цикл будет работать без остановки. Соединяем только что созданный прибор с ранее созданной очередью, как показано на рис. 7.




Рисунок 7 – Чтение из очереди

Чтобы видеть, сколько деталей в данный момент находится в обработке, воспользуемся прибором Get Queue Status, Programming>Synchronization>Queue Operation>Get Queue Status. Поместим его в цикл While Loop и соединим с очередью. Щелкнем правой кнопкой мыши на левый вход Return Elements? (F) прибора Get Queue Status и выберем пункт Create>Constant. Return Elements? — отображает, возвращены ли элементы в очередь.

По умолчанию, установлено значение false — функция не будет возвращать элементы в очередь. Чтобы поменять значение на trough, выберем инструмент **Operate Value** из панели инструментов, и щелкнем левой кнопкой мыши на соответствующей пиктограмме. Для выходов **Elements** и # **Elements in queue**, которые находятся снизу у прибора **Get Queue Status**, создаем индикаторы, как показано на рис. 8.




Рисунок 8 – Количество элементов в очереди

После того, как деталь получила первичную обработку на станке №1 со случайной длительностью, деталь поступает в накопитель станка №2, т.е. образуется очередь на обслуживание, если этот станок занят.

Аналогично первой, создаем вторую очередь и присваиваем ей имя, например, 2. Поместим прибор **Enqueue Element** в цикл **While Loop** с **Dequeue Element**. Подключаем выход **Element** прибора **Dequeue Element** к входу **Element** прибора **Enqueue Element** — то есть детали, обработанные первым станком, становятся в очередь к станку №2. Создаем цикл с **Dequeue Element**, такой же, как для первой очереди, и подключаем его ко второй очереди. Чтобы видеть, сколько деталей находятся в данный момент в очереди на обработку к станку №2, создаем точно такой же цикл с **Get Queue Status**, как и в первой очереди, и подключаем его ко второй очереди.




Рисунок 9 - a - модель СМО; b - передняя панель (интерфейс программы)

В цикле с **Dequeue Element** необходима последовательность действий для правильной работы. Выберем **Programming>Structure>Flat Sequence**, поместим прибор **Dequeue Element** и прибор **Wait (ms)** внутрь **Flat Sequence**. Щелкнем на границе **Flat Sequence** правой кнопкой мыши, выберем **Add Frame** и поместим во второй фрейм индикатор *«обработано деталей»*. В результате получим программу, как показано на рисунке 9.

На интерфейсной (передней) панели выделены три секции, относящиеся к трем ЭП, где представлены графические индикаторы на экранах, на которых изображаются

графики зависимостей времени обработки деталей в виде случайных величин, т.е. показаны длительности времени: на первом - поступление деталей; на втором - обработка деталей первым станком; на третьем - обработка деталей вторым станком. На интерфейсной панели также распределены по секциям и цифровые индикаторы, показывающие количество поступающих на обработку деталей (1 - секция); количесво обработаных деталей (1, 2 сеции); количество деталей, находящихся в очереди на обработку (2, 3 - секции). Кроме того, на этой панели представлены и управляющие элементы, с помощью котоых устанавливаются: количество деталей, требующих обработку; границы  $(a_1,b_1)$ ;  $(a_2,b_2)$ ;  $(a_3,b_3)$ , в пределах которых случайно изменяются время поступления деталей на обработку, продолжительность обработки, соответственно, первым и вторым станками.

Проверим программу на работоспособность. Для этого установим выше отмеченные границы ( $a_1=1$ ,  $b_1=2$ ); ( $a_2=1$ ,  $b_2=3$ ); ( $a_3=2$ ,  $b_3=3$ ), зададимся необходимым количеством деталей, требующих обработку, например N=50.

На рис. 9, *b* показано текущее состояние движения деталей в момент приостановки процесса моделирования. В этот момент времени, из 50-ти требующих обработку деталей, поступили в первый накопитель - 40 деталей, из них 30 деталей прошли первичную обработку на станке №1, а 10 деталей находятся в очереди в накопителе первого станка. Из 30 деталей, прошедших первичную обработку, 23 прошли вторичную обработку, 6 деталей находятся в накопителе второго станка в очереди, а 1 деталь обрабатывается на станке №2.

Заключение. По результатам моделирования, можно прийти к следущему — если за ту продолжительность времени, когда мы остановили процесс моделирования, необходимо было по плану завершить процесс обработки всего планирумого (N=50) количества деталей, и реально этого события не произошло, то возникает перед технологами вопрос, как реализовать за этот промежуток времени план обработки всех 50 деталей. Возможны следующие варианты решения задачи:

- 1. Качественно изменить технологию обработки данных деталей, чтобы сократить продолжительность обработки, что требует поиска инновационых решений, требующих длительного времени. При срочности решения задачи, этот вариант остается для преспективного планирования.
- 2. Дополнительно установить обрабатывающие станки, выполняющие технологические операции параллельно. Такое решение возможно при изменении электрической схемы питающей сети с выбором необходимых сечений проводников.

Разработанный виртуальный прибор (ВП), на данном этапе завершенности, позволяет исследовать влияние длительности технологических операций на возможности появления очередей из деталей, требующих обработку, с учетом того, что эти величины случайны, с присущими им законами распределения.

Авторами ведутся работы на расширение функциональных возможностей ВП, заключающиеся в том, чтобы разработать сетевую модель СМО с использованием возможностей вычислительной сети Петри [10, 11].

Предполагается, что расширенный вариант ВП позволит выбирать сечения питающих проводников, являющийся в понятиях СМО обслуживающим прибором, с учетом вышевведенного понятия каналов обслуживания для проводника и рассчитывать потери мощности и электроэнергии в электрической сети.

## Литература

- 1. Степанов В.П. Динамические модели и методы расчета характеристик графиков электрической нагрузки иерархически-структурных систем электроснабжения / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Московский энергетический институт. 1999г.
- 2. Аль Хакам Арфан, К.А. Сатаркулов Применение элементов теории массового обслуживания в задачах определения технических характеристик элементов электрических сетей. / Наука и новые технологии №1- 1998. С. 85-89.
- 3. Воробьев В.А. Описание распределения электрических нагрузок объекта уравнением Пуассона. / Электричество. № 9, 1987. С. 50-51.
- 4. Плескунов М. А. Теория массового обслуживания : учебное пособие / М. А. Плескунов; М□во науки и высшего образования РФ, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. 264 с.
  - 5. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Наука, 1988.
- 6. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат, 1995. 416 с.
- 7. Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. 6-е изд. перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986.
- 8. Сатаркулов К., Такырбашев Б.К., Яблочников А.М. <u>Применение LabVIEW для решения задач мониторинга частоты в переходных режимах работы электрической сети / Проблемы автоматики и управления.</u> 2015. <u>№ 1 (28).</u> С. 46-51
- 9. Построение СМО в LabVIEW / https://poisk-ru.ru/s38931t18.html (Дата обращения 30.04.2023).
- 10. М.С. Асанов. Структурная модель вычислительных сетей Петри / М.С. Асанов, С.М. Асанова, К.А. Сатаркулов. // Известия КГТУ. -2008. -№13. -C. 78-85.
- 11. М.С. Асанов. Вычислительные компоненты, язык описания и правила функционирования вычислительных сетей Петри / М.С. Асанов, С.М. Асанова, К.А. Сатаркулов. // Известия КГТУ. 2008. №13. С. 85-95.