## Electrónica Digital III

# Implementación de un Osciloscopio Digital en la Placa LPC1769

# Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Universidad Nacional de Córdoba

## Alumnos:

- Guadalupe Vega
- Guillermo Rubén Darío Zúñiga

## Profesor:

• Ing. Gallardo

## Introducción

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un osciloscopio digital utilizando el microcontrolador **LPC1769**, el cual está integrado por un ARM Cortex-M3. Este sistema es capaz de capturar señales analógicas provenientes de un generador de señales, procesarlas digitalmente y enviarlas a una computadora mediante el protocolo UART para su análisis. Además, el sistema incluye una salida reconstruida de las señales procesadas mediante un DAC (Convertidor Digital-Analógico), que puede ser visualizada en un osciloscopio físico.

Este informe detalla el diseño, configuración y funcionamiento del sistema, con énfasis en el uso de periféricos integrados como el ADC (Convertidor Analógico-Digital), DAC, UART y DMA (Acceso Directo a Memoria). También se describen las operaciones de procesamiento de señales realizadas en tiempo real, así como la interacción con el usuario mediante comandos.

## Descripción del Sistema

El sistema se basa en las principales configuraciones:

- Entradas analógicas: Dos canales de entrada del ADC (ADC1 y ADC2) conectados a un generador de señales.
- 2. **Procesamiento digital**: Realización de operaciones básicas (suma y multiplicación) entre las señales capturadas.
- 3. Transmisión de datos:
  - Los datos del ADC son enviados a la computadora mediante UART para su análisis en un software externo.
  - Simultáneamente, los datos procesados son enviados al DAC para reconstrucción de señales.
- 4. **Control por comandos**: Mediante un terminal en la computadora, el usuario puede:
  - Seleccionar una señal específica (canal 1 o canal 2).
  - Realizar operaciones matemáticas (suma y multiplicación).
  - Se conoce la operación seleccionada mediante indicadores LED.

## 5. Visualización:

- Señales reconstruidas mediante el DAC se visualizan en un osciloscopio físico
- Datos transmitidos por UART permiten analizar las señales en software de terceros.

## Periféricos

## 1. Configuración del ADC:

- Se emplean los canales ADC1 y ADC2 para capturar señales analógicas.
- Frecuencia de muestreo configurada a 200 kHz.
- o Interrupciones habilitadas para transferencia de datos mediante DMA.

## 2. Uso del DMA:

- Canal 0: Transferencia de datos desde el ADC al DAC para la reconstrucción en tiempo real.
- Canal 1: Transferencia de datos desde el ADC hacia un buffer UART para su transmisión.
- Ventaja del DMA: Reducción de la carga de la CPU, permitiendo un procesamiento más eficiente.

#### 3. **DAC**:

- Configurado para generar una salida analógica que puede ser visualizada en un osciloscopio digital.
- Muestra tanto señales individuales como el resultado de operaciones matemáticas.

## 4. **UART**:

- Configurado para transmisión a una computadora a través de un módulo serie.
- Comunicación bidireccional para recibir comandos del usuario y enviar datos procesados.


#### 5. Control mediante comandos:

- o Comando 1: Muestra la señal del canal 1 del ADC.
- o Comando 2: Muestra la señal del canal 2 del ADC.
- Comando 3: Realiza la suma de las señales de ambos canales, la envía al DAC y enciende un LED rojo.
- Comando 4: Realiza la multiplicación de ambas señales, la envía al DAC y enciende un LED amarillo.


## 6. Indicadores LED:

- **LED rojo**: Encendido durante la operación de suma.
- o **LED amarillo**: Encendido durante la operación de multiplicación.

## Diagrama de Flujo







## Implementación del Código

El programa está dividido en las siguientes secciones:

## 1. Configuración de periféricos:

- o Inicialización del ADC, DAC, UART y DMA.
- Configuración de pines mediante la librería lpc17xx\_pinsel.

## 2. Manejo de interrupciones:

- DMA\_IRQHandler: Gestión de interrupciones generadas por la transferencia de datos del ADC al DAC y UART.
- o Control de errores y reinicio de transferencias en caso de fallos.

## 3. Procesamiento de datos:

- o Operaciones de suma y multiplicación realizadas en tiempo real.
- Aplicación de filtros básicos para suavizar las señales capturadas.

#### 4. Comunicación UART:

- o Recepción de comandos desde la computadora.
- o Transmisión de datos procesados en formato legible por software externo.

## Pruebas

## 1. Prueba de Captura de Señales:

- Se conectaron dos señales sinusoidales ( 6 Hz y 10 Hz) a los canales ADC1 y ADC2.
- Las señales capturadas fueron transmitidas correctamente al DAC y al UART.

#### 2. Pruebas UART:

- Se verificó la recepción de comandos desde un terminal serie.
- Los datos procesados fueron enviados correctamente y visualizados en la computadora.

## 3. Validación de Operaciones:

 La suma y multiplicación de señales se comprobaron mediante su salida reconstruida en el DAC y en el terminal.

## 4. Indicadores LED:

o Funcionaron correctamente según la operación seleccionada.

## Código completo

```
#include "lpc17xx adc.h"
#include "lpc17xx dac.h"
#include "lpc17xx pinsel.h"
#include "lpc17xx_nvic.h"
#include "lpc17xx gpdma.h"
#include "lpc17xx gpio.h"
#include "debug frmwrk.h"
#include "math.h"
#define ADC CONVERSION RATE 200000
#define DMA SIZE
volatile uint32 t Channel0 TC;
volatile uint32 t Channel0 Err;
volatile uint32 t Channel1 TC;
volatile uint32 t Channel1 Err;
/* Signal operation status */
uint8 t operation = 0; // Suma por default
void DMA IRQHandler(void) {
   if (GPDMA IntGetStatus(GPDMA STAT INT, 0)) {
        if (GPDMA IntGetStatus(GPDMA STAT INTTC, 0)) {
           GPDMA ClearIntPending(GPDMA STATCLR INTTC, 0);
       if (GPDMA IntGetStatus(GPDMA STAT INTERR, 0)) {
           GPDMA ClearIntPending(GPDMA STATCLR INTERR, 0);
```

```
if (GPDMA IntGetStatus(GPDMA STAT INT, 1)) {
        if (GPDMA IntGetStatus(GPDMA STAT INTTC, 1)) {
            GPDMA ClearIntPending (GPDMA STATCLR INTTC, 1);
            Channell TC++;
        if (GPDMA IntGetStatus(GPDMA STAT INTERR, 1)) {
            GPDMA ClearIntPending(GPDMA STATCLR INTERR, 1);
            Channel1 Err++;
void UART0 IRQHandler(void) {
    if (UART GetIntId(LPC UARTO) & UART IIR INTID RDA) {
        uint8 t operation aux = UART ReceiveByte(LPC UARTO); // Leer el
dato recibido
        if(operation aux != '\n') {
            operation = operation aux;
            switch (operation) {
                case '1':
                    GPIO ClearValue(0, (1 << 27));
                    GPIO ClearValue(0, (1 << 28));</pre>
                case '2':
                    GPIO ClearValue(0, (1 << 27));
                case '3':
                    GPIO SetValue(0, (1 << 27));</pre>
                    GPIO ClearValue(0, (1 << 28));</pre>
                    GPIO SetValue(0, (1 << 28));</pre>
                default:
                    GPIO ClearValue(0, (1 << 27));</pre>
```

```
break;
void config(void) {
   PINSEL CFG Type PinCfg;
   GPDMA Channel CFG Type GPDMACh0Cfg;
   GPDMA Channel CFG Type GPDMACh1Cfg;
   GPDMA LLI Type LLICh1Cfg;
   GPDMA LLI Type LLICh2Cfg;
   uint32 t adc value1;
   PinCfg.Funcnum = PINSEL FUNC 1;
   PinCfg.OpenDrain = PINSEL PINMODE NORMAL;
   PinCfg.Pinmode = PINSEL PINMODE PULLUP;
   PinCfg.Pinnum = PINSEL PIN 24;
   PinCfg.Portnum = PINSEL PORT 0;
   PINSEL ConfigPin(&PinCfg);
   PinCfg.Pinnum = PINSEL PIN 25;
   PINSEL ConfigPin(&PinCfg);
   debug frmwrk init();
   UART IntConfig(LPC UARTO, UART INTCFG RBR, ENABLE); // Habilita
   NVIC EnableIRQ(UARTO IRQn); // Habilita la interrupción del UARTO
   ADC Init(LPC ADC, ADC CONVERSION RATE); // 200 kHz
   ADC ChannelCmd(LPC ADC, ADC CHANNEL 1, ENABLE); // Activar canal 1
   ADC ChannelCmd(LPC ADC, ADC CHANNEL 2, ENABLE); // Activar canal 2
```

```
PinCfg.Funcnum = 2;
PinCfg.Pinnum = 26;
PINSEL ConfigPin(&PinCfg);
DAC Init(LPC DAC);
NVIC DisableIRQ(DMA IRQn);
NVIC_SetPriority(DMA_IRQn, 9); // CAMBIAR SI NO ANDA. ES LO MISMO
GPDMA Init();
// GPDMA Ch 0 -> ADC Ch 1
GPDMACh0Cfg.ChannelNum = 0;
GPDMACh0Cfg.SrcMemAddr = 0;
GPDMACh0Cfg.DstMemAddr = (uint32 t) &adc value1;
GPDMAChOCfg.TransferSize = DMA SIZE;
GPDMACh0Cfg.TransferWidth = 0;
GPDMAChOCfg.TransferType = GPDMA_TRANSFERTYPE_P2M;
GPDMACh0Cfg.SrcConn = GPDMA CONN ADC;
GPDMACh0Cfg.DstConn = 0;
GPDMACh0Cfg.DMALLI = 0;
GPDMA Setup(&GPDMACh0Cfg);
GPDMACh1Cfg.ChannelNum = 1;
GPDMACh1Cfg.SrcMemAddr = 0;
GPDMACh1Cfg.DstMemAddr = (uint32 t) &adc value2;
GPDMACh1Cfg.TransferSize = DMA SIZE;
GPDMACh1Cfg.TransferWidth = 0;
GPDMACh1Cfg.TransferType = GPDMA TRANSFERTYPE P2M;
GPDMACh1Cfg.SrcConn = GPDMA CONN ADC;
GPDMACh1Cfg.DstConn = 0;
GPDMACh1Cfg.DMALLI = 0;
GPDMA Setup(&GPDMACh1Cfg);
Channel1 TC = 0;
NVIC EnableIRQ(DMA_IRQn);
```

```
GPIO SetDir(0, (1 << 27) \mid (1 << 28), 1);
    GPDMA ChannelCmd(0, ENABLE);
    ADC ChannelCmd(LPC ADC, ADC CHANNEL 1, ENABLE);
    ADC StartCmd(LPC_ADC, ADC_START_NOW);
    GPDMA ChannelCmd(0, DISABLE);
    GPDMA ChannelCmd(1, ENABLE);
    ADC ChannelCmd(LPC ADC, ADC CHANNEL 1, DISABLE);
    ADC_ChannelCmd(LPC_ADC, ADC_CHANNEL_2, ENABLE);
    ADC StartCmd(LPC ADC, ADC START NOW);
    ADC ChannelCmd(LPC ADC, ADC CHANNEL 2, DISABLE);
    GPDMA ChannelCmd(1, DISABLE);
    adc value2 = ADC DR RESULT(adc value2);
    switch (operation) {
            result = adc value1;
            break;
            result = adc value2;
            result = adc value1 + adc value2;
            break;
```

```
break;
           default:
                result = adc value1;
       DBD16((uint16 t) (result & 0x03FF));
       DBG("\n");
       DAC_UpdateValue(LPC_DAC, (uint16_t)(result >> 2));
       GPDMA Setup(&GPDMACh0Cfg); // Reconfigurar DMA
       GPDMA Setup(&GPDMACh1Cfg); // Reconfigurar DMA
       Channel1 TC = 0; // Reset del contador terminal
       Channel1 Err = 0; // Reset de error
   ADC DeInit(LPC ADC);
int main(void) {
   config();
   return 0;
```

## Driver para configurar UART

```
#include "debug_frmwrk.h"
#include "lpc17xx_pinsel.h"

/* If this source file built with example, the LPC17xx FW library
configuration
  * file in each example directory ("lpc17xx_libcfg.h") must be
included,
  * otherwise the default FW library configuration file must be included
instead
  */
#ifdef __BUILD_WITH_EXAMPLE__
#include "lpc17xx_libcfg.h"
```

```
#else
#include "lpc17xx libcfg default.h"
#endif /* BUILD WITH EXAMPLE */
#ifdef DBGFWK
/* Debug framework */
void (*_db_msg)(LPC_UART_TypeDef *UARTx, const void *s);
void (* db msg )(LPC UART TypeDef *UARTx, const void *s);
void (* db char)(LPC UART TypeDef *UARTx, uint8 t ch);
void (* db dec)(LPC UART TypeDef *UARTx, uint8 t decn);
void (* db dec 16)(LPC UART TypeDef *UARTx, uint16 t decn);
void (* db dec 32)(LPC UART TypeDef *UARTx, uint32 t decn);
void (* db hex)(LPC UART TypeDef *UARTx, uint8 t hexn);
void (* db hex 16)(LPC UART TypeDef *UARTx, uint16 t hexn);
void (*_db_hex_32)(LPC_UART_TypeDef *UARTx, uint32 t hexn);
uint8 t (* db get char)(LPC UART TypeDef *UARTx);
void UARTPutChar (LPC UART TypeDef *UARTx, uint8 t ch)
   UART Send(UARTx, &ch, 1, BLOCKING);
uint8 t UARTGetChar (LPC UART TypeDef *UARTx)
   uint8 t tmp = 0;
```

```
UART_Receive(UARTx, &tmp, 1, BLOCKING);
   return(tmp);
void UARTPuts(LPC_UART_TypeDef *UARTx, const void *str)
   UARTPutChar(UARTx, *s++);
void UARTPuts_(LPC_UART_TypeDef *UARTx, const void *str)
  UARTPuts (UARTx, str);
   UARTPuts (UARTx, "\n\r");
```

```
decnum Decimal number (8-bit long)
void UARTPutDec(LPC UART TypeDef *UARTx, uint8 t decnum)
   uint8 t c1=decnum%10;
   uint8 t c2=(decnum/10)%10;
   uint8 t c3=(decnum/100)%10;
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c3);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c2);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c1);
void UARTPutDec16(LPC UART TypeDef *UARTx, uint16 t decnum)
   uint8 t c1=decnum%10;
   uint8 t c2=(decnum/10)%10;
   uint8 t c3=(decnum/100)%10;
   uint8 t c4=(decnum/1000)%10;
   uint8 t c5=(decnum/10000)%10;
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c5);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c4);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c3);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c2);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c1);
```

```
void UARTPutDec32(LPC UART TypeDef *UARTx, uint32 t decnum)
   uint8 t c1=decnum%10;
   uint8 t c2=(decnum/10)%10;
   uint8 t c3=(decnum/100)%10;
   uint8 t c4=(decnum/1000)%10;
   uint8 t c5=(decnum/10000)%10;
   uint8 t c6=(decnum/100000)%10;
   uint8 t c7=(decnum/1000000)%10;
   uint8 t c8=(decnum/10000000) %10;
   uint8 t c9=(decnum/10000000)%10;
   uint8 t c10=(decnum/100000000) %10;
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c10);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c9);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c8);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c7);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c6);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c5);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c4);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c3);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c2);
   UARTPutChar(UARTx, '0'+c1);
void UARTPutHex (LPC_UART_TypeDef *UARTx, uint8_t hexnum)
   uint8 t nibble, i;
   UARTPuts(UARTx, "0x");
```

```
UARTPutChar(UARTx, (nibble > 9) ? ('A' + nibble - 10) : ('0' +
nibble));
   } while (i--);
void UARTPutHex16 (LPC UART TypeDef *UARTx, uint16 t hexnum)
   uint8 t nibble, i;
  UARTPuts(UARTx, "0x");
       nibble = (hexnum \gg (4*i)) & 0x0F;
       UARTPutChar(UARTx, (nibble > 9) ? ('A' + nibble - 10) : ('0' +
nibble);
void UARTPutHex32 (LPC UART TypeDef *UARTx, uint32 t hexnum)
   uint8 t nibble, i;
   UARTPuts(UARTx, "0x");
```

```
UARTPutChar(UARTx, (nibble > 9) ? ('A' + nibble - 10) : ('0' +
nibble));
   } while (i--);
void debug_frmwrk_init(void)
   UART CFG Type UARTConfigStruct;
   PINSEL CFG Type PinCfg;
#if (USED UART DEBUG PORT==0)
```

```
PinCfg.Funcnum = 1;
    PinCfg.OpenDrain = 0;
    PinCfg.Pinmode = 0;
    PinCfg.Pinnum = 2;
    PinCfg.Portnum = 0;
    PINSEL ConfigPin(&PinCfg);
    PinCfg.Pinnum = 3;
    PINSEL ConfigPin(&PinCfg);
#elif (USED UART DEBUG PORT==1)
    PinCfg.Funcnum = 1;
    PinCfg.OpenDrain = 0;
   PinCfg.Pinmode = 0;
   PinCfg.Pinnum = 15;
   PinCfg.Portnum = 0;
   PINSEL ConfigPin(&PinCfg);
   PinCfg.Pinnum = 16;
   PINSEL ConfigPin(&PinCfg);
#endif
   UART ConfigStructInit(&UARTConfigStruct);
    UARTConfigStruct.Baud rate = 9600;
    UART Init((LPC UART TypeDef*)DEBUG UART PORT, &UARTConfigStruct);
   UART TxCmd((LPC UART TypeDef*)DEBUG UART PORT, ENABLE);
   _db_msg = UARTPuts;
   _db_msg_ = UARTPuts ;
```

```
_db_hex = UARTPutHex;
   _db_hex_16 = UARTPutHex16;
   _db_hex_32 = UARTPutHex32;
   _db_dec = UARTPutDec;
   _db_dec_16 = UARTPutDec16;
   _db_dec_32 = UARTPutDec32;
   _db_get_char = UARTGetChar;
}
#endif /*_DBGFWK */
```