Problema especial 2

UNLP - Facultad de Ingenieria Sistemas embebidos - E1504 Potente Guido - 73230/5

Planteo de la resolucion

Consigna base

En primer lugar se busco un diseño del sistema para cumplir con las consignas de modo que se cumpla:

- 1. Captura del $\operatorname{\mathsf{adc}}$ a 1kHz mostrando en pantalla la FFT cada 256 muestras.
- 2. Uso de un cursor que permita ver el valor actual de tension y frecuencia en ese punto.
- 3. Creacion de una PWM con el dma para pasarla por un pasabajos y obtener una sinusoidal a muestrear.
- 4. Encoder con el que mover el cursor.
- 5. Botones para seleccionar cosas en el menu y cambiar entre pantallas.
- 6. Una pantalla de configuracion, una para la FFT y una para ver los valores actuales.
- 7. Uso de 3 tareas y algun metodo de sincronizacion.

Ademas, en la pantalla de configuracion se deben tener los siguientes botones:

- Cambio de amplitud de la PWM.
- Cambio de la frecuencia de la PWM.
- Impresion por UART de los valores de los valores actuales medidos.
- Cambio entre el encoder como cursor o cambiando las variables de la PWM.

Con esto en mente se procedio con un esquematico basico de las interfaces esperadas.

Idea basica del esquema

Para tener un esquema de lo buscado con las pantallas se dibujo en papel algunos ejemplos hasta llegar al resultado deseado. Las siguientes figuras muestras los esquemas finales con los que se ideo el resto.




Figure 1: Diagrama basico de la configuracion




Figure 2: Diagrama basico de la fft en modo cursor y con la pwm

Como se puede ver se removio la pantalla de visualizacion de los valores actuales porque la FFT con el cursor ya tienen esta informacion. Ademas, la funcionalidad del puntero en la configuracion lo que hace es seleccionar la opcion y con el encoder modificarla de modo que aumente o disminuya lo que se esta haciendo.

Toma de datos

En cuanto a los datos que deben ser tomados se decidio usar interrupciones para todos con la finalidad de poder ahorrar la creacion de una tarea que tenga que estar constantemente sampleando todas las entradas. Para esto se tendran que incorporar por interrupcion estas cosas:

- adc con un timer cada 1ms.
- PWM con el DMA para no tener que estar manualmente actualizando.
- Encoder con interrupcion por GPIO.
- Botones con timer para usar estrategia antirebote.

Por lo tanto solo seran necesarias dos tareas para hacer todo el proceso.


Implementacion de funciones

PWM

Para poder hacer esta onda especifica se tomo lo dado en clase generando los valores del duty cycle para cada ciclo de la PWM y despues enviar esto con el DMA. Esto permite precision en la onda final, pero genera problemas a hora de hacer frecuencias muy bajas respecto a la PWM pues aumenta la cantidad de puntos a almacenar. Por lo tanto, con esto se planteo usar una funcion para setear una frecuencia y amplitud.

Encoder


El encoder tiene la caracteristica de que es ruidoso y muchas veces se puede volver dificil detectar un cambio correcto sin una estrategia antirebote. Entonces, se tomo la maquina de estados dada en clase que setee la posicion respecto a un offset.



Como se puede ver esta maquina avanza en los estados hasta llegar a comprobar que es correcta realmente se pudo hacer un paso del encoder. Cabe aclarar que los eventos son dependiendo de que pin este en bajo, como por ejemplo el AB representa cuando ambos pines estan activos.

Botones

En este caso tambien se implemento una estrategia antirebote por lo que necesariamente se debe hacer un muestreo constante a estos. La maquina de estados de estos tambien se dio en clase por lo que nuevamente se hace lo mismo.



Por lo tanto con los botones usando un timer y el encoder con las interrupciones por **GPIO** se puede no usar una tarea para leer variables. Falta el **adc** pero este simplemente lee en el valor y lo guarda en un arreglo con la interrupcion de un timer.

UART

Para pasar los datos se puede hacer bloqueante, pero es conveniente que no tarde mucho por lo que se impuse la maxima frecuencia asincronica que soporta el controlador de UART y la $Blue\ Pill$ (921600 bps). Ademas cree un arreglo con las strings para los 128 valores a pasar de modo que cada vez que se escribe unicamente se necesita escribir este los valores y pasarlo.

Interrupciones y tareas

Interrupciones

Como ya se menciono, se tienen las siguientes interrupciones configuradas:

- Timer para el adc con prioridad 5 que es la mayor posible con la configuración de FreeRTOS actual.
- **GPIO** interrupt en bajada y subida para el encoder con prioridad **6** por lo que es critico como el **adc** y no es tan importante la temporizacion pues simplemente se debe usar para detectecar si se movio o no.
- Timer para los botones integrado con el mismo del SysTick que tiene la menor prioridad (15) posible. Nuevamente la temporizacion no es importante pues lo unico que puede cambiar es que se modifique el tiempo del contador anti-rebote, pero no es algo grave a su funcionamiento.

Tareas

Como no se debe usar la tarea del monitoreo solamente nos queda una que actualiza pantalla y otra que procesa los datos para la FFT. Teniendo en cuenta que el proceso de la pantalla suele tomar 30ms mientras que el procesamiento solo se hace en una pantalla y cada 256ms es logico asignar mayor prioridad a esta pues es la que menor tiempo consume. Mas aun, la actualización de pantalla puede retrasarse cerca de 70ms pues eso le daria cerca de 100ms de respuesta.

Solucion

Sincronizacion

Para sincronizar las tareas se usaron dos mutex ya que uno habilita la tarea de procesamiento y el otro es para bloquear cuando se esta procesando. Esto es porque mientras no este en la pantalla de la FFT no necesito calcular nada, pero cuando sea necesario es importante no actualizar la pantalla hasta que esten los datos porque el buffer de datos es uno solo lo que podria ocasionar problemas de lectura.

Por lo tanto los mutex son:

- adcSave → Bloquea el procesamiento hasta estar en la pantalla de la FFT.
- $fftRead \rightarrow$ Bloquea la tarea de pantallas hasta que se termine el calculo de la FFT.


Modo de operacion ideado

Teniendo en cuenta los puntos marcados se decidio que finalmente la idea es:

- Pantalla configuracion
 - 4 opciones que se recorren con un cursor que se mueve a partir del encoder.
 - Si el encoder se apreta una vez selecciona el item y no se mueve.
 - ▶ Los valores de tension/frecuencia y la funcion del encoder se modifican girando el encoder.
 - Los valores finales se ejecutan unicamente cuando se aprete nuevamente el encoder.
- Pantalla FFT
 - Con un segundo boton se cambia entre esta y la cofiguracion.
 - En caso de ser con cursor el movimiento del encoder mueve de a 1 Hz.
 - El muestreo solo para cuando se calcula y actualiza la pantalla.
 - En caso de ser con PWM el encoder mueve la frecuencia o amplitud.

Maquina de estados

Puesto que la maquina de estados se volvio muy complicada de implementar completa en una sola se plantearon dos maquinas iguales pero que ejecutan distintas acciones y donde una esta dentro de la otra. Esto refiere a que hay una maquina para los displays y dependiendo del estado y evento de esta, se ejecuta otra maquina identica pero de la pantalla de configuracion.



Los eventos estan determinados por las siguientes condiciones:

- off_stay \rightarrow No hay actualizacion de botones, encoder o pedido de FFT y el boton 2 esta apagado.
- off_update \longrightarrow Hay alguna actualizacion y el boton 2 esta apagado.
- on_stay No hay actualizacion de botones, encoder o pedido de FFT y el boton 2 esta prendido.
- off_update → Hay alguna actualizacion y el boton 2 esta prendido.

Cabe aclarar que los on o los off significan que sea con o sin actualizacion se ejecuta eso.


Por otro lado las acciones son:

- update \longrightarrow En cualquier caso que haya un evento con *update* se actualiza la pantalla.
- Config sfm → Llamado a la maquina de la pantalla de configuracion.
- FFT → Grafica la FFT.
- Datos Libera o toma el mutex que permite a la tarea de procesamiento funcionar.
- mutex → Intenta tomar el mutex que calcula la FFT de modo que espere en caso de no estar diponible.

Aunque la maquina de estados de la pantalla de configuracion es identica, toma acciones distintas en cada caso, pero para resumir su uso lo que se hace es tener un **struct** accesible solo a la libreria que tiene banderas que pueden llamarse con funciones **getter** y ejecutar desde el **main**.

La razon de esta ejecucion fuera de la maquina es porque los botonoes se guardan en una cola que se debe leer en la tarea y pasar todos los valores a la maquina antes de obtener el estado actual. Esto significa que no tiene sentido actualizar la pantalla con un valor de la cola que instantaneamente se va a modificar.

En definitiva la maquina de la pantalla config es:



Los eventos estan determinados por las siguientes condiciones:

- **not** \longrightarrow Boton del encoder apagado.
- on \longrightarrow Boton del encoder prendido.

Por otro lado las acciones son:

- pwm Indica que se actualiza bandera para actualizar pwm.
- $fill \rightarrow$ Indica si la flecha del menu se debe rellenar o no.
- send → Especifica si mandar o no por uart.
- set_old → Guarda el valor actual de la configuracion de la pantalla.
- Set option → Selecciona en base a la posicion del encoder una de las 4 opciones en pantalla y actualiza sus variables en caso de ser necesario.
- Set values Activa flag para actualizar PWM, para cambiar el relleno de la flecha y dependiendo si se habia seteado para mandar por uart envia.

Por otro lado, siempre que entra a **off** guarda el ultimo valor del encoder y en **on** guarda el valor de **set_old** en el actual. Esto es para evitar problemas en caso de que se actualize la variable por alguna otra razon.

Finalmente uno llama desde el main a una funcion de la libreria que en base a estas banderas dibuja la pantalla. Sin embargo todo lo que pueda tardar varios ms se pasa con in **getter** al main y de ahi se actualiza (lo unico que no cumple con esto es la UART).

Uso de memoria

Observando las tareas durante la compilacion se obtuvieron los siguientes resultados:




Figure 3: Depuracion en la compilacion

Como se puede ver, las tareas **entryDisplay** que procesa las pantallas consumira aproximadamente 676 bytes o 169 palabras. Por otro lado **entryDatos** consume 248 bytes o 71 palabras.

Por otro lado, usando el debugger para ver los stacks en distintos puntos de cada tarea se pudo obtener estos valores maximos:




Figure 4: Maximo consumo encontrado en la tarea de los displays





Figure 5: Maximo consumo encontrado en la tarea que procesa los datos


Traduciendo a bytes/palabras se tiene que:

- display → 464 bytes / 116 palabras (menor a lo visto en la compilacion).
- $fft \longrightarrow 924$ bytes / 231 palabras (mayor a lo visto en compilacion).

Tomando el peor caso de cada uno y agregando un extra de 20% se tiene que **display** tendra 203 palabras y **fft** tendra 277. Ademas, esto nos determina en gran parte cuanto stack necesitamos para el **FreeRTOS** de modo que observando el heap usado:



Esta utilizando 2448 bytes por lo que nuevamente poniendo un margen del 20% se puede dejar en 2937 bytes de modo que finalmente el uso de RAM y Flash quede:



Temporizacion de las tareas

Para observar el factor de uso se dispuso de distintas situaciones:

- 1. Pantalla configuracion en idle
 - En este caso se deja la pantalla de configuracion quieta sin tocar botones o el encoder de modo que se ejecuta solo la tarea de los diplays con esta tasa:



Figure 7: Hook de la tarea de display sin interactuar

Como se puede se llama cada 50 ms y como no ocurren nada sale en $26\mu s$, pero tambien hay que tener en cuenta el llamado a la interrupcion del boton cada 1ms, lo que tarda $7.6\mu S$.

$$\frac{26 \mu s + 50 \times 7.6 us}{50 ms + 26 \mu s} \times 100\% \approx 0.81\%$$

2. Moviendo constantemente

• Si fuese posible mover constantemente el encoder o algun boton se obtendria la mayor tasa de uso en la pantalla de configuracion. Esto es debido a que en todos los llamados a la tarea se tendra que actualizar la pantalla, que tarda cerca de 30ms.



Figure 8: Hook de la tarea display cuando se debe actualizar

Con esto ya se puede calcular teniendo en cuenta nuevamente la interrupcion:

$$\frac{32.6ms + 50 \times 7.6 \mu s}{50ms + 32.6ms} \times 100\% \approx 39.92\%$$

3. Mostrando FFT

• En caso de que se muestre la FFT el uso aumenta pues la otra tambien esta funcionando, como tambien la interrupcion del adc. Esto implica que es mas simple calcular en base a lo observando en la idle y midiendo las interrupciones.



Figure 9: Tarea Idle durante la pantalla de la FFT

Entonces los datos no conocidos que se midieron son el calculo de la FFT (22ms), el adc que tarda $21.2\mu s$ y el tiempo que esta en alto el idle (223ms).

$$\frac{22ms + 32.6ms + 21.2us \times 256 + 7.6\mu \times 277}{223 + 22 + 32.6} \times 100\% \approx 22.38\%$$

Claramente si uno mueve el cursor aumentara el uso pero solo momentaneamente porque no es posible mover constantemente el encoder.