# Willie: Programación funcional reactiva para robots con bajas capacidades de cómputo

Proyecto de grado, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República





# Guillermo Pacheco

Tutores: Marcos Viera, Jorge Visca, Andrés Aguirre

23 de noviembre de 2015

# Resumen

El proyecto consiste en la creación de un lenguaje de programación para robots, cuyas capacidades de cómputo son limitadas. Para esto se escogió el paradigma de Programación Funcional Reactiva (FRP) el cual permite expresar naturalmente reacciones a valores que varían en función del tiempo.

El objetivo es utilizarlo con fines educativos, por lo tanto debe ser simple y fácil de usar por usuarios inexpertos, no familiarizados con la electrónica ni la informática.

Para resolver el problema, el mismo se dividió en tres etapas. La primera consistió en la definición del lenguaje Willie de alto nivel funcional y reactivo.

Luego se definió el lenguaje Alf de bajo nivel (*Bytecode*) más simple de interpretar y se implementó usando el lenguaje *Haskell* un compilador que traduce un programa Willie al lenguaje Alf.

La última etapa consiste en crear una máquina virtual, que sea capaz de interpretar el lenguaje Alf. Por cada plataforma objetivo, es posible realizar una implementación de la máquina, lo que permite ejecutar un mismo programa en alto nivel en diferentes plataformas.

El diseño de la máquina consiste de un núcleo común capaz de interpretar instrucciones, y módulos bien definidos de entrada/salida los cuáles varían de una plataforma a otra. Ésto permite mayor portabilidad y extensibilidad.

Debe ser posible ejecutar programas en dicho lenguaje dentro de plataformas de hardware reducido. Considerando ésto, el lenguaje de programación elegido para la implementación de la máquina virtual es C/C++.

De esta forma se creó un lenguaje reactivo con las características deseadas y se codificó una máquina virtual que permite su ejecución en una arquitectura objetivo deseada.

Las implementaciones tanto de la máquina virtual como del compilador son fáciles de mantener, portables y al ser modulares cuentan con la flexibilidad necesaria para garantizar su extensibilidad. 4 RESUMEN

# Índice general

$\mathbf{R}$	esum	nen	3											
Ín	dice	general	5											
Ín	Índice de figuras													
Ín	dice	de tablas	9											
1	Intr	roducción	11											
<b>2</b>	Pro	gramación Funcional Reactiva	13											
	2.1	Programación Funcional Reactiva	13											
		2.1.1 FRP Clásico	14											
		2.1.2 Real-Time FRP y Event-Driven FRP	16											
		2.1.3 Arrows	17											
		2.1.4 Elm: Programación funcional reactiva concurrente	18											
	2.2	Simplificación del paradigma	19											
	2.3	Ventajas	20											
3	Pla	taformas de Hardware	21											
	3.1	Arduino	21											
	3.2	Mbed	23											
	3.3	Robotis	23											
		3.3.1 Bioloid STEM	25											
		3.3.2 Bioloid Premium	25											
		3.3.3 Bioloid GP	26											
	3.4	Butiá	26											
	3.5	Microcontroladores	27											
		3.5.1 ARM	27											
		3.5.2 AVR	27											
		3 5 3 Microchip	28											

4	Dis	$ ilde{ ilde{ ilde{n}}}$ o	9
	4.1	Lenguaje Willie	29
		4.1.1 Funciones	31
		4.1.2 Combinadores de FRP	31
	4.2	Lenguaje de bajo nivel	35
		4.2.1 Conjunto de Instrucciones	37
		4.2.2 Instrucciones para manipular señales	8
		4.2.3 Ejemplo de traducción	10
5	Imp	ementación 4	3
	5.1	T The state of the	13
			13
			l5
			16
	5.2	Máquina virtual	18
6	Cas	s de estudio 5	3
	6.1		3
	6.2		3
	6.3	Conclusiones del caso	8
7	Cor	clusiones 5	9
	7.1	Trabajo futuro	60
Bi	bliog	rafía 6	1
$\mathbf{A}_{]}$	pénd	ces 6	5
$\mathbf{A}$	Ape	ndice 6	7
	A.1	Manual de usuario	57
	A.2	Manual de Referencia	57
		A.2.1 Instrucciones de bajo nivel 6	57

# Índice de figuras

2.1	Combinadores	18
4.1	Etapas y componentes	30
4.2	Función de Fibonacci	31
4.3	Gramatica de Willie	32
4.4	Ejemplo completo	34
5.1	Diagrama del compilador	44
6.1	Diagrama del robot móvil (realizado utilizando fritzing [1]) .	54
6.2	Robot físico implementado	56
6.3	Diagrama del caso de estudio	57

# Índice de cuadros

3.1	Modelos arduino													22
3.2	Modelos Mbed													24
3.3	Modelos Robotis													25

# Capítulo 1

# Introducción

Este documento desarrolla el proceso de construcción de herramientas que permitan programar robots utilizando el paradigma de programación funcional reactiva.

Para ello se define el lenguaje Willie de alto nivel, que permite expresar los comportamientos de un robot y sus interacciones. El lenguaje permite expresar los mismos en base a  $Se\tilde{n}ales$  y relaciones entre ellas, que permiten capturar la naturaleza reactiva del dominio.

Este lenguaje fue construído para enseñar conceptos de robótica, por lo tanto uno de los objetivos es que sea simple de utilizar e intuitivo.

Otro objetivo planteado es que debe ser posible programar sistemas robóticos embebidos en plataformas de hardware de baja capacidad de cómputo, en lo posible de bajo costo. Se hizo un estado del arte investigando una gran variedad de plataformas, evaluando sus características, especialmente la capacidad de cómputo, cantidad de memoria y costo estimado.

En los siguientes capítulos se introduce el concepto de programación funcional reactiva, junto con sus variantes y algunos ejemplos. Luego de decidir cuál de éstas variantes es más útil en nuestro dominio, se muestra la definición del lenguaje Willie y cuál es el proceso desde que se escribe un programa hasta que es ejecutado dentro de una plataforma de hardware.

Para cumplir con el objetivo de que la implementación sea portable, se separó la misma en dos fases. Los programas son compilados a código Alf de menor nivel de abstracción, el cuál es ejecutado por una máquina virtual que definiremos. La misma puede ser portada a distintas plataformas.

Para finalizar se trata un caso de estudio completo, en el que se implementa usando Willie y construyendo un robot físico la solución a un desafío robótico tomado de la competencia SumoUY.

# Capítulo 2

# Programación Funcional Reactiva

# 2.1 Programación Funcional Reactiva

Tradicionalmente los programas reactivos se escriben como una secuencia de acciones imperativas. Existe un ciclo de control principal, donde en cualquier momento se leen valores de las entradas, se procesan, se mantiene un estado y se escriben valores en las salidas.

Los programas también suelen formarse por eventos y código imperativo que se ejecuta cuando un evento ocurre.

Dicho código imperativo suele hacer referencia y manipular un estado global desde diferentes rutinas.

Esta forma de programación tiene como consecuencia que como un valor puede ser manipulado desde diferentes lugares, puedan producirse problemas de concurrencia o llegar a un estado global inconsistente.

En el paradigma FRP no hay un estado compartido explícito, un programa se forma con valores dependientes del tiempo cuya única forma de ser modificados, es a partir de su definición, preservando la consistencia.

#### Definición 1. Programa reactivo.

Es aquel que interactúa con el ambiente, intercalando entradas y salidas dependientes del tiempo. Por ejemplo un reproductor de música, video juegos o controladores robóticos.

Difiere de los programas **transformacionales** los cuáles toman una entrada al inicio de la ejecución y producen una salida completa al final. Por ejemplo un compilador.

### 2.1.1 FRP Clásico

El paradigma FRP comenzó a ser utilizado por Paul Hudak y Conal Elliot en Fran (Functional Reactive Animation [2]) para crear animaciones interactivas de forma declarativa.

Su implementación está embebida en el lenguaje Haskell.

Los programas funcionales puros, no permiten modificar valores, sinó que una función siempre retorna el mismo valor dadas las mismas entradas, sin causar efectos secundarios.

Ésta propiedad es deseable para fomentar la reutilización del código pero no ayuda a mantener un estado. En la programación reactiva, es necesario mantenerlo por ejemplo para saber la posición del puntero del mouse en una interfaz, o para saber la ubicación de un robot.

En FRP para representar estado, éste se modela como valores dependientes del paso del tiempo.

Para ésto, Fran define dos abstracciones principales, que son Eventos y Comportamientos  $^{1}$ .

## **Definición 2.** Comportamiento (Behaviour).

Un comportamiento es una función que dado un instante de tiempo retorna un valor.

#### **Behaviour** $\alpha = Time \rightarrow \alpha$

Los comportamientos son muy útiles al realizar animaciones, para modelar propiedades físicas como velocidad o posición. Esta abstracción permite que el desarrollador solo se ocupe de definir cómo se calcula un valor, sin implementar la actualización del mismo y dejando esos detalles al compilador.

Ejemplos de comportamientos aplicados a robótica pueden ser:

- entrada sensor de distancia, temperatura, video.
- salida velocidad, voltaje.
- estado explícito como saber que tarea se está haciendo.

Ejemplos de funciones que se pueden aplicar a los comportamientos incluyen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>La definición de comportamientos en Fran no coincide con la definición de comportamiento normalmente utilizada en robótica. En bibliografía posterior, comportamientos fue cambiado por señales para evitar ésta ambiguedad.

- Operaciones genéricas Aritmética, integración, diferenciación
- Operaciones específicas de un dominio como escalar video, aplicar filtros, detección de patrones.

### Definición 3. Eventos. (Events)

Los eventos representan una colección discreta finita o infinita de valores junto al instante de tiempo en el que cada uno ocurre.

**Events** 
$$\alpha = [(\textbf{Time}, \alpha)]$$

Los eventos se utilizan para representar entradas discretas como por ejemplo cuando una tecla es oprimida, cuando se recibe un mensaje o una interrupción.

También pueden ser generados a partir de valores de un comportamiento, como ser *Temperatura alta*, *Batería baja*, etc.

- map Obtiene un nuevo evento aplicando una función a un evento existente.
- filter Selecciona valores que son relevantes.

**Frob** Utilizando como base el trabajo realizado en Fran, se construyó Frob (Functional Robotics [3] [4]) un lenguaje funcional reactivo embebido en haskell, aplicado al dominio de la robótica.

En éste trabajo se introdujo el concepto de reactividad con el cuál utilizando los conceptos de comportamientos y eventos, éstos se combinan para realizar las tareas que un robot debe hacer. La estrategia que presenta, es de formalizar las tareas por medio de comportamientos, y conseguir que los comportamientos se modifiquen utilizando eventos y un conjunto de combinadores específicos.

Un ejemplo es, dado un robot, éste se tiene que mover a una velocidad constante hasta que se supere un tiempo máximo o se detecte un objeto. En Frob ésto se expresaría de ésta manera:

```
goAhead r t =
  (forward 30 'untilB'
        (predicate (time > t) .|. predicate (frontSonar r < 20))
        -=> stop)
```

Lo que se leería cómo: "Para el robot r, moverse hacia adelante a velocidad 30, hasta que se exceda el tiempo t, o se detecte un objeto a menos de distancia 20. En ese momento detenerse."

La función predicate se utiliza para generar eventos a partir de comportamientos en base a una condición. El combinador untilB recibe dos comportamientos y un predicado, combina los dos comportamientos, retornando el primero mientras el predicado no se cumpla, y luego pasando al siguiente.

Otro punto importante de Frob, es que los periféricos del robot se asumen implementados, permitiendo que el desarrollador se concentre en la lógica específica de su problema, y no en resolver problemas del hardware. Además la lógica de leer las entradas, procesarlas y escribir las salidas es realizada por el flujo de control de Frob, y no de cada programa. En la implementación utilizaron un esquema simple, donde se leen todos los valores de todas las entradas y se procesan lo más rápido posible. Está claro que no es la mejor estrategia, porque puede causar demoras en el procesamiento y los datos leídos son válidos por un período corto de tiempo.

# 2.1.2 Real-Time FRP y Event-Driven FRP

Si bien el paradigma clásico de FRP permite expresar naturalmente programas reactivos, ésta expresividad no es gratuita, sinó que puede llevar a errores muy difíciles de encontrar en los programas. Un ejemplo de ésto es el llamado time leak, al implementarse en un lenguaje como Haskell, que cuenta con evaluación a demanda, los cálculos a demanda sobre los Behaviours puede que se retrasen y se acumulen, y al momento de necesitarse, el cálculo es tan largo que deja al programa sin memoria o afecta demasiado el tiempo de respuesta.

También pueden ocurrir *space leaks* donde un cálculo se retrasa indefinidamente, y la acumulación de los mismos consume el total de la memoria.

Como solución a ésto se propuso Real-Time FRP [5], una simplificación que garantiza mayor eficiencia. Utilizando el tipo de datos paramétrico Maybe <sup>2</sup>, se realiza un isomorfismo entre Events y Behaviour.

**Definición 4.** Isomorfismo en RT-FRP entre Events y Behaviour.

## Events $\alpha \approx Behaviour (Maybe \alpha)$

Utilizando ésta simplificación, se agrupan las dos definiciones en un nuevo tipo llamado Signal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> El tipo Maybe  $\alpha$  en Haskell tiene dos valores posibles, Just  $\alpha$  y Nothing.

Definición 5. Señal (Signal).

Signal 
$$\alpha = Time \rightarrow \alpha$$

Para garantizar las restricciones de que el tiempo y el espacio requerido por los programas es acotado, RT-FRP define un lenguaje base (lambda cálculo) de alto órden, y luego sobre esa base define un lenguaje reactivo que obliga a declarar las señales y sus conexiones. Sobre éste lenguaje restringido, se proveen demostraciones de que se cumplen las restricciones.

**Event-Driven FRP** Poco después de ésto, se propuso *Event-Driven FRP* [6], otra simplificación que añade como restricción que las señales sólo puedan ser modificadas mediante un evento. Aunque parezca muy restrictiva, la justificación de la misma es que los sistemas reactivos que se desean implementar están fuertemente guiados por eventos.

La propuesta de Event-Driven FRP era de llevar la programación reactiva a microcontroladores, para lo cuál define un lenguaje imperativo llamado  $Simple\ C$ , de tal forma que a partir del mismo sea muy simple compilarlo al lenguaje C o a las variantes que existen para microcontroladores.

En particular se implementó un prototipo que era capaz de generar código para el microcontrolador *PIC16C66* [7].

### 2.1.3 Arrows

Arrowized FRP (AFRP [8] [9]) intenta resolver los problemas de la FRP Clásica cambiando la forma en la que se crean los programas. En éste paradigma, tampoco se toman en cuenta por separado los eventos, se utiliza la misma definición de señal que en RT-FRP.


Definición 6. Señal (Signal).

Signal 
$$\alpha = Time \rightarrow \alpha$$

En lugar de permitir que se manipulen las señales como valores de primera clase, ésto se prohibe y se define el concepto de *Signal Functions* (funciones sobre señales). El programador tendrá acceso sólo a las señales utilizándolas.

**Definición 7.** Funciones sobre señales (Signal Functions).

$$SF \ \alpha \beta = Signal \ \alpha \rightarrow Signal \ \beta$$



Sin embargo, la representación de SF no es accesible al desarrollador, en lugar de eso se define un conjunto de funciones sobre señales primitivas y un conjunto de combinadores para componerlas.

AFRP está basado en *Arrows* [10] una generalización del concepto de *Monads*. En particular SF es una instancia de la clase *Arrow*.

Un programa es una SF global, compuesta por un conjunto de otras *Signal functions*, y un intérprete corre ésta instancia global.

En la Figura 2.1 se puede ver un conjunto extenso de combinadores, sin embargo se puede definir un conjunto minimal utilizando sólo los combinadores arr,  $\gg$  y first, aunque no es el único.

Yampa El framework Yampa [11] embebido en Haskell, define operadores simples para combinarlas y funciones que procesan las señales.

# 2.1.4 Elm: Programación funcional reactiva concurrente

Por último existe un lenguaje llamado Elm [12], creado para poder escribir aplicaciones web reactivas, de una forma funcional declarativa. En Elm, las entradas se asumen conocidas y son dadas, por ejemplo un click o el movimiento del mouse, o una tecla presionada.

Todos los valores son señales, el combinador lift toma una señal y una función, y define otra señal resultado de la aplicación de la función sobre cada valor de la señal.

Para combinar más de una señal, se usa el combinador  $lift_2$  o  $lift_n$  con  $n \in \mathbb{N}$ . En los casos que se desea tener memoria, por ejemplo llevar una cuenta de ocurrencias de una señal, o mantener un estado explícito, se utiliza el combinador foldp.

El combinador foldp opera sobre una señal como el operador fold sobre una lista. Dado un valor inicial y una función, aplica la función sobre cada valor, utilizando el último valor conocido como primer argumento.

# 2.2 Simplificación del paradigma

Al intentar implementar en un computador programas utilizando éste paradigma, nos encontramos con varias limitaciones. Una de ellas es que no es posible tener valores que se modifiquen de forma contínua, la capacidad de cómputo es finita, y no es posible ejecutar tareas al mismo tiempo, incluso en un entorno con paralelismo, el mismo está acotado a la cantidad de procesadores con los que se cuente.

Aunque el paradigma distinga valores contínuos de valores discretos, se puede hacer una simplificación y asumir que todos los valores son señales. Las señales en realidad serán una secuencia de valores en el tiempo, las señales que dependan de otras serán notificadas en el momento que éstas cambien.

Valores como el tiempo (reloj) y otros sensores como ser un sensor de distancia, entregarán valores periódicamente. Sería imposible que un programa reaccione a un valor contínuo, sin embargo, es muy fácil asumir que lo que importa del tiempo en realidad es dada una variación de tiempo cómo se debe comportar nuestro programa.

A su vez un sensor de distancia no nos puede entregar infinitos valores, y generalmente sólo importa poder recibir un valor nuevo en un período relativamente corto de tiempo. Al igual que una película que simula ser contínua, en realidad está compuesta de una serie discreta de imágenes en el tiempo, un robot reacciona de manera discreta a los cambios que detecte en sus actuadores, simulando reacción en tiempo contínuo.

Otra limitación en nuestro caso, al tratarse de robots con bajas capacidades de cómputo, es que la implementación del lenguaje no siempre tendrá más de un procesador disponible. Para simular paralelismo se asumirá que el tiempo que se necesita para hacer cálculos es de una magnitud mucho menor al tiempo que transcurre para recibir un nuevo dato de una entrada, o enviar un dato a una salida.

Se implementará una máquina capaz de correr dichos programas, la cuál esperará por valores en todas las entradas, y en base a los mismos, actualice todos los eventos que dependan de ellas, y luego actualice las salidas que

dependan de éstos.

Cada actualización se hará secuencialmente hasta terminar, y en caso de contar con más de un procesador, se asignarán en paralelo las actualizaciones utilizando varios hilos de ejecución.

# 2.3 Ventajas

La motivación para utilizar el paradigma presentado, es que un programa reactivo escrito de forma iterativa, es susceptible a contener errores de concurrencia al modificar valores en diferentes rutinas. A su vez, es difícil estructurar un programa iterativo para que reaccione rápidamente a los cambios.

Un patrón utilizado comunmente para estructurar un programa reactivo es el patrón Observer. En dicho patrón, un Sujeto puede ser observado por un Observador, éste último se subscribe al Sujeto, el cuál notifica a todos sus Observadores cuando su valor cambia.

La desventaja de hacer un programa reactivo siguiendo ese esquema, es que es difícil ver en que momento ocurren las actualizaciones de los Observadores. Si hay muchos Observadores suscritos a cambios de muchos Sujetos, se vuelve complejo mantener el código al tener tantas interacciones implícitas.

En la programación funcional reactiva, todos los valores dependientes del tiempo son observables, la complejidad crece muy rápido y por eso deben ser elementos de primera clase.

Al usar un lenguaje funcional, las interacciones son especificadas declarativamente, y se puede entender como un valor es formado a partir de otros.

Además se cumple que una función invocada con las mismas entradas en diferentes instantes de tiempo, siempre retorna el mismo valor, lo que ayuda a razonar sobre un programa.

Para ver que es lo que está sucediendo en un programa se pueden obtener los valores de todas las entradas en un instante de tiempo, como si fuera una fotografía y evaluar las señales para encontrar errores o corroborar si el mismo es correcto.

De ésta manera si un programa tiene un error, se puede tomar una secuencia de instantes, como si fuera una grabación y entender donde está el problema claramente, sin necesidad de seguir varios hilos de ejecución ni razonar sobre la concurrencia.

# Capítulo 3

# Plataformas de Hardware

En esta sección se describen las plataformas de hardware relevadas durante el estado del arte, junto con sus características. Las características principales estudiadas son el espacio de almacenamiento, el lenguaje de programación o herramientas estándar de cada plataforma, si es un proyecto libre, el procesador y la arquitectura.

A continuación se presentan las diferentes familias de plataformas estudiadas.

# 3.1 Arduino

Arduino [13] es una plataforma abierta de prototipado, basada en software y hardware flexible fácil de usar. Está pensada para ser usada por diseñadores, artistas, como hobby, para crear objetos y ambientes interactivos. Entre sus productos, hay placas y kits de componentes. Los kits de arduino generalmente tienen interfaz usb con soporte para programarlo usando la propia placa sin necesidad de un programador por hardware.

También los pines de entrada/salida del microprocesador están diseñados para poder colocar fácilmente cables y conectar periféricos sin necesidad de soldar.

También incluyen leds y botones para resetear la placa o utilizarlos como sensor.

Existe un entorno de desarrollo integrado (IDE) que utiliza una implementación del compilador gcc [14] para la arquitectura avr [15] de Atmel [16] y puede ser utilizado para programar sobre los kits.

Variedad de bibliotecas y abstracciones de sensores, actuadores y protocolos de comunicación, ya están implementados y pueden ser usados en los kits. Al ser un proyecto libre las bibliotecas son publicadas y mantenidas por una comunidad abierta.

La arquitectura usada por casi todos los kits es avr Atmel pero existen algunos con arquitectura ARM [17].

El lenguaje estándar para desarrollar programas se llama Arduino, sin embargo el lenguaje es C/C++, cambiando la forma en que se invoca el programa principal y con algunas funciones y formato predefinido.

La Tabla 3.1 muestra un listado de los modelos de Arduino, cuánta memoria persistente tienen (Flash) en kilobytes, con cuánta memoria RAM cuentan, cuánta memoria EEPROM tienen en kilobytes, que procesador tienen y a que frecuencia funcionan.

Salvo el modelo Due, el resto utilizan la arquitectura avr de 8 bit. La memoria ram varía entre 16 y 512 kilobytes. Los modelos más populares y representativos, son el Arduino Uno y el Arduino Nano 328, ambos con 32 KB de memoria Flash, 2 KB de memoria RAM (SRAM) y procesador ATmega328 a 16 MHz.

Cuadro 3.1: Modelos arduino

Modelo	Flash	SRAM (kb)	EEPROM (kb)	Procesador	Arquitectura	Frecuencia
Uno	32 KB	2	1	ATmega328	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Leonardo	32 KB	2.5	1	ATmega32u4	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Due	512 KB	96	-	${\rm AT91SAM3X8E}$	ARM Cortex-M3	84 Mhz
Yun	32 KB	2.5	1	ATmega32u4	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Tre	32 KB	2.5	1	ATmega32u4	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Micro	32 KB	2.5	-	ATmega32u4	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Robot	32 KB	2.5	1	ATmega32u4	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Esplora	32 KB	2.5	1	ATmega32u4	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Mega ADK	$256~\mathrm{KB}$	8	4	ATmega2560	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Ethernet	32 KB	2	1	ATmega328	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Mega 2560	256 KB	8	4	ATmega2560	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Mini	32 KB	2	1	ATmega328	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
LilyPad USB	32 KB	2.5	1	ATmega32u4	8 bit AVR	8 Mhz
LilyPad Simple	32 KB	2	1	ATmega328	8 bit AVR	8 Mhz
LilyPad (168V)	16 KB	1	512 Bytes	ATmega168V	8 bit AVR	8 Mhz
LilyPad (328V)	16 KB	1	512 Bytes	ATmega328V	8 bit AVR	8 Mhz
Nano (168)	16 KB	1	512 Bytes	ATmega168	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Nano (328)	32 KB	2	1	ATmega328	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Pro mini (3.3v)	16 KB	1	512 Bytes	ATmega168	8 bit AVR	8 Mhz
Pro mini (5v)	16 KB	1	512 Bytes	ATmega168	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Pro (168)	16 KB	1	512 Bytes	ATmega168	8 bit AVR	8 Mhz
Pro (328)	32 KB	2	1	ATmega328	8 bit AVR	$16~\mathrm{MHz}$
Fio	32 KB	2	1	ATmega328P	8 bit AVR	8 Mhz

3.2. MBED 23

# 3.2 Mbed

Mbed, al igual que Arduino es una plataforma abierta de prototipado, su objetivo es que se puedan desarrollar prototipos en un tiempo corto.

Cuenta con herramientas colaborativas como ser un entorno de desarrollo integrado (IDE) web, interfaz web de control de versiones, donde se pueden publicar proyectos, extender y colaborar con proyectos de otros usuarios.

Existe una gran variedad de bibliotecas desarrolladas para los kits Mbed, que al igual que en Arduino, implementan funcionalidades básicas como ser protocolos de comunicación e interacción con componentes externos.

La arquitectura usada por Mbed es ARM, principalmente ARM Cortex-M3 y ARM Cortex-M0.

El compilador web es práctico para colaborar con otros usuarios y no tener que armar un entorno local. Las aplicaciones pueden ser cargadas en las placas usando el entorno web sin necesitar instalación del compilador.

El lenguaje utilizado es C/C++ con bibliotecas especializadas de Mbed. Mbed también cuenta con un HDK (Hardware development kit) para diseño de hardware especializado, luego de prototipar.

En la Tabla 3.2 se muestra un listado con los modelos más relevantes y sus características. La memoria RAM varía entre 16 kilobytes y 1 megabyte, bastante similar a Arduino. Sin embargo, el modelo más popular es el LPC1768 con 512 KB de Flash y 64 KB de memoria RAM. Éste modelo será utilizado para la implementación, al no ser tan reducido, se puede crear una implementación modelo para el mismo, y luego evaluar si es posible reducir el tamaño para trabajar con modelos con menor capacidad de cómputo.

# 3.3 Robotis

La empresa Robotis desarrolla robots para uso educativo, así como una gama de robots para uso competitivo. Los kits de Robotis están diseñados para uso final, es decir, proveen los controladores, así como los componentes para armar la estructura, sensores y actuadores.

Para el uso de los kits se deben utilizar las herramientas de desarrollo de Robotis.

No es un proyecto abierto, por lo que no puede ser fácilmente extendido, ni modificado. Es posible programar utilizando C embebido, descargando los archivos fuente para sus plataformas, aunque es un proceso bastante complejo y no cuenta con buena documentación.

Robotis cuenta con un lenguaje llamado Task y se necesita un entorno de desarrollo integrado propietario llamado IDE Roboplus para utilizarlo. En el

Cuadro 3.2: Modelos Mbed

Modelo	Flash	RAM (KB)	Procesador	Frecuencia
NXP LPC1768	512 KB	64 (sram)	ARM Cortex-M3	96 MHz
NXP LPC11U24	32 KB	8	ARM Cortex-M0	48 MHz
Freescale FRDM-KL25Z	128	16 KB	ARM Cortex-M0+	48 MHz
NXP LPC800-MAX	16 KB	4	ARM Cortex-M0+	30 MHz
NXP EA LPC4088	512 KB	96 (sram)	ARM Cortex-M4	120 MHz
NXP DipCortex M0	32 KB	8	ARM Cortex-M0	50 MHz
NXP DipCortex M3	64 KB	12	ARM Cortex-M3	72 MHz
NXP BlueBoard-LPC11U24	32 KB	8	ARM Cortex-M0	48 MHz
NXP WiFi DipCortex	64 KB	12	ARM Cortex-M3	72 MHz
NXP Seeeduino-Arch	32 KB	8	ARM Cortex-M0	48 MHz
NXP mbed LPC1114FN28	32 KB	4	ARM Cortex-M0	50 MHz
Ublox U-blox C027	512 KB	32	ARM Cortex-M3	96 MHz
NXP EA LPC11U35	64 KB	10	ARM Cortex-M0	48 MHz
ST Nucleo F103RB	128 KB	20 (sram)	ARM Cortex-M3	72 MHz
Freescale FRDM-KL46Z	$256~\mathrm{KB}$	32	ARM Cortex-M0+	48 MHz
NXP Seeeduino-Arch-Pro	512 KB	32	ARM Cortex-M3	96 MHz
ST Nucleo F302R8	64 KB	16 (sram)	ARM Cortex-M4	72 MHz
ST Nucleo L152RE	512 KB	80 (sram)	ARM Cortex-M3	32 MHz
ST Nucleo F401RE	512 KB	96 (sram)	ARM Cortex-M4	84 MHz
ST Nucleo F030R8	64 KB	8 (sram)	ARM Cortex-M0	48 MHz
Freescale FRDM-K64F	1 MB	256	ARM Cortex-M4	120 MHz
Nordic nRF51822	128 KB	16	ARM Cortex-M0	16 MHz
FRDM-KL05Z	32 KB	4	ARM Cortex-M0+	48 MHz
LPCXpresso1549	256 KB	36	ARM Cortex-M3	72 MHz
LPCXpresso11U68	256 KB	36	ARM Cortex-M0+	50 MHz

3.3. ROBOTIS 25

IDE se pueden generar tareas y programar movimientos del robot en base a movimiento de motores y un diseño tridimensional gráfico.

Los microcontroladores utilizados se llaman CM-510, CM-530 y CM-100A. Algunos con arquitectura AVR y otros con ARM internamente.

El CM-510 contiene un microprocesador ATMega128, el CM-530 un ARM Cortex-M3 y el CM-100A un controlador ATMega8.

En la Tabla 3.3 se pueden ver las especificaciones técnicas de los diferentes kits de *Robotis*.

Cuadro 3.3: Modelos Robotis

Cadaro 5.5. Modeles Messells											
Modelo	Flash	RAM (kb)	EEPROM (kb)	Procesador	Arquitectura	Frecuencia					
CM-100A	8 KB	1 (sram)	512	ATmega8	8 bit AVR	16 MHz					
CM-5	128 KB	4 (sram)	4	ATmega128	8 bit AVR	16 MHz					
CM-510	256 KB	8 (sram)	8	ATmega2561	8 bit AVR	16 MHz					
CM-530	512 KB	64	-	STM32F103RE	ARM Cortex-M3	$72~\mathrm{MHz}$					
CM-700	256 KB	8 (sram)	8	ATMega2561	8 bit AVR	16 MHz					
CM-730	512 KB	64	-	STM32F103RE	ARM Cortex-M3	72 MHz					
CM-900	64 KB	20 (sram)	-	STM32F103C8	ARM Cortex-M3	72 MHz					

# 3.3.1 Bioloid STEM

Creado para uso educativo y competencias robóticas. El kit provee el hardware y clases enseñando a construir distintos robots para distintos usos, involucrando conceptos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Utiliza el controlador CM-530 internamente.

Cuenta con un conjunto de componentes que son:

- Sensor Infrarrojo
- Array de 7 sensores infrarrojos (detectan objetos)
- Control remoto y receptor
- 6 motores dinamixel
- Piezas para crear estructura de un robot

## 3.3.2 Bioloid Premium

Diseñado para educación, competiciones y entretenimiento. Se pueden construir variedad de robots como humanoide y animales. El kit contiene 29 ejemplos de robot y programas de ejemplo. Utiliza el controlador CM-530.

Incluye los siguientes componentes:

- 18 motores dinamixel (AX-12A)
- Sensor giroscópico
- Receptor infrarrojo
- Control remoto y receptor
- Sensor de distancia
- Sensor infrarrojo para detección de objetos.
- Piezas para crear estructura de robot.

### 3.3.3 Bioloid GP

Humanoide optimizado para competencias robóticas. Esqueleto liviano y resistente. Instrucciones para jugar al fútbol y hacer tareas de recolección preprogramadas. Ajuste automático de postura con sensor giroscópico.

Utiliza el controlador CM-530.

Cuenta con los siguientes componentes:

- 18 motores dinamixel
- Sensor giroscópico
- Control remoto y receptor
- Sensor de distancia
- Piezas de aluminio.

# 3.4 Butiá

USB4Butiá es una plataforma que surgió de un proyecto de grado de Facultad de Ingeniería – UdelaR. Como característica principal es un kit económico y con un diseño abierto.

El diseño de la placa está publicado junto con instrucciones para construirla, además sus componentes se seleccionaron por ser económicos y de fácil acceso en el medio local.

La placa está pensada principalmente para aumentar capacidades sensoriales y de actuación del robot Butiá [18].

Utiliza el microprocesador PIC 18F4550 [19] el cuál se programa utilizando el lenguaje C.

Existen actualmente tres versiones del proyecto Butiá, así como varias herramientas de desarrollo. Entre ellas se encuentran el entorno de desarrollo integrado Tortubots [20], Butialo [21] que permite programar utilizando el lenguaje Lua, se puede utilizar Python, y también otro IDE llamado Yatay [22] también desarrollado como proyecto de la Facultad de Ingeniería.

La versión actual del proyecto es USB4Butia 3.0. Todas las versiones del proyecto cuentan con todo el software necesario libre, así como las instrucciones para construir el hardware, que también es libre.

# 3.5 Microcontroladores

Aquí se presentan las diferentes arquitecturas de los microcontroladores utilizadas en los ejemplos.

### 3.5.1 ARM

#### ARM Cortex-M0

Es el procesador más pequeño existente de ARM.

#### ARM Cortex-M3

32 bit Diseñado para aplicaciónes de bajo costo y alto desempeño.

### 3.5.2 AVR

Son microcontroladores basados en RISC, la empresa Atmel produce controladores de éstas características. Intentan mantener la ejecución a un ritmo de una instrucción por ciclo de reloj, para lograr velocidades relativas de 1MIPS/MHz. Es una línea de bajo consumo y alto desempeño.

#### ATmega8

8 kb de Flash de memoria programable, 1kb de SRAM, 512 k de EEPROM, conversión analógica/digital de 10 bits. Soporta una frecuencia máxima de 16 Mhz a 1 MIPS/MHz. Opera entre 2v y 3.5 volts. Se recomiendan 3 volts. Equivale a 2 baterías AA o LR. Web: http://www.atmel.com/devices/atmega8.aspx

#### ATmega128

Combina 128 kb de Flash, 4kb de SRAM, 4kb de EEPROM, conversión analógica/digital de 10 bits. Soporta hasta 16 MIPS a un máximo de 16 Mhz.

(1 MIPS/MHz) Es un microcontrolador AVR basado en RISC de 8 bit, bajo consumo eléctrico y alto desempeño. Opera entre 4.5 y 5.5 volts. Variantes: Atmega128 y ATmega128L. Web: http://www.atmel.com/devices/atmega128.aspx ATmega328 Web: http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx ATmega32u4 Web: www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx ATmega2560 Web: www.atmel.com/devices/ATmega168 http://www.atmel.com/devices/atmega168.aspx Variantes: ATmega168, ATmega168V ATmega328 http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx Variantes: ATmega328P, ATmega328V

# 3.5.3 Microchip

#### PIC18F4550

Producido también por la empresa Digikey. Frecuencia de 48 MHz (oscilador interno), controlador de 8bit, 32 kbytes de memoria Flash de programa, 2bkytes de memoria RAM, 256 bytes de EEPROM.

# Capítulo 4

# Diseño

En este capítulo se describe el diseño del lenguaje Willie junto con su semántica. Luego se explica de qué manera es traducido al lenguaje Alf de bajo nivel, mas simple de interpretar, el cual podrá ser interpretado por implementaciones de una misma máquina virtual en diferentes plataformas de hardware.

También se describirán las etapas de compilación, desde que se escribe un programa en alto nivel hasta que es ejecutado en una plataforma objetivo.

El diagrama de la Figura 4.1 resume todas las etapas y componentes necesarios.

En la parte de arriba de la Figura se ve un programa en el lenguaje Willie de alto nivel. El desarrollador escribe dicho programa y ejecuta el compilador williec y obtiene un archivo Alf binario.

Debajo se muestran diversas plataformas, cada una con su implementación de la máquina virtual Alfvm instalada.

El desarrollador podrá cargar el mismo código Alf en cualquier robot que esté construido utilizando cualquiera de las plataformas, y la máquina virtual se encargará de interpretarlo.

# 4.1 Lenguaje Willie

En Willie los programas consisten de un conjunto de funciones, y un conjunto de aplicaciones de primitivas del paradigma de programación funcional reactiva.

Es un lenguaje funcional, tipado y con inferencia de tipos. En él todos los valores son inmutables, una vez que son declarados no se pueden modificar. Las funciones declaradas son puras, por lo tanto no pueden tener efectos secundarios.




Figura 4.1: Etapas y componentes

Para controlar un robot se debe declarar un conjunto de señales utilizando las primitivas de FRP.

Para simplificar la implementación dentro del alcance del proyecto, en el lenguaje solo se permitirán valores naturales  $(\mathcal{N})$ , y funciones de naturales en naturales.  $(\mathcal{N} \to \mathcal{N})$ .

El lenguaje evalúa las expresiones, tan pronto como es posible. Las funciones tienen un conjunto de variables libres, cuando un valor les es asignado, el resultado es calculado.

En lenguajes como Haskell las expresiones no son evaluadas hasta que es estrictamente necesario (evaluación a demanda, del inglés: *lazy evaluation*). En la programación funcional reactiva esto puede llevar a aumentar el uso de memoria considerablemente, y al no evaluar incrementalmente, al necesitar un valor puede demorar el cálculo, enlenteciendo la evaluación de todo el programa y reduciendo la reactividad.

#### 4.1.1 Funciones

Las funciones se definen con un nombre, una lista de argumentos y una expresión. Las variables libres de la expresión son sustituídas al evaluar la función.

```
nombre argumento_1 .. argumento_n = expresion
```

Una expresión puede ser un valor primitivo, una expresión aritmética (por ejemplo una suma o multiplicación), la aplicación de una función, o una expresión condicional. Todas las expresiones retornan un valor al evaluarse.

La sintaxis es muy similar a la del lenguaje Haskell, aunque no se permiten funciones anónimas.

Para declarar un valor constante simplemente se escribe una función sin argumentos. Por convención se escriben con mayúsculas, pero no es una restricción.

```
NOMBRE_CONSTANTE = valor
```

Una expresión condicional, debe retornar un valor para cada posible resultado de la condición.

En la figura 4.2 se ve la implementación de la función que retorna un número en la sucesión de Fibonacci, utilizando una expresión condicional.

Se puede ver que una función puede invocarse a si misma, está permitida la recursión.

Figura 4.2: Función de Fibonacci

```
# fibonacci
fibo n = if (n < 2) then 1 else fibo(n-1) + fibo(n-2)
```

Un comentario es una línea que comienza con el símbolo #. La gramática completa del lenguaje se puede ver en la Figura 4.3.

## 4.1.2 Combinadores de FRP

Un robot cuenta con un conjunto de sensores y un conjunto de actuadores, cada uno identificados con un número entero.

Para especificar el comportamiento de un robot en un programa, se crean señales a partir de las entradas (sensores), se les aplican funciones y combinan utilizando los combinadores de FRP, y se mapean señales a las salidas (actuadores).

Figura 4.3: Gramatica de Willie

```
program := definitions "do {" frps "}";
definitions := definition | definition definitions;
definition := ident arg_list "=" expr;
frps = frp | frp frps;
frp := ident "<- read" expr</pre>
     | ident "<- lift" ident ident
     | ident "<- lift2" ident ident ident
     | ident "<- folds" ident value ident
     | "output" expr ident
expr := name
      number
      | expr binop expr
      | "if" expr "then" expr "else" expr;
arg_list := "" | ident arg_list;
ident := [a-z_A-Z]+;
number := [-+]?[0-9]+;
binop := '+' | '-' | '/' | '*' | 'or' | 'and'
       | '==' | '<=' | '>' | '<' | '<>' | '>=';
```

Los combinadores lift, lift2 y folds, y las primitivas de entrada/salida read, output se encuentran dentro del bloque do del programa.

Con las primitivas de entrada/salida se define cómo se conectan las señales con sensores y actuadores, y con los combinadores se define un grafo de señales que especifica el comportamiento del robot.

Para que un programa sea válido, el grafo de señales debe ser acíclico.

El bloque do permite de manera declarativa expresar las relaciones entre las señales y que funciones se deben aplicar.

La máquina virtual que interpreta el programa, será la encargada de darle valores a las señales y actualizarlas, así como actualizar las salidas de acuerdo a que señal está conectada a ellas.

A continuación se presenta el conjunto de primitivas y combinadores.

#### Read

Para crear una señal a partir de una entrada, se utiliza la primitiva read.

Asumiendo que un robot tiene un sensor de distancia en la entrada INPUT\_DISTANCE se puede definir una señal distance, que contendrá la distancia en centímetros para cada instante de tiempo.

El tipo de la primitiva read es:

$$read :: IO \ a \rightarrow Int \rightarrow Signal \ a$$

#### Lift

Usando la primitiva lift se puede aplicar una función a la señal, y obtener una nueva señal más compleja resultado de la aplicación.

Se puede definir una función distanceToSpeed que de acuerdo a una distancia, calcula la velocidad apropiada a la que se debe mover un robot, para detenerse si hay un objeto muy cercano y evitar una colisión.

$${\tt distanceToSpeed} \ n \ = \ {\tt if} \ (n \ {\tt < MIN\_DIST}) \ {\tt then} \ {\tt STOP} \ {\tt else} \ {\tt MAX\_SPEED}$$

Se puede definir la señal speed, resultado de aplicar la función distanceToSpeed a la señal distance.

Se puede ver en una línea de tiempo, los valores que toma cada señal.

El tipo de la primitiva lift es

$$lift :: (a \rightarrow b) \rightarrow Signal \ a \rightarrow Signal \ b$$

### Output

La primitiva output envía a un actuador, el valor de una señal. Asumiendo que el motor del robot está identificado con el valor entero OUTPUT\_ENGINE:

```
output OUTPUT_ENGINE speed
```

El tipo de la primitiva output es

$$output :: Signal\ a \to Int \to IO\ a$$

En la Figura 4.4 se puede ver el ejemplo completo.

Figura 4.4: Ejemplo completo

```
INPUT_DISTANCE = 1
OUTPUT_ENGINE = 1

MIN_DIST = 30
MAX_SPEED = 100
STOP = 0

distanceToSpeed n = if (n < MIN_DIST) then STOP else MAX_SPEED

do {
   distance <- read INPUT_DISTANCE,
   speed <- lift distanceToSpeed distance,
   output OUTPUT_ENGINE speed
}</pre>
```

### LiftN

Para combinar más de una señal, se utiliza la función lift2 que recibe dos señales y produce una nueva aplicando una función.

```
lift2 :: (a \rightarrow b \rightarrow c) \rightarrow Signal \ a \rightarrow Signal \ b \rightarrow Signal \ c
```

Utilizando lift2 se pueden definir funciones liftN combinándola sucesivas veces, por ejemplo:

```
\begin{array}{c} lift3::(a\rightarrow b\rightarrow c\rightarrow d)\rightarrow Signal\ a\rightarrow Signal\ b\rightarrow Signal\ c\rightarrow Signal\ d\\ lift3\ f\ sa\ sb\ sc=lift2\ ((lift2\ f\ sa\ sb)\ sc) \end{array}
```

#### **Folds**

En Willie para mantener un valor que dependa de la historia, se utiliza el combinador folds.

El mismo es análogo a la operación fold sobre listas, viendo una señal como una lista de valores en el tiempo, el combinador aplica una función al valor actual de una señal y a un valor acumulado. De ésta manera se puede crear una nueva señal para representar estado.

Por ejemplo si se asume definida una señal button que tiene el valor 1 cuando se apreta un botón y sinó el valor 0, se puede contar cuántas veces se apretó el botón utilizando el combinador folds y una función para sumar el valor acumulado y el nuevo.

Se pueden ver las señales button y count como los valores en una línea de tiempo:

El tipo del combinador folds es:

$$folds :: (a \rightarrow b \rightarrow b) \rightarrow b \rightarrow Signal \ a \rightarrow Signal \ b$$

# 4.2 Lenguaje de bajo nivel

Al compilar un programa Willie, se obtiene como salida un código intermedio en lenguaje Alf. El mismo es independiente de la plataforma en la que va a ser ejecutado. Para lograr ésto, se define el lenguaje como un conjunto de instrucciones con su semántica y una máquina virtual abstracta que las ejecuta.

#### Máquina virtual

La máquina que interpreta el lenguaje Alf es una máquina de stack.<sup>1</sup>.

En una máquina de stack las instrucciones están en notación postfija.<sup>2</sup> Para evaluar expresiones se colocan sus argumentos en una pila, y luego se ejecuta la operación asociada.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Stack machine en inglés

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>RPN (Reverse polish notation) del inglés

Por ejemplo la expresión "5 + 19 \* 8" en RPN se escribe "5 19 8 \* +". A modo de ejemplo en Alf se representa con las siguientes 5 instrucciones.

```
push 5
push 19
push 8
mul
add
```

El conjunto Inputs representa las entradas de la máquina. Dadas m entradas fijas, cada una se identifica con un entero único entre 1 y m = |Inputs|. Cada  $I_i, i \in (1 \cdots m)$  se corresponderá con un sensor definido en el robot.

## Definición 8. Entradas de la máquina

$$Inputs \equiv \{I_1 \cdots I_m\}.$$

Graficamente las representaré con la notación:



También se cuenta con un conjunto Outputs de salidas, identificadas de 1 a k = |Outputs|.

Cada  $O_i$ ,  $i \in (1 \cdots k)$  se corresponderá con un actuador del robot.

### Definición 9. Salidas de la máquina

$$Outputs \equiv \{ \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{I}_k \}.$$

Graficamente las representaré con la notación:



Las señales que se definan se denotarán  $S_i$ , siendo i un índice único que las identifica. El conjunto de las señales se llama Signals.

#### Definición 10. Señales

$$Signals \equiv \{S_1 \cdots S_s\}.$$

Graficamente las representaré con la notación:




La máquina tendrá una pila global, denotada *Stack*. El mismo se representa con una secuencia de valores.

### Definición 11. Pila global

$$Stack \equiv s_1, \cdots, s_n$$
.

El Stack lo representaré graficamente con la notación:



Donde  $\mathtt{TOS}^3$ indica el índice del tope del mismo. Se cumple que  $Stack_{TOS} = s_n.$ 

Las instrucciones están formadas por un código, un argumento inmediato opcional y una lista de argumentos extra opcionales dependiendo del código.

Utilizaré la siguiente notación para describir las instrucciones:


$$\texttt{codigo}[inmediato][,arg_1,\cdots,arg_n]$$

### 4.2.1 Conjunto de Instrucciones

#### Instrucciones básicas

• push , value


La instrucción push coloca el valor *value* como tope del stack. En el diagrama a la izquierda se muestra el estado del stack antes de la operación y a la derecha el estado luego de su ejecución.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Del inglés: Top of stack


#### • add

Remueve dos valores del stack, los suma y coloca el resultado en el tope.



#### • mul

Remueve dos valores del stack, los multiplica y coloca el resultado en el tope.




### 4.2.2 Instrucciones para manipular señales

A continuación se presentan las instrucciones utilizadas para manipular señales.


#### • read id

Toma el tope del stack como identificador de una entrada. Crea una señal id que contendrá el valor de la entrada en el tiempo. Como precondición, la señal id no debe existir.




### • lift id, src f

Crea una señal id aplicando la función f a la señal src. Cada vez que la señal src cambie de valor, se le aplica la función f y la señal id cambia de valor.




### • lift2 id, $src_1 \ src_2 \ f$

Crea una señal id aplicando el combinador 1ift2 usando la función f, y las señales  $src_1$  y  $src_2$ . Cuando ambas señales cambien de valor, se aplica la función y la señal id cambia de valor.




### ullet folds $id,\ src\ f$

Crea una señal id aplicando el combinador folds. El valor inicial de la señal está dado por el tope del stack, luego el mismo se actualiza aplicando la función f al valor actual y a los valores recibidos de la señal src.



#### ullet write id

Envía los valores de la señal id a la salida identificada con el valor  $s_n$  ( $\mathbb{O}_{s_n}$ ) que se encuentra en el tope del stack (TOS).



En el apéndice A.2 se encuentra el listado completo de operaciones y su descripción.

### 4.2.3 Ejemplo de traducción

Dado un robot con un sensor de distancia y un led, el siguiente programa Willie enciende el led cuando el robot detecta una casa.

```
#Inputs
INPUT_DISTANCE = 1
#Outputs
OUTPUT_LED = 1
isHouse distance = if (distance < 100) then 1 else 0
do {
  signal_distance <- read INPUT_DISTANCE</pre>
  signal_house <- lift isHouse signal_distance</pre>
  output OUTPUT_LED signal_house
}
   El mismo se traduce a Alf de la siguiente forma:
0: t_call
1: 10
2: t_read 1
3: t_lift 0
4: 1
5: 16
6: t_call
7: 13
8: t_write 0
9: t_halt
10: t_push
11: 1
12: t_ret
13: t_push
14: 1
15: t_ret
```

16: t\_load\_param 0

17: t\_push

```
18: 100
19: t_cmp_lt
20: t_jump_false
21: 26
22: t_push
23: 1
24: t_jump
25: 28
26: t_push
27: 0
28: t_ret

Para entender ela línea 0 y la línea
A partir de la lí
La declaración:
```

Para entender el programa Alf, primero se divide en dos secciones. Entre la línea 0 y la línea 9 está el código correspondiente a la sección do.

A partir de la línea 10 están las declaraciones de funciones.

```
10: t_push
11: 1
12: t_ret
```

se corresponde con la definición de la constante  ${\tt INPUT\_DISTANCE},$  y la declaración

```
13: t_push
14: 1
15: t_ret
es la definición de la constance OUTPUT_LED.
La función isHouse se traduce a:
```

```
16: t_load_param 0
17: t_push
18: 100
19: t_cmp_lt
20: t_jump_false
21: 26
22: t_push
23: 1
24: t_jump
25: 28
26: t_push
```

27: 0 28: t\_ret En el bloque do la señal signal\_distance se crea cargando el valor de INPUT\_DISTANCE en la pila, y luego usando la instrucción read. El argumento 1 de la instrucción read será el identificador de la señal.

0: t\_call

1: 10

2: t\_read 1

# Capítulo 5

# Implementación

En este capítulo se detalla la implementación del compilador y la máquina virtual diseñadas para utilizar el lenguaje Willie en la plataforma elegida. También se explica cuál sería el mecanismo para portar la implementación a otra plataforma.

# 5.1 Compilador

El compilador será el encargado de leer el programa Willie y traducirlo a Alf.

El lenguaje utilizado para desarrollar el compilador fue *Haskell*. Las razones que llevaron a su elección son la portabilidad y la expresividad del mismo. El compilador williec es portable, ya que se puede compilar y ejecutar en diversos sistemas operativos utilizando el compilador *ghc*.

Es usual realizar tareas de compilación en *Haskell* por lo que existen herramientas estándar para cada etapa.

El compilador constará de una secuencia de etapas: Análisis Léxico, Análisis Sintáctico, Análisis Semántico y Generación de Código.

En la Figura 5.1 se puede ver la estructura más detallada del compilador y a continuación se describe cada etapa representada en la Figura.

### 5.1.1 Análisis Léxico

La primera etapa se llama análisis léxico, en esta se lee el código fuente en lenguaje Willie (.willie) y lo transforma en una lista de lexemas.

Un lexema puede ser una palabra reservada (ej: do), un valor (ej: 19), un identificador (eg: distance) o un símbolo reservado (eg: +).

Para representar los lexemas, se utiliza la herramienta *UU.Scanner* [23] que estandariza los mismos en el tipo de datos Token.




Figura 5.1: Diagrama del compilador

Usando Alex[24] se procesa el código fuente, se reconocen los lexemas y se retorna una lista de tipo [Token].

La etapa se puede resumir en la implementación de la función tokenize.

tokenize :: String -> String -> [Token]

### 5.1.2 Análisis Sintáctico

La segunda fase del compilador, recibe la lista de lexemas ([Token]) y reconoce el lenguaje, generando un árbol de sintaxis abstracta  $(AST^1)$ .

Para reconocer la gramática se implementó un parser recursivo descendente. Utilizando la herramienta UU.Parser [23], se definió un tipo de datos TokenParser a que representa un parser que recibe una secuencia de lexemas de tipo Token y retorna un AST de tipo a.

```
type TokenParser a = Parser Token a
```

*UU.Parser* define un conjunto de combinadores de parsers y utilizándolos se construyen parsers complejos a partir de parsers simples.

Para representar el *AST* se utiliza una gramática de atributos. Una gramática de atributos es como una gramática libre de contexto, pero agrega semántica a la misma. Para el análisis sintáctico, la semántica no es utilizada, pero será usada en la próxima etapa.

El sistema de gramáticas de atributos UUAG[25] fue usado para la implementación.

Se define un tipo de datos Root que representa la raíz del árbol. El mismo tiene un único constructor Root\_Root que recibe un árbol de tipo Decls que representa las declaraciones, y un árbol de tipo Dodecls que representa el bloque do.

Para crear el AST usando UU.Parser se define el parser pRoot:

El cuál asume definido un parser de declaraciones pDecls y un parser del bloque do (pDodecls).

```
pDecls :: TokenParser Decls
pDodecls :: TokenParser Dodecls
```

Se va refinando sucesivamente en parsers mas específicos, hasta construir completamente el AST.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Del inglés Abstract Syntax Tree

#### 5.1.3 Análisis Semántico

Para la última etapa se utiliza la gramática de atributos para definir semántica sobre el AST.

Las gramáticas de atributos [?](Attribute Grammars) simplifican la tarea de escribir catamorfismos. Un catamorfismo es una función análoga a la función de alto orden foldr pero aplicada sobre cualquier tipo de datos recursivo.

De ésta manera se pueden definir atributos sintéticos, heredados o mixtos en el AST.

Uno de dichos atributos será el código en bajo nivel, que será la salida de esta etapa.

Se implementó una gramática de atributos usando UUAG, y con el compilador de gramáticas UUAGC[26] se compiló a haskell.

El compilador UUAGC toma la gramática y construye los catamorfismos necesarios para procesar todos los atributos.

Construir el compilador, se reduce a obtener una secuencia de atributos sobre el AST que sirven para generar el código Alf.

Por ejemplo para construir el código de un programa, la raiz del AST está dada por el tipo de datos  ${\tt Root}.$ 

Se puede definir el código como la concatenación del código de las declaraciones del bloque do, una instrucción halt y el código de las declaraciones de funciones (Decls).

Para ésto se define un atributo sintetizado (syn) llamado code.

En la definición del atributo, se especifica que en caso de no haber una regla específica, se calcula usando la concatenación ++ y como atributo por defecto toma [].

```
attr All syn code use {++} {[]} :: BC
```

Por ejemplo para la definición de la lista de declaraciones, no es necesario especificar que el código se obtiene concatenando sus partes, se infiere automáticamente usando la regla anterior.

```
type Decls = [Decl]
```

Para poder generar el código de todo el programa, es necesario calcular otros atributos previos. Se necesita saber la posición en la que quedarán las funciones para poder tener una referencia a ellas. Para saber la posición, es necesario calcular el largo del código antes de tener el código.

Para ésto se definió un atributo sintetizado len que contiene el largo que tendrá cada bloque luego de traducido a código, pero sin llegar a traducirlo.

También se definió un atributo **pos** que indica en que posición estará ubicado el código que se genere para cada producción de la gramática. El atributo **pos** es un atributo heredado (**inh**) en el *AST*.

Por ejemplo en Root, se utiliza el atributo len de las declaraciones del bloque do para saber a partir de que posición pos estarán ubicadas las declaraciones de funciones.

Utilizando el atributo pos, se puede saber en que posición estará cada función en el código generado. Para tener la posición de todas las funciones se utiliza un atributo encadenado (chn) llamado labels, es heredado pero también es sintetizado. Por ejemplo al declarar una función, se agrega la posición pos asociada al nombre de la misma.

El atributo contiene un mapa que dado un nombre de una función retorna la posición de la misma, labels recolecta la posición de todas las funciones. Luego otro atributo labelMap se declara como heredado inh y se le asigna en Root el valor de labels, labelMap se usa para distribuir el mapa completo en todo el AST.

Por último un atributo env encadenado recolecta las declaraciones de identificadores, a cada identificador de señal le asigna un número entero único y mantiene la lista de las variables en el alcance (scope) dentro de una función. Luego que el atributo env recolecta todas las declaraciones, el resultado es distribuido con el atributo heredado envInh.

Usando todos éstos atributos se genera el código para cada producción de la gramática, y el atributo code se puede calcular.

Se definió un módulo Bytecode que abstrae el código de máquina en un tipo OpCode y define funciones para exportarlo como texto o en formato binario.

Al compilar la gramática usando UUAGC se obtiene un módulo en lenguaje Haskell que expone la función code\_Syn\_Root y deja accesible el código resultado como una lista de tipo [OpCode].

Utilizando el módulo Bytecode, el código se obtiene y escribe en un archivo (.alf) terminando el proceso de compilación.

## 5.2 Máquina virtual

La máquina, deberá ejecutar el código de bajo nivel en una plataforma objetivo.

Existen dos limitaciones importantes a tener en cuenta, la primera es que el espacio de memoria varía en diferentes plataformas, por lo que se desea sea posible compilar la máquina aún con un espacio muy reducido.

La segunda es que las plataformas varían en capacidades de *Entrada/Salida*, es importante que quien compila la máquina y arma un entorno tenga conocimiento de cómo disponer las mismas y qué limitaciones existen, por ejemplo: Cantidad de pines digitales o analógicos.

La implementación modelo, se hizo utilizando la plataforma  $MBED\ LPC1768$ , se puede encontrar documentación de la misma en [27] y en [28].

El lenguaje de programación elegido para el desarrollo de la máquina virtual es C++ ya que es posible compilarlo para casi cualquier plataforma objetivo. Además C++ permite acceder a muy bajo nivel, y manipular a nivel de bytes las estructuras.

MBED es una plataforma pensada para colaborar mediante un entorno de desarrollo web, y compilador online, ese esquema de trabajo no es el más práctico para desarrollar la máquina virtual, por lo que se descargaron de la página de mbed [29], las herramientas de desarrollo para compilar offline.

La máquina tendrá dos partes principales, una que interpreta el código e implementa el despachador que actualiza las señales. Ésta parte es común y puede ser portada a diferentes plataformas sin necesidad de modificarla.

Las instrucciones en memoria tendrán un ancho de palabra de 16 bit. La primer palabra contiene en los 8 bits más representativos, el código de la operación (opcode). Los 8 bits menos representativos, contienen un argumento inmediato opcional. Luego según el opcode, algunas instrucciones pueden tener argumentos adicionales, en las siguientes palabras de 16 bit.

codigo de 8 bit	inmediato de 8 bit			
argumento 1 opcional de 16 bit				
argumento $n$ opcional de 16 bit				

La máquina mantiene un puntero a la siguiente instrucción a ejecutar llamado ip <sup>2</sup>. Cuando ip no es nulo, la máquina ejecuta todas las instrucciones hasta que el mismo se haga nulo. El pseudocódigo de la máquina es:

- 1 Crear grafo de señales vacío, inicializar pila.
- 2 Apuntar ip al inicio del código.
- 3 Ejecutar código hasta que ip se haga nulo.
- 4 Para siempre:
  - 4.1 Leer entradas
  - 4.2 Actualizar señales conectadas a las mismas, marcar como listas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>IP: del inglés, Instruction Pointer significa puntero a instrucción

```
4.2 - Mientras hay señales listas para procesar:
4.2.1 - Cargar valores en stack.
4.2.2 - Apuntar ip a inicio de la función asociada.
4.2.3 - Ejecutar hasta que ip se haga nulo.
4.2.4 - Actualiza señales conectadas a la misma.
4.3 - Escribir salidas.
```

Al principio se crea un grafo de señales vacío, y se reserva espacio para la pila, todo es memoria estática, tanto para los nodos del grafo como para la pila. En el punto 2, se interpretan las instrucciones del programa, hasta llegar a la instrucción halt. Las instrucciones al inicio del código se corresponden con el bloque do del programa, por lo tanto al ejecutarlo se obtiene el grafo de las señales completo.

Con el grafo armado, luego se obtienen los valores de las entradas necesarias, y para cada señal conectada se calcula su valor.

Luego, en el punto 4.2 el grafo de señales se recorre en orden topológico, actualizando el valor de cada señal.

Es sencillo notar, que la actualización de las señales listas para procesar es un punto que con pocas modificaciones, puede ser realizado en paralelo en un entorno multiprogramado.

Las señales que estén conectadas a una salida, se usan para actualizar el valor de las mismas.

Para cada instrucción hay una función definida que interpreta, el despachador tomará una a una las instrucciones e invocará la función que la maneja de acuerdo a que operación es. Las funciones son de tipo void y realizan cambios sobre el estado de la máquina. La referencia a las mismas es guardada en un vector functions. La posición de cada instrucción en el vector, coincide con el código de operación.

```
void (*functions[])() = {
    f_halt,
    f_call, f_ret, f_load_param,
    f_lift, f_lift2, f_folds,
    f_read, f_write,
    f_jump, f_jump_false,
    f_cmp_eq, f_cmp_neq, f_cmp_gt, f_cmp_lt,
    f_add, f_sub, f_div,
    f_mul, f_op_and, f_op_or,
    f_op_not,
    f_push, f_pop, f_dup,
    f_store, f_load
};
```

Por ejemplo, al despachar el operador push, la siguiente palabra contiene el valor a colocar en el stack. El código en lenguaje C que maneja la instrucción es:

```
void f_push() {
    *++sp = *ip++;
}
```

Se creó un archivo Makefile para construir una imagen binaria de la máquina virtual. Ésto genera un archivo *mbed\_alfvm.bin*. Para cargar la máquina en la placa *MBED*, alcanza con conectarla a un puerto USB y pegar el archivo en la carpeta /media/MBED.

# Capítulo 6

# Casos de estudio

En esta sección veremos un caso de estudio usado para verificar la implementación. El problema fue tomado de la competencia SumoUY [30], el mismo fue el desafío planteado a escolares en el año 2013.

### 6.1 Problema

Se desea implementar un robot autónomo móvil que sea capaz de hacer la entrega de un pedido en una casa determinada. El mismo debe moverse por un escenario e identificar las casas. Para recorrer la ruta de entrega, podrá valerse de una línea negra que representará la calle de la ciudad.

Las casas estarán ubicadas a un lado de la calle. En el recorrido se encuentran varias casas, el robot deberá entregar un pedido en la quinta casa por la que pase.

El robot deberá pasar por alto las casas anteriores y al llegar a la casa objetivo debe detenerse totalmente.

Para probar la solución, se armará un escenario que consiste de un piso blanco con una línea negra que puede tener curvas.

Al lado derecho de la línea se ubicarán cajas a menos de 30 centímetros representando las casas.

### 6.2 Solución

Se armó un robot móvil (Figura 6.1) que cuenta con 3 sensores:


- Sensor de grises izquierdo
- Sensor de grises derecho

• Sensor de distancia apuntando hacia la derecha

### Y 2 actuadores:

- Motor izquierdo
- Motor derecho

Figura 6.1: Diagrama del robot móvil (realizado utilizando fritzing [1])



El diagrama muestra los componentes físicos que son montados en el robot para resolver el problema y cómo se interconectan. Arriba se pueden ver los dos motores, que irán uno a cada lado del robot y sólo se moverán hacia

6.2. SOLUCIÓN 55

adelante. Se utilizan salidas  $pwm^{-1}$  del MBED para controlar la velocidad de cada motor.

Los motores necesitan más energía que la que se puede entregar con los pines de salida del MBED, y para ésto tienen su propia fuente de voltaje. Se utilizan dos transistores para amplificar la señal que controla cada motor.

El robot utilizará dos sensores de grises montados al frente para mantenerse sobre la línea, ambos pueden verse a la derecha abajo en la figura 6.1. Con los motores el robot se moverá hacia adelante inicialmente, e irá corrigiendo su dirección desacelerando el motor del lado que se salga de la línea. Junto a cada sensor de grises se montará una luz led, que de acuerdo a el color del suelo, se reflejará y se podrá decidir si se está viendo algo oscuro (la línea) o algo claro (fuera de la línea).

El sensor de distancia a la izquierda debajo en la figura, se montará en el robot apuntando hacia la derecha, para saber cuándo el mismo está pasando frente a una casa.

Durante el trayecto se mantendrá la cuenta de las casas, y el robot se detendrá totalmente cuando la cuenta llegue al valor 5.

En la Figura 6.2 se puede ver el robot físico creado como prototipo para probar el caso de estudio.

En la Figura 6.3 se puede ver gráficamente de qué forma se combinan los eventos para lograr el objetivo.


Luego se llega a la implementación en el lenguaje Willie:

```
INPUT_DISTANCE = 1
INPUT_COLOR_LEFT = 2
INPUT_COLOR_RIGHT = 3
OUTPUT_ENGINE_LEFT = 1
OUTPUT_ENGINE_RIGHT = 2

MIN_DISTANCE = 100
MIN_GREY = 50

hay_casa d = if (d < MIN_DISTANCE) then 1 else 0
distinto a b = if (a /= b) then 1 else 0
velocidad_casa num = if (num >= 5) then 0 else 100
and a b = if (a && b) then 1 else 0
suma a b = (a + b)
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>PWM: Del inglés, pulse width modulation; Modulación por ancho de pulsos. Se utiliza para crear señales de voltaje en ciclos periódicos y controlar la cantidad de energía que se envía.



6.2. SOLUCIÓN 57




Figura 6.3: Diagrama del caso de estudio

color\_a\_vel gris = if (gris > MIN\_GREY) 1 else 1/2

do {
 distance <- read INPUT\_DISTANCE,
 color\_izq <- read INPUT\_COLOR\_LEFT,
 color\_der <- read INPUT\_COLOR\_RIGHT,

 viendo\_casa <- lift hay\_casa distance,
 cambio <- folds distinto 0 viendo\_casa,
 nueva\_casa <- lift2 and viendo\_casa cambio,
 cuenta <- folds suma 0 nueva\_casa,
 velocidad <- lift velocidad\_casa cuenta,

 multip\_izq <- lift color\_a\_vel color\_izq,
 multip\_der <- lift color\_a\_vel color\_der,

 speed\_left <- lift2 multiplicar velocidad multip\_izq,
 speed\_right <- lift2 multiplicar velocidad multip\_der,
 output MOTOR\_IZQ speed\_left,</pre>

multiplicar a b = (a \* b)

```
output MOTOR_DER speed_right
}
```

### 6.3 Conclusiones del caso

A diferencia de un programa imperativo tradicional, en el programa Willie dentro del bloque do se puede ver claramente cómo se procesan las entradas, para generar los valores de las salidas y razonar sobre los comportamientos.

Además al estar obligado a escribir funciones puras, el desarrollador puede abstraerse mejor al pensar que funciones necesita implementar, y que entradas tomarán. En un programa imperativo, es normal realizar operaciones de entrada y salida dentro de cualquier función, lo que dificulta ver cuándo hay efectos secundarios de invocar cada función.

Finalmente, no es necesario preocuparse por la concurrencia, sinó por la semántica del programa, la máquina virtual se encargará de respetar las definiciones del desarrollador.

Tampoco es necesario preocuparse por las interacciones de entrada y salida, ya que por decisión de diseño existen abstracciones en la máquina bien definidas para cada una.

Si bien Willie es muy diferente a los lenguajes de programación imperativos tradicionales y ésto puede ocasionar una curva inicial de aprendizaje pronunciada, finalmente puede enseñar al desarrollador una forma diferente de razonar y pensar la solución a los problemas de robótica.

# Capítulo 7

# Conclusiones

Se realizó una implementación modelo de cada parte del diseño necesaria para poder escribir programas en alto nivel, usando el paradigma de programación funcional reactiva, y se logró seguir todos los pasos necesarios para ejecutar dichos programas en plataformas con bajas capacidades de cómputo.

A diferencia de otros trabajos, en éste proyecto los robots resultantes son autónomos y no requieren de contacto con el exterior ni directivas para realizar sus tareas.

Es posible escribir programas cortos, en alto nivel, que permitan pensar en los problemas y sus soluciones, sin necesidad de detenerse a ver cada parte a bajo nivel.

Se logró recortar el alcance de cada parte del proyecto para poder ser implementado por una sola persona. Se diseñaron los lenguajes Willie y Alf que podrán ser retomados en futuros trabajos para ser mejorados y extender su funcionalidad, eliminando las restricciones impuestas por el alcance actual.

La elección del lenguaje *Haskell* para implementar el compilador fue correcta, ya que fácilmente se pueden realizar modificaciones, algo que durante el proyecto agregó mucho valor.

Se implementó la máquina virtual para la plataforma *MBED* y el tamaño de la misma, así como la capacidad de procesamiento no fue un problema, al utilizar C como lenguaje y controlar el uso de la memoria y las estructuras usadas. Lamentablemente dado el alcance, no se pudo hacer pruebas con plataformas aún mas pequeñas como Arduino y PIC.

Se construyó un robot físico, que permitió completar el flujo de trabajo y ver como resultado final, la ejecución del caso de estudio, utilizando todas las herramientas desarrolladas.

A pesar de las limitaciones impuestas por el alcance, sería posible luego de algunas mejoras utilizar el lenguaje para enseñar conceptos de robótica.

## 7.1 Trabajo futuro

Como principal trabajo futuro, se notó la necesidad de contar con un simulador, para eliminar la necesidad de construir un robot físico para resolver un problema. Permitiría también crear diversos escenarios y tener una mayor diversidad de ambientes de prueba, para luego crear el robot físico deseado e interactuar con el mismo.

También sería muy útil contar con una funcionalidad de depuración, la cuál mostrara dependiendo del tiempo los valores de cada entrada, cada señal y cada salida.

Una posible opción de implementar depuración es comunicar mediante el puerto serial el valor de cada señal al cambiar, y mostrarlo en una interfaz web como la que provee RXMarbles (ver [31]).

El lenguaje *Elm* provee de una herramienta que permite "viajar en el tiempo", no solo permite ver los valores de las señales sinó también modificarlos y seguir la ejecución de un programa. En nuestro caso no sería posible modificar lo que el robot físico realiza, pero si sería útil ver en la línea de tiempo que valores tomaron sus señales. (ver [32]) Además, si se contara con un simulador sería posible.

También luego del desarrollo de todos los componentes de la solución, se concluyó que estaría bueno que el compilador pudiera generar código intermedio utilizando LLVM ??. Muchos lenguajes en la industria lo toman como estándar y producen código LLVM desde sus compiladores, sería interesante ver si es posible utilizarlo.

# Bibliografía

- [1] Sitio web del fritzing. http://fritzing.org/. Último acceso: 13/08/2015.
- [2] Conal Elliott and Paul Hudak. Functional reactive animation. In *International Conference on Functional Programming*, 1997.
- [3] John Peterson, Paul Hudak, and Conal Elliott. Lambda in motion: Controlling robots with Haskell. In *Practical Aspects of Declarative Languages*, 1999.
- [4] John Peterson, Gregory D. Hager, and Paul Hudak. A language for declarative robotic programming. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 1999.
- [5] Zhanyong Wan, Walid Taha, and Paul Hudak. Real-time FRP. In *International Conference on Functional Programming*, 2001.
- [6] Zhangyong Wan, Walid Taha, and Paul Hudak. Event-driven FRP. jan 2002.
- [7] Sitio web de Microchip. https://www.microchip.com. Último acceso: 13/08/2015.
- [8] Henrik Nilsson, Antony Courtney, and John Peterson. Functional reactive programming, continued. oct 2002.
- [9] Paul Hudak, Antony Courtney, Henrik Nilsson, and John Peterson. Arrows, robots, and functional reactive programming. aug 2002.
- [10] John Hughes. Generalising monads to arrows. In *Science of Computer Programming*, 1998.
- [11] Sitio web de Yampa. https://wiki.haskell.org/Yampa. Último acceso: 29/04/2015.

62 BIBLIOGRAFÍA

[12] Evan Czaplicki. Elm: Concurrent frp for functional guis. Master's thesis, Harvard University, mar 2012.

- [13] Sitio web de Arduino. https://www.arduino.cc. Último acceso: 23/11/2015.
- [14] Sitio web de GNU Compiler Collection. https://gcc.gnu.org. Último acceso: 23/11/2015.
- [15] Sitio web de Atmel. https://www.atmel.com. Último acceso: 23/11/2015.
- [16] Sitio web de Atmel. https://www.atmel.com. Último acceso: 23/11/2015.
- [17] Sitio web de ARM. https://www.arm.com. Último acceso: 23/11/2015.
- [18] Sitio web del proyecto Butia. https://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/. Último acceso: 23/11/2015.
- [19] Sitio web de PIC 18F4550. https://www.microchip.com/PIC18F4550. Último acceso: 23/11/2015.
- [20] Sitio web de Tortubots. https://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php/TortuBots. Último acceso: 23/11/2015.
- [21] Sitio web de Butialo. https://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php/Butialo. Último acceso: 23/11/2015.
- [22] Sitio web del proyecto Yatay. https://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php/Yatay. Último acceso: 23/11/2015.
- [23] Sitio web de Ulrecht University Parser Combinators (uu-parsinglib). http://foswiki.cs.uu.nl/foswiki/HUT/ParserCombinators. Último acceso: 25/10/2015.
- [24] Sitio web de Alex. http://www.haskell.org/alex. Último acceso: 26/07/2015.
- [25] Sitio web de Ulrecht University Attribute Grammar System (UUAG). http://foswiki.cs.uu.nl/foswiki/HUT/AttributeGrammarSystem. Último acceso: 25/10/2015.

BIBLIOGRAFÍA 63

[26] Sitio web de Ulrecht University Attribute Grammar System Compiler (UUAGC). http://foswiki.cs.uu.nl/foswiki/HUT/AttributeGrammarSystem. Último acceso: 25/10/2015.

- [27] Sitio web de MBED-LPC1768. http://developer.mbed.org/platforms/mbed-LPC1768. Último acceso: 30/04/2015.
- [28] Sitio web de MBED. https://mbed.org. Último acceso: 30/04/2015.
- [29] Sitio web Exporting Mbed to GCC ARM. https://developer. mbed.org/handbook/Exporting-to-GCC-ARM-Embedded. Último acceso: 26/07/2015.
- [30] Sitio web de SumoUY. http://sumo.uy/. Último acceso: 03/05/2015.
- [31] Sitio web de RXMarbles. http://rxmarbles.com. Último acceso: 18/05/2015.
- [32] Sitio web del debugger de Elm. http://debug.elm-lang.org/. Último acceso: 18/05/2015.

# Apéndices

# Apéndice A

# **Apéndice**

### A.1 Manual de usuario

Para utilizar el compilador, dado un archivo Ejemplo.willie, se ejecuta:

```
> williec < Ejemplo.willie > Ejemplo.alf
```

El código de la máquina virtual está en el directorio /src/alfvm, para compilarlo se ejecuta:

- > cd src/alfvm
- > make

### A.2 Manual de Referencia

### A.2.1 Instrucciones de bajo nivel

A continuación se presenta el resto de las instrucciones de bajo nivel y pseudocódigo indicando su semántica.

### • halt

Detiene el hilo de ejecución actual.

$$ip = 0$$

### • call function

Invoca la funcion function. Se asume que los parámetros están en el stack.

#### • ret

```
Toma el resultado de una función del tope del stack, limpia el espacio ocupado por la función, y deja el resultado en el nuevo tope del stack.
```

```
value = stack.pop()
  stack.pop_frame();
  ip = code[stack.pop()]
  fp = stack.pop()
  stack.pop_args()
  stack.push(value)
• load_param inm
  a = stack.get_arg(inm)
  stack.push(a)
• jump
  goto position
• jump_false position
  a = stack.pop()
  if not a: goto position
• cmp_eq
  a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a == b)
• cmp_neq
  a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a != b)
• cmp_gt
  a = stack.pop()
  b = stack.pop()
```

stack.push(a >b)

```
• cmp_lt
 a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a <b)</pre>

    add

  a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a + b)
• sub
 a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a - b)
• div
  a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a / b)
• mul
 a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a * b)
• op_and
 a = stack.pop()
 b = stack.pop()
 stack.push(a and b)
• op_or
 a = stack.pop()
 b = stack.pop()
  stack.push(a or b)
```

• op\_not

Coloca un valor constante en el stack. stack.push(word)

• push word

Coloca un valor constante en el stack.

stack.push(word)

pop

Elimina el tope del stack.

stack.pop()

• dup

Duplica el tope del stack.

stask.push(stack.tos())

• store inm

Guarda el tope del stack en la variable inm.

```
var[inm] = stack.pop()
```

• load inm

Carga la variable  $inm \in 0.,255$  en el stack.

stack.push(var[inm])