

# 软件与微电子学院 集成电路与智能系统系

《嵌入式与物联网操作系统》

## 代码分析报告

 姓名:
 冯轩

 学号:
 2001210240

 日期:
 2021/5/24

#### 一、 消息队列数据结构

消息队列结构体如下图 1 所示:

```
dstruct os_q {
#if (OS_OBJ_TYPE_REQ == DEF_ENABLED)
    OS_OBJ_TYPE
                        Type;
 #endif
□#if (OS_CFG_DBG_EN == DEF_ENABLED)
    CPU_CHAR
                       *NamePtr;
 #endif
    OS_PEND_LIST PendList;
= #if (OS_CFG_DBG_EN == DEF_ENABLED)
              *DbgPrevPtr;
    OS_Q
    OS_Q
                       *DbgNextPtr;
    CPU_CHAR
                       *DbgNamePtr;
 #endif
     OS_MSG_Q
                        MsgQ;
```

图 1 结构体

- Type,表明消息队列的类型,一般设置为 OS\_OBJ\_TYPE\_Q
- 消息队列的名字
- PendList 用来记录正在这个消息队列上等待的任务
- 与调试有关
- MsgQ 又是一个结构体类型,如下图 2 所示:

```
||struct os_msg_q {
                       *InPtr;
    OS_MSG
                       *OutPtr;
    OS_MSG
    OS_MSG_QTY
                        NbrEntriesSize;
    OS_MSG_QTY
                        NbrEntries;
#if (OS_CFG_DBG_EN == DEF_ENABLED)
    OS_MSG_QTY
                        NbrEntriesMax;
 #endif
d#if (defined(OS_CFG_TRACE_EN) && (OS_CFG_TRACE_EN == DEF_ENABLED))
    CPU_INT16U
                         MsgQID;
 #endif
 };
```

图 2 结构体

- \*InPtr: 指向下一个入队的消息的指针
- \*OutPtr: 指向即将出队的消息的指针
- 队列最大容量
- 当前队列内消息个数
- 消息数量峰值

## 二、 OSQCreate

- 1. 功能: 创建一个消息队列
- 2. 所需参数如下图 3 所示:

图 3 OSQCreate

\*p\_q: 指向一个消息队列\*p\_name: 消息队列的名字

● max\_qty: 消息队列的长度,必须大于0

● \*p\_err: 错误码

#### 3. 源码分析

● 设置类型和名字,如下图 4 所示:

图 4 设置类型和名字

● 初始化队列和等待队列,如下图 5 所示:

图 5 初始化

## 三、 OSQPend

- 1. 功能: 等待消息队列
- 2. 所需参数如下图 6 所示:

```
        void
        *OSQPend
        (OS_Q
        *p_q,

        OS_TICK
        timeout,

        OS_OPT
        opt,

        OS_MSG_SIZE
        *p_msg_size,

        CPU_TS
        *p_ts,

        OS_ERR
        *p_err)
```

图 6 参数

- \*p q: 指向一个消息队列
- timeout: 等待消息的超时时间
- opt: 选择是否使用阻塞模式
- \*p\_msg\_size: 接收到的消息的长度
- \*p\_ts: 指向一个时间戳,表示什么时候接收到消息
- \*p\_err: 错误码

#### 3. 源码分析

● 检查是否有消息在指定队列中,如果有则返回此消息,如下图7所示:

图 7 返回消息

● 阻塞在消息队列中 pending 的任务,阻塞之后,寻找下一个拥有最高优先级的任务 运行,如下图 8 所示:

图 8 阻塞

● 通过一个 switch 语句,对 post 的信息进行分类处理,如下图 9 所示:

```
switch (OSTCBCurPtr->PendStatus) { ... }
```

图 9 分类

## 四、**OSQPost**

- 1. 功能:向消息队列发送一条消息
- 2. 参数如下图 10 所示:

```
        void
        OSQPost (OS_Q void *p_q, void, oS_MSG_SIZE msg_size, oS_OPT opt, opt, oS_ERR *p_err)
```

图 10 参数

- \*p\_q: 指向一个消息队列
- \*p\_void: 指向实际发送的内容, void 类型
- msg\_size: 设定消息的大小,单位为字节数
- opt: 用来选择消息发送操作的类型, FIFO or LIFO
- \*p\_err: 错误码

#### 3. 源码分析

● 选择 FIFO 模式还是 LIFO 模式,如下图 11 所示:

```
if ((opt & OS_OPT_POST_LIFO) == 0u) {
    post_type = OS_OPT_POST_FIFO;
} else {
    post_type = OS_OPT_POST_LIFO;
}
```

图 11 FIFO or LIFO

● 放置消息进消息队列吗,如下图 12 所示:

```
OS_MsgQPut(&p_q->MsgQ,

p_void,

msg_size,

post_type,

ts,

p_err);
```

图 12 放置消息

● 发送消息,并判断是否给所有等待的任务全部发送,如果不是,直接退出 while 循环,即只执行一次,如下图 13 所示:

图 13 发送消息

#### 五、 OSMemCreate

- 1. 功能: 创建一个固定大小的内存分区,由 ucos 管理
- 2. 参数如下图 14 所示:

```
void OSMemCreate (OS_MEM *p_mem,
CPU_CHAR *p_name,
void *p_addr,
OS_MEM_QTY n_blks,
OS_MEM_SIZE blk_size,
OS_ERR *p_err)
```

图 14 参数

- \*p\_mem: 指向存储区控制块地址
- \*p\_name: 存储区名字
- \*p\_addr: 存储区所有存储空间基地址
- n\_blks: 存储区中存储块个数
- blk\_size: 存储块大小
- \*p\_err: 错误码

#### 3. 源码分析

● 创建空闲内存块之间的连接,如下图 15 所示:

```
p_link = (void **)p_addr;
p_blk = (CPU_INT08U *)p_addr;
loops = n_blks - 1u;
for (i = 0u; i < loops; i++) {
    p_blk += blk_size;
    *p_link = (void *)p_blk;
    p_link = (void **)(void *)p_blk;
}
*p_link = (void **)(void *)p_blk;</pre>
```

图 15 创建连接

● 设置 p\_mem 数据结构中的一些字段,如下图 16 所示:

```
d#if (OS_OBJ_TYPE_REQ == DEF_ENABLED)
                     = OS_OBJ_TYPE_MEM;
    p_mem->Type
 #endif
p_mem->NamePtr
                    = p_name;
ri#else
    (void)p_name;
 #endif
    p_mem->AddrPtr
                     = p_addr;
    p_mem->FreeListPtr = p_addr;
    p_mem->NbrFree
                    = n_blks;
    p_mem->NbrMax
                     = n_blks;
    p_mem->BlkSize
                     = blk_size;
```

图 16 设置数据结构

#### 六、OSMemGet

- 1. 功能: 获取存储块
- 2. 参数如下图 17 所示:

```
void *OSMemGet (OS_MEM *p_mem,
□ : OS_ERR *p_err)
|{
```

图 17 参数

- \*p\_mem: 要使用的存储区
- \*p\_err: 错误码
- 3. 源码分析
  - 检查是否存在空闲内存区,如果没有,则返回,如下图 18 所示:

```
if (p_mem->NbrFree == 0u) {
    CPU_CRITICAL_EXIT();
    OS_TRACE_MEM_GET_FAILED(p_mem);
    OS_TRACE_MEM_GET_EXIT(OS_ERR_MEM_NO_FREE_BLKS);
    *p_err = OS_ERR_MEM_NO_FREE_BLKS;
    return ((void *)0);
}
```

图 18 检查是否存在空闲内存区

● 如果存在空闲内存区,则指向下一个空闲的内存区,并把空闲内存区数量减一,如下图 19 所示:

```
p_blk = p_mem->FreeListPtr;
p_mem->FreeListPtr = *(void **)p_blk;
p_mem->NbrFree--;
CPU_CRITICAL_EXIT();
OS_TRACE_MEM_GET(p_mem);
OS_TRACE_MEM_GET_EXIT(OS_ERR_NONE);
*p_err = OS_ERR_NONE;
return (p_blk);
```

图 19 处理有空闲内存区的情况

#### 七、OSMemPut

- 1. 功能:释放存储块
- 2. 参数如下图 20 所示:

- \*p\_mem: 要释放的存储区
- \*p\_blk: 要释放的地址空间指针
- \*p\_err: 错误码
- 3. 源码分析
  - 确保存储块没有全部被回收,如下图 21 所示:

```
if (p_mem->NbrFree >= p_mem->NbrMax) {
    CPU_CRITICAL_EXIT();
    OS_TRACE_MEM_PUT_FAILED(p_mem);
    OS_TRACE_MEM_PUT_EXIT(OS_ERR_MEM_FULL);
    *p_err = OS_ERR_MEM_FULL;
    return;
}
```

图 21 检查是否存在空闲内存区

● 把释放的存储块插入空闲存储块列表,然后将空闲存储块个数加一,如下图 22 所示:

```
*(void **)p_blk = p_mem->FreeListPtr;
p_mem->FreeListPtr = p_blk;
p_mem->NbrFree++;
CPU_CRITICAL_EXIT();
OS_TRACE_MEM_PUT(p_mem);
OS_TRACE_MEM_PUT_EXIT(OS_ERR_NONE);
*p_err = OS_ERR_NONE;
```

图 22 处理有空闲内存区的情况