
#### ♣ 微控1

● Memory 为用户程序,其内每一个内存单元字长为 8 位,单元内数据用 16 进制表示,用来存放指令、数据、地址。所有数据都用 16 进制表示 M\_ADDR——当前地址、NEXT\_ADDRT——下一地址、OP——操作码,对应 IR,其余为寄存器和暂存器(16 位,高位 0 不显示)。当前地址与下一地址的有效位为低 5 位,以下说明均用低 5 位。



- 1. 初始状态, 当前微地址为 00000, 操作码、PC、寄存器、暂存器初始化为 00, 执行操作 SW->PC
- 2. 当前微地址为 00001, SW->PC 后, PC=00, 执行操作 PC->AR, PC+1, 这里先将 PC 打入 AR, 所以 AR 为 00H, 在执行 PC+1, 所以 PC=01H, 下一微地址由 ROM 读出为 02H 即 00010
- 3. 当前微地址为 00010, 执行操作 RAM->IR 译码器, 00H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 20H(LDA 指令), 所以 OP(IR)=IR=20H=00100000, P=1,将 IR 的高三位 001 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01001
- 4. 当前微地址为 01001, 此时 PC=01H, 执行 PC->AR, PC+1, 先执行 PC->AR, 所以 AR=01H, 随后 PC+1=02H, 下一微地址由 ROM 读出为 10101
- 5. 当前微地址为 10101,AR=01H,执行操作 RAM->AR,将 01H 地址 RAM 内存单元即用户程序 01H 地址单元内容打入 AR,AR 变为 0DH,下 一微地址由 ROM 读出为 10110
- 6. 当前微地址为 10110,执行操作 RAM->R5,此时 AR=0DH,将 0DH 地址对应 RAM 单元内容传给 R5,根据用户程序,0DH 对应单元内容为55H,R5=55H,下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 7. 当前微地址为 00001, 此时 PC=02H, 执行操作 PC->AR, AR=02H, PC+1, PC=03H, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 8. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 02H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 C0H (ADD 指令), 所以 OP(IR)=IR=C0H=11000000, P=1, 将 IR 的高三位 110 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01110
- 9. 当前微地址为 01110, 此时 PC=03H, 执行操作 PC->AR, AR=03H, PC+1, PC=04H, 下一微地址由 ROM 读出为 00011
- 10. 当前微地址为 00011, AR=03H, 执行操作 RAM->AR, 将 AR 对应 RAM 单元的内容传给 AR, 03H 对应的用户程序为 0EH, AR=OEH, 下一地址由 ROM 读出为 00100
- 11. 当前微地址为 00100, AR=0EH, 执行操作 RAM->DR2, 将 AR=0EH 对应的 RAM 内存单元内容传给 DR2, 0EH 单元内容为 8A, 所以 DR2=8AH, 下一地址由 ROM 读出为 00101
- 12. 当前微地址为 00101, 执行 R5->DR1, 故 DR1=R5=55H, 下一微地址由 ROM 读出为 00110
- 13. 当前微地址为 00110,执行 DR1+DR2->R5,DR1=55H,DR2=8AH,故 R5=55H+8AH=DFH,下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 14. 当前微地址为 00001,此时 PC=04H,执行操作 PC->AR,AR=04H,PC+1,PC=05H,下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 15. 当前地址为00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 04H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 40H (STA 指令), 所以 OP(IR)=IR=40H=01000000, P=1, 将 IR 的高三位 010 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01010

```
C:06 OP:40 M_ADDR:0A M_NXT_ADDR:17
R:05 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                                                                                                                      PC:08 OP:60 M_ADDR:19 M_NXT_ADDR:1A
AR:10 DR1:55 DR2:8A R5:DF
 0:06 OP:40 M_ADDR:17 M_NXT_ADDR:18
R:10 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                                                                                                                        ---OUT---- MEM[10]:DF
          01:0D 02:CO 03:0E
09:0F 0A:80 0B:A0
11:00 12:00 13:00
19:0G 1A:00 1B:00
21:00 22:00 23:00
29:00 2A:00 2B:00
31:00 32:00 33:00
39:00 3A:00 3B:00
                                                                              :10 06:60
:55 0E:8A
:00 16:00
:00 1E:00
:00 26:00
:00 2E:00
:00 36:00
:00 3E:00
                                                                                                                                                      PC:08 OP:60 M_ADDR:1A M_NXT_ADDR:01
AR:10 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                        04:40
0C:11
14:00
1C:00
24:00
2C:00
34:00
3C:00
                                                                         0D:55
15:00
1D:00
25:00
2D:00
35:00
3D:00
                                                                                                                                                      PC:09 OP:60 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:08 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                                                                                                                      PC:09 OP:E0 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:0F
AR:08 DR1:55 DR2:8A R5:DF
 :06 OP:40 M_ADDR:18 M_NXT_ADDR:01
::10 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                                                                                                                      PC:OA OP:EO M_ADDR:OF M_NXT_ADDR:1D
AR:O9 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                                                                                                                      PC:OA OP:EO M_ADDR:1D M_NXT_ADDR:1E
AR:OF DR1:55 DR2:8A R5:DF
 0:07 OP:40 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
R:06 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                                                                                                                      PC:OA OP:EO M_ADDR:1E M_NXT_ADDR:1F
AR:OF DR1:55 DR2:FO R5:DF
C:07 OP:60 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:0B
R:06 DR1:55 DR2:8A R5:DF
                                                                                                                                                      PC:OA OP:EO M_ADDR:1F M_NXT_ADDR:07
AR:OF DR1:DF DR2:FO R5:DF
C:08 OP:60 M_ADDR:0B M_NXT_ADDR:19
R:07 DR1:55 DR2:8A R5:DF
```

- 16. 当前地址为 01010, 此时 PC=05H, 执行操作 PC->AR, AR=05H, PC+1, PC=06H, 下一微地址由 ROM 读出为 10111
- 17. 当前微地址为 10111, 此时 AR=05H, 执行 RAM->AR 将 05H 对应 RAM 内存单元内容打入 AR, 根据用户程序可以看到 05H 单元为 10H, 所以 AR=10H. 下一微地址由 ROM 读出为 11000
- 18. 当前微地址为 11000,此时 AR=10H,执行 R5->RAM,将 R5 的值打入 AR 对应的 RAM 内存单元,根据内存单元情况可以看到 10H 单元内容已经变为 R5=DFH,下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 19. 当前地址为 00001, 此时 PC=06H, 执行操作 PC->AR, AR=06H, PC+1, PC=07H, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 20. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 06H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 60H (OUT 指令), 所以 OP(IR)=IR=C0H=01100000, P=1, 将 IR 的高三位 011 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01011
- 21. 当前微地址为 01011, 此时 PC=07H, 执行操作 PC->AR, AR=07H, PC+1, PC=08H, 下一微地址由 ROM 读出为 11001
- 22. 当前微地址为 11001,此时 AR=07H,执行操作 RAM->AR,将 07H 对应 RAM 内存单元内容 10H 打入 AR,AR=10H,下一微地址由 ROM 读出为 11010
- 23. 当前微地址为 11010,此时 AR=10H,执行操作 RAM->BUS,将 10H 对应 RAM 内存单元 DFH 输出到总线 BUS,可以看到输出了 DF,下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 24. 当前地址为 00001,此时 PC=08H,执行操作 PC->AR,AR=08H,PC+1,PC=09H,下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 25. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 08H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 E0H (AND 指令), 所以 OP(IR)=IR=E0H=11100000, P=1, 将 IR 的高三位 111 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01111
- 26. 当前微地址为 01111,此时 PC=09H,执行操作 PC->AR,AR=09H,PC+1,PC=0AH,下一微地址由 ROM 读出为 11101
- 27. 当前微地址为 11101, 此时 AR=09H, 执行操作 RAM->AR, 将 09H 对应 RAM 内存单元 0FH 打入 AR, AR=0FH, 下一微地址由 ROM 读出为 11110
- 28. 当前微地址为 11110, 此时 AR=0FH, 执行操作 RAM->DR2, 将 0FH 对应 RAM 内存单元内容 F0H 打入 DR2, DR2=0FH, 下一微地址由 ROM 读出为 11111
- 29. 当前微地址为 11111, 执行操作 R5->DR1, 所以 DR1=R5=DFH, 下一微地址为 00111

```
PC:0A OP:80 M_ADDR:1F M_NXT_ADDR:01 30

AR:0F DRI:DF DR2:FF 0R:DF NXT_ADDR:01 30

AR:0F DRI:DF DR2:FF 0R:DF NXT_ADDR:02 31

PC:0B OP:80 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:02 32

PC:0B OP:80 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:02 32

PC:0B OP:80 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:1B 33

AR:0A DRI:DF DR2:FF 0R:DF NXT_ADDR:1B 33

PC:0B OP:80 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:1B 33

PC:0B OP:80 M_ADDR:1D NXT_ADDR:1D 34

PC:10 OP:80 M_ADDR:1D NXT_ADDR:01 34

AR:0A DRI:DF DR2:FF 0R:DF NXT_ADDR:01 34

AR:0A DRI:DF DR2:FF 0R:DF NXT_ADDR:01 34

PC:0C OP:80 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:02 35

AR:0B DRI:DO DR2:FF 0R:FF2F

PC:0C OP:80 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:02 35

AR:0B DRI:DO DR2:FF 0R:FF2F

PC:0C OP:80 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:0 36

AR:11 DR1:DD DR2:FF 0R:FF2F

PC:0D OP:A0 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:0 36

AR:11 DR1:DO DR2:FF 0R:FF2F

PC:0D OP:A0 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:1C 37

AR:0B DR1:DO DR2:FF 0R:FF2F

PC:1D OP:A0 M_ADDR:0 M_NXT_ADDR:1C 37

AR:0B DR1:DO DR2:FF 0R:FF2F


PC:1D OP:A0 M_ADDR:1C M_NXT_ADDR:01 38

AR:11 DR1:DO DR2:FF 0R:FF2F
```

30. 当前微地址 00111, 执行操作 DR1 与 DR2->R5, 将运算结果 D0H 打入 R5, R5=D0H, 下一微地址由 ROM 读出为 00001

- 31. 当前地址为 00001, 此时 PC=0AH, 执行操作 PC->AR, AR=0AH, PC+1, PC=0AH, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 32. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 0AH 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 80H (COM 指令), 所以 OP(IR)=IR=80H=10000000, P=1, 将 IR 的高三位 100 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01100
- 33. 当前微地址为 01100, 执行操作 R5->DR1, DR1=R5=D0H, 下一微地址为 11011
- 34. 当前微地址为 11011, 执行操作/DR1->R5, 将运算结果 FF2FH 打入 R5, R5=FF2FH, 下微一地址由 ROM 读出为 00001
- 35. 当前地址为 00001, 此时 PC=0BH, 执行操作 PC->AR, AR=0BH, PC+1, PC=0CH, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 36. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 0BH 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 A0H (JMP 指令), 所以 OP(IR)=IR=A0H=10100000, P=1, 将 IR 的高三位 101 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01101
- 37. 当前微地址为 01101, 此时 PC=0CH, 执行操作 PC->AR, AR=0CH, PC+1, PC=0DH, 下一微地址由 ROM 读出为 11100
- 38. 当前微地址为 11100, AR=0CH, 执行操作 RAM->PC, 将 0CH 对应 RAM 单元内容 11H 打入 PC, PC=11H, 下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 39. 当前地址为 00001, 此时 PC=11H, 执行操作 PC->AR, AR=11H, PC+1, PC=12H, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 40. 当前微地址为00010,执行操作为RAM->IR 译码器,11H 地址的RAM单元根据用户程序看到是00H(无指令),所以OP(IR)=IR=00H=00000000, 进入强读、程序结束。

#### ● 流程图



## 文字描述

- 1. 初始状态, 当前微地址为 00000, 操作码、PC、寄存器、暂存器初始化为 00, 执行操作 SW->PC
- 2. 当前微地址为 00001, SW->PC 后, PC=00, 执行操作 PC->AR, PC+1, 这里先将 PC 打入 AR, 所以 AR 为 00H, 在执行 PC+1, 所以 PC=01H, 下一微地址由 ROM 读出为 02H 即 00010
- 3. 当前微地址为 00010, 执行操作 RAM->IR 译码器, 00H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 20H(LDA 指令), 所以 OP(IR)=IR=20H=00100000, P=1, 将 IR 的高三位 001 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01001
- 4. 当前微地址为 01001,此时 PC=01H,执行 PC->AR,PC+1,先执行 PC->AR,所以 AR=01H,随后 PC+1=02H,下一微地址由 ROM 读出为 10101
- 5. 当前微地址为 10101,AR=01H,执行操作 RAM->AR,将 01H 地址 RAM 内存单元即用户程序 01H 地址单元内容打入 AR,AR 变为 0DH,下一微地址由 ROM 读出为 10110
- 6. 当前微地址为 10110,执行操作 RAM->R5,此时 AR=0DH,将 0DH 地址对应 RAM 单元内容传给 R5,根据用户程序,0DH 对应单元内容为 55H,R5=55H,下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 7. 当前微地址为 00001,此时 PC=02H,执行操作 PC->AR,AR=02H,PC+1,PC=03H,下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 8. 当前微地址为 00010,执行操作为 RAM->IR 译码器, 02H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 C0H (ADD 指令),所以 OP(IR)=IR=C0H=11000000, P=1,将 IR 的高三位 110 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01110
- 9. 当前微地址为 01110,此时 PC=03H,执行操作 PC->AR,AR=03H,PC+1,PC=04H,下一微地址由 ROM 读出为 00011
- 10. 当前微地址为 00011, AR=03H, 执行操作 RAM->AR, 将 AR 对应 RAM 单元的内容传给 AR, 03H 对应的用户程序为 0EH, AR=OEH, 下一 地址由 ROM 读出为 00100

- 11. 当前微地址为 00100, AR=0EH, 执行操作 RAM->DR2, 将 AR=0EH 对应的 RAM 内存单元内容传给 DR2, 0EH 单元内容为 8A, 所以 DR2=8AH, 下一地址由 ROM 读出为 00101
- 12. 当前微地址为 00101, 执行 R5->DR1, 故 DR1=R5=55H, 下一微地址由 ROM 读出为 00110
- 13. 当前微地址为 00110,执行 DR1+DR2->R5,DR1=55H,DR2=8AH,故 R5=55H+8AH=DFH,下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 14. 当前微地址为 00001, 此时 PC=04H, 执行操作 PC->AR, AR=04H, PC+1, PC=05H, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 15. 当前地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 04H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 40H (STA 指令), 所以 OP(IR)=IR=40H=01000000, P=1,将 IR 的高三位 010 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01010
- 16. 当前地址为 01010, 此时 PC=05H, 执行操作 PC->AR, AR=05H, PC+1, PC=06H, 下一微地址由 ROM 读出为 10111
- 17. 当前微地址为 10111, 此时 AR=05H, 执行 RAM->AR 将 05H 对应 RAM 内存单元内容打入 AR, 根据用户程序可以看到 05H 单元为 10H, 所以 AR=10H. 下一微地址由 ROM 读出为 11000
- 18. 当前微地址为 11000,此时 AR=10H,执行 R5->RAM,将 R5 的值打入 AR 对应的 RAM 内存单元,根据内存单元情况可以看到 10H 单元内容已经变为 R5=DFH,下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 19. 当前地址为 00001, 此时 PC=06H, 执行操作 PC->AR, AR=06H, PC+1, PC=07H, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 20. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 06H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 60H (OUT 指令), 所以 OP(IR)=IR=C0H=01100000, P=1, 将 IR 的高三位 011 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01011
- 21. 当前微地址为 01011, 此时 PC=07H, 执行操作 PC->AR, AR=07H, PC+1, PC=08H, 下一微地址由 ROM 读出为 11001
- 22. 当前微地址为 11001,此时 AR=07H,执行操作 RAM->AR,将 07H 对应 RAM 内存单元内容 10H 打入 AR,AR=10H,下一微地址由 ROM 读出为 11010
- 23. 当前微地址为 11010, 此时 AR=10H, 执行操作 RAM->BUS, 将 10H 对应 RAM 内存单元 DFH 输出到总线 BUS, 可以看到输出了 DF, 下一 微地址由 ROM 读出为 00001
- 24. 当前地址为 00001, 此时 PC=08H, 执行操作 PC->AR, AR=08H, PC+1, PC=09H, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 25. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 08H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 E0H (AND 指令), 所以 OP(IR)=IR=E0H=11100000, P=1, 将 IR 的高三位 111 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01111
- 26. 当前微地址为 01111, 此时 PC=09H, 执行操作 PC->AR, AR=09H, PC+1, PC=0AH, 下一微地址由 ROM 读出为 11101
- 27. 当前微地址为 11101, 此时 AR=09H, 执行操作 RAM->AR, 将 09H 对应 RAM 内存单元 0FH 打入 AR, AR=0FH, 下一微地址由 ROM 读出 为 11110
- 28. 当前微地址为 11110, 此时 AR=0FH, 执行操作 RAM->DR2, 将 0FH 对应 RAM 内存单元内容 F0H 打入 DR2, DR2=0FH, 下一微地址由 ROM 读出为 11111
- 29. 当前微地址为 11111,执行操作 R5->DR1,所以 DR1=R5=DFH,下一微地址为 00111
- 30. 当前微地址 00111, 执行操作 DR1 与 DR2->R5, 将运算结果 D0H 打入 R5, R5=D0H, 下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 31. 当前地址为 00001, 此时 PC=0AH, 执行操作 PC->AR, AR=0AH, PC+1, PC=0AH, 下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 32. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 0AH 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 80H (COM 指令), 所以 OP(IR)=IR=80H=10000000, P=1, 将 IR 的高三位 100 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01100
- 33. 当前微地址为 01100,执行操作 R5->DR1,DR1=R5=D0H,下一微地址为 11011
- 34. 当前微地址为 11011, 执行操作/DR1->R5, 将运算结果 FF2FH 打入 R5, R5=FF2FH, 下微一地址由 ROM 读出为 00001
- 35. 当前地址为 00001,此时 PC=0BH,执行操作 PC->AR,AR=0BH,PC+1,PC=0CH,下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 36. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 0BH 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 A0H (JMP 指令), 所以 OP(IR)=IR=A0H=10100000, P=1, 将 IR 的高三位 101 传到原 ROM 读出的下一微地址 01000 的低三位即下一微地址变为 01101
- 37. 当前微地址为 01101,此时 PC=0CH,执行操作 PC->AR,AR=0CH,PC+1,PC=0DH,下一微地址由 ROM 读出为 11100
- 38. 当前微地址为 11100, AR=0CH, 执行操作 RAM->PC, 将 0CH 对应 RAM 单元内容 11H 打入 PC, PC=11H, 下一微地址由 ROM 读出为 00001
- 39. 当前地址为 00001,此时 PC=11H,执行操作 PC->AR,AR=11H,PC+1,PC=12H,下一微地址由 ROM 读出为 00010
- 40. 当前微地址为 00010, 执行操作为 RAM->IR 译码器, 11H 地址的 RAM 单元根据用户程序看到是 00H(无指令), 所以 OP(IR)=IR=00H=00000000, 进入强读,程序结束。

## 模拟器执行复合运算的最后结果

# ---OVER---PC:12 OP:00 M\_ADDR:08 M\_NXT\_ADDR:08 AR:11 DR1:D0 DR2:F0 R5:FF2F

数据 A=55H(Mem[0D]),B=8AH(Mem[0E]),C=0F(Mem[0F])H 实现 NOT(A 加 B AND C)

最后结果为 FF2FH。模拟器进行的复合运算为/((Mem[0D]+Mem[0E]) and Mem[0F]),过程为先计算(Mem[0D]+Mem[0E]),并将结果写入 Mem[10], 并将其输出,再计算(Mem[0D]+Mem[0E]) and Mem[0F],最后计算/((Mem[0D]+Mem[0E]) and Mem[0F])并将结果 FF2FH 保存在 R5 中。


#### ♣ 微控 2

#### ● ROM 模块 VHDL 语言描述

```
LIBRARY ieee:
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY rom IS
PORT
   address: IN STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
q:OUT STD_LOGIC_VECTOR (27 DOWNTO 0));
END rom
ARCHITECTURE SYN OF rom IS
SIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC_VECTOR (27 DOWNTO 0);
BEGIN
sub wire0<=
WHEN address=
                                                               "00000" ELSE
                                           WHEN address=
                                                               *00001
*00010
                                                                         ELSE
                                          WHEN address=
 "10101111000000010000000010011"
                                          WHFN address=
                                                               "01000" FLSE
"111111100000010100000010101"
"1001111100001001001000001010110"
"1001111110000101000010000100001"
                                                               "01000" ELSE
"10101" ELSE
"10110" ELSE
                                          WHEN address=
WHEN address=
                                          WHEN address=
"1111111000001001000000010111"
                                          WHEN address=
                                                               "01010" ELSE
                                                               "10111" ELSE
"11000" ELSE
"01011" ELSE
"1001111100001001000001011000"
"100110110000000100000100000001"
                                          WHEN address=
WHEN address=
 "11111110000010010000000011001
                                          WHEN address=
"1001111100001001000001011010"
                                          WHEN address=
                                                               "11001" ELSE
"11010" ELSE
"01100" ELSE
"11011" ELSE
                                          WHEN address=
WHEN address=
                                          WHEN address=
                                                               "01101" ELSE
"11100" ELSE
"01110" ELSE
"00011" ELSE
"111111100000100100100000011100"
                                          WHEN address=
WHEN address=
WHEN address=
 "1001111100001001000001000100"
                                          WHEN address=
                                          WHEN address=
WHEN address=
WHEN address=
                                                               "00100" ELSE
"00101" ELSE
"00110" ELSE
"01111" ELSE
*1001111100100001000001000101
*1111111000001001000000011101*
                                          WHEN address=
                                                               "11101" ELSE
"11110" ELSE
"11111" ELSE
"00111" ELSE
"1001111100001001000001011110"
                                          WHEN address=
WHEN address=
WHEN address=
 "1001110110000000101100000001"
                                          WHEN address=
                                                               "10010" ELSE
"10011" ELSE
"10100" ELSE
                                          WHEN address=
WHEN address=
"1000111100000001000010010010
WHEN address=
 "1010111100000001000000010001"
                                          WHEN address=
                                                               "10000" ELSE
*111111100000100100000010010*
q <= sub_wire0(27 DOWNTO 0);
END SYN;
```

其中,address 为当前微地址,q 为下一微指令,都有 logic 向量定义。输入为微地址 address,输出为下一微指令 q,其中低 5 为下一微地址,其余 为微指令发出的控制信号的值,共 28 位。采用 when——else 语句来控制当前微地址并编写对应的下一微指令,从而完成映射关系,映射关系根据 流程图编写微码表完成映射,最终最终完成 ROM 设计。

## 微程序控制器电路图截图



ROM 的输出以下部分

ROM 的输出以上部分


● 控制器电路图说明——控制器由以下几个部件构成

控制存储器:对应电路图中中间的 ROM 模块 微命令寄存器:对应电路中最右边的三个 74273 芯片 微地址寄存器:对应电路图中靠左部分的三个 7474 芯片 指令寄存器:对应电路图中最左边的一个 74273 地址转移逻辑:对应电路图靠左的 3 个 3 输入与非门 时序电路:对应电路图中最下方的 sxdl 模块 输入——时钟信号 clk,清零信号 CLR,强读信号 KRD,强写信号 KWE,指令的高三位 IR7 IR6 IR5,以及时序电路控制信号 qd db、ti

输出---28 位微指令、时序 t1-t4


### ● 分析机器指令 ADD 的执行过程

首先根据电路图分析每条微指令的执行过程



T1 连接着微命令寄存器 (最右边三块 74273 芯片) 的时钟端,T1 时刻,将当前微命令的控制信号输出控制电路。T2 连接着微地址寄存器的时钟端,T2 时刻,将当前微指令的低五位(后继微地址)输入 74244 数据缓冲器再经其输出到 ROM,由 ROM 读出下一微指令。T3 与 LDIR 控制信号的与连接到指令寄存器 (最左边的 74273) 的时钟端,T3 时刻,若 LDIR=1,则指令寄存器将指令 IR 的高三位输出到地址转移逻辑(3 个 3 输入与非门),否则保持输出不变。T4、P1 以及 IR 的高三位连接着 3 个 3 输入与非门的输入端,当 T4 时刻到来时,若 P=1,则将 IR 的高三位取代 T2 时刻读出的后继微地址的低三位,重新映射出后继微地址,由 ROM 重新读出新的微命令,实现重新映射地址跳转,否则后继微地址不变不跳转(顺序执行、绝对地址跳转)。对应流程图中每一条微指令都是如此进行。

ADD 指令为双字节指令,需要两个内存单元来存放,第一个内存单元为指令码,第二个内存单元为数据存放在内存的地址。



根据流程图可以看到,微地址 00001 对应操作 PC->AR,PC+1,将 PC 打入 AR,使 AR 指向内存中存放 ADD 指令的地址,随后 PC+1,指向下一条指令或者数据地址。执行完 00001 后,进入微地址 00010 对应操作,ldir=1,将 AR 对应的内存单元 ADD 指令码 COH 读出来并打入 IR 寄存器,并且 P=1,微地址跳转重新映射,将 IR 的高三位 110 传入由 ROM 读出的原下一微指令 01000 的低三位,下一微地址变为 01110。01110 微地址对应操作将 AR 指向 ADD 指令吗的下一单元即数据存放的地址,PC+1,下一微地址为 00100,00100 执行操作 RAM->AR,将 AR 指向数据存放单元的地址,下一微地址为 00100,将 AR 对应单元数据打入 DR2,下一微地址为 00101,00101 执行操作将 R5 数据打入 DR1,下一微地址为 00110,00110 执行操作将 R5 数据打入 DR2,下一微地址为 00110,00110 执行操作将 DR1、DR2 送入 ALU 并计算出 DR1 加 DR2 并将结果送入 R5,下一微地址重新回到公共微指令 00001,随后再执行公共微指令 00010 继续读出下一条机器指令并执行直至执行完所有指令。

# 控制器实验总结

在之前的数电实验 CPU 以及数据通路实验中,模型机以及数据通路中的指令、控制信号都由我们自己手动输入,并通过波形仿真验证。且内存中中存放的都为数据并没有指令,与真正意义上自动的模型机相差甚远,其关键部分就在与这次实验设计的控制器模块上。控制器是模型机中的核心, 其发出的控制信号控制模型机各部件相互配合、有条理完成各个指令,让各部件有机的形成模型机整体。

而设计控制器的关键在于理解微指令、理解控制器电路图工作原理、ROM的正确设计(一一对应)以及其与模型机整体的联系。

通过控制器模块,模型机能真正实现自动执行指令,而用户要做的只是将指令以及数据输入内存中,不再需要手动输入指令以及控制信号便模型 机便可以自动的逐一执行指令,让模型机在时序脉冲下自动运行,从而真正实现设计一台模型机。

通过这次实验,拉近了我与模型机底层的距离,真正看到了模型机运行时的时序控制逻辑,大大加深了我对模型机工作的原理的理解。