

## Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

General project information						
Project-Name:	Vers	ion-No.:	Project-No.:			
BR 52	4		11426			
DN 32	4		11420			
Item-No.:	Orde	er-No.:				
Customer:	Contact perso	on:				
Roco Modelleisenbahn GmbH	Christian Ba					
Plainbachstrasse 4 A-5101 Bergheim	TelNo.:	TelNo.:				
	Email:					
Project start:	Project status:	Date of approval:				
May 2008	Active					
OEM-Manual required						
·						
Sound recording documentatio	n					
Origin of the sound:		Rec	ording date:			
ESU Recordings			<b>3</b> ****			
Comments:						

ESU

### Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

Decoder information					
Decodertype:	Loudspeaker:			Configuration:	
LoksoundV3.5 16MBit	unknown			unknown	
Firmware-Version:					
0.0.6066					
Decoder Setup					
Address: max. spo	eed:	Protocols:			Break sections:
3 28		DC 🗵	Motorola 🛭	3	DCC 🛛
20		AC ⊠ DCC ⊠	mfx [		Märklin 🗵
		DCC 🗵	Selectrix [	J	
Prime mover sound descrip	ption:				
steam locomotive	<u>r</u>				
Steam locomotive					
Function keys:					
FO Light on/off					
F1 Sound on/off					
F2 Whistle					
F3 Coupler F4 Aux 1 (Smoke Go	oporator)				
F5 Injector	enerator)				
F6 Shunting Mode					
F7 Airpump					
F8 Short whistle sig	nal				
F9 Coal Shoveling					
F10 Bell F11 Brake release					
F12 Blow Out					
F13					
F14					
F15					
F16					
F17					
F18 F19					
F20					
120					

#### Special features:

reverse moving is prototypically slower than forward driving (configuration here: reverse 25% slower than forward)

!!! Musterloks haben mechanisches Problem: an einer Stelle ist der mechanische Widerstand des Radgestänges zu groß und hält den flüssigen Lauf kurzzeitig auf. CV-Einstellungen können dies nur eingeschränkt kompenieseren !!!

Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

# ESU

CV-Values		
CV DEC BIN HEX	CV DEC BIN HEX	CV DEC BIN HEX
CV 001 = 003 00000011 0x03	CV 114 = 127 01111111 0x7F	CV 178 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03	CV 115 = 015 00001111 0x0F	CV 179 = 000 00000000 0x00
CV 003 = 014 00001110 0x0E CV 004 = 007 00000111 0x07	CV 116 = 015 00001111 0x0F CV 117 = 015 00001111 0x0F	CV 180 = 000 00000000 0x00 CV 181 = 003 00000011 0x03
CV 005 = 028 00011100 0x1C	CV 117 = 013 00001111 0x0F	CV 181 = 003 00000011 0x03
CV 006 = 014 00001110 0x0E	CV 119 = 000 00000000 0x00	CV 183 = 000 00000000 0x00
CV 013 = 009 00001001 0x09	CV 120 = 000 00000000 0x00	CV 184 = 000 00000000 0x00
CV 014 = 003 00000011 0x03	CV 121 = 064 01000000 0x40	CV 185 = 009 00001001 0x09
CV 017 = 192 11000000 0xC0 CV 018 = 128 10000000 0x80	CV 122 = 064 01000000 0x40 CV 123 = 064 01000000 0x40	CV 186 = 000 00000000 0x00 CV 187 = 000 00000000 0x00
CV 019 = 000 00000000 0x00	CV 124 = 015 00001111 0x0F	CV 188 = 009 00001001 0x09
CV 021 = 000 00000000 0x00	CV 125 = 020 00010100 0x14	CV 189 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 003 00000011 0x03	CV 126 = 054 00110110 0x36	CV 190 = 000 00000000 0x00
CV 029 = 006 00000110 0x06 CV 049 = 019 00010011 0x13	CV 127 = 030 00011110 0x1E CV 128 = 075 01001011 0x4B	CV 191 = 005 00000101 0x05 CV 192 = 000 00000000 0x00
CV 049 = 019 00010011 0x13 CV 050 = 003 00000011 0x03	CV 128 = 073 01001011 0x4B	CV 192 = 000 00000000 0x00
CV 051 = 003 00000011 0x03	CV 130 = 000 00000000 0x00	CV 194 = 005 00000101 0x05
CV 052 = 000 00000000 0x00	CV 131 = 000 00000000 0x00	CV 195 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 056 00111000 0x38	CV 132 = 000 00000000 0x00	CV 196 = 000 00000000 0x00
CV 054 = 030 00011110 0x1E CV 055 = 020 00010100 0x14	CV 133 = 000 00000000 0x00 CV 134 = 000 00000000 0x00	CV 197 = 007 00000111 0x07 CV 198 = 000 00000000 0x00
CV 055 = 020 00010100 0x14	CV 134 = 000 00000000 0x00	CV 199 = 000 00000000 0x00
CV 057 = 050 00110010 0x32	CV 136 = 000 00000000 0x00	CV 200 = 007 00000111 0x07
CV 058 = 041 00101001 0x29	CV 137 = 013 00001101 0x0D	CV 201 = 000 00000000 0x00
CV 059 = 032 00100000 0x20	CV 138 = 000 00000000 0x00	CV 202 = 000 00000000 0x00
CV 060 = 040 00101000 0x28 CV 061 = 045 00101101 0x2D	CV 139 = 000 00000000 0x00 CV 140 = 013 00001101 0x0D	CV 203 = 002 00000010 0x02 CV 204 = 000 00000000 0x00
CV 062 = 064 01000000 0x40	CV 141 = 001 00000001 0x01	CV 205 = 000 00000000 0x00
CV 063 = 064 01000000 0x40	CV 142 = 000 00000000 0x00	CV 206 = 002 00000010 0x02
CV 064 = 008 00001000 0x08	CV 143 = 006 00000110 0x06	CV 207 = 000 00000000 0x00
CV 066 = 128 10000000 0x80	CV 144 = 002 00000010 0x02	CV 208 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 009 00001001 0x09 CV 068 = 018 00010010 0x12	CV 145 = 000 00000000 0x00 CV 146 = 006 00000110 0x06	CV 209 = 013 00001101 0x0D CV 210 = 000 00000000 0x00
CV 069 = 027 00011011 0x1B	CV 147 = 000 00000000 0x00	CV 211 = 000 00000000 0x00
CV 070 = 036 00100100 0x24	CV 148 = 004 00000100 0x04	CV 212 = 013 00001101 0x0D
CV 071 = 045 00101101 0x2D	CV 149 = 011 00001011 0x0B	CV 213 = 000 00000000 0x00
CV 072 = 054 00110110 0x36 CV 073 = 063 00111111 0x3F	CV 150 = 000 00000000 0x00 CV 151 = 004 00000100 0x04	CV 214 = 000 00000000 0x00 CV 215 = 008 00001000 0x08
CV 074 = 072 01001000 0x48	CV 151 = 004 00000100 0x04	CV 216 = 000 00000000 0x00
CV 075 = 081 01010001 0x51	CV 153 = 000 00000000 0x00	CV 217 = 000 00000000 0x00
CV 076 = 091 01011011 0x5B	CV 154 = 032 00100000 0x20	CV 218 = 008 00001000 0x08
CV 077 = 100 01100100 0x64 CV 078 = 109 01101101 0x6D	CV 155 = 001 00000001 0x01 CV 156 = 000 00000000 0x00	CV 219 = 000 00000000 0x00
CV 078 = 109 01101101 0x6D	CV 156 = 000 00000000 0x00 CV 157 = 032 00100000 0x20	CV 220 = 000 00000000 0x00 CV 221 = 000 00000000 0x00
CV 075 = 110 01110110 0370 CV 080 = 127 011111111 0x7F	CV 157 = 052 00100000 0x20 CV 158 = 001 00000001 0x01	CV 222 = 000 00000000 0x00
CV 081 = 136 10001000 0x88	CV 159 = 000 00000000 0x00	CV 223 = 000 00000000 0x00
CV 082 = 145 10010001 0x91	CV 160 = 000 00000000 0x00	CV 224 = 000 00000000 0x00
CV 083 = 154 10011010 0x9A CV 084 = 163 10100011 0xA3	CV 161 = 003 00000011 0x03 CV 162 = 000 00000000 0x00	CV 225 = 000 00000000 0x00 CV 226 = 000 00000000 0x00
CV 085 = 173 10100011 0xAD	CV 163 = 000 00000000 0x00	CV 227 = 000 00000000 0x00
CV 086 = 182 10110110 0xB6	CV 164 = 003 00000011 0x03	CV 228 = 000 00000000 0x00
CV 087 = 191 10111111 0xBF	CV 165 = 004 00000100 0x04	CV 229 = 000 00000000 0x00
CV 088 = 200 11001000 0xC8	CV 166 = 000 00000000 0x00	CV 230 = 000 00000000 0x00
CV 089 = 209 11010001 0xD1 CV 090 = 218 11011010 0xDA	CV 167 = 000 00000000 0x00 CV 168 = 004 00000100 0x04	CV 231 = 000 00000000 0x00 CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 090 = 218 11011010 000000 CV 091 = 227 11100011 0xE3	CV 168 = 004 00000100 0x00	CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 092 = 236 11101100 0xEC	CV 170 = 000 00000000 0x00	CV 234 = 000 00000000 0x00
CV 093 = 245 11110101 0xF5	CV 171 = 000 00000000 0x00	CV 235 = 000 00000000 0x00
CV 094 = 255 11111111 0xFF CV 095 = 128 10000000 0x80	CV 172 = 000 00000000 0x00 CV 173 = 004 00000100 0x04	CV 236 = 000 00000000 0x00 CV 249 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 0000000 0x80	CV 173 = 004 00000100 0x04	CV 250 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00	CV 175 = 000 00000000 0x00	CV 251 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21	CV 176 = 004 00000100 0x04	CV 252 = 000 00000000 0x00
CV 113 = 127 01111111 0x7F	CV 177 = 000 00000000 0x00	CV 253 = 000 00000000 0x00

ESU

## Sound Project Overview 11426-Roco-BR52 So

Revision					
Date issued: Sent by: Custom	er's feedback date:				
08-10-08 email					
Customer's feedback (change requests):  Von: h.kammerhofer@roco.cc [mailto:h.kammerhofer@roco.cc] Gesendet: Dienstag, 7. Oktober 2008 17:12 An: Jürgen Lindner Cc: Andreas Koch; Christian Bauer; r.alber@roco.cc; r.reindl@roco.cc Betreff: Antwort: ESU: Sound BR 52 (11426 ) Version 3  [] - Das "Grundrauschen" (also F1 im Stand) ist immer noch zu hoch. Bitte auf, subjektiv empfunden, etwa die Hälfte reduzieren Die Funktionen F5 "Injector", F7 "Airpump" und F9 "Coal shoveling" sind ebenfalls zu laut. Bitte ebenfalls auf etwa die Hälfte reduzieren, vielleicht eine Spur weniger zurücknehmen als bei F1 Die Funktion F8 "Valve cocks (open cylinders)" ist offensichtlich nicht auf einigermaßen realitätsnahe hinzutrimmen. Bitte F8 daher komplett weglassen Die Funktion F10 "Short whistle signal" wird in der Praxis relativ häufig verwendet werden. Bitte daher auf eine einstellige Funktionstaste umlegen Das Bimmeln der Funktion F11 "Bell" ist zu schnell. Bitte die Taktfrequenz der Glockenschläge halbieren, wobei					
die Tonhöhe gleich bleiben soll.					
Mit freundlichen Grüßen					
Harald Kammerhofer					
Changes in comparison to the former version:  entssprechend Email-Anfrage					
Approval note added					
Production file generated by:	Date of generating:				
Manual generated by:	Manual generated from:				