# 信号与系统系列课程之频率响应测量案例教学

刘海成,王 岩,刘静森,杨冬云 (黑龙江工程学院 电子工程系,黑龙江 哈尔滨 150050)

摘要:"信号与系统"和"数字信号处理"课程具有理论性强,且是电子系统设计的思想和技术基础,为此,将工程案例教学引入该系列课程的理论教学是课程改革的重要方向。本文通过频率响应测量案例教学说明工程案例教学引入"信号与系统"和"数字信号处理"课程的良好教学效果。

关键词:信号与系统;频率响应测量;案例教学

中图分类号:G642.2

文献标志码:A

引言

"信号与系统"和"数字信号处理"课程理论性强,抽象概念多,公式推导较多,起点高,难度大,且是进行电子系统设计的核心基础知识之一,极大的制约着学生应用能力形成,是学生从专业知识到专业能力的瓶颈课程。目前,为了强调"应用和改革",出现一味的将Matlab作为课程教学实践的唯一落脚点的现状,而对具体的实现避而不谈。Matlab最多是快速帮助教师和学生透彻地理解理论知识,不过,并没有学生一直停留在理论层面的境况。因此,不但要结合Matlab工具丰富教学,更重要的是如何恰当的将硬件电路、EDA技术和嵌入式软件实现引入课堂,形成动手实践能力,在理论中探索实践教学势在必行。

例如,频率响应作为信号与系统的核心知识之一, 是以频率为变量描述系统特性的一种图示方法。即当 线性网络系统的电路结构和电路中的元件参数已知 时,可以根据电路分析的方法,求得电路中各个状态变 量,获得关于电路系统的完整信息。而在很多情况下, 无法知道电路的详细结构,或无法获得电路中各个元 件的准确参数,只能将所要分析的电路系统作为"黑 箱"或"灰箱"处理。由于采用这种描述时,无需知道网 络内部结构和参数等信息,只需知道系统的输入与输 出,而系统的输入输出又是可以通过测量来得到的,因 而频响特性 $H(i\omega)$ 有着重要的理论价值和实用价值, 在工程实践和科学实验中都有着广泛的应用。案例是 案例教学的核心,离开了案例,案例教学就无从谈起。 本文将分析如何将频率响应的测量引入"信号与系统" 和"数字信号处理"理论课程,加强课程的工程能力教 学。

#### 一、频率响应测量的案例教学内容

线性系统频率响应测量将运用信号与系统课程的核心知识:正弦信号通过LTI系统的响应,以及信号的分解和响应的叠加原理等。将线性系统频率响应测量作为工程案例与课程内涵完全相符合,一般基于正弦扫频法实现。正弦扫频法的原理在于,正弦信号通过线性系统后响应仍然是统频率的正弦信号,幅度的变化就是线性系统在该频率下的幅频特性,相位的变化就是该线性系统在该频率下的相频特性。正弦稳态下的系统函数或传输函数 $H(i\Omega)$ 反映该系统激励与响应的

文章编号:1674-9324(2012)10-0079-20

关系

$$H(j\Omega) = \frac{U_0(j\Omega)}{U_i(j\Omega)} = |H(\Omega)|e^{j\phi(\Omega)}$$

即幅频特性为输出响应的正弦信号与输入激励正 弦信号幅度的比值;相频特性为正弦波通过测量网络 的输出与输入正弦信号的相位差除以正弦信号的频 率。

扫频测试法包括了扫频信号源,幅度和相位检测,数值计算处理,频率响应曲线显示等几个部分。扫频测试法的典型实现电路图1所示。通过对幅度检测和相位检测电路的复杂度分析,课上可逐步引导采用FFT技术实现幅频特性和相频特性的测量,电路结构框图如图2所示。图2看似结构复杂,但是可以有效的提高测量精度,这是因为幅度检测的精度通常较低,以及图2所示方案以数字技术为核心决定的。




图1 基于扫频法的频响测量系统




图2 基于FFT技术的频响测量系统

采用FFT技术实现同频正弦信号的幅度和相位差测量的方法为:

- (1)正弦波的频率已知,设定为fo,周期为To;
- (2)对两路正弦波同步采样,采样频率f≥2f₀,记录时间为T₀的整数倍;
  - (3)然后分别进行FFT运算;
- (4)对应f<sub>6</sub>频点处的"相频特性做差后除以f<sub>6</sub>"就是两个正弦波之间的相位差;对应f<sub>6</sub>频点处的幅值就是两

## 《高层建筑结构设计》教学模式改革的探讨

代 亮,董奕彤,任晓慧,王兆海,易 成 (中国矿业大学(北京) 力学与建筑工程学院,北京 100083)

摘要:建筑学专业的学生在设计高层建筑的过程中,容易过分追求建筑的形式、功能分布,平面构成,忽略结构对建筑设计的影响,暴露出对建筑结构的理解不到位的问题。本文在走访调研的基础上,探讨了这些问题的产生原因,结合目前正在进行的《高层建筑设计》课程的教学改革,对比分析了新旧有教学模式的教学效果,认为让学生成为课堂上的主体这样新的教学模式,能够取得非常好的教学效果。

关键词: 教学模式; 教学改革; 实践式教学; 教学效果

中图分类号:G642.0

文献标识码:A

文章编号:1674-9324(2012)10-0080-03

#### 引言

《高层建筑结构设计》(简称《高设》)作为建筑学等有关专业必修的一门重要的专业技术课程,是一门理论性很强的课程。与一般建筑不同,高层建筑对结构的倚重非常大,没有好的结构方案,建筑设计就成了空中楼阁。所以学生应该通过这门课程的学习,很好地理解、领会,并能够正确运用高层建筑的结构体系。但是

个正弦的幅度。

DDS频率控制精确,比如,可以采用AD9833集成DDS芯片作为扫频信号源。另外,由图2所示原理结构,对输入、输出正弦信号进行同步采样是实现正确测量的关键问题之一。ADI公司的高速、低功耗、双核12位模数转换器AD7862可以应用到本案例教学。该器件内置2个4μs逐次逼近型A/D转换器、2个采样保持放大器、1个+2.5V内部基准电压源和1个高速并行接口。其2个采样保持放大器可实现精确的同步采样。




图3 频响测量的电路

图4 频响测量软件流程图

基于扫频测试法及FFT技术实现频响测量的电路实现如图3所示,软件流程如图4所示。软件设计时,值得注意的是"延时"环节。扫频测量法是一种稳态测量方法,需要等到网络的输出达到稳态后才能测量。低频电路的绝对带宽都较窄,建立时间长。扫速太快,将使

现实中往往事与愿违,我们建筑学专业的学生对建筑结构的理解往往很不到位,容易过分追求建筑设计的形式,功能的分布,平面的构成等,忽略结构对建筑设计的影响。

近年来,经过教改建设和授课教师的辛勤努力,我 校的《高设》课教学效果普遍受到同学们的好评,我们 学生深受其益。作为教学活动的积极参与者,我们愿意

测得的特性曲线畸形失真,形成所谓的"建立误差",造成频率响应。

### 二、频率响应测量案例教学效果分析及结论

频率响应测量案例教学收到了理论和实践双升华的教学效果,深度的融合了"信号与系统"、"数字信号处理"、"单片机原理与应用"和"模拟电子技术"等课程相关知识。教学效果具体分析如下:

- (1)体现了"信号与系统"和"数字信号处理"理论 课程的工程意义,进一步提升学生的学习兴趣和动力。
  - (2)加深了采样定理的理解。
- (3)明确了频率响应的工程含义,包括相位差与单 频相频特性的关系等。
  - (4)了解DDS技术,掌握的频率响应测量的方法。
- (5)进一步体验FFT的谱分析含义,以及各参数的物理意义。
- (6)理论内容工程化后,迅速提升学生的专业综合运用能力。
  - (7)由单纯的Matlab仿真验证向工程应用靠近。

通过频率响应测量案例教学,不但可以将采样定理、A/D转换器指标和基于DFT对周期信号谱分析的各个工程参数进行设计和计算,正视FFT的理论和工程意义,甚至在介绍基于嵌入式实现时的RAM资源计算等,势必大幅加强了课程的教学效果,更重要的是这样的实例引入有效的建立课程群联系,形成课程合力,为学生形成专业能力和工程素养铺路。

#### 参考文献:

[1]张家军,新玉乐.论案例教学的本质与特点[J].中国教育学刊. 2004,1(7):48-50.

[2] 刘海成.AVR单片机原理及测控工程应用——基于AT-mega48和ATmega16 [M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2008.