

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک

پایاننامه مقطع کارشناسی

پیادهسازی روش ترک گسسته برای شبیهسازی جریان دوفازی در محیط متخلخل

نگارش شایان هشیاری

استاد راهنما دکتر مهرداد تقیزاده منظری

خرداد ۱۳۹۴

چکیده

در این رساله نحوه پیادهسازی یک روش عددی برای شبیهسازی جریان دوفازی در محیط متخلخل ناهمگن، ناهمسان و ترکدار به روش ترک گسسته بیان خواهد شد. از یک روش حجم محدود گره مرجع برای گسستهسازی و از روش IMPES جهت دیکوپل کردن دستگاه معادلات حاکم استفاده شده است. با فرض نازک بودن ترکها نسبت به ماتریس مجاور از المانهای یک بعدی برای مدل کردن ترکها استفاده شده است که موجب افزایش راندمان کد محاسباتی می شود. در آخر سه مسئله از مراجع معتبر جهت بررسی صحت کد محاسباتی حل شده و پاسخهای به دست آمده با پاسخهای مراجع مقایسه شده اند.

كلمات كليدى: محيط متخلخل، جريان دوفازى، روش ترك گسسته، روش حجم محدود

فهرست مطالب

1		مقدمه	1
١		۱.۱ انگیز	
۲		۲.۱ هدف	
٣	ی بر کارهای انجام شده	۳.۱ مرور:	
۴	نار این رساله		
۵		مدل رياضي	۲
۵	لم متخلخل		
٧		۲.۲ معادا	
٧	.۱ قانون پایستگی جرم	. ۲. ۲	
٧	.۲ قانون دارسی		
٨			
٨	۴. شکل تغییر یافته معادلات، مناسب برای شبیه سازی عددی		
٩	. ۱ - ساحل تحقیر یافته معادلات استنت برای شبیه شاری معادی		
		_	
١.			
11	**		
11			
11			
۱۳			
۱۷	ترک گسسته	۶.۲ مدل	
۱۸	ى .	روش عدد	٣
۱۸			
۱۹	مورد نیاز	۲.۳ مش	
19	taran da antara da a	۳.۳ معرفی	
2 2	M_{M}		
24	له حجم محدود	۵.۳ معاداً	
74			
۲۵			
۲٧	ىبە ماتېرىسھاِي مُحلِّى	۶.۳ محاس	
۲٧	. ١	۶.۳	
۲۸	. ٢ المانّ ماّتريس	.6.4	
44		۶.۳	
٣٧		٧.٣ انتخا	
٣٧	نندی	۸.۳ جمع	

فهرست مطالب

3																		L	ددو	ای ء	ثالھ	•	۴
39																			اوّل	مسئله	٦.	۴	
۴١																			دوم	مسئله	۲.	۴	
																					۳.		
44				•															ندی	جمع	۴.	۴	
44															۵	عاد	نه	يش	<u>ں</u> و پ	گيري	نيجه	نن	۵
49																					نامه	اب	كتا

فهرست تصاوير

۶																										لده	اين	نم	جم	ح	ک	ماتيك	ش	1.1	1
۶				٥	بند	با	نہ	عم	عج	_	اع	شع	4	با	ت	سب	، ز	ک	, پپ	کو	- سې	برو	51	م م	صر	عوا	÷	ت	بيرا	تغب	ک	ماتيك	ش	۲.۲	1
١.								٠.																								الها		۳. ۲	1
١.																					L	گے	ين	مو	ار	ش	ي و	رای	. بر	J ر	های	حني	من	4.1	1
1 7								٠,	زی	ىرۇ	۱.	يط	ىرا	ش	ال	کم	=1	ی	برا	ب	لف	خ	م	حی	وا-	ه ز	، با	جی	ىار.	÷,	مرز	سيم	تة	۵.۲	
۱۳																			ئ	نرک	ش	ّ م	مرة	و٠	گر	_ ،ي	کد	ِ پ	اور	ىج	يه ۱	ِ ناح	دو	۶.۲	1
۱۵										٠,	اور	جا	. م	ط	حيا	م	دو	ے د	رای	، ب	گی	يناً	وي	ر ه	شا	, ف	ی	لھر	حني	من	ک	ماتيك	ش	٧.١	1
18											•								ب	باد	ار	ىيە	ا_	، ز	س	حا	ر.	ه ب	برد	يه	ناح	باع	اش	۸.۱	
18				٥٠	شا	5	ط	ر ق	ه و	مد	نش	لع	قو		J	إب	تو	<u>ق</u>	طرب	,	ه از	ىدە	2 س	سبا	حا	م	S_{ε}	slav	ve 🗻	دار	مق	اوت	تف	9.1	•
١٧		ی	دي	بعا	دو	_	ي	نرک	و ڌ	, ر	دی	بعا	ک	ج	_	ک	تر	ی	ها;	ت	ال	>	ی	برا	ده	ش	ده	نفا	اسا	ں	مث	ايسه	مة	١٠.٢	•
۱۹																				. (.ی	ىدد	ے (زی	سا	يه	شب	ی	برا	ب	ئاس	ئی ما	مث	1.4	<u>.</u>
۲.																	ی	فث	طرا													الَّى ا		۲.۲	•
۲٧																					(حلّٰے	م	ی	ها	ی	ر ا	مگا	نا	ے و	زک	مان :	11	٣.٢	¥
4								. ,	$\xi \eta$	ر (باي	نض	و ف	در	نع	رج	مر	ی	ها	بار	الہ	و ا	ی	ىلع	رخ	بها	چ	،' و	لث	مث	ای	مانھ	ال	4.4	•
٣۴								•																								ک نو		۵.۲	U
۴.																									ل	اوّ	له	سئ	, م	شر	3 9	لسه	هـ	1.4	>
۴.										ل	اوّا	له	سئ	می	ی	را;	<i>t</i> ب	=	= 1	ر	د	y	_	0/(۵.	خط	_ (وي	ء و	با	ا أش	وفيل	پر	۲.۴	
47											•																					لسه		٣.٢	2
47															وم	، د	ئلە		ی ه	اء	ٔ بر	t =	= '	۳۵	00	در						طوط		4.4	2
40															•																	لسه		۵.۴	٥
۴۵														۴	ىود	2 س	ىئلە	مسه	ی ۱	راج	، ب	ىتى	ا ش									حنى		9.4	2
49												٠ -	و٠	١,																		وفيل وفيل		٧.٢	٥

فهرست جداول

۶	مقایسه چند مدل جریان در محیط متخلخل از نظر فازها و اجزاء	1.7
١.	توابع تراوایی نسبی ٔ	۲.۲
١١	توابع J برای فشار مویینگی J برای فشار مویینگی	۳.۲
14	$J^{-1}(RJ(S_{master}))$ تابع $J^{-1}(RJ(S_{master}))$ برای مدلهای متفاوت	4.1
۴.	$ec{\Delta}_i$ مختصات نودهای اصلی، نقاط V_i و بردارهای $ec{\Delta}_i$ در فضای η	١.٣
۴١	شرایط مرزی حاکم بر مسئله اوّل	
۴١	خواص سنگ و پارامترهای بیبعد برای مسئله اوّل	7.4
۴٣	شراً یط مرزی حاکم بر مسئله دوم	٣.۴
۴٣	خواص سنگ و پارامترهای بیبعد برای مسئله دوم	4.4
۴۴	شرایط مرزی حاکم بر مسئله سوم	
۴۴	خواص سُنگ و پارامترهای بیبعد برای مسئله سوم	

فصل ١

مقدمه

۱.۱ انگیزه

در علوم مهندسی، شبیهسازی باعث کاهش هزینه ها و نوآوری در طراحی می شود. یکی از علوم مهندسی که دانش شبیهسازی به پیشرفت آن کمک می کند، جریان چندفازی در محیط متخلل است. این علم در صنایع متعددی کاربرد دارد، از جمله: مدیریت آبهای زیرزمینی، مهندسی مخزن و مهندسی ژئوتکنیک. برای مثال در زمینهٔ آبهای زیرزمینی انتخاب یک روش مناسب برای دفع زبالههای شیمیایی به طوری که کمترین آسیب را به این منابع بزند، نیاز به شبیهسازی راهکارهای گوناگون دارد[۱]. در مهندسی ژئوتکنیک، با توجه به اینکه رفتار مکانیکی خاک با تغییر میزان اشباع فازهای مختلف در آن تغییر میکند، حل توزیع سیالات در خاک در شبیهسازی رفتار مکانیک سازه اهمیت پیدا میکند. اما کاربردی که در این رساله مورد توجه ماست، شبیهسازی جریان سیالات در مخازن هیدروکربنی است. چرا که مدیریت مناسب منابع هیدروکربنی در گرو پیش بینی مناسب توانایی مخازن هیدروکربنی است. چرا که مدیریت مناسب منابع میباشد و یکی از روش های دستیابی به این تولید و انتخاب روش بهینه برای افزایش بازدهی منابع میباشد و یکی از روش های دستیابی به این مهم، شبیهسازی فرآیند استخراج نفت و جریان آن در مخزن میباشد.

با توجه به اینکه بخش عظیمی از درآمد کشورمان از صنعت نفت تأمین می شود، تحقیق و توسعه در این زمینه اهمیت زیادی پیدا می کند. این صنعت به دو بخش صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی تقسیم می شود. مهندسی مخزن و شبیه سازی مخازن نفتی جزئی از صنایع بالادستی محسوب می شود. در این حیطه مخازن نفتی به دو دسته معمولی و نامعمول تقسیم می شوند. مخازن معمولی، رفتار قابل پیش بینی تری نسبت به مخازن نامعمول دارند. این مخازن فاقد ترک هستند و سنگ تشکیل دهنده آنها از نظر خواص مهندسی نسبتاً همگن و همسان است. شبیه سازی مخازن نامعمول به دلیل وجود ترک ها، ناهمسانی و ناهمگنی شدید و ... فرآیند پیچیده تری می باشد. یکی از مثالهای مخازن نامعمول، مخازن ترک دار طبیعی هستند. در این مخازن به دلیل حرکتهای زمین ساختی، ترک های نامعمول، مخازن ترک دار طبیعی هستند. در این مخازن به دلیل حرکتهای زمین ساختی، ترک های

[\]Saturation

^{*}Conventional

[&]quot;Unconventional

[§]Fracture

⁴Homogenous

⁹Isotropic

فصل ۱ . مقدمه

متعددی (از مقیاسهای خیلی کوچک تا مقیاسهای بزرگ) به وجود آمدهاند. دستهٔ مهم دیگری از مخازن نامعمول را مخازن شیل تشکیل می دهند. در این مخازن برای برداشت نفت و گاز باید به طور مصنوعی در اطراف چاهها ترک ایجاد شود. در هر دو حالت ذکر شده مدلسازی ترکها و تأثیر آنها در فرآیندهای افزایش برداشت، از اهمیت ویژهای برخوردار است.

مخازن ترکدار طبیعی بخش قابل توجهی از مخازن نفتی خاورمیانه را تشکیل می دهند [۲]. دقت در بررسی رفتار این مخازن می تواند به سود اقتصادی عظیمی منجر شود در حالی که عدم شناخت مناسب می تواند ضررهای هنگفتی را به بار آورد. برای مثال، در سال ۱۹۷۸ در میدان بیورریور ٔ در کانادا، تولید کم و غیر قابل پیش بینی بزرگترین میدان گازی ایالت بریتیش کلمبیا باعث تعجب بسیاری شد [۳] بر خلاف آن، در سال ۱۹۵۱ در میدان نفتی مارالا پاز در ونزوئلا که دارای تخلخل ماتریس کمتر از ۳ درصد و نفوذ پذیری در حدود یک دهم میلی دارسی بود، تولید روزانه ۲۵۰,۰۰۰ بشکه صورت می گرفت [۳]. اهمیت عظیم مدلسازی مخازن ترکدار طبیعی مشوق اصلی این پروژه می باشد.

۲.۱ هدف

روشهای متعددی برای مدلسازی ترکها وجود دارند که بسیاری از آنها در [*] عنوان شدهاند. دو خانواده روشهای متدوال روشهای ترک گسسته و روشهای ترک پیوسته می میشود که محیط ترک و محیط ماتریس هر دو محیطهایی پیوسته هستند که در محیط متخلخل قرار گرفتهاند و جریان سیال در هر دو محیط وجود دارد، به علاوه فرض می شود که این دو محیط سیال را با یکدیگر نیز مبادله می کنند. در روش ترک گسسته مدل کردن ناهمسانی و ناهمگنی خواص در محیط متخلخل اهمیت خیلی بیشتری نسبت به حالت قبلی دارد. زمانی که این ناهمگنی و ناهمسانی مدل شود ترک چیزی جز قسمتی از محیط متخلخل با خواصی متفاوت نخواهد بود. معمولا با فرض اینکه متغیرها در ضخامت ترک تغییر نمی کنند (به دلیل ضخامت خیلی کم نسبت به ماتریس) می توان روشهای عددی را پایدارتر و سریعتر کرد. با توجه به این مطلب اهداف این پروژه به شرح زیر هستند.

 ساخت یک برنامه محاسباتی برای شبیهسازی جریان دوفاز غیرامتزاجی و تراکم ناپذیر، با ویژگیهای:

- حل مسائل در هندسههای یک و دوبعدی.
- استفاده از یک روش حجم محدود ۱۲ بر روی شبکه محاسباتی بدون سازمان ۱۳.
 - استفاده از روش IMPES برای خطی سازی معادلات.
 - مدلسازی ناهمگنی و ناهمسانی خواص سنگ و خواص سیالات.

^VShale

[^]Beaver River

⁴Discrete Fracture

^{&#}x27;Continuum Fracture

^{\&#}x27;Immiscible

^{&#}x27;'Cell Centered Finite Volume

[&]quot;Unstructured Grid

فصل ۱ . مقدمه

• قابلیت مدلکردن ترکها با استفاده از المانهای دوبعدی ۱۴ و المانهای یک یعدی

• مدل کردن شرایط مرزی مختلف.

۲. بررسی صحت۱۵ برنامه تولید شده.

درا ین پروژه سعی شده است که ویژگیهای برنامه ساخته شده و مدل سیالاتی استفاده شده در عین سادگی پرکاربرد نیز باشند.

۳.۷ مروری بر کارهای انجام شده

برنامهای که باید در این پروژه ساخته شود، توسط محققان متعددی به همین روش، روشهای مشابه و البته روشهای متفاوتی ساخته شدهاست. در این قسمت تعدادی از این مقالات را که در انجام این پروژه از آنها کمک گرفته ایم و یا اینکه ارتباط نزدیکی با این پروژه دارند، نام خواهیم برد.

دو مقاله [۵] و [۶] از اوّلین تلاشها برای پیادهسازی روش ترک گسسته به شمار میروند. در این مقالات جریان سیال تکفاز به همراه انتقال حرارت و انتقال محلول در محیط متخلخل ترکدار، به روش گالرکین ۱۶ مدلسازی شده است. کریمی فرد و فیروزآبادی[۷] همین روش را برای شبیهسازی جریان دوفازی غیرامتزاجی تعمیم دادند. روش گالرکین ساده به دلیل conservative نبودن، نمی تواند ناهمگنی و ناهمسانی شدید خواص سیال و سنگ را به درستی مدل کند و نسبت به روشهایی که در ادامه بیان خواهیم کرد از مقاومت۱۷ کمتری برخوردار است.

بستیان در [۸، ۱] از یک روش حجم محدود گره مرجع ۱۸ و فرمولاسیونهای متعدد برای شبیه سازی جریان دوفازی در محیط متخلخل با ناهمگنی بالا استفاده کرد. گروه تحقیقاتی همین محقق متعاقباً امکان استفاده از المانهای با بعد کمتر برای مدل سازی ترکها را نیز به روش خود اضافه کردند [۹، ۱۰]. در تمامی این مقالات از روشهای کاملاً ضمنی ۱۹ برای خطی سازی معادلات استفاده شده است. مونتیگودو و فیروزآبادی [۱۰ ۱۲] روشی مشابه با همان قابلیتها را پیاده سازی کردند. آنها بر خلاف گروه قبلی از روش EMPES برای خطی سازی معادلات استفاده کردند. آنها در ادامه از روش کاملاً ضمنی با فرمولاسیون متفاوتی نسبت به گروه اوّل برای خطی سازی معادلات استفاده کردند و این دو روش را با یکدیگر مقایسه نمودند [۱۳ ، ۱۴]. روش استفاده شده در این پروژه نیز مشابه روشهای دو گروه نام برده می باشد. در طول این پروژه دو اشکال قابل توجه در این روش یافت شده اند. اوّل این که روش ما قادر نیست که ترکهایی که جلوی جبهه جریان را میگیرند مدل کند. اشکال دیگر این است که در این روش با اینکه دو متغیر اشباع و فشار با دقت خوبی محاسبه می شوند، متغیرهای شار دقت کمتری دارند. با وجود این کاهش دقت، پاسخهای حاصل برای اهداف پروژهٔ کنونی کفایت می کنند. کمتری دارند. با وجود این کاهش دقت، پاسخهای حاصل برای اهداف پروژهٔ کنونی کفایت می کنند. کریمی فرد و عزیز [۱۵]، روش حجم محدود سلول مرجعی ۱۲ را برای روش ترک گسسته طراحی کردند که از روشهای گره مرجع ذکر شده ساده تر بود. به علاوه امکان مدل کردن ترکهایی که

^{&#}x27;Fine Mesh Solvers

¹ Verification

¹⁹ Upwinded Galerkin

 $^{^{\ \ \ \ }\}mathrm{Robustness}$

^{\^}Vertex Centered

^{&#}x27;Fully Implicit

Y. Cell Centered

فصل ۱ . مقدمه

مانع جریان هستند را داشت. اشکال این روش این بود که از یک سلول محاسباتی دو نقطهای ۱۲ برای محاسبه شار استفاده می کرد و این امر باعث می شد که این روش نتواند ناهمسانگردی تراوایی مطلق ۲۲ را مدل کند و فقط برای ماتریسهای همسانگرد مناسب باشد. آواتسمارک و همکاران و ادواردز و همکاران روشهای حجم محدود خاص خود را برای شبیه سازی محیط بدون ترک طراحی کرده اند [۱۲]. این روشها اخیراً برای مدل کردن ترکهای گسسته تعمیم داده شده اند. ادعا شده است که این روش جدید هر دو مشکل عنوان شده برای روش ما را حل خواهند کرد [۱۸].

دسته ی دیگری از روشها که برای شبیه سازی جریان چندفازی در محیط متخلخل به کار می روند و دقت بالایی در محاسبه شار دارند، روشهای ترکیبی هستند. در این روشها که معمولاً به کمک روش IMPES خطی می شوند، معادله فشار به کمک روش المان محدود ترکیبی ۲۳ و معادله اشباع به کمک یک روش conservative مثل حجم محدود [۱۹] یا گالرکین گسسته ۲۰ [۲۰] حل می شوند. این روشها نیز برای مدلسازی ترکهای گسسته تعمیم داده شده اند [۲۱]. تنها عیبی که می توان به این روشها گرفت این است که نسبت به روشهای قبلی بسیار پیچیده تر هستند و پیاده سازی آن ها نیاز مند تجربه بالا در زمینه روشهای المان محدود است.

۴.۱ ساختار این رساله

مراحل زير در اين رساله دنبال خواهند شد:

- ابتدا در فصل ۲ خواص مهم سیالات و سنگها از جمله فشار مویینگی بیان خواهند شد. سپس معادلات حاکم بر سیستم و شرایط مرزی معرفی می شوند.
 - در فصل ۳ روش عددی برای حل معادلات در دو بعد معرفی خواهد شد.
 - در فصل ۴ مسائل متعددی از مراجع معتبر برای بررسی صحت برنامه حل خواهند شد.

^{*1}Two Point Flux Approximation Scheme - TPFA

^{**}Absolute Permeability

[&]quot;Mixed Finite Element

^ү Discrete Galerkin

فصل ۲

مدل رياضي

روشهای متعددی برای مدلکردن جریان سیالات در محیط متخلخل وجود دارند. مدل پیچیده تر معمولاً منجر به جوابهای دقیق تری می شود، اما پیاده سازی و حل عددی آن دشوار تر خواهد بود. به علاوه مدلهای پیچیده نیاز به اندازه گیری پارامترهای تجربی بیشتری دارند که ممکن است اندازه گیری آنها همیشه عملی نباشد. لذا در انتخاب مدل مناسب باید به همهٔ این عوامل توجه کرد. همانطور که در بخش ۱ عنوان شد، در این پروژه از مدل جریان دوفازی غیرقابل امتزاج و تراکم ناپذیر استفاده خواهیم کرد. در این بخش ابتدا مفاهیم کلی استفاده شده در این مدل معرفی خواهند شد. در ادامه نحوه مدلسازی ترکها به روش گسسته بیان می شوند. لازم به ذکر است که مطالب این فصل مگر در مواردی خاص که به صورت صریح اشاره شده اند [۱، ۲۲] انتخاب شده اند.

١.٢ محيط متخلخل

محیط متخلخل، جسمی است که از یک جامد تکهتکه به نام ماتریس و فضای خالی تشکیل شده است. فضای خالی توسط یک یا چند سیال پر می شود. خاک، سنگهای آهکی، نان، ریه و کلیهها همگی نوعی محیط متخلخل محسوب می شوند. بدیهتا محیط متخلخل مورد نظر در این پروژه سنگ مخازن نفتی می باشد. در محیط متخلخل فاز ا و جزء ۲ دو تعریف اساسی محسوب می شوند. فاز قسمتی از سیستم است که با مرز مشخصی از دیگر قسمتها جدا شده است. برای مثال آب، روغن و ماتریس می توانند هر کدام یک فاز را تشکیل دهند در حالی که آب و نمک حل شده در آن فقط یک فاز داشته باشد. جزء قسمتی از یک فاز است که ترکیب شیمیایی متمایزی نسبت به دیگر قسمتهای آن فاز داشته باشد. لذا مثال آب و نمک عنوان شده یک فاز و دو جزء خواهد بود. لازم به ذکر است که در یک مدل خاص برای ساده سازی امکان دارد که وجود چندین جزء داخل یک فاز با یک جزء معادل مدل شود. دو فاز قابل امتزاج هستند در صورتی که ماده بتواند بین مرز آنها تبادل شود. چند مدل استفاده شده برای جریان در محیط متخلخل با توجه به تعاریف بالا در جدول ۱.۲ دسته بندی شده اند (فاز سنگ در نظر نگر فته نشده است).


محیط پیوسته می تواند در مقیاسهای متفاوتی مطالعه شود. حالت پرکاربردی که در شبیه سازی

[\]Phase

^{*}Component

اجزاء حاضر	مثالي براي فازها	نام مدل	ردیف
انواع رسوبات و آب	برای مثال آب	تكفاز چندجزء	١
آب و روغن	آب و روغن	دوفاز بدون امتزاج	۲
آب و نفتگاز(یک جزء)	آب، نفت و گاز	نفتسياه	٣
آب، انواع هیدروکربنها و گازهای دیگر	آب، نفت و گاز	تركيبي	۴


جدول ۱.۲: مقایسه چند مدل جریان در محیط متخلخل از نظر فازها و اجزاء



شکل ۱.۲: شماتیک حجم نماینده

مخازن نفتی استفاده میشود مقیاس ماکروسکوپیک نام دارد. در این مقیاس ابعادی که با آنها سر و کار داریم در حدود دهها متر هستند.

برای تعریف خواصی مثل چگالی، لزجت و ... در مقیاس ماکروسکوپیک، باید مقدار متناظر این خاصیت در یک حجم نماینده در اطراف هر نقطه متوسطگیری شود. در شکل ۱.۲ به صورت شماتیک حجم نماینده اطراف نقطه x با نام (x, x) و شعاع x نمایش داده شده است. در مقیاس ماکروسکوپیک، نقطهای مثل x نماینده تمام نقاط داخل (x, x) (مثلاً x) خواهد بود. در صورتی که نحوه تغییرات خواص متوسط (برای مثال تخلخل x) نسبت به شعاع حجم نماینده روندی مانند شکل نحوه تغییرات خواص ماکروسکوپیک به ازای بازهای از شعاعها تقریباً ثابت بمانند (برای مثال از x داشته باشد و خواص ماکروسکوپیک به ازای بازه می توان محیط متخلخل را از دیدگاه ماکروسکوپیک مطالعه کرد. در ادامه قوانین استفاده شده برای مدلسازی جریان دوفازی غیرقابل امتزاج بیان می شوند.



شكل ٢.٢: شماتيك تغييرات خواص ماكروسكوپيك نسبت به شعاع حجم نماينده

 $^{^{}r}$ Representetive Elementary Volume - REV

فصل ۲. مدل ریاضی

۲.۲ معادلات

۱۰۲۰۲ قانون پایستگی جرم

قانون پایستگی جرم برای هر یک از فازها در محیط متخلخل به صورت معادله (۱.۲) بیان میشود.

$$\frac{\partial(\phi\varrho_{\alpha}S_{\alpha})}{\partial t} + \nabla \cdot (\varrho_{\alpha}\vec{u}_{\alpha}) = \varrho_{\alpha}q_{\alpha} \quad \alpha = w, o \tag{1.Y}$$

- ϕ پارامتر تخلخل که به صورت میزان حجم خالی به حجم کل در نماینده حجم تعریف می شود. به طور کلی این پارامتر می تواند تابع فشار، دما، مکان و ... باشد. در این پروژه تخلخل را تابعی از مکان و به صورت قطعه قطعه ثابت ٔ در نظر می گیریم.
- S پارامتر اشباع است. در واقع اشباع هر فاز برابر است با نسبت میزان حجم آن فاز به کل حجم خالی در حجم نماینده.
- نماینده چگالی هر فاز است. در این پروژه فازها را تراکمناپذیر فرض میکنیم لذا چگالیها ثابت خواهند بود.
 - t زمان.
 - سرعت ماکروسکوپیک هر فاز. \vec{u}
 - رد. و ترمهای چشمه و چاه. در این پروژه از این ترمها استفاده نخواهیم کرد. q
 - میده هر فاز است. در این پروژه فاز آب را با w و فاز نفت را با o نمایش می دهیم. α

۲.۲.۲ قانون دارسی

در مدلسازی در مقیاس ماکروسکوپیک به جای استفاده از قانون پایستگی اندازه حرکت خطی از قانون دارسی استفاده می شود. این قانون زمانی که عدد رینولدز کوچکتر از یک باشد معتبر است و برای جریان دوفازی به صورت معادله (۲.۲) بیان می شود.

$$\vec{u}_{\alpha} = -\frac{\mathbf{K}k_{r\alpha}}{\mu_{\alpha}}\nabla \cdot (p_{\alpha} + \varrho_{\alpha}gh) \quad \alpha = w, o$$
 (Y.Y)

- **K** تانسور تراوایی مطلق. در بسیاری از حالات برای سادهسازی این ماتریس را قطری در نظر می گیرند، اما در این پروژه تمام درایه ها می توانند در این تانسور حاضر باشند (محیط ناهمسانگرد). در حالت کلّی این تانسور می تواند تابع مکان، فشار و ... باشد. در این پروژه فرض می کنیم که این تانسور در مکان به صورت قطعه قطعه ثابت باشد.
- تابع تراوایی نسبی که تابعی از اشباع هر یک از فازهاست. این پارامتر وابستگی تراوایی به اشباع را مدل میکند. در ادامه چند مورد از منحنیهای این تابع را معرفی خواهیم کرد. معمولا اشباع را با λ_{α} را با λ_{α} را با λ_{α} را با λ_{α} نمایش میدهند و آن را ضریب تحرک مینامند.
 - سروژه فرض می شود که لزجت ثابت می ماند. μ

^{*}Peicewise Constant

 $^{^{\}vartriangle}\mathrm{Mobility}$

فصل ۲. مدل ریاضی

فشار ماکروسکوپیک هر فاز. p

g شتاب جاذبه.

ارتفاع نسبت به مبداء جاذبه. جهت شتاب جاذبه لزومی ندارد که در جهت محور عمودی بوده و می تواند دلخواه باشد.

۳.۲.۲ معادلات تكميل كننده

با توجه به این که فضای خالی محیط متخلخل باید توسط دو فاز حاضر پرشود معادله (۳.۲) را خواهیم داشت.

$$S_w + S_o = \mathbf{1} \tag{\mathbf{r.r}}$$

معادله مهم دیگر فشار فازها را به یکدیگر مربوط میسازد. همانطور که میدانیم به دلیل وجود پدیده کشش سطحی لزومی ندارد که در معادله دارسی فشار فازها (p_c) با یکدیگر برابر باشند و اختلاف آنها فشار مویینگی (p_c) نامیده میشود. در حالت میکروسکوپیک فشار مویینگی تابع عوامل متعددی از جمله کشش سطحی، انحنای مرز مشترک دو سیال و ... میباشد. اما در حالت ماکروسکوپیک فشار مویینگی را تابعی از مکان و اشباع در نظر میگیرند: $p_c = p_c(S_w, \vec{X})$ در این پروژه برای ساده تر شدن برنامه نویسی فرآیند حل عددی تابعیت فشار مویینگی نسبت به زمان و مکان را جدا از هم در نظر میگیریم، یعنی: $p_c(S_w, \vec{X}) = p_d(\vec{X}) = p_d(\vec{X})$. به علاوه فرض میکنیم که ضریب جدا از هم در نظر میگیریم، یعنی: $p_c(S_w, \vec{X}) = p_d(\vec{X})$ آخرین معادله مورد نیاز برای مدل کردن جریان دو فازی در محیط متخلخل میباشد. در ادامه چند مورد از منحنیهای $p_c(S_w, \vec{X})$ را معرفی خواهیم کرد.

$$p_o - p_w = P_d(\vec{X})J(S_w) \tag{F.Y}$$

معادلات (۲.۲)–(۲.۲) معادلات لازم برای حل مجهولات \vec{u}_{o} ، \vec{v}_{o} ، $\vec{v}_$

۴.۲.۲ شکل تغییر یافته معادلات، مناسب برای شبیه سازی عددی

در این قسمت که برگرفته از [۱۱، ۲۰، ۷] است، فرمی از معادلات که برای شبیهسازی عددی استفاده خواهیم کرد را معرفی میکنیم. در اوّلین قدم، برای سادهتر شدن مدلسازی جاذبه متغیرهای پتانسیل فاز آب، نفت و مویینگی را به صورت معادلات (۵.۲) و (۶.۲) تعریف میکنیم:

$$\varphi_{\alpha} = p_{\alpha} + \varrho_{\alpha}gh \quad \alpha = w, o$$
 (3.1)

$$\varphi_c = p_c + (\varrho_o - \varrho_w)gh \tag{9.Y}$$

در ادامه با توجه به اینکه در هر ناحیه از محیط متخلخل امکان دارد آب همزاد ۶ یا نفت مانده ۷

 $^{^{\}circ}$ Connate Water - S_{wc}

 $^{^{\}mathsf{V}}$ Residual Oil - S_{or}

وجود داشته باشد، برای مدل کردن آنها اشباع نرمال شده را تعریف میکنیم:

$$S = \frac{S_w - S_{wc}}{1 - S_{or} - S_{wc}} \tag{V.Y}$$

حال با ترکیب معادلات (V.Y)-(V.Y)-(V.Y)، صفر قرار دادن ترمهای q_{α} و فرض تراکمناپذیری به معادلات زیر می رسیم:

$$\nabla \cdot (\lambda \mathbf{K} \nabla \varphi_w + \lambda_o \mathbf{K} \nabla \varphi_c) = \mathbf{o} \tag{A.Y}$$

$$\phi \beta \frac{\partial S}{\partial t} - \nabla \cdot (\lambda_w \mathbf{K} \nabla \varphi_w) = \mathbf{o} \tag{4.1}$$

به علاوه با ترکیب معادلات (۲.۲)، (۵.۲) و (۶.۲) سرعت کل و سرعت آب از روابط زیر به دست می آیند:

$$u = -\lambda \mathbf{K} \nabla \varphi_w - \lambda_o \mathbf{K} \nabla \varphi_c \tag{1..1}$$

$$u_w = -\lambda_w \mathbf{K} \nabla \varphi_w \tag{11.Y}$$

در این معادلات β برابر β برابر $\lambda_w + \lambda_o$ برابی دو مجهول $\lambda_w + \lambda_o$ و $\lambda_w + \lambda_o$ تشکیل میدهند و معادلات $\lambda_w + \lambda_o$ و $\lambda_w + \lambda_o$ برای اعمال شرایط مرزی لازم هستند. در این معادلات $\lambda_w + \lambda_o$ متغیر مستقلی نیست و از $\lambda_w + \lambda_o$ و $\lambda_w + \lambda_o$ به دست می آید.


۳.۲ توابع تراوایی نسبی

در این قسمت تعدادی از توابعی که برای تراوایی نسبی پیشنهاد شدهاند را معرفی خواهیم کرد. ویژگی مشترک تمام این منحنیها این است که تراوایی نسبی هر فاز باید تابعی اکیداً صعودی از اشباع همان فاز باشد. با توجه به اینکه در هر ناحیه از محیط متخلخل امکان دارد آب همزاد یا نفت مانده وجود داشته باشد، معمولاً این منحنیها را بر حسب اشباع نرمال شده بیان میکنند.

منحنیهای استفاده شده در این پروژه در جدول ۲.۲ نمایش داده شدهاند. در این رساله برای اشاره به هر یک از آنها از نام اختصاریشان استفاده خواهد شد. مدل brooks در [۲۳] معرفی شدهاست. در این معادله λ پارامتری است که وابسته به نوع خاک است و باید عددی بزرگتر از یک باشد. مدل vang vang متعلق به یک محقق نمی باشد. قسمتی از آن در [۲۴] و قسمتی دیگر از آن در [۲۵] معرفی شدهاند. در این معادله m پارامتری است که وابسته به نوع خاک است و باید عددی بین صفر تا یک باشد. منحنیهای poly با وجود اینکه دقت کمی نسبت به دو منحنی دیگر دارند، بسیار ساده تر بوده و رفتار مشابهی را نسبت به آنها نشان می دهند، لذا برای بررسی صحت کد محاسباتی مناسب می باشند. منحنیهای poly در مراجع متعددی استفاده شدهاند. امّا شاید اوّلین آنها [۲۶] باشد. مثالهایی از منحنیها در شکل ۲.۲ به ازای $k_{rwo} = k_{roo} = k_{roo}$

k_{ro}	k_{rw}	نام اختصاري	ردیف
$k_{ro}(1-S)^{\Upsilon}(1-S^{1+\Upsilon\lambda})$	k_{rw} . $S^{r+r\lambda}$	brooks	١
$k_{roo}(1-S)^{\frac{1}{7}}(1-S^{\frac{1}{m}})^{7m}$	k_{rw} . $S^{rac{1}{7}}(1-(1-S^{rac{1}{m}})^m)^{r}$	vang	۲
$k_{roo}(1-S)^v$	k_{rw} . S^v	poly	٣


جدول ۲.۲: توابع تراوایی نسبی



 $k_{rw\circ}=k_{ro\circ}=1$ شکل ۳.۲: مثالهایی از منحنیهای تراوایی نسبی به ازای

۴.۲ توابع فشار مویینگی

در این قسمت توابع فشار مویینگی J استفاده شده را بیان خواهیم کرد. این توابع در جدول ۳.۲ معرفی شدهاند. در شکل ۴.۲ نیز منحنی آنها رسم شدهاند. اگر در این منحنیها $J(\circ) \neq 0$ به مقدار $J(\circ)$ فشار ورودی است. $J(\circ)$ فشار ورودی است.



شکل f. Y: منحنیهای J برای فشار مویینگی

همانطور که در شکل ۴.۲ مشاهده می کنید بیشتر منحنیهای J در صفر به سمت بی نهایت می روند. با توجه به معادله (۸.۲) اگر از این منحنیها برای تخمین فشار مویینگی استفاده کنیم، به مشکل برخواهیم خورد. چرا که مقدار بی نهایت در این معادله ظاهر خواهد شد. در این پروژه برای رفع این مشکل بجای استفاده از منحنیهای اصلی از منحنیهای قطع شده f که در معادله (۱۲.۲) معرفی شده اند استفاده می کنیم. منحنیهای قطع شده در بازه f

[^]Entry Pressure

 $^{{}^{}ullet}J_{trunc}$

$J^{-1}(y)$	J(S)	نام اختصاري	ردیف
$y^{-\lambda}$	$S^{-\frac{1}{\lambda}}$	brooks	١
$(1+y^{\frac{1}{1-m}})^{-m}$	$(S^{-\frac{1}{m}}-1)^{1-m}$	vang	۲
exp(-y)	-ln(S)	\log	٣
$1-y^{1/w}$	$(1 - S)^w$	poly	۴

جدول T. توابع J برای فشار مویینگی

در بازه $[\circ \quad \epsilon]$ مقدار ثابتی خواهند داشت. متغیر ϵ به گونهای انتخاب می شود که $J_{trunc}(\circ)$ مقدار معقولی داشته باشد. این روش مطابق با مراجع [v,v] می باشد.

$$J_{trunc}(S) = \begin{cases} J(\epsilon) & S < \epsilon \\ J(S) & S \ge \epsilon \end{cases}$$
 (17.7)

البته راههای دیگری نیز برای رفع این مشکل وجود دارد. یکی از آنها استفاده از فرمولاسیونی متفاوت امّا معادل با معادلات $(\Lambda.\Upsilon)$ – $(\Lambda.\Upsilon)$ برای شبیه سازی عددی است. برای مثال در [1] استفاده از فشار جهانی ۱ به جای فشار مویینگی پیشنهاد شده است.

۵.۲ شرایط مرزی و اولیه

۱.۵.۲ شرط اولیه


زمانی که فازها را تراکمناپذیر فرض کنیم فقط نیاز به شرایط اولیه برای اشباع داریم. لذا شرط اولیه باید به صورت معادله (۱۳.۲) باشد.

$$S(\vec{X}, t = \bullet) = S_{\bullet}(\vec{X}) \tag{1.7.1}$$

۲.۵.۲ مرزهای خارجی

برای حل معادلات (۹.۲)، (۸.۲) نیاز به اعمال شرایط مرزی مناسب برای مرزهای خارجی داریم. به این منظور مرز خارجی هندسه را مانند شکل ۵.۲ به نواحی مختلف تقسیم میکنیم و در ناحیه یک شرط برای متغیر φ_w و یک شرط برای متغیر S اعمال میکنیم. شروط استفاده شده باید توجیه فیزیکی داشته باشد، در غیر اینصورت امکان دارد که معادله جواب نداشته باشد. در معادله (۱۴.۲) شروطی که در این پروژه از آنها استفاده کردهایم آمدهاند:

^{&#}x27;Global Pressure



شكل ۵.۲: تقسيم مرز خارجي به نواحي مختلف براي اعمال شرايط مرزي.

$$u \cdot \vec{n} = u_N(\vec{X})$$
 $\vec{X} \in \Gamma_{\varphi N}$
$$\varphi_w = \varphi_D(\vec{X})$$
 $\vec{X} \in \Gamma_{\varphi D}$
$$\nabla p_c \cdot \vec{n} = \circ$$
 $\vec{X} \in \Gamma_{SN}$
$$S = S_D(\vec{X})$$
 $\vec{X} \in \Gamma_{SD}$

مقدار سرعت تعیین شده کل برای شرط مرزی نیومن. u_N


مقدار پتانسیل فاز آب تعیین شده بر روی مرز دیریشله. φ_D

مقدار اشباع نرمال تعیین شده بر روی مرز دیریشله. S_D

 $\Gamma_{\varphi N}$ مرز نیومن برای متغیر پتانسیل آب. در مرزهایی که این نوع شرط مرزی بر آنها اعمال می شود، مقدار کل شار عبوری (آب بعلاوه نفت) بر واحد سطح باید ثابت و برابر مقدار u_N باشد. این شرط مرزی برای مرزهایی که تزریق از آنها انجام می شود مناسب است.

 φ_D مرز دیریشله برای متغیر پتانسیل آب. در این نوع شرط مرزی مقدار φ_w باید ثابت و برابر $\Gamma_{\varphi D}$ باشد. این نوع شرط مرزی برای مرزهایی که برداشت از آنها انجام می شود مناسب می باشد. دقت شود که اگر در مسئله ای این شرط برای هیچ کدام از مرزها وجود نداشته باشد، مسئله جواب نخواهد داشت.

 Γ_{SN} مرز نیومن برای متغیر اشباع نرمال. در این شرط مرزی گرادیان فشار مویینگی نباید مؤلفه ای در راستای عمود بر مرز داشته باشد. در حالتی که جاذبه وجود نداشته باشد، این صرفاً به این معنی است که نسبت $\frac{u_w}{u_o}$ در محل مرز برابر $\frac{\lambda_w}{\lambda_o}$ میباشد. دقت کنید در حالتی که جاذبه وجود داشته باشد این شرط، شرطی قابل قبول از نظر فیزیکی خواهد بود، امّا نمی توان آن را با شرط داشته باشد این شرط، شرطی قابل قبول از نظر فیزیکی خواهد بود، امّا نمی توان آن را با شرط به این معنی خواهد بود که: $\nabla \varphi_c \cdot \vec{n} = (P_d \frac{\partial J(S)}{\partial S})^{-1}$ ($\varrho_o - \varrho_w$) $g \nabla h \cdot \vec{n}$ و این یعنی متغیر اشباع باید در راستای عمود بر مرز تغییر کند. این در حالی است که اگر جبهه آب به مرز نرسیده باشد نباید چنین اتفاقی رخ دهد و اشباع باید در همسایگی مرز صفر باشد. لذا این شرط از نظر فیزیکی قابل قبول نیست. شرط مرزی نیومن برای اشباع برای مرزهای برداشت مناسب است. Γ_{SD} مرز دیریشله برای متغیر اشباع نرمال. در این نوع شرط مرزی متغیر اشباع ثابت می ماند. این نوع شرط مرزی برای نواحی تزریق مناسب است.



شكل ۶.۲: دو ناحيه مجاور يكديگر و مرز مشترك

یک شرط مرزی متداول که در شبیه سازی ها از آن استفاده خواهیم کرد، مرز نفوذناپذیر است. این نوع شرط مرزی ترکیب Γ_{SN} و Γ_{SN} با مقدار σ_{SN} می باشد. چون هیچ شاری از این مرز عبور نمی نمی کند، اعمال آن در روش حجم محدود که در فصل σ_{SN} به آن اشاره خواهیم کرد، معادل با در نظر نگرفتن آن است. نکته دیگر این است که روش عددی ما فقط قادر است مسائلی را مدل کند که در آنها از بین دوناحیه شرط مرزی که مجاور یکدیگر هستند حتماً یکی نفوذناپذیر باشد. برای مثال در شکل σ_{SN} اگر مرزهای σ_{SN} و σ_{SN} نفوذناپذیر باشند.

۳.۵.۲ مرزهای داخلی

همانطور که در هنگام معرفی معادله دارسی اشاره کردیم، خواص محیط متخلخل در این پروژه به صورت قطعه قطعه ثابت تغییر میکنند. هر قسمت از محیط متخلخل با خواص ثابت و متفاوت با دیگر قسمتها را یک ناحیه مینامیم. در شکل 7.7 دو ناحیه مجاور Ω و Ω^{II} و مرز مشترک آنها به نام Ω نمایش داده شدهاست. بنا به Ω [1, Ω] شرایط خاصی باید بین مرز هر دو ناحیه وجود داشته باشد. به صورت سرانگشتی می توان این شرایط را پیوستگی فشار و شار هر دو فاز روی مرزهای داخلی باشد. به صورت سرانگشتی می توان این شرایط را پیوستگی فشار و شار هر دو فاز روی مرزهای داخلی نامید. شروط مربوط به پیوستگی شارها و فشار فاز آب در معادله (Ω) نشان داده شدهاند. این شرایط باید بر روی مرز Ω برقرار باشند. در این معادلات بالاوند Ω یا Ω به معنای حد مقدار ذکر شده روی مرز مشترک در طرف ناحیه Ω یا Ω است و Ω بردار نرمال مرز مشترک است. همانطور که در فصل Ω خواهید دید، برقرار کردن این شروط کار دشواری نخواهد بود و روش عددی استفاده شده در این پروژه، بدون نیاز به استفاده از تدابیر اضافی آنها را برقرار خواهد کرد.

$$\vec{u}^I \cdot \vec{n} = \vec{u}^{II} \cdot \vec{n}, \quad \vec{u}_w^I \cdot \vec{n} = \vec{u}_w^{II} \cdot \vec{n}, \quad \varphi_w^I = \varphi_w^{II}$$
 (13.1)

پیوستگی فشار فاز نفت در قالب پیوستگی فشار مویینگی ظاهر خواهد شد. اما به دلیل وجود پدیده فشار ورودی در منحنیهای فشار مویینگی brooks امکان پیوستگی فشار مویینگی برای بعضی از مقادیر اشباع در این منحنی وجود ندارد. به علاوه استفاده از منحنیهای قطع شده نیز مشکل مشابهی را ایجاد میکند، لذا شرط مرزی مربوط به فشار مویینگی وابسته به منحنی استفاده شده برای فشار مویینگی خواهد بود. لذا این شرط را برای سه حالت مختلف بیان خواهیم کرد.

. مىنامىم cc اين حالت را $J(\mathsf{1}) = \mathsf{0}$ اين حالت را مىنامىم.

$J^{-1}(RJ(S_{master}))$	مدل	ردیف
$R^{-\lambda}S$	brooks	١
$\left[\left[R^{\frac{1}{1-m}} (S^{-\frac{1}{m}} - 1) + 1 \right]^{-m} \right]$	vang	۲
S^R	log	٣
$1 - R^{\frac{1}{w}}(1 - S)$	poly	۴

Jجدول ۴.۲: تابع $J^{-1}(RJ(S_{master}))$ برای مدلهای متفاوت

و ه = $J(\mathbf{1})$ این حالت را dc مینامیم. $J(S) \neq \infty$. ۲ این حالت را dc مینامیم. dc این حالت را dc مینامیم. dc

در هر یکی از این حالات یکی از محیطها ارباب ۱۱ و دیگری برده ۱۲ نام خواهد گرفت و اشباع ناحیه برده بر حسب ناحیه ارباب محاسبه خواهد شد. در حالتی نیز که در یک نقطه چند ناحیه با هم برخورد کنند باز یکی از آنها ارباب خواهد بود و اشباع دیگر نواحی از اشباع این ناحیه به دست خواهد آمد.

حالت cc

روش مدل کردن این حالت از [۱۲] برگرفته شده است. در این حالت فشار مویینگی می تواند برای تمام مقادیر اشباع پیوسته باشد. فقط کافی است که رابطه (۱۶.۲) بین اشباع در دو طرف مرز برقرار باشد. به علاوه در این حالت انتخاب محیطهای ارباب و برده اختیاری است.

$$\begin{split} P_d^{slave}J(S_{slave}) &= P_d^{master}J(S_{master}) \Leftrightarrow \\ S_{slave} &= J^{-1}(RJ(S_{master})) \quad R = \frac{P_d^{master}}{P_s^{slave}} \end{split} \tag{19.1}$$


جدول ۱۶.۲ مقادیر تابع $J^{-1}(RJ(S_{master}))$ را برای توابع J معرفی شده نشان می دهد. با اینکه در این جدول مقدار این تابع را برای تمامی توابع J محاسبه کرده ایم شرط J به عنوان شرط مرزی فقط برای مدلهای J و vang صدق می کند چرا که فقط آنها دارای شرایط J می باشند. در شکل فقط برای مدلهای J بر حسب J بر حسب J را برای این مدلها مشاهده کنید.

حالت dc

در این حالت سعی میکنیم فرمولی که برای S_{slave} در حالت منحنیهای قطع شده ارائه می دهیم، شباهت زیادی به حالت قطع نشده داشته باشد. به همین منظور یک منحنی قطع شده را مانند شکل \mathbb{Z}_t در نظر بگیرید. برای این حالت ناحیه ارباب ناحیهای است که فشار مویینگی بیشتری دارد. مقدار S_t^* را همانند این شکل \mathbb{Z}_t و فرمول \mathbb{Z}_t تعریف میکنیم.

^{&#}x27;'Master

^{\\}Slave



شکل ۷.۲: شماتیک منحنیهای فشار مویینگی برای دو محیط مجاور.

$$S_l^* = J^{-1}(\frac{1}{R}J(\bullet)) \tag{1V.Y}$$

حال می توانیم S_{slave} را به صورت فرمول (۱۸.۲) تعیین کنیم:

$$S_{slave} = \begin{cases} J^{-1}(RJ(S_{master})) & S_{master} > S_l^* \\ \bullet & S_{master} \le S_l^* \end{cases}$$
(1A.Y)

در شکل 9.7 اختلاف S_{slave} محاسبه شده برای مدلهای vang و vang از روشهای قطع شده و قطع نشده قابل مشاهده است. همانطور که میبینید این اختلاف حداکثر به vang میرسد و این نشانه خوبی برای تأیید روش معرفی شده است.

حالت cd


روش مدل کردن این حالت از [1] برگرفته شده است. در این حالت ناحیه ارباب باید ناحیه ای انتخاب شود که کمترین فشار مویینگی را دارد. مقدار S_r^* را مانند شکل V.Y و فرمول V.Y معرفی می کنیم.

$$S_r^* = J^{-1}(\frac{1}{R}J(1)) \tag{14.1}$$


حال می توانیم S_{slave} را به صورت فرمول (۱۷.۲) تعیین کنیم:

$$S_{slave} = \begin{cases} 1 & S_{master} > S_r^* \\ J^{-1}(RJ(S_{master})) & S_{master} \le S_r^* \end{cases}$$
 (Y·.Y)


در شکل Λ . ۲ منحنی S_{slave} را برای فشار مویینگی مدل S_{slave} مشاهده میکنید.



J تابع الجه ناحیه برده بر حسب ناحیه ارباب برای مدلهای مختلف تابع الج



شكل I. تفاوت مقدار S_{slave} محاسبه شده از طریق توابع J قطع نشده و قطع شده



شکل ۱۰.۲: مقایسه مش استفاده شده برای حالتهای ترک_یکبعدی و ترک_دوبعدی

۶.۲ مدل ترک گسسته

برای مدل کردن ترکهای موجود در یک محیط متخلخل به روش ترک گسسته صرفاً کافی است که هر ترک را یک ناحیه با خواص خاص خود در محیط متخلخل در نظر بگیریم. لذا در این روش مدل کردن ترکها تفاوتی با مدل کردن دیگر نواحی ماتریس محیط متخلخل ندارد. با توجه به اینکه ضخامت ترکها بسیار کم است، دو روش برای مدل کردن آنها وجود دارد. در روش اول شبکه محاسباتی داخل ترک با شبکه محاسباتی ماتریس هم بعد است. این روش هزینه محاسباتی بالایی دارد و کاربرد آن بررسی صحت روش دیگری است که معرفی خواهیم کرد. در روش دوم شبکه محاسباتی ترک بعد کمتری نسبت به شبکه محاسباتی ماتریس دارد. طبیعتاً روش عددی استفاده شده باید به گونهای تعمیم داده شود که بتواند این کار را انجام دهد.

در این رساله با توجه به اینکه هندسههای دوبعدی را بررسی خواهیم کرد، روش همبعد را روش ترک دوبعدی و روش بعد کمتر را ترک یک بعدی مینامیم. این در حالی است که در بعضی از مقالات روش ترک دوبعدی را روش مش ریز [۱۵] یا تک تخلخل [v] و روش ترک یک بعدی را روش مش ریز [v] مش محاسباتی استفاده شده برای شبیه سازی یک ترک را برای هر یک از روش ها مشاهده می کنید.

[&]quot;Single Porosity

فصل ۳

روش عددي

در این قسمت روش عددی استفاده شده برای حل معادلات را شرح خواهیم داد.

۱.۳ بدون بعد سازی معادلات

ابتدا برای ساده تر شدن کار با معادلات آنها را بی بعد می سازیم، به همین منظور مقادیر مرجع طول L^* ، فشار P^* ، زمان T^* ، تراوایی مطلق T^* و سرعت U^* را تعریف می کنیم. حال می توانیم پارامترهای بدون بعد را به صورت معادله (۱.۳) تعریف کنیم:

$$\tilde{x} = \frac{x}{L^*}$$
 $\tilde{y} = \frac{y}{L^*}$ $\tilde{h} = \frac{h}{L^*}$ $\tilde{\varphi}_{\alpha} = \frac{\varphi_{\alpha}}{P^*}$ $\tilde{t} = \frac{t}{T^*}$ $\tilde{\mathbf{K}} = \frac{\mathbf{K}}{K^*}$ $\tilde{u} = \frac{u}{u^*}$ (1.7)

حال با جایگذاری مقادیر بی بعد در معادلات (۶.۲)، (۸.۲)-(۱۱.۲) خواهیم داشت:

$$\tilde{\nabla} \cdot \left[\left(k_{rw} + \frac{k_{ro}}{\mathcal{M}} \right) \tilde{\mathbf{K}} \tilde{\nabla} \tilde{\varphi}_w + \frac{k_{ro}}{\mathcal{M}} \tilde{\mathbf{K}} \tilde{\nabla} \tilde{\varphi}_c \right] = \mathbf{o}$$

$$(\Upsilon.\Upsilon)$$

$$\mathcal{N}\tilde{\phi}\frac{\partial S}{\partial \tilde{t}} - \tilde{\nabla} \cdot \left[k_{rw} \tilde{\mathbf{K}} \tilde{\nabla} \tilde{\varphi_w} \right] = \mathbf{0} \tag{7.7}$$

$$\tilde{u} = -\frac{1}{\mathcal{P}} \cdot \left[\left(k_{rw} + \frac{k_{ro}}{\mathcal{M}} \right) \tilde{\mathbf{K}} \tilde{\nabla} \tilde{\varphi}_w + \frac{k_{ro}}{\mathcal{M}} \tilde{\mathbf{K}} \tilde{\nabla} \tilde{\varphi}_c \right]$$
 (F.Y)


$$\tilde{u}_w = -\frac{1}{\mathcal{P}} \cdot k_{rw} \tilde{\mathbf{K}} \tilde{\nabla} \tilde{\varphi_w} \tag{3.7}$$

$$\tilde{\varphi_c} = \tilde{P}_d J(S) + \mathcal{G}\tilde{h} \tag{9.4}$$

پارامترهای بدون بعد $\tilde{\phi}$ ، \mathcal{N} ، \mathcal{N} و \mathcal{G} به صورت زیر تعریف می شوند:

$$\tilde{\phi} = \beta \phi \quad \mathcal{M} = \frac{\mu_o}{\mu_w} \quad \mathcal{N} = \frac{L^* \mu_w}{P^* K^*} \cdot \frac{L^*}{T^*} \quad \mathcal{P} = \frac{L^* \mu_w}{P^* K^*} \cdot u^* \quad \mathcal{G} = \frac{(\varrho_o - \varrho_w) g L^*}{P^*} \quad (\mathbf{V}.\mathbf{Y})$$

از این جا به بعد دیگر بالاوند مد را برای پارامترهای بدون بعد استفاده نخواهیم کرد، به زبان



شکل ۱.۳: مش مناسب برای شبیه سازی عددی

ریاضی: $(\tilde{.}) \doteq (.)$. معادلات (7.7)–(7.7) اساس کار ما را تشکیل خواهند داد و برای تعریف یک مسئله کافی است پارامترهای $\tilde{\phi}$ ، \mathcal{N} , \mathcal{N} و \mathcal{G} هندسه با طول بی بعد و شرایط مرزی (حالت بدون بعد معادلات (14.7)) داده شوند.

۲.۳ مش مورد نیاز

برای حل معادلات (7.7)–(7.7)، اولین قدم مش زدن هندسه است. مش مورد نیاز باید دو شرط مهم را داشته باشد:


- ۱. اضلاع المانها مرز محیطها و ترکها را قطع نکنند، یعنی نودها روی مرز نواحی و روی ترکها قرار گیرند^۱.
- ۲. مش از المانهای مثلثی، چهارضلعی و خطی تشکیل شده باشد و المانهای مثلثی و چهارضلعی
 متعلق به نواحی ماتریس و المانهای خطی مربوط به نواحی ترک باشند.


در شکل ۱.۳ یک نمونه مش مناسب برای شبیه سازی عددی را مشاهده میکنید. در این مش خطوط نازک المانهای ماتریس و خطوط کلفت المان ترک یا مرز نواحی ماتریس را نشان می دهند.

۳.۳ معرفی نوتاسیون استفاده شده در روش عددی

در این قسمت نوتاسیون مورد نیاز برای بیان روش عددی را بیان خواهیم کرد. به همین منظور در شکل ۲.۳ یک نود به نام i یا i و المانها و نودهای اطراف آن نمایش داده شدهاند. همانطور که مشاهده میکنید امکان دارد که اطراف یک نود المانهای ترک مثل المان C یا C نیز وجود داشته باشند. علاوه بر نمایش نامگذاری المانها و نودها در شکل ۲.۳ ب، در شکل C تعدادی نقطه مهم از جمله وسط اضلاعی که نود C عضوی از آنهاست مثل C و مراکز هندسی المانها مثل C نمایش داده شدهاند.

[\]Conforming Mesh





(ب) اجزای اصلی مش

(آ) نقاط کمکی برای معرفی حجم کنترل و بردارها

شکل v_i و اجزای اطرافش یک نود به نام v_i و اجزای اطرافش

اولین مفهوم مهم در مش اضلاع هندسی هستند. به اضلاع المانها، اضلاع هندسی گفته می شوند. برای مثال در شکل ik خطوط ij یا ik اضلاع هندسی هستند. مفهوم مهم دیگر احجام کنترل هستند. با روشی که ذکر خواهیم کرد متناظر با هر نود یک حجم کنترل خواهیم ساخت: نقاط وسط اضلاع هندسی اطراف هر نود را به مرکز حجم المان متناظر س متصل می کنیم. چند ضلعی حاصله حجم کنترل متناظر با نود مذکور خواهد بود. برای مثال در شکل ik حجم کنترل متناظر با نود ik نود ik و تا جم کنترل متناظر با نود ik و تا خواهیم متناظر با نود میگوییم. با دقت در شکل ik می توان مشاهده کرد که متناظر با هر ضلع کنترل یک ضلع دوگانه می گوییم. با دقت در شکل ik می توان مشاهده کرد که متناظر با هر ضلع هندسی و هر المان یک ضلع دوگانه وجود دارد. برای مثال ضلع دوگانه ik و تا باره خطی به طول ik (ik می می که از ik و تا باره خطی به طول ik (ik می می که از ik و تا باره خطی به طول ik (ik می می که از ik می که از ik می که از ik می می کند دوگانه متناظر با ضلع هندسی ik در المان ik می الله نور ik می باشد.

مفهوم مهم دیگر المثنیها هستند. از بخش ۳.۵.۲ می دانیم که در هر نود که روی مرز چند ناحیه قرار گیرد، چند مقدار اشباع باید ذخیره شود. به همین منظور مفهومی به نام المثنیها را معرفی می کنیم. به ازای هر نود در مش به تعداد نواحی احاطه کننده آن، المثنی وجود خواهد داشت. المثنیها اشیاء فرضی هستند که مقادیری مثل اشباع را به آنها نسبت خواهیم داد. برای مثال در شکل ۲.۳ سه ناحیه مختلف (دو ناحیه ماتریس و یک ناحیه ترک) نود i را احاطه کرده اند. لذا سه المثنی متناظر با این نود وجود خواهد داشت. در این شکل این سه المثنی را i i و i نامیده ایم. مطابق دستورالعملی که در فصل ۲ بیان شد، یکی از این المثنیها ارباب و بقیه برده خواهند بود و مقدار اشباع بردهها وابسته به مقدار اشباع در ارباب خواهد بود. برخلاف اشباع، مقادیری مثل پتانسیل آب φ_w بنابر معادله وابسته به نواحی بستگی ندارند، لذا به نودها نسبت داده می شوند.

دیگر مفاهیم مورد نیاز، به همراه مثالی از شکل ۲.۳ به شرح زیر هستند:

i نود شماره v_i

i المان شماره e_i

i متناظر با نود شماره B_i

[†]Edge

^rDual-edge

^{*}Duplicates

فصل ۳. روش عددی

هار المان j قسمتی از حجم کنترل متناظر با نود شماره i که در المان j قرار دارد. برای مثال B_i^A چهار فلعی $v_i rac{ij}{\mathbf{v}} G_A rac{ik}{\mathbf{v}}$ میباشد.

برداریکه عمود بر ضلع دوگانه متناظر با ضلع هندسی ij در المان k که جهت آن از i به سمت n_{ij}^k برداری یکه در راستای خط v_i از v_i به سمت v_i میباشد و یا v_i میباشد و یا v_i برداری یکه عمود بر خط v_i از v_i به سمت v_i میباشد.

 g_{im}^B نقطه وسط ضلع دوگانه متناظر با ضلع هندسی ij در المان k. برای مثال g_{im}^C نقطه و یا g_{ij}^k نقطه وسط پارهخط G_CG_B میباشد.

k طول ضلع دوگانه متناظر با ضلع هندسی ij در المان l_{ij}^k

NE تعداد المانهای موجود در کل مش.

NV تعداد نودهای موجود در کل مش.

 $N_i = \mathsf{m}$ تعداد المثنىهاى متناظر با نود v_i براى مثال N_i

تعداد نودهای عضو المان e^i این مقدار برای المانهای ترک، مثلث و چهارضلعی به ترتیب N^i برابر ۲، ۳ و ۴ میباشد.

i المثنى شماره d_i

 $d_i^C=d_1$ و $d_i^D=d_i^E=d_r$ ، $d_i^A=d_i^B=d_1$: براى مثال با نود v_i در المان v_i و در المان d_i^k المثنى ارباب متناظر با نود v_i نود v_i

. $\alpha(v_i) = \{v_i, v_j, v_k, v_l, v_m, v_n, v_o\}$ مجموعه نودهای اطراف نود v_i و خودش. برای مثال $\alpha(v_i)$

. $\theta(v_i) = \{e_A, e_B, e_C, e_D, e_E\}$ مجموعه المانهاي اطراف نود v_i براي مثال: $\theta(v_i)$

 $heta(e_C)=\{v_i,v_m\}$ و یا $heta(e_B)=\{v_m,v_i,v_k,v_l\}$. برای مثال و یا $heta(e_C)=\{v_i,v_m\}$ و یا

مجموعه نودهای عضو المان e_j که با نود v_i ضلع هندسی مشترک دارند. برای مثال: $\eta(v_i,e_j)$

 $\eta(v_i, e_C) = \{v_m\}$ و یا $\eta(v_i, e_B) = \{v_k, v_m\}$

 $\gamma(v_i) = \{d_1, d_7, d_7\}$ مجموعه المثنىهاى مرتبط با نود v_i براى مثال: $\gamma(v_i)$

 e_i تراوایی مطلق متناظر با المان \mathbf{K}^i

 e_i تخلخل متناظر با المان ϕ^i

متغیر χ ذخیره شده در نود v_i . تنها متغیری که متناظر با نودهاست و میتواند به جای χ قرار بگیرد φ_w میباشد.

متغیر χ ذخیره شده در المثنی d_i . متغیرهای k_{ro} ، k_{rw} ، k_{rw} ، k_{rw} قرار گیرند. $\chi|_{di}$

و از درونیابی مقادیر χ در نقطه g_{ij}^k که به کمک روش upwind و از درونیابی مقادیر χ_{di} پیدا میشود. $\chi_{g_{ij}^k}$ متغیرهای χ_{rw} و χ_{rw} میتوانند به جای χ قرار گیرند.

مقدار گرادیان متغیر χ در نقطه g_{ij}^k که به کمک مقادیر $\chi|_{vi}$ و یا $\chi|_{vi}$ پیدا میشود. متغیرهای $\nabla\chi|_{g_{ij}^k}$ مقدار گرادیان متغیر χ قرار گیرند. χ قرار گیرند.

 v_i مختصات نود $ec{X}_{v_i}$

قبل از رفتن به بخش بعدی نحوه محاسبه $\nabla \varphi_c|_{g_{ij}^k}$ ، $k_{rw}|_{g_{ij}^k}$ ، $k_{ro}|_{g_{ij}^k}$ ، $k_{ro}|_{g_{ij}^k}$ محاسبه $k_{rw}|_{g_{ij}^k}$ از روش upwind استفاده مینماییم. این روش در معادله (۸.۳) بیان شده است.

$$k_{r\alpha}|_{g_{ij}^k} = \begin{cases} k_{r\alpha}|_{d_i^k} & u_{\alpha} \cdot n_{ij}^k \ge \bullet \\ k_{r\alpha}|_{d_j^k} & u_{\alpha} \cdot n_{ij}^k < \bullet \end{cases} \qquad \alpha = w, o$$

$$(A.\Upsilon)$$

در این معادله مقادیر u_{α} باید از معادلات (۴.۳)، (۴.۳) محاسبه شوند.

برای محاسبه $\nabla \varphi_{\alpha}|_{g_{ij}^k}$ از توابع شکل استفاده میکنیم. به این منظور در هر المان برای هر نود یک تابع شکل تعریف میکنیم: ψ_i^k یعنی تابع شکل نود v_i در المان e_k . ویژگی تابع شکل این است که مقدار آن در نود متناظرش باید برابر یک شود ولی در دیگر نودها مقدار آن باید برابر صفر شود. به زبان ریاضی:

$$\psi_i^k(\vec{X}_{v_j}) \begin{cases} \mathbf{1} & i = j \\ \mathbf{0} & i \neq j \end{cases} \quad v_i, v_j \in \sigma(e_k) \tag{9.7}$$

با تعریف توابع شکل میتوانیم توزیع متغیر φ_w را به صورت معادله (۱۰.۳) در هر المان بازسازی کنیم:

$$\varphi_w(\vec{X}) = \sum_{v_j \in \sigma(e_i)} \psi_j^i(\vec{X}) \varphi_w|_{v_j} \quad \vec{X} \text{ inside } e_i$$
 (1...*)

 $abla arphi_w|_{g_{ij}^k}$ به جای \vec{X} مقدار g_{ij}^k به الله به مختصات نقاط g_{ij}^k به جای \vec{X} مقدار دادن مختصات نقاط می شود:

$$\nabla \varphi_w|_{g_{ij}^k} = \sum_{v_l \in \sigma(e_k)} \nabla \psi_l^k(\vec{X}_{g_{ij}^k}) \varphi_w|_{v_j} \quad v_i, v_j \in \sigma(e_i)$$
(11.7)

به طریقه مشابه برای محاسبه گرادیان پتانسیل مویینگی داریم:

$$\nabla \varphi_c|_{g_{ij}^k} = \sum_{v_l \in \sigma(e_k)} \nabla \psi_l^k(\vec{X}_{g_{ij}^k}) \varphi_c|_{d_j^k} \quad v_i, v_j \in \sigma(e_i)$$
(1Y.T)

تنها تفاوت معادلات (۱۱.۳) و (۱۲.۳) این است که مقادیر پتانسیل آب در نودها ذخیره می شوند ولی مقادیر پتانسیل مویینگی در المثنی ها ذخیره می شوند.

۴۰۳ روش IMPES

در این قسمت توضیح خواهیم داد که در هر گام زمانی چه معادلاتی باید حل شوند و مجهولات معادلات چه هستند.

هدف در این پروژه پیدا کردن مقادیر $S|_{di}$ و $g|_{vi}$ در هر گام زمانی میباشد، اما همانطور که در $S|_{d_i^*}$ بخش $S|_{d_i^*}$ نشان دادیم، مقادیر $G|_{d_i^*}$ $G|_{d_i}$ مستقل از یکدیگر نیستند و همگی تابع $G|_{d_i^*}$ بخش $G|_{d_i^*}$ نشان دادیم، مقادیر $G|_{d_i^*}$ و $G|_{d_i^*}$ تعریف میکنیم، که به ترتیب مقادیر $G|_{v_i}$ و $G|_{v_i}$ را در گام زمانی $G|_{v_i}$ نشان میدهند. طول هر دو بردار نیز برابر $G|_{v_i}$ میباشد.

⁵Shape Functions

 $\vec{\Phi}^k$ فرض کنید در گام زمانی k مقدار \vec{S}^k مشخص است. روش IMPES برای پیدا کردن دو بردار \vec{S}^k و \vec{S}^{k+1} فرآیند ذیل را پیشنهاد می دهد:

۱. با گسسته سازی معادله (7.7) مقدار $\vec{\Phi}^k$ را محاسبه کنید. به این منظور باید دستگاهی به صورت زیر را حل نمایید:

$$\mathbf{A}_{G}\vec{\Phi}^{k} = \vec{\mathcal{B}}_{G}$$

$$\mathbf{A}_{G} = \mathbf{A}_{G}(\vec{S}^{k}, \Gamma_{\varphi N}, \Gamma_{\varphi D})$$

$$\vec{\mathcal{B}}_{G} = \vec{\mathcal{B}}_{G}(\vec{S}^{k}, \Gamma_{\varphi N}, \Gamma_{\varphi D})$$

$$(\text{VT.Y})$$

در واقع نام فشار ضمنی به این خاطر به این روش داده شدهاست که پتانسیل آب در معادله (17.7) به صورت ضمنی حل می شود. همانطور که مشاهده می کنید، طرف چپ و راست این معادله صرفاً تابعی از اشباع در بازه زمانی k و شرایط مرزی پتانسیل آب هستند، لذا معادله کاملاً خطی خواهد بود.

۲. سپس با گسسته سازی معادله $({\tt "."})$ مقدار \vec{S}^{k+1} را محاسبه کنید. به این منظور باید معادلهای به صورت زیر را حل نمایید:

$$\begin{split} &\frac{1}{\triangle t} \vec{\mathcal{C}}_G \cdot \triangle \vec{S}^k = \vec{\mathcal{F}}_G \\ &\vec{S}^{k+1} = \vec{S}^k + \triangle \vec{S}^k \\ &\vec{\mathcal{C}}_G = \vec{\mathcal{C}}_G(\vec{S}^k, \vec{\Phi}^k) \\ &\vec{\mathcal{F}}_G = \vec{\mathcal{F}}_G(\vec{S}^k, \vec{\Phi}^k, \Gamma_{SN}, \Gamma_{SD}) \end{split} \tag{1F.7}$$

در این معادله اشباع در گام زمانی k+1 به صورت کاملاً صریح حل شده است و برخلاف معادله k+1 دیگر یک دستگاه نیست. همین عمل است که باعث خطی شدن معادله می شود، امّا برای همگرا شدن پاسخها باید گام زمانی کوچک انتخاب شود.

در قسمت بعدی نشان خواهیم داد که بردارهای $\vec{\mathcal{F}}_G$ ، $\vec{\mathcal{C}}_G$ و ماتریس \mathbf{A}_G در هر گام زمانی چگونه محاسبه خواهند شد.

۵.۳ معادله حجم محدود

در این قسمت روش حجم محدود را برای محاسبه بردارهای $\vec{\mathcal{F}}_G$ ، $\vec{\mathcal{C}}_G$ و ماتریس \mathbf{A}_G معرفی خواهیم کرد. روش حجم محدود استفاده شده $^{\circ}$ CVFEM نام دارد و اوّلین بار در [۲۷] برای حل معادله advection-diffusion به کار رفته است. نحوه تعمیم این روش برای حل معادلات جریان دو فازی در محیط متخلخل از [۱۱] گرفته شده است.

⁵Control Volume Finite Element

۱.۵.۳ معادله یتانسیل

ابتدا نحوه ایجاد معادله (۱۳.۳) را از معادله (۲.۳) بیان خواهیم کرد. به این منظور ابتدا از معادله (۲.۳) در هر حجم کنترل B_i انتگرل میگیریم و از قضیه دیورژانس برای انتقال انتگرالهای حجمی به مرز استفاده میکنیم:

$$\int_{\partial B_{i}} \left[\left(k_{rw} + \frac{k_{ro}}{\mathcal{M}} \right) \mathbf{K} \nabla \varphi_{w} + \left(\frac{k_{ro}}{\mathcal{M}} \right) \mathbf{K} \nabla \varphi_{c} \right] \cdot \vec{n} d\Gamma = \circ \quad i = 1, \dots, \text{NV}$$
 (13.7)

برای بیان تقریب عددی معادله (۱۵.۳) ابتدا تقریب عددی کل شار عبوری از نود v_i به سمت نود v_i در المان e_k را به صورت زیر تعریف میکنیم:

 $-\text{TFlux}_{ij}^{k} = \left(k_{rw} + \frac{k_{ro}}{\mathcal{M}}\right)\Big|_{g_{ij}^{k}} \mathbf{K}^{k} \nabla \varphi_{w}|_{g_{ij}^{k}} \cdot (ln)_{ij}^{k} + \left(\frac{k_{ro}}{\mathcal{M}}\right)\Big|_{g_{ij}^{k}} \mathbf{K}^{k} \nabla \varphi_{c}|_{g_{ij}^{k}} \cdot (ln)_{ij}^{k}$ $= -\mathcal{P}u \cdot (l\vec{n})_{ij}^{k} \qquad e_{k} \in \theta(v_{i}) \text{ and } v_{j} \in \eta(v_{i}, e_{k})$

از حالت اوّل برای المانهای داخلی و از حالت دوم برای المانهای مجازی (اعمال شروط مرزی) استفاده خواهیم کرد. حال تقریب عددی معادله (۱۵.۳) به صورت زیر در خواهد آمد:

$$\sum_{e_k \in \theta(v_i)} \sum_{v_j \in \eta(v_i, e_k)} - \text{TFlux}_{ij}^k = \circ \quad i = 1, \dots, \text{NV}$$
 (1V.**Y**)

معادله (۱۷.۳) به این معنی است که جمع جبری کل شار ورودی و خروجی به هر حجم کنترل برابر صفر باشد. حال برای اینکه بتوان معادلات (۱۷.۳) را به شکل دستگاه معادلات (۱۳.۳) در آورد و ماتریس \mathbf{A}_G و بردار \mathbf{B}_G را از آن استخراج نمود، فرض میکنیم که \mathbf{TFlux}_{ij}^k در هر المان تابعی خطی از مقدار پتانسیل آب در نودهای عضو المان باشد، یعنی:

$$\sum_{v_k \in \eta(v_j, e_i)} - \mathrm{TFlux}_{jk}^i = \sum_{v_k \in \sigma(e_i)} a_{jk}^i \varphi_w|_{v_k} + b_j^i \quad i = 1, \dots, \mathrm{NE} \text{ and } v_j \in \sigma(e_i) \quad \text{(IA.Y)}$$

حال نشان می دهیم که در صورت و چود مقادیر a و b و چگونه به کمک آنها ماتریس \mathbf{A}_G و بردار \mathbf{B}_G را بسازیم. خود اینکه مقادیر a و b را چگونه پیدا کنیم را در بخش \mathbf{B}_G ذکر خواهیم کرد. اگر معادله (۱۷.۳) را در معادله (۱۷.۳) جایگذاری کنیم، خواهیم داشت:

$$\begin{split} & \sum_{e_k \in \theta(v_i)} \sum_{v_j \in \eta(v_i, e_k)} - \text{TFlux}_{ij}^k = \circ \\ & \Longrightarrow \sum_{e_k \in \theta(v_i)} \left(\sum_{v_j \in \sigma(e_k)} \left(a_{ij}^k \varphi_w|_{v_j} \right) + b_i^k \right) = \circ \quad i = 1, \dots, \text{NV} \end{split}$$

حال با عوض کردن ترتیب ∑ها به معادله زیر میرسیم:

$$\sum_{v_j \in \alpha(v_i)} \left(\sum_{e_k \in \theta(v_i) \cap \theta(v_j)} a_{ij}^k \right) \varphi_w|_{v_j} = -\sum_{e_k \in \theta(v_i)} b_i^k \quad i = 1, \dots, \text{NV}$$
 (Y·.Y)

از مقایسه معادلات (۲۰.۳) و (۱۳.۳) درمی یابیم که:

$$\mathbf{A}_{Gij} = \begin{cases} \circ & v_i \notin \alpha(v_j) \\ \sum_{e_k \in \theta(v_i) \cap \theta(v_j)} a_{ij}^k & v_i \in \alpha(v_j) \end{cases}$$
 (Y1.Y)

$$ec{\mathcal{B}}_{Gi} = -\sum_{e_k \in heta(v_i)} b_i^k$$
 (YY. $m{ text{Y}}$)

معادلات (۲۱.۳) و (۲۲.۳) به این معنا هستند که ماتریس و بردار جهانی \mathbf{A}_G و میتوان از اسمبل کردن ماتریسهای محلّی \mathbf{A}^k و بردارهای محلّی \mathbf{B}^k برای هر المان محاسبه کرد. این ماتریسها برای المان شماره k به صورت معادلات (۲۳.۳) و (۲۴.۳) تعریف شدهاند. البته در ماتریسهای محلّی برای سادگی از شمارهگذاری محلّی استفاده میکنیم.

$$\mathbf{A}^{k} = \begin{bmatrix} a_{ij}^{k} \end{bmatrix} \qquad i, j = 1, \dots, N^{k}, \qquad k = 1, \dots, NE$$
 (YT.T)

$$\vec{\mathcal{B}}^k = \begin{bmatrix} -b_i^k \end{bmatrix}$$
 $i = 1, \dots, N^k,$ $k = 1, \dots, NE$ (YF.Y)

۲.۵.۳ معادله اشباع

در این قسمت نحوه ایجاد معادله (۱۴.۳) را از معادله (۳.۳) بیان خواهیم کرد. مشابه حالت قبلی از معادله (۳.۳) در هر حجم کنترل B_i انتگرال می گیریم و از قضیه دیورژانس برای انتقال انتگرالهای حجمی به مرز استفاده می کنیم:

$$\mathcal{N} \int_{B_i} \phi \frac{\partial S}{\partial t} d\Omega = \int_{\partial B_i} k_{rw} \mathbf{K} \nabla \varphi_w \cdot \vec{n} d\Gamma \quad i = 1, \dots, \text{NV}$$
 (Ya.Y)

برای محاسبه تقریب عددی طرف راست معادله (۲۵.۳)، تقریب عددی شار آب عبوری از نود برای محاسبه توریب عددی طرف را به صورت زیر تعریف میکنیم: v_i به سمت نود v_i در المان v_i

$$-\text{SFlux}_{ij}^{k} = k_{rw}|_{g_{ij}^{k}} \mathbf{K}^{k} \nabla \varphi_{w}|_{g_{ij}^{k}}$$

$$= -\mathcal{P}u_{w} \cdot (l\vec{n})_{ij}^{k} \qquad e_{k} \in \theta(v_{i}) \text{ and } v_{j} \in \eta(v_{i}, e_{k})$$
(Y9.Y)

مثل معادله پتانسیل، از حالت اوّل برای المانهای داخلی و از حالت دوم برای المانهای مجازی

(اعمال شروط مرزی) استفاده خواهیم کرد. حال اعداد f_i^k را مشابه اعداد b_i^k تعریف مینماییم:

$$\sum_{v_k \in \eta(v_j, e_i)} - \mathrm{SFlux}_{jk}^i = f_j^i \quad i = 1, \dots, \mathrm{NE} \text{ and } v_j \in \sigma(e_i) \tag{YV.Y}$$

حال تقریب عددی طرف راست معادله (۲۵.۳) به صورت زیر در میآید:

$$\int_{\partial B_i} k_{rw} \mathbf{K} \nabla \varphi_w \cdot \vec{n} d\Gamma \approx \sum_{e_k \in \theta(v_i)} \sum_{v_j \in \eta(v_i, e_k)} -\mathrm{SFlux}_{ij}^k = \sum_{e_k \in \theta(v_i)} f_i^k \tag{$\Upsilon \Lambda. \Upsilon$}$$

معادله (۲۸.۳) به این معناست که بردار جهانی $\vec{\mathcal{F}}_G$ را میتوان از اسمبل کردن بردارهای محلی و برای برای هر المان معادله (۲۹.۳) تعریف $\vec{\mathcal{F}}^k$ برای هر المان محاسبه کرد. این بردار برای المان شماره k به صورت معادله (۲۹.۳) تعریف شدهاست.

$$\vec{\mathcal{F}}^k = [f_i^k]$$
 $i = 1, \dots, N^k, \qquad k = 1, \dots, NE$ (Y9.Y)

نحوه محاسبه مقادیر f را در بخش f. بیان خواهیم کرد. اکنون تقریب عددی طرف چپ معادله (۲۵.۳) را بیان خواهیم کرد. به این منظور از روش forward Euler برای تقریب مشتق اشباع در زمان استفاده میکنیم:

$$\int_{B_i} \phi \frac{\partial S}{\partial t} d\Omega \approx \sum_{e_j \in \theta(v_i)} \phi^j \text{Volume}(B_i^j) \frac{\triangle S|_{d_i^j}}{\triangle t}$$
 (**r**·.**r**)

همانطور که در بخش ${\sf ۳.۵.7}$ نشان دادیم، مقادیر اشباع برده تابعی از مقادیر اشباع ارباب هستند، لذا با فرض کوچک بودن Δt میتوانیم بنویسیم:

$$\Delta S|_{d_i^j} \approx \frac{dS|_{d_i^j}}{dS|_{d_i^*}} \Delta S|_{d_i^*} \quad e_j \in \theta(v_i)$$
 (T1.T)

مقدار معادلات معرفی شده در بخش ۳.۵.۲ به دست میآید. با جایگذاری معادله مقدار $\frac{dS|_{d_i^j}}{dS|_{d_i^*}}$ از معادلات معرفی شده در بخش ۳.۵.۲ به دست میآید. با جایگذاری معادله (۳۱.۳) در (۳۰.۳) خواهیم داشت:

$$\sum_{e_j \in \theta(v_i)} \phi^j \text{Volume}(B_i^j) \frac{\triangle S|_{d_i^j}}{\triangle t} \approx \sum_{e_j \in \theta(v_i)} \phi^j \text{Volume}(B_i^j) \frac{dS|_{d_i^j}}{dS|_{d_i^*}} \frac{\triangle S|_{d_i^*}}{\triangle t}$$
 (**TY.T**)

از مقایسه معادله (""") و (""") آرایههای بردار $\vec{\mathcal{C}}_G$ نیز مطابق معادله (""") به دست می آنند.

$$\vec{\mathcal{C}}_{Gi} = \sum_{e_j \in \theta(v_i)} \phi^j \text{Volume}(B_i^j) \frac{dS|_{d_i^j}}{dS|_{d_i^*}} \quad i = 1, \dots, \text{NV}$$
 (TT.T)

تنها قسمت باقی مانده معرفی روش محاسبه مقادیر b ، a و b میباشد. در قسمت بعدی نحوه محاسبه این مقادیر را بیان خواهیم کرد.

۶.۳ محاسبه ماتریسهای محلّی


در این قسمت نحوهٔ محاسبه ماتریسهای محلی را برای المانهای ترک، ماتریس (مثلث و چهارضلعی) و شرایط مرزی شرح، خواهیم داد. از این به بعد چون فقط در مورد المان صحبت خواهیم کرد دیگر بالاوند شماره المان را نمی نویسیم. به علاوه در پسوندهای شماره نود نیز به جای شماره جهانی نود از شماره محلّی نود در المان مورد بحث استفاده می کنیم. اگر شماره جهانی نود محلّی i در المان k برابر G_k^i باشد، معادل ریاضی گزارههای بیان شده به صورت زیر می باشد:

$$(.)_{ij} := (.)_{G_i^k G_i^k}^k, \quad (.)_i := (.)_{G_i}^k, \quad (.) := (.)^k, \quad (.)_i := (.)|_{v_{G_i}} \text{ or } (.)|_{d_{G_i}^k}$$

به علاوه مقادیر λ_o ، λ_w به ترتیب برابر به ترتیب برابر λ_o ، λ_w تعریف مینماییم.

1.9.۳ المان ترك

در شکل ۳.۳ یک المان ترک را مشاهده میکنید. برای محاسبه مقادیر $\vec{\mathcal{B}}$ ، $\vec{\mathcal{B}}$ و $\vec{\mathcal{C}}$ ابتدا تعاریف زیر را ارائه میدهیم:



شکل ۳.۳: المان ترک و نامگذاری های محلّی

 $l_{17}=l_{71}=e$ ضخامت ترک. به علاوه از تعریف طول اضلاع دوگانه داریم: $\vec{n}=\vec{n}_{17}=-\vec{n}_{11}$ بردار یکّه از نود ۱ به نود ۲. به علاوه از تعاریف قبلی داریم: $\sqrt{\left(x_{1}-x_{7}\right)^{7}+\left(y_{1}-y_{7}\right)^{7}}$ طول المان ترک که برابر است با $g_{17}=g_{71}=g$ نقطه وسط المان ترک. به علاوه از تعاریف قبلی داریم: $g_{17}=g_{71}=g$

حال توابع شكل را به صورت معادله (۳۴.۳) تعریف مینماییم:

$$\psi_{1}(x,y) = \frac{x - x_{1}}{x_{1} - x_{1}} = \frac{y - y_{1}}{y_{1} - y_{1}}, \quad \psi_{1}(x,y) = \frac{x - x_{1}}{x_{1} - x_{1}} = \frac{y - y_{1}}{y_{1} - y_{1}}$$
 (YF.Y)

از ترکیب معادلات (۱۱.۳)، (۱۲.۳) و (۳۴.۳) نتیجه می شود که مقدار گرادیان پتانسیلها برابر خواهد بود با:

$$\nabla \varphi_{\alpha}|_{g} = \frac{\varphi_{\alpha}|_{\mathbf{Y}} - \varphi_{\alpha}|_{\mathbf{Y}}}{l} \vec{n} \qquad \alpha = w, c \tag{\textbf{Y}\delta.\textbf{Y}}$$

اکنون می توانیم به کمک مقادیر گرادیان پتانسیلها جهت سرعت هر فاز را تعیین کرده و از روش upwind مقادیر $\lambda_{\alpha|g}$ را بیابیم. اگر معادلات (۴.۳)، (۵.۳)، (۵.۳) و (۳۵.۳) را ترکیب کنیم، خواهیم داشت:

$$\lambda_{w}|_{g} = \begin{cases} \lambda_{w}|, & \varphi_{w}|, > \varphi_{w}|_{Y} \\ \lambda_{w}|_{Y} & \text{otherwise} \end{cases} \quad \lambda_{o}|_{g} = \begin{cases} \lambda_{o}|, & \varphi_{w}|_{Y} + \varphi_{c}|_{Y} > \varphi_{w}|_{Y} + \varphi_{c}|_{Y} \\ \lambda_{o}|_{Y} & \text{otherwise} \end{cases}$$
 (\(\mathbf{Y}\mathcal{P}.\mathbf{Y}\))

اکنون مقادیر a_{11} ، a_{12} و a_{13} را محاسبه مینماییم. از معادله (۱۸.۳)، داریم:

$$-\text{TFlux}_{1Y} = a_{1Y}\varphi_w|_{Y} + a_{1Y}\varphi_w|_{Y} + b_{Y}$$
 (TV.T)

از طرفی از ترکیب معادلات (۱۶.۳) و (۳۵.۳) داریم:

$$-\text{TFlux}_{1Y} = \lambda|_{g} K \frac{\varphi_{w}|_{Y} - \varphi_{w}|_{1}}{l} \vec{n} \cdot (e\vec{n}) + \lambda_{o}|_{g} K \frac{\varphi_{c}|_{Y} - \varphi_{c}|_{1}}{l} \vec{n} \cdot (e\vec{n})$$

$$= -\lambda|_{g} \frac{Ke}{l} \varphi_{w}|_{1} + \lambda|_{g} \frac{Ke}{l} \varphi_{w}|_{1} + \lambda_{o}|_{g} \frac{Ke}{l} (\varphi_{c}|_{1} - \varphi_{c}|_{Y})$$
(TA.T)

از مقایسه (۳۷.۳) و (۳۸.۳) واضح است که:

$$a_{11} = -\lambda|_g \frac{Ke}{l}, \quad a_{11} = \lambda|_g \frac{Ke}{l}, \quad b_1 = \lambda_o|_g \frac{Ke}{l}(\varphi_c|_1 - \varphi_c|_1) \tag{$\Upsilon 4.\Upsilon$}$$

به طریقه مشابه میتوان دیگر مقادیر b ، a و مقادیر f را محاسبه نمود و به ماتریسهای محلّی زیر سید:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\lambda|_{g} \frac{Ke}{l} & \lambda|_{g} \frac{Ke}{l} \\ \lambda|_{g} \frac{Ke}{l} & -\lambda|_{g} \frac{Ke}{l} \end{bmatrix} \quad \vec{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \lambda_{o}|_{g} \frac{Ke}{l} (\varphi_{c}|_{\mathbf{1}} - \varphi_{c}|_{\mathbf{1}}) \\ \lambda_{o}|_{g} \frac{Ke}{l} (\varphi_{c}|_{\mathbf{1}} - \varphi_{c}|_{\mathbf{1}}) \end{bmatrix}$$

$$\vec{\mathcal{F}} = \begin{bmatrix} \lambda_{w}|_{g} \frac{Ke}{l} (\varphi_{w}|_{\mathbf{1}} - \varphi_{w}|_{\mathbf{1}}) \\ \lambda_{w}|_{g} \frac{Ke}{l} (\varphi_{w}|_{\mathbf{1}} - \varphi_{w}|_{\mathbf{1}}) \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{F} \cdot .\mathbf{Y})$$

در آخر نحوه محاسبه مقادیر $Volume(B_i)$ را بیان میکنیم. در المان ترک به سادگی داریم:

$$Volume(B_1) = Volume(B_1) = \frac{el}{r}$$
 (F1.7)


٢٠۶.٣ المان ماترس

در این قسمت نحوه محاسبه ماتریسهای محلّی برای المانهای دوبعدی را بیان خواهیم کرد (هر چند معمولاً این المانها متعلق به ناحیه ماتریس هستند اگر از روش ترک_دوبعدی استفاده کنیم، میتوانند متعلق به ناحیه ترک نیز باشند). روشی که بیان خواهیم کرد کلّی بوده و برای هر دو شکل مثلث و

چهارضلعی قابل پیادهسازی خواهد بود. این روش از [۲۸] برگرفته شدهاست. اوّل از همه برای تعریف توابع شکل از فضای مرجع $\xi \eta$ استفاده میکنیم. برای برقراری ارتباط بین این فضا و فضای xy از یک تبدیل isoparametric استفاده میکنیم. به زبان ریاضی:

$$x = \sum_{i=1}^{N} x_i \psi_i(\xi, \eta), \qquad y = \sum_{i=1}^{N} y_i \psi_i(\xi, \eta)$$
 (FY.Y)

همان طور که در ابتدای بخش x. اشاره کردیم، x تعداد نودهای عضو المان مورد بحث است. در ادامه در موارد مورد نیاز x و x را با x و x را با x و x نیز نشان میدهیم. به علاوه منظور از x و x را با x و x را دار در فضای x منظور از x بردار متناظر در فضای x میباشد. x نیز یک حجم در فضای x و خواهد بود. x



 $\xi\eta$ شکل ۴.۳: المانهای مثلث و چهارضلعی و المانهای مرجع در فضای

در شکل ۴.۳ یک المان مثلث و یک المان چهارضلعی در فضای xy و المانهای مرجع متناظرشان در فضای $\xi\eta$ نشان داده شدهاند. همانطور که مشاهده میکنید، مثلث مرجع یک مثلث قائمالزاویه و چهارضلعی مرجع یک مربع میباشند. مختصات رئوس آنها در جدول ۱.۳ آمده است. نکته مهم این است که نامگذاری نودها در هر دو فضا باید پادساعتگرد باشد. اکنون تعاریف جدید مورد نیاز را ارائه میدهیم.

مثلث $\vec{\Delta}_i$	چهارضلعی $ec{\Delta}_i$	چهارضلعی V_i	نودها_مثلث	نودها_چهارضلعي	ردیف
1/4,-1/9	1/4,0	'/*,'/*	٥, ٥	٥, ٥	1
-1/9,1/	۰,۱/۲	٣/۴,١/۴	١,٠	١,٠	۲
-1/9,-1/9	-1/۲,0	٣/۴,٣/۴	٥, ١	١, ١	٣
_	۰,-۱/۲	1/4,"/4	_	۰, ۱	۴

 $\xi \eta$ در فضای که در ارهای آک در فضای که در فضای $\vec{\Delta}_i$ در فضای که جدول ۱.۳ مختصات نودهای اصلی، نقاط

نقاط انتگرال گیری حجم

نقطه مرکز هندسی زیر حجم کنترل B_i در فضای $\xi \eta$ را نقطه انتگرالگیری حجم یا V_i مینامیم. مختصات این نقطه در المانهای چهارضلعی برای محاسبه حجم B_i استفاده میشوند ولی در المانهای مثلثی نیازی به آنها نیست. مختصات این نقاط برای المان مرجع مربع در جدول V_i آمده است.

ماتريس توابع شكل

ماتریس توابع شکل $\Psi_{1\times N}$ را به صورت $[\psi_1,\dots,\psi_N]$ تعریف میکنیم. این ماتریس برای المانها به صورت معادله $(\mathfrak{rr},\mathfrak{r},\mathfrak{r})$ خواهد بود.

$$\begin{aligned} \text{quad}: \quad & \Psi = \begin{bmatrix} \mathbf{1} - \xi - \eta & \xi & \eta \end{bmatrix} \\ \text{triangle}: \quad & \Psi = \begin{bmatrix} (\mathbf{1} - \xi)(\mathbf{1} - \eta) & \xi(\mathbf{1} - \eta) & \xi\eta & (\mathbf{1} - \xi)\eta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ماتريس مشتق توابع شكل

ماتریس مشتق توابع شکل یا $\frac{\Psi}{\frac{\partial \Psi}{\partial s}}$ به صورت معادله تعریف میشود:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \vec{\xi}} = \left[\frac{\partial \psi_i}{\partial \xi_j} \right]_{N \times Y} \quad i = 1, \dots, N \quad j = 1, Y$$
 (FF.Y)

اگر معادله (۴۳.۳) را در معادله (۴۴.۳) جایگذاری کنیم، ماتریس مشتق توابع شکل برای المانهای مثلث و چهارضلعی به دست میآید:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \vec{\xi}} \Big)_{triangle} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & \circ \\ \circ & 1 \end{bmatrix} \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial \vec{\xi}} \Big)_{quad} = \begin{bmatrix} -(1-\eta) & -(1-\xi) \\ 1-\eta & -\xi \\ \eta & \xi \\ -\eta & 1-\xi \end{bmatrix}$$
(Fa.T)

فصل ۳. روش عددی

ماتريس مختصات

مختصات همه نقاط را داخل یک ماتریس قرار داده و آن را ماتریس مختصات مینامیم و با \mathbf{X} نمایش میدهیم. به زبان ریاضی:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 & \dots & x_N \\ y_1 & \dots & y_N \end{bmatrix} \tag{\mathbf{F}.}$$

ماتريس ياكوبي

ماتریس یا کوبی به صورت زیر تعریف می شود:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} \end{bmatrix}_{\mathbf{Y} \times \mathbf{Y}} \quad i, j = \mathbf{Y}, \mathbf{Y}$$
 (FV.Y)

این ماتریس سه خاصیت بسیار مهم دارد که از آنها استفاده خواهیم کرد:

$$d\Omega_x = \det(\mathbf{J})d\Omega_{\xi} \tag{\mathbf{f}A.$}\mathbf{r})$$

$$d\vec{x} = \mathbf{J}d\vec{\xi} \tag{F4.7}$$

$$(\nabla_x \varphi_\alpha)^T = (\nabla_\xi \varphi_\alpha)^T \mathbf{J}^{-1} \tag{2..7}$$

با ترکیب معادلات (۴۲.۳)، (۴۳.۳) و استفاده از قاعده زنجیرهای میتوان نشان داد که ماتریس یاکوبی را میتوان از معادله زیر محاسبه کرد:

$$\mathbf{J} = \mathbf{X} \frac{\partial \Psi}{\partial \vec{\xi}} \tag{21.7}$$

پارامترهای مربوط به اضلاع دوگانه

مقادیر g_i ، \vec{n}_i و g_i به ترتیب متناظر بردار یکّه نرمال، نقطه وسط و طول اضلاع دوگانه داخل المان هستند. نحوه نامگذاری اضلاع دوگانه و جهت بردارهای \vec{n}_i در شکل ۴.۳ نشان داده شدهاست. برای مثال برای المان مثلث رابطه بردارهای \vec{n}_i و \vec{n}_i به صورت \vec{n}_i و \vec{n}_i و \vec{n}_i و \vec{n}_i می باشد.

$ec{\Delta}$ بردارهای

در فضای $\xi\eta$ بردار Δ را برداری تعریف میکنیم که همراستا با ضلع دو گانه ای است که نقطه وسط آن باشد و جهت آن به سمت داخل المان باشد. در شکل ۴.۳ راستا و جهت و در جدول ۱.۳ مختصات این بردارها برای المانهای مرجع مثلث و مربع نشان داده شده اند. از رابطه (۴۹.۳) میتوان ثابت

3

کرد:

$$l_i \vec{n}_i = \mathbf{R} \mathbf{J} \vec{\Delta}_i, \qquad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \circ & -1 \\ 1 & \circ \end{bmatrix}$$
 (5 Y. \mathbf{r})

در این رابطه R ماتریس دوران ۹۰ درجه در راستای خلاف عقربه های ساعت است.

بردار مقادير محلّي

مقادیر محلّی φ_{α} را در یک بردار قرار داده و آن را بردار مقادیر المان مینامیم. به زبان ریاضی:

$$\vec{\varphi}_{\alpha} = \begin{bmatrix} \varphi_{\alpha} | , & \dots & \varphi_{\alpha} |_{N} \end{bmatrix}^{T} \quad \alpha = w, o$$
 (5°.7)

ماتریس شار

برای هر المان ماتریس شار $\mathbf{H}_{N\times N}$ را ماتریسی تعریف میکنیم که در رابطه زیر صدق کند \mathbf{H}_i یعنی سطر iام \mathbf{H}):

$$\mathbf{H}_{i}\vec{\varphi}_{\alpha} = \mathbf{K}\nabla\varphi_{\alpha}|_{q_{i}} \cdot l_{i}\vec{n}_{i} \qquad i = 1, \dots, N$$
 (5.4)

با استفاده از روابط (۵۲.۳) و (۵۰.۳) میتوان ثابت کرد که ماتریس \mathbf{H}_i را میتوان از رابطه زیر محاسبه کرد:

$$\mathbf{H}_{i} = \left(\frac{\partial \mathbf{\Psi}}{\partial \vec{\xi}}\Big|_{g_{i}} \mathbf{J}^{-1}|_{g_{i}} \mathbf{K}^{T} \mathbf{R} \mathbf{J}|_{g_{i}} \vec{\Delta}_{i}\right)^{T} \qquad i = 1, \dots, N$$
 (55.7)

با کمک تعاریفی که ارائه دادیم میتوانیم محاسبه ماتریسهای محلّی را شروع کنیم. ابتدا نحوه محاسبه مقادیر upwind را نشان میدهیم. با استفاده از روابط (۸.۳) و (۵۴.۳) میتوان نشان داد که مقادیر $\lambda|_{g_i}$ را میتوان از روابط زیر محاسبه نمود:

 $(\Delta \mathcal{S}, \mathbf{r})$

$$\lambda_{w}|_{g_{i}} = \begin{cases} \lambda_{w}|_{i} & -\mathbf{H}_{i}\vec{\varphi}_{w} > \circ \\ \lambda_{w}|_{i-1} & -\mathbf{H}_{i}\vec{\varphi}_{w} < \circ\&i \geq \mathbf{Y} \\ \lambda_{w}|_{N} & -\mathbf{H}_{i}\vec{\varphi}_{w} < \circ\&i = \mathbf{N} \end{cases} \qquad \lambda_{o}|_{g_{i}} = \begin{cases} \lambda_{o}|_{i} & -\mathbf{H}_{i}(\vec{\varphi}_{o} + \vec{\varphi}_{w}) > \circ \\ \lambda_{o}|_{i-1} & -\mathbf{H}_{i}(\vec{\varphi}_{o} + \vec{\varphi}_{w}) < \circ\&i \geq \mathbf{Y} \\ \lambda_{o}|_{N} & -\mathbf{H}_{i}(\vec{\varphi}_{o} + \vec{\varphi}_{w}) < \circ\&i = \mathbf{N} \end{cases}$$

اکنون نحوه محاسبه مقادیر a و b را برای نود شماره ۱ نشان می دهیم. به این منظور از رابطه (۱۸.۳) داریم:

$$\sum_{j=\Upsilon, \Upsilon} -\text{TFlux}_{\gamma_j} = \begin{bmatrix} a_{\gamma_1} & \dots & a_{\gamma_N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_w|_{\gamma_j} \\ \vdots \\ \varphi_w|_N \end{bmatrix} + b_{\gamma_j}$$
 (AV. Υ)

فصل ۳. روش عددی

از طرفی از ترکیب معادلات (۱۶.۳) داریم :

44

$$\begin{split} \sum_{j=\Upsilon, \Upsilon} - \mathrm{TFlux}_{\gamma j} &= + \lambda|_{g_{\gamma}} \mathbf{K} \nabla \varphi_{w}|_{g_{\gamma}} \cdot (l\vec{n})_{\gamma} + \lambda_{o}|_{g_{\gamma}} \mathbf{K} \nabla \varphi_{c}|_{g_{\gamma}} \cdot (l\vec{n})_{\gamma} \\ &- \lambda|_{g_{\gamma}} \mathbf{K} \nabla \varphi_{w}|_{g_{\gamma}} \cdot (l\vec{n})_{\gamma} - \lambda_{o}|_{g_{\gamma}} \mathbf{K} \nabla \varphi_{c}|_{g_{\gamma}} \cdot (l\vec{n})_{\gamma} \end{split}$$

حال با ترکیب (۵۸.۳) و (۵۴.۳) داریم:

$$\sum_{j=\mathbf{Y},\mathbf{F}} -\mathbf{TFlux}_{\mathbf{Y}j} = (\lambda|_{g_{\mathbf{Y}}}\mathbf{H}_{\mathbf{Y}} - \lambda|_{g_{\mathbf{Y}}}\mathbf{H}_{\mathbf{Y}}) \begin{bmatrix} \varphi_{w}|_{\mathbf{Y}} \\ \vdots \\ \varphi_{w}|_{N} \end{bmatrix} + (\lambda_{o}|_{g_{\mathbf{Y}}}\mathbf{H}_{\mathbf{Y}} - \lambda_{o}|_{g_{\mathbf{Y}}}\mathbf{H}_{\mathbf{Y}}) \begin{bmatrix} \varphi_{c}|_{\mathbf{Y}} \\ \vdots \\ \varphi_{c}|_{N} \end{bmatrix} (\mathbf{\Delta A.Y})$$

از مقایسه دو معادله (۵۷.۳) و (۵۹.۳) مقادیر a و b را برای نود شماره ۱ به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \end{bmatrix} = (\lambda|_{g_1} \mathbf{H}_1 - \lambda|_{g_2} \mathbf{H}_1), \quad b_1 = (\lambda_o|_{g_1} \mathbf{H}_1 - \lambda_o|_{g_2} \mathbf{H}_1) \begin{bmatrix} \varphi_c|_1 \\ \vdots \\ \varphi_c|_N \end{bmatrix}$$
 (9.17)

به طریقه مشابه می توان دیگر مقادیر a ، b ، a و b ، a و ماتریس a و بردارهای b و b ، b و به صورت زیر به دست آورد:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1} - \lambda|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1} \\ \vdots \\ \lambda|_{g_{N-1}}\mathbf{H}_{N-1} - \lambda|_{g_{N}}\mathbf{H}_{N} \\ \lambda|_{g_{N}}\mathbf{H}_{N} - \lambda|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1} \end{bmatrix} \vec{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -(\lambda_{o}|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1} - \lambda_{o}|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1}) \vec{\varphi}_{c} \\ \vdots \\ -(\lambda_{o}|_{g_{N-1}}\mathbf{H}_{N-1} - \lambda_{o}|_{g_{N}}\mathbf{H}_{N}) \vec{\varphi}_{c} \\ -(\lambda_{o}|_{g_{N}}\mathbf{H}_{N} - \lambda_{o}|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1}) \vec{\varphi}_{c} \end{bmatrix}$$


$$\vec{\mathcal{F}} = \begin{bmatrix} (\lambda_{w}|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1} - \lambda_{w}|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1}) \vec{\varphi}_{w} \\ \vdots \\ (\lambda_{w}|_{g_{N-1}}\mathbf{H}_{N-1} - \lambda_{w}|_{g_{N}}\mathbf{H}_{N}) \vec{\varphi}_{w} \\ (\lambda_{w}|_{g_{N}}\mathbf{H}_{N} - \lambda_{w}|_{g_{1}}\mathbf{H}_{1}) \vec{\varphi}_{w} \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{F} \mathbf{1} \cdot \mathbf{Y})$$

در آخر نحوه محاسبه حجم B_i ها را ذکر میکنیم. با استفاده از رابطه (۴۸.۳) تقریب مقدار میانی برای محاسبه انتگرالها میتوانیم بنویسیم:

$$Volume(B_i) = \int_{B_i} d\Omega_x = \int_{B_i} \det(\mathbf{J}) d\Omega_{\xi} \approx \begin{cases} \frac{1}{\epsilon} \det(\mathbf{J})|_{V_i} & \text{quad} \\ \frac{1}{\epsilon} \det(\mathbf{J}) & \text{triangle} \end{cases}$$
 (97.7)

در مثلثها ماتریس یا کوبی تابعی از مکان نیست، امّا در المانهای چهارضلعی دترمینان این ماتریس باید در نقاط انتگرالگیری حجم محاسبه شود.



شكل ۵.۳: يك نود روى مرز هندسه

٣.۶.٣ المان شرايط مرزي

شکل 0.7 یک نود که روی مرز قرار دارد و حجم کنترل متناظرش را نمایش می دهد. نام این نود ij و نام نودهای مجاورش که روی مرز قرار دارند ij و ij می باشد. به علاوه نیمی از ضلع ij به ناحیه مرزی ij و نیمی از ضلع ij به ناحیه مرزی ij تعلق دارد. هدف ما این است که شاری که از اضلاع مرزی ij و نیمی از ضلع ij به ناحیه مرزی ij تعلق دارد. هدف ما این است که شارها چه تغییراتی در ij و ارد حجم کنترل می شوند را محاسبه کنیم و تعیین کنیم که وجود این شارها چه تغییراتی در ij و ij ایجاد می کنند. به علاوه این شارها نشان می دهند که در هر گام زمانی چه مقدار سیال به مخزن وارد یا از مخزن خارج شده است. حالات زیر را در نظر بگیرید:

- ۱. در هر دو ناحیه مرزی Γ_1 و Γ_2 شرط مرزی نفوذناپذیر حاکم باشد. در این حالت هیچ شاری از ik و ij عبور نمیکند. لذا این نود تأثیری در $\vec{\mathcal{F}}_G$ و $\vec{\mathcal{F}}_G$ و یا سیال ورودی و خروجی به مخزن نخواهد داشت.
- ۲. در نواحی Γ_1 و Γ_2 دو شرط مرزی نفوذپذیر و متفاوت حاکم باشد. روش عددی ما قادر به مدل کردن چنین حالتی نیست. لذا در صورت بروز چنین حالتی بهتر است یک ناحیه کوچک نفوذناپذیر بین دو ناحیه Γ_1 و Γ_2 ایجاد کنیم.
- ۳. Γ_1 نفوذپذیر باشد و Γ_2 یا نفوذناپذیر باشد یا همان Γ_3 باشد. از بین حالات عنوان شده این حالت است که نیاز به اعمال تدابیر ویژه ای دارد و در ادامه فقط لازم است به این حالت بپردازیم.

با توجه به فرضیات عنوان شده در حالت سوم، بردار مرزی نود i یا همان $(ln)_i$ را به صورت معادله با توجه به فرضیات عنوان شده در حالت سوم، بردار مرزی نود i یا همان $(pn)_i$ تعریف می کنیم.

$$(l\vec{n})_i = \begin{cases} \frac{1}{7} \left(\text{length}(ij) \vec{n}_{ij} + \text{length}(ik) \vec{n}_{ik} \right) & \Gamma_1 = \Gamma_7 \\ \frac{1}{7} \text{length}(ij) \vec{n}_{ij} & \Gamma_7 = \text{impermeable} \end{cases}$$
 (97.7)

در این معادله بردارهای \vec{n} بردارهای یکّه عمود بر ضلع متناظر به سمت خارج مرز هستند. به علاوه در این معادله بردارهای $\partial B_i \cap \Gamma_1$ تعریف میکنیم. میزان شار آب و کل عبوری از $\partial B_i \cap \Gamma_1$ را به ترتیب با $\partial B_i \cap \Gamma_1$

فصل ۳. روش عددی

وارد $u_{\Gamma i}$ و $u_{\Gamma i}$ نشان می دهیم. مطابق شکل ۱۵.۳ می توانیم فرض کنیم این شار از یک المان مجازی وارد $u_{\nu \Gamma i}$ می شود.اگر این المان را e_{bnd} بنامیم، با توجه به معادلات (۱۸.۳) و (۲۷.۳) داریم:

$$\begin{split} u_{w\Gamma_i} &= \sum_{v_j \in \eta(v_i, e_{bnd})} -\frac{1}{\mathcal{P}} \mathrm{SFlux}_{ij}^{bnd} = \frac{1}{\mathcal{P}} f_i^{bnd} \\ u_{\Gamma_i} &= \sum_{v_j \in \eta(v_i, e_{bnd})} -\frac{1}{\mathcal{P}} \mathrm{TFlux}_{ij}^{bnd} = \frac{1}{\mathcal{P}} b_i^{bnd} \end{split} \tag{$\mathbf{FF.F}$}$$

دقت کنید که برای المان فرضی e_{bnd} مقادیر a_{ij} برابر صفر هستند. حال به کمک معادلات دقت کنید که برای المان فرضی و e_{bnd} اعمال کنیم. ((77.7) و (77.7) میتوانیم شروط مرزی را با اسمبل کردن بردارهای محلّی المان e_{bnd} اعمال کنیم. نحوه انجام این کار را برای هر نوع شرط مرزی به صورت جداگانه بیان خواهیم کرد.

شرط مرزى نيومن براى پتانسيل

در این حالت چون مقدار سرعت روی مرز داده شده است (رجوع شود به معادله (۱۴.۲)) ابتدا می توانیم مقدار $u_{\Gamma i}$ را محاسبه کنیم:

$$u_{\Gamma_i} = -u_N l_i \tag{9.5}$$

وجود علامت منفی به این خاطر است که u_N مؤلفه سرعت به سمت خارج مرز را نشان می دهد امّا وجود علامت منفی به این خاطر است که u_N مؤلفه سرعت به سمت خارج مرز را نشان می دهد. لذا از معادله (۶۴.۳) بردار محلّی المان فرضی که تنها عضوش نود u_{Γ_i} است، برابر است با:

$$\vec{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -\mathcal{P}u_{\Gamma_i} \end{bmatrix} \tag{99.4}$$

شرط مرزى ديريشله براى يتانسيل

در این حالت مقدار q_D را با قرار دادن $\vec{\mathcal{B}}_{Gi}$ برابر φ_D و برابر کردن سطر i ماتریس $\varphi_w|_{vi}=\varphi_D$ ماتریس همانی، به دستگاه (۱۳.۳) اعمال میکنیم. برای محاسبه $u_{\Gamma i}$ بعد از حل دستگاه (۱۳.۳) فرض کنید که جواب دستگاه برابر $\vec{\Phi}$ و $\vec{\mathcal{B}}_{Gi}$ به ترتیب برابر درایه و سطر i ما قرض کنید که جواب دستگاه برابر $\vec{\Phi}$ و $\vec{\mathcal{B}}_{Gi}$ به ترتیب برابر درایه و سطر i می قوانیم بنویسیم:

$$u_{\Gamma_i} = \frac{1}{\mathcal{D}} \left(\mathcal{B}_{Gi} - \mathbf{A}_{Gi} \vec{\Phi} \right)$$
 (9V.*)

شرط مرزى نيومن براى اشباع

در این حالت مقدار $u_{\Gamma i}$ از قبل توسط یکی از معادلات (۶۵.۳) یا $u_{\Gamma i}$ محاسبه شده است. حال برای محاسبه $u_{W\Gamma i}$ از ترکیب $u_{W\Gamma i}$)، (۴.۳) و (۱۴.۲) میتوان نوشت:

$$u_{w\Gamma_i} = \left(u_{\Gamma_i} - \frac{1}{\mathcal{P}} \lambda_o|_{d_i^*} \mathcal{G} \mathbf{K} \nabla h \cdot (l\vec{n})_i\right) \times \frac{\lambda_w|_{d_i^*}}{\lambda|_{d_i^*}} \tag{$\mathbf{\mathcal{P}}$A.$}$$

در این معادله ${\bf K}$ تراوایی مطلق المانهایی است که v_i عضو آنهاست. سپس بردار محلّی المان فرضی برابر خواهد بود با:

$$\vec{\mathcal{F}} = \left[\mathcal{P} u_{w\Gamma_i} \right] \tag{$\mathbf{9.7}$}$$

شرط مرزى ديريشله براى اشباع

در این حالت مقدار ه $S_i=0$ را به دستگاه (۱۴.۳) با صفر کردن درایه $\hat{\mathcal{F}_G}$ اعمال میکنیم. یعنی:

$$\mathcal{F}_{Gi} = \circ$$
 (Y·.\mathbf{r})

سپس برای محاسبه $u_{w\Gamma i}$ اگر \mathcal{F}_{Gi} درایه iام \mathcal{F}_{Gi} قبل از صفر کردن باشد مینویسیم:

$$u_{w\Gamma_i} = \frac{1}{\mathcal{P}} \mathcal{F}_{Gi} \tag{V1.7}$$

محاسبه میزان سیال ورودی به و خروجی از مخزن

فرض کنید $Q_{w,out}^k$ ، $Q_{w,out}^k$ ، $Q_{w,out}^k$ ، و $Q_{w,in}^k$ به ترتیب برابر میزان آب ورودی، میزان آب خروجی، کل سیال ورودی و کل سیال خروجی از آغاز تا گام زمانی k به مخزن باشند. میتوان نوشت:

$$\begin{split} Q_{w,in}^{k+1} &= & Q_{w,in}^k + \triangle t \sum max(u_{w\Gamma}, \bullet) \\ Q_{w,out}^{k+1} &= & Q_{w,out}^k - \triangle t \sum min(u_{w\Gamma}, \bullet) \\ Q_{in}^{k+1} &= & Q_{in}^k + \triangle t \sum max(u_{\Gamma}, \bullet) \\ Q_{out}^{k+1} &= & Q_{out}^k - \triangle t \sum min(u_{\Gamma}, \bullet) \end{split} \tag{YY.Y}$$

در این معادله اپراتور جمع باید بر روی تمامی نودهایی که روی مرز قرار دارند اعمال شود.

٧.٣ انتخاب گام زمانی

روش IMPES بسیار حساس به گام زمانی است و در صورتی که گام زمانی بیش از حد بزرگ شود، پاسخها واگرا خواهند شد. لذا از الگوریتم ۱ برای محاسبه گام زمانی استفاده میکنیم [۱۱]. در این پروژه معمولاً مقادیر S_{min} مقادیر S_{max} برای مقادیر S_{max} و S_{min} در نظر گرفته شدهاند.

Δt انتخاب گام زمانی Δt

ورودى: $\vec{\mathcal{F}}$ ، حدس اوّليه براى Δt_{min} ، ΔS_{min} ، ΔS_{max} ، ورودى: $\vec{\mathcal{F}}$ ، حدس اوّليه براى Δt_{min}

 $\triangle t$ و جي: \vec{S} و خروجي

ا: $\Delta \vec{S}$ را از معادله (۱۴.۳) با استفاده از حدس اوّلیه برای Δt محاسبه کن.

 $x = \|\triangle \vec{S}\|_{\infty}$: محاسبه کن: ۲

تگاه $x < \triangle S_{min}$ اگر: اگر

. $\triangle t = min(\beta \triangle t, \triangle t_{max})$ جواب را قبول کن و برای گام زمانی بعدی قرار بده: (**

 $\triangle S_{min} < x < \triangle S_{max}$ آنگاه $\triangle S_{min} < x < \Delta S_{max}$

۶: پاسخ را قبول کن و تغییری در Δt ایجاد نکن.

۷: وگرنه آگر مرانه آگر آنگاه ۱۷

د. قرار بده: $\Delta t = \Delta t/eta$ و به مرحله ۱ برگرد.

۹: وگرنه

۱۰: پیام خطا چاپ کن و پروسه شبیهسازی را متوقف کن.

١١: پایان آگر

۸.۳ جمع بندی

در این فصل در ابتدا معادلات حاکم بر مسئله را به حالت بدون بعد در آوردیم و نشان دادیم که پارامترهای بدون بعد حاکم بر مسئله مانند معادله (V.T) میباشند. پس از آن به بررسی شبکه محاسباتی پرداختیم و تعاریف مورد نیاز مربوط به آن را ارائه دادیم. در ادامه روشهای IMPES و حجم محدود معرفی و نحوه استفاده از آنها برای حل مسئله بیان شد. در این قسمت روش عددی خود را در الگوریتم کلاصه مینماییم. این الگوریتم در قالب یک کد به زبان C++ پیادهسازی شده است.

برای پیادهسازی کد محاسباتی از کتابخانهها و برنامههای متنباز مختلفی استفاده شدهاست. برای تولید شبکه محاسباتی از نرمافزارهای Gmsh [۲۹] و Triangle و [۲۹] استفاده شده است. برای حل دستگاه معادلات (۱۳.۳) و ذخیره ماتریسهای اسپارس از کتابخانه ۱۳۰۹[۳۰] بهره گرفته شدهاست. این کتابخانه ابزارهای مناسبی برای رفع اشکال کد را نیز در اختیار مؤلف قرار دادهاست. جبر ماتریسی مورد نیاز برای محاسبه ماتریسهای محلّی المانهای مثلثی و چهارضلعی به کمک کتابخانه (۳۴] برنامهنویسی شده است. درآخر نرمافزارهای ۱۳۳۹[۳۳]، برنامهنویسی شده است. درآخر نرمافزارهای ۴۲۱] برنامهنویسی شده است. درآخر نرمافزارهای ۱۳۴۹[۳۳] برنامهنویسی شده است. درآخر نرمافزارهای ۲۲۹] برنامهنویسی شده است. درآخر نرمافزارهای ۲۲۵] و ۱۳۵] د نامده در فصل ۲۰ را فراهم کردند.

الگوريتم ۲ خلاصه روش عددی

```
ورودى: .
```

هندسه مسئله

شكه محاساتي

شرایط مرزی مطابق معادله (۱۴.۲)

شرایط اوّلیه مطابق معادله (۱۳.۲)

 ∇h : و جهت جاذبه (۷.۳) و اعداد بی بعد مطابق معادله

e :رک: k_{ro} ، k_{rw} ، P_d ، ϕ ، \mathbf{K} نرک: k_{ro} ، k_{rw} ، k_{rw}

J منحنی فشار مویینگی:

پارامترهای کنترل گام زمانی مطابق الگوریتم ۱

 t_{final} :زمان اتمام شبیه سازی

 $t=t_{final}$ و میزان سیال خروجی از و ورودی به مخزن در $ec{S}$ ، $ec{\Phi}$

 $ec{\Phi}=ec{\circ}$ و و $Q^k_{w,in}=Q^k_{w,out}=Q^k_{in}=Q^k_{out}=\circ$ د : ۱

۲: مقدار (ln) را برای نودهایی که روی مرز قرار دارند، مطابق معادله (۶۳.۳) محاسبه کن.

۳: مقدار $u_{\Gamma i}$ را برای نودهایی که روی مرز $\Gamma_{\varphi N}$: قرار دارند، مطابق معادله (۶۵.۳) محاسبه کن.

۴: ماتریس H را برای تمام المانهای چهارضلعی و مثلثی، مطابق معادله (۵۵.۳) محاسبه کن.

ه: تا زمانی که $t < t_{final}$ انجام بده

ج: مقادیر $\lambda_{\alpha}|_{gi}$ را از معادلات (۳۶.۳) و (۵۶.۳) محاسبه کن.

۱۷. \mathcal{B}_G و \mathcal{B}_G را به کمک ماتریسهای محلّی در معادلات (۴۰.۳) و \mathcal{B}_G اسمبل کن.

مرزی Γ_{φ} را بر روی \mathbf{A}_{G} و کتار معادله (۶۶.۳) اعمال کن.

۹: معادله (۱۳.۳) را حل کن و $\overline{\Phi}$ را پیدا کن.

معادیر $u_{\Gamma i}$ را برای نودهای روی مرز $\Gamma_{arphi D}$ مطابق معادله $u_{\Gamma i}$ محاسبه کن.

مقادیر $\lambda_{lpha}|_{gi}$ را دوباره محاسبه کن.

بردارهای $\vec{\mathcal{F}}_G$ و $(\mathfrak{P}.\mathfrak{T})$ را از معادلات $(\mathfrak{P}.\mathfrak{T})$ ، $(\mathfrak{P}.\mathfrak{T})$ و $(\mathfrak{P}.\mathfrak{T})$ محاسبه کن.

۱۳: مقادیر $u_{w\Gamma i}$ را از معادلات (۷۱.۳) و $u_{w\Gamma i}$ محاسبه کن.

اعمال کن. Γ_S را بر روی Γ_S را بر روی مطابق معادلات Γ_S مطابق عادلات (۲۰.۳) اعمال کن.

10: معادله (۱۴.۳) را با استفاده از گام زمانی مناسب، مطابق الگوریتم ۱ حل کن.

۱۶: مقادیر سیال تزریقی و برداشتی را از معادله (۷۲.۳) به روزرسانی کن.

 $t = t + \triangle t$: قرار بده: :۱۷

۱۸: پایان تا زمانی که

 Q_{out} و Q_{in} $Q_{w,out}$ $Q_{w,in}$ \vec{S} $\vec{\Phi}$ و ۱۹: برگردان

فصل ۴

مثالهاي عددي

در این قسمت سه مسئله از مراجع معتبر برای بررسی صحت کد محاسباتی حل خواهند شد.

۱.۴ مسئله اوّل


$$S_{\circ}(x,y) = \begin{cases} \mathbf{1} & x < \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & x > \mathbf{0} \end{cases} \tag{1.4}$$


به دلیل پدیده فشار مویینگی آب از ناحیه + به ناحیه _ نفوذ خواهد کرد. برای مدل کردن این پدیده شرایط مرزی را مطابق جدول ۱.۴ اعمال میکنیم. این شرایط به این معنی هستند که آبی از مرزها به محیط متخلل تزریق نمی شود و دو فاز صرفا به خاطر پدیده مویینگی جابجا می شوند.

هندسه این مسئله در راستای y متقارن است لذا این مسئله را یک بار با یک مش یک بعدی با ۱۲۰۰ نود و یک بار با یک مش بدون سازمان دو بعدی، مشابه آنچه در شکل 1.7 ب نشان داده شدهاست و با 4.7 نود و المانهای مثلثی حل مینماییم.


خواص در نظر گرفته شده برای نواحی + ، - و پارامترهای بدون بعد حاکم بر مسئله در جدول ۲.۴ آمدهاند. همانطور که مشاهده میکنید، دو حالت را برای توابع فشار مویینگی و تراوایی نسبی در نظر میگیریم. در یک حالت از توابع vang استفاده مینماییم. منحنی فشار مویینگی در این حالت از نوع cc استفاده مینماییم که منحنی فشار مویینگی آن از نوع cc است و پدیده فشار ورودی در آن وجود دارد و فشار مویینگی میتواند در محل ناهمگنی پرش داشته باشد.

پروفیلهای اشباع در t=1 در شکل ۲.۴ آمدهاند. در هر دو حالت هماهنگی خوبی بین پاسخ ما و پاسخ نیمه تحلیلی [۳۸ ، ۳۷] مشاهده می شود. همانطور که انتظار داریم مقدار خطا در مش بدون سازمان دوبعدی از حالت مش یک بعدی بیشتر است.





شکل 1.4: هندسه و مش مسئله اوّل. همانطور که مشاهده میکنید هندسه در راستای محور y متقارن است لذا میتوان مسئله را در یک بعد نیز حل کرد. با توجه به اینکه مش ریز در چاپ مشخص نخواهدشد مشی که در قسمت (y) نمایش دادهایم درشت تر از مشی است که برای حل مسئله استفاده کردهایم.



شکل ۲.۴: پروفیل اشباع روی خط ۵/۵ y=v در t=1 برای مسئله اوّل . در شکلهای بالا از توابع تراوایی نسبی و فشار مویینگی y=v و در شکلهای پایین از توابع v استفاده شده است.

شرط مرزی پتانسیل آب	شرط مرزی اشباع	نام مرز
$\Gamma_{\varphi N}$ with $u_N = \circ$	Γ_{SN}	مرز حاشور خورده
$\Gamma_{\varphi N}$ with $u_N = -1$	Γ_{SD} with $S_D = 1$	Γ_L
$\Gamma_{\varphi D}$ with $\varphi_D = \bullet$	Γ_{SN}	Γ_R

جدول ۱.۴: شرایط مرزی حاکم بر مسئله اوّل

جدول ۲.۴: خواص سنگ و پارامترهای بی بعد برای مسئله اوّل

مقدار	نام
$\mathcal{M} = \mathcal{N} = \mathcal{P} = \mathcal{N}, \mathcal{G} = \mathcal{N}, \nabla h = (\mathcal{N}, \mathcal{N})$	پارامترهای بیبعد
$-: \left[\ \ \ \ \ \ \right], +: \left[\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	K
-: \ +: Y	P_d
-: \ +: \	ϕ
$-, + : \operatorname{case}(I): \text{ brooks with } \lambda = \Upsilon$ $\operatorname{case}(II): \text{ vang with } m = \Upsilon/\Upsilon$	k_r, J


۲.۴ مسئله دوم

این مسئله از [۱، ۸] انتخاب شده است و مدل کردن جاذبه را بررسی خواهد کرد. در این مسئله یک محیط متخلخل مطابق شکل ۳.۴ متشکل از دو ناحیه متفاوت وجود دارد. ناحیه ۱ تراوایی بالا و فشار مویینگی کم و ناحیه ۲ تراوایی کم و فشار مویینگی بالایی دارد. در t=1 تمام محیط از آب پر شده است: $S_{\circ}(x,y)=1$. یک سیال DNAPL و سنگینتر از آب از مرز T_T به محیط تزریق می شود و آب از دیگر مرزها خارج می شوند. فشار در مرز T_S از رابطه فشار هیدرواستاتیکی پیروی می کند، یعنی هندسه مسئله در این این مرز در مجاورت آب ساکن قرار دارد. به مرور زمان DNAPL ناحیه ۱ را پر می کند ولی به دلیل فشار مویینگی بالای ناحیه ۲ نمی تواند وارد آن شود. دو حالت را برای فشار مویینگی ناحیه ۲ در نظر می گیریم. در یکی از این حالات DNAPL به هیچ وجه وارد ناحیه ۲ نمی شود ولی در حالت دیگر اندکی DNAPL وارد این ناحیه خواهد شد.


در جدول ۳.۴ شرایط مرزی مسئله مشخص شده است. پارامترهای بدون بعد و خواص سنگها به گونهای انتخاب شدهاند که بسیار به مقادیر داده شده در $[\Lambda, \Lambda]$ نزدیک باشند. در جدول ۴.۴ این مقادیر داده شدهاند. برای حل این مسئله از یک مش سازمان یافته ۶۵ \times ۹۰ استفاده شدهاست.

در شکل ۴.۴ پروفیل اشباع برای هر دو حالت فشار مویینگی در ۳۵۰۰ t نمایش داده شدهاند. همانطور که انتظار داشتیم زمانی که فشار مویینگی ناحیه ۲ کمتر است اندکی فاز DNAPL وارد آن می شود. نتایج به دست آمده هم خوانی خوبی با نتایج [1, 1] دارند. هر چند در حالتی که ورود سیال به ناحیه ۲ را داریم اندکی تفاوت بین پاسخ ها مشاهده می شود.

¹Dense non-aqueous phase liquid. example: trichloroethylene or extra heavy crude oil



شکل ۳.۴: هندسه مسئله دوم. در این مسئله یک ناحیه با تراوایی کم در میان ماتریس اصلی قرار گرفته است.



شکل ۴.۴: خطوط اشباع ثابت در ۳۵۰۰ برای مسئله دوم. در شکلهای بالا مقدار Pd برای ناحیه ۲ بیشتر از شکلهای پایین است. در قسمت (ϕ) رنگ سیاه نشان دهنده بیشترین مقدار اشباع DNAPL و رنگ سفید نشان دهنده کمترین مقدار اشباع DNAPL

شرط مرزی پتانسیل آب	شرط مرزی اشباع	نام مرز
$\Gamma_{\varphi N}$ with $u_N = \circ$	Γ_{SN}	مرز حاشور خورده
$\Gamma_{\varphi N}$ with $u_N = -\Delta/1$	Γ_{SD} with $S_D = \bullet$	Γ_T
$\Gamma_{\varphi D}$ with $\varphi_D = \bullet$	Γ_{SD} with $S_D = 1$	Γ_S
$\Gamma_{\varphi N}$ with $u_N = \bullet$	Γ_{SD} with $S_D = \Gamma$	Γ_B

جدول ۳.۴: شرایط مرزی حاکم بر مسئله دوم

جدول ۴.۴: خواص سنگ و پارامترهای بیبعد برای مسئله دوم

مقدار	نام
$\mathcal{M}=\circ \mathcal{M}, \mathcal{N}=N\circ \mathcal{M}, \mathcal{P}=N\circ \mathcal{M}=P\circ \mathcal{M}, \mathcal{D}=(\circ,N)$	پارامترهای بیبعد
1 : [99/4 ° 79/4] , Y : [47/4 ° 77/4]	K
$1: V00 Y: case(I) \ 1499/1 \ case(II) \ 1197/0$	P_d
1:0/TF0 Y:0/TFT	ϕ
	k_r
brooks with $\lambda = \Upsilon/\Delta$	J

۳.۴ مسئله سوم

این مسئله از [۲۱، ۷] انتخاب شده است. همانطور که در فصل ۱ اشاره کردیم، در [۷] از روش گالرکین برای حل مسئله استفاده شدهاست. امّا در [۲۱] از روش المان محدود ترکیبی برای حل معادله فشار و از روش گالرکین گسسته برای حل معادله اشباع استفاده شده است و به دلیل consrevative فشار و از روش دوم و استفاده از علات و از مرتبه ۲ بودن روش دوم و استفاده از slope limiterها در آن، ادعا شدهاست که دقّت آن بالاتر و از مرتبه ۲ خواهد بود. پاسخهای دو مرجع اندکی متفاوت هستند لذا پاسخهای [۲۱] را برای مقایسه با پاسخهای خود انتخاب میکنیم.

در این مسئله مدلسازی ترکها را بررسی خواهیم کرد. هندسه مسئله در شکل ۱۵.۴ نمایش داده شده است. در این مسئله ۶ ترک با تراوایی بسیار بالا و فشار مویینگی کم در محیط ماتریس قرار دارند که مختصات آنها در همین شکل قابل مشاهده هستند. در t=0 تمام محیط متخلخل پر از نفت است $S_{\circ}(x,y)=0$. آب از گوشه سمت چپ پایین به محیط تزریق شده و برداشت از گوشه سمت راست بالا انجام می شود. دو حالت را برای این مسئله در نظر می گیریم. در یک حالت فشار مویینگی در هر دو محیط وجود دارد.

در جدول 9.4 شرایط مرزی مسئله مشخص شدهاند. پارامترهای بدون بعد و خواص ماتریس و ترک به گونهای انتخاب شدهاند که بسیار به مقادیر داده شده در [71] نزدیک باشند. در جدول 3.4 این مقادیر داده شدهاند. در این مسئله المانهای چهارضلعی را نیز امتحان میکنیم. مش استفاده شده در شکل 3.4 نمایش داده شدهاست.

در شکل ۷.۴ پروفیل اشباع برای هر دو حالت بدون و با فشار مویینگی بعد از تزریق آب به میزان ۲۵٪ و ۷.۴ حجم خالی مخزن نمایش داده شدهاند. زمانی که فشار مویینگی وجود داشته باشد آب

شرط مرزی پتانسیل آب	شرط مرزی اشباع	نام مرز
$\Gamma_{\varphi N}$ with $u_N = \circ$	Γ_{SN}	مرز حاشور خورده
$\Gamma_{\varphi N}$ with $lu_N = 0.07$ see eq. (63.3)	Γ_{SD} with $S_D = 1$	نقطه تزريق
$\Gamma_{\omega D}$ with $\varphi_D = \bullet$	Γ_{SN}	نقطه برداشت

جدول ۵.۴: شرایط مرزی حاکم بر مسئله سوم


جدول ۴.۴: خواص سنگ و پارامترهای بیبعد برای مسئله سوم

مقدار	نام
$\mathcal{M}=\circ$ /\$\delta, $\mathcal{N}=$ 19A/Y, $\mathcal{P}=$ 19A/Y, $\mathcal{G}=-$ 1/\$\delta, $ abla h=(\circ,1)$	پارامترهای بیبعد
$m:\left[egin{array}{cc} \mathring{\ \ } & \mathring{\ \ } \end{array} ight], \qquad f: \Lambda$ ooooo	K
$f: \mathbf{f} imes 1 \circ^{-\mathbf{f}}$	e
m: $case(I) \circ case(II) \circ / \Upsilon$ f: $case(I) \circ case(II) \circ / \circ \Upsilon$	P_d
$m: \circ \! \! / \! \! \! \wedge \! \! \! \wedge \hspace{5em} f: \circ \! \! / \! \! \! \! \! \! \wedge \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	ϕ
$m: \circ / {}^{ullet} S^{ullet} f: S$	$k_r w$
$m: \circ / \mathcal{F} (N - S)^{r} f: N - S$	$k_r n$
$-\ln(S)$	J


دیرتر وارد ترکها می شود و این امر باعث می شود که جبهه آب دیرتر به ناحیه برداشت برسد. در شکل ۶.۴ منحنی های تزریق برداشت نمایش داده شده اند. رسیدن دیرتر جبهه آب به ترکها که منجر به برداشت نفت بیشتر می شود در این منحنی ها نیز قابل مشاهده است. هماهنگی خوبی بین پاسخ به دست آمده در این پروژه و پاسخهای داده شده در [۲۱] وجود دارد. هر چند در حالتی که فشار مویینگی وجود نداشته باشد روش ما برداشت نفت را اندکی بیشتر پیش بینی می کند.

۴.۴ جمعبندی


در این قسمت سه مثال عددی از مراجع [۲۸، ۳۷، ۱، ۸، ۷، ۲۱] حل نمودیم تا صحت کد محاسباتی نوشته شده در این پروژه را بررسی کنیم. در مسئله اوّل توانایی کد در مدل کردن ناهمگنی فشار مویینگی با شبیه سازی نفوذ آب از یک ناحیه با فشار مویینگی کم به ناحیه دیگر با فشار مویینگی بالا بررسی شد. در مسئله دوّم مدل کردن جاذبه و ناهمگنی فشار مویینگی با شبیه سازی نفوذ سیال DNAPL در یک ناحیه پر از آب بررسی شد. در مسئله سوم توانایی کد در مدل کردن ترکها با شبیه سازی تزریق و برداشت آب به یک مخزن ترک دار بررسی شد. در تمامی مسائل نتایج به دست آمده از کد محاسباتی به درستی تطابق خوبی با پاسخهای آورده شده از مراجع داشتند. این نشان می دهند که کد محاسباتی به درستی پیاده سازی شده است.



شکل 3.4: هندسه و مش مسئله سوم. در این مسئله ۶ ترک در محیطی به ابعاد 1×1 قرار دارند.



شکل ۴.۴: منحنی آب تزریقی، نفت برداشتی برای مسئله سوم. واحد تزریق و برداشت حجم بدون بعد ناحیه متخلخل است.



فصل ۵

نتیجه گیری و پیشنهادها

در این رساله یک روش حجم محدود برای شبیه سازی جریان دوفازی در محیط متخلخل ترک دار به روش ترک گسسته بیان شد. با اندکی کار جبری معادلات حاکم بر مسئله به یک معادله بیضوی برای فشار (پتانسیل آب) و یک معادله هذلولوی برای اشباع آب تبدیل گشتند. سپس این معادلات به یک روش حجم محدود گره مرجع CVFEM گسسته سازی شدند. از روش IMPES نیز برای دیکوپل کردن دستگاه معادلات استفاده شد. روش CVFEM می توانست بدون تدابیر اضافی ناهمگنی و ناهمسانی تراوایی مطلق را مدل کند، امّا برای مدل کردن ناهمگنی فشار مویینگی تدابیر اضافی را اتخاذ نمودیم. در آخر برای بررسی صحت کد محاسباتی سه مسئله شاخص را حل نمودیم. دو مسئله اوّل به بررسی ناهمگنی فشار مویینگی فشار مویینگی بررسی گشت.

كارهاى ذيل جهت ادامه تحقيق حاضر پيشنهاد مىشوند:

- روش ترک گسسته قادر است که وجود ترکها را با دقت بالایی مدل کند، امّا با زیاد شدن تعداد ترکها زمان محاسباتی مورد نیاز آن بسیار زیاد می شود. لذا در پروژهها صنعتی از روشهای دیگری که به نام روشهای ترک پیوسته شناخته می شوند، استفاده می شود. در این روشها پارامترهایی به نام توابع انتقال وجود دارند که معمولاً تقریبی از آنها به صورت تجربی و یا تحلیلی محاسبه می شود. روش ترک گسسته می تواند راه جدیدی را برای محاسبه توابع انتقال ارائه دهد. لذا پیشنهاد می شود که این دو روش با یکدیگر مقایسه شوند و سعی شود که از روش ترک گسسته جهت ارتقا روشهای ترک پیوسته استفاده شود.
- مدل جریان دوفاز غیرامتزاجی برای شروع تحقیق در زمینه روش ترک گسسته مناسب میباشد. امّا برای حل مسائل واقعی و پر کاربرد در صنعت نیاز به تعمیم روش ترک گسسته برای حل مدلهای جریان پیشرفته تر مثل نفت سیاه احساس می شود. لذا پیشنهاد می شود که روش پروژه حاضر برای حل معادلات نفت سیاه تعمیم داده شود.
- در تحقیق حاضر ناهمگنی فشار مویینگی به کمک حل تحلیلی تعدادی معادله مرتبط با فشار مویینگی در بخش 7.0.7 مدل شد. به دلیل استفاده از حل تحلیلی محدودیتی در کار وجود دارد که تمام نواحی باید دارای یک منحنی J(S) باشند. در صورتی که بتوانیم معادلات حاضر را به روش عددی حل نماییم این محدودیت برطرف می شود. به علاوه می توانیم به جای توابع ریاضی از درون یابی نقاط گسسته برای محاسبه مقادیر J(S) استفاده نماییم. این کار شاید در مدل جریان دوفاز غیرامتزاجی اهمیت زیادی نداشته باشد امّا در مدل های پیشرفته تر مثل نفت

سیاه الزامی است.

- روش CVFEM محدودیتهایی دارد. مهمترین آنها این است که سرعت فازها را با دقت خیلی کمتری نسبت به متغیرهای اشباع و فشار حل مینماید. در صورت نیاز به دقت بالاتر برای محاسبه شارها میتوان به سراغ روش حجم محدود ارائه شده در [۱۸] و یا روش EMFE [۲۰، ۲۱] برای حل معادله فشار رفت. از بین این دو پیادهسازی روش اوّل ساده تر میباشد و پیشنهاد می شود که از آن استفاده شود. محدودیت دیگر عدم امکان مدل کردن ترکهایی است که جلوی جریان را می گیرند. استفاده از روشهای سلول مرجع به جای گره مرجع[۱۸، ۱۵] می تواند این مشکل را برطرف سازد.
- استفاده از روش کاملاً ضمنی به جای روش IMPES نیز میتواند زمان محاسباتی را کاهش دهد و راندمان کد محاسباتی را افزایش دهد.

كتابنامه

- [1] Bastian, P. Numerical computation of multiphase flow in porous media. Habilitationsschrift, https://conan.iwr.uni-heidelberg.de/people/peter/pdf/Bastian_habilitationthesis.pdf, 1999. 1, 3, 5, 11, 13, 15, 41, 42, 44
- [2] Sarma, Pallav. New transfer functions for simulation of naturally fractured reservoirs with dual porosity models. Ph.D. thesis, Stanford University, 2003. 2
- [3] van Golf-Racht, Theodor D. Fundamentals of fractured reservoir engineering. Elsevier, 1982. 2
- [4] Berkowitz, Brian. Characterizing flow and transport in fractured geological media: A review. Advances in water resources, 25(8):861–884, 2002. 2
- [5] Baca, RG, Arnett, RC, and Langford, DW. Modelling fluid flow in fractured-porous rock masses by finite-element techniques. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 4(4):337–348, 1984. 3
- [6] Noorishad, Jahan and Mehran, Mohsen. An upstream finite element method for solution of transient transport equation in fractured porous media. Water Resources Research, 18(3):588–596, 1982. 3
- [7] Karimi-Fard, Mohammad, Firoozabadi, Abbas, et al. Numerical simulation of water injection in fractured media using the discrete-fracture model and the galerkin method. SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 6(02):117–126, 2003. 3, 8, 11, 17, 43, 44
- [8] Bastian, Peter and Helmig, Rainer. Efficient fully-coupled solution techniques for two-phase flow in porous media: Parallel multigrid solution and large scale computations. Advances in Water Resources, 23(3):199–216, 1999. 3, 41, 42, 44
- [9] Reichenberger, Volker, Jakobs, Hartmut, Bastian, Peter, and Helmig, Rainer. A mixed-dimensional finite volume method for two-phase flow in fractured porous media. *Advances in Water Resources*, 29(7):1020–1036, 2006. 3
- [10] Reichenberger, Volker. Numerical simulation of multiphase flow in fractured porous media. Ph.D. thesis, 2003. 3
- [11] Monteagudo, JEP and Firoozabadi, A. Control-volume method for numerical simulation of two-phase immiscible flow in two-and three-dimensional discrete-fractured media. *Water Resources Research*, 40(7), 2004. 3, 8, 11, 23, 37

کتابنامه

[12] Monteagudo, Jorge EP, Firoozabadi, Abbas, et al. Control-volume model for simulation of water injection in fractured media: incorporating matrix heterogeneity and reservoir wettability effects. Spe Journal, 12(03):355–366, 2007. 3, 14

- [13] Monteagudo, JEP and Firoozabadi, A. Comparison of fully implicit and impess formulations for simulation of water injection in fractured and unfractured media. *International journal for numerical methods in engineering*, 69(4):698–728, 2007. 3
- [14] Monteagudo, JEP, Firoozabadi, A, et al. Numerical simulation of water injection in disconnected and connected fractured media using jacobian-free fully implicit control volume method. in SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery. Society of Petroleum Engineers, 2004. 3
- [15] Karimi-Fard, M, Durlofsky, LJ, Aziz, K, et al. An efficient discrete-fracture model applicable for general-purpose reservoir simulators. *SPE Journal*, 9(02):227–236, 2004. 3, 17, 48
- [16] Aavatsmark, Ivar, Barkve, Tor, Bøe, O, and Mannseth, Trond. Discretization on unstructured grids for inhomogeneous, anisotropic media. part i: Derivation of the methods. SIAM Journal on Scientific Computing, 19(5):1700–1716, 1998.
- [17] Edwards, Michael G and Rogers, Clive F. Finite volume discretization with imposed flux continuity for the general tensor pressure equation. *Computational Geosciences*, 2(4):259–290, 1998. 4
- [18] Ahmed, R, Edwards, MG, Lamine, S, Huisman, BAH, and Pal, M. Mixed-dimensional model-cvd-mpfa coupled with a lower-dimensional fracture model. in ECMOR XIV-14th European conference on the mathematics of oil recovery, 2014. 4, 48
- [19] Huber, R and Helmig, R. Multiphase flow in heterogeneous porous media: A classical finite element method versus an implicit pressure—explicit saturation-based mixed finite element—finite volume approach. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 29(8):899–920, 1999. 4
- [20] Hoteit, Hussein and Firoozabadi, Abbas. Numerical modeling of two-phase flow in heterogeneous permeable media with different capillarity pressures. Advances in Water Resources, 31(1):56–73, 2008. 4, 8, 48
- [21] Hoteit, Hussein and Firoozabadi, Abbas. An efficient numerical model for incompressible two-phase flow in fractured media. Advances in Water Resources, 31(6):891–905, 2008. 4, 43, 44, 45, 46, 48
- [22] Bear, Jacob. Dynamics of fluids in porous media. Courier Corporation, 2013.
- [23] Brooks, Rl H. Properties of porous media affecting fluid flow. in *Journal of the Irrigation and Drainage Division*, *Proceedings of the American Society of Civil Engineers*, vol. 92, pp. 61–88, 1966. 9

كتابنامه

[24] Van Genuchten, M Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil science society of America journal, 44(5):892–898, 1980. 9

- [25] Parker, JC, Lenhard, RJ, and Kuppusamy, T. A parametric model for constitutive properties governing multiphase flow in porous media. *Water Resources Research*, 23(4):618–624, 1987. 9
- [26] Van Duijn, CJ, Molenaar, Johannes, and De Neef, MJ. The effect of capillary forces on immiscible two-phase flow in heterogeneous porous media. *Transport in Porous Media*, 21(1):71–93, 1995. 9, 13
- [27] Baliga, BR and Patankar, SV. A control volume finite-element method for twodimensional fluid flow and heat transfer. *Numerical Heat Transfer*, 6(3):245– 261, 1983. 23
- [28] Cordazzo, Jonas and Maliska, Cordazzo. An element based conservative scheme using unstructured grids for reservoir simulation. in SPE International Student Paper Contest, The SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas, 2004. 29
- [29] Geuzaine, Christophe and Remacle, Jean-François. Gmsh: A 3-d finite element mesh generator with built-in pre-and post-processing facilities. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 79(11):1309–1331, 2009. 37
- [30] Shewchuk, Jonathan Richard. Triangle: Engineering a 2d quality mesh generator and delaunay triangulator. in *Applied computational geometry towards geometric engineering*, pp. 203–222. Springer, 1996. 37
- [31] Balay, Satish, Abhyankar, Shrirang, Adams, Mark F., Brown, Jed, Brune, Peter, Buschelman, Kris, Eijkhout, Victor, Gropp, William D., Kaushik, Dinesh, Knepley, Matthew G., McInnes, Lois Curfman, Rupp, Karl, Smith, Barry F., and Zhang, Hong. PETSc users manual. Tech. Rep. ANL-95/11 Revision 3.5, Argonne National Laboratory, 2014.
- [32] Balay, Satish, Gropp, William D., McInnes, Lois Curfman, and Smith, Barry F. Efficient management of parallelism in object oriented numerical software libraries. in Arge, E., Bruaset, A. M., and Langtangen, H. P., eds., *Modern Software Tools in Scientific Computing*, pp. 163–202. Birkhäuser Press, 1997.
- [33] Sanderson, Conrad. Armadillo: An open source c++ linear algebra library for fast prototyping and computationally intensive experiments. 2010. 37
- [34] Ayachit, U. The paraview guide: A parallel visualization application, 2015. 37
- [35] Octave community. GNU Octave 3.8.1, 2014. www.gnu.org/software/octave/. 37

كتابنامه

[36] Childs, Hank, Brugger, Eric, Whitlock, Brad, Meredith, Jeremy, Ahern, Sean, Pugmire, David, Biagas, Kathleen, Miller, Mark, Harrison, Cyrus, Weber, Gunther H., Krishnan, Hari, Fogal, Thomas, Sanderson, Allen, Garth, Christoph, Bethel, E. Wes, Camp, David, Rübel, Oliver, Durant, Marc, Favre, Jean M., and Navrátil, Paul. VisIt: An End-User Tool For Visualizing and Analyzing Very Large Data. in *High Performance Visualization–Enabling Extreme-Scale Scientific Insight*, pp. 357–372. Oct 2012. 37

- [37] De Neef, Michel Jacques. Modelling capillary effects in heterogeneous porous media. Ph.D. thesis, 2000. http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid% 3A5a7eaac7-6521-4b77-8667-f77ab5931880/. 39, 40, 44
- [38] van Duijn, Cornelius J and De Neef, MJ. Self-similar profiles for capillary diffusion driven flow in heterogeneous porous media. 1996. 39, 40, 44

Abstract

A numerical method for simulation of two-phase immiscible flow in heterogeneous, inhomogeneous, two-dimensional porous media containing discrete fractures is provided. A cell-vertex finite volume method is used to discretize the governing equations and the coupling of equations is handled by the IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturations) method. Assuming that fractures are very thin compared to the adjacent matrix, one-dimensional elements have been used for modeling fractures, making the numerical method faster and robuster. In order to verify the proposed method, three benchmark problems are solved and the results are compared to related references.

Keywords: two-phase flow, porous media, cell-vertex finite volume method, discrete fracture method



Sharif University of Technology Mechanical Engineering Department

Bachelor of Science Thesis

Topic

Implementing The Discrete Fracture Method for Simulation of Two-Phase Flow in Porous Media

By Shayan Hoshyari

Supervisor
Dr. Mehrdad T. Manzari

June 2015