

[21] [개선] 사항

1. 제 목 : 석면함유 폐기물의 발주 및 정산기준 미비
2. 조치부서 : ♡♡♡♡처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社에서는 「폐기물관리법」 제18조 및 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조에 따라 폐기물을 배출할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자 정보처리 프로그램(이하 ‘올바로 시스템’이라 한다)에 입력하고 있으며, 폐기물의 위탁량은 [그림 4]와 같이 중량 단위(g, kg, ton)로 입력하고 있다.

[그림 4] 올바로시스템 배출자의 폐기물 수량 입력 단위 예시도

인계서작성(배출자)

인계서 내용 입력
처리자인수후 2달이내 확정등록(위탁량 입력)을 하지 않을 경우 폐관법 및 건폐법 제66조에 따라 행정처분을 받을 수 있습니다.

인계서 번호

1. 폐기물 종류(성상) (구)슬레이트 등 고형화물

2. 위탁량 kg Ton g

운반자

처리자

처리장소

4. 인계일자 2016/09/27

구분

관할관청

3. 차량번호

처리방법 <2113>고형화물(위탁)

5. 인계자명

폐기물관리법 시행규칙 제18조 및 18조2의 폐기물을 규정수량 이상 배출할 경우 인계서 작성 전 관할관청에 확인 또는 신고 해야합니다.
1. 폐기물종류 입력란 옆의 버튼을 클릭하여 조회된 상태에서 해당 내역을 더블클릭하면 폐기물종류, 구분, 관할관청, 운반자, 처리자, 처리방법, 처리장소가 입력됩니다. 2. 위탁량을 알 경우 확정여부에 체크한 후 위탁량을 입력합니다. 위탁량을 모름경우 확정여부에 체크하지 않고 위탁량을 입력하지 않습니다. 3. 차량번호 옆의 버튼을 클릭하여 차량번호를 입력합니다. 4. 인계일자 옆의 버튼을 클릭하여 인계일자를 입력합니다. 5. 인계자명을 입력합니다. 6. 저장 버튼을 눌러 입력을 완료합니다.

자료 : 올바로 시스템 입력 화면 재구성

이에 따라 公社에서는 「건설현장 폐기물처리 지침」에 따라 폐기물 처리의 투명성 및 처리 수량의 객관성 확보를 위해 배출 현장에 계량 시스템⁵⁴⁾을 설치하여 폐기물 수량을 측정하고 있으며, 폐기물 처리 대가는 처리된 폐기물 수량을 기준으로 정산하도록 규정하고 있다.

따라서 폐기물 수량은 올바른 시스템의 폐기물 처리량 입력 방법 및 계량 시스템을 이용한 현장에서의 확인 용이성 등을 고려할 때 중량 단위로 발주하여 정산하는 것이 타당하다.

그런데 公社에서 발주한 석면함유 폐기물 처리용역 중 [표 74]와 같이 부피 기준으로 폐기물 수량을 산출한 사례가 있으며, 수량 정산 방법도 표척⁵⁵⁾ 등을 이용해 폐기물 부피를 측정하거나 계량시스템을 이용해 중량을 측정한 후 부피로 환산하는 등 지구별로 다르게 이루어지고 있다.

[표 74] 석면함유 폐기물 수량 정산 방법

용역명	수량(㎥)		계근량(톤)	정산방법	비고
	최초	최종			
0000혁신도시 석면함유 지정폐기물(부스러기)처리용역	66.0	79.0	46.0	실측	부스러기
0000 보금자리주택지구 지정폐기물처리용역(석면부스러기)	299.2	544.2	872.0	중량 측정 후 환산 (1.6t/㎥ 적용)	부스러기
00002지구 지정폐기물(부스러기 상태의 폐석면) 처리용역	88.5	53.9	11.9	실측	부스러기

자료 : 지역본부 제출자료 재구성

그 결과 석면함유 폐기물 처리 대가에 대한 정산이 부정확하게 이루어질 우려가 높다.

54) 현장에서 발생한 폐기물을 외부로 반출하기 전 그 중량을 측정할 목적으로 한 계량 프로그램과 이와 연계된 시스템을 말함

55) 수준 측량을 할 때 높이를 재는 자로 눈금이 새겨진 판형이나 상자형의 단면을 갖고 있으며, 일반적으로 운반하기 쉽게 3단으로 뽑아낼 수 있는 구조로 되어 있다

5. 조치할 사항

♠♠♠♠처장은

폐기물 처리 대가에 대한 정산이 합리적으로 이루어질 수 있도록 석면함유 폐기물의 발주 및 정산 기준을 마련하시기 바랍니다(개선).