<u>דוקומנטציה לסימולטור</u>

מטרת הסימולטור הינה לסמלץ את פעולת התוכנית לאחר שהassembler המיר את התוכנית בשפת assembler לקובץ בו כל שורה מתארת פעולה שעל הסימולטור לבצע או פקודת word. אותה הסימולטורת קורא כשורת קבועים.

מבני נתונים עיקריים:

הגדרנו מספר מערכים בהם נשתמש לאורך פעולת הסימולטור כדי לשמור את הנתונים:

- א. MEM מערך של הזכרון בגודל MAX_LEN_OF_FILE שהוגדר בפרויקט כ-4096, והטיפוס שלו הוא int. במערך זה התוכנית משתמשת ע"מ לשמור את זיכרון התכנית במהלך הפעולה ולהדפיס את הזיכרון הסופי לקובץ memout.
 - ב. R מערך של הרגיסטרים בגודל 16. גם פה הטיפוס הוא int, לפי הגדרת גודל הרגיסטרים בפרויקט.
- ג. Diskinmem מטריצה של הזכרון בגודל POISMIT מטריצה של הזכרון בגודל ONUM_WORDS_IN_SECTOR מטרים כאשר NUM_WORDS_IN_SECTOR כפי שהוגדר בפרויקט כזיכרון של 128 סקטורים כאשר כל אחד מהם תופס 512 בתים (128 מילים), והטיפוס שלו הוא int. במערך זה התוכנית משתמשת ע"מ לשמור את זיכרון הדיסק הקשיח במהלך התכנית ועליו נבצע שינויים של כתיבה לדיסק הקשיח, ובסוף נדפיס אותו לתוך קובץ diskout.
- ד. IOR- מערך של רגיסטרי החומרה בגודל 18. מתאר את רגיסטרי החומרה והוא מטיפוס -IOR כי אין משמעות למספרים שליליים ברגיסטרים אלו והעבודה איתם דורשת נתוויחס רק לכמות הביטים ה-ביטים, נתייחס רק לכמות הביטים ה-LSB שבה הוגדר בפרויקט. לדוגמה עבור irqOenabled ניקח רק את הביט ה-LSB

התוכנית משתמשת בארבע פונקציות עיקריות על פי הסדר:

- 1. קריאת הקובץ memin לתוך מערך הזיכרון:
- רצים על הקובץ לפי שורות. כל שורה ממירים ממחרוזת הכתובה במספר הקסאדצימלי וממירים את המחרוזת הזאת ל-int של 32 ביטים ומכניסים למקום המתאים במערך.
 - 2. מעבר על כל הפעולות שתורגמו מהאסמבלר:
- א. קוראים את ההוראה מהזיכרון הראשי mem לפי כתובת ה-PC (משתנה שהגדרנו כך שירוץ על מיקומי הכתובות בזיכרון).
 - ב. הפוינטר מתעדכן כל פעם למקום במערך לפי הPC שהוגדר בפעולה.
 - .. מפצלים את ההוראה שכתובה במיקום הנוכחי בזיכרון למידע המתאים לפי opcode, rd, rs
 - ר. מדפיסים את ה trace של אותה פעולה.
 - ה. מפענחים את הפעולה ומבצעים אותה ע"י פונקציית (Action.
- ו. סופרים את מספר הפעולות שביצענו ע"י הוספת מחזור שעון למשתנה גלובלי מסוג TotalCycles- unsigned long, ומעדכנים את כל המשתנים הרלוונטים, למשל עדכון PC, עדכון שעון במידת הצורך וכולי.
- ז. נמשיך לרוץ על הזכרון כל עוד לא הגענו ל-opcode=halt, נמשיך לרוץ על הזכרון כל עוד לא הגענו ל-(כדי שהתכנית לא תקרוס)

2. Action – זוהי הפונקציה שמסווגת לפי סוג ה opcode איזה פעולה עלינו לבצע.

את הפעולות פיענחנו ע"י כך שהפרדנו את הביטים וביצענו בעזרת סדרת Switch-ים את הפעולה המתאימה.

נשים לב כי כאשר השתמשנו בהוראת קפיצה מכל סוג, דאגנו לעדכן את התכנית בכך שהקפצנו את ה-PC ע"י משתנה בוליאני, ככה שהתכנית לא תוסיף ++PC כאשר בצענו קפיצה בתוכנית ע"מ למנוע פספוס שורות בקובץ memin.

4. הדפסת הקבצים: לקובץ trace אנחנו מדפיסים בכל מחזור שעון את המידע הרלוונטי של hwregtrace אנחנו מדפיסים כל פעם שקוראת פעולת hwregtrace.

ל-leds, אנחנו מדפיסים כל פעם שישנה כתיבה לרגיסטר החומרה של הנורות.

ל-display, אנחנו מדפיסים כל פעם שישנה כתיבה לרגיסטר החומרה של התצוגה.

לכל שאר הקבצים אנחנו מדפיסים את המידע הרלוונטי בסוף התכנית.

5. Interrupts בכל תחילת מחזור שעון אנחנו בודקים אם במחזור שעון הקודם זיהינו interrupt. אם זיהינו, והמעבד לא עסוק בפסיקה אחרת כרגע, אז נקפוץ לשגרת הפסיקה בהתאם לערך הנמצא ברגיסטר ששומר את מיקום קוד הפסיקה. אם אנחנו באמצע פסיקה, אזי לא נקפוץ לאף פסיקה. בדיקה זו מתבצעת ע"י משתנה בוליאני שכאשר אנחנו נכנסים לפסיקה אנחנו משנים אותו ל-true ואז אנחנו יודעים שאנחנו בפסיקה, וכאשר יש הוראת reti אנחנו הופכים אותו ל-false כדי שנדע שיצאנו מהפסיקה.