```
실습 번호 : 3
실습 제목 : APSR register
학생 이름 : 이학민
학번: 201910906
1. APSR register의 bit 출력
1.1
int n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4;
for(int cnt=0; cnt<9; cnt++)</pre>
     switch(cnt)
       {
          case 0:
            n=apsr&(1<<31)?1:0;
            break;
          case 1:
            z=apsr&(1<<30)?1:0;
            break;
          case 2:
            c=apsr&(1<<29)?1:0;
            break;
          case 3:
            v=apsr&(1<<28)?1:0;
            break;
          case 4:
            q=apsr&(1<<27)?1:0;
            break;
          case 5:
            ge1=apsr&(1<<19)?1:0;
            break;
          case 6:
            ge2=apsr&(1<<18)?1:0;
            break;
          case 7:
            ge3=apsr&(1<<17)?1:0;
            break;
          case 8:
            ge4=apsr&(1<<16)?1:0;
            break;
```

강의명: 마이크로프로세서

```
default:
    break;
}

printf("N=%d, Z=%d, C=%d, V=%d, Q=%d, GE[3:0]=%d%d%d%d\n",
n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4);

__asm(" mov r0, %0": :"r"(apsr));
__asm(" msr apsr_nzcvqg, r0");
```

우선, APSR register에서 총 9개의 status를 표현하는 bit을 저장하기 위하여 int형 변수 9개를 선언하였다. 총 9개의 bit를 알아내기 위하여 switch문이 9번 반복되도록 반복문을 수행하였다. switch문 안에서 shift 연산자를 이용하여 원하는 주소의 값을 뽑아낼 수 있도록 만들었다. 예를 들어, N(negative) bit는 APSR register의 31번지에 위치해 있는데 이 값을 알아내기 위하여 31번지만 1이고 나머지는 모두 0인 32bit 길이의 비트와 AND 계산을 한다. N bit의 값이 0이었을 경우 AND 계산을 한 결과 32bit 모두 0, 즉 false가 되기 때문에 삼항연산자에 의해 변수 n에 0이 대입된다. 반대로 N bit의 값이 1이었을 경우 AND 계산을 한결과 31번지에는 1, 나머지는 모두 0이 된다. 계산 결과인 32bit 길이의 비트가 0이 아니므로 true가 되기 때문에 삼항 연산자에 의해 변수 n에 1이 대입된다. 이를 일반화하여 x번지의비트는 apsr&(1<<(x-1))?1:0을 사용하여 얻을 수 있다. 따라서 각 조건에 맞는 bit의 주소를적용하여 case를 총 9개로 나눈다. 마지막으로 도출한 비트의 값을 printf를 이용하여 출력한다. apsr_print() 함수가 수행되고 나면 aspr register의 값이 변하므로 inline assembly 2 줄을 사용하여 원래의 값으로 되돌려준다.

```
2. APSR register의 bit N set
2.1
apsr_print() 함수 내에서의 작성:
int n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4;
for(int cnt=0; cnt<9; cnt++)</pre>
     switch(cnt)
       {
          case 0:
            n=apsr&(1<<31)?1:0;
            break;
          case 1:
            z=apsr&(1<<30)?1:0;
            break;
          case 2:
            c=apsr&(1<<29)?1:0;
            break;
          case 3:
            v=apsr&(1<<28)?1:0;
            break;
          case 4:
            q=apsr&(1<<27)?1:0;
            break;
          case 5:
            ge1=apsr&(1<<19)?1:0;
            break;
          case 6:
            ge2=apsr&(1<<18)?1:0;
            break;
          case 7:
            ge3=apsr&(1<<17)?1:0;
            break;
          case 8:
            ge4=apsr&(1<<16)?1:0;
            break;
          default:
            break;
   }
  printf("N=%d,
                   Z=%d,
                              C=%d,
                                         V=%d,
                                                   Q=%d,
                                                              GE[3:0]=%d%d%d%d\n",
```

```
n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4);
__asm(" mov r0, %0": :"r"(apsr));
__asm(" msr apsr_nzcvqg, r0");

<프로그램 설명>
1.1에서 작성한 내용과 같습니다.

main 함수 내에서의 작성:
__asm("mov r1, #10");
__asm("subs r2, r1, #20");
```

N bit를 1로 만들기 위해 계산 결과가 음수가 되도록 한다. 따라서 10-20=-10을 수행하는 과정을 나타냈다. inline assembly를 사용해 상수 10을 r1에 넣고, r2=r1-20을 통해 최종적으로 -10=10-20을 구현하였다. 작은 숫자를 이용하는 것이므로 mov를 사용하였다. 또한 sub 뒤에 붙은 s는 status register에 반영되도록 붙인 <math>sutfix이다.

```
3. APSR register의 bit Z set
3.1
apsr_print() 함수 내에서의 작성:
int n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4;
for(int cnt=0; cnt<9; cnt++)</pre>
     switch(cnt)
       {
          case 0:
            n=apsr&(1<<31)?1:0;
            break;
          case 1:
            z=apsr&(1<<30)?1:0;
            break;
          case 2:
            c=apsr&(1<<29)?1:0;
            break;
          case 3:
            v=apsr&(1<<28)?1:0;
            break;
          case 4:
            q=apsr&(1<<27)?1:0;
            break;
          case 5:
            ge1=apsr&(1<<19)?1:0;
            break;
          case 6:
            ge2=apsr&(1<<18)?1:0;
            break;
          case 7:
            ge3=apsr&(1<<17)?1:0;
            break;
          case 8:
            ge4=apsr&(1<<16)?1:0;
            break;
          default:
            break;
   }
  printf("N=%d,
                   Z=%d,
                              C=%d,
                                         V=%d,
                                                   Q=%d,
                                                              GE[3:0]=%d%d%d%d\n",
```

```
n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4);
__asm(" mov r0, %0": :"r"(apsr));
__asm(" msr apsr_nzcvqg, r0");

<프로그램 설명>
1.1에서 작성한 내용과 같습니다.

main 함수 내에서의 작성:
__asm("mov r1, #0");
__asm("adds r2, r1, #0");
```

Z bit를 1로 만들기 위해 계산 결과가 0이 되도록 한다. 따라서 0+0=0을 수행하는 과정을 나타냈다. inline assembly를 사용해 상수 0을 r1에 넣고, r2=r1+0을 통해 최종적으로 0=0+0을 구현하였다. 작은 숫자를 이용하는 것이므로 mov를 사용하였다. 또한 add뒤에 붙은 s는 status register에 반영되도록 붙인 suffix이다.

```
4. APSR register의 bit C set
4.1
apsr_print() 함수 내에서의 작성:
int n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4;
for(int cnt=0; cnt<9; cnt++)</pre>
     switch(cnt)
       {
          case 0:
            n=apsr&(1<<31)?1:0;
            break;
          case 1:
            z=apsr&(1<<30)?1:0;
            break;
          case 2:
            c=apsr&(1<<29)?1:0;
            break;
          case 3:
            v=apsr&(1<<28)?1:0;
            break;
          case 4:
            q=apsr&(1<<27)?1:0;
            break;
          case 5:
            ge1=apsr&(1<<19)?1:0;
            break;
          case 6:
            ge2=apsr&(1<<18)?1:0;
            break;
          case 7:
            ge3=apsr&(1<<17)?1:0;
            break;
          case 8:
            ge4=apsr&(1<<16)?1:0;
            break;
          default:
            break;
   }
  printf("N=%d,
                   Z=%d,
                              C=%d,
                                         V=%d,
                                                   Q=%d,
                                                              GE[3:0]=%d%d%d%d\n",
```

```
n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4);
__asm(" mov r0, %0": :"r"(apsr));
__asm(" msr apsr_nzcvqg, r0");

<프로그램 설명>
1.1에서 작성한 내용과 같습니다.

main 함수 내에서의 작성:
__asm("ldr r1, =#0xfffffffff");
__asm("ldr r2, =#0x00100000");
__asm("adds r3, r1, r2");
```

C bit를 1로 만들기 위해 계산 시 캐리가 발생하도록 한다. 두 숫자를 더할 때 MSB+1 bit에 1이 생성되어야 하므로 0xffffffff와 0x00100000의 덧셈이 실행되게 하였다. 큰 숫자를 이용하는 것이므로 ldr을 사용하여 각 숫자를 r1, r2에 대입하였고 adds를 통해 두 숫자를 더해 r3에 저장하였다. 이때 add뒤에 붙은 s는 status register에 반영되도록 붙인 suffix이다.

```
5. APSR register의 bit V set
5.1
apsr_print() 함수 내에서의 작성:
int n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4;
for(int cnt=0; cnt<9; cnt++)</pre>
     switch(cnt)
       {
          case 0:
            n=apsr&(1<<31)?1:0;
            break;
          case 1:
            z=apsr&(1<<30)?1:0;
            break;
          case 2:
            c=apsr&(1<<29)?1:0;
            break;
          case 3:
            v=apsr&(1<<28)?1:0;
            break;
          case 4:
            q=apsr&(1<<27)?1:0;
            break;
          case 5:
            ge1=apsr&(1<<19)?1:0;
            break;
          case 6:
            ge2=apsr&(1<<18)?1:0;
            break;
          case 7:
            ge3=apsr&(1<<17)?1:0;
            break;
          case 8:
            ge4=apsr&(1<<16)?1:0;
            break;
          default:
            break;
   }
  printf("N=%d,
                   Z=%d,
                              C=%d,
                                         V=%d,
                                                   Q=%d,
                                                              GE[3:0]=%d%d%d%d\n",
```

```
n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4);
__asm(" mov r0, %0": :"r"(apsr));
__asm(" msr apsr_nzcvqg, r0");

<프로그램 설명>
1.1에서 작성한 내용과 같습니다.

main 함수 내에서의 작성:
__asm("ldr r1, =#0x40000000");
__asm("ldr r2, =#0x40000000");
__asm("adds r3, r1, r2");
```

V bit를 1로 만들기 위해 계산 시 overflow가 발생하도록 한다. overflow가 발생하는 경우는 2가지로 나눌 수 있다. 첫 번째로 MSB가 0인 두 숫자를 더한 결과 값의 MSB가 1일 때 발생한다. 두 번째로 MSB가 1인 두 숫자를 더한 결과 값의 MSB가 0일 때 발생한다. 문제의 조건에서 N bit와 V bit 이외의 bit는 변경되면 안 된다고 했는데 두 번째 경우는 C bit가 1로 바뀌므로 첫 번째 경우를 채택하였다. 따라서 두 숫자는 0x400000000으로 설정하였다. 큰 숫자를 이용하는 것이므로 ldr을 사용하여 각 숫자를 r1, r2에 대입하였고 adds를 통해 두 숫자를 더해 r3에 저장하였다. 이때 add뒤에 붙은 s는 status register에 반영되도록 붙인 suffix이다.

```
6. APSR register의 bit Q set
6.1
apsr_print() 함수 내에서의 작성:
int n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4;
for(int cnt=0; cnt<9; cnt++)</pre>
     switch(cnt)
       {
          case 0:
            n=apsr&(1<<31)?1:0;
            break;
          case 1:
            z=apsr&(1<<30)?1:0;
            break;
          case 2:
            c=apsr&(1<<29)?1:0;
            break;
          case 3:
            v=apsr&(1<<28)?1:0;
            break;
          case 4:
            q=apsr&(1<<27)?1:0;
            break;
          case 5:
            ge1=apsr&(1<<19)?1:0;
            break;
          case 6:
            ge2=apsr&(1<<18)?1:0;
            break;
          case 7:
            ge3=apsr&(1<<17)?1:0;
            break;
          case 8:
            ge4=apsr&(1<<16)?1:0;
            break;
          default:
            break;
   }
  printf("N=%d,
                   Z=%d,
                              C=%d,
                                         V=%d,
                                                   Q=%d,
                                                              GE[3:0]=%d%d%d%d\n",
```

```
n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4);
__asm(" mov r0, %0": :"r"(apsr));
__asm(" msr apsr_nzcvqg, r0");

<프로그램 설명>
1.1에서 작성한 내용과 같습니다.

main 함수 내에서의 작성:
__asm("ldr r1, =#0x1f1f1f1f");
__asm("SSAT r1, #16, r1");
```

Q bit을 1로 만들기 위해 16진수 0x1f1f1f1ff를 saturation 하는 프로그램을 작성하였다. r1의 값인 0x1f1f1f1ff가 2번째 줄의 SSAT 명령어를 거치면 16bit로 표현할 수 있는 가장 가까운 값으로 변경되게 된다. 이때 r1의 값이 변경되기 때문에 Q bit이 1이 되고 캐리가 발생하여 C bit 또한 1이 된다. 강의 자료에서는 [SSAT R1, R1, #16]로 작성하라고 되어 있었지만 이대로 작성 시 컴파일이 되지 않았다. 따로 인터넷에 SSAT syntax를 검색하여 올바른 작성법을 알아냈고 [SSAT R1, #16, R1]의 방식으로 작성하여 문제를 해결하였다.

```
10.126 SSAT

Signed Saturate to any bit position, with optional shift before saturating.

Syntax

SSAT{cond} Rd, #sat, Rm{, shift}

where:
cond
is an optional condition code.
Rd
is the destination register.
sat
specifies the bit position to saturate to, in the range 1 to 32.

Rm
is the register containing the operand.
```

```
7. APSR register의 bit GE set
7.1
apsr_print() 함수 내에서의 작성:
int n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4;
for(int cnt=0; cnt<9; cnt++)</pre>
     switch(cnt)
       {
          case 0:
            n=apsr&(1<<31)?1:0;
            break;
          case 1:
            z=apsr&(1<<30)?1:0;
            break;
          case 2:
            c=apsr&(1<<29)?1:0;
            break;
          case 3:
            v=apsr&(1<<28)?1:0;
            break;
          case 4:
            q=apsr&(1<<27)?1:0;
            break;
          case 5:
            ge1=apsr&(1<<19)?1:0;
            break;
          case 6:
            ge2=apsr&(1<<18)?1:0;
            break;
          case 7:
            ge3=apsr&(1<<17)?1:0;
            break;
          case 8:
            ge4=apsr&(1<<16)?1:0;
            break;
          default:
            break;
   }
```

printf("N=%d,

Z=%d,

C=%d,

V=%d,

Q=%d,

 $GE[3:0]=%d%d%d%d\n",$

```
n,z,c,v,q,ge1,ge2,ge3,ge4);
__asm(" mov r0, %0": :"r"(apsr));
__asm(" msr apsr_nzcvqg, r0");

<프로그램 설명>
1.1에서 작성한 내용과 같습니다.

main 함수 내에서의 작성:
__asm("ldr r1, =#0x00010001");
__asm("ldr r2, =#0x01000100");
__asm("SSUB8 r3, r1, r2");
```

GE[3:0]중 GE[2]와 GE[0]의 bit을 1로 바꾸기 위한 프로그램이다. 수행 결과 값이 0이상인 경우 GE bit값이 1으로 변경되고 그렇지 않으면 0으로 유지되므로 GE[3]과 GE[1]은 음수가 되도록하고 GE[2]와 GE[0]는 0 또는 양수가 되도록 값을 설정한다.

레지스터 r1에 0x00010001을 대입하고 레지스터 r2에 0x01000100을 대입한 뒤 8bit씩 4개의 영역으로 나누어 각각 빼기 계산을 하고 r3에 값을 저장한다. r1과 r2에 값을 대입한 근거는 다음과 같다.

GE[3]과 GE[1]의 경우, 00000000에서 00000001을 뺐으므로 음수가 나와 비트 값이 0이 되고, GE[2]와 GE[0]의 경우, 00000001에서 00000000을 뺐으므로 양수가 나와 비트값이 1로 변경된다. 이와 같은 과정을 통해 GE[3:0]의 비트값을 0101로 변경할 수 있다.